KRUPS NESPRESSO

ESSENZA XN2003

Návod pro obsluhu
Kezelési útmutató

Přečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!
Olvassa el a készülék üzembe helyezése előtt ezt az útmutatót és a biztonsági útmutatásokat!

1 První uvedení do provozu a po delším nepoužívání
Első üzembe helyezés és az sokáig nem használja

2 Denně: před 1. kávou
Naponként: az első kávé előtt

3 Espresso Lungo

Přístroj vypne automaticky a je na 30 min blokován
A gép ca. 30 perc múlva kikapcsolódik és 30 percig nem kapcsolható be

Před delším nepoužíváním, pro ochranu před mrazem, při opravě: systém vyprázdněte
Ha sokáig nem használja, javításhoz és fagyvédelemhez: ürítse le a rendszert **6**

V případě potřeby: vyčistěte
Szükség esetén: tisztítás **5**

Po poslední kávě: denně
Az utolsó kávé után: Naponként **4**

7 Odvápnění Viskomentesítés

Odvápňovač je agresivní pro povrch přístroje.
A viskomentesítő megtámadja a készülék felületét.

Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na obalu odvápňovače.
Záruka výluka přístroje na espresso, které nefunguje, nebo fungují špatně, protože není odstraňován vodní kámen.
Vegye figyelembe a viskomentesítő csomagolásának biztonsági útmutatását. Nem vonatkozik a garancia azokra a kávéfőző gépekre, amelyek azért nem működnek megfelelően, mert nem vízkőtelenítették őket.

Vlastnosti vody			Tvrdost vody	
			Viz keménység	Odvápňovací Viskomentesítés esedékes
	fH	dH		
	36	20	300	
	18	10	600	
	0	0	1200	

Připravit • Előkészítés

a — Sundejte kapsl / Kapszula kidobása

b — Vyprázdněte zásobník na kapsle • odkapávací misku / Kapszulartartó és csepegtető tálca ürítése

Přistroj vypláchněte, viz 1 / Készüléket öblítése, lásd 1

V případě, že netěsní viz Hibrení jíl tömített lásd **8d**

c — Nalijte odvápňovací kapalinu a 0,5 l vody / Töltse be a mészmentesítőt és 0,5 liter vizet

Umístěte nádobku / Helyezze be az edényt

Ocet přistroji škodí.
Az ecet art a készülékhez.

1. Otevřete uzavírací páčku, 2. nasaďte filtr, 3. zavřete uzavírací páčku
1. Nyissa fel a fedelet, 2. a szűrőt tegye be, 3. zárja be a fedelet

Odvápnění • Viskomentesítés

Start • Indítás — 90 sec — Stop • Leállítás

d — Tiskněte současně po dobu 3 sekund / Nyomja egyszerre 3 másodpercig

Odvápňovač nechejte protéct 2x / A viskomentesítőt 2 x futtassa keresztül

Odvápňovač 1x nalijte zpět do zásobníku / A viskomentesítőt 1 x töltse vissza a tartályba

Proplachování • Öblítés

e — Vyjměte filtr / Szűrőt vegye ki

Zásobník vyprázdněte, proplachněte a naplňte / Tartály ürítése, öblítés és töltés

Přistroj vypláchněte, viz 1 / Készüléket öblítése, lásd 1

VYP. KI

8 Poruchy • Üzemzavarok

a — Ne indikátoru / Ks kijelzés

Zkontrolujte: síťovou zástrčku, napětí v síti, síťovou pojistku. V případě nevakci volejte NESPRESSO Clubu
Ellenőrizze: hálózati csatlakozódugó, hálózati feszültség, hálózati biztosíték. Problémája esetén hívja fel a NESPRESSO Clubot

Není kava, není voda při propláchování / Nincs kávé, nincs víz az átöblítésénél

1 **Zásobník na vodu je prázdný** → Proplachněte a naplňte
Üres a víztartály → Öblítés és töltés

2 **Odvzdušnění:** Légtelenítés
1. Otevřete + 2. podržte / 1. Nyitás. 2. és tartás
Start Indítás — Teče voda / Víz folyik — Stop Leállítás — Uzavřete / Bezárás

3 **Přístroj je blokován** → bod 6
Leállt a készülék → 6 pont

4 **Odvápněte,** je-li třeba → bod 7
Viskomentesítés, ha szükséges → 7 pont

c — Káva není dostatečně horká / A kávé nem elég forró

Předehřátí šálku, odvápněte, je-li třeba
Csésze előmelegítés, viskomentesítés, ha szükséges.

Okolí kapsle není těsné (voda v zásobníku na kapsle) / Nincs tömör zárás a kapszulánál (Víz van a kapszulartartóban)

Nasaďte správné kapsli. V případě, že netěsní: zeptejte se NESPRESSO Clubu
Tegye be jól a kapszulát.
Ha tömítetlen: Érdeklődjék a NESPRESSO Klubnál

b — Přístroj nepravidelně na horké plochy a nepouštěje v blízkosti zdroje tepla / otevřeného ohně.

Přístroj nepouštěje pokud nepracuje bezchybné nebo vykazuje poškození.

e — Blíká v nepravidelných intervalech. / Villogás rendszertelen időközönként

Pošlete přístroj na opravu nebo se zeptejte NESPRESSO Clubu
A készüléket küldje be javításra, vagy érdeklődjék a NESPRESSO Klubnál

Specifikace
Specifikációk

- 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W
- max. 19 bar
- ~ 3 kg
- 1 l
- 5°C ... 45°C
- 16.6 cm | 25.2 cm | 29.1 cm

Připravné zařízení
Tartozék opcionális

NESPRESSO odvápňovací kapalinu
NESPRESSO mészmentesítő szett

TSM TSM SUCCESS MANUAL® designed by electro-suisse

1005

Bezpečnostní pokyny
Návod k obsluze uschovejte.

V případě nedodržování tohoto návodu/bezpečnostních pokynů může být přístroj nebezpečný.

SOS V případě nouze: Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Spotřebič je určen pro přípravu nápojů podle těchto pokynů.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro podobné způsoby použití, jako jsou např.: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovních zařízeních; uživateli hosty v hotelech, moteleích a jiných zařízeních obytného charakteru; lůžková zařízení a snídaňové prostory.
Nepoužívejte spotřebič pro jiný než určený účel.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte delší dobu - např. servisu.
Dovolená apod.

Napětí v síti musí odpovídat údajům na typovém štítku. Přístroj připojte pouze na zásuvku s uzemněním (3 polovod.).
V případě špatného připojení zaniká záruka.

Přístroj neponořujte do horké plochy a nepouštějte v blízkosti zdroje tepla / otevřeného ohně.

Přístroj nepoužívejte pokud nepracuje bezchybně nebo vykazuje poškození.

Přístroj NIKDY neotvírejte/nerozebírejte, nic do něj nevkládejte • Provádějte pouze běžné čištění a zásahy dle návodu, vše ostatní svěřte Nespresso klubu popř. autorizovanému servisu.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi O nedostatečných zkušenostmi a znalostmi.

Přístroj nikdy nechávejte bez dozoru, pokud je zapnutý.

Páku vždy uzavřete a nikdy ji nezdvihněte během přípravy kávy. • Nenaplňte do prostoru pro kapsli ořáku kapsle. • Přístroj nikdy nepoužívejte bez odkapávací misky a mřížky. • Přístroj a kabel udržujte mimo dosah dětí.

Nepokládejte sítový kabel na horké předměty nebo ostré hrany apod. •Nenaplňte na kabel a zástrčku pokud máte ruce. • Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel. • Při poškození přístroj nepoužívejte. Opravy kabelu či jiných částí svěřte pouze autorizovanému servisu.

Přístroj NIKDY neponořujte do vody. Nedávejte do myčky. Vnější povrch vyčistěte vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní prostředky. Vnitřní