

FR

EN

DE

NL

IT

ES

PT

EL




TR

KK

AR

FA






- FR** Lire attentivement le livret consignes de sécurité et ce livret avant la première utilisation
- EN** Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.
- DE** Lesen Sie vor der ersten Benutzung die Sicherheitshinweise und die Broschüre sorgfältig durch.
- NL** Neem vóór het eerste gebruik dit boekje en het boekje met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
- IT** Leggere con attenzione il libretto sulle norme di sicurezza e questo libretto, al primo utilizzo.
- ES** Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.
- PT** Leia atentamente as instruções de segurança bem como este folheto antes da primeira utilização.
- EL** Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- TR** İlk kullanımdan önce güvenlik talimatlarını ve kitapçıyı dikkatlice okuyun.
- KK** Бірінші рет қолданарда қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- AR** يُرجى قراءة إرشادات الإستعمال بالإضافة الى التعليمات الأخرى في الكتيب المرفق قبل استعمال المنتج للمرة الأولى.
- FA** قبل از استفاده برای اولین بار، دستورالعمل های ایمنی و کتابچه را با دقت بخوانید.





Selon modèle/Depending on model  
 Je nach Modell/Afhankelijk van het model  
 Secondo il modello/En función del modelo  
 Consoante o modelo/аналога με το μοντέλο  
 Modele göre/Ұлгіге байланысты  
 بسته به مدل / حسب الموديل



**1**



## 2.1









## 2.2






3







X	X	✓
✓		
*	✓	✓

	500g 750ml		<b>3 min ON + 1 min OFF</b>	1250g
*			<b>8s</b>	<b>80g</b>
			<b>30s</b>	<b>60g</b>
			<b>30s</b>	<b>60g</b>
			<b>30s</b>	<b>10g</b>
*	#		<b>8s</b>	<b>80g</b>
			<b>30s</b>	<b>40g</b>

# pour les modèles LM24xx2y / for LM24xx2y models / für das Modell LM24xx2y / voor de modellen LM24xx2y / per i modelli LM24xx2y / para los modelos LM24xx2y / para os modelos LMXXX2X / για τα μοντέλα LM24xx2y / LM24xx2y modelleri için / LM24xx2y үлкінегі / ۱۰۰ دیلات / برای مدل های LM24XX2Y

**Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).**

**If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).**

**Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).**

**Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).**

**Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).**

**Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio).**

**Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).**

**Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα και ότι το καλώδιο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί; Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις).**

**Cihazınız çalışmıyorsa elektrik şebekesine doğru şekilde bağlılığını ve güç kablosunun çalışabilir durumda olduğunu kontrol edin. Cihazınız hala çalışmıyor mu? Bir yetkili servise başvurun.( Servis kitapçığındaki listeye bakınız.)**

**Егер құрылғыңыз жоымыс істемесе, құрылғының қуат көзіне дұрыс қызыған және қуат сыйынын күйін тексеріңіз. Құрылғы мұлдам жоымыс істемей мә? Түсті қызымет көрсету оргалығына хабарласыңыз (қызымет көрсету нұсқауларда берілген табылдық қараныз).**

**إذا توقف الجهاز عن العمل، تأكد من سلامة إتصاله بالتيار الكهربائي، وأن السلك التكهرباني متصل في حالة جيدة. هل ما زال الجهاز مُعملًا؟ يرجى عرض المنتج على مركز خدمة محمد (انظر في قسم خدمات مجالس تعاون محمد (يروفو خدمات مراججه كييد).**

**در صورتی که دستگاه شما کار نمی کند، بروزرسانی کنید که آن به درستی به برق وصل است و سیم برق در فرآندهای خوبین من باشد. دستگاه شما هنوز کار نمی کند؟ با یک مرکز خدمات مجالس تعاون پکنید (به بروفو خدمات مراججه کنید).**

8080014436-4