

X NANO

사용자 가이드 INSTRUCTIONS FOR USE



TY113X

제품을 처음 사용하기 전에

“안전 주의사항과 사용 방법”에 대한 안내 책자를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다



Please read carefully the “Safety and use instructions” booklet before first use









- ① 세척이 쉬운 필터
Easy Wash filter
- ② 먼지 분리기
Separator
- ③ 먼지통
Dust container
- ④ 분리형 배터리
Removable battery
- ⑤ 충전 거치대
Charging base
- ⑥ 틈새 브러시 노즐
Crevice nozzle
- ⑦ 거치대
Stand
- ⑧ 미끄럼 방지 홀더
Detachable holder



* KO 거치대 및 미끄럼 방지 홀더 포함 여부는 모델에 따라 다름 / EN Depending on model



	 ON	BOOST
	UP TO 40 min	UP TO 14 min
	UP TO 25 min	UP TO 13 min




* KO 거치대 포함 여부는 모델에 따라 다름 / EN Depending on model


** KO 드라이버는 구성품에 포함되지 않음 / EN Screwdriver is not included




A




A.1




A.2



A.3



A.4




A.5


B




B.1




B.2




B.3





B.4




B.5






* KO 드릴과 나사, 드라이버는 구성품에 포함되지 않음 / EN Drill, screwdriver and screws are not included



ON / OFF






BOOST



ON

BOOST





1X/주* - * EN Week







EASY WASH









1X/주* - * EN Week


1X/주* - * EN Week



2X/년* - * EN Year




** KO 가위와 브러시는 구성품에 포함되지 않음 / EN Scissors and brush are not included






NO




NO



YES



NO




NO



NO



NO



NO

40°C - 104°F
0°C - 32°F



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO






NO



NO



NO



* KO 드라이버는 구성품에 포함되지 않음 / EN Screwdriver is not included



NO



** KO 현지 법률 및 현지 규정에 따라 배터리를 폐기하십시오. 배터리 폐기 관련 궁금한 점은 제품 구입처 또는 테팔 고객센터로 문의하십시오. / EN Dispose the battery in accordance with local laws and local arrangements. If you have any questions, please contact your product dealer who can tell you what to do.



구입 후 15년 동안 합리적인 비용으로 수리 가능



EN 15 YEARS REPARABILITY

더 자세한 정보는 아래 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다
EN For more information

www.tefal.com

2220005951-02 - 28/2023