Tefal

Duetto+

INOX - STAINLESS STEEL

ROBUSTE ET ULTRA-DURABLE
ROBUST UND EXTRA LANGLEBIG
튼튼하고 오래가는 프라이팬

Tefal Garantie / 품질보증

WAIT START

SAISIE PARFAITE
PERFEKTES ANBRATEN
맛있고 건강한
요리시작 온도를
알려주는 테팔 열센서

REVÊTEMENT RÉSISTANT
LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
2배 더 강화된
테팔 티타늄 코팅

CUISSON RAPIDE & HOMOGÈNE
SCHNELLES & GLEICHMÄßIGES BRATEN
음식을 빠르고 고르게
익히는 테팔 인덕션 기술

Ø 26 cm* – 4

Tefal S'ENGAGE VERSPRECHEN

REVÊTEMENT SÛR
SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
NO PFOA
CADMIUM / KADMIUM
PLOMB / BLEI

PAP 21

FR

ROBUST AND ULTRA-DURABLE
SOLIDNE I BARDZO WYTRZYMAŁE
НАДЕЖНЫЙ И СВЕРХПРОЧНЫЙ

PERFECT SEARING
PERFECKTES SMAŻENIE
ИДЕАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ДЛЯ ЖАРКИ

DURABLE NON-STICK COATING
TRWAŁA POWŁOKA ANTYPRZYWAROWA
ПРОЧНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

FAST & EVEN COOKING
SZYBKIE I RÓWNOMIERNE GOTOWANIE
БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

WAIT START

TITANIUM NON STICK 2X Longer[2]

FULL INDUCTION

Tefal Guarantee / Gwarantuje / Гарантия

Ø 26 cm* – 4

Tefal SAFE NON-STICK BEZPIECZNA POWŁOKA NO PFOA Kadmium / Kadm Ołów (Cd) / (Pb)

Tefal COMMITMENT GWARANCJA

www.tefal.com

ROUND GRILL PAN • GRILLPFANNE RUND • POÊLE GRIL RONDE • 원형 그릴팬
PATELNIA DO GRILLOWANIA • СКОВОРОДА-ГРИЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ КРУГЛОЇ ФОРМИ • KULATÁ PÁNEV NA GRILOVÁNÍ
GULATÁ PANVICA NA GRILOVANIE • KEREK GRILL SERPENYŐ

(2) TITANIUM 2X coating lasts up to 2x longer than Tefal standard Titanium coating
Die Tefal TITANIUM 2X Antihaftversiegelung hält bis zu 2 Mal länger als die standard Tefal TITANIUM Antihaftversiegelung
le revêtement TITANIUM 2X dure jusqu'à 2x plus longtemps que le revêtement TITANIUM standard de Tefal
Zwei (2) 원형 타이타늄 코팅은 표준 타이타늄 코팅보다 최대 2배 더 오래 지속됩니다
Powłoka TITANIUM 2X wytrzymuje do 2x dłużej niż standardowa powłoka TITANIUM
Покрытие TITANIUM 2X сохраняет свои свойства в 2 раза дольше, чем стандартное покрытие TITANIUM
Antikorpárové povrchy TITANIUM 2X vydrží 2x déle než standardní povrch Tefal TITANIUM
Povrch TITANIUM 2X vydrží 2x dlhšie ako štandardný povrch Tefal TITANIUM
A TITANIUM 2X felület akár 2x tovább eltarthat, mint a hagyományos Tefal TITANIUM felület

** Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE. Source : Euromonitor International Limited, Home and Garden 2022 edition, brand retail value RSP, 2021 data. / Tefal, weltweit Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2022, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2021. / Tefal, N°1 MONDIAL DES ARTICLES CULINAIRES. Source : Euromonitor International Limited, édition Home and Garden 2022, valeur de la marque en magasin (RSP), données 2021. / 테팔 세계판매 1위 주방용품. Euromonitor International Limited, Home and Garden 2022 에디션, 주방용품 카테고리 브랜드 매출, 2021 기준. / Tefal, Światowy N°1 w kategorii patelni i garnków. Źródło : Euromonitor International Limited, edycja Home and Garden 2022, wartość rynkowa produktów marki, dane za 2021. / Tefal, КУХОННАЯ ПОСУДА №1 В МИРЕ. Источник: Euromonitor International Limited, издание Home and Garden 2022, данные розничных продаж бренда в денежном выражении, 2021 г.

Ø26 cm
*+/- 0,5 cm

ALL HOBS + INDUCTION
ALLE HERDARTEN + INDUKTION / TOUS FEUX + INDUCTION
인덕션 포함 모든 열원 사용 가능
WSZYSTKIE KUCHENKI + INDUKCYJNE
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ + ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ
ВСІ ВИДИ ВАРИЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ + ІНДУКЦІЙНІ
PRO VŠECHNY SPORÁKY + INDUKČNÍ / PRE VŠETKY SPORÁKY + INDUKČNÉ
MINDEN HŐFORRÁSHOZ + INDUKCIÓS

INDUCTION

CMMF 2100122196
G7334055
3 168430 323674
Ref: 20 99 031 921 - TEX 07/22

한 글 표 시 사 항			
제 품 명	주방용품	식품용	
제 조 자	ZHEJIANG SUPOR CO., LTD.		
원 산 지	중국		
재 질	불소수지 스테인레스제		
수 입 원	(유)그룹세브코리아	제품 및 A/S 문의	080-523-4711
주 소	서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 14층		
교환/환불 기준	구입일로부터 2년	반품 및 교환 처	구입처
주의사항	사용설명서를 읽어 주십시오(습리브/텍스 내부)		

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

Supor2-P

Нержавеющая сталь - Неіржавіюча сталь

www.tefal.com - FABRIQUÉ EN CHINE - MADE IN CHINA
Tefal est une marque déposée par Tefal S.A.S. France - Tefal is a registered trademark of Tefal S.A.S. France
15 Avenue des Alpes - BP 89 - 74150 RUMILLY/FRANCE - R.C.S. Annecy B 301 520 920
Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd, Datchet, SL3 9LL.
Посуда TEFAL из коррозионностойкой стали. Изготовитель: Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France
Груп СЕБ,112 Шмен до Мулен Каррон 69130 Экюли Франс.
Сделано в Китае. Официальный представитель и импортёр в России - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, тел.: +7 (495) 213-32-32
Информация о сертификации: Соответствует требованиям ГОСТ 27002-86 пп. 3.12, 3.23, 3.24
Гарантийный срок – 2 года с даты розничной продажи. Срок службы – 2 года с даты розничной продажи.
Dystrybutor: Groupe SEB Polska Sp.z.o.o – Gdański Business Center II D - ul. Inflancka 4C - 00-189 Warsaw- www.tefal.pl - Wyprodukowano we Chinach
Gyártó HU: Groupe SEB Central-Europe Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14 - Származási hely: Kína. I. Osztályú termék
Distributor CZ: Groupe SEB CR s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Země původu Čína - Pouze pro domácí použití
Distribútor SK: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava - Krajina pôvodu Čína. Iba na domáce použitie.

ROUND GRILL PAN • GRILLPFANNE RUND • POÊLE GRIL RONDE • 원형 그릴팬
PATELNIA DO GRILLOWANIA • СКОВОРОДА-ГРИЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ КРУГЛОЇ ФОРМИ • KULATÁ PÁNEV NA GRILOVÁNÍ
GULATÁ PANVICA NA GRILOVANIE • KEREK GRILL SERPENYŐ

RECYCLABLE
RECYCLING/Métal / Land / Papier
Aluminium
Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE**

www.tefal.com

Tefal COMMITMENT GWARANCJA

Tefal SAFE NON-STICK BEZPIECZNA POWŁOKA NO PFOA Kadmium / Kadm Ołów (Cd) / (Pb)

Ø 26 cm* – 4

ROBUST AND ULTRA-DURABLE
SOLIDNE I BARDZO WYTRZYMAŁE
НАДЕЖНЫЙ И СВЕРХПРОЧНЫЙ

PERFECT SEARING
PERFECKTES SMAŻENIE
ИДЕАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ДЛЯ ЖАРКИ

DURABLE NON-STICK COATING
TRWAŁA POWŁOKA ANTYPRZYWAROWA
ПРОЧНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

FAST & EVEN COOKING
SZYBKIE I RÓWNOMIERNE GOTOWANIE
БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

WAIT START

TITANIUM NON STICK 2X Longer[2]

FULL INDUCTION

Tefal Guarantee / Gwarantuje / Гарантия

Ø 26 cm* – 4

Tefal S'ENGAGE VERSPRECHEN

REVÊTEMENT SÛR
SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
NO PFOA
CADMIUM / KADMIUM
PLOMB / BLEI

PAP 21

FR

ALL HOBS + INDUCTION
ALLE HERDARTEN + INDUKTION / TOUS FEUX + INDUCTION
인덕션 포함 모든 열원 사용 가능
WSZYSTKIE KUCHENKI + INDUKCYJNE
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ + ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ
ВСІ ВИДИ ВАРИЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ + ІНДУКЦІЙНІ
PRO VŠECHNY SPORÁKY + INDUKČNÍ / PRE VŠETKY SPORÁKY + INDUKČNÉ
MINDEN HŐFORRÁSHOZ + INDUKCIÓS

INDUCTION

Ø26 cm
*+/- 0,5 cm

** Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE. Source : Euromonitor International Limited, Home and Garden 2022 edition, brand retail value RSP, 2021 data. / Tefal, weltweit Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2022, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2021. / Tefal, N°1 MONDIAL DES ARTICLES CULINAIRES. Source : Euromonitor International Limited, édition Home and Garden 2022, valeur de la marque en magasin (RSP), données 2021. / 테팔 세계판매 1위 주방용품. Euromonitor International Limited, Home and Garden 2022 에디션, 주방용품 카테고리 브랜드 매출, 2021 기준. / Tefal, Światowy N°1 w kategorii patelni i garnków. Źródło : Euromonitor International Limited, edycja Home and Garden 2022, wartość rynkowa produktów marki, dane za 2021. / Tefal, КУХОННАЯ ПОСУДА №1 В МИРЕ. Источник: Euromonitor International Limited, издание Home and Garden 2022, данные розничных продаж бренда в денежном выражении, 2021 г.

Dishwasher use: it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or powder, not tablets or sachets.
For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com
This pan can be disposed of at a recycling point.
HELPLINE: For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.co.uk Alternatively call: UK: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003 - AUSTRALIA / NEW ZEALAND -1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively, www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz
In Australia "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure." This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service phone number. For all other countries, please consult our website www.tefal.com for further information. Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd, Datchet, SL3 9LL.

THERMO-SIGNAL®
Soğuk die Pfanne optimal vorgewärmt ist und die optimale Bratemperatur hat, nimmt das THERMO-SIGNAL® eine kräftig dunkelrote Farbe an und die Sanduhr verschwindet.

GARANTIE
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 10 Jahren auf Herstellungsmängel. Ihre vor Ort geltenden gesetzlichen Ansprüche bleiben von den Angaben in diesem Dokument unberührt. Die Garantie auf die Beschichtung erstreckt sich nicht auf Kratzer oder Verbrennungen, die durch Alterung entstanden sind. Tefal garantiert, dass die Beschichtung den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Materialien entspricht, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCH & PFLEGE
Das Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen. Dann trocknen und mit Fett gleichmäßig ausreiben. Zur Erhöhung von Effizienz und Stabilität: Stellen Sie die Pfanne in die Mitte einer Herdplatte, die dem Durchmesser des Bodens entspricht. Setzen Sie den Griff keiner offenen Flamme aus (z.B. bei Gasherden). Kochgeschirr nicht überhitzen.
• **Bei Benutzung im Ofen:**
Nicht mikrowellengeeignet. Keine metallischen Schneideeisen oder scharfen Gegenstände in der Pfanne verwenden. Um die Lebensdauer Ihrer Pfanne zu verlängern, empfehlen wir das Spülen per Hand mit einem nicht scheuernden Schwamm. Reinigung in der Spülmaschine: Verwenden Sie vorzugsweise flüssige Reinigungsmittel wie Flüssigkeit oder Gel. Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über www.tefal.de an unseren Kundendienst. Diese Pfanne kann über eine Recyclingstelle entsorgt werden.

Ce produit est garanti pendant 10 ans contre tout vice de fabrication. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux dont bénéficie tout consommateur localement. Elle ne couvre pas les rayures ou décolorations liées au vieillissement. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.tefal.com
Tefal garantit que le revêtement est conforme à la réglementation concernant les matériaux qui entrent en contact alimentaire.

CONSEIL D'UTILISATION
Avant la première utilisation, nettoyer l'ustensile et huiler l'intérieur. Centrer votre ustensile sur un diamètre de foyer adapté à la taille du fond de votre ustensile. Ne pas exposer la poignée à la flamme. Ne pas surchauffer votre ustensile.
• **Pour l'utilisation au four :**
Passage au four jusqu'à 175°C.

Non compatible micro-onde. Ne pas utiliser de fouets ou d'ustensiles tranchants. Pour prolonger la vie de votre produit, nous recommandons de lavage à la main avec une éponge non-abrasive. Utilisation en lave-vaisselle : nous recommandons des lessives "douces" (gels et liquides). Pour en savoir plus rendez-vous sur www.tefal.com

Droits des consommateurs et informations complémentaires
Cette garantie commerciale de Tefal n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout consommateur également qui se heurte à un défaut de conformité de son produit. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs bénéficier de droits particuliers qui peuvent varier en fonction de l'Etat ou du pays. Le consommateur peut faire usage de ces droits de son seul fait. Pour plus de détails vous pouvez consulter www.tefal.com

Lassen Sie Ihre Pfanne vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen. Dann trocknen und mit Fett gleichmäßig ausreiben. Zur Erhöhung von Effizienz und Stabilität: Stellen Sie die Pfanne in die Mitte einer Herdplatte, die dem Durchmesser des Bodens entspricht. Setzen Sie den Griff keiner offenen Flamme aus (z.B. bei Gasherden). Kochgeschirr nicht überhitzen.
• **Bei Benutzung im Ofen:**
Nicht mikrowellengeeignet. Keine metallischen Schneideeisen oder scharfen Gegenstände in der Pfanne verwenden. Um die Lebensdauer Ihrer Pfanne zu verlängern, empfehlen wir das Spülen per Hand mit einem nicht scheuernden Schwamm. Reinigung in der Spülmaschine: Verwenden Sie vorzugsweise flüssige Reinigungsmittel wie Flüssigkeit oder Gel. Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über www.tefal.de an unseren Kundendienst. Diese Pfanne kann über eine Recyclingstelle entsorgt werden.

THERMO-SIGNAL®
Symbol przyspiesza podgrzewanie patelni. Kiedy patelnia jest gotowa do użycia, symbol THERMO-SIGNAL® zmienia kolor na ciemnoczerwony i znika klepsydra.

GWARANCJA
Produkt objęty jest gwarancją wadliwego materiału lub materiałowej przez okres 10 lat. Gwarancja Tefal nie ma wpływu na prawa lokalne przysługujące każdemu konsumentowi. Gwarancja nie obejmuje zarysowań oraz przebarwień powłoki, będących efektem długotrwałego użytkowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i wyłączeń od gwarancji, odwiedź stronę internetową www.tefal.com
Marka Tefal gwarantuje, że powłoka spełnia wszystkie regulacje obowiązujące produkty wchodzące w kontakt z żywnością.

RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem należy umyć, a następnie przetrzeć naczynie; umieść je na palu kuchenki gotowaniem do środniej grzewczej. Nie stawiaj garnka na ogniu bezpośrednim (np. na gazie). Nie przegrzewaj naczyń.

Produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciu / Obrazek ma charakter poglądowy / Abbildung nicht verbindlich
This product may differ from the photos / Abbildung nicht verbindlich
Tento výrobek se může od zobrazení na obalu lišit / Produkt może się różnić od przedstawionego na opakowaniu
Tento výrobok sa môže od zobrazenia na obale líšiť / Ez a termék eltérhet a csomagoláson látható képtől
Ilustrácie môžu byť odlišné od skutočného vzhľadu / A fotók szerepe tájékoztató jellegű

Ref: 20 99 031 921 - TEX 07/22

THERMO-SIGNAL®
Korpa osoboppala нагревается до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы.

ГАРАНТИЯ
Действует десятилетняя гарантия Tefal на посуду на время 10 лет, начиная с даты продажи, в случае заводского дефекта, связанного с недостатком материала или производственного дефекта, касающегося неправильной сборки. Данная гарантия не распространяется на случаи дефекта по причине ненадлежащего использования, небрежного обращения или несоблюдения инструкции по эксплуатации. Данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате использования, царапины, пригоревшие вещи. Антипригарное покрытие: данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие использования, царапин, пригоревших или пережженных пищи или напитков, или по причине профессионального использования, гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности кастрюли вследствие нормального износа. Все подробности, условия и исключения можете уточнить на сайте www.tefal.ru
Tefal гарантирует, что покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием промойте и тщательно вытрите посуду. Для большей эффективности равномерно смажьте сковороду по центру источника тепла, которым подходит размеру вашей сковороды. Избегайте нагрева ручки. Не перегревайте посуду.
• **Использование в духовке:**
Можно использовать в духовке при temperature до 175°C.
Не подходит для использования в микроволновой печи. Не используйте ножи или острые аксессуары на вашей сковороде. Для продления срока службы сковороды мы рекомендуем мыть посуду вручную. Использование в посудомоечной машине: рекомендуется использовать жидкие моющие средства: жидкость или гель. За всеми подробностями обращайтесь в отдел после продажного обслуживания клиентов по адресу www.tefal.ru
Эта сковорода может быть утилизирована в центрах переработки отходов.

THERMO-SIGNAL®
Коли сковорода нагрівся до оптимального температури для смаженої, на індикаторі THERMO-SIGNAL® зникне піскочний годинник.

ГАРАНТІЯ
Цей продукт має гарантію 10 років з моменту продажу, що розповсюджується на виробничі дефекти, які виникають у часом використання. Дана гарантія не розповсюджується на подряпини та вигорання внаслідок старіння. Гарантія не розповсюджується на випадки, які не пов'язані з виробничими дефектами, а також на випадки, коли використання не відповідає інструкції з експлуатації. Гарантія не покриває пошкодження, що виникли в результаті використання, подряпин, пригорілої їжі або напоїв, або внаслідок професійного використання, гарантія також не розповсюджується на плями, зміну кольору та механічні пошкодження, що виникли в результаті нормального зношування. Всі подробиці, умови та виключення з гарантії

отримання детальної інформації про терміни, умови та виключення з гарантії Tefal рекомендуємо звернутися до служби підтримки клієнтів за адресою www.tefal.ua
Tefal гарантує, що покриття відповідає нормам і вимогам, що пред'являються до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами.

ВИКОРИСТАННЯ & ДОГЛЯД
Перед першим використанням посуд необхідно помити та висушити. Для підвищення ефективності та стабільності: розмістіть посуд по центру конфорки, що відповідає розміру посуду. Уникайте перегрівання ручки. Не перегрівайте посуд.
• **Використовувати на плиті:**
Посуд придатний для використання в духовій шафі при temperatурі 175°C
Не придатний для використання у мікрохвильовій печі. Не використовуйте ножиці або гострі предмети для використання у вашій посуді. Для продовження терміну експлуатації посуду ми рекомендуємо мити посуд вручну з використанням губки, що не дряпає. Миття в посудомийній машині: бажано використовувати мийні засоби, такі як рідкий або гель. За докладною інформацією звертайтеся до відділу післяпродажного обслуговування клієнтів за адресою www.tefal.ua

Ако тенджерата е загрята до оптимална температура, на индикатора THERMO-SIGNAL® ще изчезне пясъчният часовник.

ГАРАНЦИЯ
Този продукт е гарантиран за 10 години срещу производствени дефекти, възникнали по време на употреба. Гаранцията не покрива драскотини и обезцветяване, причинени от стареене. Гаранцията покрива дефекти, които не са свързани с производството, както и случаи, при които употребата не е в съответствие с инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива повреди, причинени от употреба, драскотини, пригорели храни или напитки, или от професионална употреба, гаранцията не покрива и петна, промяна на цвета и механични повреди, причинени от нормално износване. За всички подробности, условия и изключения от гаранцията, моля, посетете www.tefal.bg
Tefal гарантира, че покритието отговаря на нормите и изискванията, приложими за материалите, които влизат в контакт с храни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Преди първата употреба измийте и подсушете съдовете. За по-голяма ефективност и стабилност: поставете съда в средата на котлона, съобразно размера на съда. Избягвайте нагряване на дръжката. Не прегрявайте съда.
• **Използване във фурна:**
Съдът е подходящ за използване във фурна при температура до 175°C.
Не е подходящ за използване в микровълнова печка. Не използвайте ножове или остри аксесоари върху вашия съд. За да удължите живота на вашия съд, препоръчваме ръчно измиване с неабразивна гъба. Съдомиялна машина: препоръчваме използването на течни перилни препарати, като течности или гелове. За повече информация се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване на клиенти на адрес www.tefal.bg

Ova tava se može koristiti u pećnici na temperaturi do 175°C.
Nije prikladna za mikrovalnu pećnicu. Ne koristite metlice za mućenje ili oštre predmete na vašem posudu. Da biste produžili vijek trajanja posude, preporučujemo pranje rukama spužvom koja ne grebe. Pranje u perilici za posuđe: preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata, poput tekućine ili gela. Za više informacija obratite se odjelu za korisničku podršku na www.tefal.hr

THERMO-SIGNAL®
Kada posuda dostigne optimalnu temperaturu, na indikatoru THERMO-SIGNAL® nestat će pješčani sat.

JAMSTVO
Na ovaj proizvod dajemo jamstvo od 10 godina od datuma kupnje, koje pokriva sve proizvodne nedostatke koji se pojave tijekom uporabe. Jamstvo ne pokriva ogrebotine i promjene boje koje su nastale starenjem. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke koji nisu povezani s proizvodnjom, kao ni na slučajeve u kojima uporaba nije u skladu s uputama za uporabu. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala ogrebotinama, prženom hranom ili pićem, ili profesionalnom uporabom, jamstvo se također ne odnosi na mrlje, promjenu boje i mehanička oštećenja koja su nastala uslijed normalnog trošenja. Za sve pojedinosti, uvjete i iznimke u vezi s jamstvom posjetite www.tefal.hr
Tefal jamči da premaz ispunjava propise i zahtjeve koji se primjenjuju na materijale koji dolaze u kontakt s hranom.

UPUTE ZA UPORABU
Prije prve uporabe operite i obrišite posudu. Za veću učinkovitost i stabilnost: stavite posudu u sredinu ploče za kuhanje, ovisno o veličini posude. Izbjegavajte zagrijavanje ručke. Nemojte pregrijavati posudu.
• **Uporaba u pećnici:**
Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 175°C.
Nije prikladna za mikrovalnu pećnicu. Ne koristite pribor za mućenje ili oštre predmete na vašoj posudi. Da biste produžili vijek trajanja posude, preporučujemo pranje rukama spužvom koja ne grebe. Pranje u perilici za posuđe: preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata, poput tekućine ili gela. Za više informacija obratite se odjelu za korisničku podršku na www.tefal.hr

THERMO-SIGNAL®
Когда сковорода нагреется до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы.

ГАРАНТИЯ
Данный сковородой гарантия Tefal на посуду на время 10 лет, начиная с даты продажи, в случае заводского дефекта, связанного с недостатком материала или производственного дефекта, касающегося неправильной сборки. Данная гарантия не распространяется на случаи дефекта по причине ненадлежащего использования, небрежного обращения или несоблюдения инструкции по эксплуатации. Данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате использования, царапины, пригоревшие вещи. Антипригарное покрытие: данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие вследствие использования, царапин, пригоревших или пережженных пищи или напитков, или по причине профессионального использования, гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности кастрюли вследствие нормального износа. Все подробности, условия и исключения можете уточнить на сайте www.tefal.ru
Tefal гарантирует, что покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием промойте и тщательно вытрите посуду. Для большей эффективности равномерно смажьте сковороду по центру источника тепла, которым подходит размеру вашей сковороды. Избегайте нагрева ручки. Не перегревайте посуду.
• **Использование в духовке:**
Можно использовать в духовке при temperature до 175°C.
Не подходит для использования в микроволновой печи. Не используйте ножи или острые аксессуары на вашей сковороде. Для продления срока службы сковороды мы рекомендуем мыть посуду вручную. Использование в посудомоечной машине: рекомендуется использовать жидкие моющие средства: жидкость или гель. За всеми подробностями обращайтесь в отдел после продажного обслуживания клиентов по адресу www.tefal.ru
Эта сковорода может быть утилизирована в центрах переработки отходов.

THERMO-SIGNAL®
Korpa osoboppala нагревается до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы.

ГАРАНЦИЯ
Този тенджера има гаранция 10 години от датата на покупка срещу производствени дефекти. Гаранцията не покрива драскотини и обезцветяване, причинени от стареене. Гаранцията покрива дефекти, които не са свързани с производството, както и случаи, при които употребата не е в съответствие с инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива повреди, причинени от употреба, драскотини, пригорели храни или напитки, или от професионална употреба, гаранцията не покрива и петна, промяна на цвета и механични повреди, причинени от нормално износване. За всички подробности, условия и изключения от гаранцията, моля, посетете www.tefal.bg
Tefal гарантира, че покритието отговаря на нормите и изискванията, приложими за материалите, които влизат в контакт с храни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Преди първата употреба измийте и подсушете съдовете. За по-голяма ефективност и стабилност: поставете съда в средата на котлона, съобразно размера на съда. Избягвайте нагряване на дръжката. Не прегрявайте съда.
• **Използване във фурна:**
Съдът е подходящ за използване във фурна при температура до 175°C.
Не е подходящ за използване в микровълнова печка. Не използвайте ножове или остри аксесоари върху вашия съд. За да удължите живота на вашия съд, препоръчваме ръчно измиване с неабразивна гъба. Съдомиялна машина: препоръчваме използването на течни перилни препарати, като течности или гелове. За повече информация се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване на клиенти на адрес www.tefal.bg

Ova tava se može koristiti u pećnici na temperaturi do 175°C.
Nije prikladna za mikrovalnu pećnicu. Ne koristite metlice za mućenje ili oštre predmete na vašem posudu. Da biste produžili vijek trajanja posude, preporučujemo pranje rukama spužvom koja ne grebe. Pranje u perilici za posuđe: preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata, poput tekućine ili gela. Za više informacija obratite se odjelu za korisničku podršku na www.tefal.hr

THERMO-SIGNAL®
Kada posuda dostigne optimalnu temperaturu, na indikatoru THERMO-SIGNAL® nestat će pješčani sat.

JAMSTVO
Na ovaj proizvod dajemo jamstvo od 10 godina od datuma kupnje, koje pokriva sve proizvodne nedostatke koji se pojave tijekom uporabe. Jamstvo ne pokriva ogrebotine i promjene boje koje su nastale starenjem. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke koji nisu povezani s proizvodnjom, kao ni na slučajeve u kojima uporaba nije u skladu s uputama za uporabu. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala ogrebotinama, prženom hranom ili pićem, ili profesionalnom uporabom, jamstvo se također ne odnosi na mrlje, promjenu boje i mehanička oštećenja koja su nastala uslijed normalnog trošenja. Za sve pojedinosti, uvjete i iznimke u vezi s jamstvom posjetite www.tefal.hr
Tefal jamči da premaz ispunjava propise i zahtjeve koji se primjenjuju na materijale koji dolaze u kontakt s hranom.

UPUTE ZA UPORABU
Prije prve uporabe operite i obrišite posudu. Za veću učinkovitost i stabilnost: stavite posudu u sredinu ploče za kuhanje, ovisno o veličini posude. Izbjegavajte zagrijavanje ručke. Nemojte pregrijavati posudu.
• **Uporaba u pećnici:**
Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 175°C.
Nije prikladna za mikrovalnu pećnicu. Ne koristite pribor za mućenje ili oštre predmete na vašoj posudi. Da biste produžili vijek trajanja posude, preporučujemo pranje rukama spužvom koja ne grebe. Pranje u perilici za posuđe: preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata, poput tekućine ili gela. Za više informacija obratite se odjelu za korisničku podršku na www.tefal.hr

THERMO-SIGNAL®
Korpa osoboppala нагревается до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы.

ГАРАНЦИЯ
Този тенджера има гаранция 10 години от датата на покупка срещу производствени дефекти. Гаранцията не покрива драскотини и обезцветяване, причинени от стареене. Гаранцията покрива дефекти, които не са свързани с производството, както и случаи, при които употребата не е в съответствие с инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива повреди, причинени от употреба, драскотини, пригорели храни или напитки, или от професионална употреба, гаранцията не покрива и петна, промяна на цвета и механични повреди, причинени от нормално износване. За всички подробности, условия и изключения от гаранцията, моля, посетете www.tefal.bg
Tefal гарантира, че покритието отговаря на нормите и изискванията, приложими за материалите, които влизат в контакт с храни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Преди първата употреба измийте и подсушете съдовете. За по-голяма ефективност и стабилност: поставете съда в средата на котлона, съобразно размера на съда. Избягвайте нагряване на дръжката. Не прегрявайте съда.
• **Използване във фурна:**
Съдът е подходящ за използване във фурна при температура до 175°C.
Не е подходящ за използване в микровълнова печка. Не използвайте ножове или остри аксесоари върху вашия съд. За да удължите живота на вашия съд, препоръчваме ръчно измиване с неабразивна гъба. Съдомиялна машина: препоръчваме използването на течни перилни препарати, като течности или гелове. За повече информация се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване на клиенти на адрес www.tefal.bg

Dossier suivi par Laura

Process Cyan	
Process Magenta	
Process Yellow	
Process Black	

COULEURS

DÉCOUPE

ECHELLE 1:1

DESCRIPTION GRILL26
DOSSIER CST 13 20 0621B
NOM GAMME Duetto +
CLIENT **Tefal**

Agence Texto - 26 Impasse de la Fusine - ZA d'Alby
74960 Cran-Gevrier - Tél. : 04 50 52 12 72
e-mail : laura.senggphong@agencetexto.com