

PRÉCAUTION D'USAGE / ETAPE 1 + ETAPE 2

X = Cet appareil n'est pas fait pour vous **1-2-3-4-5 = niveau d'intensité auquel vous devez régler votre appareil**

ETAPE 1 / NIVEAU D'INTENSITÉ EN FONCTION DU TYPE DE PEAU

TYPE DE PEAU	Peau blanche	Peau très claire yeux clairs	Peau très claire yeux foncés	Peau claire	Peau mate	Peau très mate	Peau foncée
	bronze impossible	léger bronzage possible	léger bronzage possible	possibilité de bronzage	rares coups de soleil	aucun coup de soleil	aucun coup de soleil
	coups de soleil à chaque exposition yeux clairs ou foncés	coups de soleil réguliers à la première exposition taches de rousseur yeux clairs	coups de soleil réguliers à la première exposition taches de rousseur yeux foncés	coup de soleil régulier à la première exposition pas de taches de rousseur yeux plutôt clairs	bronzage rapide pas de taches de rousseur yeux clairs ou foncés	bronzage rapide pas de taches de rousseur yeux foncés	bronzage très foncé yeux foncés
Couleur de poils	blancs/gris	X	X	X	X	X	X
	roux	X	X	X	X	X	X
	blond clair	X	X	X	X	X	X
	blond foncé/ châtain clair	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	1 - 2	X
	châtain	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X
	châtain foncé	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X
	noirs	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X

ETAPE 2 / TEMPS D'ATTENTE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE LA PEAU

blanc/gris/roux/blond clair

avec cette couleur de poils, l'appareil n'est pas fait pour vous

Blond foncé, chatain clair
chatain foncé, noirs

avec cette couleur de poil, référez-vous aux conditions d'utilisation suivantes

calor®
BEAUTY



INSTANT SOFT COMPACT

www.calor.fr



1800142154

FR

NL

DE

SOMMAIRE

1 - Détermination de votre type de peau	p. 14
2 - Evaluation de votre bronzage	p. 15
3 - Première utilisation	p. 17
4 - Conditions d'usage	p. 18
5 - Garantie	p. 19
6 - Dans quels cas peut-on utiliser l'appareil ?	p. 19
7 - Contre-indications	p. 20
8 - Interdiction d'usage	p. 20
9 - Guide de dépannage	p. 22

SÉCURITÉ

Tension : Vérifiez que la tension indiquée sur votre appareil corresponde à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie. La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur (Compatibilité Electromagnétique, Basse tension, Environnement).

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Débranchez l'appareil avant toute intervention et après chaque utilisation.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement.
- L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur (0754). ☎ 0754 : L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation 0754.

- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'appareil.

- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'appareil.
- Ne jamais utiliser le produit (appareil ou bloc d'alimentation) s'il est endommagé, en cas d'anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux.
- Pour tout problème d'après-vente (appareil et bloc d'alimentation), adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un Centre de Service agréé.
- Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans la présente notice.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en la présence d'enfants ou de personnes invalides.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.
- Ne pas utiliser de câble prolongateur.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires.
- Ne pas utiliser l'appareil par température froide.
- Ne pas immerger ou passer sous l'eau.
- Ne pas utiliser des produits agressifs ou dissolvants pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser sur une tierce personne.
- Chaque fois que vous utilisez votre appareil examinez toutes les parties pour détecter tout dommage. Si vous observez des dommages, il ne faut pas l'utiliser.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1 - DÉTERMINATION DE VOTRE TYPE DE PEAU

Avant de procéder à toute application vous devez évaluer votre type de peau.

La couleur de votre peau doit être définie à partir d'une zone de référence non exposée au soleil : zone sous le maillot ou les aisselles.

Référez-vous au tableau couleur "Précaution d'usage /Etape 1 Niveau d'intensité en fonction du type de peau" présent au dos de la notice pour déterminer votre type de peau.

CONSEILS & ASTUCES

Afin de vous aider à déterminer la couleur de vos poils, prenez comme référence la couleur naturelle de vos cheveux.

2 - ÉVALUATION DE VOTRE BRONZAGE

Avant de démarrer tout traitement vous devez impérativement évaluer votre niveau de bronzage pour éviter tous risques de dépigmentation. Vous ne devez pas avoir exposé la zone au soleil ni aux UV depuis une durée qui va dépendre de votre type de peau.

PRÉCAUTION D'USAGE / ETAPE 1 + ETAPE 2

X = Cet appareil n'est pas fait pour vous 1-2-3-4-5 = niveau d'intensité auquel vous devez régler votre appareil

ETAPE 1 / NIVEAU D'INTENSITÉ EN FONCTION DU TYPE DE PEAU

TYPE DE PEAU	Peau blanche	Peau très claire yeux clairs	Peau très claire yeux foncés	Peau claire	Peau mate	Peau très mate	Peau foncée
	bronzage impossible coups de soleil à chaque exposition yeux clairs ou foncés	léger bronzage possible coups de soleil réguliers à la première exposition taches de rousseur yeux clairs	léger bronzage possible coups de soleil réguliers à la première exposition taches de rousseur yeux foncés	possibilité de bronzage coup de soleil régulier à la première exposition pas de taches de rousseur yeux plutôt clairs	rares coups de soleil bronzage rapide pas de taches de rousseur yeux clairs ou foncés	aucun coups de soleil bronzage rapide pas de taches de rousseur yeux foncés	aucun coups de soleil bronzage très foncé yeux foncés
couleur de poils	blancs/gris	X	X	X	X	X	X
	roux	X	X	X	X	X	X
	blond clair	X	X	X	X	X	X
	blond foncé/ châtain clair	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	1 - 2	X
	châtain	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X
	châtain foncé	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X
	noirs	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X

ETAPE 2 / TEMPS D'ATTENTE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE LA PEAU

blanc/gris/roux/blond clair	avec cette couleur de poils, l'appareil n'est pas fait pour vous						
Blond foncé, châtain clair, châtain foncé, noirs	avec cette couleur de poil, référez-vous aux conditions d'utilisation suivantes						
TYPE DE > PEAU							
Temps d'attente après la dernière exposition au soleil ou au UV	1 mois	1.5 mois	1.5 mois	2 mois	3 mois	X	X
Temps d'attente après irritation de la peau ou abrasion de la peau	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois	X	X

Pour une meilleure évaluation, observez des zones non exposées au soleil : sous le maillot ou au niveau des aisselles. Vous ne devez pas avoir effectué une application d'autobronzant ou de gommage récent.

Référez-vous aux tableaux Précaution d'usage / Etape 1 au dos de la notice pour programmer votre première séance.

Indépendamment du niveau d'intensité avant d'effectuer le premier traitement il est impératif de faire un premier essai : test de tolérance.

Idéalement trois spots sur la zone à épiler rasée préalablement, si le premier tir est sensible voir douloureux il est nécessaire de diminuer l'intensité.

24H après avoir effectué cet essai, vérifiez l'état de la zone traitée, elle ne doit présenter aucune rougeur, la peau ne doit pas être sensible, ni gonflée vous ne devez pas ressentir d'inconfort au niveau de cette zone.

Si le test est bon, vous pouvez utiliser l'appareil avec le même réglage.

Il est préférable d'effectuer le rasage la veille du traitement. La peau doit être exempte de tous produits cosmétiques.

ATTENTION ! NE PAS UTILISER CET APPAREIL :

- Avant d'avoir pris connaissance des avertissements et consignes de sécurité et de la section contre-indications de ce manuel.
- Si la peau à traiter est plus sombre que le type PEAU MATE dans le tableau ""PRECAUTIONS D'USAGE / ETAPE 1"" au dos de la notice.
- Sur des parties exposées au soleil, aux rayons UV ou traitées avec de l'autobronzant.
- Sur des parties ayant subit un gommage récent.

AVERTISSEMENT: ne pas appliquer de cosmétique avant et pendant le traitement. Cela pourrait occasionner des rougeurs ou brûlures.

3 - PREMIÈRE UTILISATION

Merci d'avoir acheté l'appareil INSTANT SOFT COMPACT de CALOR. Votre appareil utilise la technologie LIP (lumière intense pulsée) utilisée par les professionnels de l'épilation semi-définitive, qui a été adaptée pour un usage personnel.

Performance

Si vous suivez nos conseils d'utilisation, votre appareil INSTANT SOFT COMPACT vous permettra de réduire durablement votre pilosité. Le traitement doit être fait à intervalle régulier, toutes les 2 semaines pendant 4 à 6 séances, puis 1 fois par mois pendant 2 à 4 séances selon la repousse.


Vous pourrez ensuite utiliser INSTANT SOFT COMPACT pour des retouches selon vos besoins jusqu'à l'élimination complète des poils. Les résultats durables s'obtiennent sur une durée d'environ 12 à 18 mois selon votre typologie. Vous pourrez alors profiter de vos jambes lisses et douces de façon durable.

ATTENTION: En raison des changements hormonaux ou physiologiques, il se peut que quelques poils repoussent. Vous aurez besoin à l'occasion de séances d'entretien.

Sécurité

Votre appareil a été conçu par des scientifiques et des cliniciens et a été testé selon les normes les plus strictes. Votre appareil vous garantit une sécurité optimale grâce à :

1) Un DETECTEUR DE COULEUR DE PEAU : Ce procédé de sécurité exclusif vérifie la pigmentation de la peau en début et au cours de chaque séance. Si le Capteur détecte que la peau est trop foncée, l'appareil n'emettra pas d'impulsion lumineuse.



2) Une CAUTION DERMATOLOGIQUE : cet appareil a été testé sous contrôle dermatologique par un laboratoire indépendant.

3) Un DETECTEUR DE CONTACT DE PEAU : dispositif développé pour la protection oculaire. Il a été conçu pour que l'impulsion ne puisse pas être émise si l'appareil est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la fenêtre de l'appareil est en contact intégral avec la peau.



4) Une TECHNOLOGIE "U.V. FILTER" : un filtre UV intégré haute performance garantissant une utilisation sans risque pour la peau.



Simplicité

L'appareil est aussi très pratique à utiliser grâce à sa forme ergonomique et compacte. Le fonctionnement se résume à 4 étapes : raser la zone (de préférence le jour précédent), mettre en marche, sélectionner l'intensité, flasher.

4 - CONDITIONS USAGE/UTILISATION

Utilisation de l'appareil

Avertissement: *Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance d'épilation. Le traitement répété au même endroit peut provoquer des effets secondaires.*

ATTENTION : ne pas appliquer de cosmétiques avant ou pendant le traitement. Cela peut causer des brûlures ou des cloques. Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÈTEZ IMMÉDIATEMENT !

ATTENTION ! NE PAS UTILISER CET APPAREIL :

- Si la peau à traiter est plus foncée que les dermatotypes décrits et définis dans le tableau des différentes typologies de peau.
- Sur des zones exposées au soleil ou traitée avec de l'autobronzant : voir la conduite à tenir dans le tableau évaluation du bronzage PRECAUTIONS D'USAGE / ETAPE 2^e de votre Quick start guide.
- Ne pas utiliser sur les grains de beauté ou les taches sombres.
- Prenez le temps de lire les sections avertissements et consignes ainsi que les contre-indications page 13 et 20.
- La zone épilée doit impérativement être rasée.

Le traitement de la peau trop foncée avec ce type de technologie peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau après cicatrisation (hyper ou hypopigmentation).



Gardez l'appareil loin des yeux.

Le traitement de la pilosité du visage, du cou et des mamelons est interdit. L'application de l'impulsion sur les yeux peut provoquer des lésions oculaires graves.

Remplacement de la lampe

Attention : une lampe jetable doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si la fenêtre de la lampe est cassée.

La lampe jetable de votre appareil a une capacité jusqu'à 75 000 impulsions . L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil.

Au bout de 75 000 impulsions, la lampe jetable INSTANT SOFT COMPACT est susceptible d'être moins efficace. Afin de prévenir tout désagrément à nos utilisateurs et de garantir leur sécurité, l'appareil s'arrêtera, de manière automatique, lorsque la lampe aura atteint 75 000 impulsions. Pour votre confort à l'usage, lorsque

la lampe aura atteint sa durée de vie, la Diode indicatrice de l'état de la lampe clignotera sur le panneau de commandes avertissant que la lampe devra être remplacée prochainement.

Lorsque les 75 000 impulsions de la lampe jetable auront été émises, la Diode indicatrice de l'état de la lampe s'allumera en continu, vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise.

Pour continuer votre épilation, vous devrez alors remplacer la lampe jetable en vous assurant de retirer d'abord le système Pro Précision si vous étiez en train de l'utiliser.

CONSEILS & ASTUCES

Remarque : Après avoir remplacé la lampe jetable, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

Nettoyage de la lampe

Vérifiez la présence de poils, poussière ou fibres au niveau du verre filtrant et du capteur de couleur de peau. Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Humidifiez un chiffon doux non pelucheux avec quelques gouttes d'eau et nettoyez la surface de contact et le verre filtrant. Pour nettoyer la lampe, arrêtez l'appareil et débranchez-le.

Pour éviter tout dommage à votre appareil ne pas utiliser de solvants ou d'alcools pour nettoyer la lampe.

5 - GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

6 - DANS QUEL CAS PEUT-ON UTILISER L'APPAREIL ?

Couleur de peau

L'appareil vous débarrasse des poils indésirables en s'attaquant de façon sélective aux pigments dans la tige du poil. La quantité de pigments de la peau d'une personne en détermine la couleur, mais également le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Le traitement de la peau trop foncée avec ce type de technologie peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau après cicatrisation (hyper ou hypopigmentation). Ce produit a été conçu avec un Capteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et en cours d'utilisation. Ce Capteur a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent. L'impulsion lumineuse est bloquée lorsque la peau est trop foncée.

Couleur de poils

L'appareil n'est pas efficace non plus contre les poils blancs et gris ou lorsque la couleur naturelle de vos cheveux est roux ou blond clair. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, il se peut que cet appareil ne vous convienne pas.

Référez-vous au tableau couleur "Précaution d'usage / Etape 1" présent au dos de la notice pour déterminer la compatibilité de l'appareil avec votre couleur de peau/de poils.

FR

Zones du corps

Les régions de traitement comprennent : les aisselles, le bikini, les bras, les jambes, le dos, les épaules et le torse.

Cet appareil peut être utilisé sur toutes les parties du corps à l'exception du visage, du cou et des mamelons et sur toutes les zones de peau naturellement plus pigmentées telles que les zones génitales, pli interfessier.

7 - CONTRE-INDICATIONS

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage de cet appareil ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. En cas de doute, quant à l'utilisation de l'appareil , veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil. Un tel usage peut causer des brûlures ou des lésions graves à la peau. Utiliser l'appareil sur une peau récemment exposée au soleil peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur (hyper ou hypopigmentation).
- N'exposez pas les zones traitées au soleil. On entend par exposition aux rayons du soleil une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects (captés lorsque vous êtes à proximité du soleil mais à l'ombre) pendant une heure continue.
- Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire à FPS 30 ou plus, durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.

Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas l'appareil sur des enfants et n'autorisez pas les enfants à l'utiliser.

8 - INTERDICTION D'USAGE

ATTENTION ! NE PAS utiliser INSTANT SOFT COMPACT dans au moins un des cas suivants :

- Lorsque vous êtes enceinte ou après une grossesse jusqu'au retour de vos menstruations.
- En cas d'allaitement.

- Si la peau à traiter est plus sombre que le type de peau MAT dans le tableau "PRECAUTIONS D'USAGE / ETAPE 1" au dos de la notice.
- Exposition au soleil ou machine UV ou auto-bronzant ou gommage selon les indications du tableau "PRECAUTIONS D'USAGE / ETAPE 2".
- Sur les grains de beauté, taches sombre ou taches de naissance
- Si vous avez un tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- Sur le visage le cou et les mamelons et toutes les zones pigmentées telles que les lèvres pubiennes et le pli interfessier
- Pour les cheveux.
- Sur la même partie de votre peau plus d'une fois par semaine.
- État anormal de la peau dans la région à traiter : tâches de naissance rouges ou pigmentées, les boutons marrons ou noirs sur la peau comme les tâches de rousseur ou grains de beauté.
- Sur la peau desséchée ou fragilisée à cause de peelings chimiques, glycoliques ou aux AHA.
- A proximité d'un piercing : de manière générale ôter tout piercing avant l'utilisation de l'appareil.
- Eczéma, psoriasis, lésions en phase de cicatrisation ou infection évolutive dans la région à traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d'utiliser l'appareil.
- Pigmentation anormale de la peau (vitiligo ou albinisme par exemple).
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Antécédents de poussée d'herpès (Bouton de fièvre) sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser l'appareil.
- Sur des zones avec implants silicone, stimulateur cardiaque, implant pour incontinence urinaire, pompe à insuline et tout implant métallique.
- En cas de pathologie liée à la photosensibilité (ex : porphyrie, éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus...) ou causée par des médicament au cours de ces 3 derniers mois.
- Traitement médical lié à l'acné ou d'autres maladies de la peau comme l'isotrétinoïne orale (Roaccutane[®]); médicaments à base de rétinoïdes topiques comme la Trétinoïne (rétinA[®]) ; vitamine A, caroténoïde ou beta carotène au cours des deux derniers mois .
- Minocycline ou d'autres médicaments à base de tétracycline au cours du mois précédent. Cette liste de médicaments n'est pas exhaustive, demandez conseil à votre medecin si vous suivez un traitement.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- 14 jours après un traitement de microdermabrasion.
- Si vous suivez déjà d'autres traitements de réduction de la pilosité.
- Antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des tumeurs malignes de la peau.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Traitement immunosuppresseur.
- Épilepsie.

- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.
- Si vous réalisez des marques sur votre peau pour vous guider durant vos séances, utiliser uniquement un crayon de maquillage blanc qui ne contient pas de matière métallique.



Ne jamais utiliser lorsque de très jeunes enfants ou des bébés se trouvent dans la même pièce car la lumière qui s'échappe de l'appareil peut les gêner.

Cette liste n'est pas exhaustive. Si vous avez le moindre doute concernant les risques de l'utilisation de l'appareil INSTANT SOFT COMPACT consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.

9 - GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le produit ne démarre pas malgré l'appui sur on/off	Le produit est mal branché.	Vérifier que la prise est insérée complètement.
Après avoir appuyé sur on/off, le produit démarre mais s'arrête ensuite et la LED rouge s'allume et clignote (avec une ou plusieurs LED vertes éventuellement)	Température produit excessive.	Ne pas stocker le produit dans un endroit chaud ; le laisser refroidir et réessayer. Si le problème persiste, contacter un centre de service agréé.
	Les ouïes de ventilation sont obstruées.	Ne pas mettre la main sur les ouïes de ventilation. Vérifier que rien ne bouche les ouvertures.
	Détection de couleur de peau impossible : l'optique de la cartouche est sale.	Nettoyer l'extrémité de la cartouche avec un chiffon doux. Si le problème persiste, contacter un centre de service agréé.
	Détection de couleur de peau impossible : le système optique a été exposé à de la lumière intense lors de l'allumage.	Allumer le produit en évitant que la fenêtre soit en contact avec de la lumière intense. Si le problème persiste, contacter un centre de service agréé.
	La cartouche est mal insérée.	Vérifier que la cartouche est complètement insérée.
	Le nombre d'impulsions maximum de la lampe est atteint.	Changer la lampe jetable.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Tout fonctionne normalement mais le produit ne flash pas	La cartouche n'est pas suffisamment en contact avec la peau.	Assurez-vous de démarrer le produit en le tenant par la poignée.
	Votre couleur de peau est trop sombre.	Bien maintenir la cartouche contre la peau.
	Vous avez démarré le produit en le maintenant par la lampe.	Réessayer sur une autre zone et se référer au tableau du dermatype. Redémarrez le produit en le tenant par sa poignée, sans appliquer la peau sur la surface de la lampe.

Pour tout autre problème non listé dans le tableau ci-dessus, veuillez retourner votre produit au centre service le plus proche de votre domicile.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

INHOUDSOPGAVE

1 - Bepalen van uw huidtype	p. 36
2 - Bepalen hoe bruin uw huid is.....	p. 37
3 - Ingebruikname	p. 39
4 - Gebruiksvoorwaarden	p. 40
5 - Garantie	p. 41
6 - Wanneer kan ik het apparaat gebruiken?	p. 41
7 - Afgeraden gebruik	p. 42
8 - Verboden gebruik	p. 42
9 - Reparatiehandleiding	p. 44

VEILIGHEID

Spanning : controleer of de spanning weergegeven op uw apparaat correspondeert met die van uw elektrische circuit. Elke aansluitingsfout kan blijvende schade aanrichten die niet valt onder de garantie. De veiligheid van dit apparaat is conform de technische regels en normen die van kracht zijn (elektromagnetische compatibiliteit, laagspanning, milieu).

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis, mits dit onder het juiste toezicht gebeurt of zij aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor elk onderhoud en na elk gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.
- Het apparaat mag enkel worden aangesloten op stroom met hetzelfde voltage als aangegeven op de voeding. Gebruik geen andere voeding dan het model dat door de fabrikant is meegeleverd (0754). ☎ 0754 : Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter 0754.

- Gebruik het voedingsblok niet voor gebruik anders dan dat van het apparaat.

- Gebruik het voedingsblok niet voor gebruik anders dan dat van het apparaat.
- Gebruik het apparaat (het apparaat of het voedingsblok) nooit als deze beschadigd is, als deze niet correct functioneert of nadat het apparaat gevallen is (niet-zichtbare schade kan nadelig zijn voor uw veiligheid).
- Dit apparaat kan alleen gerepareerd worden met speciaal gereedschap.
- Neem voor alle problemen na aankoop (apparaat en voedingsblok) contact op met uw detailhandelaar of een erkend servicecentrum.
- We zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van onjuist gebruik van het apparaat of gebruik anders dan voorgeschreven in de geleverde handleiding.
- Er dient streng toezicht te worden gehouden als het apparaat gebruikt wordt in het bijzijn van kinderen of gehandicapten.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder de 0 °C en boven de 35 °C.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Hanteer het apparaat nooit met vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet in bad.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet bij koude temperaturen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik geen agressieve middelen of oplosmiddelen voor het schoonmaken ervan.
- Laat het apparaat niet gebruiken door derden.
- Telkens wanneer u het apparaat gebruikt, dient u alle onderdelen op schade te controleren. Indien u schade vaststelt, mag u het niet gebruiken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

1 - BEPALEN VAN UW HUIDTYPE

Voordat u het toestel gebruikt, moet u uw huidtype bepalen. De kleur van uw huid moet worden gedefinieerd op basis van een referentiezone die niet aan de zon werd blootgesteld: de oksels of een zone die altijd door het badpak wordt bedekt.

Kijk in de kleurentabel "Voorzorgsmaatregelen /Stap 1 Intensiteit in functie van het huidtype" die u vindt op de achterkant van de pagina om uw huidtype te bepalen.

GOED OM TE WETEN

Ga uit van uw natuurlijke haarkleur om de kleur van uw haar vast te stellen.

NL

2 - BEPALEN HOE BRUIN UW HUID IS

Voordat u met de behandeling begint, moet u controleren hoe bruin uw huid is om het risico op depigmentatie te vermijden. Deze zone mag niet zijn blootgesteld aan de zon of aan uv-straling gedurende een periode die afhankelijk is van uw huidtype.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK / STAP 1 + STAP 2

X = dit toestel is niet geschikt voor u 1-2-3-4-5 = intensiteit waarop u uw toestel moet instellen

STAP 1 / INTENSITEIT IN FUNCTIE VAN HET HUIDTYPE

Huidtype >	Witte huid	Zeer bleke huid Lichte ogen	Zeer bleke huid Donkere ogen	Bleke huid	Getinte huid	Zeer getinte huid	Donkere huid
	bruinen niet mogelijk zonnebrand bij elke blootstelling Lichte of donkere ogen	licht bruinen mogelijk regelmatig zonnebrand bij de eerste blootstellingen sproeten Lichte ogen	licht bruinen mogelijk regelmatig zonnebrand bij de eerste blootstellingen sproeten Donkere ogen	bruinen mogelijk regelmatig zonnebrand bij de eerste blootstellingen geen sproeten Eerder lichte ogen	zeldzame zonnebrand snel bruinen geen sproeten Lichte of donkere ogen	geen zonnebrand snel bruinen geen sproeten Donkere ogen	geen zonnebrand zeer donker bruinen Donkere ogen
wit/grijs	X	X	X	X	X	X	X
rossig	X	X	X	X	X	X	X
lichtblond	X	X	X	X	X	X	X
donkerblond/ licht kastanjebruin	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	1 - 2	X	X
kastanjebruin	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X
donker kastanjebruin	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X
zwart	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X

STAP 2 / WACHTTIJD IN FUNCTIE VAN DE STAAT VAN DE HUID

Wit/grijs/rossig/lichtblond	Dit toestel is niet geschikt voor deze kleur van lichaamsbeharig.						
Donkerblond, licht kastanjebruin, donker kastanjebruin, zwart	lees de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze kleur van lichaamsbeharig.						
Huidtype >							
Wachttijd na de laatste blootstelling aan de zon of UV-stralen	1 maand	1.5 maand	1.5 maand	2 maanden	3 maanden	X	X
Wachttijd na irritatie of afvellen van de huid	1 maand	1 maand	1 maand	1 maand	1 maand	X	X

Let voor een betere evaluatie op de zones die nooit aan de zon worden blootgesteld: de oksels of een zone die altijd door het badpak wordt bedekt. **U mag recentelijk geen zelfbruiner of een peeling hebben aangebracht. Kijk in de kleurentabel "Voorzorgsmaatregelen / Stap 1 aan de achterkant van de pagina om uw eerste sessie te programmeren.**

Ongeacht de intensiteit moet u voordat u tot de eerste behandeling overgaat, een testpoging doen: een tolerantietest.

Idealiter op drie plaatsen op de te epileren zone, die op voorhand is geschoren. Indien de huid na de eerste flits gevoelig is of pijn doet, moet de intensiteit verlaagd worden.

Controleer 24 uur na deze test de behandelde zone. Deze mag geen roodheid vertonen, de huid mag niet gevoelig of opgezwollen zijn en u mag er geen ongemak door ervaren.

Als de test goed is verlopen, kunt u het apparaat met dezelfde instellingen gebruiken. Scheer de zone bij voorkeur de dag voor de behandeling. De huid moet vrij zijn van cosmetische producten.

WAARSCHUWING, GEBRUIK DIT APPARAAT NIET :

- Voordat u de waarschuwingen en veiligheidsinstructie in de sectie contra-indicaties van deze handleiding hebt gelezen.
- Als de te behandelten huid donkerder is dan het huidtype Getinte in de tabel "VOORZORGSMAATREGELEN / STAP 1" op de achterkant van de pagina.s.
- Op zones die aan de zon of uv-stralen zijn blootgesteld of die met zelfbruiner zijn behandeld.
- Op plaatsen die recentelijk een peeling hebben gekregen.

WAARSCHUWING: breng voor en tijdens de behandeling geen cosmetica aan. Dergelijk gebruik kan leiden tot brandwonden

3 - INGEBRUIKNAME

Hartelijk bedankt voor het kopen van het apparaat INSTANT SOFT COMPACT van CALOR. Uw apparaat maakt gebruik van de LIP-technologie (intense lichtimpulsen), deze techniek wordt gebruikt door professionelen voor een semi-definitieve epilatie, aangepast aan persoonlijk gebruik.

NL

Resultaten

Als u onze gebruiksinstructies opvolgt, kunt u met het apparaat INSTANT SOFT COMPACT uw beharing blijvend verminderen. De behandeling moet regelmatig uitgevoerd worden, elke 2 weken 4 à 6 sessies, vervolgens 1 keer per maand 2 à 4 sessies naargelang de groei van het haar. Vervolgens kunt u INSTANT SOFT COMPACT naar gelang uw wensen gebruiken voor het bijwerken of voor het compleet verwijderen van het haar. Blijvende resultaten worden bereikt bij gebruik na ongeveer 12 à 18 maanden, naar gelang uw huidtype. Op deze manier kunt u blijvend genieten van gladde en zachte benen

WAARSCHUWING: als gevolg van hormonale of fysiologische veranderingen kan het zijn dat enkele haren terug groeien. In dat geval heeft u onderhoudssessies nodig.

Veiligheid

Uw apparaat is ontwikkeld door wetenschappers en clinici, daarnaast is het apparaat getest conform de strengste normen. Uw apparaat garandeert optimale veiligheid dankzij:

1) Een DETECTOR VAN DE HUIDSKLEUR: deze exclusieve veiligheidstechniek controleert de pigmentatie van de huid aan het begin van en tijdens elke sessie.

Als de detector ontdekt dat de huid te donker is, zendt het apparaat geen lichtimpulsen uit.



2) Een DERMATOLOGISCHE GARANTIE: dit apparaat is d.m.v. een dermatologische controle getest door een onafhankelijk laboratorium.

3) Een SENSOR VOOR HUIDCONTACT: speciaal ontwikkeld voor het beschermen van de ogen. Hij is ontworpen opdat de impuls niet zou worden uitgegeven wanneer het apparaat zich niet op de huid bevindt. Het veiligheidsapparaat zorgt ervoor dat het apparaat alleen functioneert wanneer het venster ervan integraal in contact is met de huid.



4) De TECHNOLOGIE "UV- FILTER": een geïntegreerde hoogwaardige uv-filter die een huidvriendelijk gebruik garandeert.



Eenvoud

Het apparaat is ook heel gemakkelijk in gebruik dankzij zijn ergonomische en compacte vorm. De werking kan worden samengevat in 4 stappen: de zone scheren (bij voorkeur de dag vooraf), inschakelen, de intensiteit instellen, flitsen.

4 - GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik van het apparaat

Waarschuwing: behandel dezelfde huidzone niet vaker dan één keer per epileersessie. Meerdere behandelingen op dezelfde plek kunnen leiden tot ongewenste bijwerkingen.

LET OP: niet van toepassing cosmetica voor of tijdens de behandeling. Dit kan brandwonden of blaren.
STOP ONMIDDELIJK als er brandwonden of blaren ontstaan!

WAARSCHUWING, GEBRUIK DIT APPARAAT NIET:

- Indien de te behandelen huid donkerder is dan de huidtypes beschreven en gedefinieerd in de tabel van de huidtypes.
- Voor de zones die werden blootgesteld aan de zon of uv of werden behandeld met zelfbruiner: zie de werkwijze die moet worden aangehouden in bepalingstabell voor bruining "VOORZORGSMAAATREGELEN / STAP 2" van uw Quick Start Guide.
- Gebruik niet op moedervlekken, sproeten of andere donkere vlekken.
- Neem de tijd om de paragrafen met waarschuwingen en instructies alsook het afgeraden gebruik door te lezen op pagina 35 en 42.
- U moet een tolerantietest hebben uitgevoerd volgens de informatie op pagina 38.
- De geëpileerde zone moet absoluut geschoren zijn.

Behandeling van dit soort technologie op een te donkere huid kan ongewenste bijwerking veroorzaken, zoals brandwonden, blaren en verkleuring van de huid na genezing (hyper- of hypopigmentatie).



Houd het apparaat ver van de ogen.

Het behandelen van haartjes op gezicht, hals en tepels is niet toegestaan. Het gebruik van de impulsen op de ogen kan ernstig oogletsel veroorzaken.

Vervangen van de lamp

WAARSCHUWING: een wegwerplamp moet ook vervangen worden als er grote vlekken aan de binnenkant verschijnen of als de kop van de lamp gebroken is.

De wegwerplamp van uw apparaat heeft een capaciteit tot 75 000 impulsen. De intensiteit van de pulseringen wordt individueel bepaald door het instellen van het vermogen van het apparaat.

Vanaf 75 000 impulsen kan de wegwerplamp INSTANT SOFT COMPACT minder efficiënt gaan werken. Om ongemak bij onze klanten te vermijden en hun veiligheid te garanderen, stopt het apparaat automatisch

zodra de lamp 75 000 impulsen heeft bereikt. Voor uw gebruiksgemak gaat, zodra de levensduur van de lamp voorbij is, het indicatielampje dat de status van de lamp weergeeft gaan knipperen op het bedieningspaneel, wat wil zeggen dat de lamp weldra moet worden vervangen.

Zodra de 75 000 impulsen van de wegwerplamp zijn verbruikt, zal het indicatielampje dat de status van de lamp weergeeft ononderbroken gaan branden, wat wil zeggen dat geen enkele impuls nog kan worden uitgegeven. Om door te gaan met epileren kunt u de wegwerplamp vervangen. Als u net het Pro Precision-systeem gebruikte, dient u dit eerst uit te trekken.

GOED OM TE WETEN

Opmerking: als u de wegwerplamp heeft vervangen, zet het energieniveau dan altijd een stand lager dan normaal. Zet het apparaat alleen weer op het gebruikelijke intensiteitsniveau als u geen last heeft gehad van abnormale hinder tijdens of na uw behandeling.

Reinigen van de lamp

Controleer of er haartjes, stof of vezels zitten ter hoogte van het filterglas en de huidskleursensor. Reinig indien nodig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek.

Maak een zachte niet-pluizende doek vochtig met enkele druppels water en veeg het contactoppervlak en het filterglas schoon. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit voordat u de lamp gaat reinigen. Om schade aan uw apparaat te voorkomen, mag u geen oplosmiddel of alcohol gebruiken om de lamp te reinigen.

5 - GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

6 - WANNEER KAN IK HET APPARAAT GEBRUIKEN?

Kleur van de huid

Het apparaat verlost u van ongewenste haartjes door heel selectief de pigmenten in de steel van de haar aan te vallen. De hoeveelheid pigment in de huid bepaalt de kleur ervan, maar ook het risico dat deze persoon loopt bij het gebruik van eender welke epileermethode met licht.

Behandeling van dit soort technologie op een te donkere huid kan ongewenste bijwerking veroorzaken, zoals brandwonden, blaren en verkleuring van de huid na genezing (hyper- of hypopigmentatie).

Dit product is ontworpen met een kleurensensor die de kleur van de behandelde huid controleert aan het begin van elke sessie en tijdens het gebruik. Deze detector controleert of de energie alleen gebruikt wordt voor geschikte huidtypes. De lichtimpulsen worden geblokkeerd als de huid te donker is.

Haarkleur

Het apparaat is niet effectief als uw wit of grijs haar heeft, of als uw natuurlijke haarkleur rood of lichtblond is. Als uw haar een van deze kleuren heeft, kan het zijn dat INSTANT SOFT COMPACT niet geschikt is voor u.

Kijk in de kleurentabel "Voorzorgsmaatregelen / Stap 1" aan de achterkant van de pagina waarmee u de compatibiliteit van het apparaat met uw huidskleur/haarkleur kunt bepalen.

Lichaamsdelen

U kunt INSTANT SOFT COMPACT gebruiken voor: oksels, bikinilijn, armen, benen, rug, schouders en borstkas

Dit apparaat kan worden gebruikt op alle delen van het lichaam met uitzondering van het lichaam, de hals en de tepels en alle plaatsen waar de huid van nature iets donkerder is, zoals genitale zone of bilspleet

7 - AFGERADEN GEBRUIK

Belangrijke informatie over veiligheid – lees dit vóór gebruik

Dit apparaat is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende richtlijnen voordat u het gebruikt. Indien u twijfels of vragen hebt bij het gebruik van het apparaat, dient u contact op te nemen met uw dermatoloog of uw behandelend arts.

- **GEBRUIK HET APPARAAT NIET** op een gebruinde huid of na een recente blootstelling aan de zon. Dergelijk gebruik kan ernstige blaren of brandwonden op de huid veroorzaken. Gebruik van het apparaat op een huid die recent bloot is gesteld aan de zon, kan leiden tot ongewenste bijwerkingen, zoals brandwonden, blaren en verkleuring van de huid (hyper- of hypopigmentatie).
- Stel de behandelde zones niet bloot aan de zon. Onder blootstelling aan zonnestralen wordt verstaan: een blootstelling zonder bescherming tegen directe stralen gedurende een vijftiental minuten of een blootstelling zonder bescherming aan indirecte stralen (die u opvangt als u zich dicht bij zonnestralen bevindt maar in de schaduw) onafgebroken gedurende een uur.
- Zorg ervoor dat u de behandelde huid beschermt met een zonnebrandcrème van FPS 30 of hoger, gedurende de hele periode van de behandeling en minstens twee weken na de laatste epileersessie.

Houdt het apparaat buiten het bereik van kinderen. Gebruik het apparaat niet bij kinderen en geef kinderen geen toestemming om het te gebruiken.

8 - VERBODEN GEBRUIK

GEBRUIK INSTANT SOFT COMPACT NIET in één van de volgende gevallen:

- Als u zwanger bent of na een zwangerschap, totdat uw menstruatie terugkomt.
- Als u borstvoeding geeft.

- Als de te behandelen huid donkerder is dan het huidtype MAT in de tabel "VOORZORGSMAATREGELEN / STAP 1" op de achterkant van de pagina.
- Blootstelling aan de zon of uv-toestellen of zelfbruiner of epileerproducten volgens de aanwijzingen in de tabel "VOORZORGSMAATREGELEN / STAP 2".
- Op sproeten, moedervlekken of andere donkere vlekken.
- Tatouage of permanente make-up op de te behandelen zone.
- Op het gezicht, de hals en de tepels en alle gepigmenteerde zones zoals de schaamlippen of de bilspleet
- Voor uw hoofdhaar.
- Vaker dan één keer per week op hetzelfde deel van uw huid.
- Op abnormale delen van de huid: rode of gepigmenteerde geboorteplekjes, donkere of zwarte plekjes op de huid zoals sproeten of moedervlekken.
- Op een uitgedroogde of gevoelige huid als gevolg van chemische peelings, glucoseafbraak of AHA.
- Dichtbij een piercing: verwijder alle piercings voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Eczeem, psoriasis, wondjes die aan het genezen zijn of progressieve infecties in de te behandelen zone.
U dient te wachten totdat het getroffen gebied genezen is voordat u het apparaat gebruikt.
- Abnormale pigmentatie van de huid (vitiligo of albinisme bijvoorbeeld).
- Abnormale staat van de huid veroorzaakt door bijvoorbeeld diabetes of andere systemische of metabolische ziektes.
- Voorgeschiedenis van herpesopstoten (koortsblaasjes) op de te behandelen zone zonder eerst een arts te hebben geconsulteerd en een preventieve behandeling te hebben gekregen alvorens het apparaat te gebruiken.
- Op zones met siliconenimplantaten, pacemakers, implantaten voor urinaire incontinentie, insulinepomp en elke andere metalen implantaat.
- In het geval van pathologie als gevolg van fotosensibiliteit (bv porfyrie, veelvormige uitslag door het licht, netelroos, lupus...) of veroorzaakt door medicijnen die u de afgelopen 3 maanden heeft gebruikt.
- Medische behandeling gerelateerd aan acne of andere ziektes van de huid, zoals orale isotretinoïne (Roaccutane®); medicijnen op basis van topische retinoïdes zoals Tretinoïne (retinA®); vitamine A, carotenoïde of beta caroteen de afgelopen twee maanden.
- Minocycline of andere medicijnen op basis van tetracycline tijdens de afgelopen maand. Deze lijst van medicijnen is niet volledig, vraag uw arts om advies als u uw behandeling volgt.
- Dieet op basis van steroiden de afgelopen 3 maanden.
- 14 dagen na een behandeling van microdermabrasion.
- Als u reeds andere behandelingen voor de verwijdering van beharing volgt.
- Anamnese van huidkanker of zones met kwaadaardige huidtumoren.
- Radiotherapie of chemotherapie de afgelopen 3 maanden.
- Behandeling met een immunosuppressief middel.
- Epilepsie.
- Elke andere gevallen die volgens uw arts riskant zijn voor de behandeling.

- Als u markeringen aanbrengt op uw huid om de sessies op te baseren, gebruik dan uitsluitend een potlood met witte make-up die geen metaaldeeltjes bevat.



Gebruik nooit als er zich erg kleine kinderen of baby's in dezelfde ruimte bevinden, aangezien het licht van het apparaat ze kan hinderen.

Deze lijst is niet volledig. Als u twijfelt over de risico's van het gebruik van het apparaat INSTANT SOFT COMPACT, win dan advies in bij uw arts of dermatoloog.

9 - REPARATIEHANDLEIDING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het toestel start niet ondanks een druk op de aan-/uitknop.	Het product is niet goed aangesloten.	Controleer of het netsnoer volledig is aangesloten.
Na een druk op de aan-/uitknop start het toestel, maar stopt vervolgens. Het rode led-lampje licht op en knippert (eventueel samen met een of meerder groene led-lampjes).	Het toestel bereikt een te hoge temperatuur.	Het product niet op een warme plek opbergen; laat het afkoelen en probeer opnieuw. Neem contact op met een erkend servicecentrum als het probleem aanhoudt.
	De ventilatiegaten zijn verstopf.	De handen niet op de ventilatiegaten plaatsen. Controleer of de openingen niet verstopf zijn.
	Onmogelijk om kleurdetectie te doen van de huid: de lens van het patroon is vuil.	Het uiteinde van het patroon met een zachte doek reinigen. Neem contact op met een erkend servicecentrum als het probleem aanhoudt.
	Onmogelijk om kleurdetectie te doen van de huid: Het optisch systeem werd bij het aanschakelen blootgesteld aan intens licht.	Start het toestel, maar vermijd dat het venster in contact komt met intens licht. Neem contact op met een erkend servicecentrum als het probleem aanhoudt.
	Het patroon is slecht geplaatst.	Controleer of het patroon volledig ingebracht is.
	Het maximale aantal impulsen van de lamp is bereikt.	Vervang de wegwerplamp.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Alles werkt normaal maar het product flasht niet.	Het patroon heeft niet voldoende contact met de huid.	Start het toestel terwijl u het bij het handvat vasthoudt.
	Uw huidskleur is te donker.	Houd het patroon goed tegen de huid.
	U hebt het toestel gestart terwijl u de lamp vasthield.	Probeer opnieuw op een andere zone en neem de tabel met de huidtypes erbij. Start het toestel opnieuw terwijl u het handvat vasthoudt, zonder dat de huid in contact komt met het oppervlak van de lamp.

Voor andere problemen die niet in bovenstaande tabel zijn vermeld, dient u uw product terug te zenden naar het dichtstbijzijnde servicecentrum.

HELP OOK MEE HET MILIEU TE BESCHERMEN!



- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ② Lever ze in bij een inzamelingspunt zodat ze verwerkt kunnen worden.

INHALTSVERZEICHNIS

1 - Bestimmung Ihres Hauttyps	p. 25
2 - Bewertung Ihrer Bräune	p. 26
3 - Erste Anwendung	p. 28
4 - Bedingungen für die Anwendung	p. 29
5 - Garantie	p. 30
6 - Wann kann das Gerät verwendet werden?	p. 30
7 - Gegenanzeigen	p. 31
8 - Verbot der Anwendung	p. 31
9 - Störungsbehebung	p. 33

SICHERHEIT

Spannung.

Überprüfen Sie, ob die auf Ihrem Gerät angegebene Spannung Ihrer Netzspannung entspricht. Ein falscher Anschluss kann irreversible, nicht von der Garantie gedeckte Schäden verursachen. Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den geltenden technischen Vorschriften und Normen (elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Umwelt).

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
- Dieses Gerätes darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung oder ohne Kenntnisse benutzt werden, wenn sie in geeigneter Form beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, und wenn die sich daraus ableitenden Risiken verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht von Kindern ausgeführt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker vor und nach Verwendung des Geräts.
- Ihr Gerät ist nur für den persönlichen Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Netzteil angegebenen Spannung betrieben werden. Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das vom Hersteller mitgelieferte Modell (0754).  ENL: Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENL betrieben werden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht für einen anderen Zweck als für den

Epilator.

- Verwenden Sie das Gerät (Epilator oder Netzteil) niemals, wenn es beschädigt ist, Betriebsstörungen auftreten oder nach einem Fall (unsichtbare Schäden können Ihre Sicherheit gefährden).
- Dieses Gerät kann nur mit Spezialwerkzeugen repariert werden.
- Wenden Sie sich bei Fragen zu dem Epilierer bzw. dem Netzteil an Ihren Händler oder an eine zugelassene Kundendienststelle.
- Wir lehnen jede Haftung für etwaige Schäden durch einen falschen Gebrauch des Geräts oder einen Gebrauch, der nicht dem in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Gebrauch entspricht, ab.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in Anwesenheit von Kindern oder invaliden Personen verwendet wird.
- Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne.
- Setzen Sie das Gerät nicht Sonnenstrahlen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei kalten Temperaturen.
- Halten Sie es nicht unter Wasser.
- Verwenden Sie keine aggressiven Produkte oder Lösungsmittel für die Reinigung.
- Verwenden Sie es nicht an einer Drittperson.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihres Gerätes alle Teile auf Schäden. Sind Schäden erkennbar, darf das Gerät nicht verwendet werden.
 - Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

DE

1 - BESTIMMUNG IHRES HAUTTYPS

Vor jeglicher Anwendung müssen Sie Ihren Hauttyp bestimmen. Bestimmen Sie die Farbe Ihrer Haut in einem Referenzbereich des Körpers, der nicht der Sonne ausgesetzt wird: Bereich unter der Badekleidung oder den Achseln.

Richten Sie sich zur Bestimmung Ihres Hauttyps nach der Farbtabelle "Vorsichtsmaßnahmen / Schritt 1 Intensität in Abhängigkeit vom Hauttyp" auf der Rückseite der Anleitung .

RATSSLÄGE UND TIPPS

Verwenden Sie zur Bestimmung Ihrer Haarfarbe Ihre natürliche Haarfarbe als Referenz.

2 - BEWERTUNG IHRER BRÄUNE

Vor dem Beginn der Behandlung sollten Sie unbedingt Ihren Bräunegrad bewerten, um das Risiko einer Depigmentierung zu vermeiden. Sie dürfen den Bereich für eine bestimmte Zeit, die von Ihrem Hauttyp abhängt, weder der Sonne noch UV-Strahlung ausgesetzt haben.

NUTZUNGSHINWEISE / SCHRITT 1 + SCHRITT 2

X = dieses Gerät ist für Sie nicht geeignet 1-2-3-4-5 = Intensität, auf die Sie Ihr Gerät einstellen müssen

SCHRITT 1 / INTENSÄTSSTUFE JE NACH HAUTTYP

HAUTTYP >		Weisse Haut	Sehr helle Haut helle Augen	Sehr helle Haut dunkle Augen	Helle Haut	Matte Haut	Sehr matte Haut	Dunkle Haut
		keine Bräunung möglich Sonnenbrand nach jedem Aufenthalt in der Sonne helle oder dunkle Augen	leichte Bräunung möglich regelmäßig Sonnenbrand beim ersten Aufenthalt in der Sonne Sommersprossen helle Augen	leichte Bräunung möglich regelmäßig Sonnenbrand beim ersten Aufenthalt in der Sonne Sommersprossen dunkle Augen	Bräunung möglich regelmäßig Sonnenbrand beim ersten Aufenthalt in der Sonne keine Sommersprossen eher helle Augen	seltener Sonnenbrand schnelle Bräunung keine Sommersprossen helle oder dunkle Augen	kein Sonnenbrand schnelle Bräunung keine Sommersprossen dunkle Augen	kein Sonnenbrand sehr dunkle Bräunung dunkle Augen
Farbe Körperbehaarung	weiß/grau	X	X	X	X	X	X	X
	rot	X	X	X	X	X	X	X
	hellblond	X	X	X	X	X	X	X
	dunkelblond/ hellbraun	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	1 - 2	X	X
	braun	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X
	dunkelbraun	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X
	schwarz	4 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3	X	X

SCHRITT 2 / WARTEZEIT JE NACH HAUTBESCHAFFENHEIT

DE

Weiß/grau/rot/hellblond	Hat Ihre Körperbehaarung diese Farbe, ist dieses Gerät für Sie nicht geeignet						
Dunkelblond, hellbraun, dunkelbraun, schwarz	Hat Ihre Körperbehaarung diese Farbe, dann halten Sie sich an die folgenden Nutzungshinweise						
HAUTTYP >							
Wartezeit nach dem letzten Aufenthalt in der Sonne oder unter UV-Strahlung	1 Monat	1.5 Monat	1.5 Monat	2 Monate	3 Monate	X	X
Wartezeit nach Reizung oder Beschädigung der Haut	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	1 Monat	X	X

Zur besseren Bewertung betrachten Sie Bereiche des Körpers, die nicht der Sonne ausgesetzt sind: unter der Badekleidung oder den Achseln. Sie dürfen nicht kürzlich Selbstbräuner aufgetragen oder ein Peeling vorgenommen haben. **Zur Programmierung Ihrer ersten Sitzung siehe Tabellen Vorsichtsmaßnahmen / Schritt 1 auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.**

Unabhängig von der Intensität ist vor der ersten Behandlung unbedingt ein erster Versuch durchzuführen: der Verträglichkeitstest.

Idealerweise werden dazu drei Stellen in dem zu epilierenden, vorher rasierten Bereich ausgewählt. Ist der erste Lichtimpuls fühlbar, ja sogar schmerhaft, muss die Intensität reduziert werden.

Prüfen Sie 24 Stunden nach diesem Test den Zustand des behandelten Bereichs. Er darf keine Rötungen zeigen, die Haut darf weder empfindlich noch geschwollen sein, und Sie dürfen in diesem Bereich kein unangenehmes Gefühl haben.

Ist der Test gut verlaufen, können Sie das Gerät mit derselben Einstellung verwenden. Die Rasur sollte vorzugsweise am Vortag der Behandlung erfolgen. Die Haut muss frei von Kosmetikprodukten sein.

ACHTUNG! VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT:

- Wenn Sie die Warnhinweise und Sicherheitshinweise des Abschnitts Gegenanzeigen dieses Handbuchs noch nicht gelesen haben.
- Wenn die zu behandelnde Haut dunkler als der Hauttyp MATTE in der Tabelle "VORSICHTSMASSNAHMEN / SCHRITT 1" auf der Rückseite der Bedienungsanleitung ist
- Auf Bereichen, die der Sonne oder UV-Strahlung ausgesetzt oder mit Selbstbräuner behandelt wurden.
- Auf Bereichen, in denen vor Kurzem ein Peeling durchgeführt wurde

ACHTUNG: Vor und während der Behandlung keine Kosmetika auftragen. Dies kann zu Verbrennungen.

3 - ERSTE ANWENDUNG

Danke, dass Sie das Gerät INSTANT SOFT COMPACT von CALOR gekauft haben. Ihr Gerät verwendet die von Fachleuten für die dauerhafte Epilation verwendete IPL-Technologie (intensives Pulslicht), die an den Hausgebrauch angepasst wurde.

Leistung


Wenn Sie die Gebrauchsanweisung beachten, wird es Ihnen Ihr INSTANT SOFT COMPACT Gerät erlauben, Ihre Behaarung dauerhaft zu verringern. Die Behandlung muss in regelmäßigen Abständen, 4 bis 6mal im Abstand von 2 Wochen, dann, je nach Haarwuchs, 2 bis 4mal im Abstand von 1 Monat erfolgen. Dann können Sie INSTANT SOFT COMPACT je nach Bedarf bis zum vollständigen Ausbleiben der Haare zum Nacharbeiten verwenden. Je nach Haupttyp erzielen Sie dauerhafte Ergebnisse für eine Dauer von etwa 12 bis 18 Monaten. Sie können also dauerhaft Ihre glatte Haut genießen.

ACHTUNG: Es kann sein, dass bei Hormonänderungen oder physiologischen Änderungen einige Haare neu wachsen. In diesem Fall können Sie weitere Anwendungen durchführen.

Sicherheit

Dieses Gerät wurde von Wissenschaftlern und praktizierenden Ärzten entwickelt und nach den strengsten Normen getestet. Ihr Gerät garantiert Ihnen optimale Sicherheit dank:

1) Eines HAUTFARBSENSORS: Diese exklusive Sicherheitseinrichtung überprüft die Hautpigmentation zu Beginn und während jeder Anwendung. Wenn der Sensor feststellt, dass die Haut zu dunkel ist, gibt das Gerät keine Lichtimpulse ab.



2) DERMATOLOGISCHER ÜBERPRÜFUNG: Dieses Gerät wurde unter dermatologischer Kontrolle von einem unabhängigen Labor getestet.

3) HAUTKONTAKTSENSOR: diese Vorrichtung wurde für den Augenschutz entwickelt. Es kann kein Lichtimpuls ausgesendet werden, wenn das Gerät nicht gegen die Haut gerichtet ist. Dank dieser Sicherheitsvorrichtung funktioniert das Gerät nur, wenn das Gerätefenster vollständig auf der Haut aufliegt.



4) "UV-FILTER" TECHNOLOGIE: ein integrierter Hochleistungs-UV-Filter garantiert eine hautfreundliche Verwendung.



Einfache handhabung

Das Gerät ist dank seiner ergonomischen und kompakten Form sehr praktisch in der Handhabung. Die Anwendung erfolgt in 4 Schritten: Rasur des Bereichs (vorzugsweise am Vortag), Einschalten, Wählen der Intensität, Bestrahlen.

4 - BEDINGUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG

Verwendung des Gerätes

Warnung: Behandeln Sie denselben Hautbereich nicht mehr als einmal pro Epilation. Eine wiederholte Behandlung derselben Stelle kann zu Nebenwirkungen führen.

ACHTUNG: Nicht Kosmetika vor oder während der Behandlung anzuwenden. Dies könnte Verbrennungen oder Blasen verursachen. Sollten Verbrennungen oder Blasen auftreten, HÖREN SIE SOFORT AUF!

ACHTUNG! VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT:

- Wenn die zu behandelnde Haut dunkler als die in der Tabelle der verschiedenen Hauttypen beschriebenen und definierten Fototypen ist.
- In Bereichen, die der Sonne und UV-Strahlung ausgesetzt sind oder mit Selbstbräuner behandelt wurden: siehe Vorgehensweise in der Tabelle zur Bewertung der Bräune "VORSICHTSMASSNAHMEN / SCHRITT 2" Ihres Quick Start Guide.
- Auf Muttermalen oder dunklen Flecken.
- Nehmen Sie sich Zeit, die Abschnitte Warn- und Sicherheitshinweise sowie Gegenanzeigen, Seite 24 und 31, zu lesen.
- Vergessen Sie nicht, einen Verträglichkeitstest gemäß den Empfehlungen, Seite 26 zu machen.
- Der zu epilierende Bereich muss unbedingt rasiert sein.

Die Behandlung zu dunkler Haut mit dieser Technologie kann Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Farbänderungen der Haut nach Vernarbung (Hyper- oder Hypopigmentation) haben.



Halten Sie das Gerät von den Augen fern. Die Behandlung der Behaarung von Gesicht, Hals und Brustwarzen ist verboten. Die Anwendung der Lichtimpulse auf die Augen kann zu schwerwiegenden Augenverletzungen führen.

Austausch der Lampe

Achtung: Die Wegwerf-Lampe muss auch ersetzt werden, wenn im Innern große Flecken erscheinen oder, wenn das Lampenfenster gebrochen ist.

Die Wegwerflampe Ihres Gerätes kann für bis zu 75.000 Lichtimpulse aussenden. Die Intensität der Impulse wird ausschließlich durch die Einstellung der Geräteleistung bestimmt.

Nach 75.000 Lichtimpulse wird die Wegwerflampe INSTANT SOFT COMPACT möglicherweise weniger wirksam sein. Um dem Benutzer Unannehmlichkeiten zu ersparen und seine Sicherheit zu gewährleisten, schaltet das Gerät nach 75.000 Lichtimpulsen der Lampe automatisch aus. Für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit blinkt zum Ende der Lebensdauer der Lampe die LED für den Lampenstatus im

Bedienfeld und zeigt an, dass die Lampe demnächst ersetzt werden muss.

Wenn die 75.000 Lichtimpulse der Lampe erreicht sind, leuchtet die LED für den Lampenstatus dauerhaft und zeigt an, dass keine Lichtimpulse mehr ausgesendet werden können.

Wenn Sie die Epilierung fortsetzen möchten, tauschen Sie die Wegwerflampe aus, und stellen Sie sicher, zuerst das Pro Precision System abzunehmen, falls Sie es zuvor verwendet haben.

RATSCHLÄGE UND TIPPS

Anmerkung: Stellen Sie das Energieniveau nach Ersetzen der Wegwerf-Lampe stets auf ein niedrigeres Niveau als normalerweise. Kehren Sie erst zu Ihrem gewöhnlichen Leistungsniveau zurück, wenn Sie während oder nach Ihrer Behandlung nichts Unangenehmes gespürt haben.

Reinigung der Lampe

Kontrollieren Sie, ob sich auf dem Filterglas und dem Hautfarbesensor Haare, Staub oder Fasern befinden. Reinigen Sie gegebenenfalls das Äußere des Gerätes mit einem weichen Lappen.

Befeuchten Sie einen weichen, fusselfreien Lappen mit ein paar Tropfen Wasser und reinigen Sie die Kontaktfläche und das Filterglas.

Schalten Sie zum Reinigen der Lampe das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Verwenden Sie zur Reinigung der Lampe keine Lösungsmittel oder Alkohol, da das Gerät anderenfalls beschädigt werden könnte.

5 - GARANTIE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

6 - WANN KANN DAS GERÄT VERWENDET WERDEN?

Hautfarbe

Das Gerät befreit Sie von unerwünschten Haaren, indem es selektiv die Pigmente im Haarschaft zerstört.

Die Menge an Pigmenten der Haut einer Person bestimmt deren Farbe, allerdings auch das Risiko, dem sich die Person aussetzt, wenn sie eine lichtbasierte Haarentfernung vornimmt, egal nach welchem Verfahren.

Die Behandlung zu dunkler Haut mit dieser Technologie kann Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Farbänderungen der Haut nach Vernarbung (Hyper- oder Hypopigmentation) haben.

Dieses Produkt wurde mit einem Farbsensor ausgestattet, der zu Beginn jeder Sitzung und während der Anwendung die Farbe der behandelten Haut prüft. Dieser Sensor soll sicherstellen, dass die jeweilige Energie nur bei Hauttypen eingesetzt wird, die geeignet sind. Der Lichtimpuls wird blockiert, wenn die Haut zu dunkel ist.

Haarfarbe

Das Gerät ist ebenfalls nicht effizient bei weißen und grauen Haaren oder, wenn Ihre natürliche Haarfarbe rot oder hellblond ist. Wenn Ihre Haare eine dieser Farben besitzen, kann es sein, dass INSTANT SOFT COMPACT nicht für Sie geeignet ist.

Sehen Sie in der Farbtabelle "Vorsichtsmaßnahmen / Schritt 1" auf der Rückseite der Bedienungsanleitung nach um festzustellen, ob das Gerät für Ihre Haut- bzw. Haarfarbe geeignet ist.

DE

Körperbereiche

Mit INSTANT SOFT COMPACT behandelt werden können: die Achseln, die Bikinizone, die Arme, die Beine, der Rücken, die Schultern und der Oberkörper.

Dieses Gerät kann auf allen Bereichen des Körpers mit Ausnahme des Gesichts, des Halses und der Brustwarzen sowie auf allen von Natur aus stärker pigmentierten Hautbereichen wie dem Genitalbereich und der Gesäßspalte verwendet werden.

7 - GEGENANZEIGEN

Wichtige Sicherheitshinweise - vor der Verwendung des Gerätes lesen

Dieses Gerätes ist nicht jedermann geeignet. Lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Richtlinien. Besteht Zweifel hinsichtlich der Verwendung des Gerätes, konsultieren Sie Ihren Hautarzt oder Ihren behandelnden Arzt.

- **VERWENDEN** Sie das Gerät NICHT auf gebräunter oder kürzlich der Sonnenstrahlung ausgesetzter Haut. Dies kann zu Verbrennungen oder schwerwiegenden Hautverletzungen führen. Die Verwendung des Geräts auf kürzlich der Sonne ausgesetzter Haut kann Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasenbildung oder Farbänderungen (Hyper- oder Hypopigmentierung) haben.
- Setzen Sie die behandelten Bereiche nicht der Sonne aus. Darunter ist eine ungeschützte Aussetzung gegenüber direkten Sonnenstrahlen während einer Dauer von ca. 15 Minuten ohne Unterbrechung oder eine ungeschützte Aussetzung gegenüber indirekten Sonnenstrahlen (Schatten) während einer Stunde ohne Unterbrechung zu verstehen.
- Achten Sie darauf, die behandelte Haut während des gesamten Behandlungszeitraums und mindestens zwei Wochen nach der letzten Epilation mit einem Sonnenschutzfaktor von 30 oder mehr zu schützen.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern und erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu verwenden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden

8 - VERBOT DER ANWENDUNG

WARNUNG! Verwenden Sie INSTANT SOFT COMPACT nicht:

- Wenn Sie schwanger sind oder nach einer Schwangerschaft bis zur Rückkehr Ihrer Menstruation.
- Während Sie stillen.
- Wenn die zu behandelnde Haut dunkler als der Hauttyp MATT in der Tabelle "VORSICHTSMASSNAHMEN / SCHRITT 1" auf der Rückseite der Bedienungsanleitung ist.

- Sonnen- oder UV-Bestrahlung oder Selbstbräuner oder Peeling nach Anweisungen in der Tabelle "VORSICHTSMASSNAHMEN / SCHRITT 2".
- Auf Muttermalen, dunklen Flecken oder Leberflecken.
- Tätowierungen oder Permanent Make-up im zu behandelnden Bereich.
- Im Gesicht, am Hals und an den Brustwarzen und in allen pigmentierten Bereichen wie den Schamlippen und der Gesäßspalte.
- Für die Kopfhaare.
- Mehr als einmal pro Woche für denselben Hautbereich.
- Bei unnormaler Haut im zu behandelnden Bereich: rote oder pigmentierte Muttermale, braune oder schwarze Flecken auf der Haut wie Sommersprossen oder Leberflecken.
- Aufgrund von chemischen Peelings, Essigsäure- oder AHA-Peelings ausgetrockneter oder empfindlicher Haut.
- In der Nähe eines Piercings.
- Bei Ekzemen, Schuppenflechte, in der Vernarbung begriffenen Verletzungen oder Infektion im zu behandelnden Bereich. Sie müssen warten, bis der betroffene Bereich geheilt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bei unnormaler Hautpigmentierung (Vitiligo oder Albinismus zum Beispiel).
- Bei unnormaler Haut, zum Beispiel durch Diabetes oder durch andere systemische oder metabolische Krankheiten.
- Wenn im zu behandelnden Bereich schon einmal Herpes (Lippenherpes) ausgebrochen ist, es sei denn, es wurde ein Arzt konsultiert, und vor der Verwendung des Gerätes erfolgte eine entsprechende Behandlung.
- In Bereichen mit Silikonimplantaten, Herzschrittmachern, Implantaten gegen Harninkontinenz, Insulinpumpe oder jeglichem metallischen Implantat.
- Bei Pathologien in Verbindung mit Fotosensibilität (z.B. Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Sonnenallergie, Lupus,...) oder durch Medikamente in den letzten 3 Monaten.
- Bei medizinischer Behandlung gegen Akne oder andere Hautkrankheiten, z.B. durch oral verabreichtes Isotretinoin (Roaccutane®); bei Medikamenten auf Basis von topischen Retinoiden wie Tretinoin (RetinA®); bei Vitamin A, Carotenoid oder Betakarotin in den letzten 2 Monaten.
- Bei Minocyclin oder anderen Medikamenten auf Basis von Tetrocyclin im vergangenen Monat. Diese Medikamentenliste ist nicht vollständig. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie medikamentös behandelt werden.
- Bei Zuführung von Steroiden in den letzten 3 Monaten.
- 14 Tage nach Behandlung durch Mikrodermabrasion.
- Wenn Sie bereits andere Behandlungen zur Verringerung der Körperbehaarung durchführen.
- Bei Hautkrebs oder bösartigen Hauttumoren in der Vorgeschichte.
- Bei Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten 3 Monaten.
- Bei die Immunabwehr verringender Behandlung.
- Bei Epilepsie.
- Wenn Ihr Arzt die Behandlung aus irgendeinem anderen Grund für riskant hält.

- Wenn Sie auf der Haut Markierungen anbringen, die Sie während der Anwendung leiten sollen, verwenden Sie ausschließlich weißen Schminkstift, der kein Metall enthält.



Verwenden Sie niemals, wenn sich sehr kleine Kinder oder Babys im gleichen Raum befinden, da das Licht, das aus dem Gerät austritt, sie stören könnte.

DE

Diese Liste ist nicht vollständig. Wenn Sie den geringsten Zweifel bezüglich der Risiken bei Anwendung des INSTANT SOFT COMPACT Geräts besitzen, fragen Sie Ihren Hausarzt oder Dermatologen um Rat.

9 - STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Das Produkt lässt sich nicht anschalten, obwohl ich Ein/Aus gedrückt habe	Das Produkt ist nicht richtig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt wurde.
Nachdem ich Ein/Aus gedrückt habe, schaltet sich das Produkt ein, aber das rote LED-Licht leuchtet auf und blinkt (eventuell auch eine oder mehrere grüne LED-Lichter)	Das Produkt heizt sich zu sehr auf.	Das Produkt darf nicht an einem warmen Ort aufbewahrt werden. Abkühlen lassen und erneut versuchen. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
	Die Belüftungsschlitz sind blockiert.	"Die Belüftungsschlitz niemals mit der Hand abdecken. Darauf achten, dass nichts die Öffnungen blockiert".
	Die Hautfarbe kann nicht erkannt werden: der optische Sensor der Kartusche ist schmutzig.	Das Ende der Kartusche mit einem weichen Tuch reinigen. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst
	Die Hautfarbe kann nicht erkannt werden: das optische System war intensivem Licht ausgesetzt, während es eingeschaltet wurde"	Wenn Sie das Produkt einschalten, vermeiden Sie, dass das Fenster intensivem Licht ausgesetzt ist. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
	Die Kartusche wurde nicht korrekt eingesetzt	Stellen Sie sicher, dass die Kartusche vollständig eingesteckt wurde
	Die maximale Anzahl an Lichtimpulsen der Lampe wurde erreicht	Die Wegwerflampe auswechseln.

PROBLEM	LÖSUNG	SOLUTION
Alles funktioniert ganz normal, aber das Produkt leuchtet nicht auf	Die Kartusche hat nicht ausreichend Kontakt mit der Haut	Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt beim Einschalten am Griff festhalten.
		Die Kartusche fest gegen die Haut gedrückt halten.
	Ihre Hautfarbe ist zu dunkel	Probieren Sie es in einem anderen Bereich erneut und beziehen Sie sich auf die Hauttypen-Tabelle.
	Sie haben das Produkt eingeschaltet und es dabei an der Lampe festgehalten	Das Produkt erneut starten und dabei am Griff festhalten, ohne dass die Haut die Oberfläche der Lampe berührt.

Bei einem Problem, das in dieser Tabelle nicht aufgeführt ist, schicken Sie Ihr Produkt bitte zum nächstgelegenen Kundendienst

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!



- ① Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recycelbare Materialien.
- ② Bringen Sie es zu einer Sammelstelle oder, wenn es bei Ihnen keine gibt, in ein zugelassenes Kundendienzentrums, damit es wiederverwertet wird.