




GRILL BASE

LONO



MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BESTANDTEILE IM ÜBERBLICK
OVERVIEW OF COMPONENTS



GRILL BASE
LONO



DE	Montageanleitung	4
EN	Assembly instructions	5
FR	Consignes de montage	6
ES	Instrucciones de montaje	7
IT	Istruzioni per il montaggio	8
BG	Инструкции за сглобяване	9
DK	Montagevejledning	10
FI	Asennusohjeet	11
NL	Montagehandleiding	12
NO	Monteringsanvisning	13
PT	Instruções de montagem	14
RU	Инструкция по сборке	15
SE	Monteringsanvisning	16
TR	Montaj talimatları	17

DE Montageanleitung

Komponenten

- A 1× Grillauflage
- B 4× Verbindungselement
- C 1× Zwischenboden
- D 4× Standbein
- E 2× Seitliche Ablagen
- F 4× Inbusschrauben für untere Ablage
- G 4× Schrauben für Standbeine
- H 4× Schrauben für Verbindungselemente
- I 1× Montageschlüssel (Inbusschlüssel): Halterung auf Unterseite Grill

Montage

- 1| Die vier Verbindungselemente (B) in die vier Standbeine (D) stecken und mit den mitgelieferten Schrauben (G) verbinden.
- 2| Die Grillauflage (A) kopfüber auf den Boden legen. Die vier Verbindungselemente (B) in die Aussparungen in der Grillauflage (A) stecken und mit den mitgelieferten Schrauben (H) verbinden.
- 3| Den Zwischenboden (C) auf Höhe der Schraubenlöcher platzieren. Die Inbusschrauben (F) eindrehen und mit Montageschlüssel (I) festziehen.
- 4| Den Standfuß aufstellen. Die seitlichen Ablagen (E) an der Unterseite des Grills leicht schräg von oben in die Nut schieben. Ein Klicken signalisiert den korrekten Einbau.

Hinweise

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken. Sie können ebenfalls Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
 - Halten Sie daher Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fern und lassen Sie Kinder nicht mit diesen spielen.
- Der Standfuß ist speziell für den WMF Lono Master-Grill (0415280011) und den WMF Lono Tischgrill flach & gerippt (0415340011) konzipiert.
- Verwenden Sie den Standfuß ausschließlich, um die oben aufgeführten Grills darauf zu platzieren. Der Zwischenboden und die seitlichen Ablagen können als Ablagefläche für Grillgut und Grillzubehör verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass der Standfuß sicher auf einem ebenen Untergrund steht und nicht kippen kann. Benutzen Sie den Standfuß nicht als Trittleiter oder Ähnliches.
- Stützen und setzen Sie sich nicht auf die seitlichen Ablagen. Tragen Sie das Gerät nicht an den seitlichen Ablagen und legen Sie nur Gegenstände mit maximal 2 kg darauf.

EN Assembly Instructions

Components

- A 1× Grill shelf
- B 4× Connecting element
- C 1× Lower shelf
- D 4× Support legs
- E 2× Side trays
- F 4× Screws for lower shelf
- G 4× Screws for support legs
- H 4× Screws for connecting elements
- I 1× Assembly wrench (Allen key): Bracket on underside of grill

Assembly

- 1| Insert the four connecting elements (B) into the four supporting legs (D) and connect them using the screws (G) supplied.
- 2| Place the grill shelf (A) upside down on the floor. Insert the four connecting elements (B) into the recesses in the grill shelf (A) and connect with the screws (H) supplied.
- 3| Place the lower shelf (C) at the level of the screw holes. Insert the screws (F) and tighten with the assembly wrench (I).
- 4| Place the appliance on the supporting legs. Slide the side trays (E) into the groove on the underside of the grill from above at a slight angle. A click indicates that it has been installed correctly.

Notes

- Children can pull packaging material over their heads or wrap themselves in it and suffocate. They can also inhale or swallow small parts and choke as a result.
 - Therefore, keep small parts and packaging material away from children and do not allow children to play with them.
- The base has been designed specially for the WMF Lono Master Grill (0415280011) and the WMF Lono Table Grill flat and ribbed (0415340011).
- Only use the base with the barbecues listed above. The lower shelf and the side trays can be used as a shelf for barbecue food and accessories.
- Ensure that the base is securely positioned on an even surface and cannot tip over. Do not use the base as a stepladder, or similar.
- Do not lean or sit on the side trays. Do not carry the appliance by the side trays and only place objects weighing a maximum of 2 kg on them.

FR Consignes de montage

Composants

- A 1× Support de gril
- B 4× Élément de liaison
- C 1× Étagère intermédiaire
- D 4× Pied de support
- E 2× Tablettes latérales
- F 4× Vis à six pans creux pour tablette inférieure
- G 4× Vis pour pied de support
- H 4× Vis pour éléments de fixation
- I 1× Clé de montage (clé Allen) : Support sur la face inférieure du barbecue

Montage

- 1| Insérer les quatre éléments de liaison (**B**) dans les quatre pieds de support (**D**), en les fixant à l'aide des vis fournies (**G**).
- 2| Poser le support du gril (**A**) la tête en bas sur le sol. Insérer les quatre éléments de fixation (**B**) dans les encoches du support de gril (**A**) et les relier à l'aide des vis fournies (**H**).
- 3| Placer la étagère intermédiaire (**C**) au niveau des trous de vis. Insérer les vis (**F**) en les serrant avec la clé de montage (**I**).
- 4| Placer l'appareil sur les pieds de support. Faire glisser les plateaux latéraux (**E**) dans la rainure située sur la face inférieure du gril, par le haut, avec un léger angle. Un clic indique que l'installation est correcte.

Informations

- Les enfants peuvent se mettre du matériel d'emballage sur la tête ou s'envelopper dedans et s'étouffer. Ils peuvent également inhaler ou avaler de petites pièces et ainsi s'étouffer.
 - Il convient donc de tenir les petites pièces et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et de ne pas les laisser jouer avec eux.
- Le support a été conçu spécialement pour le barbecue Master WMF Lono (0415280011) et le barbecue de table WMF Lono plat Et nervuré (0415340011).
- Utilisez-le exclusivement pour y placer les barbecues mentionnés ci-dessus. La tablette intermédiaire et les étagères latérales peuvent être utilisées comme surface de support pour les grillades et les accessoires de barbecue.
- Veillez à ce qu'il repose de façon stable sur une surface plane et ne puisse pas basculer. N'utilisez pas ce support comme marchepied ou autre usage similaire.
- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur les tablettes latérales. Ne portez pas l'appareil par les tablettes latérales et ne posez que des objets de 2 kg maximum dessus.

ES Instrucciones de montaje

Componentes

- A 1× Soporte de rejilla
- B 4× Elemento de conexión
- C 1× Estante intermedio
- D 4× Pata de soporte
- E 2× Estantes laterales
- F 4× Tornillos Allen para estante inferior
- G 4× Tornillos para patas de soporte
- H 4× Tornillos para elementos de unión
- I 1× Llave de montaje (llave Allen): Soporte en la parte inferior de la parrilla

Montaje

- 1| Inserte los cuatro elementos de unión (**B**) en las cuatro patas (**D**) y únelos mediante los tornillos (**G**) suministrados.
- 2| Coloque el soporte de la parrilla (**A**) boca abajo sobre el suelo. Introduzca los cuatro elementos de unión (**B**) en los huecos del soporte de la parrilla (**A**) y conéctelos con los tornillos (**H**) suministrados.
- 3| Coloque el estante intermedio (**C**) al nivel de los agujeros para los tornillos. Inserte los tornillos (**F**) y apriételos con la llave de montaje (**I**).
- 4| Coloque el aparato sobre las patas. Deslice las bandejas laterales (**E**) en la ranura de la parte inferior de la parrilla desde arriba con una ligera inclinación. Un clic audible indica que se ha instalado correctamente.

Indicaciones

- Los niños pueden tirarse del material de embalaje por la cabeza o envolverse en él y asfixiarse. También pueden inhalar o tragar piezas pequeñas y asfixiarse.
 - Por lo tanto, mantenga las piezas pequeñas y el material de embalaje fuera del alcance de los niños y no permita que jueguen con ellos.
- El soporte está diseñado especialmente para la parrilla familiar WMF Lono Master (0415280011) y la barbacoa de mesa WMF acanalada y lisa (0415340011).
- Utilice el soporte solamente para ubicar allí las parrillas indicadas anteriormente. La bandeja intermedia y los estantes laterales pueden utilizarse como superficie de almacenamiento para alimentos y accesorios de barbacoa.
- Preste atención a que el soporte esté ubicado de manera segura sobre un suelo plano y que no pueda volcarse. No utilice el soporte como escalón o algo similar.
- No se apoye ni se siente en los estantes laterales. No transporte el aparato por los estantes laterales y coloque en ellos sólo objetos de un peso máximo de 2 kg.

IT Istruzioni per il montaggio

Componenti

- A 1× Supporto griglia
- B 4× Elemento di collegamento
- C 1× Ripiano intermedio
- D 4× Gamba di supporto
- E 2× Ripiani laterali
- F 4× Viti a brugola per il ripiano inferiore
- G 4× Viti per le gambe di supporto
- H 4× Viti per gli elementi di collegamento
- I 1× Chiave di montaggio (chiave a brugola): Staffa sul lato inferiore della griglia

Montaggio

- 1| Inserire i quattro elementi di connessione (B) nei quattro piedi (D) di supporto e fissarli con le viti (G) fornite.
- 2| Posizionare il supporto della griglia (A) capovolto sul pavimento. Inserire i quattro elementi di collegamento (B) nelle cavità del supporto della griglia (A) e collegarli con le viti (H) in dotazione.
- 3| Posizionare il ripiano intermedio (C) al livello dei fori per le viti. Inserire le viti (F) e avvitare con la chiave di montaggio (I).
- 4| Collocare l'apparecchio sui piedi di supporto. Far scorrere i vassoi laterali (E) nella scanalatura sulla parte inferiore del grill dall'alto mantenendo una leggera inclinazione. Un clic indica che l'installazione è stata eseguita correttamente.

Istruzioni

- I bambini possono tirare il materiale di imballaggio sopra la testa o avvolgersi in esso e soffocare. Possono anche inalare o ingerire piccole parti e soffocare.
 - Pertanto, tenere i piccoli pezzi e il materiale di imballaggio lontano dai bambini e non permettere loro di giocarci.
- Il supporto è concepito specialmente per WMF Lono Master-Grill (0415280011) e WMF Lono grill da tavolo liscio e scanalato (0415340011).
- Utilizzate il supporto soltanto per posizionarci sopra i grill summenzionati. Il piano intermedio e i ripiani laterali possono essere utilizzati come superficie di appoggio per pietanze e accessori per grill.
- Fate attenzione che il supporto si trovi su una superficie stabile e piana e che non si rovesci. Non utilizzate il supporto come scaletta o in modo simile.
- Non appoggiarsi o sedersi sui ripiani laterali. Non trasportare l'apparecchio per i ripiani laterali e appoggiare su di essi solo oggetti del peso massimo di 2 kg.

BG Инструкции за сглобяване

Компоненти

- A 1× Опора за решетка
- B 4× Свързващ елемент
- C 1× Междинен рафт
- D 4× Опорен крак
- E 2× Странични рафтове
- F 4× Винтове за долния рафт
- G 4× Винтове за опорни крачета
- H 4× Винтове за свързващи елементи
- I 1× Ключ за сглобяване (щуцер): Скоба от долната страна на решетката

Сглобяване

- 1| Поставете четирите свързващи елемента (B) в четирите крачета (D) и ги свържете с доставените винтове (G).
- 2| Поставете опората на скарата (A) с главата надолу на пода. Поставете четирите свързващи елемента (B) във вдлъбнатините в опората на грила (A) и ги свържете с доставените винтове (H).
- 3| Поставете междинния рафт (C) на височината на отворите за винтове. Завинтете винтовете (F) и затегнете с помощта на монтажния ключ (I).
- 4| Настройте стойката. Плъзнете страничните рафтове (E) от долната страна на скарата в жлеба под лек ъгъл отгоре. Щракването показва правилен монтаж.

Бележки

- Децата могат да издърпат опаковъчния материал върху главите си или да се увият в него и да се задушат. Могат също така да вдишат или погълнат малки части и да се задушат.
 - Затова дръжте малките части и опаковъчния материал далеч от деца и не позволявайте на децата да си играят с тях.
- Стойката е специално проектирана за грил WMF Lono Master (0415280011) и настолен грил WMF Lono с плоскост и оребвяване (0415340011).
- Използвайте поставката само за поставяне на горепосочените грилове върху нея. Междинният рафт и страничните рафтове могат да се използват като повърхност за съхранение на храна и аксесоари за барбекю.
- Уверете се, че поставката стои стабилно върху равна повърхност и не може да се преобърне. Не използвайте стойката като стълба или нещо подобно.
- Не се облягайте и не сядайте върху страничните рафтове. Не пренасяйте уреда за страничните рафтове и поставяйте върху тях само предмети с тегло максимум 2 kg.

DK Montagevejledning

Komponenter

- A 1× Grillstøtte
- B 4× Forbindelseselement
- C 1× Mellemliggende hylde
- D 4× Støtteben
- E 2× Sidehylder
- F 4× Unbrakoskruer til nederste hylde
- G 4× Skruer til støtteben
- H 4× Skruer til forbindelselementer
- I 1× Monteringsnøgle (unbrakonøgle): Beslag på undersiden af grillen

Montering

- 1| Isæt de fire forbindelsesstykker (B) i de fire støtteben (D), og forbind dem med de medfølgende (G) skruer.
- 2| Placer grillstøtten (A) på hovedet på gulvet. Sæt de fire forbindelselementer (B) ind i fordybningerne i grillstøtten (A), og fastgør dem med de medfølgende skruer (G).
- 3| Placer den mellemliggende hylde (C) på højde med skruehullerne. Sæt unbrakoskruerne (F) i, og spænd dem med monteringsnøglen (I).
- 4| Placer apparatet på støttebenene. Lad sidebakkerne (E) glide ind i rillen på undersiden af grillen oppefra i en let vinkel. Et klik angiver, at det er korrekt installeret.

Bemærk

- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt. De kan også indånde eller sluge små dele og blive kvalt.
 - Hold derfor smådele og emballagemateriale væk fra børn, og lad ikke børn lege med dem.
- Støttefoden er specielt udviklet til WMF Lono Master-grill (0415280011) og WMF Lono bordgrill, flad og riflet (0415340011).
- Brug kun foden til at anbringe de ovennævnte grilltyper på. Den midterste hylde og sidehylderne kan bruges som opbevaringsflade til grillmad og tilbehør.
- Sørg for, at foden står sikkert på et plant underlag og ikke kan vippe. Brug ikke foden som trappetige eller lignende.
- Du må ikke læne dig op ad eller sidde på sidehylderne. Bær ikke apparatet i sidehylderne, og placer kun genstande, der vejer maks. 2 kg, på dem.

FI Asennusohjeet

Komponentit

- A 1× Ritiätuki
- B 4× Liitoselementti
- C 1× Välihyllä
- D 4× Tukijalka
- E 2× Sivuhylly
- F 4× Kuusiokoloruuvi alahyllyä varten
- G 4× Ruuvit tukijalkoja varten
- H 4× Ruuvia liitoselementtejä varten
- I 1× Asennusavain (kuusiokoloavain): Kiinnike ritilän alapuolella

Kokoonpano

- 1| Aseta neljä liitososaa (B) neljään tukijalkaan (D) ja yhdistä ne mukana toimitetuilla (G) ruuveilla.
- 2| Aseta grillituki (A) ylösalaisin lattialle. Aseta neljä liitoselementtiä (B) grillituen (A) syvennyksiin ja kiinnitä ne mukana toimitetuilla ruuveilla (H).
- 3| Aseta välihyllä (C) ruuvireikien tasolle. Kierrä kuusiokoloruuvit (F) sisään ja kiristä asennusavain (I).
- 4| Aseta laite tukijalkojen päälle. Liu'uta sivutasot (E) uraan grillin alapuolella yläpuolelta hieman vinossa. Ne on asennettu paikalleen oikein, kun kuulet napsahduksen.

Ohjeet

- Lapset voivat vetää pakkausmateriaalia päänsä päälle tai kietoutua siihen ja tukehtua. He voivat myös hengittää tai niellä pieniä osia ja tukehtua.
 - Pidä siksi pienet osat ja pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten leikkiä niillä.
- Grilliteline on tarkoitettu erityisesti WMF Lono Master -grilliin (0415280011) ja WMF Lono -pöytägrilliin (sileä ja uritettu) (0415340011).
- Käytä grillitelinettä ainoastaan yllä mainittujen grillien tukitelineenä. Välihyllä ja sivuhyllyjä voidaan käyttää grilliruokien ja -tarvikkeiden säilytysalustana.
- Huolehdi siitä, että grilliteline tulee tasaiselle maalle ja ettei se voi kaatua. Älä käytä grillitelinettä portaina tai muuna vastaavana esineenä.
- Älä nojaa tai istu sivuhyllyille. Älä kanna laitetta sivuhyllyistä ja aseta niille vain enintään 2 kg painavia esineitä

NL Montagehandleiding

Onderdelen

- A 1x Roosterhouder
- B 4x Verbindingselement
- C 1x Tussenplank
- D 4x Steunpoot
- E 2x Zijplanken
- F 4x Inbusschroeven voor onderste plank
- G 4x Schroeven voor steunpoten
- H 4x Schroeven voor verbindingselementen
- I 1x Montagesleutel (inbussleutel): Beugel aan onderkant rooster

Montage

- 1| Plaats de vier verbindingselementen (B) in de vier steunpoten (D) en bevestig ze met de meegeleverde (G) schroeven.
- 2| Plaats de roostersteun (A) ondersteboven op de vloer. Plaats de vier verbindingselementen (B) in de uitsparingen in de roostersteun (A) en maak ze vast met de meegeleverde schroeven (H).
- 3| Plaats de tussenplank (C) ter hoogte van de schroefgaten. Breng de inbusschroeven (F) aan en draai ze vast met de montagesleutel (I).
- 4| Plaats het apparaat op de steunpoten. Schuif de zijplaten (E) van bovenaf onder een lichte hoek in de groef aan de onderkant van de grill. Een klik geeft aan dat het apparaat correct is gemonteerd.

Aanwijzingen

- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken of zich erin wikkelen en stikken. Ze kunnen ook kleine onderdelen inademen of inslikken en daardoor stikken.
 - Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal daarom uit de buurt van kinderen en laat kinderen er niet mee spelen.
- De poot is speciaal ontwikkeld voor de WMF Lono Master-Grill (0415280011) en de WMF Lono Tafelgrill vlak Et geribbeld (0415340011).
- Gebruik de poten uitsluitend om de bovengenoemde grills daarop te plaatsen. De tussenplank en de zijplanken kunnen gebruikt worden als opbergvlak voor barbecues en accessoires.
- Let erop dat de poten veilig op een vlakke ondergrond staan en niet kunnen kantelen. Gebruik de poten niet als trapladder of iets dergelijks.
- Leun of zit niet op de zijplanken. Draag het apparaat niet aan de zijplanken en plaats er alleen voorwerpen op die maximaal 2 kg wegen.

NO Monteringsanvisning

Komponenter

- A 1x Grillstøtte
- B 4x Tilkoblingsselement
- C 1x Mellomliggende hylle
- D 4x Støtteben
- E 2x Sidehyller
- F 4x Unbrakoskruer for nedre hylle
- G 4x Skruer for støtteben
- H 4x Skruer for forbindelseselementer
- I 1x Monteringsnøkkel (unbrakonøkkel): Brakett på undersiden av grillen

Montering

- 1| Sett inn de fire tilkoblingsselementene (B) i de fire beina (D) og fest dem med de medfølgende (G) skruene.
- 2| Plasser grillstøtten (A) opp ned på gulvet. Sett de fire forbindelseselementene (B) inn i fordypningene i grillstøtten (A), og fest dem med de medfølgende skruene (H).
- 3| Plasser den mellomliggende hyllen (C) i flukt med skrueshullene. Sett inn unbrakoskruene (F) og stram dem med monteringsnøkkel (I).
- 4| Plasser apparatet på beina. Skyv sidebordene (E) inn i sporet på undersiden av grillen lett skrått ovenfra. Ett klikk signaliserer at de er festet riktig.

Merknad

- Barn kan trekke emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles. De kan også puste inn eller svelge små deler og bli kvalt.
 - Hold derfor smådeler og emballasjemateriale borte fra barn, og ikke la barn leke med dem.
- Stativet er laget spesielt for WMF Lono Master-Grill (0415280011) og WMF Lono Tischgrill flat og med ribber (0415340011).
- Bruk stativet utelukkende til grilltypene som er oppført ovenfor. Mellombunnen og sidehyllene kan brukes som oppbevaringsplass for grillvarer og grilltilbehør.
- Pass på at stativet står stabilt på et jevnt underlag og ikke kan velte. Bruk ikke stativet som stigtrinn eller lignende.
- Ikke len deg eller sett deg på sidehyllene. Ikke bær apparatet i sidehyllene, og plasser bare gjenstander som veier maks. 2 kg på dem.

PT Monteringsanvisning

Componentes

- A 1× Suporte da grade
- B 4× Elemento de conexão
- C 1× Prateleira intermediária
- D 4× Pernas de apoio
- E 2× Prateleiras laterais
- F 4× Parafusos Allen para a prateleira inferior
- G 4× Parafusos para as pernas de apoio
- H 4× Parafusos para elementos de conexão
- I 1× Chave de montagem (chave Allen): Suporte na parte inferior da grade

Montagem

- 1| Insira os quatro elementos de conexão (B) nas quatro pernas (D) e conecte-os com os parafusos (G) fornecidos.
- 2| Coloque o suporte da grade (A) de cabeça para baixo no chão. Insira os quatro elementos de conexão (B) nos recessos do suporte da grade (A) e conecte-os com os parafusos (H) fornecidos.
- 3| Coloque a prateleira intermediária (C) na altura dos orifícios dos parafusos. Aparafuse os parafusos Allen (F) e aperte-os com a chave de instalação (I).
- 4| Configure o suporte. Deslize as prateleiras laterais (E) na parte inferior da grelha para dentro da ranhura em um leve ângulo a partir de cima. Um clique indica a instalação correta.

Observações

- As crianças podem puxar o material da embalagem sobre suas cabeças ou se enrolar nele e sufocar. Elas também podem inalar ou engolir peças pequenas e se engasgar.
 - Portanto, mantenha as peças pequenas e o material de embalagem longe do alcance das crianças e não permita que elas brinquem com eles.
- suporte foi especialmente projetado para a churrasqueira WMF Lono Master (0415280011) e a churrasqueira de mesa WMF Lono plana e com nervuras (0415340011).
- Use o suporte somente para colocar as churrasqueiras listadas acima. A prateleira intermediária e as prateleiras laterais podem ser usadas como superfície de armazenamento para alimentos e acessórios para churrasco.
- Certifique-se de que o suporte esteja firmemente apoiado em uma superfície plana e que não possa tombar. Não use o suporte como escada ou algo semelhante.
- Não se apoie ou sente nas prateleiras laterais. Não transporte o aparelho pelas prateleiras laterais e somente coloque objetos com peso máximo de 2 kg sobre elas.

RU Инструкция по сборке

Компоненты

- A 1× Опора для гриля
- B 4× Соединительный элемент
- C 1× Промежуточная полка
- D 4× Опорная ножка
- E 2× Боковые полки
- F 4× Шестигранных винта для нижней полки
- G 4× Винта для опорных ножек
- H 4× Винта для соединительных элементов
- I 1× Монтажный ключ (шестигранный): Кронштейн на нижней стороне гриля

Сборка

- 1| Вставьте четыре соединительных элемента (B) в четыре опорные ножки (D) и соедините их, используя прилагаемые (G) винты.
- 2| Положите опору для гриля (A) вверх дном на пол. Вставьте четыре соединительных элемента (B) в углубления в опоре гриля (A) и соедините их винтами (H) из комплекта поставки.
- 3| Установите нижнюю полку (C) на уровень винтовых отверстий. Вставьте винты (F) в отверстия и затяните их с помощью шестигранного ключа (I).
- 4| Установите устройство на опорные ножки. Просуньте боковые лотки (E) в желоб на нижней части гриля сверху под небольшим углом. Щелчок означает, что лоток установлен правильно.

Примечание

- Дети могут натянуть упаковочный материал на голову или завернуться в него и задохнуться. Они также могут вдохнуть или проглотить мелкие детали и в результате задохнуться.
 - Поэтому держите мелкие детали и упаковочный материал подальше от детей и не позволяйте им играть с ними.
- Подставка разработана специально для моделей WMF Lono Master Grill (0415280011) и настольный гриль с гладкой и рифленой поверхностью WMF Lono (0415340011).
- Используйте подставку только для размещения на ней грилей перечисленных выше моделей. Промежуточная полка и боковые полки могут использоваться в качестве поверхности для хранения продуктов и аксессуаров для барбекю.
- Убедитесь, что подставка надежно установлена на ровной поверхности и риск опрокидывания будет исключен. Не используйте подставку в качестве стремянки или для других подобных целей.
- Не опирайтесь и не садитесь на боковые полки. Не переносите прибор за боковые полки и ставьте на них предметы весом не более 2 кг.

SE Monteringsanvisning

Komponenter

- A 1× Grillstöd
- B 4× Anslutningselement
- C 1× Mellanliggande hylla
- D 4× Stödben
- E 2× Sidohyllor
- F 4× Insexskruvar för nedre hyllplan
- G 4× Skruvar för stödben
- H 4× Skruvar för anslutningselement
- I 1× Monteringsnyckel (insexnyckel): Fäste på undersidan av grillen

Montering

- 1| Sätt in de fyra anslutningselementen (B) i de fyra stödbenen (D) och anslut dem med de medföljande (G) skruvarna.
- 2| Placera grillstödet (A) upp och ner på golvet. Sätt in de fyra anslutningselementen (B) i urtagen i grillstödet (A) och fäst dem med de medföljande skruvarna (H).
- 3| Placera det mellanliggande hyllplanet (C) i höjd med skruvhålen. Skruva i insexskruvarna (F) och dra åt med monteringsnyckeln (I).
- 4| Placera apparaten på stödbenen. Skjut in sidobrickorna (E) i spåret på grillens underside uppifrån något vinklad. Ett klickljud indikerar att den har installerats korrekt.

Anmärkningar

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller linda in sig i det och kvävas. De kan också andas in eller svälja smådelar och på så sätt kvävas.
 - Förvara därför smådelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och låt inte barn leka med dem.
- Stativet är särskilt utformat för WMF Lono Master-Grill (0415280011) och WMF Lono platt & räfflad bordsg grill (0415340011).
- Stativet får bara användas för ovannämnda grillmodeller. Mellanhyllan och sidohyllorna kan användas som förvaringsyta för grillmat och tillbehör.
- Se noga till att stativet står säkert på ett jämnt underlag och inte kan välta. Använd aldrig stativet som steg eller liknande.
- Luta dig inte mot eller sätt dig på sidohyllorna. Bär inte apparaten i sidohyllorna och placera endast föremål som väger max. 2 kg på dem.

TR Montaj talimatları

Bileşenler

- A 1× Izgara desteği
- B 4× Bağlantı elemanı
- C 1× Ara raf
- D 4× Destek ayağı
- E 2× Yan raflar
- F 4× Alt raf için alıyen vidalar
- G 4× Destek ayakları için vidalar
- H 4× Bağlantı elemanları için vidalar
- I 1× Montaj anahtarı (Alyan anahtarı): Izgaranın alt tarafındaki braket

Montaj

- 1| Dört bağlantı elemanını (B) dört destek ayağına yerleştirin (D) ve paketten çıkan vidaları kullanarak (G) bağlayın.
- 2| Izgara desteğini (A) zemine baş aşağı yerleştirin. Dört bağlantı elemanını (B) ızgara desteğindeki (A) girintilere yerleştirin ve birlikte verilen vidalarla (H) bağlayın.
- 3| Ara rafı (C) vida deliklerinin seviyesine yerleştirin. Vidaları (F) yerleştirin ve montaj anahtarı (I) ile sıkın.
- 4| Cihazı destek ayaklarının üzerine yerleştirin. Yan tepsileri (E) yukarıdan hafif bir açıyla ızgaranın alt tarafındaki oyuğa yerleştirin. Klik sesi doğru şekilde yerleştirildiği anlamına gelir.

Notlar

- Çocuklar ambalaj malzemesini başlarının üzerine çekebilir veya kendilerini ambalajın içine sarabilir ve boğulabilirler. Ayrıca küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve sonuç olarak boğulabilirler.
 - Bu nedenle, küçük parçaları ve ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun ve çocukların bunlarla oynamasına izin vermeyin.
- Gril standı, WMF Lono Master-Grill (0415280011) ve WMF Lono Tischgrill Duz ve Oluklu (0415340011) için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gril standını yalnızca yukarıda belirtilen gril modellerini üzerine yerleştirmek için kullanın. Ara raf ve yan raflar barbekü yiyecekleri ve aksesuarları için depolama yüzeyi olarak kullanılabilir.
- Gril standının duz bir zemin üzerinde güvenli olarak ve devrilmeyecek şekilde durmasına dikkat edin. Gril standını merdiven basamağı olarak veya benzer bir amaçla kullanmayın.
- Yan rafların üzerine eğilmeyin veya yan rafların üzerine oturmeyin. Cihazı yan raflardan tutarak taşımayın ve üzerlerine yalnızca en fazla 2 kg ağırlığında nesneler yerleştirin.

