



**Moulinex**<sup>®</sup>  
cookeo touch

## Cronologia delle versioni del firmware del prodotto

Lavoriamo ogni giorno per migliorare la tua esperienza Cookeo. Grazie alla connessione WIFI sui nostri prodotti, è possibile accedere agli ultimi aggiornamenti delle varie funzionalità.

Un elenco dettagliato degli ultimi aggiornamenti è disponibile di seguito

<b>Nota sulla versione 5.0. 54</b> .....	1
<b>Nota di rilascio 3.31.38</b> .....	2
<b>Nota di rilascio su v. 3.9.101 / v3.9.103</b> .....	2
<b>Nota di rilascio sulla v3.7.12</b> .....	2

### Nota sulla versione 5.0. 54

#### Nuove funzionalità

- Aggiunto il pulsante "Salta il preriscaldamento e inizia a cucinare" sulla cottura a coperchio aperto
- Aggiunto un pulsante "Salta sincronizzazione" per evitare la sincronizzazione dopo un aggiornamento (è comunque possibile attivare manualmente la sincronizzazione utilizzando un riquadro dedicato nelle impostazioni del prodotto)
- Nel mio frigo: i caratteri speciali sono ora gestiti durante la ricerca degli ingredienti

#### Patch

- Risolto un problema di accesso agli opuscoli dopo diversi mesi di inattività del prodotto
- Diverse correzioni sulla funzione di sincronizzazione
- Grande miglioramento della latenza del prodotto quando viene stabilita la connessione wifi
- Latenza della tastiera migliorata

- Testo modificato nella schermata di ripristino per maggiore chiarezza
- Il pulsante per modificare il numero di porzioni non viene più visualizzato quando c'è solo una scelta.

## Nota di rilascio 3.31.38

### Nuove funzionalità

- La funzione di sincronizzazione è disponibile: la tua libreria e i libretti di ricette possono ora sincronizzare le loro ricette in modo da poterli avere sempre disponibili e aggiornati anche se il tuo Cookeo Touch è offline.
- La modalità demo è ora accessibile per disabilitare le impostazioni del prodotto, basta digitare il codice 5555 quando viene richiesto di rimuovere la modalità demo dal prodotto
- Aggiunta di nuove lingue per la Spagna e il Portogallo

### Patch

- Risolto il crash dell'applicazione su alcuni ingredienti di cottura
- Nessuna scelta predefinita durante la visualizzazione delle schermate di opt-in dei cookie
- Correzione del cruscotto per i cuochi a pressione in modo che la schermata di cambio dell'ora rifletta l'ora corrente effettiva
- Risolti rari casi in cui il prodotto dopo un guasto elettrico era bloccato sullo schermo di decompressione
- Risolto su alcune ricette in cui la schermata "Bon appétit" non veniva visualizzata come avrebbe dovuto
- I video non sono stati riprodotti due volte quando si preme due volte il pulsante di riproduzione
- Possibilità di ridurre il tempo di cottura sulle cuoce a pressione a 0 min invece di 1 minuto prima
- Visualizzazione migliorata dei filtri di ricerca
- Modifica delle animazioni di cottura per visualizzare un Cookeo senza coperchio quando il programma non ha bisogno di un coperchio

## Nota di rilascio su v. 3.9.101 / v3.9.103

- Diverse correzioni e miglioramenti all'esperienza utente

## Nota di rilascio sulla v3.7.12

- Aggiunta di nuove lingue per Belgio, Italia e Svizzera