

FR
CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les consignes de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne pas manipuler le concentrateur pendant l'usage. Evitez ce contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Ne laissez pas fonctionner l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- ATTENTION** : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres réservoirs contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour les autres pays non soumis à la réglementation de l'UE, cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Pour les pays soumis à la réglementation de l'UE (**CE**): Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et réinstallez l'appareil dans une pièce fraîche.
- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir par les mains humides.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

Ne laissez pas l'appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé,
- il ne fonctionne pas normalement.

En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et réinstallez l'appareil dans une pièce fraîche.


- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir par les mains humides.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

UTILISATION
Air-to-Care Technology™
– Le sèche-cheveux Ultimate Experience est équipé de la fonction Air-to-Care Technology pour des résultats de cheveux brillants; elle diminue les dommages causés par l'appareil et allume.
Smart Memory System
– Mémoire le dernier réglage de vitesse et de température avant l'arrêt de l'appareil. Le sèche-cheveux se remet automatiquement sur ce réglage lorsqu'il est rallumé, sauf pour l'air froid.
Nettoyage
– Afin de maintenir les performances de votre appareil, il est recommandé de nettoyer le filtre de la façon suivante :

- Assurez-vous de débrancher votre appareil au secteur avant de nettoyer votre filtre.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !



- Ⓛ Votre appareil contient de nombreux matériaux variables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit efficace.



- Cet appareil est conforme aux normes européennes relatives à l'étiquetage énergétique.
- ➔ Pour plus d'informations sur les normes relatives à l'étiquetage énergétique, veuillez consulter le site internet suivant: www.roventa.com

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.roventa.com

EN


SAFETY

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Do not manipulate the concentrator during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your installation matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- WARNING**: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For other countries not subject to EU regulations: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance, and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance has fallen,
 - it does not work correctly.
- In the case of overheating, the heat-sensitive safety grille will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills or contact the After-Sales Service.
- The appliance must not be unplugged: before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, or if you leave the room, even momentarily.
- Do not use the cord if damaged.
- Do not immerse or put under water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle, and not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension cord.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

REINIGUNG
– Um die Leistung Ihres Geräts aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, den Filter einmal im Monat mit dem mitgelieferten Bürstchen zu reinigen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Reinigen des Filters vom Stromnetz trennen.

BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“



- Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Diese Altgeräte sind getrennt von anderen nicht unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabepunkte.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum zu einer reduzierten Emission an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertretern im Sinne des ElektroG eingereichten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Außerdem sind die nächsten Abfall Sammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler

DATENSCHUTZ
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten zu den entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.roventa.com verfügbar.

NL

VEILIGHEID

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).
- De accessoires van het apparaat worden zeer heet tijdens het gebruik. Manipuleer de concentrator niet tijdens het gebruik. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.
- Controleer de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomst met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Voor landen die onder de EU-wetgeving vallen (**CE**): Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of die genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren te begrijpen. Mensen onder de leeftijd van 8 jaar moeten toezicht zijn op kinderen zonder zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING**: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zwellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor andere landen die niet onder de EU-wetgeving vallen: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen die geen ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie

