



KRUPS


- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- CZ Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
- SK Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
- HU Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedések ismertető tájékoztatót.
- BS Prije prve upotrebe pročitaite brošuru s sigurnosnim uputama.
- BG Преди първото ползване, проверете брошурата за предпазни мерки.
- RO Înainte de prima utilizare, citiți manualul cu măsuri de siguranță.
- SL Pred prvo uporabo preberite brošuro z varnostnimi napotki.
- SR Pre prve upotrebe pročitaite bezbednosno uputstvo.
- HR Prije prve uporabe pročitaite knjižicu sa sigurnosnim uputama.
- UK Перед першою використанням прочитайте інструкцію з безпеки.
- AL Lexoni manualin me udhëzimet e sigurisë para përdorimit.
- PL Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.
- ET Enne kasutamist lugege läbi ettevõtteasutisõude brošuur.
- LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
- LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.



GET ME STARTED




FOLLOW MY STEPS



- CZ Opakujte po mně SK Postupuj podľa mojich krokov HU Kövesse a lépéseimet
BS Slijedite ove korake BG Следвай стъпките ми RO Urmează-mi pașii SL Sledite mojim korakom
SR Sledite moje korake HR Slijedite ove korake MK Следете ги овие чекори
AL Ndiqni hapat e mi PL Postępuj według moich instrukcji ET Järgi minu samme
LT Atlik visus veiksmus LV Seko manām norādēm



AND CLEAN ME FIRST



CZ Nejprve mě vyčistěte SK A najskôr ma vyčisti HU Először tisztítsd meg BS I prvo me očistite
 BG И първо ме почисти RO Și curăță-mă, mai întâi SL Najprej me očistite
 SR I prvo me očistite HR I prvo me očistite MK И на почеток - исчистете ме
 AL Dhe më pastroni në fillim PL I najpierw mnie wyczyść ET Kõigepealt puhasta mind
 LT Ir pirmiausia mane išvalyk LV Un vispirms mani iztīri



LET ME SERVE YOU



CZ Nechte mě Vás obsloužit SK Dovoľ mi, aby som ti slúžil HU Engedje, hogy kiszolgáljam


BS Dozvolite mi da Vas poslužim BG Позволи ми да ти служа RO Lasă-mă să te servesc

SL Naj vam služim SR Dozvolite da vas poslužim HR Ja ću Vas poslužiti MK Дозволете ми да Ве послужам





LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



CAPPUCCINO




CZ Předvedu Vám to SK Dovoľ mi, aby som sa predviedol HU Engedje, hogy megmutassam

BS Dozvolite mi da Vam pokažem BG Нека ти покажа RO Lasă-mă să-ți arăt


SL Naj vam pokažem SR Dozvolite da vam pokažem



CHOCOCINO



CAPPUCCINO ICE






HR Dopustite mi da Vam pokažem MK Дозволете ми да Ви покажам AL Më lejon i t'ju tregoj

PL Pozwól, że Ci pokażę ET Luba mul sulle näidata LT Leisk tau parodyti

LV Ļauj, es tev parādišu





TAKE CARE OF ME



CZ Pečujte o mně SK Staraj sa o mňa HU Viselje gondomat BS Vodite brigu o meni BG Погрижи се за мен
RO Ai grijă de mine SL Skrbite zame SR Održavajte me HR Brinite se za mene MK Ггрижете се за мене
AL Kujdesuni për mua PL Zadbaj o mnie ET Hoolitse minu eest LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani



AUTOMATIC DESCALING ALERT*



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* **CZ** Výstraha Automatického Odvápňování **SK** Upozornenie Na Automatické Odstraňovanie Vodného Kameňa

HU Automatikus Figyelmeztetés Vízkömentesítésre **BS** Automatsko Upozorenje Da Je Vrijeme Za Skidanje Kamenca **BG** Автоматичен Препарат За Отстраняване На Варовик **RO** Alarmă De Îndepărtare Automată A Calcarului **SL** Samodejno Opozorilo Glede Odstranjevanja Vodnega Kamna **SR** Obaveštenje O Automatskom Uklanjanju Kamenca **HR** Obavijest O Automatskom Uklanjanju Kamenca **MK** Автоматско Предупредување За Чистење На Бигорот **AL** Alarm Automatik Për Dekalcifikim **PL** Automatyczny Alert Usuwania Kamienia **ET** Automaatne Katlakivi Eemaldamise Märguanne **LT** Automatinis Nukalkinimo Įspėjimas **LV** Automātiskās Atkalķošanas Trauksmes Signāls

** **CZ** Tekutý Přípravek Na Odvápňování **SK** Tekutý Odstraňovač Vodného Kameňa **HU** Vízkömentesítő Folyadék **BS** Tečno Sredstvo Za Skidanje Kamenca **BG** Течен Препарат За Отстраняване На Варовик **RO** Agent Lichid De Îndepărtare A Calcarului **SL** Tekoči Odstranjevalec Vodnega Kamna **SR** Tečno Sredstvo Za Uklanjanje Kamenca **HR** Vízkömentesítő Folyadék **MK** Течен Отстранувач На Бигор **AL** Dekalcifikues I Lëngshëm **PL** Srodek W Płynie Do Usuwania Kamienia **ET** Katlakivi Eemaldamise Vedelik **LT** Skysta Nukalkinimo Priemonė **LV** Šķidrums Atkalķotājs



DISCOVER THE WHOLE FAMILY



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH
STYLE TEA



DOLCE-GUSTO.COM

CZ Ochutnej nás všechny SK Ochutnaj nás všetky HU Kóstolja meg mindegyikünk BS Otkrijte cijelu porodicu okusa
BG Разгледай цялото семейство RO Descoperă întreaga familie SL Odkrijte celotno družino
SR Upoznajte kompletan asortiman HR Upoznajte cijeli asortiman MK Otkrijte ro celoto semejstvo AL Zbuloni të gjithë familjen
PL Poznaj wszystkie napoje ET Tutvu kogu perekonnaga LT Nauda visai šeimai LV Atklāj visu ģimeni



HOTLINES



AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	



- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- CZ** Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny špatným používáním, údržbou nebo neodvápňováním kávovaru, tedy v rozporu s návodem na použití.
- SK** Záruka sa nevztahuje na chyby, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávovaru, teda v rozpore s návodom na použitie.
- HU** A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készülék a karbantartás, vagy a vízkőtelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.
- BS** Garancija ne pokriva slučajeve neispravnog funkcioniranja ili nefunkcioniranja uslijed neodržavanja i neuklanjanja kamenca.
- BG** Гаранцията не покрива уреди, които са повредени или не работят правилно, поради неправилното им използване (съгласно инструкциите) и/или поради ненавременното им почистване.
- RO** Garanția nu acoperă produsele care nu funcționează sau nu funcționează corespunzător, din cauză că nu au fost detartrate.
- SL** Garancija ni v veljavni, če aparat ne deluje, zaradi neustreznega vzdrževanja oz. se je v njem prekomerno nabral vodni kamen.

- SR** Garancija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne funkcionišu propisno zbog neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- HR** Jamstvom nisu pokriveni slučajevi nepravilnog rada koji su nastali uslijed neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- MK** Со гаранцијата не се опфатени апарати кои воопшто не работат и/или не функционираат поради неправилен начин на одржување и/или натаможен бигор.
- AL** Garancija nuk mbulon aparatet e dëmtuara ose jofunksionale si pasojë e mosrespektimit të manualit apo mospastrimit të smërtit.
- PL** Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działała prawidłowo.
- ET** Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katalikivi ei ole eemaldatud.
- LT** Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.
- LV** Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas.



KRUPS

www.dolce-gusto.com