


Tefal®

Easy Fry 5L



en

fr

de

nl

es

tr


pl

ru

ar

en online notice
fr notice en ligne
de Anleitung online
nl handleiding online
es manual en línea
tr çevrimiçi kılavuzunuz
pl instrukcja online
ru инструкция онлайн
ar دليلك عبر الإنترنت






DIGITAL TOUCHSCREEN PANEL

fr Ecran digital tactile - de Digitaler Touchscreen Bildschirm - nl Digitaal touchscherm - es Pantalla táctil digital - tr Dijital dokunmatik ekran - pl Cyfrowy wyświetlacz dotykowy - ru Цифровой сенсорный экран - ar شاشة اللمس الرقمية

DRAWER

fr Cuve - de Garkorb - nl Lade - es Cubeta - tr Hazne - pl Patelnia - ru Чаша - ar المقلاة



REMOVABLE GRID

fr Grille standard amovible - de Herausnehmbarer Gittereinsatz - nl Uitneembare standaard plaat - es Parrilla estándar extraible - tr Değiştirilebilir standard ızgara tabağı - pl wymowany grill standardowy - ru Съёмная стандартная решетка - ar الشواية القياسية القابلة للإزالة

COOKING TIPS

fr CONSEILS DE CUISINE - de KOCHTIPPS - nl KOOKTIPS - es CONSEJOS DE COCINA - tr MUTFAK TAVSIYESİ - pl WSKAZÓWKI DOT. PRZYGOTOWANIA POTRAW - ru СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ - ar نصائح



MAKE SURE YOU ALWAYS PLACE ENOUGH FOOD ON THE BAKING PAPER TO KEEP IT AT THE BOTTOM OF THE DRAWER.

fr Assurez-vous de toujours placer suffisamment de nourriture sur le papier cuisson pour le maintenir au fond du tiroir. - de Achten Sie darauf, immer genug Lebensmittel auf das Backpapier zu legen, damit es am Boden der Schublade bleibt. - nl Zorg ervoor dat je altijd genoeg voedsel op het bakpapier legt om het op de bodem van de lade te houden. - es Asegúrate de colocar siempre suficiente comida sobre el papel de hornear para que se mantenga en el fondo del cajón. - tr Pişirme kağıdının çekmecenin dibinde kalmasını sağlamak için her zaman yeterince yiyecek koyduğunuzdan emin olun. - pl Ubezpiecz się, że zawsze kładziesz wystarczająco dużo jedzenia na papierze do pieczenia, aby utrzymać go na dnie szuflady. - ru Убедитесь, что вы всегда кладёте достаточно еды на бумагу для выпечки, чтобы она оставалась на дне ящика. - ar في قاع الدرج للى ورق الخبز حتى يطع ماعفية من الطاة كيكم عت



SHAKE REGULARLY YOUR FOODS IN THE DRAWER FOR HOMOGENEOUS COOKING

fr Mélangez régulièrement vos aliments pour une cuisson homogène - de Schütteln Sie Ihre Lebensmittel in der Schublade regelmäßig für homogenes Garen - nl Schud regelmatig uw voedsel in de lade voor homogeen koken - es Agita regularmente tus alimentos en el cajón, para una cocción homogénea - tr Çekmecedeki yiyeceklerinizi düzenli olarak çalkalayın homojen pişirme için - pl Regularnie mieszaj, aby zapewnić równomierne ugotowanie potrawy. - ru Регулярно перемешивайте пищу, чтобы блюдо готовилось равномерно. - ar قلب بانتظام لضمان طهي الطعام بطريقة متجانسة



OVEN-PROOF DISHES COMPATIBLE

fr Plats à four compatibles - de Backofengeeignetes Geschirr kompatibel - nl Geschikt voor ovengerechten - es Compatible con platos aptos para horno - tr fırın kapları ile uyumludur - pl Kompatybilne naczynia żaroodporne - ru Совместимая жаропрочная посуда - ar أوعية متوافقة مع الفرن

COOKING GUIDE

fr GUIDE DE CUISSON - de ANLEITUNG ZUM KOCHEN - nl KOOKGIDS - es GUÍA DE COCINA - tr PIŞIRME KILAVUZU - pl PRZEWODNIK PO GOTOWANIU - ru ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД - ar دليل الطهي

Icon	Weight	Time	Temp	Icon	Yes
POTATOES & FRIES - POMMES DE TERRE & FRITES - KARTOFFELN & POMMES - AARDAPPELEN & FRIET - PAPAS Y PAPAS FRITAS - PATATES VE PATATES KIZARTMASI - ZIEMNIAKI I FRYTKI - КАРТОФЕЛЬ И КАРТОФЕЛЬ ФРИ - بطاطا وبطاطا مقليّة - دليل الطهي					
	300 - 800 g	20 - 30 min	180 °C		Yes
MEAT & POULTRY - VIANDE & VOLAILLE - GEFLÜGEL & FLEISCH - VLEES & GEVOGELTE - CARNE & AVES DE CORRAL - ET & HINDI - MIĘSO I DRÓB - МЯСО И ПТИЦА - لحم ودجاج					
	100 - 500 g	6 - 10 min	180°C		
	100 - 500 g	12 - 19 min	180°C		
	1000 g	45 min	200°C		
FISH - POISSON - FISCH - VIS - PEZ - BALIK - RYBY - РЫБА - سمك					
	350 g	15 - 17 min	140°C		
	12 pcs	4 min	170°C		Yes
SNACKS - HAPJES - APERITIVOS - DIĞERLER - PRZEKĄSKI - ЗАКУСКИ - وجبات خفيفة					
	100 - 600 g	7 - 15 min	200°C		Yes
	400g	7 min	190°C		
VEGETABLES - LÉGUMES - GEMÜSE - GROENTEN - VERDURAS - SEBZE WARZYWA - ОВОЩИ - خضراوات					
	400 - 700 g	15 min	180°C		
BAKING - PÂTISSERIE - BACKEN - BAKKEN- HORNEANDO - PASTA - DESERY - ДЕСЕРТЫ - حلويات					
	7 pcs	15 - 18 min	180°C		

TEMPERATURE DISPLAY

fr Affichage de la température - de Temperaturanzeige - nl Temperatuurscherm - es Pantalla de la Temperatura - tr Sıcaklık ekranı - pl Wyświetlacz temperatury - ru Отображение температуры - ar شاشة عرض درجة الحرارة

TIMER DISPLAY

fr Affichage du minuteur - de Timer-Anzeige - nl Timerscherm - es Pantalla del Temporizador - tr Zamanlayıcı göstergesi - pl Wyświetlacz minutnika - ru Таймер - ar شاشة عرض المؤقت



10 PRE-SETS PROGRAMS

10 programmes prédéfinis
- 10 voreingestellte Programme
- 10 automatische programma's
- 10 programas preestablecidos
- 10 Otomatik Program
- 10 zapisanych programów
- 10 предустановленных программ
- 10 برامج معدة مسبقاً

SELECTION TOUCH FOR PRESET PROGRAMS

fr Touche de sélection des programmes prédéfinis - de Auswahlschaltfläche für voreingestellte Programme - nl Selectietoets voor automatische programma's - es Selección táctil de los programas preestablecidos - tr Önceden ayarlanmış programları seçmek için dokunma - pl Panel dotykowy do wyboru programów automatycznych - ru Выбор предустановленных программ касанием - ar تحديد البرامج المسبقة سابقاً من خلال اللمس

TEMPERATURE SETTING

fr Réglage de la température - de Temperatureinstellung - nl Temperatuurinstelling - es Ajuste de Temperatura - tr Sıcaklık ayarı - pl Regulacja temperatury - ru Настройка температуры - ar إعداد درجة الحرارة

COOKING TIME SETTING

fr Réglage du temps de cuisson - de Garzeiteinstellung - nl Instelling Bereidingstijd - es Ajuste de tiempo de Coccinado - tr Pişirme süresi ayarı - pl Ustawienie czasu gotowania - ru Установка времени приготовления - ar إعداد وقت الطهي

PROGRAMS

fr PROGRAMMES - de PROGRAMME - nl PROGRAMMA - es PROGRAMAS - tr PROGRAMLAR - pl PROGRAMY - ru ПРОГРАММЫ - ar البرامج

FRENCH FRIES

fr Frites - de Pommes frites - nl Friet - es Papas a la francesa - tr Kızartma - pl Frytki - ru Картофель фри - ar البطاطا المقليّة

NUGGETS

fr Nuggets / croquettes - de Nuggets - nl Nuggets - es Pepitas - tr Tavuk nugget - pl Nuggetsy z kurczaka - ru куриные наггетсы - ar ناجتس دجاج

ROASTED CHICKEN

fr Poulet rôti - de Hähnchen - nl Gebraden kip - es Pollo asado - tr Kızarmış piiliç - pl Pieczony kurczak - ru Запеченная курица - ar دجاج مشوي

BACON / BEEF BACON

fr Bacon - de Speck - nl Spek - es Tocino - tr Jambon - pl Boczek - ru Бекон - ar لحم مقدد

PIZZA

fr Pizza - de Pizza - nl Pizza - es Pizza - tr Pizza - pl Pizza - ru Пицца - ar بيتزا

STEAK

fr Steak - de Steak - nl Biefstuk - es Carne - tr Biftek - pl Stek - ru стейк - ar شرائح اللحم

FISH

fr Poisson - de Fisch - nl Groenten - es Pescado - tr Balık - pl Ryby - ru Рыба - ar السمك

VEGETABLES

fr Légumes - de Gemüse - nl Vis - es Verduras - tr Sebze - pl Warzywa - ru Овощи - ar الخضراوات

SHRIMPS


fr Crevettes - de Garnelen - nl Garnalen - es Camarón - tr Karides - pl Krewetki - ru Креветки - ar قريدس

DESSERTS

fr Desserts - de Dessert - nl Nagerecht - es Postres - tr Tatli - pl Deser - ru Десерты - ar الحلويات


CLEANING TIPS

fr CONSEILS DE NETTOYAGE - de TIPPS ZUR REINIGUNG - nl SCHOONMAAK-TIPS - es CONSEJOS DE LIMPIEZA - tr TEMIZLEME TALIMATLARI - pl WSKAZÓWKI DOT. CZYSZCZENIA - ru СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ - ar نصائح التنظيف



SAFETIES

fr SÉCURITÉ - de SICHERHEITEN - nl VEILIGHEDEN - es SEGURIDADES - tr GÜVENLİKLER - pl BEZPIECZEŃSTWA - ru ОХРАНЫ - ar السلامة



Easy Fry 5L



DOWNLOAD TEFAL RECIPE APP

fr TÉLÉCHARGEZ L'APP DE RECETTES TEFAL
de DOWNLOAD DER TEFAL REZEPTE-APP
nl TEFAL RECEPTEN-APP DOWNLOADEN
es DESCARGA LA APP TEFAL
tr TEFAL UYGULAMASINI INDIRIN
pl POBIERZ APLIKACJĘ Z PRZEPISAMI TEFAL
ru СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С РЕЦЕПТАМИ TEFAL
ar تنزيل تطبيق TEFAL RECIPE



JOIN THE TEFAL MOVEMENT !

fr REJOIGNEZ LE MOUVEMENT TEFAL ! - de WERDEN SIE TEIL DER TEFAL COMMUNITY!
nl DOE MEE MET DE TEFAL-BEWEGING! - es ÚNETE A LA APP TEFAL - tr TEFAL AILESINE KATILIN
- pl DOŁĄCZ DO RUCHU TEFAL! - ru ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ TEFAL! - ar انضم إلى جماعة TEFAL!



TEFAL APP



YOUTUBE CHANNEL

fr CHÂÎNE YOUTUBE - de YOUTUBE KANAL - nl YOUTUBE KANAAL
- es CANAL DE YOUTUBE - tr YOUTUBE KANALI - pl KANAŁ W SERWI-
SIE YOUTUBE - ru КАНАЛ НА YOUTUBE - ar قناة YOUTUBE



TEFAL ON INSTAGRAM

POST YOUR RECIPES #EASYFRYFAMILY

fr POSTEZ VOS RECETTES #EASYFRYFAMILY - de VERÖFFENTLICHEN SIE IHRE REZEPTE #EASYFRYFAMILY
nl POST JE RECEPTEN #EASYFRYFAMILY - es PUBLIQUE SUS RECETAS #EASYFRYFAMILY - tr TARIFLERİNİZİ PAYLAŞIN #EASYFRYFAMILY
- pl PUBLIKUJ SWOJE PRZEPISY #EASYFRYFAMILY" - ru ПУБЛИКУЙТЕ СВОИ РЕЦЕПТЫ #EASYFRYFAMILY - ar نشر وصفاتك #EASYFRYFAMILY

