


ROWENTA

SECADOR ALISADOR LISSIMA CLIP & PRESS

DESCRIPCIÓN GENERAL



- A. Accesorio alisador
B. Peines
C. Placas alisadoras, recubiertas en cerámica
D. Botón para retirar el accesorio
E. Ranura de fijación
F. Botón de velocidades
G. Botón Clip System
H. Aro para colgar
I. Concentrador de aire
J. Filtro
K. Rejilla removible
L. Botón indicador de presión, según el tipo de pelo

Para que LISSIMA le ofrezca los mejores resultados, lea atentamente el modo de empleo, así como las instrucciones de seguridad antes de utilizar el secador.

- **"Ultra-liss Ceramic system":** Este sistema exclusivo permite, en un sólo paso, alisar el pelo mientras se seca. La tecnología Cerámica le otorga al pelo esplendor y brillo, preservando al mismo tiempo la salud del pelo.
- **Sistema "Ionic":** El secador emite automáticamente iones negativos que eliminan la electricidad estática. Su pelo quedará brillante y fácil de desenredar.
- **"Clip System":** El botón "Clip System" permite controlar la apertura y el cierre de las placas de cerámica. Este sistema exclusivo permite tomar el pelo alisando perfectamente desde la raíz hasta la punta.

SEGURIDAD

- Para su seguridad, este secador es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética, medio Ambiente...).
- Compruebe que el voltaje de su instalación eléctrica coincide con el indicado en el secador. Una conexión incorrecta podría causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.
- No utilice el aparato y contacte con un Servicio Técnico si:
 - El secador se ha caído al suelo.
 - El secador no funciona correctamente
- Nunca utilice el aparato con las manos mojadas o cerca del agua que pueda haber en bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes...
- Cuando se utiliza el aparato en el cuarto de baño, desconéctelo después de usarlo ya que la proximidad del agua puede ser peligrosa incluso cuando el aparato está apagado.
- El secador debe estar desconectado :
 - antes de la limpieza y el mantenimiento
 - en caso de anomalía de funcionamiento
 - tan pronto como haya terminado de utilizarlo
 - si está ausente, incluso algunos instantes.


- Para asegurar una protección adicional, le recomendamos que instale un circuito diferencial, con un diferencial de no más 30 mA. Consulte con su instalador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa o una persona de calificación similar, para evitar cualquier percance.
- Este secador sólo puede ser reparado con herramientas especiales.
- Este secador no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato
- El aparato está equipado con un sistema de seguridad térmica. En caso de recalentamiento (por ejemplo, si la rejilla posterior está sucia), el aparato se apagará automáticamente: contacte con el Servicio Postventa.
- No utilizar si el cable está dañado
- No sumergir ni pasar por el agua, incluso para la limpieza
- No sujetar con las manos húmedas
- No sujetar por el motor que está caliente, sino por el mango
- No desenchufar tirando del cable, sino tirando del enchufe
- No utilizar una extensión eléctrica
- No limpiar con productos abrasivos o corrosivos
- Se recomienda usar el aparato en temperaturas máximo de 35°C.

GARANTÍA:


Este secador ha sido diseñado sólo para uso doméstico. No lo utilice para fines profesionales. La garantía queda anulada en caso de uso incorrecto.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

INSTALACIÓN Y RETIRO DE LOS ACCESORIOS



ACCESORIO ALISADOR (A): Ponga el accesorio alisador sobre la boquilla del secador (Fig. 1). Presione suavemente hasta que el accesorio quede asegurado. Para retirarlo: presione los botones (D) y hale el accesorio para liberarlo (Fig. 2).




CONCENTRADOR (I): Ponga el concentrador sobre la boquilla del secador (Fig. 3 y Fig. 4). El concentrador permite dirigir el flujo de aire con precisión sobre su pelo.

"CLIP SYSTEM" (G): El botón "Clip System" (G) controla la apertura y el cierre de las placas de cerámica (C) para asegurar y alisar perfectamente el pelo (Fig. 5) desde la raíz hasta la punta:


1. Presione el botón (G), las placas alisadoras se separan para asegurar y facilitar la introducción del mechón de pelo (Fig. 6).

2. Suelte el botón, las placas alisadoras se cierran sobre el mechón de pelo (Fig. 7).



NIVELES DE VELOCIDAD VELOCIDADES (F): LISSIMA ofrece dos niveles de velocidad de aire/temperatura (Fig. 8):
- Nivel 1: flujo de aire más suave (ideal para un secado rápido del pelo).
- Nivel 2: flujo de aire más intenso (ideal para un secado rápido del pelo).

BOTÓN INDICADOR DE PRESIÓN (L)



Gracias al botón indicador de presión (L), usted puede seleccionar según su tipo de pelo, la presión indicada para un alisado a su medida (Fig. 9):

LISSIMA permite 4 opciones de ajuste, una para cada tipo de pelo: ondulado (Fig.10), rizado (Fig. 11), muy rizado (Fig. 12), crespo (Fig. 13).

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOGRAR SU PEINADO

¿CÓMO UTILIZAR LISSIMA?

Veamos la forma para alisar su pelo de la raíz hasta la punta:
- Después de lavar su pelo, séquelo bien con una toalla y desenredelo cuidadosamente.
- Preseque su pelo (con o sin ayuda del concentrador) conservando el pelo húmedo.
- Instale el accesorio alisador Ultra-liss Ceramic system y seleccione la velocidad "1".
Ponga el secador desde la raíz del pelo, sobre el mechón que desea alisar, haciendo penetrar en las placas alisadoras el mechón de pelo (Fig. 14 y Fig. 15) gracias a la utilización del botón Clip System, luego haga deslizar lentamente el secador hasta la punta del pelo (Fig. 16). Reinicie la operación hasta obtener el alisado deseado.

RECOMENDACIONES DEL PELUQUERO

Volumen en la raíz:

Una vez el pelo esté seco y liso, ponga nuevamente el secador desde la raíz del mechón que desea peinar, inserte dentro de las placas alisadoras el mechón de pelo y comience a alisarlo en sentido contrario al originario



(Fig. 19). Para darle volumen a su pelo, es importante aplicar esta recomendación en cada mechón de pelo.


Un flequillo liso y con volumen:

Tome el flequillo con una mano, ponga el secador en la raíz del pelo, alisándolo primero verticalmente hacia arriba de su cabeza (Fig. 20), luego deslice lentamente el secador hasta el final del flequillo.

Si desea darle onda al flequillo hacia el interior, vuelva a tomar el mechón y póngalo dentro de las placas alisadoras siguiendo la forma curva del secador (Fig. 21). Mantenga esta posición durante 5 segundos para fijar la onda en el pelo.

Las puntas del pelo redondeadas hacia afuera o hacia adentro: Usted puede obtener este efecto en todo su pelo o únicamente en algunas partes. El secador debe situarse debajo del mechón y cuando llegue al final del mismo, acerque con su mano o con un peine (Fig. 22), a la base redonda del accesorio alisador.

Para incrementar la onda en las puntas, incline el secador hacia el interior, obtenga puntas redondeadas hacia afuera (Fig. 23): Proceda de forma idéntica, pero el secador debe situarse encima del mechón de pelo.



¿Cómo alisar pelo largo? (Fig. 24-25)

Se recomienda separar el pelo en 5 partes.

Parte 1: Comience por alisar desde la nuca.

- Separe horizontalmente, de un extremo a otro de la cabeza (Fig. 26).
- Comience por alisar los mechones laterales (Fig. 27): y luego el mechón central.
- Suelte el caimán o la pinza y separe nuevamente el pelo siguiendo a la parte 2.




Parte 2: Alisar la parte posterior de la cabeza. el pelo horizontalmente, tal como lo hizo en la parte 1 (Fig. 28)

- Proceda de la misma manera que para la parte 1, es decir alise la totalidad del pelo.

Parte 3: Alisar la parte lateral de la cabeza.

- Separe el pelo verticalmente desde la raíz "natural" bajando hasta la oreja (Fig. 29)
- Sujete el pelo de la parte de arriba de la cabeza y alise los mechones de cada lado de su rostro.



- Suelte el caimán o la pinza y termine por alisar los mechones de la parte de encima de la cabeza (Fig. 30).
- Para finalizar seque el pelo con el concentrador de aire con la cabeza inclinada hacia adelante.

¿Cómo alisar un corte en capas? (Fig. 31)



- Alise mechón por mechón (Fig. 32), comenzando por la parte de adelante (flequillo), y continúe progresivamente con los mechones de los lados y luego continúe con la parte de atrás de la cabeza y terminando por la nuca.

- Para obtener un peinado liso pero con volumen, utilice esta técnica poniendo el secador debajo del mechón de pelo.
- Para obtener un peinado liso y sin volumen, el secador debe situarse sobre el mechón de pelo.

¿Cómo alisar un corte cuadrado? (Fig. 33)



- Seque su pelo utilizando el concentrador de aire.
- Separe verticalmente el pelo en 2 partes, desde la parte superior de la cabeza hasta abajo de la nuca (Fig. 34).

- Comience alisando desde la nuca con un movimiento desde la raíz hasta la punta del pelo.
- Repita esta operación hasta obtener un alisado perfecto en ambos lados de la nuca.
- Termine con la parte trasera de la cabeza (y eventualmente el flequillo).


- Para obtener un peinado liso pero con volumen, utilice esta técnica poniendo el secador debajo del mechón de pelo.
- Para obtener un peinado liso y sin volumen, el secador debe situarse sobre el mechón de pelo.
- Para conservar una punta muy lisa y bien lacia, sin efecto ondulado (Fig. 35), deslice el secador hasta la punta del pelo sin inclinarlo, mantenga esta posición durante 5 seg. y suelte el mechón suavemente (Fig. 36).

Usted puede utilizar los productos habituales para el cuidado del pelo (acondicionador, mascarillas, lacas, gel, etc.)

¡Atención! nunca utilizar el aparato junto a un producto químico alizador. ¡Esto afectaría la salud de su pelo!

MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! siempre desconecte el secador antes de limpiarlo.
A - Limpieza del secador:



- Este secador necesita de muy poco mantenimiento. Usted puede limpiarlo con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Rejilla removible para facilitar la limpieza: El secador está equipado con una rejilla trasera y un filtro extremadamente fino (Fig. 37) para evitar que residuos de pelo entren al secador. Se aconseja limpiar el filtro regularmente.

PROBLEMAS COMUNES

¡El alisado no es suficientemente eficaz!

- Puede que su pelo esté demasiado húmedo, proceda a secarlo un poco más.
- Aumente la presión con el botón indicador (anillo L).

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



¡Participe en la conservación del medio ambiente!

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y / o reciclables.
- ♻️ Entréguelo al final de su vida útil, en un centro de servicio técnico autorizado Samurai donde será tratado de forma adecuada.

Certificado de garantía

Garantía total de dos años • Secador Alisador Lissima Clip & Press

Producto _____ Fecha de compra _____

Número o serie del producto _____ Garantía No. _____

- Groupe Seb Colombia S.A. garantiza este producto solamente al consumidor final (usuario) contra defectos originales de fabricación o materiales durante un año, a partir de la fecha de compra según factura del usuario final, bajo normal uso doméstico al voltaje indicado para este artículo.
- El costo de la mano de obra necesaria para su diagnóstico y restablecimiento del electrodoméstico es totalmente gratuito para el usuario, dentro del año de garantía.
- Favor leer detenidamente los puntos referentes a instrucciones de manejo, recomendaciones de uso y limpieza, los daños causados por no aplicar correctamente las instrucciones, no están cubiertos por esta garantía.
- La cobertura de la garantía corresponde únicamente al cuerpo técnico de los Centros de Servicio Técnicos Autorizados SEB. Cualquier parte que a juicio del Centro de Servicio Técnico Autorizado SEB resulte defectuosa durante el período de garantía, será reemplazada sin costo alguno para el usuario.
- No cubre
 - Accidente
 - Mal trato o manifiesto maltrato
 - Rotura por golpe
 - Uso incorrecto o inadecuado
 - Conexión a voltaje diferente al indicado
 - Manipulación por personas ajenas a los Centros de Servicio Técnico Autorizado SEB.
 - La no operación del aparato acorde al manual de instrucciones.
 - La no observación de las advertencias tanto en el aparato como en los manuales de instrucción.
 - Ausencia o alteraciones de la plaqueta de identificación.
 - Uso industrial, comercial o fines de lucro.
 - El desgate por uso normal de accesorios. **En licuadoras:** vaso, vaso visor o dosificador
 - **En Cafeteras:** Jarras y filtro - **En Lavadoras:** Tapas rodachinas y bisagras
 - **En batidores:** Batidores - **En exprimidores:** Jarra y tapa de jarra - **En ventiladores:** Malla y aspa o ventavola.
- Vencido el período de la garantía, los gastos de mantenimiento y reparación correrán por cuenta del usuario.
- Ninguna responsabilidad será asumida por el fabricante por daños personales o al producto por el uso de repuestos diferentes a los suministrados por Groupe SEB Colombia a través de sus distribuidores o Centros de Servicio Técnico Autorizado.
- Para hacer efectiva la garantía, se debe presentar el artículo, este certificado con los datos aquí solicitados y la factura de compra donde se identifique claramente el producto (modelo y número de serie), el nombre del distribuidor y la fecha de compra.
- Se garantiza el suministro de repuestos y partes para este producto por espacio de 5 años, a partir del día en que sea suspendida la comercialización por parte de G.S.C.

01 800 09 19288

NEUEA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE

Ref: 1800122803 2642089 y 2679554 en Caracas - Venezuela

IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO

Nombre: _____

C.C. No. _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Departamento: _____

Almacén donde lo compré: _____

Modelo producto: _____ Fecha de compra: _____

Número o serie del producto: _____

Lo compré para: Regalo _____ Uso en el hogar _____

Su decisión de compra fue por: Diseño _____

Recomendación _____ Precio _____ Publicidad _____

Otro _____ ¿Cuál? _____

Rowenta

CENTROS DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADOS

Rowenta

COLOMBIA

AGUACHICA
FRIOREPUESTOS
Carrera 14 No. 3-57
(955) 651211

APARTADO
OSTERVOLMO
Carrera 99 No 95-18
(094) 8290719

TALLER DE REFRIGERACION FRIO-AIRE
Barrio Ortiz Calle 98 No. 104-38
(094) 8285561

ARMENIA
ALMACEN CRISTAL
Kra. 19 No.19-47
(967) 441984
FAX 440704

BARRANQUILLA
REPUESTOS Y SERVICIO ELECTRONICO
C & M/
Calle 70 No 45-29
(953) 688929
cym@paginasamarillas.com
FAX (953) 564010

CAMEL
Calle 39 # 43-123 Local 2 edificio las flores
(953) 518720
(953) 406550

SERVICIOS AUTORIZADOS R.J.
Calle 64 No. 31-71
(925) 569113

TECNI - HOGAR
Cra 46 No. 82-129 Local 2
(095) 3783335
(095) 3783345
tecn-hogar@metroel.net.co

BOGOTA
CENTRO VIMAQ B. Spring
Calle 137 No. 38-67
TELEFAX 5206641 - 2748917
vimaq4@hotmail.com

CETEC Y/O B.
Calle 26A No. 32A-34
cetec5@hotmail.com
2444811

SARRIA Y ACEVEDO B. Restrepo
Calle 19A Sur No. 18-45
4071248

servtecnico@uthotmail.com

BOGOTA
SERVICIOS CLAVIJO E. U. B. Castilla
Diagonal 7D No.78-94
2922517

TECNIA LTDA B Centro
Avda Caracas No.33-05
6086175 - 2889414

R.P.M. LTDA B. Chico
Avda 15 No 102-09
6084896 - 2186502
rpmtda2000@yahoo.es

AFTERTECH DE COLOMBIA S.A. B. 7
de Agosto
Cra 27B No70-57
6041146 - 6091392 - 6066372

TECNOEXPRESS COLINA (SUCURSAL)
Transv. 46 No. 145-26
5206085

TECNOEXPRESS COUNTRY (SUCURSAL)
Calle 134 No. 09-14 Local 4
5230934

R & M LTDA SERVICIO MASTER
BOGOTA B. Normandia
Cra. 72a No. 23-91 Centro Comercial
Los Tres Elefantes La Esperanza
4831019/4832129
fax 2630824

R & M LTDA COUNTRY (SUCURSAL)
Carrera 15 No 86a - 22
6113971 - 6362705
servicio.rym@etb.net.co

R & M LTDA ZONA INDUSTRIAL
PUENTE ARANDA (SUCURSAL)
Cra. 65B No. 16-55 Local 2 El
Mayorista
405 00 00

R & M LTDA LA COLINA SERVICIOS
INTEGRADOS DEL HOGAR (SUCURSAL)
Cra. 52 No. 132-32
6136247

R & M LTDA PLAZA DE LAS AMERICAS
SERVIHOGAR (SUCURSAL)
Calle 3 sur No. 71C-19 Local 11-12
Centro Comercial Home Sentry costado
sur Mundo Aventura
446 3893

IMPORTADORA ELECTRICA LTDA
Avda. Jiménez No. 11-46
4071248
servtecnico@uthotmail.com

BUARAMANGA
SERVITES
Calle 37 No.18-54
(976) 804351
fax(976) 802103
servites@udesoft.com

CENTRAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS
Calle 33A No. 24- 65
(976) 452815 - 341643

PRODUCTOS ORING
Carrera 22 No. 28-32 Barrio Alarcón
(976) 350790 - 6358891

BUENAVENTURA
REFRIPARTES
Cl. 3 cra 4 local 10 Ctro. cial el chino
(922) 416255

CALI
COMERCIALIZADORA EDERMER
Avda. Vasquez Cobo No.25N-36
(926) 671687
fax (926) 610630

SERVUJUANCA
Calle 5 No.22- 113
(925) 562798 - (925) 572493
FAX 2932094
superfrijoylavadorasryr@yahoo.es

FLORENCIA
TALLER EL SEGURO
Calle 18 No. 10-72
(984) 348830
(984) 353119

GIRARDOT
ALM. Y TALLER CASA DEL VENTILADOR
Calle 18 No. 9-72
(918) 312677 - 351135

MONTERIA
SUMINISTRAR
Calle 39 No. 3-21/43
(947) 826151

MONTERIA
SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES
PABLO
Calle 31 No. 15-39
(947) 826499

RIOHACHA
ZONA BLANCA (SUCURSAL)
Calle 7 No. 10-77
(957) 273290

NEIVA
EL PORTAL DE LAS LICUADORAS
Cra. 2 No. 10-63
(988) 720524 - 721342

UNIVERSAL DE LICUADORAS
Cra 3a. No. 9-101
(988) 721463
(988) 711366

OCAÑA
TALLER FRIOPARTI
Calle 11 No. 25a-20
(975) 626347

CARTAGO
TALLER FRIELEC
Calle 4A No. 17-10
(922) 125577
frielec@ert.com.co

CUICUTA
COMERCIAL FANTASIAS LEO
Calle 9 No. 3-71
(975) 716978 - 731469

CHIA
ELECTROLAVES LIMAR
Cra 11 No. 9-49
(918) 637470 - 631062

CHINCHINA
FERRIELECTRICOS GRACIELA
Cra 8 ° No. 8-60
(968) 507985

EL POBLADO ANTIOQUIA
SUPERFRIOS Y LAVADORAS R Y R LTDA
(SUCURSAL)
Calle 10 No. 35-45
(094) 2686052

SUPERFRIOS Y LAVADORAS R Y R LTDA
Calle 60 No. 52-81
(942) 315872
FAX 2932094
superfrijoylavadorasryr@yahoo.es

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
Calle 35 No. 80-39/80-43
(944) 125618

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

LA MESA
VIMADEL
Calle 4A No. 23-26
(091) 8471953

LETICIA
SERVITEC
Calle 8 No. 9-87
FAX (985) 927791

MANIZALES
SERVITEC
Cra 20 No. 22-21
(968) 832832
fax 8844042

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

LA MESA
VIMADEL
Calle 4A No. 23-26
(091) 8471953

LETICIA
SERVITEC
Calle 8 No. 9-87
FAX (985) 927791

MANIZALES
SERVITEC
Cra 20 No. 22-21
(968) 832832
fax 8844042

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

MEDELLIN
FERRIELECTRICOS Y PLANCHAS
Calle 50 No. 56B-40
FAX(94) 2930686

PASTO
CENTRO TECNICO PHILIPS
Cra 18 No. 17-10
(927) 217507

ELECTRICO PRAGA
CALLE 18 # 17-55
(092) 2719448

PEREIRA
LA LICUADORA
Calle 21 No.9-73
(963) 356604
taller_la_licuadora@hotmail.com
(963) 335092

PITALITO
LA CASA DE LA LICUADORA
Calle 7 No. 3-36
(098) 352452

PLANETA RICA
DISTRIBUCIONES GIL Y GIL
Calle 19 No. 5-74
(947) 768341

POPAYAN
LA NOTA MUSICAL
Calle 6 No. 7-51
(928) 243531 - 243606
fviveros1@yahoo.com

PUERTO BOYACA
ALMACEN Y CENTRO DE SERVICIO
FLORIDO
Carrera 4 No. 12-22
(987) 383647
At. Sr. Ulric Florido

QUIBDO
Tienda Ferreteria
Cra. 5 No. 24 - 80
(946) 725411 - 708407

RIOHACHA
ZONA BLANCA (SUCURSAL)
Calle 7 No. 10-77
(957) 273290

NEIVA
EL PORTAL DE LAS LICUADORAS
Cra. 2 No. 10-63
(988) 720524 - 721342

UNIVERSAL DE LICUADORAS
Cra 3a. No. 9-101
(988) 721463
(988) 711366

SANTA MARTA
COMERCIALIZADORA METROPOLITANA
Calle 14 No 6-31
Fax (954) 314323

SINCELEJO
REFRIGERACION IRIARTE
Calle 25 No. 20-69 El Cauca
(952) 823200 - 2810141

SINCELEJO
REFRIGERACION IRIARTE
Calle 25 No. 20-69 El Cauca
(952) 823200 - 2810141

SINCELEJO
PALACIO DE LAS ESTUFAS
MORENO
Calle 23 No. 19-18
(952) 823006
alfredoalrcon_aa@hotmail.com

TECNISER
Calle 22 No. 12-82
Tel. (952) 744723

SOGAMOSO
INSTALREDES
Calle 21 No. 11-39 El Alguito
(987) 703272

TUNJA
INSTALREDES
Av. Norte No. 34-76 2 Piso frente
U.P.T.C.
(987) 425278

TULUA
SONITEL COLOR
Calle 27 No 35-26
(922) 242207

TUMACO
LLAVERIA EL PAISA
Calle del Comercio diagonal Muelle
Residencias
(927) 270798 / 7271507
Fax 7274864

VALLEDUPAR
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS
Calle 32 No. 18D-30
(955) 726649 - (955) 727891
(987) 383647
cstmelende01@telecom.com.co

VILLAVICENCIO
S.E.I LTDA
Cra. 26 No. 26-31 San Isidro
(986) 623297
FAX 624434 / 6628526

SERVITER A. F.
Cra. 26 No. 35-09 local 3 Edificio
ADEM Barrio San Isidro
6624867
serviter.af@hotmail.com

VILLETIA
SERVICOR
Cra. 7 No. 4-40/42
(918) 444116

SERVICIO AL CLIENTE : 032 855860
/ 032 855983 EXT. 109

AMBATO
AUSTRO DISTRIBUCIONES
032 855983 032 855860

AMBATO
AUSTRO DISTRIBUCIONES
032 855983 032 855860

AMBATO
AUSTRO DISTRIBUCIONES
032 855983 032 855860

12 de Noviembre entre Ayllón y
Maidonado Junto a Porta
Ambato / Salcedo / Latacunga / Baños
032 827108

GUAYAQUIL
De Mayo 707entre Jos é Mascote
y Esmeraldas
042 390770 042 282508

ESMERALDAS
Colón 225 entre Quito y Calderón
062 710133 - 062 723237

RIOBAMBA
Velasco 23-15 y Tra. Constituyente
032 964620

CUENCA
Trinidad Tobago y Venezuela Esq.
Sector Feria Libre
072 455091 072 451878

PORTOVIEJO
Francisco P. Moreira y Av. Manabí
052634990

MANTA
Av. 11 y Calle 12 Junto a Bomberos
052 637252

QUITO
Av. America No. 34-41 # 3445 Y
Rumpamba
022 246530 023 317640

LAGO AGRIO
Eloy Alfaro 404 y Francisco de
Orellana "Taller Gonzáez e lles"
Lago Agrio / Sucumbios
062 834087

SAN CRISTOBAL
CENTRO DE SERVICIOS PAEZ
Carrera 12 Nro 192 entre Av.
Carabobo y Calle 18
(0276) 3423715

COMERCIALIZADORA DIMAGA
Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Nro. 9-
74
(0276) 3424691

SAN ANTONIO
COMERCIAL NUÑEZ
Carrera 6 Nro 4-45
(0279) 7717524

UREÑA
ELECTRICOS HERNANDEZ
Carrera 4 Nro 5-64
(0276) 7872001

UREÑA
ELECTRICOS HERNANDEZ
Carrera 4 Nro 5-64
(0276) 7872001

TARIBA
TALLER DE REFRIGERACION RAMIREZ
MORENO
Calle 8 Nro 6-19 entre Carreras 6 y
7
(0276) 3943870 - 3946489
ramirez-moreno@cantv.net

LA FRÍA
TECNI-SERVICIOS CARONI
Carretera Panamericana Local Nro 3-
24
(0277