

• HJUT - Árge kasutaje veekeetajat kalduvad pinnal. Árge lülitaje veekeetajat arziin vai zemak par minimalu ühendamis ilmesa arziin. • Břidnájums! Nekad neaveritet valá váku, kamér üdens várás vai ir verdošs. • Tēķanmā drīkst lietot tikai ar pilnībā aizvērtu váku, tai paredzētu pamatni un kalķa nogulšņu filtru. • Nekad neieiegmēdžiet tēķanmu, tās pamatni vai barošanas vadu un kontaktakšu ūdeni vai citā šķidrumā. • Nekad nelieietojiet tēķanmu, ja barošanas vads vai kontaktakša ir bojāti. Ja tie ir bojāti vienmēr drošības nolūkos aizstājat, tā pilnvarotam apkopes centram vai līdzvērtīgi kvalificētai personai tie ir jānomaiņa. • Uzraugiet, lai bērni nerotātos ar šo ierīci. • Tīrīšanai un līetošanai veikt apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņus neuzrauga par viņu drošību atbildīgas personas. • BřIDNĀJUMS! Ierīcietes izmantošana, pieļaidīšanas vai līešanas laikā neizslēdzot šķidrumu un kontaktsavienojuma vietas. • Tīrot ierīci, vienmēr ievērojiet tīrīšanas norādes: • atvienojiet ierīci no elektrotīklā; • atvienojiet ierīci, kamēr tā ir karsta; • tīriet ar mitru lupatni vai sūkli; • nekad neieiegmēdžiet ierīci ūdeni un neturiet to zem tekoša ūdens. • BřIDNĀJUMS! Ja nelieietojiet ierīci pareizi, pastāv trausmī gūšanas risks. • Tēķanma ir paredzēta tikai dzērāmo ūdens uzvārsīšanai. • BřIDNĀJUMS! Pēc ierīces lietošanas sildelmeiņā vīrma ir pakļauta palekošai siltuma ietekmei. • Kamēr ierīce ir karsta, turiet ierīci tikai aiz riktura līdz tās pilnīgi atdzišānāi. • Ierīce paredzēta izmantošanai iekštelpās tikai mājās apstākļos un augstumā, kas nepārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa. • UZMANĪBA: Ne izmantojiet tēķanmē ar nolāzītais vīrsmas. Ne ieslēdziet tēķanmu, ja tajā nav ūdens. Ne pārvietojiet tēķanmē, kamēr tas ir ieslēgts. Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamajām normām (Zemsprieguma direktīva, Elektromagnētiskās savienojamības, Materiālu, kas saskarsas ar pārtiku, Vides u.c. direktīvām).

• Pievienojiet ierīci tikai saņemtajā elektrotīklā kontaktgaldā. Pārliecinieties, vai uz parametru plaksmes norādītais spriegums atbilst jūsu mājas elektroinstalācijas spriegumam. • Nepareiza ierīces pieslēgšana strādā atceļ garantiju. • Ja ierīce nedarbošies vai sāks slikti darboties apkārtējošās dēļ, garantija ir netiks piemērota. • Neatstājiet elektrības vadu bērniem atzīsnādamā vietā. Neatvienojiet kontaktakšu no rozetes, velkot to uz vada. • Jēkbrūca cīa ierīcēšanas bez klientam atļautas tīrīšanas un apkopes ir jāveic atzīstajā servisa centrā. • Visas ierīces ir pakļautas stingrām kvalitātes kontroles procedūrām. Tajās ietilpst faktiskās izmantošanas pārbaudes uz nejausi izvēlētām vietām. Katrā ierīcē ir iekļauts sertifikāts uz līetošanas pēdām. • Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. • Lai nopemtu katalēkams filtru, izņemiet tēķanmu no cokola un pagaidiet, lai ierīce atdziest. Nemietiet kalķu filtru, kamēr ierīce ir karsta ūdens. • Katlēkams līetošanaslānā izmantojiet tikai instrukcijās norādīto veidu. Atkalfiltrēt tēķanmu regulāri, vēlams vismaz reizi mēnesī. Ja ūdens ir ciets, tās jādara biežāk. • Kalka nosēdumus var ietekmēt temperatūras noteikšanu tēķanmā. Tēķanmas atkalģošanās • Ar balto etiķi, ko var iegādāties saimniecības preču veikalā: – ielejiet tēķanmā 1 l balta etiķa; – ļaujiet tam iedarboties 1 stundu neslidot. • Ar citronskābi: – uzvāriet 1 l ūdens; – ielejiet 25 g citronskābes un ļaujiet tai iedarboties 15 minūtes. • Iztukšojiet tēķanmu un izskalojiet to 5–6 reizes. Jādzirdzbas gadījumā procesu atkārtojiet.

• Neuzglabāiet tēķanmu un tās barošanas vadu siltuma avotu tuvumā, pievienojiet uz mirām vai sildēnam vīrsmām, kā arī sargāiet no saskarses ar ašām malām. • Nekad nelieietoj šo ierīci vannas istabā vai ūdens avotā tuvumā. • Nekad neizmantojiet tēķanmu, ja jūsu rokās vai ķdās ir slapas. • Ja ierīce nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet tās barošanas vadu no kontaktgaldā. • Lai izņemtu kontaktakšu no sienas kontaktgaldā, nekad neveiciet aiz barošanas vada. • Kad ierīce ir ieslēgta, vienmēr saglabāiet drošību, un jo īpaši uzmanieties, ja karsta tvaika, kas nāk no snijpja. • Raugiet, lai barošanas vads nekārtos pāri galda vai letes malai, lai nepieļautu, ka tas nokrīt zemē. • Nekad nepieskarities filtram vai vākam, kad vārds ūdens. • Nekad nepārvietojiet tēķanmu, kad tā darbojas. • Aizsargājiet ierīci no mitruma un sala. • Uzslīdīšanas cikls vienmēr līetojiet filtru. • Nekad nekarsējiet tēķanmu, ja tā ir tukša. • Novietojiet tēķanmu un tās strāvas vadu uz stabilas, karstizturīgas un ūdens neaizdedzīgas vīrsmas.

• Šī garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kas iegūti ražošanas procesā vai sadzīves apstākļos. Garantija nav spēkā gadījumā, ja tās bojājums radies līetošanas instrukcijas neievērošanas, nerēķības vai nepareizas līetošanas rezultātā.

• Ja tēķanma kādu laiku netiek izmantota, ieteikams pirms katra jauna sildīšanas cikla iztuktāt izstrādājumu un labi to iztīrīt. Tad pieļaidiet to ar dzērāmo ūdeni līdz nepieciešamajam tilpumam.

Vides • Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izvest kopā ar sadzīves atkritumiem. • Elektriskās un elektroniskās iekārtas atzīmētas par saturēt vielas, kas var kaitēt vides un cilvēku veselībai. Atzīmēj šīs ierīci, veiciniet vielas aizsardzību, ļaujot to izmantot atkārtoti, pārstrādāt vai citādi atgūt. • Nogādājiet to savākšanas punktā, mazumtirgotājam vai pilnvarotam servis centram pārstrādei. Ja jums ir kādai jautājumi, lūdz, sazinieties ar produktu mazumtirgotāju.

Saskaņā ar spēkā esošajiem CE marķējuma noteikumiem informācija par izslēgta režīma, gaidīšanas režīma (*) un tīklā pieslēgta gaidīšanas režīma (*) enerģijas patēriņu ir pieejama ierīces sadaļā "tehnikas īpatnības" vietnē www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com vai www.krups.com (*). Enerģijas taupības nolūkos tā pēc līetošanas automātiski pārslēdzas uz šiem režīmiem (*), ja vēlaties mainīt šo iestatījumu (*), skatiet līetošana rokasgrāmatā. Nemiet vērā, ka tas palielinās enerģijas patēriņu.

(*) atkārbā no modeļa.

OHUTJUSIENĒD **OLULISED KATSEMEEMED** • Seadet ei tohi kasutada vāhenend fūsiliste, sensoorseot või väimsete võimeteaga või väheste kogumeste ja teadmisteaga isikud (sh. lapsed), väimete arvutud juhul, kui nende turvalisuse esst vastust isik on taganud piisava järelevalve ja juhendamise vastava seadme kasutamise kohta. • Hoidek seadet ja selle juhet alla 8-aastaste lastele kättesaamatus kohas. • Seda seadet võivad kasutada isikud, kelle fūsilised, sensoorseot või väimised võimel on vāhenend või kellel puuduvad vastavad kogumused ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. • Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hoolida, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja on järelevalve all. • Kiesolev seade on mõeldud ainult kodukodusutuks. • See seade ei ole mõeldud kasutamiseks järenevalt loetletud juhtudel – vastasel korral tühistatakse ka seade garantii: – seadme kasutamine poodide, kontortie ja muude äripindade köibimiseks; – seadme kasutamine turismitaludes; – seadme kasutamine hotellis, hotellis ja muude võõrustusutustele klientide poolt; – seadme kasutamine külastite võõrustamisega tegelevates majapidamistes.

• Árge kunagi tákite veekeetajat üle maksimaalse veetaseme märgistuse ega alla minimaalse veetaseme märgistuse. • Kui veekeetaja on liiga täis, võib kuum vesi välja siskerdama. • Hoiatust Árge kunagi seadme kaant sel ajal, kui vesi keeb. • Veekeetajat võib kasutada ainult lukustatud kaanega ning koos aluse ja katakvifiltriiga.

• Árge kunagi pange veekeetajat, selle alust või toitejuhet ja pistikut vette või muud muusse vedelikku. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. • Puhastage niske lapi või käsna. • Árge pange seadet vette ega voolava vee alla. • Árge kunagi kasutage veekeetajat, kui selle toitejuhet või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootja, teeninduskeskuses või volitatud isikutele välja vahetada. • Lastele tuleb öpetada, et nad ei tohi seadmega mängida. • Lapsed võivad seadet puhastada või hoolida ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all. • HOIATUS! Olge ettevaatlik, et vältida mahalaugulund vedelike satumist ühendustele seadme puhastamiseks, taitmised või vedeliku valamisel. • Seadme puhastamiseks järele alati puhastusajamisjuhised; • Ühendage seade vooluvõrgust lahti. • Árge puhastage sama seadet. •