


Tefal®

Osobne vage




UPUTE ZA UPORABU


www.tefal.hr
www.seb.hr

Baterija


🕒 10"




Posebne poruke



MIN 10 kg –
2 st – 22 lb





MAX 160 ili 150 kg –
23 ili 25 st – 330 ili 350 lb




Lithium 3V CR2032
PROMIJENITE BATERIJU


Err ili E





Uporaba



AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE



kg – st – lb



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ondesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Uređaj sadrži jednu ili više baterija. Pomozite očuvati okoliš tako što ćete potrošene baterije odložiti u za njih predviđeno mjesto.

