


Moulinex
uno



FR

EN

DE

NL


IT

ES

PT

EL

www.moulinex.com



* Selon mod le - depending on model - Je nach Modell - afhankelijk van het model - secondo il modello - seg n modelo - Consoante os modelos - ανάλογα με το μοντέλο

DESCRIPTION

1. Résistance supérieure
2. Résistance inférieure
3. Parois anti-adhésives
4. Porte double parois
5. Bouton minuterie
6. Bouton de réglage température
7. Voyants de fonctionnement
8. Sole ramasse miettes
9. Grille réversible

DESCRIPTION

1. Top heating element
2. Bottom heating element
3. Non-stick walls
4. Double-wall door
5. Timer button
6. Temperature control button
7. Power indicator lights
8. Crumb tray
9. Reversible shelf

BESCHREIBUNG

1. Oberes Heizelement
2. Unteres Heizelement
3. Antihaftbeschichtete Wände
4. Doppelwandige Tür
5. Timer-Knopf
6. Temperaturregler
7. Betriebsleuchten
8. Krümelblech
9. Umkehrbarer Rost

BESCHRIJVING

1. Bovenste verwarmingselement
2. Onderste verwarmingselement
3. Anti-aanbakwanden
4. Dubbelwandige deur
5. Timerknop
6. Temperatuurregelknop
7. Aan/uit-controlelampjes
8. Kruidmellade
9. Omkeerbaar rooster

DESCRIPC I N

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Paredes antiadherentes
4. Puerta de doble cristal
5. Bot ón de temporizador
6. Bot ón de ajuste de temperatura
7. Pilotos de funcionamiento
8. Bandeja recogemigas
9. Rejilla reversible

DESCRIPTION











1. Resist ncia superior
2. Resist ncia inferior
3. Paredes antiaderentes
4. Porta de parede dupla
5. Bot ó temporizador
6. Bot ó de regulaç ó da temperatura
7. Indicadores de funcionamento
8. Bandeja para migalhas
9. Grelha reversível











DESCRIZIONE











1. Resistenza superiore
2. Resistenza inferiore
3. Pareti anti-adesive
4. Sportello a parete doppia
5. Manopola del timer
6. Manopola di regolazione della temperatura
7. Spile di funzionamento
8. Fondo raccogli-briciole
9. Griglia reversibile




ΕΛ

1. Αντίσταση στο επάνω μέρος
2. Αντίσταση στο κάτω μέρος
3. Αντικολλητικοί τοίχοι
4. Διπλής ανοχής πόρτα
5. Χρονόμετρο
6. Κουμπί θερμοκρασίας
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Ψιχουλοσυλλέκτης
9. Ράφι διπλής όψης























	Préchauffage avant cuisson Preheat before cooking	 °C	 min.	
 Pizza*** Ø 28 cm	10 min.	230°C	12 min.	2
 Pizza fraîche Fresh pizza Ø 28 cm	10 min.	240°C	10 min.	2
 12 Saucisses 12 Sausages	-		20 min.  8 min.	4
 Poisson Fish	10 min.	240°C	35 min.	2
 Cuisses de poulet Chicken legs	-	230°C	40 min.	2
 Rôti de boeuf Rump steak 1kg	-	220°C	30 min.	2
 Tarte aux pommes Apple pie	-	210°C	27 min.	2
 Cake Fruitcake	10 min.	180°C	45 min.	2



NC00027464



cr ation Batoteam : www.batoteam.fr