Al reverso encuentre la garantía VENTILADOR

Silence Force 2 EN 1 (PISO O MESA)

# **T-fal**




Usted acaba de adquirir una nueva generación de ventiladores T-FAL. Potente, silencioso y versátil.

#### **CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES**

Modelo	VE32A3X0
Velocidades	3
Tensión nominal	127 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	
Uso	

Contiene 1 ventilador. El modelo de ventilador dependerá del producto adquirido, que puede ser: **versíon pedestal o 2 en 1** (piso o mesa) Ver embalaje.

#### PARTES - VERSIÓN PISO / MESA



#### **IMPORTANTE**

- Antes de usar su ventilador, lea cuidadosamente las instrucciones de montaje y de uso y guárdelas para un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad.
- Este producto fue proyectado y recomendado únicamente para uso doméstico. El uso comercial de este producto conlleva la pérdida de la garantía.
- Antes de conectar a la toma, verifique que el voltaje indicado en el producto (127  $V_{\sim}$ ) corresponda al de su instalación.
- Nunca use el aparato con las manos mojadas y no lo sumerja en agua. Puede ocasionar un choque eléctrico.
- No permita el uso de este aparato a menores de edad, pues la hélice en movimiento puede herirlos.
- Escoja siempre un lugar plano o estable para utilizar el ventilador.
- Nunca utilice el producto sin estar enteramente armado.
- No utilice el ventilador sin la malla frontal, puede ocasionar accidentes.

- Nunca use el aparato con la extensión, motor, enchufe o cualquier otra parte del producto dañada.
- No jale la extensión para desconectar el aparato de la toma, o para cargar el producto. Tampoco lo deje sobre superficies calientes o colcando de un borde móvil.
- Por motivo del flujo agregado y la oscilación del conjunto, mantenga alejados cabellos, ropa, cortinas o cualquier otro objeto que pueda ser absorbido dentro de la malla.
- No introduzca los dedos o cualquier otro objeto en las mallas que protegen la hélice, puede ocasionar accidentes.
- No quite las partes móviles del producto con el aparato conectado.
  Apáquelo y retire el enchufe de la toma para así limpiarlo.
- El uso de partes o accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento o causar daños al usuario o al producto y perdera la garantía.
- Para no perder la garantía o evitar problemas técnicos no intente arreglar su producto en casa. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización o por una persona responsable de su seguridad.
- Si el cable de alimentación o enchufe estan dañados, este debe sustituirse por personal capacitado, por su centro de servicios autorizado o por el fabricante con el fin de evitar accidentes.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el producto.
- Es posible que durante los primeros ciclos de funcionamiento de su aparato esté presente un olor, esto es completamente normal y el olor desaparecerá con el uso repetido.
- El producto no está diseñado para exteriores.
- Si instala el ventilador cerca del cuarto de cocina, tome precauciones para evitar el regreso de gases dentro del cuarto provenientes de flujos abiertos de gas o de algún aparato que esté produciendo combustión.
- Solo use repuestos originales, de lo contrario significa la pérdida de la garantía contractual.

#### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

El ventilador se entrega desarmado. Para su seguridad, es muy importante montarlo correctamente antes de utilizarlo. Debe proceder al montaje respetando las instrucciones o ilustraciones dadas en este manual.

#### MONTAJE CONJUNTO MALLA - HÉLICE - MOTOR

Atención: este paso es común para todas las versiones. Imágenes meramente ilustrativas.

#### MONTAJE DE LA MALLA TRASERA

(Ilustración 1)


#### Primer paso:

Posicione la malla trasera (5) sobre el motor (6) verificando que la guía de anclaje grande quede en la parte superior.

#### Segundo paso:

Sosteniendo el motor por la parte posterior y con la malla trasera (5) posicionada, coloque los dos tornillos cortos (4) adjuntos para asegurar la malla trasera (5) al motor (6).

Obs.: los tornillos cortos (4) deben ser insertados en los orificios indicados por las flechas.



### MONTAJE DE LA HÉLICE

(Ilustración 2)

#### Primer paso:


Posicione la hélice (3) en el eje del motor teniendo en cuenta que el cuadrante de la ventaviola coincida con el cuadrante del eje.

#### Segundo paso:

Posicione la tuerca de la hélice (2) sobre el eje del motor.

#### Tercer paso:


Enrosque la tuerca en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que asegure la hélice.



#### MONTAJE DE LA MALLA FRONTAL

(Ilustración 3)

Ensamble la malla frontal (1), en posición legible del disco emblema, a la malla trasera, por medio de los seis ganchos. Asegúrese de escuchar un clic en cada uno de los ganchos.



Para separar la malla frontal simplemente suelte suavemente los clicks uno por uno con los dedos.

**PRECAUCIÓN:** No introduzca los dedos entre los radios de la malla ya que puede lastimarse y/o dañar su producto.



Ilustración

#### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

(Ilustración 4) Encaje, hasta el fondo, el soporte motor (10) en la base (11).




Ilustración 4

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

#### CONTROL DE VELOCIDADES

(Ilustración 5)

El ventilador SILENCE FORCE está equipado con tres velocidades distintas. Gire el selector (10) a la velocidad deseada.



## CONTROL DE OSCILACIÓN

(Illustración 6)

Todos los Ventiladores T-FAL poseen un control que posibilita la oscilacion continua, silenciosa v uniforme del aparato cuando lo

Para la oscilación continua basta con presionar el botón (7) hasta que el movimiento horizontal se


Para direccionar el flujo a un único punto deseado basta con proceder de manera inversa al proceso descrito anteriormente.

#### CONTROL DE INCLINACIÓN

(Ilustración 7)

Atención: El aiuste de la inclinación deberá ser realizado con el aparato desconectado.

El ajuste de inclinación se gradúa presionando las dos aletas de soporte (8) con una mano. mientras la otra mano sostiene la malla (1) simultáneamente y girando la malla (1) en forma vertical hasta obtener la posición requerida.







Ilustración 6



Ilustración 7

#### **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

Aconseiamos una limpieza periódica de su ventilador va que el polvo acumulado puede afectar el desempeño del producto. Para esto hacemos algunas recomendaciones: Asegúrese de que el aparato esté desconectado del tomacorriente. Utilice únicamente un paño o franela levemente humedecida. No utilice ningún tipo de producto químico, detergente, o alcohol; tampoco use elementos abrasivos. Para la limpieza del aparato desmonte siguiendo las instrucciones de montaje en forma invertida.





iiParticipe en la conservación del medio ambientell

· Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o

#### **CONSUMO DE ENERGIA** En operación: 53.32 Wh/dia Tipo de energía: ELECTRICIDAD

#### EN GROUPE SEB MÉXICO CONTRIBUIMOS CON EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

CONSUMIDOR: Si despúes de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto T-FAL o tiene sugerencias, entre en contacto con T-FAL a través de nuestro sitio web www.t-fal.com.mx v envíe un e-mail. O llame al Centro de Atención al Consumidor al 55 52 83 93 54 Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

#### ATENCIÓN AL CLIENTE

HOME & COOK Y CENTRO DE SERVICIO DIRECTO Av. San Fernando 649 - local 27 A Col. Peña Pobre - C.P. 14060 Alcaldía. Tlalpan - Ciudad de México

Tel.: 55 52 83 93 54

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9. Col. Ampliación

Le invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de usar su

aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el

Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato

MANUAL DE INSTRUCCIONES

mejor aprovechamiento del mismo.

el cual se indica en este instructivo.

VE32A3X0

5861035926

Importado por: Groupe SEB México, S.A. de C.V

Ciudad de México, México - R.F.C. GSM8211123P5

Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520

127 V

60 W

T-FAL

Producto: VENTILADOR

Contenido: 1 Pieza

Hecho en Colombia

Frecuencia: 60 Hz

TEL. 55 52 83 93 54

Modelo:

Tensión:

Potencia:

CMME:

Marca:

CERTIFICADO DE GARANTIA		
	Modelo del aparato	
	Marca del aparato	
	Fecha de entrega	
	Nombre de la tienda	
	SELLO DE LA TIENDA	

#### CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTÍA

- 1. Para hacer efectiva la garantía, ofrecida en los productos importados y comercializados a través de los distribuidores autorizados por Groupe SEB México, S.A. DE C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
- 2. Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por DOS AÑOS este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento, a partir de la fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico y reparación sin cargo.
- 3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le invitamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán e informarán sobre este servicio.
- 4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción de su producto, en el centro de servicio autorizado.
- 5. La garantía perderá validez en los seguintes casos:
- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



- Su electrodoméstico contiene materiales recuperables v/o reciclables.
- ➡ Entréguelo al final de su vida útil, en un centro de servicio técnico autorizado de Groupe SEB donde será tratado de forma adecuada.

Sitio de Recolección:

Calle Kepler No. 168 planta baja Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11590 Ciudad de México, México

Tel.: (55) 52 50 21 23

