

Quick Start

KRUPS

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

1

30 sec

2

3

4

5

6

EN To STOP preparation earlier, press any button.

DE Beliebige Taste drücken, um die Zubereitung vorzeitig zu beenden.

FR Pour arrêter la préparation à tout moment, appuyez sur n'importe quelle touche.

ES Para parar la preparación antes, pulse cualquier botón.

PT Para interromper a extracção da bebida, prima qualquer botão.

IT Per fermare la preparazione prima, premi un qualsiasi pulsante.

NL Druk op een willekeurige knop om de bereiding eerder te stoppen.

STOP

GR Για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την παρασκευή του ροφήματος νωρίτερα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

RU Для остановки процесса приготовления, нажмите на любую кнопку.

UKR Щоб зупинити приготування раніше, натисніть будь яку кнопку.

KZ Әзірлеу процесін тоқтату үшін кез келген батырманы басыңыз.





TR Hazırlık işlemini daha erken DURDURMAK için herhangi bir düğmeye basın.
















EN Troubleshooting
DE Störungsbehebung
FR Dépannage
ES Resolución de problemas
RU Устранение неисправностей
UKR Усунення несправностей

PT Resolução de problemas
IT Risoluzione dei problemi
NL Storingen oplossen
GR Αντιμετώπιση προβλημάτων
KZ Тазарту
TR Sorun giderme

NESCAFÉ
Dolce Gusto



High pressure Hoge druk
 Hoher Druck Υψηλή πίεση
 Haute pression Высокое давление
 Alta presión Високий тиск
 Alta pressão Жоғары қысым
 Alta pressione Yüksek basınç



NESCAFÉ DOLCE GUSTO



www.dolce-gusto.com

UK 0800 707 60 66
CH 0800 86 00 85
DE 0800 365 23 48
AT 0800 365 23 48
RU 495 775 24 28
FR 0800 97 07 80

ES 902 102 706
PT 808 200 153
IT 800 365 234
UKR 0 800 50 30 10
NL 0800 365 23 48
LU 8002 3183

BE 0800 93 217
GR 800 11 68068
KZ 8-800-080-2680
TR 0800 211 02 18
 444 31 60

8080012794