

# Moulinex®

## i-Companion xl robot de cocina **conectado**

GUÍA DE  
INICIO  
RÁPIDO  
español



 **Bluetooth®**

La identidad gráfica y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dicha marca por parte de Moulinex está sometido a un acuerdo de licencias. Otras marcas y nombres comerciales son aquellos pertenecientes a sus respectivos propietarios.

 ¿Compró su aparato después del 20 de noviembre de 2017?  
Esta guía ya no corresponde a la última versión de la aplicación Companion;  
vaya a [www.moulinex.es](http://www.moulinex.es) y descubra cómo utilizar su i-Companion XL.



# INICIO RÁPIDO

¿cómo funciona?

1

Descárguese **gratuitamente** la aplicación en la App Store y Google Play™.

2

Active el Bluetooth® de su smartphone. Conecte y encienda su i-Companion xl.



3


Ejecute la Aplicación.



No tengo la Companion pero me gustaría probar la aplicación. Los tiempos de cocción de las recetas están basados en Companion.

Descubra la aplicación

Cerrar




Abra el menú "Mi Cuenta".



Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todas las recetas.


4

Su aparato se conecta automáticamente.




5

Elija su receta y sígala paso a paso.



*beneficiarse también de nuestros servicios especializados:*

Cree una **lista de la compra** cuando lo necesite y cuando no disponga de un ingrediente lo podrá sustituir por otro rápidamente gracias a la tabla de sustitución.



Finalmente, **evalúe y comparta** todas sus recetas con la **comunidad Companion**.





# una infinidad de programas automáticos disponibles desde la aplicación companion

10 subprogramas accesibles mediante 4 teclas de acceso rápido\* y 1 programa manual



programa manual

Ajuste los parámetros (velocidad, temperatura, tiempo) para personalizar o crear sus propias recetas.



programas masas

3 programas "pastry" para confeccionar piezas de pan, pizzas y pasteles gracias al amasado y a la mezcla específica.



programas cocción a fuego lento

3 programas "slow cook" para cocinar platos delicados gracias a la combinación del dorado, a la velocidad intermitente, a un accesorio adaptado y a una cocción controlada.



programas sopas

2 programas "soup" para cocinar y batir deliciosas cremas y finas sopas.



programas vapor

2 programas "steam" para elaborar menús sabrosos y equilibrados al vapor.

## y 7 accesorios



cuchilla picadora  
ultrablade



mezclador



batidor



cuchilla para  
amasar / triturar



cesta de cocción  
al vapor



accesorio de  
base xl



cortador  
de verduras



\*en modo conectado y no conectado.

# um grande número de programas automáticos disponíveis a partir da sua aplicação companion

10 subprogramas acessíveis através de 4 teclas de atalho\* e um modo manual

modo manual  
Regule os parâmetros (velocidade, temperatura, tempo) para personalizar ou criar as suas próprias receitas.



## programas massas

3 programas "pastry" para confeitarmos massas de pão, pizzas e pastelaria graças às funções de amassar e misturar específicas.



## programas cozedura lenta

3 programas "slow cook" para refogar e cozinhar as mais delicadas iguarias, graças a uma velocidade intermitente controlada e um acessório adaptado.



## programas sopas

2 programas "soup" para preparar deliciosas sopas cremosas ou com pedações de forma rápida.



## programas vapor

2 programas "steam" para preparar receitas saborosas e equilibradas cozinhadas ao vapor.



## e 7 acessórios



lâmina picadora ultra-blade



misturador



batedor



lâmina para amassar / triturar



cesto de cozedura a vapor



acessório para base xl



cortador de legumes


\*em modo conectado e não conectado.



# FÁCIL DE UTILIZAR como funciona?

Faça o download  
gratuito  
da aplicação  
na App Store e no  
Google Play™.

1



Ative o  
Bluetooth®  
do seu  
smartphone.  
Ligue a sua  
i-Companion xl.

2



Escolha a sua Companion



Não tenho um robot  
Companion mas gostaria  
de descobrir a aplicação.

Descobrir a aplicação

Fechar

Selecione i-Companion xl e prima  
o botão "Tempo" do seu robot durante  
4 seg para emparelhar com o seu smartphone,  
e siga as instruções da aplicação.


Entre na App.



Abra o menu "A minha conta".




Crie em qualquer altura a sua **lista de compras**  
a partir das receitas e substitua rapidamente  
um ingrediente em falta graças à tabela de  
substituição colocada à sua disposição.




Tempo

Por fim, **avalie e partilhe**  
todas as suas receitas  
**com a comunidade** Companion.




O seu aparelho  
liga-se  
automaticamente.

4



Escolha a sua  
receita e siga-a  
passo a passo.

5



# Moulinex®

## i-Companion xl robot de cozinha conectado

### GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA português



Adquiriu o aparelho após o dia 20 de novembro de 2017 ?  
O presente manual já não corresponde à última versão da aplicação Companion; consulte o  
website [www.moulinex.pt](http://www.moulinex.pt) e descubra como utilizar a i-Companion xl.



A marca e logótipos Bluetooth® são marcas registadas pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização pela Moulinex foi sujeita a autorização. As outras marcas e nomes do produto pertencem aos seus respetivos proprietários.