




FR  
NL  
DE  
EN  
ES  
PT  
IT  
TH

# m4000






\* selon modèle  
afhankelijk van het model  
je nach Modell  
depending on the model  
según el modelo  
consoante o modelo  
in base al modello  
ชั้นอยู่กับรุ่น











# 1 Description - Beschrijving - Beschreibung Descripción - Descrição - Descrizione - คำอธิบาย

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 Résistance supérieure                    | 1 Bovenste verwarmingselement      |
| 2 Parois aluminium                         | 2 Aluminium wanden                 |
| 3 Résistance inférieure                    | 3 Onderste verwarmingselement      |
| 4 Porte double parois                      | 4 Dubbelwandige deur               |
| 5 Bouton de réglage température            | 5 Regelbare thermostaatknop        |
| 6 Bouton des fonctions                     | 6 Functieknop                      |
| 7 Bouton de minuterie                      | 7 Timerknop                        |
| 8 Cordon d'alimentation                    | 8 Snoer                            |
| 9 Voyant de fonctionnement                 | 9 Aan/uit-controlelampje           |
| 10 Grille réversible                       | 10 Omkeerbaar rooster              |
| 11 Plat lèche-frite*                       | 11 Opvangbak voor vet*             |
| <br>                                       | <br>                               |
| 1 Oberes Heizelement                       | 1 Top heating element              |
| 2 Aluminiumwände                           | 2 Aluminium walls                  |
| 3 Unterer Heizelement                      | 3 Bottom heating element           |
| 4 Doppelwandige Tür                        | 4 Double-wall door                 |
| 5 Temperaturregler                         | 5 Temperature control button       |
| 6 Funktionsknopf                           | 6 Functions button                 |
| 7 Timer-Knopf                              | 7 Timer button                     |
| 8 Netzkabel                                | 8 Power cord                       |
| 9 Betriebskontrollleuchte                  | 9 Power indicator light            |
| 10 Umkehrbarer Rost                        | 10 Reversible shelf                |
| 11 Emaillierte Bratschale*                 | 11 Drip tray*                      |
| <br>                                       | <br>                               |
| 1 Resistencia superior                     | 1 Resistência superior             |
| 2 Paredes aluminio                         | 2 Paredes alumínio                 |
| 3 Resistencia inferior                     | 3 Resistência inferior             |
| 4 Puerta de doble cristal                  | 4 Porta de parede dupla            |
| 5 Botón de ajuste de temperatura           | 5 Botão deregulação da temperatura |
| 6 Botón de funciones                       | 6 Botão das funções                |
| 7 Botón de temporizador                    | 7 Botão temporizador               |
| 8 Cable de alimentación                    | 8 Cabo de alimentação              |
| 9 Indicador de funcionamiento              | 9 Luz piloto de funcionamento      |
| 10 Rejilla reversible                      | 10 Grelha reversível               |
| 11 Bandeja*                                | 11 Tabuleiro*                      |
| <br>                                       | <br>                               |
| 1 Resistenza superiore                     | 1 องค์ประกอบความร้อนข้างบน         |
| 2 Pareti aluminio                          | 2 ผนังอลูมิเนียม                   |
| 3 Resistenza inferiore                     | 3 องค์ประกอบความร้อนข้างล่าง       |
| 4 Sportello a parete doppia                | 4 ประตูดูบัน 2 ชั้น                |
| 5 Bottone di regolazione della temperatura | 5 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ               |
| 6 Bottone di selezione delle funzioni      | 6 ปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน            |
| 7 Bottone del timer                        | 7 ปุ่มตั้งเวลา                     |
| 8 Cavo d'alimentazione                     | 8 สายไฟ                            |
| 9 Spia di funzionamento                    | 9 ไฟแสดงสถานะการใช้งาน             |
| 10 Griglia reversibile                     | 10 ชั้นวางของกลับได้               |
| 11 Piatto leccarda*                        | 11 ถาดหยด*                         |













\* selon modèle - afhankelijk van het model  
je nach Modell - depending on the model  
según el modelo - consoante o modelo  
in base al modelo - ចុះនៅក្នុងរូប

\*\* Plat non fourni avec l'appareil  
Schaal niet inclusief bij het apparaat  
Platte nicht im Lieferumfang inbegreifen  
The dish is not supplied with the appliance  
El plato no es suministrado con el aparato  
Travessa não fornecida com o aparelho  
Il piatto non è fornito con l'apparecchio  
จานไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง




\* selon modèle - afhankelijk van het model  
je nach Modell - depending on the model  
según el modelo - consoante o modelo  
in base al modelo - ចុះនៅក្នុងរូប

\*\* Plat non fourni avec l'appareil  
Schaal niet inclusief bij het apparaat  
Platte nicht im Lieferumfang inbegripen  
The dish is not supplied with the appliance  
El plato no es suministrado con el aparato  
Travessa não fornecida com o aparelho  
Il piatto non è fornito con l'apparecchio  
จานไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง







\*




34




35




36 \*\*




37




38




39




40




41



42




43 \*\*




44

\* selon modèle - afhankelijk van het model  
je nach Modell - depending on the model  
según el modelo - consoante o modelo  
in base al modelo - ចុះនៅក្នុងរូប

\*\* Plat non fourni avec l'appareil  
Schaal niet inclusief bij het apparaat  
Platte nicht im Lieferumfang inbegriﬀen  
The dish is not supplied with the appliance  
El plato no es suministrado con el aparato  
Travessa não fornecida com o aparelho  
Il piatto non è fornito con l'apparecchio  
จานไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง




45




46


47 \*\*




48 \*




49




50




51




52



53




54 \*\*




55

\* selon modèle - afhankelijk van het model  
je nach Modell - depending on the model  
según el modelo - consoante o modelo  
in base al modelo - ชีนอยู่กับรุ่น


\*\* Plat non fourni avec l'appareil  
Schaal niet inclusief bij het apparaat  
Platte nicht im Lieferumfang inbegriﬀen  
The dish is not supplied with the appliance  
El plato no es suministrado con el aparato  
Travessa não fornecida com o aparelho  
Il piatto non è fornito con l'apparecchio  
จานไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง




56




57




58 \*



59



60



61

\* selon modèle - afhankelijk van het model - je nach Modell - depending on the model - según el modelo - consoante o modelo - in base al modelo - ဉာဏ်ချေးကုပ္ပရုံ




	x 4				10 min	240
	1,5 Kg				10 min	230
	750 gr				10 min	240
	1 Kg				---	230
	x 4				---	240
	x 8				---	240
	350 gr				10 min	210
					10 min	240
	650 gr				10 min	240
					---	240
					10 min	200
					10 min	200
					---	135
					10 min	230
					10 min	240

\* selon modèle - afhankelijk van het model - je nach Modell - depending on the model - según el modelo - consoante o modelo - in base al modelo - ສິນອະນຸກໍານຽມ



62



63



64




65




66




67



68




69




70



71



72



73

Ref. NC00129486 - 04/2015