



Tefal®







1 USE (guest mode) / UTILISATION (profil invité) / BENUTZUNG (Gastmodus) / GEBRUIK (gastmodus) / KULLANIM (misafir modu) / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (гостевой режим)



In case of Error message during the first weight, please weight yourself again.
 En cas de message d'erreur lors de la première pesée, veuillez vous peser à nouveau.
 Wenn Sie sich das erste Mal wiegen und eine Fehlermeldung erhalten, wiegen Sie sich noch einmal.
 In geval van een foutmelding tijdens de eerste weging, weeg uzelf opnieuw.
 İlk tartma denemesinde Hata mesajı alırsanız, lütfen tekrar tartılın.
 В случае уведомления об ошибке при первом взвешивании, проведите взвешивание еще раз.



2 INSTRUCTIONS / ANLEITUNGEN / INSTRUCTIES / TALİMATLAR / Инструкция



3 BATTERIES / PILES / BATTERIEN / BATTERIJEN / PİLLER / Инструкция

