



EN Read Safety Precaution booklet before first use.

DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitsanweisungen lesen.

ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.

FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.

GR Διαβάστε το φυλλάδιο Προφυλάξεως ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.

IT Leggere lopuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.


NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.

PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização

RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.

TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Talimatı kılavuzunu okuyun.

UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.



GET ME STARTED

YouTube NESCAFÉ DOLCE GUSTO WORLDWIDE CHANNEL

KRUPS




FOLLOW MY STEPS



- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Seguimi passo passo...
GR Ακολουθήσε τα βήματά μου TR Adımlarımı takip et UA Виконайте наступні кроки
KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку

AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL En reinig mij eerst


ES Y límpieme primero PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi

GR Και καθαρίζε με πρώτα TR Ve beni önce temizle UA Спочатку здійснити промивання кавомашини


KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка



LET ME SERVE YOU




DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken
ES Déjeme servir PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te





LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



50 ml



CAPPUCCINO



+




200 ml




40 ml



DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien
ES Déjeme mostrarle PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti



CHOCOCINO




GR Αφρηέ με να σου δείξω


TR Sana göstermeme izin ver

UA Індикація роботи кавоварки

KZ Көрнекті кескін RU Индикация






CAPPUCCINO ICE





TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij
ES Cuideme PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me
GR Φρόντισέ με TR Benimle ilgilen UA Здійснюйте належний догляд
KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание



* DE Entkalkungsset FR Kit de détartrage ES Kit de descalcificación PT Kit de descalcificação
RU Комплект для удаления накипи IT Set di decalcificazione NL Ontkalkingskit GR Kit αφαίρεσης αλάτων
UA Комплект для видалення накипу KZ Қақты тазалау жинағы TR Kireç giderme seti

** DE Benutzerhandbuch FR Mode d'emploi ES Manual de usuario PT Manual de instruções
RU Руководство пользователя IT Istruzioni per l'uso NL Gebruiksaanwijzing GR Εγχειρίδιο χρήσης
UA Посібник користувача KZ Пайдалану нұсқаулығы TR Kullanıcı Kılavuzu



DISCOVER THE WHOLE FAMILY

ESPRESSO
CARAMEL



LUNGO



MARRAKECH
TEA



GRANDE
MILD



LATTE
MACCHIATO



ESPRESSO
BARISTA



MOCHA



CAFÉ
AU LAIT



DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment
ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma di prodotti
GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια TR Tüm aileyi keşfet UA Pozнайомтеся з усім різноманіттям смаків
KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Посмотреть все



HOTLINES



AE 800 348786 8008 971 971	FI 0800 0 6161	ME 020 269 902	SG 1 800 836 7009
AL 0842 640 10	FR 0 800 97 07 80	Middle East: +971 4 8100000	SI 080 45 05
AR 0800 999 81 00	GB 0800 707 6066	MX 5267 3304	SK 0800 135 135
AT 0800 365 23 48	GR 800 11 68068	01800 365 2348	SR 0800 000 100
AU 1800 466 975	GT 1-800-299-0019	MK 0800 00 200	SV 800-6179
BA 0800 202 42	HK (852) 21798999	MT 80074114	TH 1-800-295588
BE 0800 93217	HN 800-2220-6666	MY 1800 88 3633	0-2657-8601
BG 0 800 1 6666	HR 0800 600 604	NI 1-800-4000	TR 0800 211 02 18
BR 0800 7762233	HU 06 40 214 200	NL 0800-3652348	4 44 31 60
CA 1 888 809 9267	ID 001803657121	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
CH 0800 86 00 85	IE 00800 6378 5385	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
CL 800 4000 22	IL 1-700-50-20-54	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
800 800 711	IT 800365234	PE 80010210	UY 0800-2122
CO 01800-05-15566	JO +962-6590 2998	PH 898-0061	VN 1800 6699
CN 400 630 4868	JP (machines) 81-35651-6848 (capsules) 81-35651-6847	PK 24/7 toll free 0800-62282 (0800-NAATA)	ZA +27 11 514 6116
CR 0800-507-4000	KR 080-234-0070	PL 0800 174 902	086 009 6116
CZ 800 135 135	KW +97148100081	PT 800 200 153	
DE 0800 365 23 48	KZ 8-800-080-2880	PY 0800-112121	
DK 80 300 100	LB +961 4 548595	QA +97148100081	
DO (809) 508-5100	LU 8002 3183	RO 0 800 8 637 853	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 8 700 55 200	RU 8-800-700-79-79	
EE 6 177 441	LT 67508056	SA 8008 971 971	
ES 900 10 21 21	MA 080 100 52 54	SE 020-299200	



EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθηθεί τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақпан уақтылы тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.

NL De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувалися належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.



KRUPS

www.dolce-gusto.com