

SNEL OPSTARTEN

6 automatische programma's

12 subprogramma's toegankelijk via 6 sneltoetsen



sous-programma

1 "Sauce"-programma om bij al uw gerechten te serveren.



soep-programma's

2 "Soup"-programma's om heerlijke veloutés of gepureerde soepen te koken en te mixen.



stoofpot-programma's

3 "Slow cook"-programma's om verfijnde gerechten te koken dankzij de perfecte combinatie van bruining en intermitterende snelheid, het aangepaste accessoire en een professionele bereiding.

handmatig programma

Aanpassing van parameters (snelheid, temperatuur, tijd) om bereidingen naar wens aan te passen of uw eigen recepten te creëren.



gestoomde gerechten-programma's

2 "Steam"-programma's om smakvolle en uitgebalanceerde menu's te bereiden.



deeg-programma's

3 "Pastry"-programma's om brood, pizza, en gebak te maken dankzij de specifieke kneed- en mengfunctie.



dessert-programma

1 "Dessert"-programma waarmee u al uw favoriete desserts kunt maken, van pudding en île flottante tot chocolademousse.

U 6 accessoires



garde



ultrablade hakmes



menger



mes om te kneden/hakken



stoommand



accessoire bodemafdekking xl



SNEL OPSTARTEN

1

Start - Stop



2

Kies het accessoire



3

Ingrediënten bijvoegen



4

Selecteer een van de 12 automatische programma's



5

Start het programma



6

Resultaat



Selecteer manueel uw persoonlijke instellingen van de snelheid, temperatuur en kooktijd

Hulp nodig?

Voor België: Bel GROUPE SEB BELGIUM op het nummer 070/23.31.59 - Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.

Moulinex®

companion xl robot cuiseur multifonction



PRISE EN MAIN
RAPIDE



12
PROGRAMMES
AUTOMATIQUES

PRISE EN MAIN RAPIDE

6 programmes automatiques

12 sous-programmes accessibles depuis les 6 touches de raccourci

 1 programme « Sauce » pour accompagner tous vos plats.
programme sauce

 2 programmes « Soup » pour cuire et mixer de délicieux veloutés ou soupes moulinées.
programmes soupe

 3 programmes « Slow cook » pour cuire des mets délicats grâce à la combinaison du rissolage, d'une vitesse intermittente, d'un accessoire adapté et d'une cuisson maîtrisée.
programmes mijoté

programme manuel

L'ajustement des paramètres (vitesses, température, temps) pour personnaliser ou créer vos propres recettes.



 2 programmes « Steam » pour préparer des menus savoureux et équilibrés.
programmes vapeur

 3 programmes « Pastry » pour confectionner pains, pizzas et pâtisseries grâce au pétrissage et au mélange spécifique.
programmes pâtes

 1 programme « Dessert » pour réaliser tous vos desserts favoris, de la crème dessert aux îles flottantes en passant par la mousse au chocolat.
programme dessert

et 6 accessoires



le batteur



le couteau hachoir ultrablade



le mélangeur



le couteau pétrin / concasseur



le panier vapeur



le fond xl

PRISE EN MAIN RAPIDE



➤ Choisissez le programme manuel pour des réglages personnalisés de la vitesse, température et durée de cuisson

Une question ?

Pour la France : appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé
Pour la Belgique : appelez GROUPE SEB BELGIUM au numéro 070/23.31.59 - Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement.

Moulinex
companion XL keukenrobot

SNEL OPSTARTEN



8020001661

