

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY
 • For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never enters into contact with the body or parts of the appliance.

• If the voltage of your electricity does not match the voltage of the appliance. Any error will cause the appliance to become irreparable harm, not covered by the guarantees.

• As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA. Ask your electrician.

• Do not use in a bathroom in the UK.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• Caution: never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...

• When using the appliance in the bathroom, unplug it before the presence of water (water may enter the appliance even when the plug is turned off).

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:

- you notice any fault;

- it does not work correctly;

- The dryer is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the grid is blocked), the dryer will stop automatically: contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged:

- before cleaning or maintenance procedures.

- if it is not working correctly;

- as soon as you have finished using it;

- if you leave the room, even momentarily;

- Do not use if the cord is damaged.

• Do not hold the appliance running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with damp hands.

• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.

• Do not pull by pulling the cord, rather pull out by the plug.

• Do not use any electrical extension lead.

• Do not clean with abrasive or corrosive products.

• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GARANTIA:

This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

USE (depending on model)

AIR CONTROL SYSTEM: concentrator nozzle (not removable)

Turn the concentrator nozzle (fig. 1) to adjust the flow of air to your desired hairstyle.

- a broad flow of air for drying (fig. 2).

- a concentrated flow of air for styling (fig. 3).

This accessory is not removable, so please do not remove it.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at your local civic waste collection point.

Leia com atenção o modo de utilização bem como as instruções de segurança antes de qualquer utilização.

SEGURANÇA

• Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Básica Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).

• Os componentes do aparelho ficam muito quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contacto com a pele.

• Certifique-se que o cabo de alimentação não entra em contacto com as partes quentes do aparelho. Verifique se a sua instalação eléctrica corresponde com as suas especificações.

• Qualquer dano ou falha deve ser reparado por um profissional qualificado.

• Para garantir uma protecção suplementar, é aconselhável instalar, no circuito de funcionamento, um dispositivo com controlo diferencial residual (DDR), de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30 mA. Aconselha-se junto de um técnico qualificado.

• A instalação pelo cliente deve constar da sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas de segurança vigentes no seu país.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinquem com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danificar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danifar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

• Quando o aparelho é usado com um sistema de segurança térmica, deve a proximidade do aparelho com o chão para poder utilizar, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente aconselhadas e informadas pelas pessoas responsáveis. Deverá ser utilizada uma supervisão adequada.

• É importante vigiar as crianças para que a mesma não brinque com o aparelho.

• Se o cabo de alimentação se romper ou danifar, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para a utilização.

• ADVERTIMENTO: Não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios

