
























*Depending on model.
Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time. To charge the rechargeable battery, use only a Class II power supply (not provided) approved for use with household appliances. SELV input: DC 5V, 2A (image 2.1)
Before using the appliance for the first time, charge the battery. The unit may become warm during the charging process. Recommended ambient charging temperature: 5-35 °C.
Certain parts of the appliance are intended to be washable or rinsable with water.
The blender may only be used for its intended purpose according to these operating instructions. Therefore, carefully read the operating instructions provided by us. Provide instructions for using, cleaning and maintaining of the device. We do not assume any liability for any damage if the instructions are not observed. Keep the operating instructions well preserved and pass them on to the subsequent user together with the device. Also note the warranty information at the end. The device is not intended for commercial use, but rather only for the preparation of food in common household amounts.













Automatic program	Duration	Example of recipe
Sauce	45'	100g of fresh mango 25g of coriander leaves 1 garlic clove 1 tbsp of vinegar 1 pinch of salt 60ml of olive oil
Cocktail*	59'	30g tequila 15g Triple Sec 15g lime juice 100g of agave strip 7 ice cubes (25x25x25cm)
Milksake*	59'	250g semi-skimmed milk 75g frozen bananas
Auto clean	30'	1 drop of liquid soap / 300ml of water

















La batteria solo deve utilizzare per la fin previsto, siguiendo estas instrucciones de funcionamiento. Por lo tanto, los atentamos las instrucciones de funcionamiento antes de usarla. En ellas se indican las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento del aparato. No nos hacemos responsables de que puedan producirse si no se siguen las instrucciones. Conserve bien las instrucciones de funcionamiento y entréguelas al siguiente usuario junto con el aparato. Consulte también la información sobre la garantía al final. El aparato no está diseñado para uso comercial, sino únicamente para la preparación de alimentos en cantidades domésticas habituales.

Automatic program	Duration	Ejemplo de receta
Zalamerlo	45'	80 g de framboesas congeladas 280 ml de leche de almendras 1 cucharada (15 ml) de yogur griego
Bebida proteica	40'	250 ml de leche de almendras 1 cucharada de mantequilla de cacahuete (5 g) 2 tazas de proteína de suero de chocolate (en polvo) 30 g 1/2 plátano entero (60 g)
Salsa	45'	100 g de mango fresco 25 g de hojas de cilantro 1 diente de ajo 1 cucharada de vinagre 1 pizca de sal 60 ml de aceite de oliva
Cóctel*	59'	30 g de tequila 15 g de Triple Sec 15 g de jugo de lima 1 cucharada de strope de agave 7 cubitos de hielo (25 x 25 x 25 cm)
Batido*	59'	250 g de leche semidesnatada 75 g de plátanos congelados 1 gota de jabón líquido / 300 ml de agua
Limpieza automática	30'	1 gota de jabón líquido / 300 ml de agua

















LED CHE LAMPEGGIA ALTERNATIVAMENTE BIANCO E GIALLO
LED LAMPEGGIANTE ROSSO LENTO
Modo di ricarica (quando il caricabatterie è collegato):
LED CON ILLUMINAZIONE CIRCOLARE GIALLA
LED DI COLORE VERDE FISSO
Errori:
LED LAMPEGGIANTE GIALLO RAPIDAMENTE
LED ROSSO LAMPEGGIANTE RAPIDAMENTE
LED LAMPEGGIANTE VIOLA RAPIDAMENTE

Programma automatico	Durata	Esempio di ricetta
Frullato	33'	80 g di framboese surgelate 280 ml di latte di mandorle 1 cucchiaio (15 ml) di yogurt greco
Bevanda proteica	40'	250 ml di latte di mandorle 1 cucchiaio di burro di arachidi (5 g) 2 tazze di siero di latte al cioccolato (in polvere) 30 g 1/2 banana intera (60 g)
Salsa	45'	100 g di mango fresco 25 g di foglie di coriandolo 1 spicchio d'aglio 1 cucchiaio di aceto 1 pizzico di sale 60 ml di olio d'oliva
Cocktail*	59'	30 g di tequila 15 g di Triple Sec 15 g di succo di lime 1 cucchiaio di sciroppo d'agave 7 cubetti di ghiaccio
Frappé*	59'	250 g di latte parzialmente scremato 75 g di banane congelate 1 goccia di sapone liquido / 300 ml di acqua
Pulizia automatica	30'	1 goccia di sapone liquido / 300 ml di acqua

















Σφάλματα:
Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΒΟΝΙΣΤΕΙ ΠΡΩΓΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Μόδα φόρτισης (όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος):
Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΒΟΝΙΣΤΕΙ ΠΡΩΓΩΡΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
LED ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΝΙΣΤΕΙ ΠΡΩΓΩΡΑ ΜΕ Β

Αυτόματο πρόγραμμα	Διάρκεια	Παράδειγμα συνταγής
Σμυθιά	33'	80 γρ. κατεψυγμένα φρούτα 280 ml γάλα αμυγδαλάς 1 κουταλιά της σούπας (15 ml) γκριού γρηγό
Πρωτεϊνικό ποτό	40'	250 ml γάλα αμυγδαλάς 280 ml γάλα αμυγδαλάς 1 κουταλιά της σούπας (15 ml) γκριού γρηγό
Σάλτσα	45'	100 γρ. φρέσκο μαντζουράκι 25 γρ. φύλλα κόλιανδρου 1 σκελίδα σκόινι 1 κουταλιά της σούπας (15 ml) γκριού γρηγό
Κοκτέιλ*	59'	30 γρ. τεκιλάκι 15 γρ. Τρίπλε Σεκ 15 γρ. χυμό λεμόνι 1 κουταλιά της σούπας σιρόφι αγκάβι 7 κύβους πάγου
Μιλκσέικ*	59'	250 γρ. πρωτεϊνικό σιρόφι γάλα 75 γρ. κατεψυγμένα μπανάνα
Αυτόματος καθαρισμός	30'	1 σταγόνα υγρό πλυσίματος / 300 ml νερό














ҚЫЗЫЛ ЖАРЫҚТАТ ЖАТАТЫН ЖАРЫҚ,ЖАРЫҚТЫ ЖАҒАТҚАН ТҮСТІ ЖЫЛДЫҒА ЖЫЛДЫЛДАНДАН ЖАРЫҚТАДЫ ЖАРЫҚ ЖАР

Автоматтық бағдарлама	Ұзақтығы	Рецептінің мысалы
Смуди	33'	80 г заморзеного малины 280 мл миндального молока 1 столовая ложка (15 мл) греческого йогурта
Алғашқы сусын	40'	250 мл миндального молока 1 чайная ложка арахисового масла (5 г) 2 столовые ложки сиропа агавы (25x25x25 см) 100 г жидкого банана (60 г)
Тұздық	45'	100 г свежего манго 25 г листьев кориандра 1 зубчик чеснока 1 столовая ложка сиропа агавы 1 щепотка соли 60 мл оливкового масла
Коктейль*	59'	30 г текилы 15 г лайм шарапы 15 г сока лайма 1 столовая ложка сиропа агавы 7 кубиков льда
Сүт шырабы*	59'	250 г полужирного молока 75 г замороженных бананов
Автоматтық тазалану	30'	1 капля жидкого мыла / 300 мл воды













ҚЫЗЫЛ ЖАРЫҚТАТ ЖАТАТЫН ЖАРЫҚ,ЖАРЫҚТЫ ЖАҒАТҚАН ТҮСТІ ЖЫЛДЫҒА ЖЫЛДЫЛДАНДАН ЖАРЫҚТАДЫ ЖАРЫҚ ЖАР

Автоматична програма	Тривалість	Приклад рецепту
Смуди	33'	80 г замороженої малини 280 мл мигдального молока 1 столова ложка (15 мл) греческого йогурту
Блісний смак	40'	250 мл мигдального молока 1 чайна ложка арахісового масла (5 г) 2 столові ложки сиропу агави (25x25x25 см) 100 г м'якого банана (60 г)
Сок	45'	100 г свіжого манго 25 г листя кориандру 1 зубчик часнику 1 ст. л. сиропу агави 7 кубиків льоду
Коктейль*	59'	250 г напівжирного молока 75 г заморожених бананів
Молочний коктейль*	59'	1 капля рідкого мила / 300 мл води
Автоматичне очищення	30'	1 крапля рідкого мила / 300 мл води



*Depending on model.
Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time. To charge the rechargeable battery, use only a Class II power supply (not provided) approved for use with household appliances. SELV input: DC 5V, 2A (image 2.1)
Before using the appliance for the first time, charge the battery. The unit may become warm during the charging process. Recommended ambient charging temperature: 5-35 °C.
Certain parts of the appliance are intended to be washable or rinsable with water.
The blender may only be used for its intended purpose according to these operating instructions. Therefore, carefully read the operating instructions provided by us. Provide instructions for using, cleaning and maintaining of the device. We do not assume any liability for any damage if the instructions are not observed. Keep the operating instructions well preserved and pass them on to the subsequent user together with the device. Also note the warranty information at the end. The device is not intended for commercial use, but rather only for the preparation of food in common household amounts.



*Depending on model.
Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time. To charge the rechargeable battery, use only a Class II power supply (not provided) approved for use with household appliances. SELV input: DC 5V, 2A (image 2.1)
Before using the appliance for the first time, charge the battery. The unit may become warm during the charging process. Recommended ambient charging temperature: 5-35 °C.
Certain parts of the appliance are intended to be washable or rinsable with water.
The blender may only be used for its intended purpose according to these operating instructions. Therefore, carefully read the operating instructions provided by us. Provide instructions for using, cleaning and maintaining of the device. We do not assume any liability for any damage if the instructions are not observed. Keep the operating instructions well preserved and pass them on to the subsequent user together with the device. Also note the warranty information at the end. The device is not intended for commercial use, but rather only for the preparation of food in common household amounts.



