


EN: Kitchen scale / **FR:** Balance de cuisine /
NL: Keukenweegschaal / **DE:** Küchenwaage /
IT: Bilancia da cucina / **ES:** Báscula de cocina /
PT: Balança de cozinha / **EL:** Ζυγαριά κουζίνας /
TR: Mutfak tartısı / **PL:** Waga kuchenna /
CS: Kuchyňská váha / **HU:** Konyhai mérleg /
SK: Kuchynská váha / **RO:** Cântar de bucătărie
SR: Kuhinjska vaga/ **HR:** Kuhinjska vaga
BG: Кухненска везна / **RU:** Кухонные весы /
SL: Kuhinjska tehtnica / **UK:** Кухонні ваги /
DA: Køkkenvægt / **FI:** Keittiövaaka /
SV: Köksvåg / **NO:** Kjøkkenvekt /
AR: مقياس المطبخ /
ET: Köögikaal / **LV:** Virtuves svāri /
LT: Virtuvinės svarstyklės / **BS:** Kuhinjska vaga
KK: Асүйлік таразы

Tefal®



ESSENTIAL

BC55XX

Instruction manual - Notice d'utilisation - Gebruiksaanwijzing - Bedienungsanleitung - Manuale di istruzioni - Manual de instrucciones - Manual de instruções - Εγχειρίδιο οδηγιών - Kullanma kılavuzu - Instrukcja obsługi - Uživatelská příručka - Használati útmutató - Návod na použitie - Manual de instrucțiuni - Uputstvo za upotrebu - Upute za uporabu - Ръководство с инструкции - Руководство по эксплуатации - Priročnik z navodili - Посібник з експлуатації - Instruktionsmanual - Käyttöopas - Bruksanvisning - Bruksanvisningen - كتيب التعليمات - Kasutusjuhend - Instrukcijas - Instrukcijų vadovas - Uputstvo za upotrebu - Пайдалану нұсқаулығы

www.tefal.com

1820015452/03

ON LIGAR

Press Pressione

OFF DESLIGAR

Stop

Auto ECO mode in 30 sec
Autostop 2 min

Modo econômico em 30 segundos
Desligamento automático em 2 minutos

Press 2" Pressione 2"

TARE TARA

1

2

3

Press Pressione

4

1

Press Pressione

2

3

UNIT UNIDADE DE MEDIDA

1

Press Pressione

2

Press Pressione

3

Press Pressione

4

Press Pressione

2 LR03 AAA

LR03 Alkaline Battery
Pilhas alcalinas LR03

MIN **MAX**

1

Press Pressione

2

3

Press Pressione

4