CLIENT TEFAL
GAMME UNLIMITED
DOSSIER CST-13-20-000053
PRODUIT POÊLE 26
ECHELLE 1:1

DÉCOUPE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Infographiste Claude-Hélène
claude-helene.jeantet@publicis.fr
Tél. 04 72 41 27 79
Commercial Alexandre
alexandre.collomb@publicis.fr
Tél. 04 50 52 67 63

Création :
Exécution : Publicis

PublicisLMA

BARCODE CHECKED

** Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE. Source: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, brand retail value RSP, 2018 data. / Tefal, КУХОННАЯ ПОСУДА №1 В МИРЕ. Источник: Euromonitor International Limited, издание Home and Garden 2019, данные розничных продаж бренда в денежном выражении, 2018 г.

(3) TITANIUM ANTI-SCRATCH coating lasts up to 6x longer than Tefal standard TITANIUM coating / ТИТАНОВОЕ АНТИПРИГАРНОЕ покрытие прослужит до 6-ти раз дольше по сравнению со стандартным ТИТАНОВЫМ покрытием Tefal

Ø 26 cm
*+/- 0,5 cm

ALL HOBS
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ

WSZYSTKIE KUCHENKI / TOATE SURSELE
PRE VŠETKY SPORÁKY / PRO VŠECHNY SPORÁKY
ВСЯКАКВИ НАГРЯВАЩИ ПЛОЧИ / SVA KUHALA
MINDEN HŐFORRÁSHOZ / VSA GRELNA TELESA

INDUCTION

Tefal®
Unlimited

MADE IN FRANCE

ALL HOBS + INDUCTION

THE BEST ANTI-SCRATCH NON-STICK COATING(2)

ЛУЧШЕЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ

NAJLEPSZA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I ZARYSOWANIA

PERFECT COOKING GUARANTEE
Гарантия идеального приготовления - Zawsze idealne gotowanie

WAIT | START — THERMO-SIGNAL

PERFECT SEARING
ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
PERFEKCYJNE SMAŻENIE

TITANIUM ANTI-SCRATCH UP TO 6X Longer(3)

DURABLE NON-STICK COATING
УЛУЧШЕННЫЕ АНТИПРИГАРНЫЕ СВОЙСТВА
TRWAŁA POWŁOKA

SUPERIOR INDUCTION

FAST & EVEN COOKING
БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
SZYBKIE&RÓWNOMIERNE GOTOWANIE

Tefal COMMITMENT — НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
100% SAFE БЕЗОПАСНОСТЬ(1)
COATING / ПОКРЫТИЕ
0% PFOA CADMIUM / КАДМИЯ LEAD / СВИНЦА

Ø 26 cm* - 4

www.tefal.com

RECYCLABLE
except handle

Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE**
**Source: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, brand retail value RSP, 2018 data.

FRYPAN • СКОВОРОДА • PATELNIA
TIGAIE • PANVICA • PÁNEV • ТИГАН • TAVA
SERPENYŐ • PONEV ZA PRAŽENJE

Посуда TEFAL из алюминиевого сплава с противопригарным покрытием. Изготовитель: Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France - Груп СЕБ, 112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс. Сделано во Франции. Официальный представитель и импортёр в России - ЗАО "Группа СЕБ-Восток" 125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, тел.: +7 (495) 213-32-32 - Информация о сертификации: ГОСТ 17151-81 (П.п. 2.12 (абзацы 4, 5), 2.18, 2.2 (в части требований к эмалевому силикатному покрытию), 2.32- 2.34 - Срок гарантии – 2 года, срок службы – 2 года. • Dystrybutor: Groupe SEB Polska Sp.z.o.o – Gdański Business Center II D - ul. Inflancka 4C – 00-189 Warsaw- www.tefal.pl - Wyprodukowano we Francji • Producător RO: Groupe SEB Romania SRL, Emil Pangratti 13, Sector 1, 011881 București. Țara de origine: Franța • Distribútor SK: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Krajina pôvodu Francúzsko. Iba na domáce použitie.• Distributor CZ: Groupe SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8. Země původu Francie. Pouze pro domácí použití • Вносител BG: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Произведено във Франция • Uvoznik HR: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Zemlja porijekla: Francuska • Gyártó HU: Groupe SEB Central-Europe Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14 - Származási hely: Franciaország. I. Osztályú termék • Distributer SI: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Proizvedeno v Franciji

3 168430 311817
Ref: 20 98 204 060
PA 05/20
G2550572

15 avenue des Alpes - BP 89 - 74150 RUMILLY - FRANCE - R.C.S. Annecy B 301 520 920
Tefal is a registered trademark of Tefal S.A.S. France
www.tefal.com - MADE IN FRANCE

2100118289
G2550572

Алюминий

Ø 26 cm* - 4

Tefal ANGAJAMENT — ZÁVÄZOK
100% SIGUR BEZPEČNÝ(1)
ÎNVELIȘ / POVRCH
0% PFOA CADMIU / KADMIA PLUMB / OLOVA

CEL MAI BUN ÎNVELIȘ ANTIADERENT(2)

ODOLNÝ NEPRIĽNAVÝ POVRCH PROTI POŠKRIABANIU

ODOLNÝ NEPŘILNAVÝ POVRCH PROTI POŠKRÁBÁNÍ

GARANȚIA GĂTITULUI PERFECT
Skvelé výsledky varenia garantované - Skvělé výsledky vaření garantovány

WAIT | START — THERMO-SIGNAL

RUMENIRE PERFECTĂ
DOKONALÉ SMAŽENIE
DOKONALÉ SMAŽENÍ

TITANIUM ANTI-SCRATCH UP TO 6X Longer(3)

ÎNVELIȘ ANTIADERENT DURABIL
TRVANLIVÝ NEPRIĽNAVÝ POVRCH
TRVANLIVÝ NEPŘILNAVÝ POVRCH

SUPERIOR INDUCTION

REZULTATE RAPIDE ȘI OMOGENE
RÝCHLE A POHODLNÉ VARENIE
RYCHLÉ A POHODLNÉ VAŘENÍ

ALL HOBS + INDUCTION

Unlimited
Tefal®

MADE IN FRANCE

THERMO-SIGNAL®
The hourglass disappears and the THERMO-SIGNAL® turns full red when the pan is perfectly preheated and ready to cook.

WAIT ► **ST ART !**

GUARANTEE
This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. Your local statutory rights are not affected by any statements in this document. The coating guarantee does not cover scratches or discolouration due to ageing. For full details on the terms, conditions and exclusions visit www.tefal.com. Tefal guarantees that the coating complies with regulations covering materials in contact with food.

USE & CARE:
Before first use, wash then wipe the coating with cooking oil.
For efficiency, stability and to avoid burning the handle or the coating: centre your pan on a hob adapted to the diameter of its base (a trivet may be required).
Do not overheat your cookware.
Oven safe up to 175°C (350°F/Gas mark 4) for a maximum of one hour.
Not microwave safe.
Do not use whisks or sharp utensils in your pan.
To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge.
Dishwasher use: it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or powder, not tablets or sachets.
If your handles loosen, gently re-tighten them.
For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com
This pan can be disposed of at a recycling point.
HELPLINE: For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.co.uk Alternatively call: UK: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003
AUSTRALIA / NEW ZEALAND - 1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz
In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failures does not amount to a major failure. This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service phone number.
For all other countries, please consult our website www.tefal.com for further information

THERMO-SIGNAL®
Когда сковорода нагреется до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы

ЖДИТЕ ► **НАЧИНАЙТЕ!**

ГАРАНТИЯ
Гарантия на этот продукт действует в течении двух лет с момента покупки и распространяется на любые производственные дефекты.Данная гарантия не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителя. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета, царапины и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности. Все подробности, условия и исключения можете уточнить на сайте www.tefal.ru. Tefal гарантирует, что покрытие соответствует нормам и требованиям,предъявляемым материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием помойте и слегка протрите маслом всю поверхность внутреннего покрытия.
Для большей эффективности расположите вашу сковороду по центру источника тепла, который подходит размеру вашей сковороды.
Избегайте нагрева ручки.
Не перегревайте посуду.
Можно использовать в духовке при температуре до 175°C.
Не подходит для использования в микроволновой печи.
Не используйте венчики или острые аксессуары на вашей сковороде.
Для продления срока службы сковороды мы рекомендуем мыть посуду вручную не абразивной губкой.
Использование в посудомоечной машине: предпочтительно использовать мягкие моющие средства: жидкость или гель.
Если крепление ручки ослабло, аккуратно закрутите ее.
За всеми подробностями обращайтесь в отдел после продажного обслуживания клиентов через www.tefal.ru
Эта сковорода может быть утилизирована в центрах переработки отходов.

THERMO-SIGNAL®
Wskaźnik THERMO-SIGNAL® staje się całkowicie czerwony, a ikona klepsydry zniknie, gdy patelnia osiągnie idealną temperaturę do smażenia.

POCZEKAJ ► **GOTOWE!**

GWARANCJA
Produkt objęty jest gwarancją marki Tefal na wady produkcyjne lub materiałowe przez okres 2 lat. Gwarancja firmy Tefal nie ma wpływu na prawa lokalne przysługujące każdemu konsumentowi. Gwarancja nie obejmuje zarysowań oraz przebarwień powłoki, będących efektem długoletniego użytkowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i wykluczeń od gwarancji, odwiedź stronę internetową www.tefal.com. Marka Tefal gwarantuje, że powłoka spełnia wszystkie regulacje obowiązujące produkty wchodzące w kontakt z żywnością.
RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem należy umyć, a następnie przetrzeć powłokę olejem spożywczym.
Aby właściwie i efektywnie użyć naczynie: umieść je na polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Unikaj przypalenia rączki.
Nie przegrzewaj naczyń.
Naczynia można używać w piekarniku do temp 175°.
Nie wolno używać naczyń w mikrofalówce
Nie używać trzepaczek ani ostrych przyborów w naczyniach.
Aby wydłużyć czas użytkowania patelni, rekomendujemy mycie ręczne, używając delikatnej gąbki.
Mycie w zmywarce: należy używać delikatnych środków lub płynów czyszczących.
Jeżeli uchwyty naczynia poluzują się, przykręć je delikatnie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kontaktować się z nami za pośrednictwem strony www.tefal.com
Naczynie to można oddać do punktu zbiórki i przetwarzania odpadów.

THERMO-SIGNAL®
Clopoțelul dispare și THERMO-SIGNAL® se transformă în roșu solid atunci când tigaia este perfect preîncălzită și gata de gătit.

AȘTEAPTĂ ► **GĂTEȘTE!**

GARANȚIE
Acest produs este garantat pe o perioadă de 2 ani pentru orice defect de fabricație. Drepturile locale statutare ale consumatorului nu sunt afectate de conținutul acestui document. Garanția asupra învelișului nu acoperă eventualele zgârieturi sau decolorări care pot apărea după o perioadă îndelungată de utilizare. Pentru mai multe detalii asupra termenilor, condițiilor și excepțiilor vizitați www.tefal.com. Tefal garantează compatibilitatea învelișului cu reglementările privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.
UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE:
Înainte de prima utilizare, spălați apoi ștergeți învelișul interior cu ulei de gătit.
Pentru eficiență și stabilitate: așezați tigaia pe un ochi adaptat diametrului bazei.
Evitați să expuneți mânerul la flacără deschisă.
Nu supraîncălziți vasele de gătit.
Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 175°C.
Interzisă utilizarea în cuptorul cu microunde.
Nu folosiți tel sau ustensile ascuțite în tigaie.
Pentru a prelungi durata de utilizare a tigăii, noi recomandăm spălarea manuală cu un burete non-abraziv.
Utilizarea în mașina de spălat vase: este indicată utilizarea detergenților de tip lichid sau gel.
Dacă mânerele sunt slăbite, încercați să le strângeți cu o șurubelniță.
Pentru mai multe detalii si informații contactați serviciul de informații clienți accesând site-ul www.tefal.com
Tigaia poate fi dusă la un centru de reciclat.

THERMO-SIGNAL®
Symbol presýpacích hodín zmizne a THERMO-SIGNAL® získa jednoliatu červenú farbu, keď je panvica správne rozohriatá a pripravená na varenie.

POČKAJTE ► **ŠTART!**

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné chyby. Nároky a práva v krajine predaja nie sú dotknuté žiadnym ustanovením v tomto dokumente. Záruka sa nevzťahuje na poškriabanie alebo zmenu farby povrchu v dôsledku starnutia. Pre viac informácií týkajúcich sa pravidiel podmienok a výnimiek navštívte www.tefal.com. Tefal zaručuje, že povrchy sú v súlade s predpismi pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím umyte riad a potrite malým množstvom oleja na varenie.
Pre vyššiu účinnosť a stabilitu: umiestnite panvicu do stredu platničky a zvoľte primeranú veľkosť plameňa / platničky.
Vyhnite sa spáleniu rukoväte.
Riad neprehrievajte.
Na použitie v rúre až do 175 ° C.
Nie je určené pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Nepoužívajte šľahaciu metlu alebo ostré náčinie v panvici.
Ak chcete predĺžiť životnosť vašej panvice, odporúčame ručné umývanie neabrazívnou hubkou.
Umývanie v umývačke riadu: je vhodné použiť jemné čistiace prostriedky, ako sú tekutiny alebo gély.
Ak sa rukoväť uvoľnila zľahka ju dotiahnite.
Pre viac informácií a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zákaznícky servis prostredníctvom www.tefal.com
Túto panvicu je možné zlikvidovať odovzdaním na recykláciu.

This product may differ from the photos / Данный продукт может отличаться от фотографии / Produkt może się różnić od pokazanego na zdjęciu / Acest produs poate fi diferit de cum arată în poze / Ilustračné foto nemusí byť totožné s výrobkom / Foto nemusí být totožné s výrobkem / Продуктът може да се различава от този на снимката / Proizvod se može razlikovati od prikazane fotografije / A fotón szereplő termék csak illusztráció / Slika je simbolična

THERMO-SIGNAL®
Symbol přesýpacích hodin zmizí a THERMO-SIGNAL® získá jednolitou červenou barvu, když je pánev správně rozehřátá a připravená k vaření.

POČKEJTE ► **START!**

ZÁRUKA
Na tento výrobek platí záruka 2 roky na všechny výrobní vady. Nároky a práva v zemi prodeje nejsou dotčena žádným ustanovením v tomto dokumentu. Záruka se nevztahuje na poškrábání nebo změnu barvy povrchu v důsledku stárnutí. Pro více informací týkající se pravidel podmínek a výjimek navštivte www.tefal.com. Tefal zaručuje, že povrchy jsou v souladu s předpisy pro materiály přicházející do styku s potravinami.
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím omyjte nádobí a potřete malým množstvím oleje na vaření.
Pro vyšší stabilitu umístěte pánev do středu plotýnky a zvolte přiměřenou velikost plamene / plotýnky.
Vyhněte se spálení rukojeti.
Nádobí nepřehřívejte
Pro použití v troubě až do 175°C.
Není určeno pro použití v mikrovlnné troubě.
Nepoužívejte šlehací metlu nebo ostré náčiní v pánvi.
Chcete-li prodloužit životnost vaší pánve, doporučujeme ruční mytí neabrazivní houbičkou.
Mytí v myčce na nádobí: je vhodné použít jemné čisticí prostředky, jako jsou tekutiny nebo gely.
Pokud se rukojeť uvolnila, lehce ji dotáhněte.
Pro více informací a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím www.tefal.com
Tuto pánev je možno zlikvidovat předáním k recyklaci.

THERMO-SIGNAL®
Пясъчният часовник изчезва и индикаторът THERMO-SIGNAL® става червен, когато тиганът е достигнал оптималната температура за готвене.

ИЗЧАКАЙТЕ! ► **СТАРТИРАЙТЕ!**

ГАРАНЦИЯ
Този продукт има 2-годишна гаранция за производствени дефекти. Вашите законни права съгласно местните закони и разпоредби не са нарушени от изложеното в настоящия документ. Гаранцията за покритието не покрива щети, получени вследствие на надраскване на покритието или промяна на цвета му поради условията за гаранция. За повече информация относно условията за гаранция посетете уебсайта www.tefal.bg. Tefal гарантира, че покритието отговаря на изискванията на регламентите относно материалите в контакт с хранителни продукти.
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Преди първата употреба измийте тигана и след това сложете малко количество олио върху покритието.
За ефективност и стабилност: поставете тигана в центъра на котлона с подходящ диаметър за основата на тигана.
Не допускайте дръжката да се нагрее прекомерно.
Не прегрявайте съдовете за готвене.
Безопасно готвене във фурна до 175°C.
Готвенето в микровълнова фурна не е безопасно.
Не използвайте телени бъркалки или остри прибори в тигана.
За да удължите живота на вашия тиган, ви препоръчваме да го миете на ръка с мека гъба.
Миене в съдомиялна машина: за предпочитане е да се използват меки миещи препарати под формата на течност или гел.
Ако дръжките се разхлабят, внимателно ги затегнете отново.
За пълна информация и всякакви въпроси, можете да се свържете се с нас на www.tefal.bg
Този тиган може да се изхвърли в пункт за рециклиране.

THERMO-SIGNAL®
Prikaz nestaje i THERMO-SIGNAL® postaje skroz crven kada je tava dosegla savršenu temperaturu za početak kuhanja.

SAČEKAJ ► **KRENI!**

JAMSTVO
Proizvod ima jamstvo 2 godine za slučaj tvorničkih pogrešaka. Na Vaša lokalna zakonska prava ne utječe bilo koja izjava u ovom dokumentu. Jamstvo se ne odnosi na ogrebotine ili diskoloracije nastale uslijed starenja posude. Za detaljne uvjete i iznimke obratite se na www.tefal.hr. Tefal jamči da je obloga u skladu s pravilnikom o materijalima koji dolaze u dodir s hranom.
UPORABA & NJEGA
Prije prve uporabe, operite unutrašnjost tave i premažite ju jestivim uljem.
Za efikasnost i stabilnost: stavite tavu na kuhalo koje promjerom odgovara promjeru tave. Pazite da ne zagorite ručku.
Ne pregrijavajte svoje posuđe.
Sigurna za pećnicu do 175°C (350F°).
Nije sigurno za mikrovalnu pećnicu.
Ne rabite pjenjaču ili oštri pribor u vašoj tavi.
Kako bi produljili vijek trajanja vaše tave, preporučujemo da tavu perete ručno s neabrazivnom spužvom.
Uporaba u perilici posuđa: preporuča se uporaba blagih deterđenata, gela ili tekućeg deterđenta.
Ukoliko se ručka olabavi, ponovno ju pričvrstite.
Za više detalja i informacija obratite se našem centru za korisnike preko www.tefal.com
Tava se može ostaviti na reciklažnom odlagalištu otpada.

THERMO-SIGNAL®
A homokóra eltűnik és a THERMO-SIGNAL® egyenletes piros színt kap , ha az edény megfelelően felmelegedett és készen áll a főzésre.

VÁRJON! ► **START!**

GARANCIA
Ezen termék minden gyártási hibájára két év garancia vonatkozik. A helyben érvényes jogokat a jelen dokumentumban szereplő rendelkezések nem befolyásolják. A garancia nem vonatkozik a foltokra vagy elszíneződésekre, melyek a használat következtében keletkeztek. További információkért a szabályokról, feltételekről és kivételekről látogassa meg a www.tefal.com weboldalunkat. A Tefal biztosítja, hogy a felületek megfelelnek az előírásoknak az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozóan.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Az első használat előtt mossa el és kenje be egy kis mennyiségű étolajjal.
A nagyobb hatékonyságért és stabilitásért: helyezze a serpenyőt a főzőlap közepére és válassza ki a megfelelő láng / főzőlap méretet.
Kerülje el a nyél megégését.
Ne melegítse túl az edényt
Sütőben való használat, akár 175 ° C-ig.
Nem használható mikrohullámú sütőben.
Ne használjon habverőt vagy éles eszközöket a serpenyőben.
Ha meg szeretné hosszabbítani a serpenyő élettartamát a kézi mosást ajánljuk dörzshatás nélküli szivaccsal.
Mosás a mosogatógépben: ajánlott gyengéd tisztítószereket használni, mint például folyadékok vagy gélek.
Ha a nyél kilazult óvatosan csavarozza vissza
További információkért vagy ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.tefal.com weboldalon keresztül.
Ez a serpenyő kidobható egy újrahasznosító ponton.

THERMO-SIGNAL®
Peščena ura izgine in THERMO-SIGNAL® postane popolnoma rdeč, ko je posoda optimalno segreta za pričetek kuhanja.

POČAKAJ ► **ZAČNI !**

GARANCIJA
Proizvod ima garancijo 2 leti v primeru proizvodnih napak. Lokalni pravni zakoni ne vplivajo na nobeno izjavo v tem dokumentu. Garancija ni zagotovljena na praske ali razbarvanost, nastala zaradi staranja posode. Za podrobnosti, pogoje in ostale informacij obiščite www.tefal.si. Tefal zagotavlja, da je obloga v skladu z normativi o materialu v stiku s hrano.
UPORABA & NEGA
Pred prvo uporabo, operite notranjost posode in jo premažite z jedilnim oljem
Za učinkovitost in stabilnost: postavite ponev na kuhališče na velikost, ki je enaka velikosti ponve. Pazite, da ne pregrejete ročaja.
Ne pregrevajte posode.
Varno za uporabo v pečici do 175°C
Ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Ne uporabljate metlice ali ostrih pripomočkov v vaši posodi.
Za dolgotrajno uporabo vaše ponve, priporočamo, da ponev perete ročno z neabrazivno čistilno gobico.
Uporaba pomivalnega stroja: priporočamo uporabo neagresivnih čistil v obliki tekočine ali gela.
V kolikor ročaj ni čvrsto pritrjen, ga ponovno pričvrstite.
Za več informacij se obrnite na naš centralni servis (info: www.tefal.si)
Ponev se lahko odnese na odlagališče za ponovno recikliranje.

** Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE. Source: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, brand retail value RSP, 2018 data. / Tefal, КУХОННАЯ ПОСУДА №1 В МИРЕ. Источник: Euromonitor International Limited, издание Home and Garden 2019, данные розничных продаж бренда в денежном выражении, 2018 г. / Tefal, Światowy N°1 w kategorii patelni i garnków. Źródło : Euromonitor International Limited, edycja Home and Garden 2019, wartość rynkowa produktów marki, dane za 2018. / Tefal, N°1 MONDIAL ÎN CATEGORIA TIGĂI ȘI OALE. Sursa: Euromonitor International Limited, ediția Home and Garden 2019, valoarea de piața a vânzărilor marcii din anul 2018. / Tefal, svetová jednotka v kuchynskom riade, panviciach a hrncoch. Zdroj: Euromonitor International Limited, Dom a Záhrada 2019, hodnota predajov značky v maloobchodných cenách, údaje za rok 2018. / Tefal, Světová1 v kuchyňském nádobí. Zdroj: Euromonitor International Limited, edice Dům a zahrada 2019, hodnota maloobchodních prodejů značky (MOC), data 2018. / No.1 в света при съдовете за готвене. Източник: Euromonitor International Limited, Дом and Градина издание 2019, продажби по търговска марка в стойност по цени на дребно, данни за 2018. / Tefal, svjetski br. 1 u posuđu.

Izvor: Euromonitor International Limited, Home and Garden, izdanje za 2019., vrijednost prodaje robne marke izražene prema preporučenoj maloprodajnoj cijeni, podaci iz 2018. / Tefal, a konyhai edények világelső márkája. Forrás: Euromonitor International Limited, Home and Garden kiadás, a márka kiskereskedelmi értéke kiskereskedelmi eladási ár (RSP) alapján, 2018-as adat. / Tefal, v svetu št. 1 pri kuhinjskih posodah. Vir: Euromonitor International Limited, Home and Garden, izdaja 2019, vrednost prodaje blagovne znamke izraženo v maloprodajni ceni, podatki iz 2018.

(1) Stricter controls than those required by current food contact regulations. No lead no cadmium (no Pb no Cd) means no intentional addition of Pb and Cd in the coatings. No migration at a level of 0.005 mg/kg. • Более строгие меры контроля, чем требуется в соответствии с действующим законодательством о контакте с пищевыми продуктами. Отсутствие преднамеренного добавления свинца и кадмия в покрытия. Отсутствие взаимодействия на уровне 0,005 мг/кг. • Bardziej rygorystyczne kontrole, niż te wymagane przez obecne przepisy dotyczące kontaktu z żywnością. Brak ołowiu i brak kadmu (brak Pb brak Cd) oznacza brak celowego dodawania Pb i Cd do powłok. Brak migracji na poziomie 0,005 mg / kg. • Mai multe controale decât cele impuse de reglementările actuale privind contactul cu alimentele. Fără plumb, fără cadmiu (fără Pb, fără Cd) înseamnă fără adăugarea intenționată de Pb și Cd în învelișul produsului. Nicio migrare la un nivel de 0,005 mg / kg. • Kontroly prísnejšie, než vyžadujú platné právne predpisy pre výrobky prichádzajúce do styku s potravinami. Bez olova (žiadne Pb), bez kadmia (žiadne Cd) znamená žiadne úmyselné pridanie Pb a Cd do povrchov. Žiadny prenos do potravín zistiteľný na úrovni 0,005 mg / kg. • Kontroly přísnější, než vyžadují platné právní předpisy pro výrobky přicházející do styku s potravinami. Bez olova (žádné Pb), bez kadmia (žádné Cd) znamená žádné úmyslné přidání Pb a Cd do povrchů. Žádný přenos do potravin detekovatelný na úrovni 0,005 mg/kg. • По-строг контрол от този, който се изисква от действащите разпоредби за контакт с храни. Без олово и кадмий (без Pb и Cd) означава без съзнателно добавяне на Pb и Cd в покритието на продуктите. Без преминаване на Pb и Cd при ниво от 0,005 mg / kg. • Strože kontrole od onih koje zahtijevaju trenutni propisi o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Bez olova i bez kadmija (bez Pb no Cd) znači da nema namjernog dodavanja Pb i Cd u obloge. Nema migracije na razini od 0,005 mg / kg. • Szigorúbb szabályozással készülnek a termékek, mint a hatályos élelmiszer szabályozási jogszabályokban foglaltak. Nem tartalmaznak cadmium származékokat (Pb és Cd) ami azt jelenti, hogy semmilyen hozzáadott Pb és Cd nincsen a termékek borításában és ezáltal nem juthat a szervezetbe használatkor. A szivárgásmentesség azt jelenti, hogy nem észlelhető a 0.005mg/kg-os mérési szinten • Strožji nadzor, kot ga zahtevajo veljavni predpisi o stiku materialov z živili. Brez svinca in brez kadmija (brez Pb brez Cd) pomeni, da ni namernega dodajanja Pb in Cd v prevleke. Ni migracije na ravni 0,005mg/kg.

(2) Among all Tefal's coating, TITANIUM ANTI-SCRATCH is the most scratch resistant – abrasion internal test / Среди всех покрытий Tefal, ТИТАНОВОЕ АНТИПРИГАРНОЕ покрытие является самым долговечным и устойчивым к царапинам - абразивный тест / TITANIUM ANTI-SCRATCH to najodporniejsza na zarysowania powłoka Tefal, co potwierdziły badania wewnętrzne. / ÎNVELIȘUL ANTIADERENT CU INSERȚII DE TITAN ESTE CEL MAI REZISTENT ÎNVELIȘ LA ZGÂRIETURI, DE LA TEFAL - CONFORM TESTELOR INTERNE DE ABRAZIUNE / V rámci všetkých povrchov Tefal je Titanium Anti Scratch najviac odolná proti poškriabaniu - interný test proti poškriabaniu / V rámci všech povrchů Tefal je Titanium Anti Scratch nejvíce odolná proti poškrábání - interní test proti poškrábání / Ненадраскващото се титаниево покритие е най-издръжливото от всички покрития Tefal - вътрешен тест за износване / Između svih Tefal obloga TITANIUM ANTI SCRATCH je najotpornija na grebanje- interni abrazivni test / A Tefal összes bevonata közü a TITANIUM ANTI-SCRATCH a leginkább karcálló - belső kopásvizsgálat / TITANIUM ANTI-SCRATCH obloga je najbolj odporna med vsemi Tefal-ovimi oblogami- interni test odpornosti

(3) TITANIUM ANTI-SCRATCH coating lasts up to 6x longer than Tefal standard TITANIUM coating / ТИТАНОВОЕ АНТИПРИГАРНОЕ покрытие прослужит до 6-ти раз дольше по сравнению со стандартным ТИТАНОВЫМ покрытием Tefal / Powłoka TITANIUM ANTI-SCRATCH 6 X trwalsza niż Tefal TITANIUM / Învelișul antiaderent TITANIUM este cu până la de 6 ori mai rezistent decât învelișul standard Titanium de la Tefal / Povrch TITANIUM ANTI-SCRATCH vydrží 6x dlhšie ako štandardný povrch Tefal Titanium / Povrch TITANIUM ANTI-SCRATCH vydrží 6x déle než standardní povrch Tefal Titanium / Ненадраскващото се титаниево покритие е до 6 пъти по-издръжливо от стандартното титаниево покритие на Tefal / TITAMIUN ANTI SCRTACH obloga traje do 6 x duže od klasičnih Tefal TITANIUM obloga / A TITANIUM ANTI-SCRATCH felület akár 6x hosszabb élettartamú,mint a hagyományos Tefal Titanium felület / TITANIUM ANTI-SCRATCH obloga je obstojna 6 x dlje kot standardna TITANIUM obloga

Ref: 20 98 204 060 - PA 05/20