TEXTO L'AGENCE
Agence Texto - 28 Impasse de la Futaie - ZA d'Aléry
74960 Cran-Gevrier - Tél. Valérie : 04 50 52 12 72
e-mail : valerie.manent@agencetexto.com

CLIENT	Tefal
NOM GAMME	Ingenio
DOSSIER	CST 13 21 0015 C
DESCRIPTION	
ECHELLE	1:1

DÉCOUPE

COULEURS

Process Cyan
Process Magenta
Process Yellow
Process Black

Dossier suivi par Valérie

Ø 18 cm
+/- 0,5 cm

ALL HOBS + INDUCTION

ALLE HERDARTEN / TÜM OCAKLAR / WSZYSTKIE KUCHENKI
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ / PRE VŠETKY SPORÁKY
ALLE WARMTEBRONNEN / TOATE SURSELE

INDUCTION

EXCEPT HANDLE - AUßER GRIFF
TUTAMAK HARIÇ - BEZ RĄCZEK
КРОМЕ РУЧКИ - OKREM RUKOVÄTE
BEHALVE HET HANDVAT
CU EXCEPŢIA MÂNERULUI

Tefal® ingenio®

UNLIMITED INDUCTION

MADE IN FRANCE

Perfect cooking guarantee

Für perfekte Kochergebnisse / Gegarandeerd een perfect bakresultaat

MUCH MORE THAN A POT !
VIEL MEHR ALS NUR EIN TOPF!
ZOVEEL MEER DAN EEN KOOKPAN!

WAIT | START

PERFECT SEARING
PERFEKTES ANBRATEN
PERFECT DICHTSCHROEIEN

TITANIUM NON-STICK
DURABLE NON-STICK COATING
LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
DUURZAAM EN KRASBESTENDIG

SUPERIOR INDUCTION
FAST & EVEN COOKING
SCHNELLES & GLEICHMÄßIGES BRATEN
SNEL & GELIJKMATIG BAKKEN

AT EASE ON THE STOVE*
EINFACH GENIAL AUF DEM HERD

AS WELL AS IN THE OVEN**
ALS AUCH IM BACKOFEN

AND ALSO IN THE FRIDGE***
UND IM KÜHLSCHRANK

Ø 18 CM - 2

*MAKKELIJK TE GEBRUIKEN OP HET FORNUIS
**EN IN DE OVEN ***EN OOK IN DE KOELKAST

***DO NOT STORE ACIDIC FOOD
***KEINE SÄUREHALTIGEN LEBENSMITTEL IM INNEREN LAGERN
***BEWAAR GEEN INGREDIËNTEN MET EEN HOGE ZUURGRAAD

Tefal COMMITMENTS scan me

RECYCLABLE except handle

Tefal WORLD N°1 IN COOKWARE(1)
(1)Source: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2023 edition, brand retail value RSP, 2022 data.

Saucepan - Kasserolle - Derin Tencere - Rondel
Ковш - Rajnica - Steelpan - Caserolă

21 PAP

3 168430 334588

Ref: 20 98 216 592 - TEX 11/25

L7632932

Алюминий / Алюміній

Срок гарантии – 2 года, срок службы – 2 года.
соответствует требованиям ГОСТ 56674-2018 пп.5.2, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3-5.4.8, 5.6.3-5.6.9
Информация о сертификации:
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, пом. XII тел.: +7 (495) 213-32-32
Официальный представитель и импортёр в России - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
Сделано во Франции.
Груп СЕБ, 112 Шмен дю Мулен Каррон 69130 Экюли, Франс (Франция).
Изготовитель: Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France
Посуда TEFAL из алюминиевого сплава с противопригарным покрытием.
Ţara de origine: Franţa
Producător RO: Groupe SEB Romania SRL, Ermil Pangratti 13, Sector 1, 011881 Bucureşti.
Krajina pôvodu Francúzsko. Iba na domáce použitie.
Distribútor SK: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava.
Wyprodukowano we Francji
- 00-189 Warsaw - www.tefal.pl
Dystrybutor: Groupe SEB Polska Sp.z.o.o - Gdański Business Center II D - ul. Inflancka 4C
Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd, Datchet, SL3 9LL
BP 89 -74150 RUMILLY - FRANCE - R.C.S. Annecy B 301 520 920
Tefal est une marque déposée par Tefal S.A.S. France - 15 Avenue des Alpes
Tefal is a registered trademark of Tefal S.A.S. France
MADE IN FRANCE - FABRIQUÉ EN FRANCE

www.tefal.com

***NIE PRZECHOWUJ KWAŚNYCH POTRAW
***НЕ ХРАНИТЕ КИСЛУЮ ЕДУ
***ASITLI YIYECEKLERI UZUN SÜRE ICINDE BIRAKMAYIN

A TAKŻE DO LODÓWKI***
ХРАНИТЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

JAK I DO PIEKARNIKA**
ЗАПЕКАЙТЕ В ДУХОВКЕ

NA KUCHENCE*
ГОТОВЬТЕ НА ПЛИТЕ

Ø 18 CM - 2

*OCAK ÜSTÜNDE KULLANIM **AYNI ZAMANDA FIRINDA ***VE BUZDOLABINDA DA

CLICK!

WIĘCEJ NIŻ GARNEK!
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КАСТРЮЛЯ!
BİR TENCEREDEN DAHA FAZLASI !

Zawsze idealne gotowanie

Гарантия идеального приготовления / Mükemmel Pişirme Garantisi

PERFECYJNE SMAŻENIE
ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
MÜKEMMEL MÜHÜRLEME

TITANIUM NON-STICK
WYTRZYMAŁA POWŁOKA
ДОЛГОВЕЧНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
DAYANIKLI YAPIŞMAZ KAPLAMA

SUPERIOR INDUCTION
SZYBKIE & RÓWNOMIERNE GOTOWANIE
БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
HIZLI VE HOMOJEN PİŞİRME

UNLIMITED INDUCTION

ingenio®

Tefal®

MADE IN FRANCE

Ref. 20 98 216 592 - TEX 11/25



THERMO-SIGNAL®
The hourglass disappears and the THERMO-SIGNAL® turns full red when the pan is perfectly preheated and ready to cook.

GUARANTEE
This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. Your local statutory rights are not affected by any statements in this document. For full details on the terms, conditions and exclusions visit www.tefal.com
Tefal guarantees that the coating complies with regulations covering materials in contact with food.

USE & CARE
Before first use, wash then wipe the coating with cooking oil. For efficiency, stability and to avoid burning the handle or the coating: centre your pan on a hob adapted to the diameter of its base (a trivet may be required). Do not overheat your cookware. Oven safe up to 250°C.
Not microwave safe. Do not use whisks or sharp utensils in your pan. To extend the life of your product, we recommend hand washing. Dishwasher use: it is preferable to use gentle detergents such as a liquid, gel, or powder, not tablets nor sachets. Do not put the handle in the dishwasher (sold separately). For full details and any queries contact our customer service via www.tefal.com
This pan can be disposed of at a recycling point.

HELPLINE
HELPLINE: For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.tefal.co.uk Alternatively call: UK: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003
AUSTRALIA / NEW ZEALAND - 1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.tefal.com.au or www.tefal.co.nz
In Australia "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failures does not amount to a major failure. This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service phone number.
For all other countries, please consult our website www.tefal.com for further information. Imported to UK by Groupe SEB (UK) Ltd, Datchet, SL3 9LL

THERMO-SIGNAL®
Sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist, nimmt das THERMO-SIGNAL® eine kräftige dunkelrote Farbe an und die Sanduhr verschwindet.

GARANTIE
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsmängel. Ihre vor Ort geltenden gesetzlichen Ansprüche bleiben von den Angaben in diesem Dokument unberührt. Vollständige Angaben zu den Garantiebedingungen und -ausschlüssen finden Sie unter www.tefal.de
Tefal garantiert, dass die Beschichtung den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Materialien entspricht, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCH & PFLEGE:
Das Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen. Dann trocknen und mit Fett gleichmäßig ausreiben. Zur Erhöhung von Effizienz und Stabilität: Stellen Sie die Pfanne in die Mitte einer Herdplatte, die dem Durchmesser des Bodens entspricht. Setzen Sie den Griff keiner offenen Flamme aus (z.B. bei Gasherden). Kochgeschirr nicht überhitzen. Backofenfest bis 250 °C. Nicht mikrowellengeeignet. Keine metallischen Schneebesen oder scharfen Gegenstände in der Pfanne verwenden. Um die Lebenszeit ihres Kochgeschirrs zu verlängern, empfehlen wir es von Hand zu spülen. Verwendung in der Spülmaschine: Benutzen Sie vorzugsweise sanfte Reinigungsmittel wie Flüssig-, Gel- oder Pulverreiniger und vermeiden sie Reinigungstabletten oder Sachets. Den Griff (separat erhältlich) nicht in der Spülmaschine reinigen. Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über www.tefal.de an unseren Kundendienst. Diese Pfanne kann über eine Recyclingstelle entsorgt werden.

THERMO-SIGNAL®
Tava tamamen ısındıktan sonra THERMO-SIGNAL®'in rengi kırmızıya döner ve kum saati kaybolur.

GARANTİ
Bu ürün üretim hatalarına karşı 2 yıl garantiye sahiptir. Yasal yerel haklarınız bu belgede geçen hiçbir açıklamadan etkilenmemektedir. Hükümler, koşullar ve istisnai durumlarla ilgili daha detaylı bilgi için www.tefal.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Tefal, kaplamanın gıda ile temasta olan materyaller için belirlenmiş regülasyonlar ile uyumlu olduğunu garanti eder.

KULLANIM & BAKIM
İlk kullanımdan önce, tavayı /tencereyi yıkayın ve yağ ile kaplamanın üstünden geçin. Verimlilik ve sağlamlık için: Tavayı taban boyutuna uygun bir ocağın orta kısmına yerleştirin. apı yakmamaya dikkat edin. Pişirme araç gereçlerini fazla ısıtmayın. 250°C 'ye kadar fırında kullanıma uygundur. Mikrodalga kullanımına uygun değildir. Çırpıcı ya da keskin gereçleri tavada kullanmayın. Ürününüzü daha uzun ömürlü kullanmanız için elde yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Bulaşık Makinesinde yıkarken sert tabletler yerine jel, sıvı veya toz deterjanları tavsiye ediyoruz. Sapı bulaşık makinesinde yıkamayınız (ayrı satılır). Detaylı bilgi ve sorularınız için müşteri hizmetleri ile www.tefal.com.tr aracılığı ile iletişime geçiniz. Bu tava geri dönüşüme uygundur.

Üretici Firma
Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France -
Tel: 0033 472 18 18 18
Fax: 00 33 472 18 16 55

İthalatçı Firma
Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş. Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak İstanbul - Türkiye - Danışma Hattı : 444 40 50

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taşıyınız. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar görebilir. Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. Fazlasıyla soğuk veya sıcak, üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir veya çalışmamasına neden olabilir.

Kullanım Ömrü
Isıtıcılar, Fanlar, Nemlendiriciler, Hava Temizleme, Süpürgeler, Fırınlar, Mikrodalga Fırınlar, Düdüklü ve ütüler için kullanım ömrü 10 yıldır. Diğer tüm ürünlerin kullanım ömrü 7 yıldır.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Groupe Seb İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
1) Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmış olması sebebiyle Profesyonel kullanım için uygun değildir, profesyonel amaç ile kullanımı nedeniyle oluşabilecek tüm arızalar,
2) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
3) Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen bakımlarının yeterli ve zamanında yapılmamış olması,
4) Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,
5) Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma vs.) meydana gelebilecek hasarlar,
6) Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurmadan önce Groupe Seb yetkili personeli veya Yetkili Servis personeli dışında herhangi birinin, cihazı onarma veya tadilatına kalkışması veya cihazın deforme edilmesi durumunda,
7) Ürünün profesyonel amaçlı kullanımı durumunda, ürün garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ayrıca, üründe kullanılan aksesuarlar ve sarf malzemeler garanti kapsamında bedelsiz olarak işlem göremez.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

THERMO-SIGNAL®
Wskaźnik THERMO-SIGNAL® staje się całkowicie czerwony, a ikona klepsydry zniknie, gdy patelnia osiągnie idealną temperaturę do smażenia.

GWARANCJA
Produkt objęty jest gwarancją marki Tefal na wady produkcyjne lub materiałowe przez okres 2 lat. Gwarancja firmy Tefal nie ma wpływu na prawa lokalne przysługujące każdemu konsumentowi. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i wykluczeń od gwarancji, odwiedź stronę internetową www.tefal.com
Marka Tefal gwarantuje, że powłoka spełnia wszystkie regulacje obowiązujące produkty wchodzące w kontakt z żywnością.

RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem należy umyć, a następnie przetrzeć powłokę olejem spożywczym. Aby właściwie i efektywnie użyć naczynie: umieść je na polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Unikaj przypalenia rączki. Nie przegrzewaj naczyń. Naczynia można używać w piekarniku do temp 250. Nie wolno używać naczyń w mikrofalówce. Nie używać trzepaczek ani ostrych przyborów w naczyniach.
Aby dłużej zachować pełną jakość produktu, zalecamy mycie ręczne. Mycie w zmywarce: zalecamy stosowanie delikatnych detergentów, takich jak płyn, żel lub proszek do mycia, nie rekomendujemy zaś używania tabletek, ani saszetek.
Nie należy myć rączki w zmywarce (sprzedawana oddzielnie).
Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kontaktować się z nami za pośrednictwem strony www.tefal.com
Naczynie to można oddać do punktu zbiórki i przetwarzania odpadów.

THERMO-SIGNAL®
Когда сковорода нагреется до оптимальной температуры, на индикаторе THERMO-SIGNAL® исчезнут песочные часы.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на этот продукт действует в течении двух лет с момента покупки и распространяется на любые производственные дефекты. Данная гарантия не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителя. Все подробности, условия и исключения можете уточнить на сайте www.tefal.ru
Tefal гарантирует, что покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием помойте и слегка протрите маслом всю поверхность внутреннего покрытия. Для большей эффективности расположите вашу сковороду по центру источника тепла, который подходит размеру вашей сковороды. Избегайте нагрева ручки. Не перегревайте посуду. Можно использовать в духовке при температуре до 250°C. Не подходит для использования в микроволновой печи. Не используйте венчики или острые аксессуары на вашей сковороде. Мы рекомендуем ручную мойку изделий для того, чтобы продлить срок их службы. Использование в посудомоечной машине: рекомендуется использовать щадящие средства в виде гелей, жидкостей, но не таблетки, саше. Не мойте ручку Ingenio в посудомоечной машине (продается отдельно). За всеми подробностями обращайтесь в отдел после продажного обслуживания клиентов через www.tefal.ru
Эта сковорода может быть утилизирована в центрах переработки отходов.

THERMO-SIGNAL®
Symbol presýpacích hodín zmizne a THERMO-SIGNAL® získa jednoliatu červenú farbu, keď je panvica správne rozohriata a pripravená na varenie.

ZÁRUKA
Na tento výrobok platí záruka 2 roky na všetky výrobné chyby. Nároky a práva v krajine predaja nie sú dotknuté žiadnym ustanovením v tomto dokumente. Pre viac informácií týkajúcich sa pravidiel podmienok a výnimiek navštívte www.tefal.com
Tefal zaručuje, že povrchy sú v súlade s predpismi pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím umyte riad a potrite malým množstvom oleja na varenie. Pre vyššiu účinnosť a stabilitu: umiestnite panvicu do stredu platničky a zvoľte primeranú veľkosť plameňa / platničky. Vyhnite sa spáleniu rukoväte.
Riad neprehrievajte. Na použitie v rúre až do 250 ° C. Nie je určené pre použitie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte šľahaciu metlu alebo ostré náčinie v panvici. Pre predĺženie životnosti produktu odporúčame ručné umývanie.
Použitie v umývačke: je vhodnejšie používať jemné čistiace prostriedky, ako sú tekutiny, gély alebo prášok, nie tablety ani sáčky. Nedávajte rukoväť (predáva sa osobitne) do umývačky riadu. Pre viac informácií a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zákaznícky servis prostredníctvom www.tefal.com
Túto panvicu je možné zlikvidovať odovzdaním na recykláciu.

THERMO-SIGNAL®
Wanneer de juiste temperatuur is bereikt om te bakken, verdwijnt de zandloper en is de THERMO-SIGNAL® gelijkmatig rood.

GARANTIE
Op dit product wordt 2 jaar garantie verleend op fabricagefouten. De verklaringen in dit document doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Raadpleeg voor de volledige voorwaarden en uitsluitingen www.tefal.nl
Tefal garandeert dat de anti-aanbaklaag voldoet aan de voorschriften voor materialen die in contact komen met voedsel.

GEBRUIK & ONDERHOUD
Was de pan voor het eerste gebruik en wrijf de anti-aanbaklaag daarna in met een beetje olie (bijv. zonnebloemolie). Voor efficiënt gebruik en stabiliteit: zet de pan goed in het midden van een kookplaat of gaspit die past bij de diameter van de bodem van de pan. Zorg ervoor dat de handgreep niet kan verbranden. Oververhit de pannen niet. Ovenbestendig tot 250°C. Niet magnetronbestendig. Gebruik geen gardes of scherp keukengerei in uw pan. Om de levensduur van uw product te verlengen, raden we aan om met de hand te wassen. Gebruik in de vaatwasser: gebruik bij voorkeur zachte wasmiddelen zoals een vloeistof, gel of poeder, geen tabletten of zakjes. Handgreep (wordt los verkocht) is niet vaatwasmachinebestendig. Neem voor de volledige details en eventuele vragen contact op met onze Consumentenservice Groupe SEB Nederland BV - Veenendaal - Tel.: 0318 - 582424 - E-mail: contact-nl@tefal.com – www.tefal.nl
Deze pan kan worden afgegeven bij een recycle-afgiftepunt.

THERMO-SIGNAL®
Clepsidra dispare şi THERMO-SIGNAL® se transformă în roşu solid atunci când tigaia este perfect preîncălzită şi gata de gătit.

GARANŢIE
Acest produs este garantat pe o perioadă de 2 ani pentru orice defect de fabricaţie. Drepturile locale statutare ale consumatorului nu sunt afectate de conţinutul acestui document. Pentru mai multe detalii asupra termenilor, condiţiilor şi excepţiilor vizitaţi www.tefal.com
Tefal garantează compatibilitatea învelişului cu reglementările privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de prima utilizare, spălaţi apoi ştergeţi învelişul interior cu ulei de gătit. Pentru eficienţă şi stabilitate: aşezaţi tigaia pe un ochi adaptat diametrului bazei.
Evitaţi să expuneţi mânerul la flacără deschisă. Nu supraîncălziţi vasele de gătit. Utilizabil în cuptor până la o temperatură de 250°C. Interzisă utilizarea în cuptorul cu microunde. Nu folosiţi tel sau ustensile ascuţite în tigaie. Pentru a prelungi durata de viaţă a produsului, recomandăm spălarea manuală a acestuia. Utilizarea în maşina de spălat vase : recomandăm utilizarea detergenţilor de tip lichid sau gel, şi evitarea celor de tip tabletă sau pudră. Mânerul (vândut separat) nu este compatibil cu maşina de spălat vase. Pentru mai multe detalii şi informaţii contactaţi serviciul de informaţii clienţi accesând site-ul www.tefal.com
Tigaia poate fi dusă la un centru de reciclat.

(1) Tefal world N°1 in cookware. Source : Euromonitor International Limited, Home and Garden 2023 edition, brand retail value RSP, 2022 data. / Tefal, weltweit Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2023, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2022. / Tefal, yemek pişirme ürünleri kategorisinde dünyanın 1 numaralı markası. Euromonitor International Limited, Home and Garden 2023 yayını, marka perakende satış değeri, 2022 verileri. / Tefal, Światowy N°1 w kategorii patelni i garnków. Źródło : Euromonitor International Limited, edycja Home and Garden 2023, wartość rynkowa produktów marki, dane za 2022. / Tefal, кухонная посуда №1 в мире. Источник: Euromonitor International Limited, издание Home and Garden 2023, данные розничных продаж бренда в денежном выражении, 2022 г. / Tefal, svetová jednotka v kuchynskom riade, panviciach a hrncoch. Zdroj: Euromonitor International Limited, Dom a Záhrada 2023, hodnota predajov značky v maloobchodných cenách, údaje za rok 2022. / Tefal, Wereldwijd Nr.1 in Cookware. Bron: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2023 editie, merk retail waarde (RSP), 2022 data. / Tefal, N°1 mondial în categoria tigăi şi oale. Sursa: Euromonitor International Limited, ediţia Home and Garden 2023, valoarea de piaţa a vânzărilor marcii din anul 2022.