CLIENT	TEFAL
GAMME	DELIBAKE RED EU CENTRALE
DOSSIER	CST-13-17-000521
PRODUIT	SRINGFORM CAKE 30X11
ECHELLE	1:1

DECOUPE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Infographiste Claude-Hélène
claude-helene.jeantet@publicis.fr
Tél. Lyon 04 72 41 61 59
Tél. Metz Tessy 04 50 52 68 70
Commercial Alexandre
alexandre.collomb@publicis.fr
Tél. 04 50 52 67 63
Création : -
Exécution : Publicis

Publicis LYON MARSEILLE ANNECY

☐ BARCODE CHECKED

Produkt ten objęty jest gwarancją na wady fabryczne na okres 24 miesięcy, jeśli prawo lokalne nie stanowi inaczej.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.Tefal.com
Nie przegrzewaj naczyń.
Nie używać trzepaczek ani ostrych przyborów w naczyniach.
Firma Tefal gwarantuje, że właściwości powłoki zapobiegającej przywieraniu potraw do naczynia są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów i norm dotyczących materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
UWAGA! NACZYNIE NIE JEST PRZYSTOSOWANE DO MYCIA W ZMYWARCE.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy używanie rękawic kuchennych.

Na tento výrobek se vztahuje záruka 2 roky na výrobní vady, pokud nestanoví právní předpisy nebo smlouvy platné v zemi nákupu jinak.
További információkért a szabályokról, feltételekről és kivételekről látogassa meg a www.tefal.com weboldalunkat.
Nádobí nepřehřívejte
Nepoužívejte ostré náčiní v pánvi.
Tefal zaručuje, že nepřilnavá vrstva odpovídá nařízením o materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.
NÁDOBÍ NENÍ URČENO PRO MYTÍ V MYČCE.
Pro větší bezpečnost doporučujeme používat chňapku/rukavici.

Tefal poskytuje záruku na výrobné nedostatky tohto produktu po dobu 24 mesiacov, pokiaľ právne predpisy platné v krajine nákupu neurčujú inak.
Pro více informací týkající se pravidel podmínek a výjimek navštívite www.tefal.com.
Riad neprehrievajte.
Nepoužívajte ostré náčinie v panvici.
Tefal zaručuje, že nepriľnavý materiál zodpovedá nariadeniu o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.
Riad nie je určený na umývanie v umývačke riadu.
Pre väčšiu bezpečnosť doporučujeme používať chňapku/rukavicu.

A gyártási folyamatból eredő hibákra 24 hónap garanciát vállal a gyártó, amennyiben a vonatkozó jogszabályok a vásárlás országában másként nem rendelkeznek.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i wykluczeń od gwarancji, odwiedź stronę internetową www.tefal.com
Ne melegítse túl az edényt
Ne használjon éles eszközöket a serpenyőben.
A Tefal garantálja, hogy a sütőforma tapadásgátló bevonata megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó hatályos előírásoknak.
KÉREM VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ ESZKÖZ NEM ALKALMAS MOSOGATÓGÉPI MOSOGATÁSRA.
A nagyobb biztonság érdekében használjon fogókesztyűt.

Acest produs este garantat pe o perioadă de 24 luni pentru eventuale defecte de fabricaţie, excepţie fiind cazurile în care legislaţia tării respective are alte prevederi.
Pre viac informácií týkajúcich sa pravidiel podmienok a výnimiek navštívte www.tefal.com.
Nu supraîncălziţi vasele de gătit.
Nu folosiţi ustensile ascuţite în tigaie.
Tefal garantează că învelişul anti-adeziv este în concordanţă cu normele privind materialele în contact cu alimentele.
ATENŢIE! ACEST PRODUS NU ESTE COMPATIBIL CU MAŞINA DE SPĂLAT VASE.
Pentru o mai mare siguranţă, vă recomandăm folosirea mănuşilor de bucătărie.

Този продукт е в гаранция за срок от 24 месеца срещу производствени дефекти, освен ако не в сила друго според законодателството в държавата на покупка.
Pentru mai multe detalii asupra termenilor, condiţiilor şi excepţiilor vizitaţi www.tefal.com
Не прегрявайте съдовете за готвене.
Не използвайте остри прибори в тигана.
Tefal гарантира , че незалепващото покритие е в съответствие с изискванията за материали , които са в допир с храна.
Моля, имайте предвид, че кухненските съдове не са подходящи за миене в миялна машина.
За допълнителна безопасност ние препоръчваме използването на ръкавици за фурна.

Za obdobje 2 let na izdelek zagotavljamo jamstvo za vse proizvodne napake, razen za posebne uradne zahteve, ki so določene v državi, kjer se izdelek prodaja.
За повече подробности относно условията и изключенията посетете уебсайта www.tefal.com.
Ne pregrevajte posode.
Ne uporabljate ostrih pripomočkov v vaši posodi.
Tefal zagotavlja, da je snov proti sprijemanju hrane, s katero je posoda prevlečena, v skladu predpisi za materiale, ki prihajajo v stik s hrano.
Prosim, vzamite v obzir, da posoda ni primerna za pranje v pomivalnem stroju.
Za dodatno varnost Vam priporočamo uporabo kuhinjskih rokavic.

Proizvod ima jamstvo od 24 mjeseci na tvorničke pogreške osim u slučaju kada zakon zemlje nalaže drugačije.
Za podrobnosti, pogoje in ostale informacij obiščite www.tefal.si
Ne pregrijavajte svoje posuđe.
Ne rabite oštri pribor u vašoj tavi.
Tefal garantira da non-stick premaz ispunjava sve uvjete materijala koji se koriste u dodiru sa hranom.
OVO POSUĐE NIJE NAMIJENJENO ZA PRANJE U PERILICI POSUĐA.
Preporučujemo uporabu rukavica za dodatnu sigurnost.

На данный товар действует гарантия от производственных дефектов сроком 24 месяца с даты розничной продажи, если специальным законодательством, действующим в стране приобретения товара, не предусмотрено иного.
Подробную информацию смотрите на сайте www.Tefal.com
Не перегревайте посуду.
Не используйте аксессуары с острыми краями.
Tefal гарантирует, что антипригарное покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.
Пожалуйста, обратите внимание, что посуда не подходит для мытья в посудомоечной машине.
Для большей безопасности мы рекомендуем пользоваться кухонными рукавицами (хваталками).

Tefal надає гарантію строком на 2 роки з моменту продажу, що розповсюджується на виробничі дефекти, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій було здійснено покупку.
Для отримання додаткової інформації відвідайте www.Tefal.com
Не перегрівайте вашу сковороду.
Не використовуйте гостре кухонне приладдя на сковороді.
Tefal гарантує, що протипригарне покриття виготовлюється з матеріалу, який може контактувати з їжею. Ваші законні права не порушуються чинним документом.
Будь ласка, зверніть увагу, що посуд не підходить для миття у посудомийній машині.
Для більшої безпеки ми рекомендуємо Вам використовувати кухонні рукавиці, прихватки

Ref: 20 98 986 050 - PA 10/17

Tefal
DeliBake

Delikatne wyjmowanie wypieków z formy
Snadné vyjmutí z formy
Ľahké vybratie z formy
Könnyű kivétel
Desprindere uşoară

Wyjmowana podstawa, która może służyć do serwowania wypieków
Servírovací podložka
Servírovacia podložka
Tálaló tálca
Bază detaşabilă ce poate fi folosită pentru servire

Łatwa w czyszczeniu
Snadné čištění
Ľahké čistenie
Könnyen tisztítható
Uşor de curăţat

Springform loaf tin
30x11 cm

Made in Germany



Forma podłużna • Rozevírací forma na biskupský chlebíček • Otváracia forma na biskupský chlebíček • Csatos püspökkenyér forma • Formă dreptunghiulară • Правоъгълна форма за кекс с подвижно дъно • Podolgovat model za pecivo • Kalup za kruh • Форма для кекса со съемным дном • Форма для випікання хліба

www.tefal.com