










EN	p. 5
KO	p. 7
TH	p. 9
FR	p. 11
AR	p. 14
FA	p. 16





English

Description

- a Lid
- b Tank
- c Filter holder
- d Warming plate
- e On / off button
- f Measuring spoon
- g Jug

Safety recommendations

- **Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time: the manufacturer does not accept responsibility for use that does not comply with the instructions.**
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Before plugging the appliance in, make sure that the power it uses corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.**
- Your appliance is designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
 - Unplug the appliance when you have finished using it and when you clean it.
 - Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
 - All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
 - Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by an authorised centre to prevent any danger.
 - Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
 - Do not leave the power cord within reach of children.
 - The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.

- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for your appliance.
- Do not leave unattended whilst in operation.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- Do not use the jug over a flame or on the hob of a cooker.
- Do not pour water into the appliance if it is still hot.
- Always close the lid (a) when running the coffee maker.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any traces of use.
- Never place your jug in a microwave oven, in a dishwasher or on a cooking hob.
- Do not use the jug without their lid.
- This appliance is intended to be used only in the household.
- Always use on a flat, stable, heat-resistant surface away from water splashes and sources of heat
- Once you have turned on your coffee maker, never place your hand on the warming plate when you remove the jug from the coffee maker. During operation, the temperature of this plate is very high and can cause scalding. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Before using for the first time

- Run the coffee maker for the first time without coffee, rinsing the circuit with one jug of water.

Making coffee

(Follow illustrations 1 to 8)

- Use cold water only and a No. 2 paper filter.
- Do not exceed the maximum amount of water indicated on the water tank level indicator.
- This coffee maker is equipped with a drip-stop feature so that you can serve a cup of coffee before all the water has finished flowing through. Return the jug to its base quickly to avoid spillage.
- For better heat preservation, rinse the insulated pot with hot water before use.
- Wait a few minutes before preparing another pot of coffee.

Cleaning

- To dispose of the used coffee grounds, remove the filter holder (c) from the coffee maker.
- Unplug the appliance.
- Do not clean the appliance while hot.
- Clean with a damp cloth or sponge.
- Never put the appliance in water or under running water.

Descaling

- Descale your coffee maker after every 40 cycles.

You can use:

- a packet of limescale remover diluted in 2 large cups of water.
- or 2 cups of white vinegar.
- Pour into the tank (b) and switch the coffee maker on (without coffee).
- Let the equivalent of one cup flow into the jug or the insulated pot (g), then switch off.
- Leave to act for one hour.
- Switch the coffee maker back on to run the rest of the liquid through.
- Rinse the coffee maker by running one jug of water through it 2 or 3 times.

The guarantee does not cover coffee makers that do not work properly or do not work at all because they have not been descaled.

Accessories

Glass jug

Troubleshooting

- Check:
 - that it is plugged in properly.
 - that the switch or the On / off button (red indicator light on) is in the "ON" position.
 - that the filter holder is locked in place correctly.
 - The water flow-through time is too long or makes too much noise:
 - descale your coffee maker.

If your appliance still doesn't work please contact an authorised service centre.

Environment protection first !



- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

HELPLINE:

If you have any product problems or queries, please contact our Customer Relations Team first for expert help and advice:

0845 602 1454 – UK
(01) 677 4003 - ROI

각부 명칭

a	뚜껑
b	물탱크
c	필터홀더
d	열판
e	전원버튼
f	계량스푼
g	유리용기

안전상 주의사항

- 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오. 사용설명서를 따르지 않아 발생한 파손은 품질보증혜택을 받으실 수 없습니다.
- 본 제품은 안전을 위해 현재 시행중인 표준 법규 및 기술 법규(전기안전인증, 식품검역기준)를 따른 것입니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이나 몸이 불편하신 분이 제품을 사용할 때에는 결에서 도와주시고 각별히 주의하여 주십시오. 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
- 플러그를 연결하시기 전에 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오. 표기되지 않은 전압 사용시 제품에 발생하는 문제는 매우 치명적이며 품질 보증 혜택을 받을 수 없습니다.

부적절한 전선 연결로 인한 손상은 품질 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

- 본 제품은 가정용으로 제조되었습니다.
- 제품을 사용하신 후와 세척하실 경우에는 반드시 제품전원코드를 빼 주십시오.
- 작동이 잘 안되거나 외관상 손상이 있을 경우 사용하지 마시고 당사 서비스 센터에 의뢰해 주십시오.
- 제품 세척 및 일반관리 외의 사항은 반드시 당사 서비스 센터에 의뢰해주십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 당사 서비스 센터를 통해 전원 코드를 교체해야 합니다.
- 제품 본체와 전원코드, 플러그를 물이나 기타액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 전선을 어린아이의 손에 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제작 되었습니다. 상업적인 목적으로 사용하거나, 사용자의 과실로 인한 파손 혹은 사용설명서를 따르지 않아 발생한 파손에 대하여는 품질 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
- 전원코드나 플러그를 제품의 뜨거운 부위나 열판에 두지 마시고, 날카로운 모서리에 전선이 달게 하지 마십시오.
- 안전을 위해 제품에 적합한 테팔 정품 부품만을 사용하십시오.

- 전원 코드를 잡아당겨 콘센트를 빼지 마시고 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 커피유리용기를 불이나 가스레인지 열판 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품이 뜨거울 때 제품에 물을 채우지 마십시오.
- 모든 테팔 제품은 엄격한 품질관리가 이루어집니다. 제품은 출고 전 제품 테스트가 이루어질 수 있으므로 사용한 흔적이 보일 수 있습니다.
- 커피유리용기 또는 분리 용기를 전자레인지나 식기청소기에 넣어 사용하거나 가스레인지 열판 위에 올려 사용하실 수 없습니다.
- 커피메이커를 작동한 후 커피 유리용기를 깨낼 때는 열판에 손이 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 제품이 작동 후 열판의 온도가 높아져 손이 데일 위험이 있습니다.
- 제품을 사용 중일 때에는 뚜껑을 열지 마십시오.
- 커피 유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.
- 가정용 이외의 다음과 같은 용도로 사용 되었을 경우는 품질 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 가게, 사무실 및 다른 영업적인 환경
 - 농장 시설
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박시설 내에서 고객 접대용
 - 음식점 및 레스토랑 (아침 및 저녁식사 형태 제공)

제품을 사용하기 전에

- 처음 사용하기 전에 커피분말을 넣지 않은 상태에서 물탱크에 차가운 물을 가득 넣어 제품을 한번 작동시키십시오.

커피 만들기

(그림 1-8을 참고하십시오.)

- 반드시 차가운 물을 사용하시고, No.2크기의 종이 필터나 영구 필터를 사용해 주십시오.
- 물탱크 수위표시의 최대선(max)을 넘지 않도록 물을 부어주십시오.
- 본 커피메이커는 누수방지장치가 있어서 커피를 추출하는 중에도 유리용기를 빼내어 커피를 따라내실 수 있습니다. 그러나 유리용기를 빼신 후 너무 오랫동안 제자리에 두지 않으면 커피 필터에 물이 역류할 수 있으니 커피를 따라내신 후에는 바로 제 위치에 놓으십시오.
- 다시 커피를 추출하시려면 커피메이커가 식을 때까지 몇 분 기다려 주십시오.

세척하기

- 커피 분말을 제거하기 위해 커피메이커에서 필터 허더(C)를 분리시켜 주시고 커피 분말을 제거해 주십시오.
- 제품의 전원코드를 빼십시오.
- 제품이 뜨거울 때 세척하지 마십시오.
- 물기가 있는 부드러운 천 또는 스폰지로 세척하십시오.
- 제품을 물에 담그거나 흐르는 물에 두지 마십시오.

물 때 제거


- 40회 정도 사용하신 후 물때제거를 하시면 더욱 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.

사용하기:

- 큰 컵으로 2컵 정도에 물때제거제를 넣어 희석 시켜주십시오.
- 위의 용액을 물탱크(b) 부어주시고 커피메이커를 (커피분말 없이) 작동시키십시오.
- 용액의 반정도가 커피 유리용기(g)로 빠져 나온 후 전원을 끄십시오.
- 한 시간 동안 그대로 두십시오.
- 한 시간 후에 커피메이커를 다시 작동하여 남아 있는 용액이 커피유리용기로 완전히 빠져 나오게 하십시오.
- 이후 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 넣어 2~3 번 제품을 작동시켜 헹구어주십시오.

물 때 제거를 하지 않아 발생하는 문제에 대해서는 당사의 품질보증혜택을 받으실 수 없습니다.

재활용을 위한 분리수거



- 본 제품에는 재활용할 수 있는 부품들이 있습니다.
- 수명이 끝난 제품을 폐기하실 때는 분리수거를 하십시오.

A/S문의 1588-1588(전국 어디서나)
제품문의 080-733-7878
www.tefal.co.kr

악세서리

유리 용기

문제가 발생한 경우

- 제품이 작동하지 않을 시 먼저 다음의 사항을 확인하십시오.
 - 전원이 적절하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - 전원버튼 ⓧ 이 “on” 위치에 놓여있는지 혹은 버튼에 적색 표시등이 들어와 있는지 확인하십시오.
 - 필터 허더의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - 커피가 추출되는 시간이 너무 오래 걸리거나 제품 작동 시 소음이 심한 경우:
 - 본 제품의 물 때 제거를 하십시오.
- 계속 제품이 작동하지 않을 경우 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.

คำอธิบาย

- a ผ่า
- b หองเห็นน้ำ
- c ที่บันไดทางร่อง
- d ผูเสานำความร้อน
- e ปูม เปิด/ปิด
- f ขันดูง
- g เหยือก

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- อ่านคำแนะนำนี้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้เครื่องครั้งแรก:
บริษัทพูดคิดไม่สนใจดูขอต่อการใช้ที่โน้ตเป็นไปตามคำแนะนำ
- ไม่สามารถหุบคล (รวมถึงเด็กเล็ก)
ที่มีสภาวะการหายใจแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรืออัตราประทับสูบากและความรู้ความเข้าใจ
น่าอุปนรุณนำไปใช้งาน
เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการ
ใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กน่าอุปนรุณนี้
ไปเล่น
- ก่อนเลี่ยงปลั๊กเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟที่ใช้ตรงกับระบบไฟของคุณและต่อ
กับสุขดิน.
- หากไม่มีเมื่อต้องไฟฟ้าตามที่แนะนำ
จะทำให้การรับประทานเป็นไปไม่สำเร็จ
- เครื่องดูดควันบุหรี่ออกแบบมาให้สามารถดูดควันและต่อ
ไฟก็ได้เพื่อการดูด ใช้อย่างที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
- บริษัทพูดคิดจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันเครื่องนี้
- ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ใช้แล้ว และขณะทำความสะอาด
- อย่าใช้เครื่องหากทำชำรุดเสียหาย
ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากการทำความสะอาด
และล้างบ้านรักษาห้องน้ำของอุปกรณ์
- ต้องจงแจ้งการโดยสูญเสียบริการที่ได้รับการอนุมัติ
- อย่าใช้เครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด
ต้องไปศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้อง
กันอันตราย
- อย่างล้มเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กในแน้หรือของเหลวอื่นๆ
เก็บสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- อย่างล้มสายไฟให้ลอกหรือตัดกับส่วนของเครื่องที่ร้อน
โดยแหล่งความร้อน หรือขอบที่คม
- เพื่อความปลอดภัย
ให้กับบุตรเล็กและจะให้ที่ออกแบบไว้สำหรับ
เด็กน้ำหนักน้ำ
- อย่าเทเครื่องไว้ชุมชนกำลังใช้งาน
- อย่าก่อปลอกเครื่องโดยเด็ดที่สายไฟ
- อย่าใช้แหล่งพลังงานอุปกรณ์ไฟฟาริถูกต้องของเครื่อง
- อย่างล่อแหล่งในเครื่องหากยังร้อนอยู่
- ปิดไฟ (a) เสมอเมื่อออกจากไฟ
- เครื่องทั้งหมดมีขั้นตอนดูแลควบคุมคุณภาพที่เครื่องครัด
รวมถึงการทดสอบการใช้งานจริงโดยสมมูลก่อนที่เครื่อง
ซึ่งสามารถอธิบายการตรวจสอบการใช้งานได้
- อย่างล้มเครื่องในเตาอบไมโครเวฟ ในเครื่องล้างจาน
หรืออุปกรณ์แห้งของห้องทุกช่วงเวลา
- อย่าใช้เครื่องโดยไม่ปิดไฟ

- เครื่องนี้ออกบุบบานมาเพื่อให้ภายในห้องเท่านั้น
หูบบันพินเดตที่เรียบ มั่นคง ทนความร้อน
หากจากน้ำกระเซ็น และแหล่งความร้อนเสมอ
- เมื่อปิดเครื่องลงจากไฟ
อย่างเมื่อบันแพนทำความร้อนเมื่อ放下เครื่องลงจากไฟ
จะหุบบันพินเดตของจะสูงมากและสามารถก่อไฟได้
เครื่องไฟไม่รับประทานหากในเงื่อนไขในดังต่อไปนี้:
- พินที่ในนานที่เมื่อหักงานในครั้ว
และสภาพดูดลอกในการทำงานอื่นๆ
- บุบในฟาร์ม
- ใช้ด้วยลูกค้าในโรงพยาบาล ที่พักทาง
และสภาพดูดลอกที่เป็นที่พักอาศัยแบบอื่น
- สภาพดูดลอกที่เป็นแบบที่พักพร้อมอาหาร

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- เปิดเครื่องลงจากไฟครั้งแรกโดยไม่ต้องใส่ไฟ
ลงเครื่องโดยใส่หนึ่งเหยือก

การซิงก้าไฟ

- (ทำตามรูปที่ 1 ลีบ 8)
- ให้แน่ใจว่าไฟแน่น และใช้รีดตัวด้วยกาวหุบบันพินเดต 2
อย่างให้บริษัทบันพินเดตสูงระดับสูงสุดที่ระบุไว้ในตัว
แสดงระดับน้ำในช่องเก็บน้ำ
- เครื่องซิงก้าไฟนี้เป็นแบบหยด
จึงสามารถเริ่มไฟได้โดยคนน้ำทั้งหมดให้ผลิต
น้ำหุบบันพินเดตไปทางที่ร้านโดยเริ่มเพื่อป้องกันน้ำหลุด
- เพื่อหุบบันพินเดตที่มีชั้นวนหุบบันพินเดต
เท่านั้นอ่อนโยนที่มีชั้นวนหุบบันพินเดตให้
รอสองสามนาทีก่อนเตรียมไฟออกหม้อหนึ่ง

การทำความสะอาด

- ในการกำจัดไฟก้าไฟ ให้น้ำที่รับตัวของ (c)
ออกจากไฟรีดซิงก้าไฟ
- ลอกไฟก้าเครื่อง
- อย่างทำความสะอาดห้องน้ำที่รับร้อน
- ทำความสะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้ำหุบบันพินเดต
- อย่านำเครื่องจุ่มน้ำหรือปิดน้ำกอกใส่

การจัดตั้งครัว

- จัดตั้งครัวหุงเครื่องซิงก้าไฟหลังการใช้ทุก 40 ครั้ง
โดยสามารถใช้:
- สารรักดูดความดันหุบบันพินเดตของละลายในน้ำ 2 ถ้วยใหญ่
- หรือน้ำส้มสายชู 2 ถ้วย
- เทลุงในช่องเก็บน้ำ (b) และเปิดเครื่องซิงก้าไฟ
(โดยไม่มีไฟ)
- ให้น้ำประมาณหุบบันพินเดตในเทลุงในหุบบันพินเดตหุบบันพินเดต
ที่มีชั้นวนหุบบันพินเดต (c) หากน้ำปิดเครื่อง
- ปล่อยให้ไฟเพื่อให้ทำงานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
- เปิดเครื่องซิงก้าไฟอีกครั้งเพื่อให้ห้องเหลวที่เหลือ
อุ่นอีกครั้ง
- เท่านั้นเมื่อหุบบันพินเดตในเครื่องซิงก้าไฟ 2 ลีบ 3 ครั้ง

การรับประทานไม่ครอบคลุมเครื่องซึ่งกาแฟที่ทำงานผิดปกติห้ามทำงานเนื่องจากไม่เคยขัดตะกรัน

อุปกรณ์เสริม

เหยือกแก้ว

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่า:
 - เสียงปลากดหรือจูบต้องห้าม
 - สวิตช์หรือปุ่ม เปิด / ปิด (สัญญาณไฟสีแดงติด) อยู่ที่ตำแหน่ง “เปิด”
 - ที่วางตัวกรองล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ลูกต้องห้าม
 - เวลาที่น้ำไหลทุนนานเกินไปห้ามสียิ่งตั้งหรือไม่
 - ขัดตะกรันเครื่องซึ่งกาแฟและห้าม
- หากเครื่องบังคับการทำงาน
กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ

รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก !



- ① เครื่องประภากลับด้วยวัสดุที่มีค่าเชิงสาม
 ห้ามนำมาใช้โดยห้ามนำไปเดิมได้
- ② ทิ้งไว้ในจุดทิ้งของในพื้นที่

Français

Description

- a Couvercle
- b Réservoir
- c Porte-filtre
- d Plaque chauffante
- e Bouton Marche / arrêt
- f Cuillère doseuse
- g verseuse

Conseils de sécurité

- **Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.**
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation de votre installation correspond à celle de l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- Débrancher l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et que vous le nettoyez.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé.
- Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées du fabricant adaptés à votre appareil.

- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser la verseuse sur une flamme et sur des plaques de cuisinières électriques.
- Ne pas remettre d'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Toujours fermer le couvercle (a) lors du fonctionnement de la cafetière.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Ne jamais mettre votre verseuse dans un four à micro-ondes, dans un lave-vaisselle ou sur une plaque de cuisson.
- N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle.
- Après la mise en route de votre cafetière, ne jamais poser la main sur la plaque chauffante lorsque vous retirez la verseuse de la cafetière. En fonctionnement, la température de cette plaque est élevée et peut provoquer des brûlures
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement.
Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
 - Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - Dans des fermes,
 - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - Dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Avant la première utilisation

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café avec l'équivalent d'une verseuse d'eau pour rincer le circuit.

Préparation du café

(Suivre les illustrations de 1 à 8)

- Utiliser uniquement de l'eau froide et un filtre papier n°2.
- Ne pas dépasser la quantité d'eau maximum indiquée sur le niveau d'eau du réservoir.
- Cette cafetière est équipée d'un stop - goutte permettant de se servir un café avant la fin du passage d'eau. Replacer rapidement la verseuse pour éviter tout débordement.
- Attendre quelques minutes avant de réaliser une seconde préparation du café.

Nettoyage

- Pour évacuer la mouture usagée, retirer le porte-filtre (c) de la cafetière.
- Débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.

Participons à la protection de l'environnement !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Détartrage

- Détarrez votre cafetière tous les 40 cycles.

Vous pouvez utiliser :

- soit un sachet de détartrant dilué dans 2 grandes tasses d'eau.
- soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc.
- Verser dans le réservoir (b) et mettre la cafetière en marche (sans mouture).
- Laisser couler dans la verseuse l'équivalent d'une tasse, puis arrêter.
- Laisser agir pendant une heure.
- Remettre la cafetière en marche pour terminer l'écoulement.
- Rincer la cafetière en la faisant fonctionner 2 ou 3 fois avec l'équivalent d'une verseuse d'eau.

La garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.

Accessoires

Verseuse verre

En cas de problème

- Vérifier :
 - le branchement.
 - que l'interrupteur ou la touche Marche / arrêt (voyant rouge allumé) est en position marche.
 - que le porte filtre est bien verrouillé.
- Le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :
 - détarrez votre cafetière.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?
Adressez-vous à un centre service agréé.

التنظيف

- للتخلص من البن المستعمل، افضل حاملة الفلتر الدائم (C) عن صانعة القهوة وتخلص من البن المستعمل.
- افضل المنتج عن التيار الكهربائي:

 - لا تُنظف المنتج عندما يكون ساخناً.
 - يُننظف المنتج بواسطة قطعة قماش أو إسفنجية رطبة.
 - لا تغمر المنتج بالماء ولا تضعه تحت الماء الجاري.



- ① يحتوي هذا المنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها.
أوّلها في مراكز تجميع المهملات المختصة.

الخط الساخن:-

إذا كانت لديك أي مشكلة أو استفسار عن المنتج ، يرجى الإتصال بفريق العلاقات العامة للحصول على المساعدة والنصيحة.

إزالة التكليس

- يجب أن تُنظف صانعة القهوة من التكليس بعد كل ٤٠ دورة . ويمكنك استعمال:
- مطرروف من مزيل التكليس يُخفف في فنجانين كبيرين من الماء.
- أو فنجانين كبيرين من الخل.
- يُسكب المزيج في الخزان (b) وتشغل صانعة القهوة (بدون بن).
- تترك كمية تُعادل فنجان كبير واحد تتدفق في الإبريق، أو في الوعاء المعزول حراريًا (9)، ثم توقف المنتج عن التشغيل.
- تترك صانعة القهوة لتتنقّل مدة ساعة واحدة.
- تشغل صانعة القهوة ثانية لكي تستهلك الكمية الباقية من مزيل التكليس في الخزان.
- تُغسل سالك الدورة المائية في صانعة القهوة بما يُعادل إبريق من الماء مرتين أو ثلاثة مرات.
- لا تُغطي الضمانة صانعات القهوة المُعطولة أو التي لا تعمل بكفاءة بسبب عدم إجراء عملية إزالة التكليس عنها بشكل منتظم.

المُلحقات

إبريق زجاجي

في حال وجود مشكلة

- يرجى التأكد :
 - سلامة التوصيل الكهربائي.
 - مفتاح التشغيل "On/Off" (المؤشر الضوئي الأحمر) في موقع التشغيل.
 - حاملة الفلتر في موقعها الصحيح ومُقللة بإحكام.
 - إذا كان الماء يستعرق وقتاً طويلاً لكي يبدأ بالتدفق، أو إذا كان الضجيج عالياً.
 - يجب إزالة التكليس عن صانعة القهوة.
- في حال إذا استمرت المشكلة ولم تتمكن من تشغيل المنتج، يرجى مراجعة بائع التجزئة أو اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.

وصف أجزاء المنتج

- من أجل سلامتك، استعمل فقط الملحقات وقطع الغيار الأصلية المخصصة لهذا المنتج من المُصنّع.
- لا تفصل المنتج عن التيار بواسطة شدّ السلك الكهربائي.
- لا تستعمل الإبريق فوق موقد لغاز.
- لا تسكب الماء في المنتج إذا كان لا يزال ساخناً.
- اغلق الغطاء (A) دائمًا عندما تُشغّل صانعة القهوة.
- تخضع كل المنتجات إلى مراقبة صارمة للجودة بحيث يتم اختيار بعضها عشوائياً للتجريب ولذلك فقد تجد أثار الاستعمال على منتجك.
- لا تخضع الإبريق في فرن الميكروويف، ولا في جلاية الصحون. ولا فوق موقد للتسخين.
- لا تستعمل الإبريق دون الغطاء.
- صمم هذا المنتج للإستعمال في المنازل فقط.
- عندما تكون صانعة القهوة في حالة التشغيل، يرجى عدم لمس لوحة التسخين أثناء رفع الإبريق عنها. تبلغ هذه اللوحة درجات حرارة عالية يمكن أن تسبب الحروق. لم يصمم هذا المنتج للإستعمال في الأماكن والأحوال المderجة أدناه، وتنسق الضمانة عن المنتج في حال استعماله في الأماكن التالية:

 - المطابخ المخصصة للموظفين، المحلات التجارية، المكاتب وأماكن العمل المتشابهة.
 - المزارع
 - في الفنادق بواسطة النزلاء أو في الفنادق الشعبية والأماكن المشابهة.
 - في صالات الإستقبال وتقديم الفطور.

a	غطاء
b	حزام
c	حاملة الفلتر
d	لوحة التسخين
e	زر "تشغيل/توقف"
f	ملعقة لقياس
g	إبريق

إرشادات من أجل السلامة

- يرجى قراءة الإرشادات بعناية قبل استعمال المنتج للمرة الأولى: الاستعمال المخالف للإرشادات المرفقة يعفي المُصنّع من أية مسؤولية.
- لم يُعد هذا المنتج للإستعمال بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بالقدرة الجسدية، أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التامة والدرامية في استعمال هذا المنتج. لا تدع الأطفال يلعبون بالمنتج.
- قبل توصيل المنتج بالتيار الكهربائي، يرجى التأكد بأن تتوفر شبكة الكهرباء عندك وتناسب مع ما هو مبين في لوحة تعريف المنتج، وبأن التوصيل قد تم بمقاييس كهربائية مؤرض.
- أي توصيل كهربائي خاطئ، سوف يلغى الضمانة عن المنتج.
- صمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي فقط. وفي حال أي استعمال تجاري أو لا يتفق مع الإرشادات المرفقة ويُنتج عنه عطب في المنتج، لن تكون الشركة المُصنعة مسؤولة عنه، وبالتالي سقط الضمانة عن المنتج.
- افضل المنتج عن التيار الكهربائي عند الإنتهاء من استعماله، وقبل كل عملية تنظيف أو صيانة.
- لا تستعمل هذا المنتج إذا لم يُعد يعمل بكفاءة، أو إذا أُصيب بالضرر في هذه الحالة، يجب عرض المنتج على مركز خدمة مقيد.
- يقتصر تدخلك في المنتج على عمليات التنظيف والصيانة الروتينية فقط، وكل ما عدا ذلك فلا يقوم به إلا مركز خدمة مقيد.
- لا تستعمل المنتج إذا كان السلك الكهربائي أو القابس تالفاً، يجب استبداله بواسطة المُصنّع أو بمركز الخدمة المعتمد، أو بواسطة شخص مؤهل لمثل هذا العمل لكي تتجنب الأخطار.
- لا تغمض المنتج أو السلك الكهربائي أو القابس بالماء ولا بأي سائل آخر.
- لا تترك السلك الكهربائي في متناول الأطفال.
- لا تدع السلك الكهربائي يقترب من الأجزاء الساخنة من المنتج أو يلامسها، وأن لا يمر فوق زوايا حادة أو بالقرب من

قبل الإستعمال للمرة الأولى

- تُشغّل صانعة القهوة للمرة الأولى دون أن يوضع فيها البن، ليتم غسل مسالك الدورة المائية فيها بما يعادل إبريق من الماء.

تحضير القهوة

(اتبع الخطوات من ١ إلى ٨)

- استعمل الماء البارد فقط، والفلتر الورقي رقم 2.
- لا تتدنى مستوى الحد الأقصى للماء، الظاهر على المقاييس المتدرج في حزان الماء.
- جهزت صانعة القهوة هذه بخاصية منع التقطip بحيث يمكنك أن تقدم فنجان قهوة واحد قبل أن يتوقف جريان الماء. ارجع الإبريق إلى القاعدة بسرعة لتنجي التسرب.
- للحفاظ بشكل أفضل على الحرارة. يُغسل الوعاء المعزول حرارياً بالماء الساخن قبل الإستعمال.
- يرجى الانتظار بعض دقائق قبل تحضير وعاء قهوة آخر.

تمیز کردن

- برای دور ریختن تفاله های استفاده شدی قهوه، نگهدارنده فیلتر (C) را از قهوه ساز خارج کنید.
- دستگاه را از برق بکشید.
- زمانیکه دستگاه داغ است اقدام به تمیز کردن آن ننمائید.
- با یک دستمال یا اسفنج نهانک آنرا تمیز کنید.
- میچگاه دستگاه را داخل آب یا زیر جریان آب قرار ندهید.



دستگاه شما حاوی مواد با ارزشی است که قابل ترمیم یا بازیافت میباشد.
آنرا در محل مخصوص جمع آوری زباله در شهر قرار دهید.

خط کمک رسانی :-

در صورت مشاهده اشکال در محصول یا هر گونه سوال، خواهشمند است با تیم روابط عمومی ما برای اطلاعات تخصصی و عیب یابی تماس حاصل نمایید:

جرائم زدایی

- پس از انجام هر 40 چرخه، دستگاه قهوه جوش خود را جرم زدایی نمایید.
 - میتوانید استفاده کنید:
 - یک بسته جرم زدا حل شده در 2 فنجان بزرگ آب.
 - یا 2 فنجان سرکه سفید.
 - محلول را در خزن (b) بریزید و دستگاه را روشن کنید (بدون قهوه).
 - اجازه دهید مقداری معادل با یک فنجان در تنگ و یا قوری عایق دار (g) بریزد، سپس آنرا خاموش کنید.
 - به مدت یک ساعت اجازه دهید تا عمل کند.
 - قهوه ساز را دوباره روشن نمایید تا بقیه محلول درون آن جریان پیدا کند.
 - دستگاه قهوه ساز را به جریان انداختن با یک تنگ آب درون آن برای 2 تا 3 بار آبکشی نمایید.
- دستگاه قهوه سازی که به دلیل جرم زدایی نکردن مداوم درست و یا اصلا کار نمیکند شامل ضمانت نامه نمیشود.

لوازم جانبی

تنگ شیشه ای

عیب یابی

- کنترل کنید:
- که درست به برق وصل شده باشد.
- که دستگاه بر روی وضعیت روشن باشد یا دکمه روشن/خاموش (تشانکر قرمز روشن باشد) بر روی وضعیت روشن باشد.
- که نگهدارنده فیلتر به درستی در جای خود قفل شده باشد.
- چنانچه زمان جریان آب بیش از حد طول میکشد یا صدای زیادی تولید میکند:
- قهوه ساز خود را جرم زدایی نمایید.
- اگر دستگاه قهوه ساز شما هچنان کار نمیکند با یکی از مراکز خدمات مجاز تماس حاصل فرمائید.

شرح دستگاه

a	دربیوش
b	مخزن
c	نگهدارنده فیلتر
d	صفحه گرم کن
e	دکمه روشن/خاموش
f	قاشق اندازه کیری
g	تنک

توصیه های ایمنی

- قبل از کاربرد دستگاه برای اولین بار: دستور العمل
ها را به دقت مطالعه نمائید. هر گونه استفاده
نادرست و برخلاف نکات ایمنی ذکر شده دستگاه
را از کاران্�تمی خارج خواهد کرد، و سازنده
مسئولیتی در قبال آن نمیپذیرد.

- این دستگاه برای استفاده افرادی (شامل کودکان) که
دارای نارسانی های جسمی، فکری و روانی میباشند و نیز
اشخاص بدون تجربه و آگاهی ساخته نشده است، مگر
تحت نظرات فردی که مسئول مراقبت و ایمنی آنها بوده و
دستورات لازم جهت استفاده از دستگاه را به آنها داده
باشد. مراقب کودکان باشید تا از دستگاه به عنوان وسیله
بازی استفاده نکنند.

- قبل از اولین استفاده از دستگاه، کنترل کنید مشخصات
و لاثار مورد استفاده توسط دستگاه همان مطابق با برق منزلتان
باشد و خروجی آن با زمین اتصال داشته باشد.
هر گونه اسیب دیدگی بر اثر عدم تطابق برق، دستگاه را
از کاران্�تمی خارج خواهد کرد.

- این محصول صرفاً جهت مصارف خانگی میباشد. هر گونه
استفاده صنعتی، نادرست و برخلاف نکات ایمنی ذکر شده
دستگاه را از کاران্�تمی خارج خواهد کرد، و سازنده
مسئولیتی در قبال آن نمیپذیرد.
در پایان کار با دستگاه و هنگام تمیز کردن، آنرا از برق
بکشید.

- چنانچه دستگاه درست کار نمیکند یا اسیبی به آن وارد
شده، از آن استفاده ننمایید. در این شرایط با یکی از مراکز
خدمات مجاز تماس حاصل ننمایید.
هر گونه اقدامی به غیر از تمیز کردن و نگهداری روزانه
توسط مصرف کنند، باید توسط مراکز خدمات مجاز انجام
پذیرد.

- اگر سیم یا دوشاخه دستگاه درست کار نمیکند یا اسیب دیده از آن استفاده
نمایند. برای جلوگیری از هر گونه خطرات احتمالی سیم
باید توسط مراکز خدمات مجاز تعویض گردد.
دستگاه، سیم برق و دوشاخه آنرا در آب یا مایعات دیگر فرو
نکنید.

- سیم برق را در دسترس کودکان قرار ندهید.
سیم دستگاه نباید هیچگاه در نزدیکی و یا مجاورت منابع حرارتی یا بر روی لبه های
داغ دستگاه، در مجاورت منابع حرارتی یا بر روی لبه های
تیز باشد.

قبل از اولین استفاده

- برای شستشوی مجاری داخلی دستگاه، برای اولین بار
قهوه ساز خود را بدون قهوه با یک تنک آب بکار اندازید.

درست کردن قهوه

(اشکال 1 تا 8 را دنبال نمائید)

- نتها از آب سرد و یک عدد فیلتر کاغذی شماره 2 استفاده نمائید.
- هیچگاه مخزن را از درجه نشانگر سطح آب که بر روی آن
درج شده بیشتر پر نکنید.
- این قهوه ساز مجهز به سیستم توقف چکه میباشد که شما
را قادر خواهد ساخت بتوانید قبل از جریان یافتن تمامی آب
در آن یک فنجان قهوه آماده نمائید. جهت جلوگیری از
ریزش، تنک و یا قوری عایق دار را دوباره سریعاً بر روی
صفحه قرار دهید.
- جهت حفظ بهتر حرارت، قوری عایق دار را قبل از استفاده
با آب داغ آبکشی نمائید.
- قبل از آماده سازی یک قوری دیگر قهوه، چند دقیقه صبر
نمایید.