



TABLE GRILL QUADRO

LONO



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

BESTANDTEILE IM ÜBERBLICK
OVERVIEW OF COMPONENTS






TABLE GRILL QUADRO

LONO



DE	Bedienungsanleitung	4
EN	Operating Instructions	10
FR	Notice d'utilisation	16
ES	Instrucciones de uso	22
IT	Istruzioni per l'uso	28
BG	Ръководство за обслужване	34
DA	Brugsvejledning	40
FI	Käyttöohje	46
NL	Gebruiksaanwijzing	52
NO	Bruksanvisning	58
PT	Manual de instruções	64
RU	Инструкция по эксплуатации	70
SV	Bruksanvisning	76
TR	Kullanım Talimatı	82

Gebrauchsanweisung

Tischgrill Quadro

Komponenten

- 1 Grillplatte gerippt
- 2 Grillbasis
- 3 Auffangschale
- 4 Drehregler
- 5 Entriegelungstaste

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben werden.
- Reinigen Sie alle Teile unmittelbar nach der Benutzung und entfernen Sie eventuell vorhandene Speisereste sofort.
Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;

- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.
▪ **WARNUNG:** Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen für dieses Gerät nicht verwendet werden.

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche und halten Sie rund um das Gerät ausreichend Platz frei.
- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale während des Grillens immer korrekt eingeschoben ist.
- Die Grillplatte (1) muss korrekt im Gerät liegen, ansonsten schaltet sich der Grill nicht ein.
- Heizen Sie die Grillplatte immer vor, bevor Sie Grillgut darauf legen.
- Achtung: Die berührbaren Oberflächen können bei eingeschaltetem Gerät heiß werden und bleiben auch nach dem Ausschalten noch heiß!
- Beim Grillen kann zwangsläufig Fett spritzen. Deshalb den Tisch entsprechend schützen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Grillplatte und Auffangschale entnehmen und reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Grillplatte wieder korrekt einsetzen, nachdem Sie sie abgenommen haben.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Verwendung

Mit dem Tischgrill können Sie viele leckere Speisen zubereiten. Der Tischgrill eignet sich zum Grillen von Lebensmitteln wie z. B. Fleisch, Gemüse oder Fisch.

Aufstellen und anschließen

- Alle Verpackungsteile vom Gerät entfernen.
- Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).
- Gerät auf eine stabile und ebene Unterlage, in der Nähe einer Steckdose, aufstellen.

Inbetriebnahme

- Schieben Sie die Auffangschale (3) in die Grillbasis (2) (Abb. C). In der Auffangschale (3) sammeln sich abtropfendes Fett und Bratensaft.
- Setzen Sie die Grillplatte (1) auf die Grillbasis (2). Achten Sie darauf, dass die Grillplatte (1) richtig in die Halterungsvorkehrung der Grillbasis (2) eingesetzt ist. (Abb. A) Drücken Sie die Grillplatte (1) nach unten, bis diese hörbar einrastet.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Betätigen Sie den Drehregler (4) im Uhrzeigersinn. Sobald die Grillplatte heizt, leuchtet der LED Ring am Drehregler auf.
- Stellen Sie den Drehregler (4) zum Vorheizen für 5 Minuten auf die höchste Stufe. Wählen Sie danach je nach Grillgut ggfs. eine niedrigere Einstellung (siehe Kapitel „Grillzeiten“).

Antihafbeschichtung

Die kratzempfindliche Beschichtung der Grillplatte keinesfalls mit scharfen oder spitzen Gegenständen bearbeiten.

Bei der ersten Inbetriebnahme des neuen Gerätes kann es zu einer geringen Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung.

Grillzeiten

Das Grillgut sollte in nicht zu große, maximal 3 cm dicke Portionen geteilt werden. Fleisch vor dem Grillen würzen, jedoch erst danach salzen, so verliert es weniger Saft. Am besten eignen sich kleine Würstchen, zarte Steaks, Hacksteaks, Fleischkäse oder Fisch. Tomaten, Auberginen und Ananas sind in Scheiben geschnitten sehr gut zuzubereiten und besonders schmackhaft.




Fette Würstchen vor dem Grillen anstechen, um Fettspritzer zu vermeiden. Die Garzeit richtet sich nach Art und Dicke des Grillgutes. Fleisch oder andere Speisen niemals auf der Grillplatte schneiden.

Grillzeiten und Temperatureinstellungen sind vom jeweiligen Grillgut und dem eigenen Geschmack abhängig, die folgenden Werte sind daher nur Richtwerte. Hinweis: Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die reine Grill-/Garzeit ohne Aufheizzeit.

	Grillzeit (Minuten)	Grillstufe
Rindersteak	8-10	4-5
Schweineschnitzel	6-8	4-5
Hacksteak	6-8	4-5
Schweinekotelett	8-10	4-5
Lammkotelett	8-10	4-5
Hähnchenschnitzel	4-6	4-5
Fischfilet	4-6	4-5
Gemüse	4-5	5
warmhalten		2-3

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Entfernen Sie Fett- oder sonstige Rückstände am Besten auf der noch handwarmen Grillplatte (1) mit einem Küchentuch.
- Entnehmen Sie die Grillplatte (1), indem Sie die Entriegelungstaste (5) drücken. Die Grillplatte hebt sich leicht an und kann nach oben aus der Grillbasis (2) herausgenommen werden (Abb. B).
- Reinigen Sie die Grillplatte (1) in lauwarmen Wasser unter Zugabe eines Spülmittels mit einer Spülbürste.
Hinweis: Kein Scheuermittel, Metallschwamm oder Backofenreiniger verwenden.
- Ziehen Sie die Auffangschale (3) aus der Grillbasis (2) (Abb. C).
- Reinigen Sie die Auffangschale (3) in lauwarmen Wasser unter Zugabe eines Spülmittels mit einer Spülbürste.
Hinweis: Kein Scheuermittel, Metallschwamm oder Backofenreiniger verwenden.
Zur leichten Reinigung können Sie die Grillplatte (1) und die Auffangschale (3) auch in die Spülmaschine geben.
- Grillbasis (2) nur mit einem feuchten Tuch abwischen und trockenreiben.
- Setzen Sie das Gerät zur Aufbewahrung wieder zusammen. Bewahren Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Unterlage auf.

	 spülmaschinen- geeignet	 unter laufendem Wasser abspülbar	 mit einem feuchten Tuch abwischen
Grillplatte (1)	✓	✓	✓
Grillbasis (2)	—	—	✓
Auffangschale (3)	✓	✓	✓

Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Leistungsaufnahme: 1050–1250 W
 Schutzklasse: I

Technische Informationen zu den Betriebszuständen gemäß EU-Verordnung 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRAUCH (WATT)	ZEITRAUM (MINUTEN)
Aus	0,3	0
Standby	-	-
Standby mit Zusatzinformationen	-	-
Vernetzter Betrieb	-	-

CE Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.

Umweltschutz



Bedeutung des Symbols „Durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Änderungen vorbehalten.

Operating Manual

Table grill Quadro

Components

- 1 Ribbed grill plate
- 2 Grill base
- 3 Drip tray
- 4 Control knob
- 5 Release button

Important safety information

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The device must not be operated via an external timer or remote control.
- Clean all parts immediately after use and remove any food residue straight away.
Follow the instructions in the "Cleaning and Care" section.
- The appliance is designed for indoor household use only.
- This device is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

The device is not intended for purely commercial use.

- **WARNING:** Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

Before use

Read the instruction manual carefully. It contains important information about the use, safety and care of the appliance. It should be kept in a safe place and passed on to subsequent users if necessary. The appliance may only be used for the intended purpose according to these operating instructions. Observe the safety information when using the appliance.

Additional safety information

- Only connect the appliance to earthed wall sockets that have been installed pursuant to regulations. The supply cable and plug must be dry.
- Place the appliance on a level and firm surface and ensure there is sufficient space all the way around the appliance.
- Make sure that the drip tray is always correctly inserted during grilling.
- The grill plate (1) must be correctly positioned on the appliance otherwise the grill will not turn on.
- Always pre-heat the grill plate before you place food on it.
- Attention: When the appliance is switched on, its touchable surfaces can get very hot and they also remain hot even after the appliance has been switched off!
- Fat can spray out randomly when grilling. Therefore protect the table surface accordingly.
- Always switch the appliance off after use, pull the plug out of the socket and allow the appliance to cool down fully before you remove and clean the grill plate and drip tray.
- Make sure that the grill plate is always repositioned correctly after it has been removed.
- We accept no liability for any damages caused as a result of misuse, incorrect operation or improper repairs. Claims under warranty are likewise excluded in such cases.

Use

You can cook lots of delicious food on the table-top grill. It is ideal for grilling food such as meat, vegetables and fish.

Setting up and connecting

- Remove all packaging from the appliance.
- Clean the appliance (see chapter "Cleaning and care").
- Set up the appliance on a stable and level surface near to a plug socket.

Starting up the appliance

- Insert the drip tray (3) into the base of the grill (2) (fig. C). The fat and meat juice collect in the drip tray (3).
- Place the grill plate (1) on the grill base (2). Make sure that the grill plate (1) is correctly positioned in the holder on the grill base (2). (Fig. A) Press the grill plate (1) down until you hear it lock into place.
- Now insert the mains plug into the socket. Turn the control knob (4) clockwise. As soon as the grill plate heats the LED ring at the control knob is on.
- Turn the control knob (4) to the highest level for five minutes to preheat the grill plate. Depending on the food you are grilling, you may then need to select a lower setting (see chapter "Grilling times").

Non-stick coating

Never touch the scratch-sensitive coating of the grill plate with sharp or pointed objects. When using your new appliance for the first time there may be a little smoke or odour. This is for technical reasons and is perfectly normal.

Grilling times

Cut up the food you wish to grill into smaller pieces that are no thicker than 3 cm. Season meat before grilling, but add salt after grilling to help retain the juice. Small sausages, tender steaks, minced steaks, meat loaf and fish are ideal for cooking on the table-top grill. Sliced tomato, aubergine and pineapple are ideal for cooking on the table-top grill and are very tasty.




Pierce thick sausages before you grill them to prevent fat splashes. The cooking time depends on the type and thickness of the food. Never cut meat or other foods on the grill plate.

Grilling times and temperature settings depend on the food being grilled and your own particular taste; the following values are therefore only guide values. Note: The specified times relate to the pure grilling/cooking times and do not include the time for pre-heating the grill plate.

	Grilling time (minutes)	Grilling level
Beef steak	8-10	4-5
Pork escalope	6-8	4-5
Hamburger steak	6-8	4-5
Pork chop	8-10	4-5
Lamb chop	8-10	4-5
Chicken escalope	4-6	4-5
Fish fillet	4-6	4-5
Vegetables	4-5	5
Keeping warm		2-3

Cleaning and care

- Unplug the mains plug and allow the appliance to cool down.
- Once the grill plate (1) is warm to the touch, use a piece of kitchen towel to remove as much fat and other residue from it as possible.
- To remove the grill plate (1), press the release button (5). The grill plate can be lifted out easily and removed from the base of the grill (2) (fig. B).
- Clean the grill plate (1) in lukewarm water using washing-up liquid and a washing-up brush.
Note: Do not use abrasives, metal scourers or oven cleaner.
- Pull the drip tray (3) out of the grill base (2) (fig. C).
- Clean the drip tray (3) in lukewarm water using washing-up liquid and a washing-up brush.
Note: Do not use abrasives, metal scourers or oven cleaner.
- You must wipe the grill base (2) using a damp cloth and then dry it.
Note: For simple cleaning, you can also put the grill plate (1) and drip tray (3) in a dishwasher.
- Reassemble the appliance for storage. Store the appliance on a level and dry surface.

	 Dishwasher safe	 Can be rinsed under running water	 Wipe with a damp cloth
Grill plate (1)	✓	✓	✓
Grill base (2)	—	—	✓
Drip tray (3)	✓	✓	✓

Technical data


Voltage: 220–240 V~ 50–60 Hz
Power consumption: 1050–1250 W
Appliance class: I

Technical information on the operating modes pursuant to EU Regulation 2023/826:

MODE	POWER CONSUMPTION (WATT)	PERIOD (MINUTES)
OFF	0.3	0
Standby	-	-
Standby with additional information	-	-
Networked standby	-	-

 The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.
- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:
Warning – This appliance must be earthed
Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
green/yellow Earth
blue Neutral
brown Live
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow,
 - the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked the letter N or coloured black,
 - the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board.
If in doubt - consult a qualified electrician.
- Never use the plug without closing the fuse cover.

Environment



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➔ Leave it at a local civic waste collection point.

Changes possible.

Mode d'emploi

Grill de table Quadro

Composants

- 1 Plaque à grillades ondulée
- 2 Base
- 3 Récipient collecteur
- 4 Bouton de régulation
- 5 Touche de déverrouillage

Consignes de sécurité importantes

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou s'ils ont été formés pour utiliser cet appareil en toute sécurité et ont compris les dangers pouvant résulter de son utilisation.
- Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants n'ont pas le droit d'effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart de l'appareil et de son câble de raccordement.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le SAV central du fabricant ou par une personne qualifiée, afin d'éviter toute mise en danger.
- L'appareil ne doit pas être mis en service à l'aide d'une minuterie externe ou d'une commande à distance.
- Nettoyez immédiatement toutes les pièces après utilisations et retirez les restes d'aliments éventuellement présents. Veuillez suivre les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».
- L'appareil est conçu pour un usage purement domestique et en intérieur.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
 - dans des cuisines pour le personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels ;

- dans des exploitations agricoles ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et autres établissements résidentiels ;
- dans des chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage purement commercial.

- **ATTENTION** : Le charbon de bois ou des combustibles similaires ne peuvent être utilisés pour cet appareil.

Avant l'utilisation

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des consignes importantes pour l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement et transmis en cas de remise à une tierce personne.

L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu conformément à ce mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Consignes de sécurité supplémentaires

- Brancher l'appareil uniquement dans une prise de courant de sécurité, installée conformément aux prescriptions. Le câble d'alimentation et la prise doivent être secs.
- Veillez à ce que l'intérieur du support soit bien sec avant de raccorder l'unité de commande.
- Posez l'appareil sur une surface plane et solide, et prévoyez assez de place autour de l'appareil.
- La plaque à grillades (1) doit être placée correctement dans l'appareil, sinon le grill ne s'allume pas.
- Veillez à ce que le récipient collecteur soit toujours correctement inséré pendant la cuisson.
- Préchauffez toujours le plateau de barbecue avant d'y déposer les aliments à cuire.
- Attention: Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil fonctionne et gardent leur chaleur lorsque l'appareil est éteint.
- Des éclaboussures de graisse peuvent survenir lors de la cuisson. Protégez donc la table en conséquence.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation, et débranchez la fiche de la prise.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de retirer le plateau, nettoyez et rangez ensuite l'appareil.
- Veillez à remettre correctement le plateau de barbecue après l'avoir retiré.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages éventuels en cas d'utilisation détournée, de mauvaise utilisation, de réparation inappropriée. Pour de tels cas toute intervention sous garantie est exclue.

Utilisation

Grâce à la table de barbecue, vous préparerez de délicieux repas. La table de barbecue convient à la cuisson d'aliments comme la viande, les légumes ou le poisson.

Mise en place et en service

- Retirer toutes les parties d'emballage de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil (voir le chapitre « nettoyage et entretien »).
- Poser l'appareil sur une surface solide et plane, à proximité d'une prise de courant.

Mise en service

- Insérez le récipient collecteur (3) dans la base (2) (ill. C). Le récipient collecteur (3) récupère la graisse et le jus de cuisson.
- Posez la plaque à grillades (1) sur la base (2). Assurez-vous que la plaque à grillades (1) soit correctement placé dans les supports de la base (2). (ill. A) Appuyez sur la plaque à grillades (1) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Branchez l'appareil. Allumez l'appareil à l'aide du bouton de régulation (4), le témoin de contrôle s'allume.
- Positionnez le bouton de régulation (4) pendant 5 minutes sur le niveau le plus élevé pour préchauffer l'appareil. Choisissez ensuite un réglage plus bas qui convient à l'aliment (voir chapitre « Durées de cuisson »).

Revêtement antiadhésif

Ne jamais utiliser d'objets pointus ou tranchants avec le revêtement, car ce dernier se raye facilement. Lors de la première mise en service d'un nouvel appareil, de légères odeurs et fumées peuvent apparaître. Celles-ci sont d'origine technique, vous ne devez pas vous en soucier.

Durées de cuisson

Les aliments à cuire doivent être répartis en portions suffisamment petites, c'est-à-dire en morceaux d'une épaisseur de 3 cm maximum. Épicez la viande avant de la cuire, mais n'ajoutez le sel qu'après, afin que la viande ne perde moins de jus. Les aliments qui conviennent le mieux sont les petites saucisses, les steaks tendres, les préparations de viande hachée ou le poisson. Les tomates, aubergines et ananas coupés en tranches conviennent particulièrement et sont délicieux à préparer.




Piquez les petites saucisses avant de les cuire afin d'éviter les éclaboussures de graisse. La durée de la cuisson dépend de la nature et de l'épaisseur de l'aliment. Ne jamais couper la viande ou d'autres aliments sur le plateau de barbecue.

Les durées de cuisson et les réglages de température dépendent de l'aliment à cuire et du goût de chacun. C'est pourquoi les valeurs suivantes ne sont données qu'à titre indicatif : Remarque : Les durées indiquées se rapportent uniquement au temps de cuisson et ne prennent pas en compte la durée du préchauffage.

	Durée de cuisson (en minutes)	Niveau de cuisson
Bifsteck	8-10	4-5
Escalope de porc	6-8	4-5
Steak haché	6-8	4-5
Côtelette de porc	8-10	4-5
Côtelette d'agneau	8-10	4-5
Escalope de poulet	4-6	4-5
Filet de poisson	4-6	4-5
Légumes	4-5	5
maintien au chaud		2-3

Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir durant 1 heure.
- Il est plus facile d'enlever les restes de graisses et autres avec un torchon lorsque le plateau de barbecue (1) est encore tiède.
- Retirez la plaque à grillades (1) en appuyant sur la touche de déverrouillage (5). La plaque à grillades se soulève légèrement et peut être retirée de la base (2) vers le haut (ill. B).
- Nettoyez le plateau de barbecue (1) avec une brosse à l'eau tiède en ajoutant un peu de liquide vaisselle.
Remarque : Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'éponge métallique ou de produit nettoyant pour four.
- Retirez le récipient collecteur (3) de la base (2) (ill. C).
- Nettoyez le récipient collecteur (3) avec une brosse à l'eau tiède en ajoutant un peu de liquide vaisselle.
Remarque : Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'éponge métallique ou de produit nettoyant pour four.
Remarque : Pour un nettoyage facile, vous pouvez mettre le plateau de barbecue (1) et le récipient collecteur (3) dans le lave-vaisselle.
- Essuyez simplement l'unité de base (2) avec un chiffon humide avant de la sécher.
- Rassemblez l'appareil avant de le ranger. Rangez l'appareil sur une surface plane et sèche.

	 compatible avec le lave-vaisselle	 rinçable à l'eau courante	 essuyer avec un chiffon humide
Plateau de barbecue (1)	✓	✓	✓
Base (2)	—	—	✓
Récipient collecteur (3)	✓	✓	✓

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V~ 50–60 Hz
 Puissance : 1050–1250 W
 Classe de protection : I

Informations techniques sur les modes de fonctionnement conformément au règlement (CE) n° 2023/826 :

MODE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WATTS)	PÉRIODE (MINUTES)
Arrêt	0,3	0
Veille	-	-
Mise en veille avec informations complémentaires	-	-
Veille en réseau	-	-

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/UE.

Environnement



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



FR
 Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Modifications possibles.

Instrucciones de uso

Parrilla de mesa Quadro

Componentes

- 1 Parrilla acanalada
- 2 Base de parrilla
- 3 Bandeja receptora
- 4 Regulador giratorio
- 5 Tecla de desbloqueo

Advertencias de seguridad importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o que carezcan de la experiencia y/o conocimientos necesarios para usarlo solamente si lo utilizan bajo vigilancia, o si reciben las instrucciones necesarias para utilizarlo con seguridad y comprenden los peligros relacionados con su uso.
- Vigile a los niños en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Asimismo, los niños no deben realizar su limpieza ni mantenimiento, a no ser que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados.
- El aparato y el cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato está estropeado, deberá ser sustituido por uno nuevo por el fabricante, el servicio de atención al cliente o personal cualificado para evitar cualquier peligro.
- No ponga el aparato a funcionar con un temporizador externo o mando a distancia.
- Limpie todas las piezas inmediatamente después de haberlas usado y elimine cualquier posible resto de alimentos. Siga las indicaciones contenidas en el capítulo "Limpieza y cuidados".
- El aparato solo está previsto para el uso doméstico en interiores.
- Este aparato está diseñado para el uso doméstico u otras aplicaciones similares, tales como:
 - en cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en fincas agrícolas;

- para clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje;
- en pensiones con desayuno.

No está diseñado para el uso puramente comercial.

- **ADVERTENCIA** No se debe utilizar carbón vegetal u otros combustibles similares para este aparato.

Antes de usarlo

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del aparato. Guárdelas en un lugar seguro y dáselas a futuros usuarios cuando corresponda.

Utilice el aparato solo para el fin para el que se ha diseñado y siempre siguiendo las instrucciones de uso de este manual. Respete siempre las indicaciones de seguridad durante el uso.

Otras indicaciones de seguridad

- Enchufe el aparato solamente a una toma de corriente con puesta a tierra que esté instalada correctamente según las normativas correspondientes. El cable y el enchufe deben estar secos.
- Coloque el aparato sobre una superficie firme y pareja y mantenga suficiente lugar despejado alrededor del mismo.
- Asegúrese de que la bandeja receptora esté siempre correctamente ubicada mientras se utiliza la barbacoa de mesa.
- La parrilla (1) debe estar colocada correctamente en el aparato, de lo contrario este no se encenderá.
- Caliente siempre la parrilla antes de colocar los alimentos que va a asar.
- Atención: ¡Las superficies de contacto pueden estar calientes cuando el aparato está enchufado y permanecen calientes luego de desconectarlo!
- Al asar en la parrilla pueden producirse salpicaduras de grasa. Por eso, proteja la mesa de la forma correspondiente.
- Desconecte siempre el aparato después de usarlo y desenchúfelo del enchufe.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de retirar la parrilla, limpie el aparato y póngalo a un lado.
- Asegúrese de volver a colocar la parrilla correctamente.
- No asumiremos ninguna responsabilidad por posibles daños en caso de un uso diferente al previsto, un manejo incorrecto o una reparación que no haya sido realizada por profesionales. En esos casos están excluidas también las prestaciones de garantía.

Utilización

Con la barbacoa de mesa puede preparar sabrosas comidas. La barbacoa de mesa es apropiada para asar carne, verduras o pescado.

Montaje y conexión

- Retire todo el embalaje del aparato.
- Limpie el aparato (véase "Limpieza y cuidados").
- Coloque el aparato sobre una superficie firme y pareja cerca del tomacorriente.

Puesta en funcionamiento

- Introduzca la bandeja receptora (3) en la base de la parrilla (2) (fig. C). En la bandeja receptora (3) se junta la grasa que gotea y el jugo del asado.
- Coloque la parrilla (1) sobre la base de la parrilla (2). Asegúrese de que la parrilla (1) esté correctamente colocada en el dispositivo de soporte de la base de la parrilla (2). (Fig. A) Empuje la parrilla hacia abajo (1) hasta que encastre de manera audible.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente. Encienda el aparato con el regulador giratorio (4), la luz de control se ilumina.
- Para el precalentamiento, coloque el regulador giratorio (4) durante 5 minutos en el máximo nivel. Luego, de acuerdo con el alimento que desea asar, elija si es necesaria una temperatura más baja (véase „Tiempos de cocción“).

Revestimiento antiadherente

Nunca deje que objetos afilados o puntiagudos entren en contacto con el recubrimiento sensible a las ralladuras.

Durante el primer uso del nuevo aparato puede producirse una pequeña cantidad de humo y olores. Esto ocurre por motivos técnicos y no debe preocuparle.

Tiempos de cocción

Los alimentos que se asen deben cortarse en porciones pequeñas de un máximo de 3 cm de grosor. Sazone la carne antes de asarla a la parrilla, pero añada sal solo después de asarla para que quede más jugosa. Los alimentos más aptos para asar a la parrilla son pequeños embutidos, filetes tiernos, carne picada, queso de cerdo o pescado. Los tomates, las berenjenas y las piñas se pueden preparar muy bien cuando se cortan en rodajas y además tienen mucho sabor propio.




Pinche los embutidos grasosos antes de asarlos para evitar así salpicaduras de grasa. El tiempo de cocción depende del tipo y el grosor de los alimentos. No corte nunca la carne ni otros alimentos sobre la parrilla.

Los tiempos de cocción y los ajustes de temperatura dependen del alimento que se desea asar y del gusto personal, los siguientes valores son solamente a modo de orientación. Indicación: Los tiempos indicados se refieren al tiempo de asado/cocción sin contar el tiempo de precalentamiento.

	Tiempo de cocción (minutos)	Nivel de cocción
Filete de vaca	8-10	4-5
Escalope de cerdo	6-8	4-5
Hamburguesa	6-8	4-5
Costeleta de cerdo	8-10	4-5
Costeleta de cordero	8-10	4-5
Escalope de pollo	4-6	4-5
Filete de pescado	4-6	4-5
Verdura	4-5	5
mantener caliente		2-3

Limpieza y cuidados

- Desconecte el enchufe de la red eléctrica y deje enfriar el aparato.
- Se recomienda retirar los restos de grasa u otras sobras con un paño de cocina cuando la parrilla todavía está tibia (1)
- Quite la parrilla (1) pulsando la tecla de desbloqueo (5). La parrilla se eleva ligeramente y puede retirarse hacia arriba de la base de la parrilla (2) (fig. B).
- Lave la parrilla con agua tibia, un poco de líquido detergente y un cepillo de cocina.
Indicación: No utilice detergentes abrasivos, esponjas de metal ni limpiador de hornos.
- Retire la bandeja receptora (3) del marco (2) (Fig. C).
- Lave la bandeja receptora (3) con agua tibia, un poco de líquido detergente y un cepillo de cocina.
Indicación: No utilice detergentes abrasivos, esponjas de metal ni limpiador de hornos.
Indicación: Para una limpieza sencilla, puede introducir la parrilla (1) y la bandeja receptora (3) en el lavavajillas.
- Limpie la base de parrilla (2) solamente con un paño húmedo y manténgala seca.
- Guarde todas las partes del aparato en un mismo lugar. Guarde el aparato en un lugar seco y sobre una superficie pareja.

	 apto para lava- vajillas	 se puede limpiar con agua corriente	 limpieza con paño húmedo
Parrilla (1)	✓	✓	✓
Marco base (2)	—	—	✓
Bandeja receptora (3)	✓	✓	✓

Datos técnicos

Tensión nominal: 220-240 V~ 50-60 Hz
 Consumo de energía: 1050-1250 W
 Clase de aislamiento: I

Información técnica sobre los modos de funcionamiento de conformidad con el Reglamento 2023/826 de la UE:

MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS)	PERIODO DE TIEMPO (MINUTOS)
Apagado	0,3	0
En espera	-	-
Espera con información adicional	-	-
Espera en red	-	-


CE El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2009/125/UE.

Protección del medioambiente



¡ ¡ Participe en la conservación del medio ambiente ! !

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ➔ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Especifico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.



Modificaciones posibles.

Istruzioni per l'uso

Grill da tavolo Quadro

Componenti

- 1 Piastra grill a coste
- 2 Base del grill
- 3 Recipiente di raccolta
- 4 Manopola di regolazione
- 5 Tasto di sbloccaggio

Importanti indicazioni per la sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano di esperienza e/o di conoscenza, solo se sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli risultanti.
- I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguiti da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di collegamento lontani dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- Se il cavo di allacciamento alla rete è guasto, è necessario richiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio clienti o a un'altra persona competente del settore, onde evitare pericoli.
- Il dispositivo non deve essere azionato da un timer esterno o da un telecomando.
- Dopo l'uso pulire subito tutti i componenti ed eliminare immediatamente tutti gli eventuali residui di cibo. Osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Pulizia e cura".
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in spazi interni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucine per i dipendenti di negozi, uffici e altri settori commerciali;

- in tenute agricole;
- da clienti in hotel, motel e altri impianti di soggiorno;
- in bed & breakfast.

Questo apparecchio non è destinato ad un uso puramente commerciale.

- **ATTENZIONE:** con questo apparecchio non deve essere utilizzato il carbone di legna o combustibili simili.

Prima dell'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Forniscono indicazioni importanti riguardanti l'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio. Vanno conservate con cura ed eventualmente trasmesse all'utente successivo.

L'apparecchio va adoperato per l'uso previsto, seguendo le istruzioni per l'uso. Durante l'uso osservare scrupolosamente le istruzioni per la sicurezza.

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa schuko installata a norma. Il cavo di alimentazione e il connettore devono essere asciutti.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e fare sufficiente spazio attorno all'apparecchio.
- Assicurarsi che il recipiente di raccolta sia sempre inserito correttamente durante la cottura.
- La piastra grill (1) deve essere appoggiata correttamente sull'apparecchio, altrimenti il grill non si accende.
- Riscaldare la piastra grill prima di posizionare il cibo da grigliare.
- **Attenzione:** Le superfici che si possono toccare possono essere calde quando l'apparecchio è acceso e rimangono calde anche dopo lo spegnimento!
- Durante la cottura può inevitabilmente schizzare del grasso. Quindi proteggere il tavolo.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'uso e togliere la spina dalla presa.
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di togliere la piastra, pulire l'apparecchio e metterlo via.
- Assicurarsi di riposizionare correttamente la piastra grill dopo averla tolta.
- Non ci si assume alcuna responsabilità in caso di uso per uno scopo diverso da quello previsto, per un utilizzo errato oppure in caso di riparazione non professionale. In questi casi sono escluse anche le richieste di garanzia.

Utilizzo

Con il grill da tavolo è possibile preparare molti piatti deliziosi. Il grill da tavolo è adatto per grigliare cibi come carne, verdura o pesce.

Montaggio ed allacciamento

- Rimuovere tutti gli imballaggi dall'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchio (vedere capitolo "Pulizia e manutenzione").
- Collocare l'apparecchiatura su di una superficie stabile ed in piano, vicino ad una presa di corrente.

Prima messa in servizio

- Spingere il recipiente di raccolta (3) nella base del grill (2) (fig. C). Nel recipiente di raccolta (3) si accumulano il grasso e il sugo di cottura gocciolanti.
- Posizionare la piastra grill (1) sulla base del grill (2). Assicurarsi di posizionare la piastra grill (1) correttamente sul supporto della base del grill (2). (Fig. A) Spingere la piastra grill (1) verso il basso finché non scatta in posizione.
- Inserire la spina nella presa. Accendere l'apparecchio con la manopola di regolazione (4); la spia di controllo si accende.
- Posizionare la manopola di regolazione (4) al massimo livello per preriscaldare per 5 minuti. Dopodiché a seconda del cibo da grigliare selezionare eventualmente un'impostazione minore (si veda capitolo „Tempi di cottura“).

Rivestimento antiaderente

Il rivestimento sensibile ai graffi non deve assolutamente entrare a contatto con oggetti affilati o appuntiti.

Alla prima messa in servizio dell'apparecchio nuovo possono generarsi degli odori e un po' di fumo. Ciò è dovuto a motivi tecnici e non c'è motivo di preoccuparsi.

Tempi di cottura




Il cibo da grigliare non deve essere suddiviso in porzioni troppo grandi, al massimo con 3 cm di spessore. Speziare la carne prima di grigliarla, ma solo dopo averla salata in modo che perda meno sugo. I piccoli würstel, le bistecche soffici, gli hamburger, il Leberkäse e il pesce sono i cibi più adatti. I pomodori, le melanzane e l'ananas vanno tagliati a fettine e quando ben preparati sono molto gustosi. Punzecchiare i würstel grassi prima di cuocerli in modo da evitare schizzi di grasso. Il tempo di cottura dipende dal tipo di cibo e dal suo spessore. Non tagliare mai la carne o gli altri cibi sulla piastra grill.

I tempi di cottura e le impostazioni della temperatura dipendono dal rispettivo cibo e dal gusto personale. Per questo motivi i seguenti valori sono solo valori indicativi. Nota: I tempi indicati si riferiscono puramente al tempo per grigliare/cuocere senza tempo di riscaldamento.

	Tempo di cottura (minuti)	Livello di cottura
Bistecca di manzo	8-10	4-5
Cotoletta di maiale	6-8	4-5
Hamburger	6-8	4-5
Braciola di maiale	8-10	4-5
Braciola di agnello	8-10	4-5
Cotoletta di pollo	4-6	4-5
Filetto di pesce	4-6	4-5
Verdure	4-5	5
Per mantenere caldo		2-3

Pulizia e manutenzione

- Scollegare il cavo di alimentazione e lasciar raffreddare il dispositivo.
- Possibilmente rimuovere il grasso o eventuali altri resti con la piastra grill (1) ancora calda utilizzando un panno da cucina.
- Estrarre la piastra grill (1) premendo il tasto di sbloccaggio (5). La piastra grill si solleva leggermente e può essere estratta (fig. B) dalla base del grill verso l'alto (2).
- Pulire la piastra grill (1) con acqua tiepida aggiungendo del detergente con una spazzola.
Nota: Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne metalliche o detersivi per il forno.
- Estrarre il recipiente di raccolta (3) dalla base del grill (2) (fig. C).
- Pulire il recipiente di raccolta (3) con acqua tiepida aggiungendo del detergente con una spazzola.
Nota: Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne metalliche o detersivi per il forno.
Nota: Per una facile pulizia si può lavare la piastra grill (1) e il recipiente di raccolta (3) anche nella lavastoviglie.
- Pulire e asciugare l'unità di base del grill (2) solo con un panno umido.
- Ricomporre l'apparecchio per la conservazione. Conservare l'apparecchio su un fondo piano e asciutto.

	 adatto per il lavaggio in lavastoviglie	 sciacquabile con acqua corrente	 pulire con un panno umido
Piastra grill (1)	✓	✓	✓
Base del grill (2)	—	—	✓
Recipiente di raccolta (3)	✓	✓	✓

Dati tecnici

Tensione nominale: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Potenza assorbita: 1050–1250 W
 Classe di isolamento: I

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

MODALITÀ	CONSUMO DI ENERGIA (WATT)	PERIODO DI TEMPO (MINUTI)
Spento	0,3	0
Standby	-	-
Standby con informazioni aggiuntive	-	-
Standby in rete	-	-

 L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Tutela dell'ambiente



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ➡ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Possibili modifiche.

Ръководство за употреба Грил BBQ Lono Table

Компоненти

- 1 Оребрена решетъчна плоча
- 2 Основа на грила
- 3 Ваничка за оттичане
- 4 Диск за управление
- 5 Бутон за освобождаване

Важни указания за безопасност

- Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, както и от лица без необходимия опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не следва да играят с уреда.
- Почистването и обслужването на уреда не следва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под наблюдение.
- Дръжте устройството и кабела му за свързване на недостъпно за деца на възраст под 8 години място.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Уредът не трябва да се управлява чрез външен таймер или дистанционно управление.
- Почиствайте всички части незабавно след употреба и премахвайте остатъците от храна веднага.
- Следвайте указанията в раздела „Почистване и грижи“.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Уредът е предназначен за употреба в домашни и подобни условия като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни условия;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни съоръжения;
 - в стаи за нощувки.

Уредът не е предназначен за изцяло търговска употреба.

- **Предупреждение:** С този уред не трябва да се използват въглища или подобни запалими горива.

Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация относно употребата, безопасността и грижите за уреда. То следва да се пази на безопасно място и да се предава на следващите потребители, ако е необходимо. Уредът може да се използва само по предназначение съгласно тези указания за употреба. Спазвайте указанията за безопасност при използване на уреда.

Допълнителна информация за безопасност

- Свързвайте уреда само към заземени стенни контакти, монтирани съгласно разпоредбите. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Поставете уреда на равна и стабилна повърхност и се уверете, че навсякъде около уреда има достатъчно място.
- Винаги при готвене на грил следете тавичката за стичане да е поставена правилно.
- Плочата за грил (1) трябва да е поставена правилно върху уреда, в противен случай е възможно грилът да не се включи.
- Винаги подгрявайте плочата за грил, преди да поставите продукти върху нея.
- Внимание: Когато уредът е включен, достъпните му повърхности могат да се нагорещат много, а също така те остават горещи дори след изключване на уреда!
- При готвене на грил е възможно произволно разпръскване на мазнина. Следователно защитете повърхността на масата по подходящ начин.
- Винаги изключвайте уреда след употреба, изваждайте захранващия щепсел от контакта и оставайте уреда да изстине напълно, преди да свалите и почистите плочата за грил и тавичката за стичане.
- Погрижете се плочата за грил винаги да се поставя отново правилно след премахване.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или неподходящо извършени ремонтни дейности. В такива случаи се изключват също искове за гаранционно обслужване.

Употреба

Можете да пригответе множество вкусни ястия върху настолния грил. Той е идеален за приготвяне на месо, зеленчуци и риба на грил.

Поставяне и свързване

- Премахнете всички опаковъчни материали от уреда.
- Почистете уреда (вж. раздел „Почистване и грижи“).
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност в близост до контакт.

Стартиране на уреда

- Поставете тавичката за стичане (3) в основата на грила (2) (фиг. С). Соковете и мазнините от месото се събират в тавичката за стичане (3).
- Поставете плочата за грил (1) върху основата на грила (2). Уверете се, че плочата за грил (1) е поставена правилно в държача на основата на грила (2) (Фиг. А). Натиснете плочата за грил (1) надолу, докато чуете да се заключва на място.
- Сега включете захранващия щепсел в контакта. Завъртете ключа за управление (4) по часовниковата стрелка. Веднага след като плочата на грила загрее, LED пръстенът на ключа за управление се включва.
- Завъртете ключа за управление (4) до най-високото ниво за пет минути, за да подгреете плочата за грил. В зависимост от продуктите, които приготвяте на грил, е възможно да е необходимо да изберете по-ниска настройка (вж. раздел „Време за приготвяне на грил“).

Незалепащо покритие

Никога не докосвайте чувствителното на надраскване покритие с остри или заострени предмети. При първото използване на вашия нов уред е възможно да се отдели малко количество дим или миризма. Това се дължи на технически причини и е напълно нормално.

Време за приготвяне на грил




Нарежете продуктите, които желаете да пригответе на грил, на по-малки парчета с дебелина до 3 см. Подправете месото, преди да го пригответе на грил, но добавете сол след готвенето, за да запазите соковете. Малките наденички, крехките пържоли, изделията от кайма, месните рула и рибата са идеални за приготвяне с настолния грил. На настолен грил се приготвят отлично и нарязани домати, патладжани и ананас и са много вкусни.

Пробивайте дебелите наденици, преди да ги пригответе на грил, за да избегнете разпръскване на мазнина. Времето за приготвяне зависи от вида и дебелината на продуктите. Никога не режете месо или други продукти върху плочата за грил.

	Време за приготвяне на грил (минути)	Ниво на приготвяне на грил
Стек от говеждо	8-10	4-5
Свинска пържола	6-8	4-5
Хамбургер	6-8	4-5
Свинско кюфте	8-10	4-5
Агнешко кюфте	8-10	4-5
Пилешка пържола	4-6	4-5
Рибно филе	4-6	4-5
Зеленчуци	4-5	5
Поддържане на топлина		2-3

Почистване и грижи

- Извадете захранващия щепсел и оставете уреда да изстине.
- Когато плочата за грил (1) е топла на допир, използвайте кухненска кърпа, за да премахнете мазнината и другите остатъци, доколкото е възможно.
- За да премахнете плочата за грил (1), натиснете бутона за освобождаване (5). Плочата за грил може да се повдигне лесно и да се премахне от основата на грила (2) (фиг. В).
- Почиствайте плочата за грил (1) в хладка вода с помощта на препарат за миене и четка за миене.
- Забележка: не използвайте абразивни препарати, метални стъргалки или препарати за фурна.
- Издърпайте тавичката за стичане (3) от основата на грила (2) (фиг. С).
- Почистете тавичката за стичане (3) в хладка вода с помощта на препарат за миене и четка за миене.
- Забележка: не използвайте абразивни препарати, метални стъргалки или препарати за фурна.
- Забележка: за по-лесно почистване можете също да поставите плочата за грил (1) и тавичката за стичане (3) в съдомиялна.
- Трябва да забърсвате основата на грила (2) с влажна кърпа и след това да я подсушавате.
- Сглобете отново уреда, за да го приберете. Съхранявайте уреда върху равна и суха повърхност.


	 Подходящи за миялна	 Изплакване с течаща вода	 Избърсване с мека кърпа
Плоча за грил (1)	✓	✓	✓
Основа на грила (2)	—	—	✓
Тавичка за стичане (3)	✓	✓	✓

Технически данни

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Консумация на енергия: 1050–1250 W
 Клас на защита: I

Техническа информация за режимите на работа в съответствие с Регламент 2023/826 на ЕС:

РЕЖИМ	КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ВАТОВЕ)	ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МИНУТИ)
Изключено	0,3	0
В режим на готовност	-	-
В готовност с допълнителна информация	-	-
Мрежов резервен режим	-	-

 Уредът съответства на Европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

Пазете околната среда



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
- ➔ Занесете го в центъра за вторични суровини или в оторизирания сервис, където той ще бъде рециклиран.

Възможни промени.

Brugsanvisning

Bordgrill Quadro

Komponenter

- 1 Grillplade riflet
- 2 Grillunderlag
- 3 Drypskål
- 4 Drejeregulator
- 5 Låseknop

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Apparatet kan bruges af børn over 8 år og personer med reduceret fysiske, åndelige og sensoriske færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, i tilfælde af, at de er under opsyn af en voksen eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet skal anvendes og har forstået farerne, som er forbundet med anvendelsen.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn.
- Børn under 8 år holdes væk fra apparatet og strømledningen.
- Hvis apparatets strømledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Rengør alle dele umiddelbart efter brug, og fjern straks eventuelle madrester.
Overhold anvisningerne i afsnittet "Rengøring og pleje".
- Apparatet er kun beregnet til indendørs anvendelse i husholdningen.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende former for anvendelse som for eksempel:
 - i køkkener for ansatte i butikker, kontorer og andre erhvervs-virksomheder;
 - på landbrugsbedrifter;
 - af kunder i hoteller, moteller og andre former beboelse;
 - i Bed & Breakfast-virksomheder.

Apparatet er ikke beregnet til industrianvendelse.

- **ADVARSEL:** Trækul eller lignende brændstoffer må ikke bruges til dette apparat.

Inden ibrugtagning

Læs venligst brugsanvisningen nøje igennem. Den indeholder vigtige anvisninger vedrørende anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Gem brugsanvisningen på et sikkert sted, og giv den videre til den næste bruger.

Apparatet må kun anvendes til det tiltænkte formål i henhold til denne brugsanvisning. Overhold sikkerhedsforskrifterne ved brug af apparatet.

Flere sikkerhedsforskrifter

- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt, der er installeret i henhold til forskrifterne. Ledningen og stikket skal være tørre.
- Stil apparatet på en plan, fast overflade, og sørg for, at der er nok plads omkring apparatet.
- Sørg for, at drypskålen altid er skubbet korrekt ind under grillning.
- Grillpladen (1) skal ligge korrekt i apparatet, ellers tændes grillen ikke.
- Forvarm altid grillpladen, før grillstykkerne lægges på.
- Vigtigt: Overfladerne, der kan berøres, bliver varme, når apparatet er tændt og forbliver varme noget tid efter, at det er slukket!
- Fedt kan sprøjte ved grillning. Beskyt derfor bordet tilsvarende.
- Sluk altid apparatet efter brug, og træk stikket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet køle helt af, før du fjerner pladen, rengør apparatet og stiller det på plads.
- Sørg for at sætte grillpladen korrekt i igen, når du har haft taget den af.
- Ved anvendelse til andre formål end det tilsigtede, forkert betjening eller ukorrekt reparation påtager producenten sig intet ansvar for eventuelle skader. Garantiydelse bortfalder ligeledes i disse tilfælde.

Anvendelse

Du kan tilberede mange lækre retter med bordgrillen. Bordgrillen egner sig til grillning af madvarer som f.eks. fisk, grøntsager eller fisk.

Opstilling og tilslutning

- Fjern alle emballagedele fra apparatet.
- Rengør apparatet (se kapitlet "Rengøring og pleje").
- Stil apparatet på et stabilt og plant underlag i nærheden af en stikdåse.

Ibrugtagning

- Skub drypskålen (3) ind i grillunderlaget (2) (fig. C). I drypskålen (3) opsamles fedt og kødsaft, der drypper ned.
- Sæt grillpladen (1) på grillunderlaget (2). Sørg for, at grillpladen (1) er rigtigt placeret i grillunderlagets (2) holdere. (Fig. A) Tryk grillpladen (1) ned, indtil den går i hak.
- Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for apparatet med drejeregulatoren (4). Kontrollampen lyser.
- Indstil drejeregulatoren (4) på højeste trin i 5 minutter for at forvarme bordgrillen. Vælg derefter eventuelt en lavere indstilling afhængigt af, hvilke madvarer der skal grilles (se kapitlet „Grilltider“).

Slip-let-belægning

Brug aldrig skarpe eller spidse genstande på den ridsefølsomme belægning. Der kan forekomme mindre lugt- og røgudvikling ved den første ibrugtagning af det nye apparat. Dette er teknisk betinget og ingen grund til bekymring.

Grilltider

Grillstykkerne bør deles i ikke for store, højst 3 cm tykke portioner. Krydr kød før grillning, men salt det først efter, så mister det mindre saft. Små pølser, møre bøffer, hakkebøffer, farsbrød eller fisk. Tomater, auberginer og ananas er meget nemme at tilberede skiveskåret og er særdeles smagfulde.

Prik hul i fede pølser før grillning for at undgå fedtsprøjt. Tilberedningstiden retter sig efter grillstykkernes type og tykkelse. Kød og andre retter må aldrig skæres på grillpladen.

Grilltider og temperaturindstillinger afhænger af det enkelte grillstykke og ens egen smag, følgende værdier er derfor kun vejledende. Bemærk: De anførte tider vedrører kun den rene grill-/tilberedningstid uden opvarmningstid.

	Grilltid (minutter)	Grilltrin
Oksebøf	8-10	4-5
Svineschnitzel	6-8	4-5
Hakkebøf	6-8	4-5
Svinekotelet	8-10	4-5
Lamkotelet	8-10	4-5
Kyllingeschnitzel	4-6	4-5
Fiskefilet	4-6	4-5
Grøntsager	4-5	5
Holde varmt		2-3

Rengøring og pleje

- Træk strømstikket ud, og lad apparatet køle af.
- Fjern fedt- og andre rester på den helst stadig håndvarme grillplade (1) med et viskestykke.
- Tag grillpladen (1) af ved at trykke på låseknappen (5). Grillpladen løfter sig lidt og kan tages op af grillunderlaget (2) (fig. B).
- Rengør grillpladen (1) med en opvaskebørste i lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Bemærk: Brug ikke skuremiddel, metalsvamp eller ovnrens.
- Træk drypskålen (3) ud af grillunderlaget (2) (fig. C).
- Rengør drypskålen (3) med en opvaskebørste i lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Bemærk: Brug ikke skuremiddel, metalsvamp eller ovnrens.
Bemærk: Grillplade (1) og drypskål (3) kan komme i opvaskemaskine.
- Grillunderlag (2) må kun tørres af og tørres med en fugtig klud.
- Sæt apparatet sammen igen til opbevaring. Opbevar apparatet på et plant og tørt underlag.

	 Tåler opvaskemaskine	 Kan skylles under rindende vand	 Aftørres med fugtig klud
Grillplade (1)	✓	✓	✓
Grillunderlag (2)	—	—	✓
Drypskål (3)	✓	✓	✓

Tekniske data

Mærkespænding: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Effektforbrug: 1050–1250 W
 Beskyttelsesklasse: I

Tekniske oplysninger om driftstilstande i henhold til EU-forordning 2023/826:

TILSTAND	ENERGIFORBRUG (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Slukket	0,3	0
Standby	-	-
Standby med yderligere oplysninger	-	-
Netværksbaseret standby	-	-

 Apparatet overholder EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskyt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ➔ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Mulige ændringer.

Käyttöohje

Pöytägrillin Quadro

Komponentit

- 1 Uritettu parilalevy
- 2 Grillin alusta
- 3 Keräysastia
- 4 Kiertosäädin
- 5 Avauspainike

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Valvo lapsia, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
- Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten luota.
- Jos laitteen verkkojohto vahingoittuu, tulee sen vaihtaminen antaa valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen avulla eikä kauko-ohjauksella.
- Puhdistusta kaikki osat välittömästi käytön jälkeen ja poista mahdolliset ruokajäämät niistä heti.
Noudata kappaleen "Puhdistus ja huolto" ohjeita.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa käyttötilanteissa, kuten
 - työpaikkakeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa kaupallisissa ympäristöissä,
 - maatalousalueilla,

- asiakastiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- aamiaismajoitusta tarjoavissa majataloissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu puhtaasti kaupalliseen käyttöön.

- **VAROITUS:** Tätä laitetta varten ei saa käyttää puuhiiliä tai sen kaltaisia polttoaineita.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja huollosta. Säilytä ohje huolellisesti ja anna se eteenpäin laitteen mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Noudata laitteen käytössä turvallisuusohjeita.

Muita turvallisuusohjeita

- Kytke laite vain määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Liitäntäjohdon ja pistokkeen tulee olla kuivia.
- Sijoita laite tasaiselle ja lujalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa.
- Varmista, että keräysastia on aina oikein paikallaan grillauksen aikana.
- Parilalevyn (1) on oltava oikein laitteessa, sillä muuten grilli ei käynnisty.
- Esilämmitä parilalevy aina ennen grillattavien aineiden laittamista sen päälle.
- Huomio: Kosketettavissa olevat pinnat voivat olla kuumia laitteen ollessa päällekytkettynä ja ne myös pysyvät kuumina jonkin aikaa virran katkaisun jälkeen!
- Grillattaessa voi väistämättä roiskua rasvaa. Suojaa pöytä sen varalta.
- Sammuta laite aina käytön jälkeen ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen parilalevyn irrottamista, laitteen puhdistusta ja laittamista pois.
- Varmista, että asetat parilalevyn irrottamisen jälkeen jälleen oikein paikalleen.
- Jos laitetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti tai väärin tai sille suoritetaan epäasianmukaisia korjauksia, valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista. Myöskään laitteen takuu ei kata tällaisia tapauksia.

Käyttö

Pöytägrillillä voidaan valmistaa monia herkullisia ruokia. Pöytägrilli soveltuu elintarvikkeiden kuten lihan, vihannesten ja kalan grillaukseen.

Sijoittaminen ja liitäntä

- Poista kaikki pakkauksen osat laitteesta.
- Puhdista laite (katso luku "Puhdistus ja huolto").
- Sijoita laite lujalle ja tasaiselle pinnalle pistorasian läheisyyteen.

Käyttöönotto

- Työnnä keräysastia (3) grillin alustaan (2) (kuva C). Tippuva rasva ja paistinliemi ketääntyvät keräysastiaan (3).
- Aseta parilalevy (1) grillin alustaan (2). Varmista, että parilalevy (1) on asetettu oikein grillin alustan (2) pidikkeeseen. Työnnä parilalevyä (1) alaspäin, kunnes kuulet sen lukkiutuvan paikalleen (Kuva A).
- Kytke pistoke pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta kiertosäätimestä (4). Merkkivalo syttyy.
- Säädä kiertosäädin (4) esilämmitystä varten 5 minuutiksi suurimmalle teholle. Valitse sen jälkeen grillattavan ruoan mukaan pienempi asetus (katso luku Grillausajat).

Tarttumaton pinta

Naarmuuntumiselle herkkää pintaa ei saa missään nimessä käsitellä terävillä esineillä.

Uuden laitteen ensikäyttöönoton yhteydessä voi ilmetä hieman hajua ja savua. Sille on tekninen syy eikä huoleen ole syytä.

Grillausajat

Grillattava ruoka tulee jakaa tarpeeksi pieniksi, enintään 3 cm paksuiksi osiksi. Mausta liha ennen grillausta, mutta suolaa se vasta sen jälkeen, että lihasta poistuu vähemmän mehua. Parhaita grillattavia ovat pienet makkarat, mureat pihvit, lihamureke, fleischkäse tai kala. Tomaatit, munakoiso ja ananas ovat viipaleiksi leikattuina erittäin helppoja valmistaa ja erityisen maukkaita.




Tee paksuihin nakkeihin reikiä ennen grillausta, jotta vältät rasvan roiskumisen. Kypsennysaika riippuu grillattavan ruoan tyyppistä ja paksuudesta. Lihaa tai muita ruokalajeja ei saa koskaan leikata parilalevyllä.

Grillausajat ja lämpötila-asetukset ovat riippuvaisia kustakin grillattavasta ruoasta ja omasta mausta, siksi seuraavat arvot ovat vain suuntaa-antavia. Vinkki: Ilmoitetut ajat perustuvat pelkkään grillaus-/kypsennysaikaan ilman lämmitysaikaa.

	Grillausaika (minuutit)	Grillausasetus
Häränleike	8-10	4-5
Porsaanleike	6-8	4-5
Lihamureke	6-8	4-5
Porsaankyljys	8-10	4-5
Lampaankyljys	8-10	4-5
Kanaleike	4-6	4-5
Kalafilee	4-6	4-5
Vihannekset	4-5	5
Lämpimänäpito		2-3

Puhdistus ja huolto

- Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Rasva- tai muut jäämät on helpointa poistaa keittiöpyyhkeellä vielä kädenlämpoiseltä parilalevyiltä (1).
- Poista parilalevy (1) painamalla avauspainiketta (5). Parilalevy nousee hieman, minkä jälkeen sen voi poistaa yläkautta grillin alustasta (2) (kuva B).
- Pese parilalevy (1) haaleassa vedessä lisäämällä pesuainetta pesuharjalla.
Vinkki: Hankausainetta, metallisientä tai uunipesuainetta ei saa käyttää.
- Vedä keräysastia (3) pois grillin alustan (2) päältä (kuva C).
- Pese keräysastia (3) haaleassa vedessä lisäämällä pesuainetta pesuharjalla.
Vinkki: Hankausainetta, metallisientä tai uunipesuainetta ei saa käyttää.
Vinkki: Puhdistamisen helpottamiseksi voit pestä parilalevyn (1) ja keräysastian (3) myös astianpesukoneessa.
- Pyyhi Grillin alusta (2) kostealla rätillä ja hankaa kuivaksi.
- Kokoa laite jälleen yhteen säilytystä varten. Säilytä laitetta tasaisella ja kuivalla alustalla.


	 konepesun kestävä	 huuhtelee juokse- valla vedellä	 pyyhi kostealla
Parilalevy (1)	✓	✓	✓
Grillin alusta (2)	—	—	✓
Keräysastia (3)	✓	✓	✓

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 220–240 V~ 50–60 Hz
Tehonkulutus: 1050–1250 W
Suojausluokka: I

Tekniset tiedot EU:n asetuksen 2023/826 mukaisista toimintatiloista:

TILA	ENERGIANKULUTUS (WATTIA)	AJANJAKSO (MINUUTTIA)
Pois päältä	0,3	0
Valmiustila	-	-
Valmiustila ja lisätietoja	-	-
Verkkoon kytketty valmiustila	-	-

 Laitte on eurooppalaisten direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU mukainen.

Ympäristön suojelu



Huolehtikaamme ympäristöstä!

- ① Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- ➔ Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

Mahdolliset muutokset.

Gebruiksaanwijzing

Tafelgrill Quadro

Onderdelen

- 1 Grillplaat geribbeld
- 2 Grillbasis
- 3 Opvangschaal
- 4 Draaiknop
- 5 Ontgrendelingsknop

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en de stroomkabel gehouden te worden.
- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant, diens klantenservice of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Dit om enig risico op gevaar te voorkomen.
- De machine mag niet via een timer of afstandsbediening worden geactiveerd.
- Alle onderdelen dienen direct na het gebruik gereinigd te worden, ook dienen eventuele restanten van het gerecht verwijderd te worden. De instructies in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" dienen opgevolgd te worden.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - in de keuken door medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;

- bij agrarische bedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
- in pensions.

Het apparaat is niet bedoeld voor puur zakelijk gebruik.

- **WAARSCHUWING:** Houtskool of soortgelijke brandstoffen mogen voor dit apparaat niet worden gebruikt.

Vóór het gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat. U moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren en eventueel aan een volgende gebruiker doorgeven.

Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel en overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Neem bij gebruik de veiligheidsinstructies in acht.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

- U mag het apparaat alleen op een volgens de voorschriften geplaatst en geaard stopcontact aansluiten. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak en zorg dat rondom het apparaat altijd voldoende plaats wordt vrijgehouden
- Controleer of de opvangschaal tijdens het grillen altijd correct is ingeschoven.
- De grillplaat (1) moet correct in het apparaat liggen, anders schakelt de grill niet aan.
- Vóór het plaatsen van de grillproducten, altijd de grillplaat voorverwarmen
- Let op: Bij een ingeschakeld apparaat kunnen de contactvlakken zeer heet worden. Deze blijven ook na het uitschakelen nog steeds heet!
- Tijdens het grillen kan te allen tijde vet uitspatten. De tafel dient daarom tegen vet beschermd te worden.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit en trek de stroomstekker uit het stopcontact
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u de plaat gaat verwijderen, het apparaat reinigt en opbergt.
- Controleer of u de grillplaat na de uitname, weer op de juiste manier hebt geplaatst.
- Bij onjuist gebruik, verkeerde bediening of onvakkundige reparatie accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn garantiEVERGOEDINGEN ook uitgesloten.

Gebruik

Met de tafelgrill kunt u vele heerlijke gerechten bereiden. De tafelgrill is geschikt voor het grillen van voedingsmiddelen zoals vlees, groenten en vis.

Plaatsen en aansluiten

- Alle verpakkingen van het apparaat verwijderen.
- Het apparaat reinigen (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
- Het apparaat op een stabiel, vlak oppervlak plaatsen, in de omgeving van een stopcontact.

In gebruik nemen

- Schuif de opvangschaal (3) in de grillbasis (2) (Afb. C). In de opvangschaal (3) wordt afdruiwend vet en vleesjust opgevangen.
- Plaats de grillplaat (1) op de grillbasis (2). Let erop dat de grillplaat (1) correct is aangebracht in de uitsparing van de grillbasis (2). (Afb. A) Druk de grillplaat (1) naar beneden tot deze hoorbaar vastklikt.
- Steek de stroomstekker in het stopcontact. Schakel het apparaat aan de draairegelaar (4) aan, de controlelamp brandt.
- Zet de draaiknop (4) op de hoogste stand, om het apparaat 5 minuten voor te verwarmen. Selecteer daarna eventueel een lagere stand, volgens de te grillen voedingswaren (zie het hoofdstuk „Grilltijden“).

Anti-aanbaklaag

De krasgevoelige laag nooit met scherpe of spitse voorwerpen aanraken.

Bij de eerste ingebruikname van het nieuwe apparaat kan een geringe geur- en rookontwikkeling ontstaan. Dat heeft een technische oorzaak en is geen reden voor ongerustheid.

Grilltijden

Het grillproduct mag niet in te grote porties worden verdeeld. De maximale dikte is 3 cm. Vlees vóór het grillen kruiden, echter pas daarna zouten, zo verliest het product weinig sap. Kleine worstjes, malse steaks, gehakte biefstuk, gehaktbrood of vis zijn bij uitstek geschikt. In schijven gesneden tomaten, aubergines en ananas zijn zeer goed te bereiden en zijn uiterst smaakvol.




Vette worstjes vóór het grillen inprikken om het spatten van vet te voorkomen. De bereidingstijd is gebaseerd op het soort en de dikte van het grillproduct. Op de grillplaat NOOIT vlees of andere producten snijden.

Grilltijden en temperatuurinstellingen zijn afhankelijk van het betreffende grillproduct en de eigen smaak, dat is de reden waarom de volgende waarden slechts richtlijnen zijn. Aanwijzing: De opgegeven tijden hebben betrekking op de pure grilltijd/bereidingstijd, zonder de tijd voor het voorverwarmen.

	Grilltijd (minuten)	Grillstand
Runderbiefstuk	8-10	4-5
Varkensschnitzel	6-8	4-5
Gehakte biefstuk	6-8	4-5
Varkenskotelet	8-10	4-5
Lamskotelet	8-10	4-5
Kipschnitzel	4-6	4-5
Visfilet	4-6	4-5
Groenten	4-5	5
warmhouden		2-3

Reiniging en onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Vet en eventuele andere restanten kunt u het beste verwijderen met een keukendoek als de grillplaat (1) nog iets warm is.
- Verwijder de grillplaat (1) door op de ontgrendelingsknop (5) te drukken. De grillplaat komt een beetje omhoog en kan uit de grillbasis (2) worden genomen (Afb. B).
- Reinig de grillplaat (1) in lauwwarm water waaraan afwasmiddel werd toegevoegd. Gebruik een afwasborstel.
Aanwijzing: Geen schuurmiddel, schuurspons of ovenreiniger gebruiken.
- De opvangschaal (3) uit de grillbasis (2) trekken (afb. C).
- Reinig de grillplaat (3) in lauwwarm water waaraan afwasmiddel werd toegevoegd. Gebruik een afwasborstel.
Aanwijzing: Geen schuurmiddel, schuurspons of ovenreiniger gebruiken.
Aanwijzing: Voor een lichte reiniging kunt u de grillplaat (1) en de opvangschaal(3) ook in de vaatwasmachine reinigen.
- De grillbasis (2) alleen met een vochtige doek afnemen en vervolgens droogwrijven.
- Voor het opbergen, het apparaat weer in elkaar zetten. Het apparaat op een vlak en droog oppervlak opbergen.

	 geschikt voor de vaatwasmachine	 onder stromend water afspoelen	 vochtig afvegen
Grillplaat (1)	✓	✓	✓
Grillbasis (2)	—	—	✓
Opvangschaal (3)	✓	✓	✓

Technische gegevens

Nominale spanning: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Stroomverbruik : 1050–1250 W
 Elektrische veiligheidsklasse: I

Technische informatie over de bedrijfsmodi volgens EU-verordening 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRUIK (WATT)	TIJDSPERIODE (MINUTEN)
Uit	0,3	0
Stand-by	-	-
Stand-by met extra informatie	-	-
Stand-by via netwerk	-	-

 Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EU.

Milieubescherming



Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➔ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Wijzigingen mogelijk.

Bruksanvisning

Quadro bordgrill

Komponenter

- 1 Grillplate med riller
- 2 Grillfundament
- 3 Oppsamlingsbeholder
- 4 Dreiebryter
- 5 Låseknapp

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene knyttet til slik bruk.
- Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Barn under 8 år skal holdes borte fra apparatet og strømledningen.
- Hvis apparatets strømledning blir skadet, må den byttes av produsenten eller produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå farer.
- Apparatet må ikke betjenes via et eksternt tidsur eller en fjernkontroll.
- Rengjør alle deler umiddelbart etter bruk, og fjern eventuelle rester med en gang.
Følg anvisningene i kapitlet "Rengjøring og pleie".
- Apparatet er ikke beregnet på kommersiell bruk.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
 - på kjøkkenet for personale i butikker, kontorer og andre næringsområder
 - i landbruksvirksomheter

- av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- i pensjonater

Apparatet er ikke beregnet til kommersiell bruk.

- **ADVARSEL:** Trekull og lignende brennstoff må ikke brukes til dette apparatet.

Før bruk

Les godt gjennom bruksanvisningen. Den gir viktig informasjon om bruk, sikkerhet og vedlikehold av apparatet. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted og gi den videre til ev. nye brukere. Apparatet må bare brukes til det beregnede formålet og i overensstemmelse med denne bruksanvisningen. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene under bruk.

Mer sikkerhetsinformasjon

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Strømledning og støpsel må være tørre.
- Plasser apparatet på et jevnt og stødig underlag, og sørg for at det er rikelig med plass rundt apparatet.
- Pass på at oppsamlingsbeholderen alltid er på plass under grilling.
- Grillplaten (1) må ligge riktig i apparatet for at grillen skal kunne slås på.
- Grillplaten skal alltid forvarmes før maten legges på.
- Viktig: Overflatene kan bli svært varme når apparatet står på og forblir varme en stund etter at det er slått av.
- Under grillingen kan det sprute fett. Beskytt bordet mot dette fett.
- Slå alltid apparatet av etter bruk og trekk støpselet ut av kontakten.
- La apparatet avkjøles helt før du fjerner grillplaten, vasker apparatet og setter det bort.
- Sørg for at du setter grillplaten riktig på plass igjen etter at du har tatt den av.
- Ved feil bruk av apparatet, feil betjening eller ikke fagmessig reparasjon, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle skader. I slike tilfeller bortfaller også garantien.

Bruk

Med bordgrillen kan du tilberede mange lekre retter. Bordgrillen er egnet til grilling av f.eks. kjøtt, grønnsaker og fisk.

Sette opp og koble til

- Fjern alle emballasjedeler fra apparatet.
- Rengjør apparatet (se kapitlet "Rengjøring og pleie").
- Plasser apparatet på et stabilt og jevnt underlag i nærheten av en stikkontakt.

Ta i bruk

- Skyv oppsamlingsbeholderen (3) inn i fundamentet (2) (fig. C). Oppsamlingsbeholderen (3) samler opp fett og stekesjy fra grillingen.
- Plasser grillplaten (1) på fundamentet (2). Pass på at grillplaten (1) settes riktig inn i holderen i grillfundamentet (2). (Fig. A) Trykk ned grillplaten (1) til du hører at den går i lås.
- Sett støpselet i stikkontakten. Slå på apparatet med dreiebryteren (4). Kontrollampen lyser.
- Sett dreiebryteren (4) på høyeste trinn for å forvarme i 5 minutter. Velg deretter et lavere trinn som passer til maten som skal grilles (se kapitlet "Grilltider").

Non-stick-belegg

Bruk ikke skarpe eller spisse gjenstander, da det kan ødelegge belegget. Den første gangen du bruker apparatet, kan det avgi noe lukt og røyk. Dette er av tekniske årsaker, og det er ingen grunn til bekymring.

Grilltider

Maten som skal grilles, bør kuttes opp i ikke for store, maks. 3 cm tykke stykker. Krydre kjøttet før grillingen, men vent med saltet til etterpå, da saltet suger saften ut av kjøttet. Små pølser, møre biffer, hakkebiff, kjøttpudding eller fisk er godt egnet for grillingen. Tomater, auberginer og ananas skåret i skiver er lett å tilberede og smaker veldig godt.




Stikk hull på fete pølser før grillingen for å unngå at det spruter fett. Tilberedningstiden er avhengig av matvaretype og tykkelse. Kjøtt og annen mat skal aldri kuttes mens det ligger på grillplaten.

Hvor lenge maten skal grilles, og ved hvilken temperatur, avhenger av hva slags mat det er, men det er også en smakssak. Verdiene nedenfor er derfor kun veiledende. Obs: De angitte tidene er ren grill-/tilberedningstid og omfatter ikke forvarming.

	Grilltid (minutter)	Grilltrinn
Biff	8–10	4–5
Svinesnitzel	6–8	4–5
Hakkebiff	6–8	4–5
Svinekotelett	8–10	4–5
Lammekotelett	8–10	4–5
Kyllingsnitzel	4–6	4–5
Fiskefilet	4–6	4–5
Grønnsaker	4–5	5
Varmholding		2–3

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles.
- Fett og andre rester tas lettest bort med et kjøkkenhåndkle mens grillplaten (1) er lunken.
- Ta av grillplaten (1) ved å trykke på låseknappen (5). Grillplaten løftes litt opp, slik at du kan trekke den opp og ut av grillfundamentet (2) (fig. B).
- Rengjør grillplaten (1) med en oppvaskbørste i lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel.
Merk: Ikke bruk skuremiddel, stålsvamp eller ovnsrens.
- Trekk oppsamlingsbeholderen (3) ut av grillfundamentet (2) (fig. C).
- Rengjør oppsamlingsbeholderen (3) med en oppvaskbørste i lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel.
Merk: Ikke bruk skuremiddel, stålsvamp eller ovnsrens.
Merk: Rengjøringen gjøres enklere ved å vaske grillplaten (1) og oppsamlingsbeholderen (3) i oppvaskmaskinen.
- Vask av grillfundament (2) med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut.
- Sett apparatets deler sammen igjen før du setter det bort. Apparatet skal oppbevares på et jevnt og tørt underlag.

	 Egnet for oppvaskmaskin	 Kan skylles under rennende vann	 Tørkes av med fuktig klut
Grillplate (1)	✓	✓	✓
Grillfundament (2)	—	—	✓
Oppsamlingsbeholder (3)	✓	✓	✓

Tekniske data

Nominell spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Strømforbruk: 1050–1250 W
Beskyttelsesklasse: I

Teknisk informasjon om driftsmodusene i henhold til EU-forordning 2023/826:

MODUS	ENERGIFORBRUK (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Av	0,3	0
Standby	-	-
Standby med tilleggsinformasjon	-	-
Nettverkstilkoblet standby	-	-

 Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskytt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ➡ Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

Mulige endringer.

Manual de instruções

Grelhador de mesa Quadro

Componentes

- 1 Placa da grelha com nervuras
- 2 Base da grelha
- 3 Bandeja de gotejamento
- 4 Botão de controle
- 5 Botão de liberação

Informações de segurança importantes

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- O aparelho não deve ser colocado em funcionamento através de um temporizador externo ou de um comando à distância.
- Limpe todas as peças imediatamente após a utilização e remova de imediato quaisquer resíduos de alimentos.
Siga as instruções do capítulo "Limpeza e manutenção".
- O aparelho foi concebido para ser utilizado exclusivamente no interior de habitações.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e aplicações similares, tais como:
 - zonas de cozinha para empregados de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- em quintas;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- em quartos de hóspedes.

O aparelho não se destina apenas a uso comercial.

- **AVISO:** Não deverá ser usado carvão ou combustíveis similares neste aparelho.

Antes da utilização

Leia atentamente o manual de instruções. Este contém informações importantes sobre a utilização, a segurança e os cuidados a ter com o aparelho. Deve ser guardado num local seguro e, se necessário, transmitido aos utilizadores seguintes.

O aparelho só pode ser utilizado para o fim a que se destina, de acordo com este manual de instruções. Respeite os conselhos de segurança durante a utilização do aparelho.

Informações adicionais de segurança

- Ligue o aparelho apenas a uma tomada segura com ligação à terra, cuja instalação está em conformidade com as normas. O cabo de alimentação e a ficha devem estar secos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e sólida e certifique-se de que existe espaço suficiente à volta do aparelho.
- Certifique-se de que a gaveta de recolha de sucos se encontra corretamente inserida durante a utilização.
- A placa (1) deve estar corretamente posicionada no aparelho, caso contrário o grelhador não liga.
- Pré-aqueça sempre a placa antes de colocar os alimentos a cozinhar.
- **Atenção:** Quando o aparelho está ligado, as superfícies podem atingir temperaturas muito elevadas e permanecem quentes mesmo após o o aparelho ter sido desligado!
- Ao grelhar, é possível que haja alguns salpicos de gordura. Por isso, proteja adequadamente a superfície da mesa.
- Desligue sempre o aparelho após a utilização, retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer completamente antes de retirar e limpar a placa e a gaveta de recolha de sucos.
- Certifique-se de que a placa é sempre bem colocada no lugar depois de ter sido retirada.
- Não nos responsabilizamos por danos resultantes de uma utilização incorrecta, de um funcionamento incorreto ou de reparações inadequadas. Nestes casos, estão igualmente excluídos os pedidos de indemnização ao abrigo da garantia.

Utilização

Com este grelhador de mesa poderá preparar uma grande variedade de pratos deliciosos. É ideal para grelhar alimentos como carne, legumes e peixe.

Montagem e ligação

- Retire todos os materiais de embalagem do aparelho.
- Limpe o aparelho (ver capítulo "Limpeza e manutenção").
- Coloque o aparelho numa superfície estável e plana, próximo de uma tomada.

Colocação em funcionamento

- Insira a gaveta de recolha de sucos (3) no corpo do aparelho (2) (fig. C). A gordura e os sucos da carne são recolhidos na gaveta de recolha de sucos (3).
- Coloque a placa (1) sobre o corpo do aparelho (2). Certifique-se de que a placa (1) está corretamente posicionada no suporte do corpo do aparelho (2). (Fig. A) Pressione a placa (1) para baixo até encaixá-la no lugar.
- De seguida, ligue a ficha à corrente. Rode o botão rotativo (4) no sentido dos ponteiros do relógio. Há medida que a placa aquece, o anel LED no botão rotativo permanecerá aceso.
- Rode o botão rotativo (4) até ao nível máximo durante cinco minutos para pré-aquecer a placa. Consoante os alimentos a grelhar, pode ser necessário seleccionar uma posição mais baixa (ver capítulo "Tempos de preparação").

Revestimento antiaderente

Nunca toque no revestimento antiaderente da placa sensível a riscos com objectos cortantes ou pontiagudos. Aquando da primeira utilização do seu novo aparelho, este poderá produzir um pouco de fumo ou libertar um odor. Este facto deve-se a razões técnicas e é perfeitamente normal.

Tempos de preparação

Corte os alimentos que pretende grelhar em pedaços mais pequenos, com uma espessura não superior a 3 cm. Tempere a carne antes de grelhar, mas adicione sal depois de cozinhar pois ajuda a reter os sucos. O grelhador de mesa é ideal para cozinhar pequenas salsichas, bifes tenros, carne picada, hambúrgueres e peixe. Tomate em rodela, beringela e ananás são também ideais para cozinhar no grelhador de mesa, dando-lhes um ótimo sabor.




Faça um furo nas salsichas antes de as grelhar para evitar salpicos de gordura. O tempo de preparação depende do tipo e da espessura dos alimentos. Nunca corte a carne ou outros alimentos diretamente sobre a placa.

Os tempos de preparação e a definição da temperatura dependem dos alimentos a grelhar e do seu gosto pessoal; os valores seguintes são, portanto, valores meramente indicativos. Nota: Os tempos indicados referem-se apenas a tempos para grelhar/cozinhar e não incluem o tempo de pré-aquecimento da placa.

	Tempo de preparação (minutos)	Intensidade
Bife de vaca	8-10	4-5
Lombinhos de porco	6-8	4-5
Hambúrguer	6-8	4-5
Costeleta de porco	8-10	4-5
Costeleta de borrego	8-10	4-5
Bife de frango	4-6	4-5
Filete de peixe	4-6	4-5
Legumes	4-5	5
Manter quente		2-3

Limpeza e manutenção

- Desligue a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
- Quando a placa (1) já estiver morna ao toque, utilize um pouco de papel de cozinha para retirar o máximo possível de gordura e outros resíduos.
- Para retirar a placa (1), prima o botão de desbloqueio (5). A placa da grelha pode ser levantada facilmente e retirada do corpo do aparelho (2) (fig. B).
- Limpe a placa (1) em água morna e detergente líquido para a loiça e uma escova de limpeza.
Nota: Não utilize produtos abrasivos, esfregões metálicos ou produtos de limpeza para forno.
- Puxe a gaveta de recolha de sucos (3) para fora do corpo do aparelho (2) (fig. C).
- Limpe a gaveta de recolha de sucos (3) em água morna e detergente líquido para a loiça e uma escova de limpeza.
Nota: Não utilize produtos abrasivos, esfregões metálicos ou produtos de limpeza para forno.
Nota: Para limpeza simples, poderá também lavar a placa (1) e gaveta de recolha de sucos (3) na máquina de lavar loiça.
- O corpo do aparelho (2) deve ser limpo com um pano húmido e secando-o de seguida.
- Volte a montar o aparelho para o guardar. Guarde o aparelho numa superfície plana e seca.


	 Pode ir à máquina de lavar loiça	 Pode ser lavado em água corrente	 Limpar com um pano húmido
Placa (1)	✓	✓	✓
Corpo do aparelho (1)	—	—	✓
Gaveta de recolha de sucos	✓	✓	✓

Dados técnicos

Tensão nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
Consumo de energia: 1050–1250 W
Classe de isolamento: I

Informações técnicas sobre os modos de funcionamento nos termos do Regulamento UE 2023/826:

MODO	CONSUMO DE ENERGIA (WATTS)	PERÍODO DE TEMPO (MINUTOS)
Desligado	0,3	0
Em espera	-	-
Espera com informações adicionais	-	-
Espera em rede	-	-

 O aparelho está em conformidade com as directivas europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Proteger o ambiente



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Alterações possíveis.

Руководство по эксплуатации Настольный гриль Quadro

Компоненты

- 1 Ребристая пластина гриля
- 2 Основание гриля
- 3 Поддон для сбора капель
- 4 Диск управления
- 5 Кнопка разблокировки

Важная информация по безопасности

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.
- Запрещается управлять прибором с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Сразу после использования очищайте все детали и удаляйте остатки пищи.
Следуйте инструкциям в разделе "Чистка и уход".
- Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, например:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - хозяйственные помещения;

- клиентами гостиниц, мотелей и других мест проживания;
 - в гостиницах типа "постель и завтрак".
 - Устройство не предназначено для чисто коммерческого использования.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Запрещается использовать с этим прибором древесный уголь или аналогичные горючие виды топлива.

Перед использованием

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. В ней содержится важная информация об использовании, безопасности и уходе за прибором. Ее следует хранить в надежном месте и при необходимости передавать последующим пользователям.

Прибор можно использовать только по назначению в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. При использовании прибора соблюдайте правила техники безопасности.

Дополнительная информация по безопасности

- Подключайте прибор только к заземленным розеткам, установленным в соответствии с нормами. Сетевой кабель и вилка должны быть сухими.
- Установите прибор на ровной и твердой поверхности и обеспечьте достаточное пространство вокруг прибора.
- Следите за тем, чтобы поддон для сбора капель всегда был правильно вставлен во время приготовления на гриле.
- Пластина гриля (1) должна быть правильно установлена на приборе, иначе гриль не включится.
- Всегда предварительно разогревайте пластину гриля, прежде чем класть на нее еду.
- Внимание: Когда прибор включен, его контактные поверхности могут сильно нагреваться и оставаться горячими даже после выключения прибора!
- При приготовлении на гриле жир может беспорядочно разбрызгиваться. Поэтому защитите поверхность стола соответствующим образом.
- Всегда выключайте прибор после использования, вынимайте вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть, прежде чем снимать и чистить пластину гриля и поддон для сбора капель.
- Следите за тем, чтобы после снятия пластины гриля ее всегда правильно устанавливали на место.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта. Претензии по гарантии в таких случаях также не принимаются.

Использование

На настольном гриле можно приготовить множество вкусных блюд. Он идеально подходит для приготовления на гриле таких продуктов, как мясо, овощи и рыба.

Установка и подключение

- Снимите с прибора всю упаковку.
- Очистите прибор (см. главу "Чистка и уход").
- Установите прибор на устойчивой и ровной поверхности рядом с розеткой.

Запуск прибора

- Вставьте поддон для сбора капель (3) в основание гриля (2) (рис. С). Жир и мясной сок собираются в поддоне (3).
- Установите пластину гриля (1) на основание гриля (2). Убедитесь, что пластина гриля (1) правильно установлена в держателе на основании гриля (2). (Рис. А) Нажмите на пластину гриля (1) вниз, пока не услышите, что она зафиксировалась.
- Теперь вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Поверните ручку управления (4) по часовой стрелке. Как только пластина гриля нагреется, загорится светодиодное кольцо на ручке управления.
- Поверните ручку управления (4) на максимальный уровень на пять минут, чтобы предварительно разогреть пластину гриля. В зависимости от того, какую еду вы готовите на гриле, вам может потребоваться выбрать более низкую настройку (см. главу «Время приготовления на гриле»).

Антипригарное покрытие

Никогда не прикасайтесь к чувствительному к царапинам покрытию гриля острыми или заостренными предметами.

При первом использовании нового прибора может появиться небольшой дым или запах. Это обусловлено техническими причинами и является совершенно нормальным явлением.

Время приготовления на гриле

Нарежьте продукты, которые вы хотите приготовить на гриле, на небольшие кусочки толщиной не более 3 см. Приправьте мясо перед приготовлением, но добавьте соль после приготовления, чтобы сохранить сок. Небольшие сосиски, нежные стейки, бифштексы с фаршем, мясные рулеты и рыба идеально подходят для приготовления на настольном гриле. Нарезанные помидоры, баклажаны и ананасы идеально подходят для приготовления на настольном гриле и очень вкусны.

Проткните толстые сосиски перед приготовлением на гриле, чтобы избежать разбрызгивания жира. Время приготовления зависит от вида и толщины продукта. Никогда не режьте мясо или другие продукты на пластине гриля.

Время приготовления на гриле и настройки температуры зависят от приготавливаемой пищи и вашего собственного вкуса; поэтому следующие значения являются только ориентировочными.

Примечание: указанное время относится к чистому времени приготовления на гриле/приготовления пищи и не включает время предварительного нагрева пластины гриля.

	Время приготовления на гриле (минуты)	Уровень жара гриля
Стейк из говядины	8-10	4-5
Свиной эскалоп	6-8	4-5
Стейк для гамбургера	6-8	4-5
Свиная отбивная	8-10	4-5
Баранья отбивная	8-10	4-5
Куриный эскалоп	4-6	4-5
Рыбное филе	4-6	4-5
Овощи	4-5	5
Сохранение тепла		2-3

Чистка и уход

- Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Когда пластина гриля (1) станет теплой на ощупь, удалите с нее жир и другие остатки с помощью кухонного полотенца.
- Чтобы снять пластину гриля (1), нажмите на кнопку фиксатора (5). Пластина гриля легко поднимается и снимается с основания гриля (2) (рис. В).
- Очистите пластину гриля (1) в теплой воде с помощью моющего средства и щетки для мытья посуды.

Примечание: Не используйте абразивные вещества, металлические щетки или чистящие средства для духовок.




- Извлеките поддон для сбора капель (3) из основания гриля (2) (рис. С).

- Очистите поддон (3) в теплой воде с помощью средства для мытья посуды и щетки для мытья посуды.

Примечание: Не используйте абразивные вещества, металлические щетки или чистящие средства для духовок.

Примечание: Для упрощения очистки вы можете поместить пластину гриля (1) и поддон для сбора капель (3) в посудомоечную машину.

- Основание гриля (2) необходимо протереть влажной тканью, а затем высушить.
- Соберите прибор для хранения. Храните прибор на ровной и сухой поверхности.


	 Можно мыть в посудомоечной машине	 Можно промыть под проточной водой	 Протирать влажной тканью
Пластина гриля (1)	✓	✓	✓
Основание гриля (2)	—	—	✓
Поддон для сбора капель (3)	✓	✓	✓

Технические данные

Номинальное напряжение: 220–240 В~ 50–60 Гц
 Потребляемая мощность: 1050–1250 Вт
 Класс защиты: I

Техническая информация о режимах работы в соответствии с Постановлением ЕС 2023/826:

РЕЖИМ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ВАТТ)	ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (МИНУТЫ)
Выключено	0,3	0
В режиме ожидания	-	-
Резервный режим с дополнительной информацией	-	-
Сетевой режим ожидания	-	-

 Устройство отвечает требованиям Европейских директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2009/125/EU.

Защитим окружающую среду



Защита окружающей среды – наша главная забота!

- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.
- ➔ Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

Возможны изменения.

Användarguide

Bordsgrill Quadro

Komponenter

- 1 Grillplatta räfflad
- 2 Grillunderdel
- 3 Upptagningsbehållare
- 4 Vridreglage
- 5 Upplåsningsknapp

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas av barn över 8 år eller personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller som saknar erforderliga kunskaper eller erfarenhet om dessa personer först fått instruktioner hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns.
- Håll barn under ständig uppsikt och förvissa dig om att de under inga omständigheter leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
- Apparaten och anslutningskabeln ska hållas borta från barn som är yngre än 8 år.
- Om strömkabeln skulle skadas ska den bytas ut via tillverkarens centrala kundtjänst eller en person som tillverkaren godkänt.
- Apparaten får inte användas via extern timer eller fjärrkontroll.
- Rengör samtliga delar omedelbart efter användning och avlägsna genast eventuella matrester.
Följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring och skötsel".
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus för hushållsändamål.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
 - i kök för personal i butiker, kontor och andra kommersiella miljöer
 - i jord- och lantbruksmiljö
 - av kunder i hotell, motell och liknande logier
 - Bed & BreakfastApparaten är inte avsedd att användas i rent kommersiellt syfte.

- **VARNING:** Träkol och liknande brännmaterial får inte användas i denna apparat.

Före användning

Läs alltid användarguiden noga. Den innehåller viktig information om hur du ska använda och sköta apparaten så att den fungerar säkert och länge. Förvara användarguiden på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den vidare till näste ägare.

Apparaten får användas endast för det ändamål som beskrivs i den här användarguiden. Följ säkerhetsanvisningarna för hur apparaten ska användas.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Apparaten får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat vägguttag. Sladden och kontakten måste vara torra.
- Ställ apparaten på ett jämnt och fast underlag och håll tillräckligt stor ledig plats fri runtom.
- Kontrollera noga att upptagningsbehållaren alltid är ordentligt inskjuten när du grillar.
- Grillplattan (1) måste ligga i rätt läge i apparaten, annars startar inte grillen.
- Förvärm alltid grillplattan innan du lägger på grillmaten.
- Varning: Åtkomliga ytor på apparaten kan bli mycket varma när apparaten är på, och håller sig varma även efter avstängning!
- Det kan stänka fett vid grillning. Skydda därför bordet mot fläckar.
- Stäng alltid av apparaten efter användning och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna helt innan du tar av plattan, rengör apparaten och ställer undan den.
- Se noga till att grillplattan sätts i korrekt igen när den tagits av.
- I händelse av missbruk, felaktig användning eller reparation tas inget ansvar för eventuella skador. Om sådan skada skulle uppstå omfattas den inte av tillverkarens produktgaranti.

Användning

Med denna bordsgrill kan du laga massor av god mat. Bordsgrillen passar utmärkt för grillning av t.ex. kött, grönsaker och fisk.

Uppställning och anslutning

- Ta bort alla förpackningsdelar från apparaten.
- Rengör apparaten (se kapitlet "Rengöring och skötsel").
- Ställ apparaten på ett stabilt och jämnt underlag, i närheten av ett eluttag.

Första användningen

- Skjut in upptagningsbehållaren (3) i grillunderdelen (2) (bild C). I upptagningsbehållaren (3) samlas fett och köttssaft som droppar ned.
- Sätt på grillplattan (1) på grillunderdelen (2). Se till att grillplattan (1) sitter rätt i fästansordningen på grillunderdelen (2). (bild A) Tryck grillplattan (1) nedåt tills det hörs att den hakar i.
- Anslut kontakten till ett vägguttag. Slå på apparaten med vridreglaget (4). Kontrolllampan lyser.
- Ställ vridreglaget (4) för förvärmning på högsta effekt i 5 minuter. Välj därefter önskad inställning beroende på vad som ska grillas (se kapitlet "Grilltider").

Nonstick-beläggning

Den repkänsliga beläggningen får aldrig komma i kontakt med vassa eller spetsiga föremål. När du använder din nya apparat för första gången kan den avge lite lukt och rök. Detta beror på dess tekniska egenskaper och är helt normalt.

Grilltider

Grillmaten ska delas i bitar som inte är för stora, maximalt 3 cm tjocka. Krydda kött innan det grillas, men salta först efter grillningen så håller köttet sig saftigare. Grillen passar bäst till små korvar, tunna biffar, hamburgare och färdiglagade köttprodukter samt fisk. Tomater, aubergine och ananas i skivor är perfekta att grilla.


Om du grillar feta korvar kan du sticka hål på dem innan för att undvika stänkande fett. Tillagningstiden beror på vad som grillas och hur tunna skivor som skurits. Skär aldrig kött eller annan mat på grillplattan.

Grilltider och temperaturinställningar beror på vad du grillar och dina egna önskemål. Här anges några ungefärliga tider. Anmärkning: De angivna tiderna gäller ren grilltid utan uppvärmningstid.

	Grilltid (minuter)	Grilleffekt
Biff av nötkött	8-10	4-5
Fläskschnitzel	6-8	4-5
Hamburgare	6-8	4-5
Fläskkotlett	8-10	4-5
Lammkotlett	8-10	4-5
Kycklingschnitzel	4-6	4-5
Fiskfilé	4-6	4-5
Grönsaker	4-5	5
Varmhållning		2-3

Rengöring och skötsel

- Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna.
- Fett och andra rester är lättast att avlägsna när grillplattan (1) fortfarande är lite varm. Använd en disktrasa.
- Ta ut grillplattan (1) genom att trycka på upplåsningsknappen (5). Grillplattan lyfts upp en aning och kan tas ut ur grillunderdelen (2) uppåt (bild B).
- Rengör grillplattan (1) i ljummet vatten med diskmedel med hjälp av en diskborste.
Anmärkning: Använd inte skurmedel, stålull eller ugnsskrapa.
- Dra ut upptagningsbehållaren (3) ur grillunderdelen (2) (bild C).
- Rengör upptagningsbehållaren (3) i ljummet vatten med diskmedel med hjälp av en diskborste.
Anmärkning: Använd inte skurmedel, stålull eller ugnsskrapa.
Anmärkning: För enklare rengöring kan grillplattan (1) och upptagningsbehållaren (3) även diskas i diskmaskin.
- Grillunderdel (2) ska endast torkas av med en fuktad trasa och torkas med handduk.
- Montera ihop apparaten när den ska ställas undan för förvaring. Förvara apparaten på ett jämnt underlag på en torr plats.

	 Kan diskas i diskmaskin	 Kan diskas under rinnande vatten	 Torkas med fuktig trasa
Grillplatta (1)	✓	✓	✓
Grillunderdel (2)	—	—	✓
Upptagningsbehållare (3)	✓	✓	✓

Tekniska data

Nominell spänning: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Strömförbrukning: 1050–1250 W
 Skyddsklass: I

Teknisk information om driftlägen i enlighet med EU-förordning 2023/826:

DRIFTLÄGE	ENERGIFÖRBRUKNING (WATT)	TIDSPERIOD (MINUTER)
Från	0,3	0
Standby	-	-
Standby med ytterligare information	-	-
Nätverksansluten standby	-	-

 Apparaten följer de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.

Miljöskydd



Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ➔ Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

Förändringar möjliga.

Kullanım Kılavuzu

Masa ızgarası Quadro

Bileşenler

- 1 Nervürlü ızgara plakası
- 2 Izgara tabanı
- 3 Damlama tepsisi
- 4 Kontrol kadranı
- 5 Serbest bırakma düğmesi

Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
 - Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 - Cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır.
 - Kullandıktan hemen sonra tüm parçaları temizleyin ve yiyecek artıklarını hemen giderin.
"Temizlik ve Bakım" bölümündeki talimatları izleyin.
 - Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
 - Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
 - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.
- Cihaz tamamen ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- **UYARI:** Kömür veya benzeri yanıcı yakıtlar bu cihazla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir. Güvenli bir yerde saklanmalı ve gerektiğinde sonraki kullanıcılara aktarılmalıdır. Cihaz sadece bu kullanım kılavuzuna göre öngörülen amaç için kullanılabilir. Cihazı kullanırken güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Ek güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş topraklı duvar prizlerine bağlayın. Besleme kablosu ve fiş kuru olmalıdır.
- Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve cihazın etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Izgara sırasında damlama tepsisinin her zaman doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Izgara plakası (1) cihazın üzerine doğru şekilde yerleştirilmelidir, aksi takdirde ızgara açılmayacaktır.
- Üzerine yiyecek koymadan önce ızgara plakasını daima önceden ısıtın.
- Dikkat: Cihaz açıldığında, dokunulabilir yüzeyleri çok ısınabilir ve cihaz kapatıldıktan sonra da sıcak kalabilir!
- Izgara yaparken yağ rastgele püskürebilir. Bu nedenle masa yüzeyini uygun şekilde koruyun.
- Kullanımdan sonra her zaman cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve ızgara plakasını ve damlama tepsisini çıkarmadan ve temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Izgara plakasının çıkarıldıktan sonra her zaman doğru şekilde yeniden yerleştirildiğinden emin olun.
- Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya hatalı onarımlar sonucunda meydana gelen hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu tür durumlarda garanti kapsamındaki talepler de aynı şekilde hariç tutulur.

Kullanım

Masa üstü ızgarada çok sayıda lezzetli yemek pişirebilirsiniz. Et, sebze ve balık gibi yiyecekleri ızgara yapmak için idealdir.

Kurulum ve bağlantı

- Tüm ambalajları cihazdan çıkarın.
- Cihazı temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
- Cihazı prize yakın sabit ve düz bir yüzeye kurun.

Cihazın çalıştırılması

- Damlama tepsisini (3) ızgaranın (2) tabanına yerleştirin (şek. C). Yağ ve et suyu damlama tepsisinde (3) toplanır.
- Izgara plakasını (1) ızgara tabanına (2) yerleştirin. Izgara plakasının (1) ızgara tabanındaki (2) tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. (Şekil A) Izgara plakasını (1) yerine kilitlendiğini duyan kadar aşağı doğru bastırın.
- Şimdi elektrik fişini prize takın. Kontrol düğmesini (4) saat yönünde çevirin. Izgara plakası ısınır ısınmaz kontrol düğmesindeki LED halka yanar.
- Izgara plakasını önceden ısıtmak için kontrol düğmesini (4) beş dakika boyunca en yüksek seviyeye getirin. Izgara yapacağınız yiyeceğe bağlı olarak daha düşük bir ayar seçmeniz gerekebilir (bkz. "Izgara süreleri" bölümü).

Yapışmaz kaplama

Izgara plakasının çizilmeye karşı hassas kaplamasına asla keskin veya sivri uçlu nesnelere dokunmayın. Yeni cihazınızı ilk kez kullanırken biraz duman veya koku olabilir. Bu teknik nedenlerden dolayıdır ve tamamen normaldir.

Izgara zamanları

Izgara yapmak istediğiniz yiyeceği 3 cm'den daha kalın olmayan küçük parçalara ayırın. Eti ızgara yapmadan önce baharatlayın, ancak suyunu korumasına yardımcı olmak için ızgaradan sonra tuz ekleyin. Küçük sosisler, yumuşak biftekler, kıyılmış biftekler, köfte ve balık masa üstü ızgarada pişirmek için idealdir. Dilimlenmiş domates, patlıcan ve ananas masa üstü ızgarada pişirmek için idealdir ve çok lezzetlidir.




Yağ sıçramasını önlemek için kalın sosisleri ızgara yapmadan önce delin. Pişirme süresi yiyeceğin türüne ve kalınlığına bağlıdır. Izgara plakası üzerinde asla et veya diğer yiyecekleri kesmeyin.

Izgara süreleri ve sıcaklık ayarları ızgara yapılan yiyeceğe ve kendi damak tadınıza bağlıdır; bu nedenle aşağıdaki değerler yalnızca kılavuz değerlerdir. Not: Belirtilen süreler saf ızgara/pişirme süreleri ile ilgilidir ve ızgara plakasının ön ısıtma süresini içermez.

	Izgara süresi (dakika)	Izgara seviyesi
Biftek	8-10	4-5
Dana Şnitzel	6-8	4-5
Hamburger bifteği	6-8	4-5
Dana Pirzola	8-10	4-5
Kuzu pirzola	8-10	4-5
Tavuk Şnitzel	4-6	4-5
Balık filetosu	4-6	4-5
Sebzeler	4-5	5
Sıcak tutmak		2-3

Temizlik ve bakım

- Elektrik fişini çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Izgara plakası (1) dokunulacak kadar ılık olduğunda, bir parça mutfak havlusu kullanarak üzerindeki yağ ve diğer kalıntıları mümkün olduğunca temizleyin.
- Izgara plakasını (1) çıkarmak için serbest bırakma düğmesine (5) basın. Izgara plakası kolayca kaldırılabilir ve ızgaranın tabanından (2) çıkarılabilir (şek. B).
- Izgara plakasını (1) bulaşık deterjanı ve bulaşık fırçası kullanarak ılık suda temizleyin.
Not: Aşındırıcı, metal ovucu veya fırın temizleyicisi kullanmayın.
- Damlama tepsisini (3) ızgara tabanından (2) dışarı çekin (şek. C).
- Damlama tepsisini (3) bulaşık deterjanı ve bulaşık fırçası kullanarak ılık suda temizleyin.
Not: Aşındırıcı, metal ovucu veya fırın temizleyicisi kullanmayın.
- **Not:** Basit temizlik için ızgara plakasını (1) ve damlama tepsisini (3) bulaşık makinesine de koyabilirsiniz.
- Izgara tabanını (2) nemli bir bezle silmeli ve ardından kurulamalısınız.
- Depolama için cihazı yeniden monte edin. Cihazı düz ve kuru bir yüzeyde saklayın.

	 Bulaşık makinesinde yıkanabilir	 Akan su altında durulanabilir	 Nemli bir bezle silin
Izgara plakası (1)	✓	✓	✓
Izgara tabanı (2)	—	—	✓
Damlama tepsisi (3)	✓	✓	✓

Teknik veriler

Nominal gerilim: 220-240 V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi: 1050-1250 W
Koruma sınıfı: I

2023/826 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca çalışma modları hakkında teknik bilgiler:

MOD	ENERJİ TÜKETİMİ (WATT)	ZAMAN ARALIĞI (DAKİKA)
Kapalı	0,3	0
Bekleme	-	-
Ek bilgi ile beklemede kalın	-	-
Ağa bağlı bekleme	-	-



Cihaz 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2009/125/EU numaralı Avrupa direktifleri ile uyumludur.

Çevrenin korunması



Çevrenin korunmasına katılım!

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir değerli malzemeler içermektedir.
- ➔ Cihazı yerel sivil atık toplama noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Olası değişiklikler.

