

FR

EN

NL

DE

IT

ES

PT

EL

DA

SV





FI



NO




AR


FA

TR












7



8



9



10

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez soigneusement ces consignes et respectez les instructions d'utilisation de l'appareil.**

- Avant de brancher cet appareil dans la prise secteur, **vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.** Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Son utilisation prolongée à des fins commerciales et professionnelles risque de surcharger l'appareil et d'endommager celui-ci ou de provoquer des blessures corporelles. Une utilisation dans de telles conditions annule la garantie de l'appareil.
- Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou sur une surface humide ou mouillée. Evitez de mouiller les composants électriques de l'appareil et ne les plongez jamais dans l'eau.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour

être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher toujours l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser, lors du montage et démontage des accessoires et lors du nettoyage.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre de service agréé (voir liste dans le livret service).
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre de service agréé.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans du liquide.

- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour conserver la garantie de l'appareil et éviter tout problème technique, n'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil et ne laissez aucune personne non qualifiée le faire. Portez l'appareil dans un service après-vente agréé.
- Ne déplacez ni ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation pour ne pas altérer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout risque d'accident.
- L'utilisation d'éléments et d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures corporelles, endommager l'appareil, entraîner son mauvais fonctionnement et annuler sa garantie.
- Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous que vos doigts n'entrent pas en contact avec les broches de la prise lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil.
- Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise secteur en utilisant des adaptateurs, afin d'éviter toute surcharge électrique susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des accidents. N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en bon état. *Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables :*
- Directive Basse Tension
- Compatibilité Electromagnétique
- Environnement
- Matériaux en contact avec les aliments
- Pour éviter tout accident, veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements ou autres objets ne se prennent pas dans les parties mobiles de l'unité.
- Ne touchez pas les fouets ou les malaxeurs et n'introduisez aucun objet (couteau, fourchette, cuillère, etc.), afin d'éviter de vous blesser, de provoquer des accidents pour autrui ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque le produit n'est pas en fonctionnement.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, ne jamais mettre l'appareil et ses accessoires au congélateur, au four traditionnel ou micro-ondes.
- Les accessoires sont conçus pour la préparation de produits alimentaires. Ne les utilisez pas pour mixer d'autres produits.
- Ne pas utiliser les accessoires mini hachoir et bol blender sans la base stabilisatrice.

# DESCRIPTION

## a. Batteur

- a1.** Touche d'éjection des malaxeurs et des fouets
- a2.** Variateur de vitesse/turbo

## b. Fouets multi-brins pour préparations légères (selon modèle)

## c. Fouets multi-brins pour préparations légères (selon modèle)

## d. Malaxeurs pour pâtes lourdes (selon modèle)

## e. Malaxeurs pour pâtes lourdes (selon modèle)

## f. Détrompeur

## g. Socle (selon modèle)

## h. Bol (selon modèle)

## i. Bouton de verrouillage / déverrouillage du bras pivotant (selon modèle)

## j. Bouton de verrouillage / déverrouillage du batteur (selon modèle)

## k. Spatule (selon modèle)

## l. Pied Mixeur plastique (selon modèle)

## m. Pied Mixeur inox (selon modèle)

## n. Mini hachoir 500ml (selon modèle)

### n1 Bol

### n2 Couteau

### n3 Réducteur

## o. Bol blender 800ml (selon modèle)

### o1 Bol gradué

### o2 Couteau

### o3 Couvercle étanche

### o4 Réducteur

## p. Bol doseur (selon modèle)

## q. Base stabilisatrice (selon modèle)

## r. Couvercle (selon modèle)

# MISE EN SERVICE

- Sortez les accessoires de leur emballage et nettoyez-les à l'eau chaude.

**Attention : le pied mixeur (l ou m) et le couteau du mini hachoir (n2) et du bol blender (o2) comportent des lames très affûtées. Des précautions doivent être prises lors de leur manipulation.**

# UTILISATION DE L'APPAREIL

Important :

**NE JAMAIS UTILISER LES FOUETS OU LES MALAXEURS EN MEME TEMPS QUE LE PIED MIXEUR , LE MINI HACHOIR OU LE BOL BLENDER.**

## **EN FONCTION BATTEUR AVEC LES FOUETS OU LES MALAXEURS :**

### **• Utilisation à la main :**

- Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse **(a2)** est en position « **0** » et qu'il n'y a ni pied mixeur, ni mini hachoir, ni blender branché à l'arrière du produit.
- Introduisez les tiges de chaque fouet **(b)** ou malaxeur **(d)** dans les orifices prévus à cet effet et verrouillez.

**Les fouets et les malaxeurs ont une forme spécifique, le malaxeur ou le fouet avec le détrompeur **(f)** doit être mis à gauche, dans l'orifice le plus gros (Fig.1).**

### **• Branchez l'appareil :**

**- Votre appareil est doté de 5 vitesses et d'une fonction turbo. Commencez toujours à mélanger ou pétrir en position 1 puis 2,3,4,5 (fig 2)**

- Pour pétrir des pâtes lourdes et consistantes nous vous recommandons de travailler uniquement sur la position **5**.
- Vous pouvez également accroître la vitesse en sélectionnant la fonction turbo. Nous vous conseillons toutefois de ne l'utiliser

que brièvement (au maximum 30 s pour les pâtes consistantes).

- Après avoir terminé l'opération, positionnez le sélecteur de vitesse **(a2)** sur la position « **0** ».
- Débranchez.
- Appuyez ensuite sur la touche d'éjection **(a1)** pour libérer les fouets ou les malaxeurs.

### **• Utilisation sur le socle **(g)** : (Selon Modèle)**

- Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse **(a2)** est en position « **0** » et qu'il n'y est pas le pied mixeur .
- Introduisez les tiges de chaque fouet **(c)** ou malaxeur **(e)** dans les orifices prévus à cet effet et verrouillez .

**Les fouets et les malaxeurs ont une forme spécifique, le malaxeur ou le fouet avec le détrompeur **(f)** doit être mis à gauche, dans l'orifice le plus gros (Fig.1).**

- Placez le socle **(g)** sur le plan de travail :
  - Pour soulever le bras déverrouillez en appuyant sur le bouton **(i)** (Fig.3).
  - Positionnez le bol **(h)** (Fig.3).
  - Déverrouillez le bras pour le rabattre en appuyant sur le bouton **(i)** (Fig.4).
  - Placez le batteur équipé des malaxeurs ou des fouets sur le bras pivotant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (Fig.5).

## **Attention :**

### **INSEREZ LE BATTEUR EN POSITIONNANT LES FOUETS OU LES MALAXEURS DANS LES ENCOCHES (Fig.5)**

- Branchez l'appareil :

- Votre appareil est doté de 5 vitesses et d'une fonction turbo. Commencez toujours à mélanger ou pétrir en position **1 puis 2,3,4,5 (fig. 2)**.

- Pour pétrir des pâtes lourdes et consistantes nous vous recommandons de travailler uniquement sur la position 5.
- Vous pouvez également accroître la vitesse en sélectionnant la fonction turbo (**a2**) ;

Nous vous conseillons toutefois de ne l'utiliser que brièvement (au maximum 30 s pour les pâtes consistantes).

- Après avoir terminé l'opération, positionnez le sélecteur de vitesse (**a2**) sur la position « **0** ».
- Débranchez et actionnez le bouton de déverrouillage (**i**) pour soulever le bras pivotant. Appuyez ensuite sur le bouton de verrouillage du batteur (**j**) pour retirer le batteur du support.
- Appuyez ensuite sur la touche d'éjection (**a1**) pour libérer les fouets ou les malaxeurs.

### **EN FONCTION MIXEUR (SELON MODÈLE)**

- Vérifiez que le produit est débranché , que le sélecteur de

vitesse (**a2**) est en position « **0** » et que les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.

- Soulevez la trappe située à l'arrière de l'appareil et vissez sans forcer le pied mixeur (**l ou m**) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (**fig. 6**) jusqu'au clic.

- Branchez l'appareil :

- Plongez le pied mixeur dans la préparation avant de mettre en marche, vous éviterez ainsi des éclaboussures.

- Mettez en marche à l'aide du sélecteur de vitesse (**a2**), (**fig.2**), d'abord en position **1 puis 2,3,4,5**. Utilisez la fonction Turbo (**a2**) si la recette nécessite plus de puissance.

- Avant de sortir le pied mixeur de la préparation, arrêtez l'appareil (vous éviterez les éclaboussures).

**Si vous sentez une résistance au moment du vissage, c'est que le pied n'est pas bien aligné.**

**N'hésitez pas à le sortir complètement et à le revisser correctement.**

### **Retrait du pied mixeur :**

- A l'arrêt, en position « **0** », débranchez l'appareil et dévissez le pied mixeur (**l ou m**) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

### **N'utilisez pas le pied mixeur :**

- Dans une casserole sur le feu.
- Ne le faites pas fonctionner à vide, ni avec des cubes de glace, pour

hacher de la viande crue, des fruits secs (amandes noisettes, etc.).

## **EN FONCTION MINI HACHOIR 500ML (SELON MODÈLE) Fig.7,8**

- Placez le bol (**n1**) sur la base stabilisatrice (**q**).
- Placez le couteau (**n2**) sur l'axe du bol (**n1**).
- Placez les aliments dans le bol (**n1**) puis placez le réducteur (**n3**).
- Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (**a2**) est en position « **0** » et que les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.
- Soulevez la trappe située à l'arrière de l'appareil et posez l'appareil sur le réducteur (**n3**) du mini-hachoir
- Branchez l'appareil puis mettez en route à l'aide du sélecteur de vitesse (**a2**) (**fig.2**), d'abord en vitesse **1** puis **2,3,4,5**. Utilisez la fonction Turbo (**a2**) si la recette nécessite plus de puissance.
- Une fois la préparation terminée, arrêtez l'appareil puis débranchez-le.
- Retirez l'appareil, puis le réducteur (**n3**).
- Retirez le couteau (**n2**) en le manipulant par la partie plastique.
- Après utilisation, retirez la nourriture.
- **Ne pas faire fonctionner cet accessoire à vide.**

## **EN FONCTION BOL BLENDER**

### **800ML (SELON MODÈLE)**

#### **Fig.9,10**

- Placez le bol (**o1**) sur la base stabilisatrice (**q**).
- Placez le couteau (**o2**) sur l'axe du bol (**o1**).
- Placez les aliments dans le bol (**o1**) puis placez le couvercle d'étanchéité (**o3**) et le réducteur (**o4**).
- Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (**a2**) est en position « **0** » et que les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.
- Soulevez la trappe située à l'arrière de l'appareil et posez l'appareil sur le réducteur (**o4**) du bol blender.
- Branchez l'appareil puis mettez-le en marche à l'aide du sélecteur de vitesse (**a2**), (**fig.2**), d'abord en vitesse **1** puis **2,3,4,5**. Utilisez la fonction Turbo (**a2**) si la recette nécessite plus de puissance.
- Une fois la préparation terminée, arrêtez l'appareil puis débranchez-le.
- Retirez l'appareil, le réducteur (**o4**) puis le couvercle (**o3**).
- Retirez le couteau (**o2**) en le manipulant par la partie plastique.
- Après utilisation, retirez la nourriture.
- **Ne pas faire fonctionner cet accessoire à vide.**

# QUANTITÉS ET TEMPS DE PRÉPARATION

| Accesssoires                                  | Quantité maximum   | Temps maximum   | Vitesse |
|---|--|---|---------|
| Fouets multi-brins<br><b>Blancs en neige</b>  | 12 blancs d'oeufs  | 4 min   | 5       |
| <b>Quatre quarts</b>                          | 9 œufs, 470 g de farine,<br>470g de sucre,<br>470g de beurre fondu,<br>1 cuil. à café de levure<br>chimique,<br>2 pincées de sel,<br>1 sachet de sucre vanillé | 5 min   | 5       |
| Malaxeurs<br>avec socle<br><b>Pâte à pain</b> | 500g de farine,<br>300ml d'eau, 10g de sel,<br>10g de levure de<br>boulanger   | 3 min   | 5       |
| Malaxeurs<br>sans socle<br><b>Pâte à pain</b> | 500g de farine,<br>300ml d'eau, 10g de sel,<br>10g de levure de<br>boulanger   | 3 min   | 5       |
| Pied mixeur<br><b>Soupe</b>                   | 160g de légumes cuits,<br>240g de bouillon   | 55 s ON<br>avec un temps<br>de repos de 1min au<br>minimum.<br>A ne pas faire<br>plus de 5 fois | Turbo   |
| Mini hachoir<br><b>Persil pillé</b>           | 25 g de persil   | 15 s  | Turbo   |
| Bol Blender<br><b>Milk shake</b>              | 150g de banane ,<br>300ml de lait,<br>6 glaçons  | 45s   | Turbo   |

## NETTOYAGE

- S'assurer que l'appareil est bien débranché.
  - Nettoyez les fouets (**b/c**), les malaxeurs (**d/e**), le pied mixeur (**l/m**) , le mini hachoir (**n**) et le bol blender (**o**) immédiatement après l'utilisation pour éviter que les restes de mélange d'oeufs ou d'huile ne restent collés ou séchés.
  - Vous pouvez nettoyer les fouets (**b/c**), les malaxeurs (**d/e**), le pied mixeur plastique et métal (**l/m**), le bol, le couteau, la base stabilisatrice du mini hachoir (**n1/n2/q**) ainsi que le bol, le couteau, le couvercle d'étanchéité et la base stabilisatrice du blender (**o1/o2/o3/q**) sous l'eau avec une éponge et du liquide vaisselle.
  - Les fouets (**b/c**), les malaxeurs (**d/e**), le bol, le couteau et la base stabilisatrice du mini hachoir (**n1/n2/q**) ainsi que le bol, le couteau, le couvercle d'étanchéité et la base stabilisatrice du bol blender (**o1/o2/o3/q**) peuvent être mis au lave vaisselle.
- Les pieds mixeur (**l/m**) peuvent être lavés au lave-vaisselle dans le panier supérieur, lames vers le haut.
- Nettoyez le socle (**g**), le réducteur du mini hachoir (**n3**) , le réducteur du bol blender (**o4**), le corps (**a**) de l'appareil uniquement avec une éponge humide et séchez soigneusement.
  - Ne jamais laver le bloc moteur au lave-vaisselle.
  - N'utilisez pas d'éponges abrasives ou d'objets contenant des parties métalliques.
  - Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau. Essuyez-le avec un chiffon sec à peine humide.

**Attention : les pieds mixeur (**l/m**), le couteau du mini hachoir (**n2**) et le couteau du bol blender (**o2**) comportent des lames très affûtées. Des précautions doivent être prises lors de leur nettoyage.**

## PRODUIT ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE EN FIN DE VIE

Participons à la protection de l'environnement!



- ➊ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➋ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**Before using your appliance for the first time, please read these instructions carefully and follow the appliance's instructions for use.**

- Before plugging the appliance into the mains, **check that the appliance's supply voltage is compatible with that of your electricity supply.** Otherwise, you could damage the appliance or hurt yourself. Any error in connection will invalidate the warranty.
- This appliance has been designed for domestic use only. Use of the appliance for commercial or professional purposes may overload the appliance, causing damage to the appliance, or personal injury. The guarantee shall no longer apply in such conditions.
- To avoid electric shocks, never use the appliance with wet hands or on a damp or wet surface. Avoid wetting the appliance's electrical components. Never immerse them in water.
- Do not allow children to use the appliance unsupervised.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or persons with a lack of experience or knowledge, unless they are supervised or have

been given instructions on how to use the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the appliance when you have finished using it, when assembling and disassembling accessories and during cleaning.
- Do not use your appliance if it does not operate correctly, if it has been damaged or if the power cord or plug is damaged.  
To avoid all danger, these parts must be replaced by an approved service centre (see list in the service booklet).
- Any maintenance other than routine cleaning and upkeep by customers must be carried out by an approved service centre.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in liquid.
- The power cord must be kept out of the reach of children and must not be placed near or come into contact with the hot parts of the appliance, sources of heat or sharp corners.
- To ensure that the guarantee remains valid and avoid any technical problems, never try to disassemble or repair the appliance yourself and do not let

an unqualified person do so. Bring your appliance to an approved service centre for repair.

- Do not move or unplug the appliance by pulling on the cord as it may cause an accident or cause the appliance to malfunction.
- The use of elements and accessories not recommended by the manufacturer may lead to personal injury, damage to the appliance or faulty operation, and the warranty will no longer apply.
- To avoid electric shocks, make sure that your fingers do not come into contact with the prongs on the plug when you plug in or unplug the appliance.
- Do not plug other appliances into the same mains socket using adapters to avoid any electrical overload which could damage the appliance or cause an accident.

Do not use an extension lead unless you have checked it is in good condition.

*For your safety, this appliance complies with applicable standards and regulations:*

- Low Voltage Directive
- Electromagnetic Compatibility
- Environment

*- Materials in contact with food*

- To avoid all accidents, make sure that your hair, clothes and other objects do not get caught in the moveable parts of the appliance.
- Whilst in operation do not touch the beaters or mixers and do not insert any object (knife, fork, spoon, etc.) to avoid hurting yourself and causing an accident to others or damaging the appliance. You may use a spatula once the product is not in operation.
- To avoid damaging the appliance, never place the appliance and its accessories in the freezer, oven or microwave.
- The accessories are designed to prepare food products.  
Do not use them to mix other products.
- Do not use the mini mincer or the blender bowl accessories without the stabilising base.

## DESCRIPTION

- a. Mixer**
  - a1.** Ejection button to remove kneaders or beaters
  - a2.** Speed control/ turbo button
- b.** Multi-blade beaters for light preparations  
(depending on model)
- c.** Multi-blade beaters for light preparations  
(depending on model)
- d.** Kneaders for heavy dough  
(depending on model)
- e.** Kneaders for heavy dough  
(depending on model)
- f.** Metal collar
- g.** Base (depending on model)
- h.** Bowl (depending on model)
- i.** Hinged arm lock/unlock button  
(depending on model)
- j.** Mixer lock/unlock button  
(depending on model)
- k.** Spatula (depending on model)
- l.** Plastic blender shaft (depending on model)
- m.** Stainless steel blender shaft (depending on model)
- n. 500 ml mini-chopper (depending on model)**
  - n1** Bowl
  - n2** Blade
  - n3** Reducer
- o. 800 ml blender bowl (depending on model)**
  - o1** Graduated bowl
  - o2** Blade
  - o3** Leak-tight lid
  - o4** Reducer
- p.** Measuring bowl (depending on model)
- q.** Stabilising base (depending on model)
- r.** Lid (depending on model)

## BEFORE FIRST USE

- Remove the accessories from their packaging and clean using warm water.

**Attention:** The blender shaft (**l** or **m**) and the blade of the mini-chopper (**n2**) and of the blender bowl (**o2**) are **very sharp**. Care should be taken when handling.

# USING THE APPLIANCE

## Important:

**NEVER USE THE BEATERS OR KNEADERS AT THE SAME TIME AS THE BLENDER SHAFT, MINI-CHOPPER OR BLENDER BOWL.**

## MIXER FUNCTION WITH BEATERS OR KNEADERS:

### • Manual use:

- Check that the appliance is unplugged, that the speed control **(a2)** is set to "**0**" and that there is neither blender shaft, nor mini-chopper nor blender connected to the back of the appliance.
- Insert the rods of each beater **(b)** or kneader **(d)** into the corresponding holes and lock into place. **The beaters and kneaders have a specific shape. The kneader or beater equipped with the metal collar **(f)** should be positioned to the left into the biggest hole (Fig. 1).**
- Connect the appliance:
  - **Your appliance has 5 speed levels and a turbo button. Always begin mixing or kneading at speed 1 initially, then move to speed 2, 3, 4 or 5 (Fig. 2).**
  - To knead thick dough, we recommend using speed **5** only.
  - You can also increase the speed by pressing the turbo button. We however recommend that you use it only briefly (a maximum of 30 seconds for thick dough).

- After finishing, set the speed control **(a2)** to "**0**".
- Disconnect.
- Then press the ejection button **(a1)** to remove the beaters or kneaders.

### • Using with the base **(g):** **(depending on model)**

- Check that the appliance is unplugged, that the speed control **(a2)** is set to "**0**" and that there is no blender shaft.
- Insert the rods of each beater **(c)** or kneader **(e)** into the corresponding holes and lock into place. **The beaters and kneaders have a specific shape. The kneader or beater with the metal collar **(f)** should be positioned to the left, in the biggest hole (Fig. 1).**
- Place the base **(g)** on the worktop:
  - To raise the arm, unlock by pressing the button **(i)** (Fig. 3).
  - Position the bowl **(h)** (Fig. 3).
  - Press the button **(i) to unlock the arm and lower it (Fig. 4).**
  - Place the mixer fitted with the kneaders or beaters on the hinged arm until you hear it click into place **(Fig. 5).**

### Note:

**INSERT THE MIXER BY POSITIONING THE BEATERS OR KNEADERS IN THE NOTCHES (Fig. 5).**

- Connect the appliance:
  - Your appliance has 5 speed levels

and a turbo button. Always begin mixing or kneading at speed **1 initially, then move to speed 2, 3, 4 or 5 (Fig. 2).**

- To knead thick dough, we recommend using speed **5** only.
- You can also increase the speed by pressing the turbo button (**a2**); We however recommend that you use it only briefly (a maximum of 30 seconds for thick dough).
- After finishing, set the speed control (**a2**) to "**0**".
- Disconnect and press the unlock button (**i**) to raise the hinged arm. Then press the mixer unlock button (**j**) to remove the mixer from its stand.
- Then press the ejection button (**a1**) to remove the beaters or kneaders.

## **BLENDER FUNCTION (DEPENDING ON MODEL)**

- Check that the appliance is unplugged, that the speed control (**a2**) is set to "**0**" and that the beaters or kneaders have been removed from the appliance.
- Lift the panel at the back of the appliance and screw the blender shaft (**l or m**) anti-clockwise without forcing it until you hear a click (**Fig. 6**).
- Connect the appliance:
  - Dip the blender shaft into the preparation before starting to avoid splashing.
  - Start using the speed control (**a2**), (**Fig. 2**), initially at speed **1** then **2, 3, 4, 5**. Use the Turbo button (**a2**) if

the recipe requires more power.

- Stop the appliance before removing the blender shaft from the preparation (to avoid splashing).

**If you feel resistance when screwing in, this means that shaft is not correctly aligned.**

**You should remove it completely and screw it in again correctly.**

## **Removing the blender shaft:**

- Stop the appliance by selecting "**0**", disconnect it and unscrew the blender shaft (**l or m**) by turning clockwise.

## **Do not use the blender shaft:**

- In a saucepan on the hob.
- Do not use it empty or with ice cubes, to chop raw meat, dried fruit (almonds, hazelnuts, etc.).

## **500ML MINI-CHOPPER FUNCTION (DEPENDING ON MODEL)**

- Place the bowl (**n1**) on the stabiliser base (**q**).
- Place the blade (**n2**) on the shaft of the bowl (**n1**).
- Place the food in the bowl (**n1**) and then place the reducer (**n3**).
- Check that the appliance is unplugged, that the speed control (**a2**) is set to "**0**" and that the beaters or kneaders are no longer on the appliance.
- Lift the panel at the back of the appliance and place the appliance on the reducer (**n3**) of

- the mini-chopper.
- Connect the appliance and start using the speed control (**a2**), initially at speed **1** then **2, 3, 4, 5**. Use the Turbo button (**a2**) if the recipe requires more power.
- Once the preparation is finished, stop the appliance and disconnect it.
- Remove the appliance and then the reducer (**n3**).
- Remove the blade (**n2**) holding it by the plastic part.
- After use, remove the food.
- Do not operate this accessory empty.**
- Check that the appliance is unplugged, that the speed control (**a2**) is set to "**0**" and that the beaters or kneaders are no longer on the appliance.
- Lift the panel at the back of the appliance and place the appliance on the reducer (**o4**) of the blender bowl.
- Connect the appliance and start using the speed control (**a2**), (**Fig. 2**), initially at speed **1** then **2, 3, 4, 5**.

## **800ML BLENDER BOWL**

### **FUNCTION**

#### **(DEPENDING ON MODEL)**

- Place the bowl (**o1**) on the stabiliser base (**q**).
- Place the blade (**o2**) on the shaft of the bowl (**o1**).
- Place the food in the bowl (**o1**) and then place the leak-tight lid (**o3**) and the reducer (**o4**).

Use the **Turbo button (a2)** if the recipe requires more power.

- Once the preparation is finished, stop the appliance and disconnect it.
- Remove the appliance, the reducer (**o4**) and then the lid (**o3**).
- Remove the blade (**o2**) holding it by the plastic part.
- After use, remove the food.
- Do not operate this accessory empty.**

## QUANTITIES AND PREPARATION TIMES

| Accessories                                      | Maximum quantity   | Maximum time   | Speed |
|--|--|--|-------|
| Multi-blade beaters<br><b>Whipped egg whites</b> | 12 egg whites  | 4 min  | 5     |
| <b>Pound cake</b>                                | 9 eggs,<br>470 g plain flour,<br>470 g melted butter,<br>470 g sugar,<br>1 teaspoon baking powder,<br>2 pinches of salt,<br>1 sachet vanilla sugar | 5 min  | 5     |
| Kneaders with base<br><b>Bread dough</b>         | 500 g flour,<br>300 ml water,<br>10 g salt,<br>10 g baker's yeast  | 3 min  | 5     |
| Kneaders without base<br><b>Bread dough</b>      | 500 g flour,<br>300 ml water,<br>10 g salt,<br>10 g baker's yeast  | 3 min  | 5     |
| Blender shaft<br><b>Soup</b>                     | 160 g cooked vegetables,<br>240 g stock  | 55 sec ON<br>with a rest time<br>of 1 min at least<br>Do not operate more<br>than 5 times<br>consecutively | Turbo |
| Mini-chopper<br><b>Chopped parsley</b>           | 25 g parsley   | 15 s   | Turbo |
| Blender bowl<br><b>Milkshake</b>                 | 150 g banana,<br>300 ml milk,<br>6 ice cubes   | 45s  | Turbo |

## CLEANING

- Make sure that the appliance is unplugged.
- Clean the beaters (**b/c**), kneaders (**d/e**), blender shaft (**l/m**), mini-chopper (**n**) and blender bowl (**o**) immediately after use to avoid remains of mixtures with egg or oil sticking or drying on them.
- You can wash the beaters (**b/c**), kneaders (**d/e**), the plastic and metal blender shaft (**l/m**), bowl, blade, mini chopper stabilising base (**n1/n2/q**) and the bowl, blade, sealing lid and stabilising base of the blender (**o1/o2/o3/q**) in water with a sponge and some washing-up liquid.
  - The beaters (**b/c**), kneaders (**d/e**), bowl, blade and mini chopper stabilising base (**n1/n2/q**) and the bowl, blade, sealing lid and stabilising base of the blender bowl (**o1/o2/o3/q**) can be placed in the dishwasher. The blender shaft (**l/m**) can be washed in the top basket of the dishwasher with the blades facing upwards.
- Blades are very sharp, ensure care is taken when placing and removing the blades from the dishwasher.
- Clean the base (**g**), the reducer of the mini-chopper (**n3**), the reducer of the blender (**o4**), the appliance body (**a**) only with a wet sponge and dry thoroughly.
- Never wash the motor unit in the dishwasher.
- Do not use scouring pads or objects containing metal parts.
- Never immerse the motor unit in water. Wipe with a dry or slightly damp cloth.

**Attention:** The blender shafts (**l** or **m**), the blade of the mini-chopper (**n2**) and the blade of the blender (**o2**) are very sharp. Care should be taken when cleaning them.

## END-OF-LIFE ELECTRIC OR ELECTRONIC PRODUCTS

Think of the environment!



- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Take it to a local civic waste collection point.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig.**

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, **of de voedingsspanning van uw apparaat overeenkomt met die van uw stopcontact.**

Anders loopt u het risico het apparaat te beschadigen of zich te verwonden. Een verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Langdurig gebruik voor commerciële en professionele doeleinden kan het apparaat overbeladen en het zo beschadigen of lichamelijke letsen veroorzaken. Een dergelijk gebruik doet de garantie van het apparaat teniet.
- Gebruik het apparaat nooit met natte handen of op een vochtige of natte ondergrond, om elektrische schokken te voorkomen. Maak de onderdelen van het apparaat niet vochtig.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met dit apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief

kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder enige ervaring en kennis, tenzij zij, via een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, onder toezicht staan of vooraf instructies ontvingen over het gebruik van het apparaat.

- Let erop dat uw kinderen niet met het apparaat spelen.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt, als u accessoires plaatst of verwijdert en tijdens de reiniging.
- Gebruik uw apparaat niet als het niet goed werkt, als het beschadigd is of als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet u ze laten vervangen door een erkende servicedienst (zie de lijst in het serviceboekje).
- Met uitzondering van de gebruikelijke reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die u zelf kunt uitvoeren, dienen alle werkzaamheden door een erkende servicedienst te worden uitgevoerd.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit in een water of andere vochtige bestandsdelen.

- Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen, blijf uit de buurt en vermijd contact met de hete delen van het apparaat, hittebronnen en scherpe randen.
- Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren of te repareren en laat dit nooit over aan een onbevoegd persoon om zo de garantie van het apparaat te vrijwaren en technische problemen te voorkomen. Breng het apparaat altijd naar een erkend servicecenter.
- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken, om zo de goede werking van het apparaat niet te schaden en risico's op ongevallen te voorkomen.
- Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, kan lichamelijke verwondingen veroorzaken, het apparaat beschadigen, de werking in gevaar brengen en de garantie tenietdoen.
- Raak de pinnen van de stekker niet met de vingers aan wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze verwijdert om elektrische schokken te voorkomen.
- Sluit geen andere apparaten op dezelfde stekker aan met behulp van adapters. Dit kan immers leiden tot een overbelasting die uw apparaat kan beschadigen of ongevallen kan veroorzaken.

Gebruik alleen een verlengsnoer nadat u hebt gecontroleerd dat het in goede staat verkeert. *Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen:*

- Laagspanningsrichtlijn
- Elektromagnetische compatibiliteit
- Milieu
- Materialen in contact met voedingsmiddelen
- Let er op dat uw haar, uw kleding of andere voorwerpen niet vast komen te zitten in de bewegende onderdelen van het apparaat, om ongelukken te voorkomen.
- Raak de gardes of kneders niet aan en steek er geen voorwerpen in (mes, vork, lepel enz.) om verwondingen bij uzelf of derden te voorkomen en het apparaat niet te beschadigen. Gebruik enkel een spatel wanneer het apparaat niet werkt.
- Zet het apparaat en de onderdelen nooit in de diepvriezer, in de traditionele oven of de magnetronoven om schade aan het apparaat te voorkomen.
- De accessoires zijn ontworpen voor de bereiding van voedingsmiddelen. Gebruik ze niet om andere producten te mixen.
- Gebruik de kleine hakmolen en de blenderkom niet zonder de stabiliserende basis voor de mengkom.

## BESCHRIJVING

- a. Klopper**
  - a1.** Uitwerpknop voor de kneders en gardes
  - a2.** Snelheidsregelaar / turbo
- b.** Meerarmige gardes voor lichte bereidingen  
(afhankelijk van het model)
- c.** Meerarmige gardes voor lichte bereidingen  
(afhankelijk van het model)
- d.** Kneders voor zwaar deeg  
(afhankelijk van het model)
- e.** Kneders voor zwaar deeg  
(afhankelijk van het model)
- f.** Veiligheidsvoorziening
- g.** Voet (afhankelijk van het model)
- h.** Kom (afhankelijk van het model)
- i.** Knop voor de vergrendeling/ontgrendeling van de draaiarm  
(afhankelijk van het model)
- j.** Knop voor de vergrendeling/ontgrendeling van de klopper  
(afhankelijk van het model)
- k. Spatel** (afhankelijk van het model)
- l. Plastic mixervoet**  
(afhankelijk van het model)
- m. Roestvrijstalen mixervoet**  
(afhankelijk van het model)
- n. Minihakker 500 ml**  
**(afhankelijk van het model)**
  - n1** Kom
  - n2** Mes
  - n3** Verloopstuk
- o. Blenderkom 800 ml**  
**(afhankelijk van het model)**
  - o1** Maatkom
  - o2** Mes
  - o3** Waterdicht deksel
  - o4** Verloopstuk
- p. Doseerkom**  
(afhankelijk van het model)
- q. Stabiliserende basis** (afhankelijk van het model)
- r. Deksel** (afhankelijk van het model)

## INGEBRUIKNAME

- Neem de accessoires uit de verpakking en reinig ze met warm water.

**Opgelet:** de messen van de mixervoet (**l or m**), van de minihakker (**n2**) en van de blenderkom (**o2**) zijn **vlijmscherp**.  
**Gebruik ze uiterst voorzichtig!**

# GEBRUIK VAN HET APPARAAT

**Belangrijk:**

**GEBRUIK DE GARDES OF KNEEDERS  
NOOT TEGEWIJKERTIJD MET DE  
MIXERVOET, DE MINIHAKKER OF DE  
BLENDERKOM.**

## **IN DE FUNCTIE 'KLOPPER MET GARDES OF KNEEDERS':**

- **Manueel gebruik:**
  - Controleer of de stekker van het apparaat is uitgetrokken, of de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**' staat en er geen mixervoet, minihakker of blender aan het product vastzitten.
  - Steek de staafjes van elke garde (**b**) of kneder (**d**) in de speciaal daarvoor gemaakte openingen en zet vast. **De gardes en de kneders hebben een specifieke vorm. De kneder of garde met de veiligheidsvoorziening (f) moet links worden geplaatst in de grootste opening (Afb. 1).**
  - Steek de stekker in het stopcontact:
    - **Uw apparaat heeft 5 snelheden en een turbofunctie. Begin altijd te mengen of te kneden in stand 1 en vervolgens 2, 3, 4, 5 (Afb. 2).**
    - Voor het kneden van zwaar en stevig deeg raden we altijd aan om enkel te werken in stand 5.
    - U kunt de snelheid ook opvoeren door de turbofunctie te kiezen. We raden u echter aan deze slechts kort te gebruiken (maximaal 30 sec voor stevig deeg).
  - Als u klaar bent, zet u de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**'.
  - Trek de stekker uit het stopcontact.
  - Druk op de uitwerpknop (**a1**) om de gardes of kneders los te maken.
- 
- **Gebruik op de voet (g):  
(afhankelijk van het model)**
  - Controleer of de stekker uit het stopcontact is, of de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**' staat en er geen mixervoet is aangesloten.
  - Steek de staafjes van elke garde (**c**) of kneder (**e**) in de speciaal daarvoor gemaakte openingen en zet deze vast. **De gardes en de kneders hebben een specifieke vorm. De kneder of garde met de veiligheidsvoorziening (f) moet links worden geplaatst in de grootste opening (Afb. 1).**
  - Zet de voet (**g**) op het aanrecht:
    - Til de arm op door deze te ontgrendelen met een druk op de knop (**i**) (Afb. 3).
    - Plaats de kom (**h**) (Afb. 3).
    - Sla de arm neer door deze te ontgrendelen met een druk op de knop (**i**) (Afb. 4).
    - Zet de klopper met de kneders of gardes op de draaiarm tot u een klik hoort (Afb. 5).

## **Opgelet:**

### **PLAATS DE KLOPPER DOOR DE GARDES OF KNEDERS IN DE GLEUVEN TE STEKEN (Afb. 5).**

- Steek de stekker in het stopcontact:
  - Uw apparaat heeft **5** snelheden en een turbofunctie. Begin altijd te mengen of te kneden in stand **1** en vervolgens **2, 3, 4, 5 (Afb. 2)**.
  - Voor het kneden van zwaar en stevig deeg raden we altijd aan om enkel te werken in stand **5**.
  - U kunt de snelheid ook opvoeren met behulp van de turbofunctie (**a2**).  
We raden u echter aan deze slechts kort te gebruiken (maximaal 30 sec voor stevig deeg).
- Als u klaar bent, zet u de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**'.
- Trek de stekker uit het stopcontact en druk op de ontgrendelingsknop (**i**) om de draaiarm op te tillen.  
Druk dan op de vergrendelingsknop van de klopper (**j**) om de klopper uit de houder te halen.
- Druk op de uitwerpknop (**a1**) om de gardes of kneders los te maken.

### **MIXERFUNCTIE (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

- Controleer of de stekker uit het stopcontact is, of de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**' staat en de gardes of kneders zijn

verwijderd.

- Til het klepje achterop het apparaat op en schroef de mixervoet (**I of m**) zonder te forceren en tegen de klok in vast (**Afb. 6**), tot u een klik hoort.
- Steek de stekker in het stopcontact:
  - Zet de mixervoet in de bereiding voor u het apparaat inschakelt anders zal het eten opspatten.
  - Schakel in met behulp van de snelheidsregelaar (**a2**), (**Afb. 2**), eerst in stand **1** en vervolgens **2, 3, 4, 5**. Gebruik de turbofunctie (**a2**) als de bereiding meer kracht vereist.
  - Schakel het apparaat uit voordat u de mixervoet uit de bereiding neemt (om opspattingen te voorkomen).

**Als u tijdens het schroeven weerstand voelt, zit de voet er niet helemaal recht in.  
Neem hem er weer helemaal uit en schroef opnieuw vast.**

### **De mixervoet verwijderen:**

- Zet het apparaat in stand '**0**', trek de stekker uit het stopcontact en schroef de mixervoet (**I or m**) tegen de klok in los.

### **Gebruik de mixervoet niet:**

- In een pan op het vuur.
- Als hij leeg is en gebruik hem niet voor ijsblokjes, rauw vlees of gedroogde vruchten (amandelen, hazelnoten enz.).

## **IN DE FUNCTIE 'MINIHAKKER 500 ML' (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

- Zet de kom (**n1**) op de stabiliserende basis (**q**).
- Zet het mes (**n2**) op de as van de kom (**n1**).
- Doe de ingrediënten in de kom (**n1**) en plaats het verloopstuk (**n3**).
- Controleer of de stekker uit het stopcontact is, of de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**' staat en de gardes of kneders niet meer aan het product vastzitten.
- Til het klepje achteraan het apparaat op en zet het apparaat op het verloopstuk (**n3**) van de minihakker.
- Steek de stekker in het stopcontact en schakel in met de snelheidsregelaar (**a2**), (**Afb. 2**), eerst in stand **1** en vervolgens **2, 3, 4, 5**. Gebruik de turbofunctie (**a2**) als de bereiding meer kracht vereist.
- Als de bereiding klaar is, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het apparaat en dan het verloopstuk (**n3**).
- Verwijder het mes (**n2**) aan het plastic onderdeel.
- Neem de voeding na gebruik eruit.
- **Laat dit accessoire niet leeg werken.**

## **IN DE FUNCTIE 'BLENDERKOM 800 ML' (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)**

- Zet de kom (**o1**) op de stabiliserende basis (**q**).
- Zet het mes (**o2**) op de as van de kom (**o1**).
- Doe de ingrediënten in de kom (**o1**) en plaats dan het waterdichte deksel (**o3**) en het verloopstuk (**o4**).
- Controleer of de stekker uit het stopcontact is, of de snelheidsregelaar (**a2**) in stand '**0**' staat en de gardes of kneders niet meer aan het product vastzitten.
- Til het klepje achterop het apparaat op en zet het apparaat op het verloopstuk (**o4**) van de blenderkom.
- Steek de stekker in het stopcontact en schakel in met de snelheidsregelaar (**a2**), (**Afb. 2**), eerst in snelheid **1** en vervolgens **2, 3, 4, 5**.
- Gebruik de **turbofunctie (a2)** als de bereiding meer kracht vereist.
- Als de bereiding klaar is, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het apparaat, het verloopstuk (**o4**) en dan het deksel (**o3**).
- Verwijder het mes (**o2**) aan het plastic onderdeel.
- Neem er de voeding na gebruik uit.
- **Laat dit accessoire niet leeg werken.**

# HOEVEELHEDEN EN BEREIDINGSTIJD

| Accessoires                                 | Maximumhoeveelheid  | Maximumtijd   | Snelheid |
|---|---|---|----------|
| Meerarmige gardes<br><b>Opgeklopt eiwit</b> | 12 eiwitten   | 4 min   | 5        |
| <b>Cake</b>                                 | 9 eieren,<br>470 g bloem,<br>470 g gesmolten boter,<br>470 g zout,<br>1 tl bakpoeder,<br>2 snufjes zout,<br>1 zakje vanillesuiker | 5 min   | 5        |
| Kneders met voet<br><b>Brooddeeg</b>        | 500 g bloem,<br>300 ml water,<br>10 g zout,<br>10 g bakkersgist   | 3 min   | 5        |
| Kneders zonder voet<br><b>Brooddeeg</b>     | 500 g bloem,<br>300 ml water,<br>10 g zout,<br>10 g bakkersgist   | 3 min   | 5        |
| Mixervoet<br><b>Soep</b>                    | 160 g gekookte groenten,<br>240 g bouillon  | 55 seconden ON<br>met een rusttijd van<br>minstens 1 minuut<br>Doe dit niet meer dan 5 keer | Turbo    |
| Minihakker<br><b>Gehakte peterselie</b>     | 25 g peterselie   | 15 s  | Turbo    |
| Blenderkom<br><b>Milkshake</b>              | 150 g banaan,<br>300 ml melk 6 ijsblokjes   | 45s   | Turbo    |

## REINIGING

- Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is.
- Reinig de gardes (**b/c**), de kneders (**d/e**), de mixervoet (**l/m**), de minihakker (**n**) en de blenderkom (**o**) meteen na gebruik om te vermijden dat restjes ei of olie gaan kleven of opdrogen.
- U kunt de kloppers (**b/c**), de kneders (**d/e**), de plastic en de metalen staafmixer (**l/m**), de kom, het mes, de stabiliserende basis van de kleine hakmolen (**n1/n2/q**) en de kom, het mes, het afsluitdeksel en de stabiliserende basis van de blender (**o1/o2/o3/q**) onder de kraan plaatsen. Maak alles met een spons en afwasmiddel schoon.
- De kloppers (**b/c**), de kneders (**d/e**), de kom, het mes en de stabiliserende basis van de kleine hakmolen (**n1/n2/q**) en de kom, het mes, het afsluitdeksel , de staafmixers (**l/m**) en de stabiliserende basis van de blenderkom (**o1/o2/o3/q**) mogen in de vaatwasser schoongemaakt worden.
- De staafmixers (**l/m**) mogen in de vaatwasser schoongemaakt worden. Plaats de onderdelen in het bovenste mandje met de messen naar boven.
- Reinig de voet (**g**), het verloopstuk van de minihakker (**n3**), het verloopstuk van de blender (**o4**) en de behuizing (**a**) van het apparaat enkel met een vochtige spons en droog zorgvuldig af.
- Reinig het motorblok nooit in de vaatwasser.
- Gebruik geen schuursponsje of voorwerpen met metalen onderdelen.
- Dompel het motorblok nooit onder in water. Reinig het met een droge of lichtjes vochtige doek.

**Opgelet:** de messen van de mixervoeten (**l/m**), de minihakker (**n2**) en de blenderkom (**o2**) zijn vlijmscherp. Gebruik ze uiterst voorzichtig!

## ELEKTRONISCH OF ELEKTRISCH PRODUCT AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR

### Bescherm het milieu!



① Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

② Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan.

## SICHERHEITSHINWEISE

**Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und befolgen Sie sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.**

- Bitte stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene **Netzspannung mit jener Ihrer Steckdose übereinstimmt, bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen.** Ist dies nicht der Fall, laufen Sie Gefahr, das Gerät zu beschädigen oder sich zu verletzen. Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Bei längerem Gebrauch für kommerzielle oder professionelle Zwecke kann das Gerät überlastet werden, was zu Geräteschäden oder Körperverletzungen führen kann. Eine Anwendung unter diesen Bedingungen lässt die Garantie erlöschen.
- Um Stromstöße zu vermeiden, gebrauchen Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder auf einer feuchten oder nassen Oberfläche.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Handhabung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung bzw.

mangelnden Kenntnissen vorgesehen, es sei denn mit Unterstützung und unter Beobachtung einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist und die vorab Anweisungen zur Handhabung des Gerätes gegeben hat.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, sobald Sie es nicht mehr gebrauchen, beim Anbringen und Abnehmen der Zubehörteile und bei der Reinigung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es beschädigt wurde oder wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind.  
Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Teile nur in einer autorisierten Kundendienstwerkstatt ausgetauscht werden (siehe Liste im Serviceheft).
- Alle Eingriffe, die über die Reinigung und die normale Pflege durch den Kunden hinausgehen, müssen von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden.
- Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.

- Lassen Sie das Stromkabel niemals in Reichweite von Kindern hängen und in die Nähe von oder in Berührung mit sich drehenden Geräteteilen, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
  - Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Reparaturen durch unqualifizierte Personen können Schäden verursachen und die Garantie erlischt. Bringen Sie das Gerät zum Reparieren in eine autorisierte Kundendienstwerkstatt.
  - Das Gerät darf nicht durch Ziehen am Stromkabel transportiert oder ausgesteckt werden, andernfalls könnte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren oder ein Unfallrisiko entstehen.
  - Die Benutzung von nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen, die das Gerät beschädigen oder seine Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen. Außerdem erlischt in diesem Fall die Garantie.
  - Achten Sie zur Vermeidung von Stromstößen darauf, dass Ihre Finger beim Ein- und Ausstecken nicht mit den Kontaktstiften des Steckers in Berührung kommen.
  - Schließen Sie keine weiteren Geräte mithilfe von Mehrfachsteckern an derselben Steckdose an. Elektrische Überlastungen können Ihr Gerät beschädigen oder Unfälle verursachen. Benutzen Sie nur Verlängerungskabel, von deren einwandfreien Zustand Sie sich zuvor überzeugt haben.
- Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit entspricht das Gerät den geltenden Normen und Bestimmungen:**
- Niederspannungsrichtlinie
  - elektromagnetische Verträglichkeit
  - Umwelt
  - Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
- Zur Vermeidung von Unfällen sollten Sie darauf achten, dass Ihre Haare, Kleidung oder sonstige Gegenstände nicht in die beweglichen Teile des Geräts gezogen werden können.
  - Berühren Sie die Quirle oder Knethaken nicht und stecken Sie keine Gegenstände (Messer, Gabel, Löffel usw.) hinein, um Verletzungen, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Der Spatel darf nur benutzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.
  - Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, stellen Sie das Gerät und seine Zubehörteile nie in den Tiefkühlschrank, in den Backofen oder in den Mikrowellenherd.
  - Die Zubehörteile sind für die Zubereitung von Lebensmitteln ausgelegt. Verwenden Sie sie nicht zum Mixen sonstiger Produkte.
  - Verwenden Sie die Zubehörteile Zerkleinerer und Standmixer nicht ohne den stabilisierenden Sockel.

# BESCHREIBUNG

## a. Rührgerät

- a1.** Auswurftaste für die Knethaken und Quirle
- a2.** Stufenschalter / Turbo
- b.** Quirle für leichte Teigmassen (je nach Modell)
- c.** Quirle für leichte Teigmassen (je nach Modell)
- d.** Knethaken für schwere Teige (je nach Modell)
- e.** Knethaken für schwere Teige (je nach Modell)
- f.** Antrieb für Rührschüssel
- g.** Rührständer (je nach Modell)
- h.** Rührschüssel (je nach Modell)
- i.** Verriegelungs- / Entriegelungstaste für den Schwenkarm (je nach Modell)
- j.** Verriegelungs- / Entriegelungstaste für das Rührgerät (je nach Modell)

**k.** Spatel (je nach Modell)

**l.** Kunststoff-Mixstab (je nach Modell)

**m.** Edelstahl-Mixstab  
(je nach Modell)

**n. Zerkleinerer 500 ml**  
**(je nach Modell)**

**n1** Behälter

**n2** Messer

**n3** Antrieb des Zerkleinerers

**o. Standmixer 800 ml**  
**(je nach Modell)**

**o1** Behälter mit Messskala

**o2** Messer

**o3** Innen-Deckel

**o4** Antrieb des Standmixers

**p.** Messbecher (je nach Modell)

**q.** Stabilisierender Sockel (je nach Modell)

**r.** Deckel (je nach Modell)

# INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie die Zubehörteile aus ihrer Verpackung und reinigen Sie sie mit heißem Wasser.

**Achtung:** Der Mixstab (**l oder m**) und das Messer des Zerkleinerers (**n2**) und des Standmixers (**o2**) sind mit **sehr scharfen Klingen** **ausgestattet**. Gehen Sie sehr **vorsichtig** damit um.

# GEBRAUCH

Wichtig:

**VERWENDEN SIE DIE QUIRLE ODER KNETHAKEN NIE GLEICHZEITIG MIT DEM MIXSTAB, DEM ZERKLEINERER ODER DEM STANDMIXER.**

## ALS RÜHRGERÄT MIT QUIRELN ODER KNETHAKEN:

### • Verwendung per Hand:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, dass der Stufenschalter (**a2**) auf „**0**“ gestellt ist und dass weder der Mixstab, noch der Zerkleinerer sowie der Standmixer rückseitig am Gerät angeschlossen sind.
- Setzen Sie die Quirle (**b**) oder Knethaken (**d**) in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein und verriegeln Sie. **Die Quirle und Knethaken haben eine spezielle Form; jener Knethaken oder Quirl mit dem antrieb für die Rührschüssel (**f**) muss in die linke, größere Öffnung eingesetzt werden (Abb. 1).**
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an:
  - Ihr Gerät verfügt über 5 Rührstufen und eine Turbo-Funktion. Beginnen Sie beim Rühren oder Kneten immer auf Stufe 1 und erhöhen Sie dann auf 2, 3, 4, 5 (Abb. 2).
  - Zum Kneten von schweren und zähen Teigen empfehlen wir Ihnen, ausschließlich Stufe 5 zu verwenden.
  - Sie können die Geschwindigkeit durch Einstellen der Turbo-Funktion noch erhöhen. Wir raten Ihnen jedoch, diese Funktion nur kurz zu

verwenden (max. 30 Sek. für zähe Teige).

- Nach Beendigung des Rührvorgangs stellen Sie den Stufenschalter (**a2**) wieder auf Position „**0**“.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Drücken Sie dann die Auswurftaste (**a1**), um die Quirle oder Knethaken herauszunehmen.
- **Verwendung auf dem Rührständer (**g**): (je nach Modell)**
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, dass der Stufenschalter (**a2**) auf „**0**“ gestellt ist und dass der Mixstab nicht angeschlossen ist.
- Setzen Sie die Quirle (**c**) oder Knethaken (**e**) in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein und verriegeln sie. **Die Quirle und Knethaken haben eine spezielle Form; jener Knethaken oder Quirl mit dem antrieb für die Rührschüssel (**f**) muss in die linke, größere Öffnung eingesetzt werden (Abb. 1).**
- Stellen Sie den Rührständer (**g**) auf die Arbeitsfläche:
  - Zum Anheben des Schwenkarms drücken Sie die Taste (**i**) (Abb. 3).
  - Bringen Sie die Rührschüssel (**h**) an (Abb. 3).
  - Zum Absenken des Schwenkarms entriegeln Sie ihn durch Drücken der Taste (**i**) (Abb. 4).
  - Ordnen Sie das Rührgerät mit den Knethaken oder den Quirlen auf dem Schwenkarm so an, dass es hörbar einrastet (Abb. 5).

## Achtung:

**BRINGEN SIE DAS RÜHRGERÄT  
DURCH EINFÜGEN DER QUIRLE ODER  
KNETHAKEN IN DIE EINKERBUNGEN  
AN (Abb. 5).**

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an:
  - Ihr Gerät verfügt über **5** Rührstufen und eine Turbo-Funktion. Beginnen Sie beim Rühren oder Kneten immer auf Stufe **1** und erhöhen Sie dann auf **2, 3, 4, 5 (Abb. 2)**.
  - Zum Kneten von schweren und zähen Teigen empfehlen wir Ihnen, ausschließlich Stufe **5** zu verwenden.
  - Sie können die Geschwindigkeit durch Einstellen der Turbo-Funktion **(a2)** noch erhöhen.  
Wir raten Ihnen jedoch, diese Funktion nur kurz zu verwenden (max. 30 Sek. für zähe Teige).
- Nach Beendigung des Rührvorgangs stellen Sie den Stufenschalter **(a2)** wieder auf Position „**0**“.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und drücken Sie die Entriegelungstaste **(i)** zum Anheben des Schwenkarms. Drücken Sie dann die Entriegelungstaste für das Rührgerät **(j)**, um das Rührgerät vom Ständer abzunehmen.
- Drücken Sie dann die Auswurftaste **(a1)**, um die Quirle oder Knethaken herauszunehmen.

## ALS MIXER (JE NACH MODELL)

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, dass der Stufenschalter **(a2)** auf „**0**“ gestellt ist und dass Quirle und Knethaken nicht am Gerät

angebracht sind.

- Schieben Sie die Klappe auf der Rückseite des Gerätes hoch und schrauben Sie den Mixstab **(l oder m)** ohne Kraftaufwand gegen den Uhrzeigersinn hinein **(Abb. 6)**, bis er hörbar einrastet.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an:
  - Tauchen Sie den Mixstab vor dem Einschalten in die Zubereitung, um Spritzer zu vermeiden.
  - Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Stufenschalters **(a2)** ein **(Abb. 2)**, zuerst auf Stufe **1** und erhöhen Sie dann auf **2, 3, 4, 5**. Verwenden Sie die Turbo-Funktion **(a2)**, wenn die Zubereitung mehr Leistung erfordert.
  - Schalten Sie das Gerät vor dem Herausziehen des Mixstabes aus der Zubereitung aus (auf diese Weise vermeiden Sie Spritzer).

**Wenn Sie beim Einschrauben einen Widerstand spüren, dann ist der Mixstab nicht ganz gerade. Nehmen Sie ihn noch einmal ab und schrauben Sie ihn erneut richtig ein.**

## **Abnehmen des Mixstabes:**

- Nachdem der Stufenschalter auf „**0**“ gestellt wurde, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schrauben Sie den Mixstab **(l oder m)** durch Drehen im Uhrzeigersinn ab.

## **Für folgende Anwendungen darf der Mixstab nicht verwendet werden:**

- In einem Topf auf der heißen Platte.
- Er darf nicht leer oder mit Eiswürfeln

in Betrieb genommen werden und er darf nicht zum Zerkleinern von rohem Fleisch, Trockenobst und Nüssen verwendet werden.

## **ALS ZERKLEINERER 500 ML (JE NACH MODELL)**

- Setzen Sie den Behälter (**n1**) auf den stabilisierenden Sockel (**q**).
- Setzen Sie das Messer (**n2**) auf den Achszapfen des Behälters (**n1**).
- Geben Sie die Zutaten in den Behälter (**n1**) und bringen Sie den Antrieb (**n3**) an.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, dass der Stufenschalter (**a2**) auf „0“ gestellt ist und dass Quirle und Knethaken nicht am Gerät angebracht sind.
- Schieben Sie die Klappe auf der Rückseite des Gerätes hoch und setzen Sie das Gerät auf den Antrieb (**n3**) des Zerkleinerers.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und schalten Sie es durch Betätigen des Stufenschalters (**a2**) ein (**Abb. 2**), zuerst auf Stufe 1 und erhöhen Sie dann auf 2, 3, 4, 5. Verwenden Sie die Turbo-Funktion (**a2**), wenn die Zubereitung mehr Leistung erfordert.
- Sobald die Zubereitung fertig ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie zunächst das Gerät, dann den Antrieb (**n3**).
- Nehmen Sie das Messer (**n2**) an seinem Kunststoffteil heraus.
- Nehmen Sie nach dem Gebrauch die Zubereitung heraus.
- Nehmen Sie dieses Zubehör nicht leer in Betrieb.**

leer in Betrieb.

## **ALS STANDMIXER 800 ML (JE NACH MODELL)**

- Setzen Sie den Behälter (**o1**) auf den stabilisierenden Sockel (**q**).
- Setzen Sie das Messer (**o2**) auf den Achszapfen des Behälters (**o1**).
- Geben Sie die Zutaten in den Behälter (**o1**), setzen Sie dann den Innen-Deckel (**o3**) und den Antrieb (**o4**) auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, dass der Stufenschalter (**a2**) auf „0“ **gestellt ist und dass Quirle und Knethaken nicht am Gerät angebracht sind.**
- Schieben Sie die Klappe auf der Rückseite des Gerätes hoch und setzen Sie das Gerät auf den Antrieb (**o4**) des Standmixers.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und schalten Sie es durch Betätigen des Stufenschalters (**a2**) ein (**Abb. 2**), zuerst auf Stufe 1 und erhöhen Sie dann auf 2, 3, 4, 5. Verwenden Sie die **Turbo-Funktion (a2)**, wenn die Zubereitung mehr Leistung erfordert.
- Sobald die Zubereitung fertig ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie zunächst das Gerät, dann den Antrieb (**o4**) und den Deckel (**o3**).
- Nehmen Sie das Messer (**o2**) an seinem Kunststoffteil heraus.
- Nehmen Sie nach dem Gebrauch die Zubereitung heraus.
- Nehmen Sie dieses Zubehör nicht leer in Betrieb.**

# MENGEN UND RÜHRZEITEN

| Zubehörteile                                   | Max. Menge   | Max. Rührzeit   | Rührstufe |
|--|--|---|-----------|
| Quirle<br><b>Eischnee</b>                      | 12 Eiweiß  | 4 Min.  | 5         |
| Quirle<br><b>Eierpfannkuchen</b>               | 9 Eier,<br>470 g Mehl,<br>470 g zerlassene Butter,<br>470 g Zucker,<br>1 TL Backpulver,<br>2 Prisen Salz,<br>1 Packung Vanillezucker | 5 Min.  | 5         |
| Knethaken<br>(schwerer Teig)                   | 500 g Mehl,<br>300 ml Wasser,<br>10 g Salz,<br>10 g Backhefe   | 3 Min.  | 5         |
| Mixstab<br><b>Suppe</b>                        | 160 g gekochtes Gemüse,<br>240 g Brühe   | Max. 55 Sek.<br>EINSCHALTEN mit<br>mindestens 1 Min.<br>Ruhezeit höchstens<br>5 Mal wiederholen | Turbo     |
| Zerkleinerer<br><b>Gehackte<br/>Petersilie</b> | 25 g Petersilie  | 15 Sek.   | Turbo     |
| Standmixer<br><b>Milchshake</b>                | 150 g Bananen,<br>300 ml Milch,<br>6 Eiswürfel   | 45 Sek.   | Turbo     |

## REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
  - Reinigen Sie die Quirle (**b/c**), Knethaken (**d/e**), den Mixstab (**l/m**), Zerkleinerer (**n**) und Standmixer (**o**) sofort nach der Verwendung, um zu vermeiden, dass Eier- oder Ölreste kleben bleiben oder antrocknen.
  - Sie können die Quirle (**b/c**), die Knethaken (**d/e**), den Kunststoff- und Edelstahl-Mixstab (**l/m**), den Behälter, das Messer, den stabilisierenden Sockel des Zerkleinerers (**n1/n2/q**) sowie den Behälter, das Messer, den Innendeckel und den stabilisierenden Sockel des Standmixers (**o1/o2/o3/q**) unter Wasser mit einem Schwamm und Spülmittel reinigen.
    - Die Quirle (**b/c**), die Knethaken (**d/e**), der Behälter, das Messer und der stabilisierende Sockel des Zerkleinerers (**n1/n2/q**) sowie der Behälter, das Messer, der Innendeckel und der stabilisierende Sockel des Standmixers (**o1/o2/o3/q**) können in der Spülmaschine
- gereinigt werden. Die Klingen des Messers nach oben ausgerichtet in den Besteckkorb stellen.
- Reinigen Sie den Rührständen (**g**), den Antrieb des Zerkleinerers (**n3**), den Antrieb des Standmixers (**o4**) und das Gehäuse (**a**) des Gerätes ausschließlich mit einem feuchten Schwamm und trocknen Sie sie sorgfältig ab. Tauchen Sie diese Teile nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Reinigen Sie den Motorblock niemals in der Geschirrspülmaschine.
  - Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Gegenstände mit Metallteilen.
  - Tauchen Sie den Motorblock niemals ins Wasser. Wischen Sie ihn mit einem trockenen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Achtung:** Der Mixstab (**l/m**), das Messer des Zerkleinerers (**n2**) und das Messer des Standmixers (**o2**) sind mit sehr scharfen Klingen ausgestattet. Gehen Sie bei der Reinigung sehr vorsichtig damit um.

## ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Denken Sie an den Schutz der Umwelt!



- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet oder recycelt werden können.
- ② Bringen Sie es zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

## NORME DI SICUREZZA

**Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta, leggere attentamente le norme di sicurezza e seguire le istruzioni d'uso.**

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, **assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella dell'impianto elettrico** per evitare di farsi male o di danneggiare l'apparecchio stesso. Eventuali errori di collegamento annullano la garanzia.
- L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Un utilizzo prolungato per scopi commerciali e professionali rischia di surriscaldare l'apparecchio e di danneggiarlo o di provocare infortuni. Un tale utilizzo annulla il diritto alla garanzia.
- Per evitare choc elettrici, non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate o su una superficie umida o bagnata. Evitare di bagnare i componenti elettrici dell'apparecchio e non immergerli mai nell'acqua.
- Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio senza sorveglianza.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) le cui

abilità fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo il caso in cui una persona responsabile della loro sicurezza provveda alla loro sorveglianza o le abbia precedentemente istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio.

- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla corrente dopo il suo utilizzo, prima delle operazioni di montaggio/smontaggio o di pulizia.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso non funzioni correttamente, sia stato danneggiato o qualora il cavo di alimentazione o la presa risultino danneggiati.  
Per evitare ogni possibile pericolo, fare sostituire cavo e presa presso un centro assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).
- Eventuali interventi diversi dalla pulizia e dalle normali operazioni di manutenzione effettuate dal cliente devono essere svolti presso un centro assistenza autorizzato.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la presa elettrica in alcun liquido.

- Non lasciare pendere il cavo di alimentazione a portata di mano dei bambini; non lasciarlo vicino o a contatto con le parti calde dell'apparecchio, né vicino a una fonte di calore o a uno spigolo vivo.
- Per mantenere valida la garanzia dell'apparecchio ed evitare ogni problema tecnico, non cercare mai di smontarlo o di ripararlo da soli né lasciare che siano altre persone non qualificate a farlo. Portare l'apparecchio presso un centro assistenza autorizzato.
- Per evitare di compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio e ogni rischio di incidente, non spostare né tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio.
- L'impiego di accessori non raccomandati dalla casa costruttrice può causare ferite, danneggiare l'apparecchio, alterarne il funzionamento e far decadere la garanzia.
- Per evitare choc elettrici, fare attenzione a non toccare gli spinotti della presa di corrente con le dita quando viene collegato o scollegato l'apparecchio.
- Non collegare altri apparecchi sulla stessa presa utilizzando un adattatore, onde evitare qualsiasi sovraccarico di corrente che potrebbe danneggiare l'apparecchio o provocare incidenti. Utilizzare una prolunga solo dopo averne verificato il buono stato.
- Al fine di garantire la sicurezza, l'apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti:
  - direttiva sulla bassa tensione
  - compatibilità elettromagnetica
  - ambiente
  - materiali a contatto con gli alimenti.
- Per evitare incidenti, fare attenzione che capelli, vestiti o altri oggetti non si impigliano nelle parti mobili dell'unità.
- Non toccare le fruste o i ganci impastatori e non introdurre alcun oggetto (coltello, forchetta, cucchiaio, ecc.) per evitare di ferirsi, di causare incidenti ad altri o danneggiare l'apparecchio. È possibile utilizzare una spatola solo quando l'apparecchio non è in funzione.
- Per evitare danni, non mettere mai l'apparecchio e i suoi accessori nel congelatore, nel forno tradizionale o nel microonde.
- Gli accessori sono destinati esclusivamente alla preparazione di prodotti alimentari. Non utilizzarli per frullare o impastare altri prodotti.
- Non utilizzare gli accessori mini tritatutto e frullatore senza la base d'appoggio.

## DESCRIZIONE

### a. Sbattitore

**a1.** Tasto di espulsione dei ganci  
impastatori e delle fruste

**a2.** Regolatore di velocità / turbo

### b. Fruste a filo per preparazioni leggere (a seconda del modello)

### c. Fruste a filo per preparazioni leggere (a seconda del modello)

### d. Ganci impastatori per impasti pesanti (a seconda del modello)

### e. Ganci impastatori per impasti pesanti (a seconda del modello)

### f. Sistema di sicurezza antierrore

### g. Base (a seconda del modello)

### h. Contenitore (a seconda del modello)

### i. Tasto di blocco/sblocco del braccio mobile

(a seconda del modello)

### j. Tasto di blocco/sblocco dello sbattitore (a seconda del modello)

**k. Spatola** (a seconda del modello)

**l. Gambo mixer in plastica**  
(a seconda del modello)

**m. Gambo mixer inox**  
(a seconda del modello)

### **n. Mini-tritatutto 500 ml** **(a seconda del modello)**

**n1** Contenitore

**n2** Coltello

**n3** Riduttore

### **o. Vaso frullatore 800 ml** **(a seconda del modello)**

**o1** Vaso graduato

**o2** Coltello

**o3** Coperchio a tenuta stagna

**o4** Riduttore

### **p. Dosatore** (a seconda del modello)

### **q. Base d'appoggio** (a seconda del modello)

### **r. Coperchio** (a seconda del modello)

## AVVIAMENTO

- Estrarre gli accessori  
dall'imballaggio **e lavarli con  
acqua calda.**

**Attenzione:** il gambo mixer (**l o m**) e  
il coltello del mini-tritatutto (**n2**) e del  
vaso frullatore (**o2**) sono provvisti di  
lame **molto affilate.** **Prestare  
attenzione nel manipolarli.**

# UTILIZZO

## Importante!

**NON UTILIZZARE MAI LE FRUSTE O I GANCI IMPASTATORI CONTEMPORANEAMENTE AL GAMBO MIXER, AL MINI-TRITATUTTO O AL VASO FRULLATORE.**

## IN MODALITÀ SBATTITORE CON LE FRUSTE O I GANCI IMPASTATORI:

### • A mano:

- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente, che il selettori di velocità (**a2**) sia in posizione "**0**" e che il gambo mixer, il mini-tritatutto o il frullatore non siano collegati alla parte posteriore dell'apparecchio.
  - Introdurre i gambi delle fruste (**b**) o dei ganci impastatori (**d**) negli appositi fori e bloccarli. **Le fruste e i ganci impastatori hanno una forma specifica: la frusta o il gancio impastatore provvisti del sistema di sicurezza antierrore (**f**) devono essere posizionati a sinistra, nel foro di dimensioni maggiori (Fig. 1).**
  - Collegare l'apparecchio alla corrente:
    - L'apparecchio è dotato di 5 velocità e di una funzione Turbo. Cominciare sempre a sbattere o a impastare dalla posizione 1, quindi passare alle posizioni 2, 3, 4 e 5 (Fig. 2).
    - Per lavorare gli impasti più pesanti e consistenti, si raccomanda di utilizzare esclusivamente la posizione 5.
  - Per aumentare ulteriormente la velocità, selezionare la funzione Turbo. Tuttavia se ne consiglia l'utilizzo solo per brevi intervalli di tempo (30 sec. massimo per gli impasti più consistenti).
  - Al termine dell'operazione, posizionare il selettori di velocità (**a2**) in posizione "**0**".
  - Scollegare la presa.
  - Infine premere il tasto di espulsione (**a1**) per liberare le fruste o i ganci impastatori.
- Sulla base (**g**): (A seconda del modello)**
- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente, che il selettori di velocità (**a2**) sia in posizione "**0**" e che il gambo mixer non sia collegato.
  - Introdurre i gambi delle fruste (**c**) o dei ganci impastatori (**e**) negli appositi fori e bloccarli. **Le fruste e i ganci impastatori hanno una forma specifica: la frusta o il gancio impastatore provvisti di sistema di sicurezza antierrore (**f**) devono essere posizionati a sinistra, nel foro di dimensioni maggiori (Fig. 1).**
  - Posizionare la base (**g**) su un piano di lavoro:
    - Per sollevare il braccio, sbloccarlo premendo il tasto (**i**) (Fig. 3).
    - Posizionare il contenitore (**h**) (Fig. 3).
    - Sbloccare il braccio per riportarlo in posizione premendo il tasto (**i**) (Fig. 4).

- Posizionare lo sbattitore munito di ganci impastatori o di fruste sul braccio mobile fino a udire uno scatto (**Fig. 5**).

#### **Attenzione:**

#### **INSERIRE LO SBATTITORE POSIZIONANDO LE FRUSTE O I GANCHI IMPASTATORI ALL'INTERNO DELLE APPOSITE TACCHE (Fig. 5).**

- Collegare l'apparecchio alla corrente:
  - L'apparecchio è dotato di **5** velocità e di una funzione Turbo. Cominciare sempre a sbattere o a impastare dalla posizione **1**, quindi passare alle posizioni **2, 3, 4 e 5** (**Fig. 2**).
  - Per lavorare gli impasti più pesanti e consistenti, si raccomanda di utilizzare esclusivamente la posizione **5**.
  - Per aumentare ulteriormente la velocità, selezionare la funzione Turbo (**a2**). Tuttavia se ne consiglia l'utilizzo solo per brevi intervalli di tempo (30 sec. massimo per gli impasti più consistenti).
- Al termine dell'operazione, posizionare il selettore di velocità (**a2**) in posizione "**0**".
- Collegare l'apparecchio dalla corrente e premere il tasto di sblocco (**i**) per sollevare il braccio mobile. Premere quindi il tasto di blocco dello sbattitore (**j**) per estrarre lo sbattitore dal supporto.
- Infine premere il tasto di espulsione (**a1**) per liberare le fruste o i ganci impastatori.

#### **IN MODALITÀ FRULLATORE (A SECONDA DEL MODELLO)**

- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente, che il selettore di velocità (**a2**) sia in posizione "**0**" e che le fruste o i ganci impastatori siano scollegati dall'apparecchio.
- Sollevare lo sportellino situato nella parte posteriore dell'apparecchio e avvitare, senza forzarlo, il gambo mixer (**l o m**) in senso antiorario (**Fig. 6**) fino a udire uno scatto.
- Collegare l'apparecchio alla corrente:
  - Immergere il gambo mixer nella preparazione prima di mettere in funzione l'apparecchio, per evitare eventuali schizzi.
  - Accendere l'apparecchio utilizzando il selettore di velocità (**a2**) (**Fig. 2**), inizialmente in posizione **1**, quindi passare alle posizioni **2, 3, 4 e 5**. Utilizzare la posizione Turbo (**a2**), se la ricetta richiede più potenza.
  - Prima di estrarre il gambo mixer dalla preparazione, spegnere l'apparecchio (si eviteranno così eventuali schizzi).

**Se si percepisce resistenza durante l'avvitamento, significa che il gambo non è ben allineato. Svitarlo e riavvitarlo correttamente.**

#### **Rimozione del gambo mixer:**

- Ad apparecchio fermo, in posizione "**0**", e scollegato dalla corrente, svitare il gambo mixer (**l o m**) ruotandolo in senso orario.

#### **Non utilizzare il gambo mixer:**

- In una pentola sul fuoco acceso.

- Non farlo funzionare a vuoto né con dei cubetti di ghiaccio né per tritare carne cruda o frutta secca (mandorle, nocciole, ecc.).

## **IN MODALITÀ MINI-TRITATUTTO 500 ML (A SECONDA DEL MODELLO)**

- Posizionare la ciotola (**n1**) sulla base d'appoggio (**a**).
- Inserire il coltello (**n2**) sull'asse del contenitore (**n1**).
- Inserire gli alimenti nel contenitore (**n1**), quindi posizionare il riduttore (**n3**).
- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente, che il selettore di velocità (**a2**) sia in posizione "0" e che le fruste o i ganci impastatori siano scollegati dall'apparecchio.
- Sollevare lo sportellino posto nella parte posteriore dell'apparecchio e posizionare l'apparecchio sul riduttore (**n3**) del mini-tritatutto.
- Accendere l'apparecchio utilizzando il selettore di velocità (**a2**) (**Fig. 2**), inizialmente in posizione 1, quindi passare alle posizioni **2, 3, 4 e 5**. Utilizzare la funzione Turbo (**a2**), se la ricetta richiede più potenza.
- Quando la preparazione è ultimata, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente.
- Rimuovere l'apparecchio e successivamente il riduttore (**n3**).
- Rimuovere il coltello (**n2**) maneggiandolo dalla parte in plastica.
- Dopo l'uso, estrarre gli alimenti.
- **Non fare funzionare l'accessorio a vuoto.**

## **IN MODALITÀ VASO FRULLATORE 800 ML (A SECONDA DEL MODELLO)**

- Posizionare la ciotola (**o1**) sulla base d'appoggio (**a**).
- Inserire il coltello (**o2**) sull'asse del vaso (**o1**).
- Inserire gli alimenti nel vaso (**o1**), quindi posizionare il coperchio a tenuta stagna (**o3**) e il riduttore (**o4**).
- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente, che il selettore di velocità (**a2**) sia in posizione "0" e che le fruste o i ganci impastatori siano scollegati dall'apparecchio.
- Sollevare lo sportellino posto nella parte posteriore dell'apparecchio e posizionare l'apparecchio sul riduttore (**o4**) del vaso frullatore.
- Collegare l'apparecchio alla corrente, quindi accenderlo utilizzando il selettore di velocità (**a2**) (**Fig. 2**), inizialmente in posizione 1, poi passare alle posizioni **2, 3, 4 e 5**.
- Utilizzare la funzione Turbo (**a2**) se la ricetta richiede più potenza.
- Quando la preparazione è ultimata, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente.
- Rimuovere l'apparecchio, il riduttore (**o4**) e infine il coperchio (**o3**).
- Rimuovere il coltello (**o2**) maneggiandolo dalla parte in plastica.
- Dopo l'uso, estrarre gli alimenti.
- **Non fare funzionare l'accessorio a vuoto.**

## QUANTITÀ E TEMPI DI PREPARAZIONE

| Accessori  | Quantità massima  | Tempo massimo   | Velocità |
|--|---|---|----------|
| <b>Fruste a filo</b><br><b>Albumi montati a neve</b> | 12 albumi   | 4 min   | 5        |
| <b>Torta quattro quarti</b>                          | 9 uova,<br>470 g di farina,<br>470 g di burro fuso,<br>470 g di zucchero,<br>1 cucchiaiino di lievito chimico,<br>2 pizzichi di sale,<br>1 bustina di zucchero vanigliato | 5 min   | 5        |
| <b>Ganci impastatori con base Impasto per pane</b>   | 500 g di farina,<br>300 ml di acqua,<br>10 g di sale,<br>10 g di lievito per pane   | 3 min   | 5        |
| <b>Ganci impastatori senza base Impasto per pane</b> | 500 g di farina,<br>300 ml di acqua,<br>10 g di sale,<br>10 g di lievito per pane   | 3 min   | 5        |
| <b>Gambo mixer</b><br><b>Passato di verdure</b>      | 160 g di verdure cotte,<br>240 g di brodo   | 55 sec., con un tempo di riposo minimo di 1 min.<br>Non ripetere per più di 5 volte | Turbo    |
| <b>Mini-tritatutto</b><br><b>Prezzemolo tritato</b>  | 25 g di prezzemolo  | 15 s  | Turbo    |
| <b>Vaso frullatore</b><br><b>Milk-shake</b>          | 150 g di banane,<br>300 ml di latte,<br>6 cubetti di ghiaccio   | 45s   | Turbo    |

## PULIZIA

- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica.
- Pulire le fruste (**b/c**), i ganci impastatori (**d/e**), il gambo mixer (**l/m**), il mini-tritatutto (**n**) e il vaso frullatore (**o**) immediatamente dopo l'utilizzo per evitare che i resti di miscela di uova o di olio restino attaccati o si secchino.
- È possibile pulire le fruste (**b/c**), i ganci impastatori (**d/e**), la base del mixer in plastica e metallo (**l/m**), la ciotola, il coltello, la base d'appoggio del mini-tritatutto (**n1/n2/q**), oltre alla ciotola, al coltello, al coperchio e alla base d'appoggio del frullatore (**o1/o2/o3/q**) sotto l'acqua, con una spugna e del detergente.
- Le fruste (**b/c**), i ganci impastatori (**d/e**), la ciotola, il coltello e la base d'appoggio del mini-tritatutto (**n1/n2/q**) oltre alla ciotola, al coltello, al coperchio e alla base d'appoggio della ciotola frullatore (**o1/o2/o3/q**) possono essere messi in lavastoviglie. Le basi del mixer (**l/m**) possono essere lavate in lavastoviglie, nel piano superiore, con le lame rivolte verso l'alto.
- Pulire la base (**g**), il riduttore del mini-tritatutto (**n3**), il riduttore del frullatore (**o4**), il corpo (**a**) dell'apparecchio solo con una spugna umida e asciugare con cura.
- Non lavare mai in lavastoviglie il blocco motore.
- Non utilizzare spugne abrasive o oggetti contenenti parti metalliche.
- Non immergere mai il blocco motore in acqua. Pulirlo con un panno asciutto o leggermente umido.

**Attenzione:** i gambi mixer (**l/m**) e il coltello del mini-tritatutto (**n2**) e del vaso frullatore (**o2**) sono provvisti di lame molto affilate. Prestare attenzione nel manipolarli durante la pulizia.

## APPARECCHI ELETTRONICI O ELETTRICI NON PIÙ UTILIZZABILI

Contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente!



- ① Questo apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere smaltiti o riciclati.
- ② Per il suo smaltimento, depositarlo presso un centro per la raccolta differenziata o, se non disponibile, presso un centro assistenza autorizzato.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea con atención estas instrucciones y siga las instrucciones de uso del aparato.**

- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, **compruebe que la tensión de alimentación del aparato se corresponde con la de la instalación eléctrica.** De lo contrario, el aparato o usted mismo podrían sufrir daños. Cualquier conexión incorrecta anulará la garantía.
- Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico. Si se utiliza de forma prolongada con fines comerciales o profesionales puede sufrir sobrecarga y daños o provocar heridas corporales. Su uso en semejantes condiciones anulará la garantía del aparato.
- Para evitar descargas eléctricas, no utilice nunca el aparato con las manos mojadas o sobre una superficie húmeda o mojada. Evite mojar los componentes eléctricos del aparato y no los sumerja nunca en agua.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin vigilancia.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, ni personas sin

conocimientos o experiencia, a no ser que alguien responsable de su seguridad las supervise o las haya instruido previamente sobre el uso del aparato.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato en cuanto deje de utilizarlo, así como cuando vaya a limpiarlo o a montar y desmontar los accesorios.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente, si está dañado o si el cable de alimentación o el enchufe han sufrido daños. Para que su aparato sea seguro en todo momento, debe sustituir estas piezas en un centro de servicio oficial (consulte la lista en el folleto de servicio).
- Cualquier tarea de mantenimiento, salvo las tareas de limpieza y conservación de rutina realizadas por el cliente, debe llevarse a cabo en un centro de servicio oficial.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en líquidos.
- El cable de alimentación debe mantenerse fuera del alcance de los niños y no debe colocarse cerca de ni en contacto con las piezas calientes del aparato, fuentes de calor o ángulos

pronunciados.

- Para mantener la garantía del aparato y evitar cualquier problema técnico, no intente nunca desmontarlo o repararlo usted mismo, ni permita que una persona sin la cualificación adecuada lo haga. Lleve el aparato a un servicio de posventa oficial.
- No mueva ni desenchufe nunca el aparato tirando del cable, con el fin de no alterar su correcto funcionamiento y evitar cualquier riesgo de accidente.
- El uso de elementos y accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar heridas corporales y daños al aparato, así como conllevar un funcionamiento incorrecto del mismo y anular su garantía.
- Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de no tocar con los dedos la clavija del enchufe cuando vaya a enchufar o desenchufar el aparato.
- No enchufe otros aparatos a la misma toma de corriente por medio de adaptadores, con el fin de evitar cualquier sobrecarga eléctrica que pueda dañar el aparato o provocar accidentes. Si utiliza un alargador, compruebe previamente que esté en perfecto estado.

*Por su propia seguridad, este aparato cumple con todas las normas y reglamentos aplicables:*

- Directiva relativa a bajo voltaje.
- Compatibilidad electromagnética.
- Medio ambiente.
- Materiales en contacto con alimentos.
- Pare evitar cualquier posible accidente, procure que el pelo, la ropa u otros objetos no se enreden en las partes móviles del aparato.
- No toque los batidores ni los amasadores, ni introduzca ningún objeto (cuchillo, tenedor, cuchara, etc.), con el fin de no sufrir daños usted mismo ni causárselos al aparato, así como de no provocar accidentes a terceros. Puede utilizar una espátula, únicamente cuando el producto no esté en funcionamiento.
- Con el fin de evitar dañar el aparato, no meta este ni sus accesorios en el congelador, horno tradicional o microondas.
- Los accesorios están diseñados para preparar productos alimenticios. No los utilice para mezclar otro tipo de productos.
- No utilizar los accesorios de la miniturritadora y el bol mezclador sin la base estabilizadora.

## DESCRIPCIÓN

- a. Batidora de varillas**
  - a1.** Tecla de expulsión de los amasadores y los batidores
  - a2.** Regulador de velocidad/turbo
- b. Batidores de varillas para preparaciones ligeras (según modelo)**
- c. Batidores de varillas para preparaciones ligeras (según modelo)**
- d. Amasadores para masas pesadas (según modelo)**
- e. Amasadores para masas pesadas (según modelo)**
- f. Indicador de posición**
- g. Base (según modelo)**
- h. Vaso (según modelo)**
- i. Botón de bloqueo/desbloqueo del brazo giratorio (según modelo)**
- j. Botón de bloqueo/desbloqueo de la batidora de varillas (según modelo)**
- k. Espátula (según modelo)**
- l. Brazo de batidora de plástico (según modelo)**
- m. Brazo de batidora de acero inoxidable (según modelo)**
- n. Minipicadora de 500 ml (según modelo)**
  - n1** Vaso
  - n2** Cuchilla
  - n3** Reductor
- o. Vaso de batidora de 800 ml (según modelo)**
  - o1** Vaso graduado
  - o2** Cuchilla
  - o3** Tapa hermética
  - o4** Reductor
- p. Vaso dosificador (según modelo)**
- q. Base estabilizadora (según modelo)**
- r. Tapa (según modelo)**

## PUESTA EN MARCHA

- Saque los accesorios de su embalaje y límpielos con agua caliente.

**Atención:** el brazo de batidora (**l o m**) y la cuchilla de la minipicadora (**n2**) y del vaso de batidora (**o2**) poseen hojas **muy afiladas**. **Tenga cuidado al manipular estos accesorios.**

# USO DEL APARATO

## Importante:

**NO UTILICE NUNCA LOS BATIDORES O LOS AMASADORES A LA VEZ QUE EL BRAZO DE BATIDORA, LA MINIPICADORA O EL VASO DE BATIDORA.**

## USO COMO BATIDORA DE VARILLAS CON LOS BATIDORES O LOS AMASADORES:

### • Uso manual:

- Compruebe que el producto esté desenchufado, que el selector de velocidad (**a2**) esté en la posición "**0**" y que ni el brazo de batidora, ni la minipicadora ni el vaso de batidora estén enchufados a la parte trasera del producto.
- Introduzca las barras de cada batidor (**b**) o amasador (**d**) en los orificios previstos a tal efecto y bloquee el aparato. **Los batidores y los amasadores tienen una forma específica: el amasador o el batidor con el indicador de posición (f) deben colocarse a la izquierda, en el orificio más grande (Fig. 1).**
- Enchufe el aparato:
  - **El aparato dispone de 5 velocidades y función turbo. Empiece siempre a mezclar o amasar en la posición 1 y, a continuación, vaya pasando a las posiciones 2, 3, 4, 5 (Fig. 2).**
  - Para amasar masas pesadas y consistentes, le recomendamos que trabaje únicamente en la posición **5**.
  - Asimismo, puede aumentar la velocidad seleccionando la

función turbo. No obstante le aconsejamos que la utilice solamente durante un breve tiempo (30 s como máximo para las masas consistentes).

- Una vez finalizada la operación, coloque el selector de velocidad (**a2**) en la posición "**0**".
- Desenchufe el aparato.
- A continuación, pulse la tecla de expulsión (**a1**) para soltar los batidores o los amasadores.

### • Uso con la base (**g**): **(Según modelo)**

- Compruebe que el producto esté desenchufado, que el selector de velocidad (**a2**) esté en la posición "**0**" y que no esté instalado el brazo de batidora.
- Introduzca las barras de cada batidor (**c**) o amasador (**e**) en los orificios previstos a tal efecto y bloquee el aparato. **Los batidores y los amasadores tienen una forma específica: el amasador o el batidor con el indicador de posición (f) deben colocarse a la izquierda, en el orificio más grande (Fig. 1).**
- Coloque la base (**g**) sobre la encimera:
  - Para levantar el brazo, desbloquéelo pulsando el botón (**i**) (Fig. 3).
  - Coloque el vaso (**h**) (Fig. 3).
  - Desbloquee el brazo para volver a bajarlo pulsando el botón (**i**) (Fig. 4).
  - Coloque la batidora de varillas, con los amasadores o los batidores, en el brazo giratorio

hasta que oiga un chasquido (**Fig. 5**).

#### Atención:

#### **INSERTE LA BATIDORA DE VARILLAS COLOCANDO LOS BATIDORES O LOS AMASADORES EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES (Fig. 5).**

- Enchufe el aparato:
- El aparato dispone de **5** velocidades y función turbo. Empiece siempre a mezclar o amasar en la posición **1** y, a continuación, vaya pasando a las posiciones **2, 3, 4, 5 (Fig. 2)**.
- Para amasar masas pesadas y consistentes, le recomendamos que trabaje únicamente en la posición **5**.
- Asimismo, puede aumentar la velocidad seleccionando la función turbo (**a2**).

No obstante le aconsejamos que la utilice solamente durante un breve tiempo (30 s como máximo para las masas consistentes).

- Una vez finalizada la operación, coloque el selector de velocidad (**a2**) en la posición **"0"**.
- Desenchufe el aparato y accione el botón de desbloqueo (**i**) para levantar el brazo giratorio. A continuación, pulse el botón de bloqueo de la batidora de varillas (**j**) para retirar la batidora de varillas del soporte.
- A continuación, pulse la tecla de expulsión (**a1**) para soltar los batidores o los amasadores.

#### **USO COMO BATIDORA DE BRAZO (SEGÚN MODELO)**

- Compruebe que el producto esté

desenchufado, que el selector de velocidad (**a2**) esté en la posición **"0"** y que haya quitado del producto los batidores o los amasadores.

- Levante la trampilla situada en la parte trasera del aparato y enrosque, sin forzarlo, el brazo de batidora (**l o m**), siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj (**Fig. 6**), hasta que oiga un clic.
- Enchufe el aparato:
  - Sumerja el brazo de batidora en la preparación antes de poner en marcha el aparato: de este modo, evitará salpicaduras.
  - Ponga en marcha el aparato mediante el selector de velocidad (**a2**), (**Fig. 2**), primero en la posición **1** y, a continuación, vaya pasando a las posiciones **2, 3, 4, 5**. Utilice la función Turbo (**a2**) en caso de que la receta exija mayor potencia.
  - Antes de sacar el brazo de batidora de la preparación, detenga el aparato (así evitará salpicaduras).

**Si nota una resistencia en el momento de enroscar el accesorio, se deberá a que el brazo no está bien ajustado.**

**No dude en sacarlo completamente y volver a enroscarlo correctamente.**

#### **Retirar el brazo de batidora:**

- Con el aparato apagado, en la posición **"0"**, desenchufe el aparato y desenrosque el brazo de batidora (**l o m**) girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

### No utilice el brazo de batidora:

- En una cazuella puesta al fuego.
- No lo ponga en funcionamiento en vacío, ni con cubitos de hielo, ni para picar carne cruda o frutos secos (almendras, avellanas, etc.).

### USO COMO MINIPICADORA DE 500 ML (SEGÚN MODELO)

- Coloque el bol (**n1**) sobre la base estabilizadora (**q**).
- Coloque la cuchilla (**n2**) en el eje del vaso (**n1**).
- Coloque los alimentos en el vaso (**n1**) y, a continuación, el reductor (**n3**).
  - Compruebe que el producto esté desenchufado, que el selector de velocidad (**a2**) esté en la posición "0" y que los batidores o los amasadores no estén instalados en el producto.
- Levante la trampilla situada en la parte trasera del aparato y coloque el aparato en el reductor (**n3**) de la minipicadora.
- Enchufe el aparato y póngalo en marcha mediante el selector de velocidad (**a2**) (**Fig. 2**), primero en la posición **1** y, a continuación, vaya pasando a las posiciones **2, 3, 4, 5**. Utilice la función Turbo (**a2**) en caso de que la receta exija mayor potencia.
- Una vez finalizada la preparación, detenga el aparato y desenchúfelo.
- Retire el aparato y el reductor (**n3**).
- Retire la cuchilla (**n2**) manipulándola por la parte de plástico.
- Después de usar el aparato, retire la comida.

- No ponga en funcionamiento este accesorio en vacío.

### USO CON VASO DE BATIDORA DE 800 ML (SEGÚN MODELO)

- Coloque el bol (**o1**) sobre la base estabilizadora (**q**).
- Coloque la cuchilla (**o2**) en el eje del vaso (**o1**).
- Coloque los alimentos en el vaso (**o1**) y, después, coloque la tapa hermética (**o3**) y el reductor (**o4**).
  - Compruebe que el producto esté desenchufado, que el selector de velocidad (**a2**) esté en la posición "**0**" y que los batidores o los amasadores no estén instalados en el producto.
  - Levante la trampilla situada en la parte trasera del aparato y coloque el aparato en el reductor (**o4**) del vaso de batidora.
  - Enchufe el aparato y póngalo en marcha mediante el selector de velocidad (**a2**), (**Fig. 2**), primero en la velocidad **1**, y, a continuación, vaya pasando a las velocidades **2, 3, 4, 5**. Utilice la función Turbo (**a2**) en caso de que la receta exija mayor potencia.
  - Una vez finalizada la preparación, detenga el aparato y desenchúfelo.
  - Retire el aparato, el reductor (**o4**) y la tapa (**o3**).
  - Retire la cuchilla (**o2**) manipulándola por la parte de plástico.
  - Después de usar el aparato, retire la comida.
  - No ponga en funcionamiento este accesorio en vacío.

# CANTIDADES Y TIEMPOS DE PREPARACIÓN

| Accesorios   | Cantidad máxima   | Tiempo máximo   | Velocidad |
|--|---|---|-----------|
| <b>Batidores de varillas<br/>Claras a punto de nieve</b> | 12 claras de huevo  | 4 min   | 5         |
| <b>Bizcocho cuatro cuartos</b>                           | 9 huevos,<br>470 g de harina,<br>470 g de mantequilla fundida,<br>470 g de azúcar,<br>1 cucharada de café de levadura química,<br>2 pizcas de sal,<br>1 sobre de azúcar de vainilla | 5 min   | 5         |
| <b>Amasadores con base Masa de pan</b>                   | 500 g de harina, 300 ml de agua, 10 g de sal, 10 g de levadura de panadería   | 3 min   | 5         |
| <b>Amasadores sin base Masa de pan</b>                   | 500 g de harina, 300 ml de agua, 10 g de sal, 10 g de levadura de panadería   | 3 min   | 5         |
| <b>Brazo de batidora Sopa</b>                            | 160 g de verduras cocidas, 240 g de caldo   | 55 s de funcionamiento con un tiempo de reposo de 1 min como mínimo<br>La secuencia no deberá repetirse más de 5 veces. | Turbo     |
| <b>Minipicadora Perejil picado</b>                       | 25 g de perejil   | 15 s  | Turbo     |
| <b>Vaso de batidora Batido</b>                           | 150 g de plátano, 300 ml de leche, 6 cubitos de hielo   | 45s   | Turbo     |

## LIMPIEZA

- Asegúrese de que el aparato esté correctamente desenchufado.
- Limpie los batidores (**b/c**), los amasadores (**d/e**), el brazo de batidora (**l/m**), la minipicadora (**n**) y el vaso de batidora (**o**) inmediatamente después de su uso, para evitar que los restos de la mezcla de huevos o aceite se sequen o se queden pegados.
- Resulta posible limpiar los batidores (**b/c**), los mezcladores (**d/e**), el pie mezclador de plástico y metal (**l/m**), el bol, la cuchilla, la base estabilizadora de la minipicadora (**n1/n2/q**), así como el bol, la cuchilla, la tapa de estanqueidad y la base estabilizadora del mezclador (**o1/o2/o3/q**) utilizando agua, una esponja y detergente lavavajillas.
  - Los batidores (**b/c**), los mezcladores (**d/e**), el bol, la cuchilla y la base estabilizadora de la minipicadora (**n1/n2/q**) así como el bol, la cuchilla, la tapa de estanqueidad y la base estabilizadora del bol mezclador

(**o1/o2/o3/q**) pueden colocarse en el lavavajillas.

Los pies del mezclador (**l/m**) pueden lavarse en el lavavajillas colocándose en la bandeja superior con las hojas hacia arriba.

- Limpie la base (**g**), el reductor de la minipicadora (**n3**), el reductor de la batidora de vaso (**o4**) y el cuerpo (**a**) del aparato únicamente con una esponja húmeda y séquelo bien.
- No lave nunca el bloque motor en el lavavajillas.
- No utilice estropajos abrasivos u otros objetos con elementos metálicos.
- No sumerja nunca el bloque motor en agua. Límpielo con un trapo seco o un poco húmedo.

**Atención:** los brazos de batidora (**l/m**), la cuchilla de la minipicadora (**n2**) y la cuchilla de la batidora de vaso (**o2**) poseen hojas muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar estos accesorios.

## PRODUCTOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

¡Contribuyamos a proteger el medio ambiente!



- ➊ Su aparato contiene numerosos materiales recuperables o reciclables.
- ➋ Lleve el aparato a un punto de recogida de residuos o, en su defecto, a un centro de servicio oficial para que pueda ser procesado.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente estas recomendações e respeite as instruções de utilização do aparelho.**

- Antes de ligar este aparelho à tomada, **verifique se a tensão de alimentação do aparelho é compatível com a sua instalação eléctrica.** Caso contrário, podem ocorrer danos no aparelho ou ferimentos. Qualquer erro na ligação do aparelho à corrente anulará a garantia.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica. A sua utilização prolongada para fins comerciais e profissionais pode sobrecarregar o aparelho e danificar o mesmo, ou provocar ferimentos. Uma utilização nessas condições anula a garantia do aparelho.
- Para evitar choques eléctricos, nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas ou sobre uma superfície húmida ou molhada. Evite molhar os componentes eléctricos do aparelho e nunca o mergulhe em água.
- Não deixe que as crianças utilizem o aparelho sem vigilância.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas

capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

- Vigie as crianças para se certificar de que não brincam com o aparelho.
  - Desligue sempre o aparelho da corrente assim que terminar a sua utilização, quando colocar ou retirar acessórios e quando proceder à sua limpeza.
  - Não utilize o aparelho se este não funcionar correctamente ou se o cabo de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho se encontrarem danificados.
- Para garantir a sua segurança, estas peças devem ser substituídas por um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).
- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção habituais pelos clientes deve ser executada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

- Não mergulhe o aparelho, o cabo ou a ficha em água ou qualquer outro líquido.
  - Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance das crianças, longe das partes quentes do aparelho e afastado de fontes de calor ou de cantos cortantes.
  - Para conservar a garantia do aparelho e evitar problemas técnicos, nunca tente desmontar ou reparar o aparelho por si próprio e nunca permita que pessoas não qualificadas o façam. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
  - Não desloque, nem desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação para não alterar o seu correcto funcionamento e evitar qualquer risco de acidente.
  - A utilização de elementos e de acessórios não recomendados pelo fabricante pode provocar ferimentos corporais, danificar o aparelho, levar a um funcionamento incorrecto e por consequência a garantia.
  - Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que os seus dedos não entram em contacto com a tomada quando ligar ou desligar o aparelho.
  - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando adaptadores, para evitar qualquer sobrecarga eléctrica que possa danificar o aparelho e provocar acidentes. Utilize uma extensão apenas após certificar-se que se encontra em perfeitas condições de funcionamento.
- Para sua segurança, este aparelho cumpre as normas e regulamentos aplicáveis:*
- Directiva sobre baixa tensão
  - Compatibilidade electromagnética
  - Ambiente
  - Materiais em contacto com os alimentos
  - Para evitar qualquer acidente, tenha cuidado para que os seus cabelos, roupa ou outros objectos não fiquem presos nas partes móveis do aparelho.
  - Não toque nos batedores ou nas varas, nem introduza qualquer objecto (faca, garfo, colher, etc.) para evitar ferimentos, provocar acidentes a outras pessoas ou danificar o aparelho. Só pode utilizar uma espátula quando o produto não estiver em funcionamento.
  - De forma a evitar danificar o aparelho, nunca coloque o aparelho e os seus acessórios no congelador, no forno ou no micro-ondas.
  - Os acessórios foram concebidos para preparar produtos alimentares. Nunca os utilize para preparar outros produtos.
  - Não utilize os acessórios mini-picadora e copo liquidificador sem a base de estabilização.

## DESCRIÇÃO

- a. Batedeira
  - a1. Botão de ejecção das varas e dos batedores
  - a2. Variador de velocidade/turbo
- b. Batedores multi-varas para preparações ligeiras  
(consoante o modelo)
- c. Batedores multi-varas para preparações ligeiras  
(consoante o modelo)
- d. Varas para massas pesadas  
(consoante o modelo)
- e. Varas para massas pesadas  
(consoante o modelo)
- f. Dispositivo de segurança
- g. Base (consoante o modelo)
- h. Taça (consoante o modelo)
- i. Botão de bloqueio/desbloqueio do braço articulado  
(consoante o modelo)
- j. Botão de bloqueio/desbloqueio da batedeira  
(consoante o modelo)
- k. Espátula (consoante o modelo)
- l. Pé de varinha de plástico  
(consoante o modelo)
- m. Pé de varinha em inox  
(consoante o modelo)
- n. Mini-picadora 500 ml  
**(consoante o modelo)**
  - n1 Taça
  - n2 Lâmina
  - n3 Redutor
- o. Copo liquidificador 800 ml  
**(consoante o modelo)**
  - o1 Copo graduado
  - o2 Lâmina
  - o3 Tampa hermética
  - o4 Redutor
- p. Copo doseador (consoante o modelo)
- q. Base (consoante o modelo)
- r. Tampa (consoante o modelo)

## COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- Retire os acessórios da embalagem e lave-os com água quente.

**Atenção:** o pé de varinha (**l ou m**), a lâmina da mini-picadora (**n2**) e do copo liquidificador (**o2**) têm lâminas **muito afiadas**. Tenha cuidado quando os manusear.

# UTILIZAÇÃO DO APARELHO

**Importante:**

**NUNCA UTILIZE OS BATEDORES OU AS VARAS AO MESMO TEMPO QUE O PÉ DE VARINHA, A MINI-PICADORA OU O COPO LIQUIDIFICADOR.**

## NA FUNÇÃO DE BATEDEIRA COM OS BATEDORES OU AS VARAS:

### • Utilização na mão:

- Verifique se o aparelho está desligado da corrente, se o selector de velocidade (**a2**) está na posição "**0**" e se o pé de varinha, a mini-picadora e o batedor não estão colocados na parte de trás do aparelho.
- Introduza as hastes de cada batedor (**b**) ou vara (**d**) nos orifícios previstos para o efeito e encaixe. **Os batedores e as varas têm uma forma específica, a vara ou o batedor com o dispositivo de segurança (**f**) devem ser colocados à esquerda, no orifício maior (Fig. 1).**
- Ligue o aparelho:
  - O aparelho tem 5 velocidades e uma função turbo. Comece sempre a misturar ou amassar na posição 1 e, depois, 2, 3, 4, 5 (Fig. 2).**
  - Para amassar massas pesadas e consistentes recomendamos que trabalhe apenas na posição **5**.
  - Pode também aumentar a velocidade seleccionando a função turbo. No entanto, recomendamos que seja utilizada apenas por breves momentos (no

máximo 30 s nas massas consistentes).

- Depois de terminar a operação, posicione o selector de velocidade (**a2**) na posição "**0**".
- Desligue o aparelho da corrente.
- Depois, prima o botão de ejecção (**a1**) para soltar os batedores ou as varas.

### • Utilização na base (**g**): (consoante o modelo)

- Verifique se o aparelho está desligado da corrente, se o selector de velocidade (**a2**) está na posição "**0**" e se o pé de varinha não está instalado.
- Introduza as hastes de cada batedor (**c**) ou vara(**e**) nos orifícios previstos para o efeito e encaixe. **Os batedores e as varas têm uma forma específica, a vara ou o batedor com o dispositivo de segurança (**f**) devem ser colocados à esquerda, no orifício maior (Fig. 1).**
- Coloque a base (**g**) sobre a bancada:
  - Para levantar o braço, desbloqueie premindo o botão (**i**) (Fig. 3).
  - Coloque a taça (**h**) (Fig. 3).
  - Desbloqueie o braço para o baixar premindo o botão (**i**) (Fig. 4).
  - Coloque a batedeira com as varas ou os batedores instalados no braço articulado até ouvir um clique (Fig. 5).

## Atenção:

### INTRODUZA A BATEDEIRA COLOCANDO OS BATEDORES OU AS VARAS NOS ENCAIXES (Fig. 5).

- Ligue o aparelho:
  - O aparelho tem **5** velocidades e uma função turbo. Comece sempre a misturar ou amassar na posição **1** e, depois, **2, 3, 4, 5** (**Fig. 2**).
  - Para amassar massas pesadas e consistentes recomendamos que trabalhe apenas na posição **5**.
  - Pode também aumentar a velocidade seleccionando a função turbo (**a2**). No entanto, recomendamos que seja utilizada apenas por breves momentos (no máximo 30 s nas massas consistentes).
- Depois de terminar a operação, posicione o selector de velocidade (**a2**) na posição "**0**".
- Desligue da corrente e accione o botão de desbloqueio (**i**) para levantar o braço articulado. Depois, prima o botão de bloqueio da batedeira (**j**) para a retirar do suporte.
- Depois, prima o botão de ejecção (**a1**) para soltar os batedores ou as varas

### NA FUNÇÃO DE VARINHA (CONSOANTE O MODELO)

- Verifique se o aparelho está desligado da corrente, se o selector de velocidade (**a2**) está na posição "**0**" e se os batedores ou as varas estão retirados do aparelho.

- Levante a abertura situada na parte de trás do aparelho e aperte, sem forçar, o pé de varinha (**l ou m**) no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio (**Fig. 6**) até ouvir o clique.
- Ligue o aparelho:
  - Mergulhe o pé de varinha na preparação antes de colocar o aparelho em funcionamento; desta forma evitará salpicos.
  - Coloque o aparelho em funcionamento com o selector de velocidade (**a2**), (**Fig. 2**), primeiro na posição **1** e, depois, **2, 3, 4, 5**. Utilize a posição Turbo (**a2**) se a receita necessitar de mais potência.
  - Antes de retirar o pé de varinha da preparação desligue o aparelho (evitará salpicos).

**Se sentir uma resistência ao apertar, é porque o pé não está bem alinhado.**

**Retire-o totalmente e volte a apertá-lo correctamente.**

#### **Retirar do pé de varinha:**

- Depois de parar o aparelho, na posição "**0**", desligue-o e desaperte o pé de varinha (**l ou m**) rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

#### **Não utilize o pé de varinha:**

- Numa panela ao lume.
- Não o coloque em funcionamento num recipiente vazio, nem com cubos de gelo, nem com frutas secas (amêndoas, nozes, etc.).

## **NA FUNÇÃO DE MINI-PICADORA 500 ML (CONSOANTE O MÓDELO)**

- Coloque a taça (**n1**) sobre a base (**q**).
- Coloque a lâmina (**n2**) no eixo da taça (**n1**).
- Coloque os alimentos na taça (**n1**) e, depois, coloque o redutor (**n3**).
- Verifique se o aparelho está desligado da corrente, se o selector de velocidade (**a2**) está na posição "0" e se os batedores ou as varas já não estão instalados no aparelho.
- Levante a abertura situada na parte de trás do aparelho e coloque-o sobre o redutor (**n3**) da mini-picadora.
- Ligue o aparelho à corrente e, depois, ligue-o com o selector de velocidade (**a2**) (**Fig. 2**), primeiro na velocidade 1 e, depois, 2, 3, 4.
- 5. Utilize a função Turbo (**a2**) se a receita necessitar de mais potência.
- Depois de terminar a preparação, pare o aparelho e desligue-o da corrente.
- Retire o aparelho e depois o redutor (**n3**).
- Retire a lâmina (**n2**) pegando nela pela parte de plástico.
- Após a utilização, retire os alimentos
- Não coloque este acessório em funcionamento vazio.**

## **NA FUNÇÃO DE COPO LIQUIDIFICADOR 800 ML (CONSOANTE O MÓDELO)**

- Coloque a taça (**o1**) sobre a base (**q**).
- Coloque a lâmina (**o2**) no eixo do copo (**o1**).
- Coloque os alimentos no copo (**o1**) e, depois, coloque a tampa hermética (**o3**) e o redutor (**o4**).
- Verifique se o aparelho está desligado da corrente, se o selector de velocidade (**a2**) está na posição "0" e se os batedores ou as varas já não estão instalados no aparelho.
- Levante a abertura situada na parte de trás do aparelho e coloque-o sobre o redutor (**o4**) do copo liquidificador.
- Ligue o aparelho à corrente e, depois, ligue-o com o selector de velocidade (**a2**), (**Fig. 2**), primeiro na velocidade B e, depois, 2, 3, 4.
- 5. Utilize a função Turbo (**a2**) se a receita necessitar de mais potência.
- Depois de terminar a preparação, pare o aparelho e desligue-o da corrente.
- Retire o aparelho, o redutor (**o4**) e depois a tampa (**o3**).
- Retire a lâmina (**o2**) pegando nela pela parte de plástico.
- Após a utilização, retire os alimentos.
- Não coloque este acessório em funcionamento vazio.**

# QUANTIDADES E TEMPO DE PREPARAÇÃO

| Acessórios  | Quantidade máxima   | Tempo máximo  | Velocidade |
|---|---|---|------------|
| Batedores multi-varas<br><b>Claras em castelo</b> | 12 claras de ovo  | 4 min   | 5          |
| <b>Bolo quatro quartos</b>                        | 9 ovos,<br>470 g de farinha,<br>470 g de manteiga amolecida,<br>470 g de açúcar,<br>1 c. de café de fermento químico, 2 pitadas de sal,<br>1 saqueta de açúcar com baunilha | 5 min   | 5          |
| Varas com base<br><b>Massa de pão</b>             | 500 g de farinha,<br>300 ml de água,<br>10 g de sal,<br>10 g de fermento de padeiro   | 3 min   | 5          |
| Varas sem base<br><b>Massa de pão</b>             | 500 g de farinha,<br>300 ml de água,<br>10 g de sal,<br>10 g de fermento de padeiro   | 3 min   | 5          |
| Pé de varinha<br><b>Sopa</b>                      | 160 g de legumes cozidos,<br>240 g de caldo   | 55 s com um tempo de descanso de 1 min, no mínimo Não bater mais de 5 vezes | Turbo      |
| Mini-picadora<br><b>Salsa picada</b>              | 25 g de salsa   | 15 s  | Turbo      |
| Copo liquidificador<br><b>Batido</b>              | 150 g de banana,<br>300 ml de leite,<br>6 cubos de gelo   | 45s   | Turbo      |

## LIMPEZA

- Certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente.
- Limpe os batedores (**b/c**), os misturadores (**d/e**), o pé misturador (**l/m**), a mini-picadora (**n**) e o copo liquidificador (**o**) imediatamente após a utilização para evitar que os restos da mistura de ovos ou de óleo fiquem colados ou secos.
- Pode lavar as varas (**b/c**), os batedores metálicos (**d/e**), o pé da varinha em plástico e em metal (**l/m**), a taça, a lâmina, a base da mini-picadora (**n1/n2/q**), bem como a taça, a lâmina, a tampa vedante e a base de estabilização do copo liquidificador (**o1/o2/o3/q**) com uma esponja e detergente para a loiça em água corrente.
  - As varas (**b/c**), os batedores metálicos (**d/e**), a taça, a lâmina, a base da mini picadora (**n1/n2/q**), bem como a taça, a lâmina, a tampa vedante e a base do copo liquidificador (**o1/o2/o3/q**) podem ser

lavados na máquina de lavar loiça.

Os pés das varinhas (**l/m**) podem ser lavados na máquina de lavar loiça no cesto superior, com as lâminas viradas para cima.

- Limpe a base (**g**), o redutor da mini-picadora (**n3**), o redutor do liquidificador (**o4**), o corpo (**a**) do aparelho exclusivamente com uma esponja húmida e depois seque.
- Nunca lave o bloco do motor na máquina de lavar loiça.
- Não utilize esponjas abrasivas ou objectos que contenham partes metálicas.
- Nunca mergulhe o bloco do motor na água. Limpe-o com um pano seco ou levemente humedecido.

**Atenção: os pés misturadores (**l/m**), a lâmina da mini-picadora (**n2**) e o copo liquidificador (**o2**) incluem lâminas muito afiadas.**

**Tenha cuidado quando os lavar.**

## PRODUTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS EM FIM DE VIDA.

Ajude o ambiente!



① O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

② Entregue-o a um ponto de recolha ou, à falta deste, a um centro de assistência técnica autorizado para possibilitar o seu tratamento.

## Οδηγίες ασφάλειας

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής σας είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλαβών στη συσκευή ή προσωπικού σας τραυματισμού. Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η μακροπρόθεσμη χρήση για εμπορικούς και επαγγελματικούς σκοπούς ενέχει τον κίνδυνο υπερφόρτισης της συσκευής και πρόκλησης βλαβών σε αυτήν ή σωματικών τραυματισμών στον χρήστη. Η χρήση υπό τέτοιες συνθήκες ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή επάνω σε υγρή ή βρεγμένη επιφάνεια. Μη βρέχετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και ποτέ μην τα βυθίζετε στο νερό.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μόλις σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε, κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων, καθώς και κατά τον καθαρισμό της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά, ή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχει φθαρέι. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, προσκομίστε τη συσκευή ή το ελαττωματικό εξάρτημα προς αντικατάσταση σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις).
- Εκτός από τις τακτικές εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που εκτελούνται από τον χρήστη, οποιαδήποτε άλλη επέμβαση πρέπει να ανατίθεται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος εκτεθειμένο σε σημείο που είναι προσβάσιμο σε παιδιά, κοντά ή σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής, κοντά σε πηγή θερμότητας ή επάνω σε αιχμηρή γωνία.
- Για να διατηρήσετε την εγγύηση της συσκευής και να αποφύγετε τυχόν τεχνικό πρόβλημα, ποτέ μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε οι ίδιοι τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να το κάνει. Προσκομίστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
- Ποτέ μη μετακινείτε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Επισημαντέστε ότι αυτό θα δημιουργήσει έναν αριθμό αποτελεσμάτων, από την αποφυγή της συσκευής μέχρι την αποφεύγηση της συσκευής.
- Η χρήση μερών και εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να επιφέρει σωματικούς τραυματισμούς, βλάβες και δυσλειτουργία της συσκευής, καθώς και ακύρωση της εγγύησης.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε τα δάχτυλά σας να μην αγγίζουν τους ακροδέκτες της πρίζας όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή.
- Μη συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα χρησιμοποιώντας προσαρμογές, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχόν ηλεκτρική υπερφόρτωση που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή σωματικούς τραυματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα παρά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση.
- Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς:

  - Οδηγία χαμηλής τάσης
  - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
  - Περιβάλλον
  - Υλικά σε επαφή με τροφές

- Για την αποφυγή ατυχημάτων, φροντίστε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο να μην έρθει σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην αγγίζετε τους αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια και μην εισάγετε κανένα αντικείμενο (μαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι, κ.λπ.), για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, η πρόκληση ατυχημάτων σε τρίτους ή βλαβών στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια σπάτουλα μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στη συσκευή, ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στην κατάψυξη, σε ηλεκτρικό φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Τα εξαρτήματα προορίζονται για την επεξεργασία τροφών. Μην τα χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία άλλων προϊόντων.
- Μη χρησιμοποιείτε το μικρό κόπτη και το μπολ του μπλέντερ χωρίς την αντιολισθητική βάση.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### α. Μίξερ

**a1.** Κουμπί αφαιρέσης ζυμωτηριών και αναδευτήρων

**a2.** Διακόπτης ταχύτητας / Turbo

**b.** Αναδευτήρες με πολλαπλές λεπίδες για ελαφριά μείγματα (ανάλογα με το μοντέλο)

**c.** Αναδευτήρες με πολλαπλές λεπίδες για ελαφριά μείγματα (ανάλογα με το μοντέλο)

**d.** Ζυμωτήρια για βαριές ζύμες (ανάλογα με το μοντέλο)

**e.** Ζυμωτήρια για βαριές ζύμες (ανάλογα με το μοντέλο)

**f.** Οδηγός τοποθέτησης

**g.** Βάση (ανάλογα με το μοντέλο)

**h.** Μπολ (ανάλογα με το μοντέλο)

**i.** Κουμπί ασφάλισης/απασφάλισης του περιστρεφόμενου βραχίονα (ανάλογα με το μοντέλο)

**j.** Κουμπί ασφάλισης/απασφάλισης του μίξερ (ανάλογα με το μοντέλο)

**k.** Σπάτουλα (ανάλογα με το μοντέλο)

**l.** Πλαστική ράβδος ανάμειξης (ανάλογα με το μοντέλο)

**m.** Ανοξείδωτη ράβδος ανάμειξης (ανάλογα με το μοντέλο)

**n. Μικρός κόπτης 500 ml** (ανάλογα με το μοντέλο)

**n1** Μπολ

**n2** Σύστημα λεπίδων

**n3** Μειωτήρας

**o. Μπολ μπλέντερ 800 ml** (ανάλογα με το μοντέλο)

**o1** Διαβαθμισμένο μπολ

**o2** Σύστημα λεπίδων

**o3** Καπάκι στεγανοποίησης

**o4** Μειωτήρας

**p. Μπολ δοσομέτρησης** (ανάλογα με το μοντέλο)

**q. Βάση σταθεροποίησης** (ανάλογα με το μοντέλο)

**r. Καπάκι** (ανάλογα με το μοντέλο)

## Εναρξη λειτουργίας

- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους και καθαρίστε τα με ζεστό νερό.

**Προσοχή:** η ράβδος ανάμειξης (**l** ή **m**) και το σύστημα λεπίδων του μικρού κόπτη (**n2**) και του μπολ μπλέντερ (**o2**) διαθέτουν πολύ αιχμηρές λεπίδες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό τους.

# Χρήση της συσκευής

Σημαντικό:

**ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ Η ΤΑ ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΑΝΑΜΕΙΧΣΗ, ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΟΠΤΗ ή ΤΟ ΜΠΟΛ ΜΠΛΕΝΤΕΡ.**

## **ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ Η ΤΑ ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ:**

- Χειροκίνητη χρήση:
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ότι ο διακόπτης ταχύτητας (a2) είναι στη θέση "ο" και ότι δεν είναι συνδεδεμένη η ράβδος ανάμειξης, ο μικρός κόπτης ή το μπλέντερ στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Εισαγάγετε τα στελέχη του κάθε αναδευτήρα (b) ή ζυμωτηριού (d) μέσα στις οπές που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό και ασφαλίστε. Οι αναδευτήρες και τα ζυμωτήρια έχουν συγκεκριμένο σχήμα. Το ζυμωτήρι ή ο αναδευτήρας με τον οδηγό τοποθέτησης (f) πρέπει να τοποθετηθεί στα αριστερά, στη μεγαλύτερη οπή (Εικ. 1).
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα:
  - Η συσκευή διαθέτει 5 ταχύτητες και λειτουργία Turbo. Να αρχίζετε πάντα την ανάμειξη ή το ζύμωμα στηθέση 1 και μετά να προχωράτε στις θέσεις 2, 3, 4, 5 (Εικ. 2).
  - Για το ζύμωμα βαριών και πηχτών ζυμών, συνιστάται η επεξεργασία με χρήση μόνο της θέσης 5.
  - Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ταχύτητα επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo. Ωστόσο, σας συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα (κατά μέγιστο 30 δευτ. για πηχτές ζύμες).
- Αφού τερματιστεί η λειτουργία, γυρίστε τον διακόπτη ταχύτητας (a2) στη θέση "ο".
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αφαίρεσης (a1) για να απασφαλίσετε τους αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια.
- **Χρήση πάνω στη βάση (g): (ανάλογα με το μοντέλο)**
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ότι ο διακόπτης ταχύτητας (a2) είναι στη θέση "ο" και ότι δεν είναι συνδεδεμένη η ράβδος ανάμειξης.
- Εισαγάγετε τα στελέχη του κάθε αναδευτήρα (c) ή ζυμωτηριού (e) μέσα στις οπές που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό και ασφαλίστε. Οι αναδευτήρες και τα ζυμωτήρια έχουν συγκεκριμένο σχήμα. Το ζυμωτήρι ή ο αναδευτήρας με τον οδηγό τοποθέτησης (f) πρέπει να τοποθετηθεί στα αριστερά, στη μεγαλύτερη οπή (Εικ. 1).
- Τοποθετήστε τη βάση (g) πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας:
  - Για να ανασηκωθεί ο βραχίονας, απασφαλίστε τον πατώντας το κουμπί (i) (Εικ. 3).
  - Τοποθετήστε το μπολ (h) (Εικ. 3).
  - Απασφαλίστε τον βραχίονα για να τον χαμηλώσετε πατώντας το κουμπί (i) (Εικ. 4).
  - Τοποθετήστε το μήξερ, όπου έχετε ήδη τοποθετήσει τα ζυμωτήρια ή τους αναδευτήρες, στον περιστρεφόμενο βραχίονα έως ότου να ακουστεί ένα κλικ (Εικ. 5).

**Προσοχή:**  
**ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΜΙΞΕΡ**

## ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ Η ΤΑ ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΟΠΕΣ (Εικ. 5).

- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα:
  - Η συσκευή διαθέτει 5 ταχύτητες και λειτουργία Turbo. Να αρχίζετε πάντα την ανάμειξη ή το ζύμωμα στη θέση 1 και μετά να προχωράτε στις θέσεις 2, 3, 4, 5 (Εικ. 2).
  - Για το ζύμωμα βαριών και πηχτών ζυμών, συνιστάται η επεξεργασία με χρήση μόνο της θέσης 5.
  - Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ταχύτητα επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo (a2).
- Ωστόσο, σας συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα (κατά μέγιστο 30 δευτ. για πηχτές ζύμες).
- Αφού τερματιστεί η λειτουργία, γυρίστε τον διακόπτη ταχύτητας (a2) στη θέση "0".
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και πατήστε το κουμπί απασφάλισης (i) για να ανασηκωθεί ο περιστρεφόμενος βραχίονας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ασφάλισης του μίξερ (j) για να αφαιρέσετε το μίξερ από τη βάση.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αφαίρεσης (a1) για να απασφαλίσετε τους αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια.

## Στη λειτουργία μίξερ (ανάλογα με το μοντέλο)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ότι ο διακόπτης ταχύτητας (a2) είναι στη θέση "0" και ότι δεν είναι συνδεδεμένοι οι αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια στη συσκευή.
- Ανασηκώστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και βιδώστε, χωρίς να

ασκήσετε δύναμη, τη ράβδο ανάμειξης (I ή m) αριστερόστροφα (Εικ. 6) έως ότου να ακουστεί το κλικ.

- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα:
  - Βιθίστε τη ράβδο ανάμειξης μέσα στο μείγμα πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής προκειμένου να αποφύγετε το πιτσίλισμα.
  - Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή γυρνώντας τον διακόπτη ταχύτητας (a2), (Εικ. 2), πρώτα στη θέση 1 και μετά στις θέσεις 2, 3, 4, 5. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Turbo (a2) εάν η συνταγή απαιτεί μεγαλύτερη ένταση.
  - Προτού αφαιρέσετε τη ράβδο ανάμειξης από το μείγμα, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής (για να αποφύγετε το πιτσίλισμα).

Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά το βίδωμα, η ράβδος δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.

Αφαιρέστε την πλήρως και βιδώστε την εκ νέου σωστά.

## Αφαίρεση της ράβδου ανάμειξης:

- Οταν τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής και με τον διακόπτη στη θέση "0", αποσυνδέστε την από το ρεύμα και ξεβιδώστε τη ράβδο ανάμειξης (I ή m) περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

## Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο ανάμειξης:

- Μέσα σε κατσαρόλα που βρίσκεται πάνω σε εστία μαγειρικής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο ανάμειξης μέσα σε σκεύος που είναι άδειο ή περιέχει παγάκια, για τεμαχισμό ωμού κρέατος ή ξηρών καρπών (αμύγδαλα, φουντούκια κ.λπ.).

## Στη λειτουργία μικρού κόπτη 500 ml (ανάλογα με το μοντέλο)

- Τοποθετήστε το μπολ (π1) πάνω στην αντιολισθητική βάση (q).
- Τοποθετήστε το σύστημα λεπίδων (π2) πάνω στον άξονα του μπολ (π1).
- Τοποθετήστε τις τροφές μέσα στο μπολ (π1) και στη συνέχεια τοποθετήστε τον μειωτήρα (π3).
  - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ότι ο διακόπτης ταχύτητας (α2) είναι στη θέση "0" και ότι δεν είναι συνδεδεμένοι οι αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια στη συσκευή.
- Ανασηκώστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στον μειωτήρα (π3) του μικρού κόπτη.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και μετά θέστε την σε λειτουργία γυρνώντας τον διακόπτη ταχύτητας (α2) (**Εικ. 2**), πρώτα στη θέση 1 και μετά στις θέσεις 2, 3, 4, 5.  
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Turbo (α2) εάν η συνταγή απαιτεί μεγαλύτερη ένταση.
  - Οταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
  - Αφαιρέστε τη συσκευή και μετά τον μειωτήρα (π3).
  - Αφαιρέστε το σύστημα λεπίδων (π2) κρατώντας το από το πλαστικό τμήμα του.
  - Μετά από τη χρήση, αφαιρέστε το μείγμα.
  - **Μη θέτετε σε λειτουργία αυτό το εξάρτημα ενώ είναι άδειο.**

## Στη λειτουργία μπολ μπλέντερ 800 ml (ανάλογα με το μοντέλο)

- Τοποθετήστε το μπολ (ο1) πάνω στην αντιολισθητική βάση (q).
- Τοποθετήστε το σύστημα λεπίδων (ο2) πάνω στον άξονα του μπολ (ο1).
- Τοποθετήστε τις τροφές μέσα στο μπολ (ο1), στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι στεγανοποιήσης (ο3) και τέλος τον μειωτήρα (ο4).
  - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ότι ο διακόπτης ταχύτητας (α2) είναι στη θέση "0" και ότι δεν είναι συνδεδεμένοι οι αναδευτήρες ή τα ζυμωτήρια στη συσκευή.
- Ανασηκώστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στον μειωτήρα (ο4) του μπολ μπλέντερ.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και μετά θέστε την σε λειτουργία γυρνώντας τον διακόπτη ταχύτητας (α2), (**Εικ. 2**), πρώτα στη θέση 1 και μετά στις θέσεις 2, 3, 4, 5.  
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Turbo (α2) εάν η συνταγή απαιτεί μεγαλύτερη ένταση.
- Οταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε τη συσκευή, μετά τον μειωτήρα (ο4) και τέλος το καπάκι (ο3).
- Αφαιρέστε το σύστημα λεπίδων (ο2) κρατώντας το από το πλαστικό τμήμα του.
- Μετά από τη χρήση, αφαιρέστε το μείγμα.
- **Μη θέτετε σε λειτουργία αυτό το εξάρτημα ενώ είναι άδειο**

## Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας

| Εξαρτήματα  | Μέγιστη ποσότητα   | Μέγιστος χρόνος   | Ταχύτητα |
|---|--|---|----------|
| Αναδευτήρες με πολλαπλές λεπίδες<br><b>Μαρέγκα</b>  | 12 ασπράδια αβγών  | 4 λεπτά   | 5        |
| <b>Κέικ</b>   | 9 αβγά,<br>470 γρ. αλεύρι,<br>470 γρ. λιωμένο βούτυρο,<br>470 γρ. ζάχαρη,<br>1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν<br>πάσουντερ,<br>2 πρέζες αλάτι,<br>1 φακελάκι βανίλια | 5 λεπτά   | 5        |
| Ζυμωτήρια<br>με βάση<br><b>Ζύμη για ψωμί</b>        | 500 γρ. αλεύρι,<br>300 ml νερό,<br>10 γρ. αλάτι,<br>10 γρ. μαγιά αρτοποιίας  | 3 λεπτά   | 5        |
| Ζυμωτήρια<br>χωρίς βάση<br><b>Ζύμη για ψωμί</b>     | 500 γρ. αλεύρι,<br>300 ml νερό,<br>10 γρ. αλάτι,<br>10 γρ. μαγιά αρτοποιίας  | 3 λεπτά   | 5        |
| <b>Ράβδος ανάμειξης<br/>Σούπα</b>                   | 160 γρ. βρασμένα λαχανικά,<br>240 γρ. ζωμός  | 55 δευτ. λειτουργία με<br>χρόνο ξεκούρασης <sup>1</sup><br>λεπτού περύπονου<br>Μην επαναλάβετε<br>περισσότερες από 5<br>φορές | Turbo    |
| <b>Μικρός κόπτης<br/>Ψιλοκομμένος<br/>μαϊντανός</b> | 25 γρ. μαϊντανός   | 15 δευτ.  | Turbo    |
| <b>Μπολ μπλέντερ<br/>Μιλκσέικ</b>                   | 150 γρ. μπανάνα,<br>300 ml γάλα,<br>6 παγάκια  | 45 δευτ.  | Turbo    |

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
- Καθαρίστε τους αναδευτήρες (**b/c**), τα ζυμωτήρια (**d/e**), τη ράβδο ανάμειξης (**I/m**), τον μικρό κόπτη (**n**) και το μπολ μπλέντερ (**o**) αμέσως μετά από τη χρήση για να αποφύγετε την παραμονή κολλημένων ή ξεραμένων υπολειμμάτων αβγού ή λαδιού πάνω σε αυτά.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τους αναδευτήρες (**b/c**), τα ζυμωτήρια (**d/e**), την πλαστική και τη μεταλλική ράβδο ανάμειξης (**I/m**), το μπολ, τα μαχαίρια, την αντιολισθητική βάση του μικρού κόπτη (**n1/n2/q**), καθώς και το μπολ, τα μαχαίρια, το καπάκι στεγανοποίησης και την αντιολισθητική βάση του μπλέντερ (**o1/o2/o3/q**) κάτω από τρεχούμενο νερό με ένα σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.
- Οι αναδευτήρες (**b/c**), τα ζυμωτήρια (**d/e**), το μπολ, τα μαχαίρια και η αντιολισθητική βάση του μικρού κόπτη (**n1/n2/q**), καθώς και το μπολ, τα μαχαίρια, το καπάκι στεγανότητας και η αντιολισθητική βάση του μπολ μπλέντερ (**o1/o2/o3/q**) μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Οι ράβδοι ανάμειξης (**I/m**) μπορούν να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων με τα μαχαίρια προς τα πάνω.

- Να καθαρίζετε τη βάση (**g**), τον μειωτήρα του μικρού κόπτη (**n3**), τον μειωτήρα του μπλέντερ (**o4**), την κεντρική μονάδα (**a**) της συσκευής αποκλειστικά και μόνο με ένα βρεγμένο σφουγγάρι και να τα αφήνετε να στεγνώνουν πλήρως.
- Ποτέ μην πλένετε την κεντρική μονάδα στο πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια ή αντικείμενα που περιέχουν μεταλλικά μέρη.
- Ποτέ μη βυθίζετε την κεντρική μονάδα μέσα σε νερό. Σκουπίστε την με ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί.

**Προσοχή:** οι ράβδοι ανάμειξης (**I/m**) και το σύστημα λεπίδων του μικρού κόπτη (**n2**) και του μπολ μπλέντερ (**o2**) διαθέτουν πολύ αιχμηρές λεπίδες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό τους.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!



- ① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- ② Προσκομίστε την παλιά συσκευή σας σε ένα κέντρο διαλογής το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

## SIKKERHEDSANVISNINGER

**Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet anvendes første gang, og følg altid brugsvejledningen til apparatet.**

- Inden apparatet sluttet til stikkontakten, **skal du kontrollere, at netspændingen stemmer overens med spændingen på apparatets identifikationsskilt.** Ellers risikerer du at ødelægge apparatet eller at komme til skade selv. Garantien bortfalder ved fejl i tilslutningen.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Hvis apparatet anvendes professionelt eller kommersielt gennem længere tid, er der risiko for, at det bliver overbelastet, hvilket kan medføre skader på apparatet eller på personer. Apparatets garanti bortfalder ved en sådan brug.
- Anvend aldrig apparatet med våde hænder eller på en fugtig eller våd overflade, da det kan medføre elektriske stød. Undgå at gøre de elektriske dele våde, og sænk aldrig apparatet ned i vand.
- Lad ikke børn bruge apparatet uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækchede, eller af personer uden erfaring eller

kendskab til apparatet, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid stikket ud af apparatet, når det ikke bruges længere, når tilbehørsdelene sættes i og tages ud samt under rengøring.
- Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er beskadiget, eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget.  
For at undgå at der opstår farlige situationer, må de beskadigede dele kun udskiftes af et autoriseret serviceværksted (se listen i servicehaeftet).
- Anden vedligeholdelse end den regelmæssige rengøring og vedligeholdelse, som brugeren selv kan foretage, skal udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Dyp ikke apparatet, ledningen eller stikket ned i vand eller anden væske.
- Lad ikke ledningen hænge ned inden for børns rækkevidde, komme i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele eller en varmekilde, og anbring den aldrig, så den hænger ud over en skarp kant.

Forsøg aldrig at skille apparatet ad, at reparere det selv eller at få en ukvalificeret person til det, da dette vil medføre bortfald af garantien og eventuelle tekniske problemer. Indbring apparatet til et autoriseret serviceværksted.

- Flyt aldrig apparatet, og afbryd aldrig strømmen til apparatet ved at trække i ledningen. Det kan beskadige apparatet eller medføre ulykker.
- Brug af uoriginale dele og uoriginalt tilbehør kan medføre personskade, skader på apparatet, dårlig funktion og bortfald af garantien.
- Rør aldrig benene på stikket, når du tilslutter eller afbryder strømmen til apparatet, da det kan medføre elektrisk stød.
- Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt vha. adaptorer, da det kan medføre elektrisk overbelastning og dermed skader på apparatet eller personer. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal det altid kontrolleres, at den er i perfekt stand.

*Af hensyn til din egen sikkerhed opfylder dette apparat relevante standarder og bestemmelser i henhold til:*

- lavspændingsdirektivet
- elektromagnetisk kompatibilitet
- miljø

- materialer i kontakt med næringsmidler

- Lad ikke langt hår, løstsiddende tøj og andre genstande hænge ned over apparatets bevægelige dele, da dette kan medføre ulykke.
- Rør ikke ved piskeriset eller dejkrogen, og stik ikke nogen genstand (kniv, gaffel, ske osv.) i åbningerne for at undgå at du, andre personer eller apparatet bliver beskadiget. Du kan kun bruge en skraber, når apparatet er slukket.
- For at undgå at beskadige apparatet, må du aldrig stille apparatet eller dets tilbehør i fryseren, i ovnen eller mikrobølgeovnen.
- Tilbehørsdelene er beregnet til at blive brugt til tilberedning af fødevarer. Brug dem ikke til at blende andre produkter.
- Brug ikke tilbehøret minihakker og blenderskål uden den skridsikre sokkel.

# BESKRIVELSE

## a. Håndmikser

- a1.** Eject-knap til udløsning af piskeris og dejkroge
- a2.** Hastighedsvælger / turbo
- b.** Ballonpiskeris til lette tilberedninger  
(afhængig af modellen)
- c.** Ballonpiskeris til lette tilberedninger  
(afhængig af modellen)
- d.** Dejkroge til tunge tilberedninger  
(afhængig af modellen)
- e.** Dejkroge til tunge tilberedninger  
(afhængig af modellen)
- f.** Bredbladet piskeris
- g.** Sokkel (afhængig af modellen)
- h.** Skål (afhængig af modellen)
- i.** Knap til at låse / frigøre vippemoren  
(afhængig af modellen)
- j.** Knap til at låse / frigøre håndmikseren

(afhængig af modellen)

**k.** Skraber (afhængig af modellen)

**l.** Blenderfod i plast

(afhængig af modellen)

**m.** Blenderfod i rustfrit stål

(afhængig af modellen)

**n. Minihakker 500 ml**

**(afhængig af modellen)**

**n1** Skål

**n2** Kniv

**n3** Tilslutningsdel

**o. Blenderskål 800 ml**

**(afhængig af modellen)**

**o1** Skål med gradinddeling

**o2** Kniv

**o3** Taetsiddende låg

**o4** Tilslutningsdel

**p. Dosingsskål**

(afhængig af modellen)

**q. Skridsikker sokkel (afhængigt af modellen)**

**r. Låg (afhængigt af modellen)**

# IBRUGTAGNING

- Tag tilbehørsdelene ud af emballagen, og skyl dem i varmt vand.

**Vigtigt:** Blenderfoden (**l eller m**), kniven i minihakkeren (**n2**) og blenderskålen (**o2**) indeholder **meget skarpe knive**. **Vær derfor meget forsiktig**, når de håndteres.

## Vigtigt:

**BRUG ALDRIG PISKERISENE ELLER DEJKROGENE PÅ SAMME TID SOM BLENDERFODEN, MINIHAKKEREN ELLER BLENDERSKÅLEN.**

## **BRUG AF HÅNDMIKSEREN MED PISKERISENE ELLER DEJKROGENE:**

- **Håndholdt position:**
    - Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet, at hastighedsvælgeren (**a2**) står på position "**0**", og at hverken blenderfod, minihakker eller blender er tilsluttet bag ved apparatet.
    - Stik hvert piskeris (**b**) eller hver dejkrog (**d**) ind i åbningerne, og lås fast. **Piskerisene og dejkrogene har en specifik form, dejkrogen eller piskeriset med det bredbladede piskeris (**f**) skal stikkes ind i venstre åbning (den største) (fig. 1).**
    - Tilslut apparatet:
      - **Apparatet har 5 hastigheder og en turbo-funktion. Start altid med at piske eller ælte i position 1 og derefter 2, 3, 4, 5 (fig. 2).**
      - Vi anbefaler kun at arbejde i position **5** til at ælte tung og tyk dej.
      - Man kan også øge hastigheden ved at bruge turbo-funktionen. Vi anbefaler dog kun at bruge denne funktion kort (i maks. 30 sek. til tyk dej).
  - Når blandingen er færdig, sættes hastighedsvælgeren (**a2**) på position "**0**".
  - Tag stikket ud.
  - Tryk derefter på eject-knappen (**a1**) for at frigøre piskerisene og dejkrogene.
- 
- **Brug på soklen (**g**): (afhængig af modellen)**
    - Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet, at hastighedsvælgeren (**a2**) står på position "**0**" og at der ikke er nogen blenderfod.
    - Stik hvert piskeris (**c**) eller hver dejkrog (**e**) ind i åbningerne, og lås fast. **Piskerisene og dejkrogene har en specifik form. Dejkrogen eller piskeriset med det bredbladede piskeris (**f**) skal stikkes ind i venstre åbning (den største) (fig. 1).**
    - Stil soklen (**g**) på køkkenbordet:
      - Tryk på knappen (**i**) for at løfte armen op (fig. 3).
      - Anbring skålen (**h**) (fig. 3).
      - Tryk på knappen (**i**) for at skubbe armen ned igen (fig. 4).
      - Stil håndmikseren med piskeris eller dejkroge på vipparmen, indtil der kan høres et klik (fig. 5).

## Vigtigt:

**ANBRING HÅNDMIKSEREN SÅLEDES, AT PISKERISENE ELLER DEJKROGENE PLACERES I INDHAKKENE (fig. 5).**

- Tilslut apparatet:
  - Apparatet har **5** hastigheder og en turbo-funktion. Start altid med at piske eller cælte i position **1** og derefter **2, 3, 4, 5 (fig. 2)**.
  - Vi anbefaler kun at arbejde i position **5** til at cælte tung og tyk dej.
  - Man kan også øge hastigheden ved at bruge turbo-funktionen (**a2**).
- Vi anbefaler dog kun at bruge denne funktion kort (i maks. 30 sek. til tyk dej).
- Når blandingen er færdig, sættes hastighedsvælgeren (**a2**) på position "**0**".
- Tag stikket ud, og tryk på udløserknappen (**i**) for at løfte vippearmen op. Tryk derefter på håndmikserens udløserknap (**j**) for at tage håndmikseren ud af holderen.
- Tryk derefter på eject-knappen (**a1**) for at frigøre piskerisene og dejkrogene.

## **BRUG AF HÅNDMIKSEREN SOM BLENDER (AFHÆNGIG AF MODEL)**

- Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet, at hastighedsvælgeren (**a2**) står på position "**0**" og at piskerisene eller dejkrogene er taget ud.
- Løft klappen bag på apparatet, og skru blenderfoden (**I** eller **m**) forsigtigt mod uret (**fig. 6**), indtil der kan høres et klik.
- Tilslut apparatet:

- Dyb blenderfoden ned i blandingen, inden du starter apparatet, for at undgå sprøjt.
- Start apparatet ved hjælp af hastighedsvælgeren (**a2**), (**fig. 2**), først i position **1** og derefter **2, 3, 4, 5**. Brug turbo-funktionen (**a2**), hvis opskriften kræver mere styrke.
- Sluk for apparatet, inden du tager blenderfoden op af blandingen, for at undgå sprøjt.

**Hvis du føler en modstand, når du skruer blenderfoden på, så er det fordi, den ikke er sat ordentligt på. Tag den helt ud og skru den ordentligt på igen.**

## **BRUG AF HÅNDMIKSEREN SOM MINIHAKKER 500 ML (AFHÆNGIG AF MODELEN)**

- Anbring skålen (**n1**) på den skridsikre sokkel (**a**).
- Sæt kniven (**n2**) på skålens akse (**n1**).
- Kom ingredienserne ned i skålen (**n1**), og læg derefter tilslutningsdelen (**n3**) på.
- Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet, at hastighedsvælgeren (**a2**) står på position "**0**" og at piskerisene eller dejkrogene er taget ud.
- Løft klappen bag på apparatet, og stil apparatet på minihakkerens tilslutningsdel (**n3**).
- Tilslut apparatet, og start det ved hjælp af hastighedsvælgeren (**a2**) (**fig. 2**), først på hastighed **1** og derefter **2, 3, 4, 5**. Brug turbo-

- funktionen **(a2)**, hvis opskriften kræver mere styrke.
  - Stands apparatet, når blandingen er færdig, og tag stikket ud.
  - Tag apparatet og derefter tilslutningsdelen **(n3)** ud.
  - Tag kniven **(n2)** ud, samtidig med at du holder på plastdelen.
  - Hæld tilberedningen ud af beholderen efter brug.
  - Brug aldrig apparatet uden ingredienser.**
- Løft klappen bag på apparatet, og stil apparatet på blenderskålens tilslutningsdel **(o4)**.
  - Tilslut apparatet, og start det ved hjælp af hastighedsvælgeren **(a2) (fig. 2)**, først på hastighed **1** og derefter **2, 3, 4, 5**.
  - Brug **turbo-funktionen (a2)**, hvis opskriften kræver mere styrke.
  - Stands apparatet, når blandingen er færdig, og tag stikket ud.
  - Tag apparatet, tilslutningsdelen **(o4)** og derefter låget **(o3)** af.
  - Tag kniven **(o2)** ud ved at holde på plastdelen.
  - Hæld tilberedningen ud af beholderen efter brug.
  - Brug aldrig apparatet uden ingredienser.**

### **BRUG AF HÅNDMIKSEREN SOM BLENDERSKÅL 800 ML (AFHÆNGIG AF MODELEN)**

- Anbring skålen **(o1)** på den skridsikre sokkel **(q)**.
- Sæt kniven **(o2)** på skålens akse **(o1)**.
- Kom ingredienserne i skålen **(o1)**, og sæt derefter det tætsiddende låg **(o3)** og tilslutningsdelen **(o4)** på.
- Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet, at hastighedsvælgeren **(a2)** står på position **"0"** og at piskerisene eller dejkrogene er taget ud.

# MÆNGDE OG TILBEREDNINGSTID

| Tilbehørsdele                           | Maks. mængde  | Maks. tid  | Hastighed |
|---|---|--|-----------|
| Ballonpiskeris<br>Piskede<br>æggehvider | 12 æggehvider   | 4 min  | 5         |
| Sandkage                                | 9 æg,<br>470 g mel,<br>470 g smeltet smør,<br>470 g sukker,<br>1 tsk. bagepulver,<br>2 knsp. salt,<br>7,5 g vanillesukker | 5 min  | 5         |
| Dejkroge med<br>sokkel<br>Brøddej       | 500 g mel,<br>300 ml vand,<br>10 g salt,<br>10 g gær  | 3 min  | 5         |
| Dejkroge uden<br>sokkel<br>Brøddej      | 500 g mel,<br>300 ml vand,<br>10 g salt,<br>10 g gær  | 3 min  | 5         |
| Blenderfod<br>Suppe                     | 160 g kogte grøntsager,<br>240 g bouillon   | 55 sek. på<br>"ON" med mindst 1<br>minuts pause<br>Gentag højst<br>5 gange | Turbo     |
| Minihakker<br>Hakket persille           | 25 g persille   | 15 sek   | Turbo     |
| Blenderskål<br>Milkshake                | 150 g banan,<br>300 ml mælk,<br>6 isterninger   | 45 sek   | Turbo     |

## RENGØRING

- Sørg for, at ledningen er taget ud af apparatet.
- Vask piskerisene (**b/c**), dejkrogene (**d/e**), blenderfoden (**l/m**), minihakkeren (**n**) og blenderskålen (**o**) straks efter brug for at undgå at rester af æg eller olie tørrer ind og sætter sig fast.
- Piskerisene (**b/c**), dejkrogene (**d/e**), blenderfoden i plast og blenderfoden i rustfrit stål (**l/m**), skålen, kniven, den skridsikre sokkel til minihakkeren (**n1/n2/q**) samt skålen, kniven, det tætstluttende låg og den skridsikre sokkel til blenderen (**o1/o2/o3/q**) kan vaskes i vand med en svamp og opvaskemiddel.
  - Piskerisene (**b/c**), dejkrogene (**d/e**), skålen, kniven, den skridsikre sokkel til minihakkeren (**n1/n2/q**) samt skålen, kniven, det tætstluttende låg og den skridsikre sokkel til blenderen (**o1/o2/o3/q**) kan vaskes i

opvaskemaskinen.

Blenderfødderne (**l/m**) kan vaskes i opvaskemaskinen i den øverste kurv med knivene vendt opad.

- Soklen (**g**), minihakkerens tilslutningsdel (**n3**), blenderens tilslutningsdel (**o4**), selve apparatet (**a**) må kun vaskes med en fugtig svamp og skal tørres grundigt.
- Motorblokken må aldrig vaskes i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig skuresvampe eller ståluld.
- Dyp aldrig motorblokken ned i vand. Tør den af med en tør eller let fugtig klud.

**Vigtigt:** Blenderfødderne (**l/m**), kniven i minihakkeren (**n2**) og kniven i blenderen (**o2**) er meget skarpe. Vær derfor meget forsiktig, når du vasker dem.

## BRUGTE ELEKTRONISKE ELLER ELEKTRISKE APPARATER

Tænk på miljøet!



- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ② Bring det til et specialiseret indsamlingscenter for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

## SÄKERHETSANVISNINGAR

**Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten första gången och följ anvisningarna.**

- Innan du ansluter apparaten till elnätet, **försäkra dig om att apparats matningsspänning överensstämmer med din elinstallation.** Annars riskerar du att skada apparaten eller dig själv. Vid felaktig anslutning gäller inte garantin.
- Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Oavbruten användning under lång tid, till exempel för kommersiellt eller professionellt bruk, kan överbelasta apparaten och medföra såväl kroppsskador som skador på apparaten. Vid sådan användning gäller inte garantin.
- För att undvika elektriska stötar, hantera aldrig apparaten med våta händer och ställ den aldrig på ett fuktigt eller vått underlag. Undvik att väta apparatens elektriska komponenter och sänk aldrig ned dem i vatten.
- Låt inte barn använda apparaten utan tillsyn.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med funktionsnedsättningar (fysiska, intellektuella eller sensoriska), eller av personer som

inte har tidigare kunskap eller erfarenhet. Undantag kan göras i de fall personerna övervakas eller har fått tidigare instruktioner gällande apparatens användning av någon som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Koppla alltid från maskinen när du slutar använda den, när du monterar eller plockar bort tillbehör och vid rengöring.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt, om den har skadats eller om sladden eller stickkontakten har skadats. För att undvika alla risker, låt ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet) byta ut delarna.
- Alla åtgärder, med undantag för rengöring och sedvanligt underhåll av kunden, måste utföras av ett auktoriserat servicecenter.
- Sänk aldrig ned apparaten, sladden eller stickkontakten i någon vätska.
- Se till att sladden är utom räckhåll för barn, samt att den inte är i närheten av eller i kontakt med apparatens varma delar, någon värmekälla eller vass kant.
- För att garantin ska gälla och för att undvika tekniska problem, försök

- aldrig att själv ta isär eller reparera apparaten och låt ingen icke kvalificerad person göra det.
- Lämna in apparaten på ett auktoriserat servicecenter.
- För att inte riskera att försämra apparatens funktion och för att undvika olyckor, dra aldrig i sladden för att förflytta apparaten eller för att dra ut stickkontakten.
  - Användningen av komponenter eller tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren kan leda till kroppsskador, skador på apparaten, funktionsstörningar och medföra att garantin upphör att gälla.
  - För att undvika elektriska stötar, håll fingrarna undan från stickkontaktens stift när du sätter in eller drar ur denna.
  - För att undvika elektrisk överbelastning som kan skada apparaten och orsaka olyckor, anslut inte flera apparater till samma uttag med hjälp av grenuttag. Använd endast en förlängningssladd efter att ha kontrollerat att den är i gott skick.  
*För att garantera din säkerhet, uppfyller den här maskinen följande tillämpbara standarder och direktiv:*
    - *Lågspänningsdirektivet*
    - *Elektromagnetisk kompatibilitet*
    - *Miljö*
    - *Material i kontakt med livsmedel*

- Av säkerhetsskäl, se till att ditt hår, dina kläder och andra föremål inte kan fastna i enhetens rörliga delar.
- Rör inte visparna eller degrokarna medan apparaten är igång och stick inte in något föremål (kniv, gaffel, sked, el. dyl.) i öppningarna för att undvika kroppsskador på dig själv eller andra, eller skador på apparaten. En spatel får endast användas när produkten inte är igång.
- Sätt aldrig in apparaten och dess tillbehör i frysen, ugnen eller mikrovågsugnen: den riskerar då att skadas.
- Tillbehören har tagits fram för att bereda livsmedelsprodukter. Använd inte dessa för att blanda eller bereda andra produkter.
- Använd inte tillbehören minihackare och mixerbägare utan den halsäkra sockeln.

# BESKRIVNING

## a. Elvisp

- a1.** Knapp för att frigöra degkrokar och vispar
- a2.** Hastighetsreglage / turbo
- b.** Ballongvisp för smeter  
(beroende på modell)
- c.** Ballongvisp för smeter  
(beroende på modell)
- d.** Degkrokar för degar  
(beroende på modell)
- e.** Degkrokar för degar  
(beroende på modell)
- f.** Höger/vänster-skiljare
- g.** Sockel (beroende på modell)
- h.** Bunke (beroende på modell)
- i.** Frigöringsknapp för att lyfta och sänka visphållaren  
(beroende på modell)
- j.** Elvispens frigöringingsknapp  
(beroende på modell)
- k.** Spatel (beroende på modell)

## I. Stavmixer i plast

(beroende på modell)

## m. Stavmixer i rostfritt stål (beroende på modell)

## n. Minihackare 500 ml (beroende på modell)

**n1** Skål

**n2** Kniv

**n3** Anslutningsdel

## o. Mixerbägare 800 ml (beroende på modell)

**o1** Graderad bágare

**o2** Kniv

**o3** Tätningslock

**o4** Anslutningsdel

## p. Graderad bágare (beroende på modell)

## q. Halksäker sockel (beroende på modell)

## r. Lock (beroende på modell)

# FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Plocka ut tillbehören ur förpackningarna och tvätta dem i varmt vatten.

**Varning:** stavmixern (**I** eller **m**) och minihackarens (**n2**) och mixerbágarens (**o2**) skärredskap har mycket vassa blad. Vidtag lämpliga skyddsåtgärder när detta hanteras.

# ANVÄNDA APPARATEN

## Viktigt:

**ANVÄND ALDRIG VISPARNA ELLER DEGKROKARNA OCH STAVMIXERN, MINIHACKAREN ELLER MIXERBÄGAREN SAMTIDIGT.**

## ANVÄNDNING AV ELVISPEN MED VISPARNA ELLER DEGKROKARNA:

### • För hand:

- Kontrollera att apparaten är fräckopplad, att hastighetsreglaget (**a2**) står i läge "**0**" och att varken stavmixern, minihackaren eller mixern är ansluten bak på produkten.
- För in visparnas (**b**) eller degkrokarnas (**d**) skaft i avsedda hål och lås dem på plats. **Visparna och degkrokarna har en speciell form: degkroken eller vispen med höger/vänster-skiljaren (**f**) ska sitta på vänster sida, i det största hålet (fig. 1).**

### • Sätt kontakten i eluttaget:

- **Apparaten har 5 hastighetslägen och en turbofunktion. Börja alltid att blanda eller knåda i läge 1 och sedan 2, 3, 4, 5 (fig. 2).**
- För att att knåda tyngre degar, rekommenderar vi att endast arbeta i läge **5**.
- Hastigheten kan ökas ytterligare med turbofunktionen. Vi rekommenderar dock att detta läge endast används under kortare sekvenser (högst 30 s för

fasta degar).

- När du är färdig med elvispen, ställ hastighetsreglaget (**a2**) i läge "**0**".
- Dra ut sladden.
- Tryck därefter på frigöringsknappen (**a1**) för att lossa visparna eller degkrokarna.

### • Användning på sockeln (**g**): (beroende på modell)

- Kontrollera att produkten inte är inkopplad, att hastighetsreglaget (**a2**) står i läge "**0**" och att stavmixern inte är inkopplad.
- För in visparnas (**c**) eller degkrokarnas (**e**) skaft i avsedda hål och lås dem på plats. **Visparna och degkrokarna har en speciell form: degkroken eller vispen med höger/vänster-skiljaren (**f**) ska sitta på vänster sida, i det största hålet (fig. 1).**
- Placera sockeln (**g**) på köksbänken:
  - För att lyfta armen, frigör denna genom att trycka på knappen (**i**) (fig. 3).
  - Placera bunken (**h**) (fig. 3).
  - För att sänka ned armen, frigör denna genom att trycka på knappen (**i**) (fig. 4).
  - Montera elvispen med degkrokarna eller visparna på visphållaren så att det klickar till (fig. 5).

### Varning:

**SKJUT IN ELVISPEN MED VISPARNA**

## **ELLER DEGKROKARNA I SPÅREN (fig. 5).**

- Sätt kontakten i eluttaget:
- Apparaten har **5** hastighetslägen och en turbofunktion. Börja alltid att blanda eller knåda i läge **1** och sedan **2, 3, 4, 5** (fig. 2).
- För att att knåda tyngre degar, rekommenderar vi att endast arbeta i läge **5**.
- Hastigheten kan ökas ytterligare med turbofunktionen (**a2**).  
Vi rekommenderar dock att detta läge endast används under kortare sekvenser (högst 30 s för fasta degar).
- När du är färdig med elvispen, ställ hastighetsreglaget (**a2**) i läge "**0**".
- Dra ut kontakten och tryck på frigöringsknappen (**i**) för att lyfta visphållararmen. Tryck därefter på elvispens frigöringsknapp (**j**) för att plocka loss elvispen från hållaren.
- Tryck därefter på frigöringsknappen (**a1**) för att lossa visparna eller degkrokarna.

## **ANVÄNDNING AV MIXERN (BEROENDE PÅ MODELL)**

- Kontrollera att produkten inte är inkopplad, att hastighetsreglaget (**a2**) står i läge "**0**" och att visparna eller degkrokarna tagits ut ur apparaten.
- Lyft upp luckan bak på apparaten och skruva försiktigt in stavmixern (**i eller m**) moturs (fig. 6) tills det klickar till.
- Sätt kontakten i eluttaget:

- För ner stavmixern i beredningen innan du sätter igång apparaten för att undvika stänk.
- Sätt igång apparaten med hastighetsreglaget (**a2**), (fig. 2), först i läge **1** och sedan **2, 3, 4, 5**. Om receptet kräver mer kraft, använd läget Turbo (**a2**).
- Stäng av apparaten innan stavmixern lyfts upp ur beredningen (för att undvika stänk).

**Om du känner att det tar emot när du skruvar in stavmixern, beror detta på att den inte förts in rakt. Tveka inte att ta ut den helt och att skruva tillbaka den korrekt.**

### **Bortmontering av stavmixern:**

- När apparaten stannat, ställ den i läge "**0**", dra ut nättuttaget och skruva loss stavmixern (**i eller m**) genom att vrida den medurs.

### **Använd inte stavmixern:**

- I en kastrull som står på en kokplatta.
- Låt den inte gå tom och hacka inte isbitar, rått kött eller nötter (mandel, hasselnötter, m.m.) med den.

## **ANVÄNDNING AV MINIHACKAREN PÅ 500 ML (BEROENDE PÅ MODELL)**

- Ställ bunken (**n1**) på den halsräkra sockeln (**q**).
- Fäst kniven (**n2**) på skålens (**n1**) drivaxel.
- Lägg livsmedlen i skålen (**n1**) och sätt på locket (anslutningsdel **n3**).

- Kontrollera att produkten inte är inkopplad, att hastighetsreglaget (**a2**) står i läge "**0**" och att visparna eller degkrokarna plockats bort från apparaten.
- Lyft upp luckan bak på apparaten och ställ apparaten på minihackarens anslutningsdel (**n3**).
- Anslut apparaten och sätt därefter på den med hastighetsreglaget (**a2**) (**fig. 2**) - först på hastigheten 1 och sedan **2, 3, 4, 5**. Om receptet kräver mer kraft, använd läget Turbo (**a2**).
- När beredningen är klar, stäng av apparaten och dra ut sladden ur uttaget.
- Plocka ut apparaten och avlägsna därefter anslutningsdelen (**n3**).
- Plocka bort kniven (**n2**). Ta endast i plastdelen.
- Plocka ut maten efter användning.
- Kör inte apparaten med detta tillbehör då skålen är tom.**

## **ANVÄNDNING AV MIXERBÄGAREN PÅ 800 ML (BEROENDE PÅ MODELL)**

- Ställ bägaren (**o1**) på den halsräkra sockeln (**q**).
- Fäst kniven (**o2**) på bägarens

**(o1)** drivaxel.

- Lägg livsmedlen i bägaren (**o1**) och sätt på tätningslocket (**o3**) och anslutningsdelen (**o4**).

- Kontrollera att produkten inte är inkopplad, att hastighetsreglaget (**a2**) står i läge "**0**" och att visparna eller degkrokarna plockats bort från apparaten.
- Lyft upp luckan bak på apparaten och ställ apparaten på mixerbägarens anslutningsdel (**o4**).

- Anslut apparaten och sätt därefter på den med hastighetsreglaget (**a2**), (**fig. 2**), först på hastigheten **1** och sedan **2, 3, 4, 5**.

Om receptet kräver mer kraft, använd läget Turbo (**a2**).

- När beredningen är klar, stäng av apparaten och dra ut sladden ur uttaget.

- Plocka ut apparaten och avlägsna därefter anslutningsdelen (**o4**) och locket (**o3**).

- Plocka bort kniven (**o2**). Ta endast i plastdelen.

- Plocka ut maten efter användning.

- Kör inte apparaten med detta tillbehör då skålen är tom.**

# MÄNGDER OCH BEREDNINGSTIDER

| Tillbehör                                     | Maxmängd   | Maxtid   | Hastighet |
|---|--|--|-----------|
| <b>Ballongvispar<br/>Äggviteskum</b>          | 12 äggvitor  | 4 min  | 5         |
| <b>Sockerkaka</b>                             | 9 ägg,<br>470 g mjöl,<br>470 g smält smör,<br>470 g socker,<br>1 tsk bakpulver,<br>2 nypor salt,<br>2 tsk vaniljsocker | 5 min  | 5         |
| <b>Degkrokar<br/>med sockel<br/>Bröddeg</b>   | 500 g mjöl,<br>300 ml vatten,<br>10 g salt,<br>10 g jäst   | 3 min  | 5         |
| <b>Degkrokar<br/>utan sockeln<br/>Bröddeg</b> | 500 g mjöl,<br>300 ml vatten,<br>10 g salt,<br>10 g jäst   | 3 min  | 5         |
| <b>Stavmixer<br/>Soppa</b>                    | 160 g kokta grönsaker,<br>240 g buljong  | 55 s ON<br>och låt stå i<br>minst 1 min<br>Upprepa högst<br>5 gånger | Turbo     |
| <b>Minihackare<br/>Finhackad<br/>persilja</b> | 25 g persilja  | 15 s   | Turbo     |
| <b>Mixerbägare<br/>Milkshake</b>              | 150 g bananer,<br>300 ml mjölk,<br>6 isbitar   | 45s  | Turbo     |

# RENGÖRING

- Försäkra dig om att apparaten inte är inkopplad.
- Diska visparna (**b/c**), degkrokarna (**d/e**), stavmixern (**l/m**), minihackaren (**n**) och mixerbägaren (**o**) omedelbart efter användning för att undvika att rester av ägg eller matolja torkar fast och blir kvar.
- Visparna (**b/c**), degkrokarna (**d/e**), stavmixern i plast eller metall (**l/m**), bunken, kniven, minihackarens halksäkra sockel (**n1/n2/q**) samt bågare, kniv, tätningslocket och den halksäkra sockeln till mixern (**o1/o2/o3/q**) kan rengöras i vatten med en svamp och diskmedel.  
- Visparna (**b/c**), degkrokarna (**d/e**), bunken, kniven och den halksäkra sockeln till minihackaren (**n1/n2/q**) samt bågare, kniv, tätningslocket och den halksäkra sockeln till mixern (**o1/o2/o3/q**) kan rengöras i vatten med en svamp och diskmedel.

Stavmixerna (**l/m**) kan rengöras i diskmaskin i den övre lådan, med bladen uppåt.

- Använd endast en fuktig svamp för att torka ren sockeln (**g**), minihackarens anslutningsdel (**n3**), mixerns anslutningsdel (**o4**), själva apparaten (**a**) och torka noggrant.
- Rengör aldrig motorenheten i diskmaskin.
- Använd inte svampar med skrubbyta eller föremål med metalldelar för att rengöra apparaten.
- Nedräck aldrig motorenheten i vatten. Torka av den med en torr eller lätt fuktad trasa.

**Varning:** stavmixerna (**l/m**) och minihackarens (**n2**) och mixerbägarens (**o2**) skärredskap har mycket vassa blad. Vidtag lämpliga skyddsåtgärder när de ska rengöras.

# UTTJÄNTA ELEKTRISKA/ELEKTRONISKA PRODUKTER

## Tänk på miljön!



Maskinen innehåller material som kan återanvändas eller återvinnas.



Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad.

## TURVALLISUUSOHJEET

**Lue turva- ja käyttöohjeet huolella ennen laitteen ensimmäistä**

### Käyttökertaa.

- Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon, **tarkista, että sen jännite vastaa sähköverkkosi jännitettä**. Muutoin laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Virheellinen sähköliitäntä kumoaa takuuun.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laitetta käytetään kaupalliseen tai ammattimaiseen tarkoitukseen, laite saattaa ylikuormittua ja vahingoittua sekä aiheuttaa henkilövahinkoja. Takuu ei silloin kata aiheutuneita vahinkoja.
- Jotta välttäisit sähköiskun vaaran, älä käytä laitetta kostein käsin tai kostealla tai märällä työtasolla. Vältä sähköisten osien joutuminen kosketuksiin veden kanssa äläkää upota niitä veteen.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jos he käyttävät laitetta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttäväksi, joiden ruumiilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset, tai kokemattomille käyttäjille, jos he eivät saa apua turvallisuudestaan huolehtivilta henkilöiltä, jotka valvovat ja antavat

heille laitteen käyttöä koskevia ohjeita.

- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
- Irrota laite sähköverkosta, kun et käytä sitä tai kun asennat tai irrotat lisätarvikkeita sekä puhdistuksen ajaksi.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla, jos se on vahingoittunut tai jos pistoke tai sähköjohto on vahingoittunut.
- Vaaratilanteen välttämiseksi vahingoittuneet osat tulee ehdottomasti toimittaa valtuutetun huoltokeskuksen vaihdettavaksi (lista mukana toimitetussa kirjasessa).
- Kaikki muut toimenpiteet puhdistusta ja tavallista hoitoa lukuun ottamatta tulee jättää valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi.
- Älä laita laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Sähköjohtoa ei saa koskaan jättää lasten ulottuville, laitteen kuumien osien lähelle tai kosketuksiin niiden kanssa, lähelle lämmönlähdettä tai terävälle kulmalle.
- Jotta takuu pysyy voimassa, älä yrityä itse äläkää anna valtuuttamattona henkilön yrittää

purkaa tai korjata laitetta. Toimita laite korjausta ja huoltoa varten valtuutettuun huoltokeskukseen.

- Älä irrota laitetta vetämällä sähköjohdosta, jotta laitteen toiminta ei heikkene ja vältytään onnettomuuksilta.
- Älä käytä muita kuin valtuutetun myyjän toimittamia lisätarvikkeita, jotta vältät laitteen toiminnan heikkenemisen, onnettomuudet ja takuun raukeamisen.

- Jotta välttyt sähköiskuilta, älä koske sormillasi pistokkeen piikkeihin, kun liität laitteen sähköverkkoon tai irrotat sen sähköverkosta.
- Älä liitä muita laitteita samaan pistokkeeseen sovittimien avulla. Siten vältät laitteen ylikuormituksen ja vahingoittumisen sekä muut vahingot. Tarkista ennen jatkojohdon käyttöä, että se on ehjää.

*Laite on seuraavien voimassa olevien käyttöturvallisuutta koskevien standardien ja säännösten mukainen:*

- pienjännitedirektiivi
- sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi
- ympäristö
- ruoka-aineloiden käsittelyä koskevat

sääädökset.

- Älä anna pitkien hiusten, vaatteiden jne. roikkua kulhon ja lisätarvikkeiden yllä laitteen ollessa käynnissä.
- Älä koske vispilöitä tai taikinakoukkuja äläkä työnnä vieraita esineitä (veitsiä, haarukoita, lusikoita jne.) täyttöaukkoon. Siten vältät laitteen ylikuormituksen ja vahingoittumisen sekä onnettomuudet. Käytä lastaa ainoastaan silloin, kun laite ei ole käynnissä.
- Jotta vältät laitteen vahingoittumisen, älä laita laitetta ja sen lisätarvikkeita pakastimeen, uuniin eikä mikroaaltouuniin.
- Lisätarvikkeet on tarkoitettu ruoan valmistukseen.
- Älä käytä niitä miinhinkään muuhun tarkoitukseen.
- Älä käytä minisilppurin ja tehosekoittimen lisätarvikkeita ilman vakaata alustaa.

# KUVAUS

## a. Vatkain

**a1.** Vispilöiden ja taikinakoukkujen irrotuspainike

**a2.** Nopeudensäädin/  
Turbo-toiminto

**b.** Tiheät lankavispilät kevyiden seosten sekoittamiseen  
(mallikohtainen)

**c.** Tiheät lankavispilät kevyiden seosten sekoittamiseen  
(mallikohtainen)

**d.** Taikinakoukut raskaiden taikinoiden vaivaamiseen  
(mallikohtainen)

**e.** Taikinakoukut raskaiden taikinoiden vaivaamiseen  
(mallikohtainen)

**f.** Varmistin

**g.** Alusta (mallikohtainen)

**h.** Kulho (mallikohtainen)

**i.** Pyörivän varren lukitus-/  
avauspainike (mallikohtainen)

**j.** Vatkaimen lukitus/avauspainike  
(mallikohtainen)

**k.** Lasta (mallikohtainen)

**l.** Muovinen sauvasekoitin  
(mallikohtainen)

**m.** Teräksinen sauvasekoitin  
(mallikohtainen)

**n. Minisilppuri, 500 ml**  
(mallikohtainen)

**n1** Kulho

**n2** Leikkuuterä

**n3** Kiinnityskappale

**o. Tehosekoitin, 800 ml**  
(mallikohtainen)

**o1** Sekoitusmittakulho

**o2** Leikkuuterä

**o3** Tiivis kansi

**o4** Kiinnityskappale

**p. Annostelukulho** (mallikohtainen)

**q. Vakaa alusta** (mallikohtainen)

**r. Kansi** (mallikohtainen)

# KÄYTTÖÖNOTTO

- Ota lisätarvikkeet ulos pakkauksestaan ja pese ne lämpimällä vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

**Huomaa:** sauvasekoitin (**l tai m**) ja minisilppurin leikkuuterä (**n2**) sekä tekosekoittimen leikkuuterä (**o2**) ovat erittäin teräviä. Noudata varotoimenpiteitä niitä käsitellessäsi.

# LAITTEEN KÄYTÖ

Tärkeää:

**ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VISPILÖITÄ TAI  
TAIKINAKOUKKUJA SAMAAN  
AIKAAN KUIN SAUVASEKOITINTA,  
MINISILPPURIA TAI TEHOSEKOITINTA.**

## VATKAUSTOIMINTO VISPILÖILLÄ TAI TAIKINAKOUKUILLA:

### • Käskäyttö:

- Varmista, että tuotteesta on katkaistu virta, että nopeudenvaaliitsin (**a2**) on asennossa **"0"** ja ettei sauvasekoitinta, minisilppuria eikä tehosekoitinta ole kytketty tuotteen takaosaan.
- Vie jokaisen vispilan (**b**) tai taikinakoukun (**d**) varret niille tarkoitettuihin aukkoihin ja lukitse ne. Vispilät ja taikinakoukut ovat tietyn muotoisia. **Varmistimella (**f**) varustettu taikinakoukku tai vispilä on laitettava vasemmalle, suurempaan reikään (**kuva 1**).**
- Kytk laitteeseen virta.
  - **Litteessä on viisi nopeutta ja turbo-toiminto. Aloita aina sekoittamaan tai vaivaamaan nopeudella 1 ja siirry sitten vasta nopeuteen 2, 3, 4 tai 5 (**kuva 2**).**
  - Jos vaivaat raskasta ja tiivistä taikinaa, suosittelemme käyttämään vain nopeusasetusta **5**.
  - Voit myös lisätä nopeutta valitsemalla turbo-toiminnon. Sitä suositellaan kuitenkin

käytettäväksi vain lyhyitä aikoja (enint. 30 s kiinteille taikinoille).

- Kun olet valmis, aseta nopeudenvaaliitsin (**a2**) asentoon **"0"**.
- Katkaise laitteen virta.
- Paina sitten irrotuspainiketta (**a1**), jolloin vispilät ja taikinakoukut vapautuvat.

### • Alustakäyttö (**g**): (**mallikohainen**)

- Varmista, että tuotteesta on katkaistu virta, että nopeudenvaaliitsin (**a2**) on asennossa **"0"** ja ettei sauvasekoitin ei ole kytkettynä.
- Vie jokaisen vispilan (**c**) tai taikinakoukun (**e**) varret niille tarkoitettuihin reikiin ja lukitse ne. Vispilät ja taikinakoukut ovat tietyn muotoisia. **Varmistimella (**f**) varustettu taikinakoukku tai vispilä on laitettava vasemmalle, suurempaan reikään (**kuva 1**).**
- Aseta alusta (**g**) työtasolle.
  - Poista lukitus varren nostamista varten painamalla painiketta (**i**) (**kuva 3**).
  - Aseta kulho (**h**) paikalleen (**kuva 3**).
  - Avaa varren lukitus sen laskemista varten painamalla painiketta (**i**) (**kuva 4**).
  - Aseta taikinakoukuilla tai vispilöillä varustettu vatkain kääntyvään varteen niin, että kuulet napsahduksen (**kuva 5**).

## **Huomio:**

### **ASENNA VATKAIN ASETTAMALLA VISPILÄT TAI TAIKINAKOUKUT LOVIIN (kuva 5).**

- Kytke laitteeseen virta.
- Laitteessa on viisi nopeutta ja turbo-toiminto. Aloita sekoittaminen tai vaivaaminen aina nopeudella **1** ja vaihda sitten nopeuteen **2, 3, 4 tai 5** (**kuva 2**).
- Jos vaivaat raskasta ja tiivistä taikinaa, suosittelemme käyttämään vain nopeusasetusta **5**.
- Voit myös lisätä nopeutta valitsemalla turbo-toiminnon (**a2**). Sitä suositellaan kuitenkin käytettäväksi vain lyhyitä aikoja (enint. 30 s kiinteille taikinoille).
- Kun olet valmis, aseta nopeudenvalitsin (**a2**) asentoon **"0"**.
- Katkaise laitteesta virta ja paina painiketta (**i**) nostaksesi käännyvän varren. Poista sitten tukivatkain painamalla vatkaimen lukituspainiketta (**j**).
- Paina sitten irrotuspainiketta (**a1**), jolloin vispilät ja taikinakoukut vapautuvat.

### **SAUVASEKOITINTOIMINTO (MALLIKOHTAINEN)**

- Varmista, että tuotteesta on katkaistu virta, että nopeudenvalitsin (**a2**) on asennossa **"0"** ja että vispilät tai taikinakoukut on irrotettu.

- Nosta laitteen takana olevaa luukkua ja kierrä pakottamatta sauvasekoitinta (**I tai m**) vastapäivään (**kuva 6**), kunnes kuulet napsahduksen.
- Kytke laitteeseen virta.
  - Jotta vältät roiskumisen, upota sauvasekoitin seokseen ennen laitteen käynnistämistä.
  - Käynnistä laite nopeudenvalitsimella (**a2**), (**kuva 2**), siirrä sitten nopeuteen **1** ja sitten nopeuteen **2, 3, 4 tai 5**. Valitse Turbo (**a2**), jos tarvitset enemmän tehoa.
  - Sammuta laite, ennen kuin nostat sauvasekoittimen pois seoksesta (jotta vältät roiskumisen).

**Jos sekoitinta kiertäässäsi tunnet vastuksen, osat eivät ole kunnolla paikallaan.**

**Irrota tarvittaessa sekoitin kokonaan ja kierrä se oikein paikoilleen.**

### **Sauvasekoittimen irrotus:**

- Kun laite on sammutettuna eli nopeudenvalitsin on asennossa **"0"**, katkaise laitteesta virta ja kierrä sauvasekoitin (**I tai m**) irti käänämällä sitä myötäpäivään.
- Älä käytä sauvasekoitinta:
  - Liedellä olevassa kattilassa.
  - Älä käytä ilman sekoitettavia aineita äläkä jätkuutioiden kanssa, äläkä myöskään ra'an lihan, kuivattujen hedelmien, mantelien tai pähkinöiden jne. paloitteluun.

## **500 ML:N MINISILPPURITOIMINTO (MALLIKOHTAINEN)**

- Aseta kulho (**n1**) vakaan alustan (**q**) päälle.
- Aseta leikkuuterä (**n2**) kulhon (**n1**) akselille.
- Aseta ainekset kulhoon (**n1**) ja asenna sitten kiinnityskappale(**n3**).
- Varmista, että tuotteen virta on katkaistuna, että nopeudentalitsin (**a2**) on asennossa "**0**" ja ettei tuotteessa ole enää vispilöitä ja taikinakoukkuja.
  - Nosta koneen takana sijaitseva luukkua ja aseta laite minisilppurin kiinnityskappale(**n3**).
  - Kytke laitteeseen virta ja käynnistä se sitten siirtämällä nopeudentalitsin (**a2**) (**kuva 2**) ensin nopeudelle 1 ja sitten nopeudelle **2, 3, 4 tai 5**. Valitse Turbo (**a2**), jos tarvitset enemmän tehoa.
  - Kun olet valmis, sammuta laite ja katkaise siitä virta.
  - Irrota ensin laite ja sitten kiinnityskappale (**n3**).
  - Poista leikkuuterä (**n2**) pitäen kiinni muovisesta osasta.
  - Poista ruoka käytön jälkeen.
  - **Älä käytä tätä lisätarviketta tyhjänä.**

## **800 ML:N TEHOSEKOITINTOIMINTO (MALLIKOHTAINEN)**

- Aseta sekoitusmittakulho (**o1**) vakaan alustan (**q**) päälle.
- Aseta leikkuuterä (**o2**) kulhon (**o1**) akselille.
- Aseta ruoat kulhoon (**o1**) ja asenna sitten tiivis kansi (**o3**) ja kiinnityskappale (**o4**).
- Varmista, että tuotteen virta on katkaistu, että nopeudentalitsin (**a2**) on asennossa "**0**" ja ettei tuotteessa ole enää vispilöitä ja taikinakoukkuja.
  - Nosta koneen takana sijaitseva luukkua ja aseta laite tehosekoittimen kiinnityskappale (**o4**).
  - Kytke laitteeseen virta ja käynnistä se nopeudentalitsimella (**a2**), (**kuva 2**), ensin nopeudella **1** ja sitten nopeudella **2, 3, 4 tai 5**. Valitse Turbo (**a2**), jos tarvitset enemmän tehoa.
  - Kun olet valmis, sammuta laite ja katkaise siitä virta.
  - Irrota laite, kiinnityskappale (**o4**) ja kansi (**o3**).
  - Poista leikkuuterä (**o2**) pitäen kiinni muovisesta osasta.
  - Poista ruoka käytön jälkeen.
  - **Älä käytä tätä lisätarviketta tyhjänä.**

# MÄÄRÄT JA VALMISTUSAJAT

| Lisätarvikkeet   | Enimmäismäärä   | Enimmäisaika  | Nopeus |
|--|---|---|--------|
| Tiheää lankavispilää<br><b>Valkuaisvaahto</b>          | 12 kananmunanvalkuista  | 4 min   | 5      |
| <b>Sokerikakku</b>                                     | 9 kananmunaa,<br>470 g jauhoja,<br>470 g sokeria,<br>470 g voisulaa,<br>1 teelusikallinen<br>leivinjauhetta,<br>2 hyppysellistä suolaa,<br>1 rkl vaniljasokeria | 5 min   | 5      |
| Taikinakoukut<br>alustan kanssa<br><b>Leipätaikina</b> | 500 g jauhoja,<br>3 dl vettä,<br>10 g suolaa,<br>10 g leivinhiivaa  | 3 min   | 5      |
| Taikinakoukut<br>ilmän alustaa<br><b>Leipätaikina</b>  | 500 g jauhoja,<br>3 dl vettä,<br>10 g suolaa,<br>10 g leivinhiivaa  | 3 min   | 5      |
| Sauvasekoitin<br><b>Keitto</b>                         | 160 g keitettyjä<br>vihanneksia,<br>240 g lientä  | 55 sekuntia<br>kerrallaan. Pidä<br>välissä minuutin<br>tauko ja jatka. Toista<br>tämä maksimissaan<br>5 kertaa. | Turbo  |
| Minisilppuri<br><b>Persiljamurska</b>                  | 25 g persiljaa  | 15 s  | Turbo  |
| Tehosekoitin<br><b>Pirtelö</b>                         | 150 g banaania,<br>3 dl maitoa,<br>6 jäätäutiota  | 45s   | Turbo  |

## PUHDISTUS

- Varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta.
- Puhdista vispilät (**b/c**), taikinakoukut (**d/e**), sauvasekoitin (**l/m**), minisilppuri (**n**) ja tehosekoitin (**o**) väliittömästi käytön jälkeen, jotta kananmuna- tai öljysekoitusten jäämät eivät jää kiinni tai kuivu laitteeseen.
- Voit puhdistaa lankavispilät (**b/c**), taikinakoukut (**d/e**), muovisen ja metallisen sauvasekoittimen (**l/m**), minisilppurin kulhon, leikkuuterän ja vakaan alustan (**n1/n2/q**) sekä tehosekoittimen sekoitusmittakulhon, leikkuuterän, kannen ja vakaan alustan (**o1/o2/o3/q**) juoksevan veden alla sienellä ja astianpesuaineella.
  - Lankavispilät (**b/c**), taikinakoukut (**d/e**), minisilppurin kulho, leikkuuterä ja vakaa alusta (**n1/n2/q**) sekä tehosekoittimen sekoitusmittakulho, leikkuuterä, kansi ja vakaa alusta (**o1/o2/o3/q**) voidaan pestää astianpesukoneessa.
- Sauvasekoittimet (**l/m**) voidaan pestää astianpesukoneen ylätasolla terät ylöspäin.
- Pese alusta (**g**), minisilppurin kiinnityskappale (**n3**), tehosekoittimen kiinnityskappale (**o4**) ja laitteen runko (**a**) vain kostealla sienellä ja kuivaa huolellisesti.
- Älä koskaan pese moottoriyksikköä astianpesukoneessa.
- Älä käytä hankaavia sieniä tai metalliosia sisältäviä esineitä.
- Älä upota moottoriyksikköä veteen. Pyyhi se kuivalta tai hieman kostealla liinalla.

**Huomaa:** sauvasekoittimet (**l/m**), minisilppurin leikkuuterä (**n2**) ja tekosekoittimen leikkuuterä (**o2**) ovat erittäin teräviä. Niiden puhdistuksen aikana on noudata tiettyjä varotoimenpiteitä.

## SÄHKÖLAITE TAI ELEKTRONINEN LAITE KÄYTTÖIKÄNSÄ LOPUSSA

**Suojele ympäristöä!**



- ① Laitteessa on lukuisia materiaaleja, jotka voidaan kerätä talteen tai kierrättää.
- ② Toimita laite keräyspisteesseen tai sellaisen puuttuessa valtuutettuun huoltokeskukseen, jossa se käsitellään asianmukaisesti.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

**Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk første gang, og følg bruksanvisningene.**

- Før du kobler dette apparatet til stikkontakten, **må du sjekke at nettspenningen som står på apparatets merkeskilt, samsvarer med ditt elektriske anlegg.** Ellers kan du risikere skader på apparatet eller personskader. Garantien faller bort ved koblingsfeil.
- Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk. Hvis det brukes til forretningsmessige og yrkesmessige formål over lengre tid, kan apparatet bli overbelastet og skades, eller det kan forårsake personskader. Slik bruk opphever apparatets garanti.
- For å unngå elektrisk støt, må apparatet aldri brukes med våte hender eller på en fuktig eller våt overflate. Unngå å ha vann på apparatets elektriske komponenter, og dypp dem aldri i vann.
- Barn må ikke bruke dette apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller av personer uten forkunnskaper eller erfaring, med mindre disse har fått instruksjoner om bruken av

apparatet fra en person som er ansvarlig for brukerens sikkerhet.

- Sørg for at barn ikke leker med apparatet.
- Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk, ved montering eller demontering av tilbehørsdelene, og ved rengjøring.
- Apparatet må ikke brukes hvis det ikke fungerer normalt, hvis det har blitt skadet eller hvis strømledningen eller støpselet er skadet.  
Av sikkerhetsmessige årsaker må disse delene byttes ut av et autorisert serviceverksted (se listen i servicehåndboken).
- Alt annet arbeid enn vanlig rengjøring og vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et autorisert serviceverksted.
- Apparatet, ledningen eller støpselet må ikke dyppes i vann eller annen væske.
- Strømledningen må ikke henge innenfor barns rekkevidde, være i kontakt med apparatets varme deler, nær en varmekilde eller på en skarp kant.
- For å beholde apparatets garanti og unngå ethvert teknisk problem, må du aldri prøve å demontere eller reparere apparatet selv, og ikke la ukvalifiserte personer gjøre

det. Ta apparatet med til et autorisert serviceverksted.

- Ikke trekk i strømledningen for å flytte eller koble fra apparatet, ellers kan apparatet fungere mindre bra og du kan risikere at det oppstår en ulykke.
- Bruk av tilbehørsdeler som ikke anbefales av produsenten, kan forårsake personskader, medføre skader på apparatet og dårlig funksjon, og oppheve garantien.
- For å unngå elektrisk støt, må du sørge for at fingrene dine ikke kommer i kontakt med spissene på støpselet når du kobler til og fra apparatet.
- Ikke bruk adapttere til å koble andre apparater til samme stikkontakt. Ellers kan du risikere elektrisk overbelastning som kan skade apparatet eller forårsake ulykker. Skjøteleddninger må kun brukes hvis de er i god stand.

*Av sikkerhetsgrunner er dette apparatet i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter:*

- Lavspenningsdirektiv
- Elektromagnetisk kompatibilitet
- Miljø
- Materialer i kontakt med næringsmidler

- Pass på at hår, klær og andre gjenstander ikke henger seg opp i apparatets bevegelige deler slik at det ikke skjer en ulykke.
- Ikke berør vispene eller eltekrokene, og ikke stikk gjenstander (kniv, gaffel, skje osv.) i åpningene slik at du, andre personer eller apparatet blir skadet. Du kan bruke en slikkepott når produktet er slått av.
- For å unngå å skade apparatet, må du aldri sette apparatet eller tilbehørsdelene i fryseren, i en stekeovn eller mikrobølgeovn.
- Tilbehørsdelene er laget for å brukes med næringsmidler. De må ikke brukes til å blande andre produkter.
- Minihakkeren eller blenderkannen må ikke brukes uten den sklisikre sokkelen.

# BESKRIVELSE

## a. Piskeenhet

- a1.** Utløserknapp for eltekroker og visper
- a2.** Hastighetsbryter / turbo
- b.** Ballongvisp for lette blandinger (avhengig av modell)
- c.** Ballongvisp for lette blandinger (avhengig av modell)
- d.** Eltekroker for tunge deiger (avhengig av modell)
- e.** Eltekroker for tunge deiger (avhengig av modell)
- f.** Ring
- g.** Sokkel (avhengig av modell)
- h.** Beholder (avhengig av modell)
- i.** Knapp for å låse/utløse dreiearmen (avhengig av modell)
- j.** Knapp for å låse/utløse piskeenheten (avhengig av modell)
- k.** Slikkepott (avhengig av modell)

## I. Mikserfot av plast

(avhengig av modell)

## m. Mikserfot av stål

(avhengig av modell)

## n. Minihakker 500 ml

(avhengig av modell)

## n1 Beholder

## n2 Kniv

## n3 Reduksjonsdel

## o. Blenderkanne 800 ml

(avhengig av modell)

## o1 Kanne med gradering

## o2 Kniv

## o3 Tett lokk

## o4 Reduksjonsdel

## p. Doseringskanne

(avhengig av modell)

## q. Stabiliserende base (avhengig av modell)

## r. Lokk (avhengig av modell)

# IGANGSETTING

- Ta tilbehørsdelene ut av emballasjen, og vask dem i varmt vann.

**NB:** mikserfoten (**I** eller **m**), kniven i minihakken (**n2**) og blenderkannen (**o2**) er **svært skarpe**. Du må være forsiktig ved håndtering av knivene.

# BRUKSANVISNING

Viktig:

**VISPENE ELLER ELTEKROKENE MÅ IKKE BRUKES SAMTIDIG SOM MIKSERFOTEN, MINIHAKKEREN ELLER BLENDERKANNEN.**

## **BRUKE APPARATET MED VISPENE ELLER ELTEKROKENE:**

### **Håndholdt posisjon:**

- Kontroller at produktet er frakoblet, at hastighetsbryteren (**a2**) står på posisjon "0", og at mikserfoten, minihakkeren eller blenderkannen ikke er tilkoblet bak på produktet.
- Stikk pinnen på vispen (**b**) eller eltekroken (**d**) i hullet som passer, og lås den fast. **Vispene og eltekrokene har en spesiell form - vispen eller eltekroken med ringen (f) skal settes til venstre i det største hullet (Fig. 1).**
- Koble til apparatet:
  - **Apparatet har 5 hastigheter og en turbofunksjon. Begynn alltid å blande eller elte på posisjon 1, så 2, 3, 4, 5 (Fig. 2).**
  - Ved elting av tunge og store deiger, anbefaler vi å bruke posisjon 5 hele tiden.
  - Du kan også øke hastigheten ved å velge turbofunksjonen. Vi anbefaler imidlertid at denne funksjonen kun brukes kortvarig (høyst 30 s for store deiger).
- Når blandingen er ferdig, settes hastighetsbryteren (**a2**) på posisjon "0".

- Koble fra apparatet.

• Trykk så på utløserknappen (**a1**) for å løse ut vispene eller eltekrokene.

### **På sokkelen (g) (avhengig av modell):**

- Kontroller at produktet er frakoblet, at hastighetsbryteren (**a2**) står på posisjon "0" og at mikserfoten ikke er tilkoblet.
- Stikk pinnen på vispen (**c**) eller eltekroken (**e**) i hullet som passer, og lås den fast. **Vispene og eltekrokene har en spesiell form - vispen eller eltekroken med ringen (f) skal settes til venstre i det største hullet (Fig. 1).**
- Sett sokkelen (**g**) på arbeidsbenken:
  - Lås opp armen og løft den opp ved å trykke på knappen (**i**) (Fig. 3).
  - Sett på plass beholderen (**h**) (Fig. 3).
  - Lås opp armen og senk den ned ved å trykke på knappen (**i**) (Fig. 4).
  - Sett piskeenheten utstyrt med eltekrokene eller vispene på dreiearmen, og skyv til du hører et klick (Fig. 5).

### **NB:**

**SETT PÅ PLESS PISKEENHETEN OG PLASSER VISPENE ELLER ELTEKROKENE I INNSNITTENE (Fig. 5).**

- Koble til apparatet:

- Apparatet har 5 hastigheter og en

turbofunksjon. Begynn alltid å blande eller elte på posisjon **1**, så **2, 3, 4, 5 (Fig. 2)**.

- Ved elting av tunge og store deiger anbefaler vi å bruke posisjon **5** hele tiden.
- Du kan også øke hastigheten ved å velge turbofunksjonen (**a2**). Vi anbefaler imidlertid at denne funksjonen kun brukes kortvarig (høyst 30 s for store deiger).
- Når blandingen er ferdig, settes hastighetsbryteren (**a2**) på posisjon "**0**".
- Koble fra apparatet, og trykk på utløserknappen (**i**) for å løfte dreiearmen. Trykk så på utløserknappen for piskeenheten (**j**) for å ta den av sokkelen.
- Trykk så på utløserknappen (**a1**) for å løse ut vispene eller eltekrokene.

## **BRUKE APPARATET MED BLENDER (AVHENGIG AV MODELL)**

- Kontroller at produktet er frakoblet, at hastighetsbryteren (**a2**) står på posisjon "**0**" og at vispene eller eltekrokene er tatt ut.
- Løft luken bak på apparatet og skru lett mikserfoten (**I eller m**) mot klokken (**Fig. 6**) inntil du hører et klikk.
- Koble til apparatet:
  - Sett mikserfoten ned i blandingen før du slår på apparatet slik at du unngår sprut.
  - Slå på apparatet med hastighetsbryteren (**a2**), (**Fig. 2**), først på posisjon **1**, så **2, 3, 4, 5**. Bruk funksjonen Turbo (**a2**) hvis

oppskriften krever mer styrke.

- Slå av apparatet før du tar mikserfoten ut av blandingen (slik at du unngår sprut).

**Hvis du kjenner motstand når foten skrus på, betyr det at foten er satt litt skakt på.**

**Skru den gjerne helt ut før den skrus på plass igjen.**

**Slik tas mikserfoten ut:**

- Med apparatet stanset, bryteren satt på posisjon "**0**" og frakoblet, skru løs mikserfoten (**I eller m**) ved å vri den med klokken.

**Mikserfoten skal ikke brukes:**

- I en kjele som står på kokeplaten.
- På tomgang, med isbiter, for å kverne rått kjøtt eller nøtter.

## **BRUKE APPARATET MED MINIHAKKER 500 ML (AVHENGIG AV MODELL)**

- Plasser bollen (**n1**) på den stabiliserende basen (**q**).
- Sett kniven (**E2**) på aksen til beholderen (**E1**).
- Ha ingrediensene i beholderen (**n1**), og sett på reduksjonsdelen (**n3**).
- Kontroller at produktet er frakoblet, at hastighetsbryteren (**a2**) står på posisjon "**0**" og at vispene eller eltekrokene er tatt ut.
- Løft opp luken bak på apparatet, og sett apparatet på reduksjonsdelen (**n3**) til minihakkeren.
- Koble til apparatet og slå det på

med hastighetsbryteren **(a2)** (**Fig. 2**), først på hastighet **1, så på 2, 3, 4, 5**. Bruk funksjonen Turbo **(a2)** hvis oppskriften krever mer styrke.

- Når blandingen er ferdig, slå av apparatet og koble det fra.
- Løft av apparatet, deretter reduksjonsdelen **(n3)**.
- Ta ut kniven **(n2)** ved å dra den i plastdelen.
- Til slutt tar du ut ingrediensene.
- **Denne tilbehørsdelen må ikke gå på tomgang.**

### **BRUKE APPARATET MED BLENDERKANNE 800 ML (AVHENGIG AV MODELL)**

- Plasser bollen **(o1)** på den stabiliserende basen **(q)**.
- Sett kniven **(o2)** på aksen til kannen **(o1)**.
- Ha ingrediensene i kannen **(o1)**, sett så på det tette lokket **(o3)** og reduksjonsdelen **(o4)**.

- Kontroller at produktet er frakoblet, at hastighetsbryteren **(a2)** står på posisjon "0" og at vispene eller eltekrokene er tatt ut.
- Løft opp luken bak på apparatet, og sett apparatet på reduksjonsdelen **(o4)** til blenderkannen.
- Koble til apparatet og slå det på med hastighetsbryteren **(a2)**, (**Fig. 2**), først på hastighet **1, så på 2, 3, 4, 5**.
- Bruk funksjonen Turbo **(a2)** hvis oppskriften krever mer styrke.
- Når blandingen er ferdig, slå av apparatet og koble det fra.
- Løft av apparatet, reduksjonsdelen **(o4)**, deretter lokket **(o3)**.
- Ta ut kniven **(o2)** ved å dra den i plastdelen.
- Til slutt tar du ut ingrediensene.
- **Denne tilbehørsdelen må ikke gå på tomgang.**

# MENGDER OG TILBEREDNINGSTIDER

| Tilbehørsdeler                                 | Maksimal mengde  | Maksimal tid   | Hastighet |
|--|--|--|-----------|
| <b>Ballongvisp<br/>Piskede<br/>eggehviter</b>  | 12 eggehviter  | 4 min  | 5         |
| <b>Formkake</b>                                | 9 egg,<br>470 g mel,<br>470 g smeltet smør,<br>470 g sukker,<br>1 ts bakepulver,<br>2 klyper salt,<br>2 ts vaniljesukker | 5 min  | 5         |
| <b>Eltekroker med<br/>sokkel<br/>Brøddeig</b>  | 500 g mel,<br>3 dl vann,<br>10 g salt,<br>10 g gjær  | 3 min  | 5         |
| <b>Eltekroker uten<br/>sokkel<br/>Brøddeig</b> | 500 g mel,<br>3 dl vann,<br>10 g salt,<br>10 g gjær  | 3 min  | 5         |
| <b>Mikserfot<br/>Suppe</b>                     | 160 g kokte grønnsaker,<br>240 g buljong/kraft   | 55 s ON med en<br>hviletid på minst<br>1 min<br>Må ikke gjentas<br>mer enn 5<br>ganger | Turbo     |
| <b>Minihakker<br/>Hakket persille</b>          | 25 g persille  | 15 s   | Turbo     |
| <b>Blenderkanne<br/>Milkshake</b>              | 150 g banan,<br>3 dl melk,<br>6 isbiter  | 45 s   | Turbo     |

## RENGJØRING

- Sørg for at apparatet er frakoblet.
- Rengjør vispene (**b/c**), eltekrokene (**d/e**), mikserfoten (**l/m**), minihakkeren (**n**) og blanderkannen (**o**) straks etter bruk for å unngå at rester etter egg eller olje sitter fast eller tørker.
- Ballongvispene (**b/c**), eltekrokene (**d/e**), mikserføttene i plast og metall (**l/m**), bollen, kniven og minihakkerens stabiliseringe base (**n1/n2/q**) så vel som bollen, kniven, det tette lokket og blanderkannens stabiliseringe base kan vaskes under vann med en svamp og oppvaskmiddel.
- Ballongvispene (**b/c**), eltekrokene (**d/e**), bollen, kniven og minihakkerens stabiliseringe base (**n1/n2/q**) så vel som bollen, kniven, det tette lokket og blanderkannens (**o1/o2/o3/q**) kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Mikserføttene (**l/m**) kan vaskes i

den øverste skuffen i oppvaskmaskinen, med knivene vendt oppover.

- Sokkelen (**g**), reduksjonsdelen til minihakkeren (**n3**), reduksjonsdelen til blanderen (**o4**) samt selve apparatet (**a**) rengjøres kun med en fuktig klut. Tørk grundig.
- Motorenheten må aldri vaskes i oppvaskmaskin.
- Skuresvamper eller kluter som inneholder metalldeler, må ikke brukes.
- Motorenheten må aldri dyppes ned i vann. Tørk den av med en tørr eller lett fuktet klut.

**NB:** Mikserfoten (**l/m**), kniven i minihakkeren (**n2**) og i blanderen (**o2**) er svært skarpe. Håndter knivene forsiktig.

## RESIKULERING AV ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISKE PRODUKTER

Tenk grønt!



- ① Maskinen inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ② Lever apparatet fra deg ved en godkjent returstasjon eller et autorisert serviceverksted når det ikke skal brukes mer.

- يمكن تنظيف عمود الخلط (I/m) بوضعه في السلة العلوية من جلبة الصحنون مع الشفرات على أن تكون اتصالها متوجهة إلى الأعلى.
- تنظف القاعدة (g)، المُخفف، والمفرمة الصغيرة (n3)، المُخفف التابع للخلط (o4)، جسم المنتج (a) بإسفنجة رطبة فقط، وتُجفف فوراً.
- لا تغسل وحدة المحرك في جلبة الصحنون.
- لا تستعمل الإسفننجات المعدنية أو الأدوات التي تحتوي على أجزاء من المعدن.
- لا تغمر وحدة المحرك في الماء . امسحها فقط بقطعة قماش جافة أو قليلة الرطوبة.
- تأكد أولاً أن المنتج منفصل عن التيار الكهربائي.
- تنظف الخفافات (b/c)، العجانات (d/e)، عمود الخلط (I/m)، المفرمة الصغيرة (n) ووعاء الخلط (O) فوراً بعد الإستعمال تجنباً للتتصاق المكونات من البيض والزيت أو جفافها وتحجرها.
- يمكن غسل المخافق (b/c)، العجانات (d/e)، عمود الخلط البلاستيكي والعمود المعدني (I/m)، الشفرة، القاعدة المهاية لمفرمة "ميني" (n1/n2/q)، والوعاء، الشفرة، والغطاء المُحكم الإقفال، والقاعدة المهاية للخلط (o1/o2/o3/q) بالماء بواسطة اسفنجية والقليل من سائل التنظيف.
- المخافق (b/c)، العجانات (d/e)، الوعاء، الشفرة والقاعدة المهاية لمفرمة "ميني" (n1/n2/q)، والوعاء، الشفرة، والغطاء المُحكم الإقفال، والقاعدة المهاية لوعاء الخلط (o1/o2/o3/q)، يمكن تنظيفهم في جلبة الصحنون.

## منتج الكتروني أو كهربائي مُنتهي الصلاحية

حماية البيئة أولاً !

① يحتوي هذا المنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها أو تصليحها.

② أودعها في مراكز تجميع المهملات المُختصة.



| السرعة | الوقت بالحد الأقصى   | الكميات بالحد الأقصى  | المُلحقات                                    |
|--------|--|---|--|
| ٥      | ٤ دقائق  | ١٢ بياض بيضة  | الخفاقات متعددة الشفرات<br>خفق بياض البيض    |
| ٥      | ٥ دقيقة  | ٩ بيضات<br>٤٧ جرام طحين عادي<br>٤٧ جرام زبدة مذابة<br>٤٧ جرام سكر<br>١ ملعقة صغيرة باكينج باودر<br>٢ رشة ملح<br>مطروف من سكر الفانيлиنا | باوند كيك                                    |
| ٥      | ٣ دقائق  | ٥٠٠ جرام طحين<br>٣٠٠ ملتر ماء<br>١٠ جرام ملح<br>١٠ جرام خميرة الخبَّاز  | العجائنات مع القاعدة<br><b>عجينة الخبز</b>   |
| ٥      | ٣ دقائق ثانية  | ٥٠٠ جرام طحين<br>٣٠٠ ملتر ماء<br>١٠ جرام ملح<br>١٠ جرام خميرة الخبَّاز  | العجائنات بدون القاعدة<br><b>عجينة الخبز</b> |
| تيربو  | ٥٥ ثانية مع وقت للراحة<br>لمدة دقيقة واحدة<br>على الأقل<br>لا تُشغل أكثر من<br>٥ مرات بالتنابع | ١٦ جرام حُضار مطهوة<br>٢٤ جرام من المرق   | عمود الخلاط<br><b>شوربة</b>                  |
| تيربو  | ١٥ ثانية   | ٢٥ جرام بقدونس  | المفرمة الصغيرة<br><b>فرم القدونس</b>        |
| تيربو  | ٤٥ ثانية   | ١٥٠ جرام موز<br>٣٠٠ ملتر حليب<br>٦ مُكعبات ثلج  | وعاء الخلاط<br><b>ميبل شيك</b>               |

- تأكيد أن المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي، وأن مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في الموقع ٠، وأن الخفاقيات أو العجانات غير موجودة في المنتج.
  - ارفع اللوحة في مؤخرة المنتج، وضع المنتج على المخفف (٥٤) التابع لوعاء الخلط.
  - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي وابداً باستعمال زر التحكم بالسرعة (a2) (شكل ٢). ابدأ بالسرعة ١، ثم بالسرعة ٤,٣,٢ و ٥.
  - استعمل زر تيربو (a2) في حال احتاجت وصفة الطعام قوة أكثر.
  - بعد انتهاء التحضير أوقف المنتج عن التشغيل وأفصله عن التيار الكهربائي
  - ارفع المنتج أولاً، ثم بعد ذلك المخفف (٥٤)، ثم بعد ذلك الغطاء (٥٣).
  - انزع الشفرة (٥٢) بمساكيها بواسطة الجزء البلاستيكي.
  - بعد الإستعمال، افرغ الطعام من الوعاء.
  - لا تشغّل هذا الملحق فارغاً.
  - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي وابداً باستعمال زر التحكم بالسرعة (a2) (شكل ٢). ابدأ بالسرعة ١، ثم بالسرعة ٤,٣,٢ و ٥. استعمل زر تيربو (a2) في حال احتاجت وصفة الطعام قوة أكثر.
  - بعد انتهاء التحضير أوقف المنتج عن التشغيل وأفصله عن التيار الكهربائي.
  - ارفع المنتج أولاً، ثم بعد ذلك ارفع المخفف (n3).
  - انزع الشفرة (n2) بمساكيها بواسطة الجزء البلاستيكي.
  - بعد الإستعمال، افرغ الطعام من الوعاء.
  - لا تشغّل هذا الملحق فارغاً.
- وعاء الخلط ٨٠٠ مللتر وظائفه (حسب الموديل)**
- ضع الوعاء (٥١) على القاعدة المهاية (٥).
  - ضع الشفرة (٥٢) على عمود الوعاء (٥١).
  - ضع مكونات الطعام في الوعاء (٥١) ثم ضع بعد ذلك الغطاء المانع للتتسرب (٥٣) والمخفف (٥٤).

ابداً دائمًا المزج أو العجن بالسرعة ١، ثم ارفع السرعة بعد ذلك الى المستويات ٢,٣,٤ أو ٥ (شكل ٢).  
ـ لعجن العجينة الكثيفة، ننصح باستعمال السرعة ٥ فقط.

ـ يمكن أيضاً رفع السرعة بالضغط على زر تيربو. ومع ذلك فإننا ننصح باستعمال زر تيربو باختصار (لمدة ٣٠ ثانية كحد أقصى للعجينة الكثيفة).

ـ بعد الإنتهاء، يوضع مفتاح التحكم بالسرعة (a2) على الموقع ٠.

ـ أفصل المنتج عن التيار الكهربائي وحرر الزر (أ) لرفع الذراع المفصلي. ثم اضغط على مفتاح تحرير الخلط (j) لفصل الخلط عن قاعدته.

ـ ثم اضغط على زر الإخراج (a1) لفصل الخفاقتان أو ذراعي العجن من مكانهما.

## وظيفة الخلط حسب الموديل

ـ تأكّد أن المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي، وأن مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في الموقع ٠، وأن الخفاقتان أو ذراعي العجن قد تم فصلهما عن المنتج.  
ـ ارفع اللوحة في مؤخرة المنتج، وثبت عمود الخلط (أ) أو (m) بإدارته بعكس اتجاه عقارب الساعة ولا تستعمل في ذلك القوة المفرطة، إلى أن تسمع صوت الإغلاق "كليك" (شكل 6).

ـ أوصل المنتج بالتيار الكهربائي  
ـ غطّس عمود الخلط في المكونات قبل أن تبدأ تشغيل المنتج لكي تتجنب تطاير المكونات.

ـ ابدأ باستعمال زر التحكم بالسرعة (a2)، ابدأ بالسرعة ١، ثم بالسرعة ٤,٣,٢ و ٥. واستعمل زر تيربو (a2) في

حال احتاجت وصفة الطعام قوة أكثر.  
ـ أوقف المنتج عن التشغيل قبل أن ترتفع عمود الخلط من المكونات (لكي تتجنب تطاير الطعام)  
إذا لاحظت بعض المقاومة في تركيب عمود الخلط، ذلك يعني أنه غير موجود في مسار التركيب بشكل صحيح، يجب فصله وإعادة تركيبه من جديد بشكل صحيح.

### فصل عمود الخلط عن المنتج :

- ـ أوقف تشغيل المنتج بوضع مفتاح التحكم بالسرعة على الموقع ٠، افصله عن التيار، ثم حرر عمود الخلط (أ) أو (m) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.  
ـ لا تستعمل عمود الخلط:
  - ـ في المقلة على موقد النار.
  - ـ لا تستعمله إذا كان الإناء فارغاً أو لوظيفة سحق مكعبات الثلج، لقطع قطع اللحمة النينية، أو الفواكه المجففة (الوز، بندق، .. الخ).

**المفرمة الصغيرة ٥٠٠ مللتر  
وظائفها (حسب الموديل)**

- ـ ضع الوعاء (n1) على القاعدة المهايئة (q).
- ـ ضع الشفرة (n2) على عمود الوعاء (n1).
- ـ ضع مكونات الطعام في الوعاء (n1) ثم ضع بعد ذلك المخفف (n3).
- ـ تأكّد أن المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي، وأن مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في الموقع ٠، وأن الخفاقتان أو العجانات غير موجودة في المنتج.  
ـ ارفع اللوحة في مؤخرة المنتج، وضع المنتج على المخفف (n3) التابع للمفرمة الصغيرة.

هام:

لا تستعمل الخفّاقات أو العجانات في نفس الوقت، وكذلك بالنسبة لعمود الخلط، المفرمة الصغيرة أو وعاء الخلط.

- بعد الانتهاء، يُوضع مفتاح التحكم بالسرعة (a2) على الموقع "0".
- افصل المنتج عن التيار الكهربائي.
- ثم اضغط على زر الإخراج (a1) لفصل الخفّاقات أو ذراعي العجن من مكانهما.

- استعمال القاعدة (g):  
**(حسب الموديل)**
- تأكّد أن المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي، وأن مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في الموقع "0"، وأن عمود الخلط غير موجود.
- ادخل الخفّاقات (c) أو العجانات (e) كلّ في الفتحة المخصصة وأقفل عليها في موقعها. **الخفّاقات والعجانات لها أشكال متميزة.** ذراعي العجن أو الخفّاقات مجّهزان بطوق معدني (f)، يجب أن يدخل هذا الطوق في الناحية اليسرى في الفتحة الكبيرة (شكل 1).
- توضع القاعدة (g) في مكان التحضير:- لرفع الذراع ، حررها بالضغط على الزر (i) (شكل 3)
- ضع الوعاء (h) في موقعه (شكل 3).
- اضغط على الزر (a) لتحرير الذراع وخفضها (شكل 4).
- ضع الخلط الذي ركبته فيه العجانات أو الخفّاقات على الذراع المفصليّة إلى أن تسمع صوت الإقفال "كلิก" (شكل 5).

**ملاحظة:**  
أدخل الخلطات بتركيب الخفّاقات أو العجانات في الفتحات المخصصة (شكل 5).

- أوصل المنتج بالتيار الكهربائي :
- لهذا المنتج ٥ مستويات للسرعة ورر تيريرو

وظيفة المزج مع الخفّاقات أو العجانات :

**دليل الاستعمال:**

- تأكّد بأن المنتج غير متصل بالتيار الكهربائي، وأن مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في موقع "0"، وأن عمود الخلط، أو المفرمة الصغيرة أو الخلط غير موصول أي منهم في مؤخرة المنتج.
- أدخل الخفّاقتين (b) أو ذراعي العجن (d) في الفتحات المخصصة واقفل عليهما في مكانهما.. **الخفّاقات والعجانات لها أشكال متميزة.** ذراعي العجن أو الخفّاقات مجّهزان بطوق معدني (f)، يجب أن يدخل هذا الطوق في الناحية اليسرى في الفتحة الكبيرة (شكل 1).
- أوصل المنتج بالتيار الكهربائي.
- لهذا المنتج ٥ مستويات للسرعة بالإضافة إلى زر "تيريرو". ابدأ دائمًا المزج بالسرعة ١، ثم ارفع السرعة بعد ذلك إلى المستويات ٢,٣,٤ أو ٥ (شكل 2).
- لعجن العجينة الكثيفة، ننصح باستعمال السرعة ٥ فقط.
- يمكن أيضًا رفع السرعة بالضغط على زر تيريرو. ومع ذلك فإننا ننصح باستعمال زر تيريرو باختصار (المدة ٣٠ ثانية كحد أقصى للعجينة الكثيفة).

|           |   |
|-----------|---|
| <b>a</b>  | الخلاط  |
| <b>a1</b> | زر الإخراج لفصل العجانات أو الخفّاقات.                  |
| <b>a2</b> | التحكم بالسرعة/زر تيربو أو الخفّاقات                    |
| <b>b</b>  | خفّاقات متعددة الشفرات للتحضيرات الخفيفه (حسب الموديل). |
| <b>c</b>  | خفّاقات متعددة الشفرات للتحضيرات الخفيفه (حسب الموديل). |
| <b>d</b>  | عجانات (ذراعي العجن) للعجينة الثقيلة (حسب الموديل).     |
| <b>e</b>  | عجانات (ذراعي العجن) للعجينة الثقيلة (حسب الموديل).     |
| <b>f</b>  | طريق معدني  |
| <b>g</b>  | قاعدة (حسب الموديل)                                     |
| <b>h</b>  | وعاء (حسب الموديل)                                      |
| <b>i</b>  | ذراع بمحصل، زر إقفال/تحرير (حسب الموديل)                |
| <b>j</b>  | طريق زر إقفال/تحرير الخلاط (حسب الموديل)                |

## قبل الاستعمال للمرة الأولى

تنبيه : عمود الخلاط (ا1 أو m) وشفرة المقفرة الصغيرة (n2) ووعاء الخلط (o2) هي أجزاء حادة جداً. يُرجى توخي الحذر والإنتباه أثناء التعامل معها.

- تستخرج جميع الملحقات من التغليفات وتنُسَل بالماء الدافئ، والصابون

يرجى عرض المنتج على مركز خدمة معتمد لإجراء التصليحات الضرورية.

- لا تحرك المنتج بواسطة السلك الكهربائي التابع له، ولا تفصله عن التيار الكهربائي بشد السلك، قد يؤدي ذلك إلى حصول حوادث أو قصور في أداء المنتج.

• إن استعمال عناصر وأجزاء وملحقات لم تتصفح بها الشركة المصنعة قد تؤدي إلى الإضرار، أو إلحاق الأذى بالمنتج، أو قصور في أدائه، بهذه الحالة تسقط الضمانة عن المنتج.

- لكي تتجنب الصعقة الكهربائية، يرجى عدم لمس الأصابع لمسامير المأخذ الكهربائي أثناء توصيل المنتج بالتيار أو فصله عنه..

• لا تستعمل المأخذ الكهربائي نفسه لتغذية جهاز كهربائي آخر بواسطة مهابيء، لكي تتجنب الحمل الزائد الذي يسبب حوادث كهربائية محتملة. لا تستعمل وصلة كهربائية مالم يتم الكشف عليها والتتأكد من أنها في حالة جيدة.

من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج لجميع الأحكام والمعايير والقوانين السارية المفعول:-

- قانون التيار المنخفض

- قانون التوافقية الكهرومغناطيسية

- قوانين البيئة

- القوانين الخاصة بالمواد التي لها

اتصال مباشر بالطعام.

- تجنبأ لأية حوادث. يرجى التأكد أن الشعر الطويل، ربطة العنق، وغيرها أن تتخلق فوق الأجزاء المتحركة من المنتج أثناء التشغيل.

- لا تلمس الخفقات أو الخلطات ولا تضع في المنتج أية أدوات (مثل السكين أو الشوكة أو الملعقة، ...الخ.)، حتى لا تؤدي نفسك أو تسبب حوادث الآخرين، أو إتلاف المنتج. يمكنك استعمال سباتولا عندما لا يكون المنتج في حالة تشغيل.

- تجنبأ لإتلاف المنتج، لا تضع المنتج أو الملحقات التابعة له في الثلاجة أو في الفرن أو في فرن الميكروويف.

- أعدت هذه الملحقات لتحضير الطعام فقط.

لا تستعمل الملحقات لخلط منتجات أخرى غير مكونات الطعام.

- لا تستعمل مفرمة "ميسي" أو ملحقات

وعاء الخلاط من دون القاعدة

المهابيء.

- يرجى قراءة إرشادات الاستعمال  
يعناية، مع الحرص على اتباعها بكل  
دقة قبل استعمال المنتج للمرة الأولى.
- قبل توصيل المنتج بأخذ التيار  
الكهربائي، يرجى التأكد بأن قوة  
التيار الذي يتطلبه المنتج يتطابق  
مع قوة تيار الشبكة الكهربائية  
عندك. وإلا فإن المنتج سوف يتعرض  
للطب أو يؤدي المستعمل. أي خطأ في  
التوصيل بالتيار الكهربائي سوف يُسقط  
الضمانة عن المنتج.
  - صمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي  
فقط. في حال أي استعمال تجاري، أو  
أي استعمال خاطئ، أو لا يتطابق مع  
الإرشادات المرفقة، وينتج عنه عطل في  
المنتج أو ضرر بالشخص الذي  
يستعمله، لن تتحمل الشركة المصنعة  
مسؤوليته وبالتالي تسقط الضمانة عن  
المنتج.
  - لكي تتجنب الصدمة الكهربائية، لا  
تستعمل المنتج بأيدٍ رطبة أو تضع المنتج  
فوق سطح رطب. تجنب تركيب أجزاء  
المنتج الكهربائية . لا تغمرها في الماء.
  - لا تسمح للأطفال باستعمال المنتج دون  
وجود رقاية صارمة توأك استعمالهم.
  - لم يعد هذا المنتج للإستعمال بواسطة  
أشخاص (من فيهم الأطفال) ممن لا  
يتمتعون بالقدرة الجسدية أو بالإمكانات  
العقلية الكافية، أو إذا كانوا يعانون من  
القصور أو النقص في الخبرة أو  
المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية
- شخص لديه المعرفة التامة والدرامية في  
استعمال هذا المنتج.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد انهم لا  
يلعبون بالمنتج.
  - افصل المنتج عن التيار دائمًا بمجرد  
انتهائه من استعماله، أو عند تركيه أو  
تفكيكه، أو عند التنظيف.
  - لا تستعمل المنتج إذا لم يعد يؤدي العمل  
بكفاءة، أو إذا تعرض للتلف، أو السلك  
الكهربائي التابع له، أو إذا اصيب  
المأخذ الكهربائي بالعطal.  
لتجنب جميع الأخطار، يجب أن تستبدل  
هذه الأجزاء بواسطة مركز الخدمة  
المعتمد (انظر القائمة في كتيب الخدمة  
المرفق).
  - يقتصر تدخلك بالمنتج على التنظيف  
والصيانة الإعتيادية فقط، أما الخدمات  
الأخرى فلا يقوم بها إلا مركز الخدمة  
المعتمد.
  - لا تغمر المنتج أو السلك الكهربائي  
التابع له أو القابس بالماء، أو بأي سائل  
آخر.
  - لا تترك السلك الكهربائي متسللاً وفي  
متناول الأطفال، ولا تدعه يمر فوق أو  
بالقرب من أي مصدر حراري، ولا فوق  
الروابي الحادة.
  - للحفاظ على الضمانة سارية المفعول،  
ولتجنب أي مشاكل تقنية، لا تفك المنتج  
أو تحاول تصليحه بنفسك، ولا تتركه  
لشخص ليس لديه الكفاءة والخبرة ل القيام  
بهذا العمل.

شافت مخلوطكن ( $m/l$ ) را می توان در سبد بالای ماشین ظرفشوئی با تیغه ها به سمت بالا شست.

- تُنظف القاعدة (**g**)، المُخفف، والمفرمة الصغيرة (**n3**)، المخفف التابع للخلاط (**o4**)، جسم المنتج (**a**) بإسفنجة رطبة فقط، وتجفف فوراً.
- لا تغسل وحدة المُحرك في جلأية الصحنون.
- لا تستعمل الإسفنجات المعدنية أو الأدوات التي تحتوي على أجزاء من المعدن.
- لا تغمر وحدة المُحرك في الماء . امسحها فقط بقطعة قماش جافة أو قليلة الرطوبة.

تنبيه : إن عمود الخلط ( $m/l$ ، الشفرة التابعة للمفرمة الصغيرة (**n2**)، والشفرة التابعة للخلاط (**o2**) هي أجزاء حادة جداً. يرجى التعامل معها بكل حذر وعناية أثناء التنظيف.

- تتأكد أولاً أن المنتج منفصل عن التيار الكهربائي.
- تُنظف الخفاقات (**b/c**)، العجانات (**d/e**)، عمود الخلط ( $m/l$ )، المفرمة الصغيرة (**n**) ووعاء الخلاط (**O**) فوراً بعد الاستعمال تجنبأً لإلتصاق المكونات من البيض والزيت أو جفافها وتحجرها.
- شاما می توانيد همنز ها (**b/c**), خمير کيرها (**d/e**), شافت پلاستيکي و فلنزي مخلوطكن (**l/m**), کاسه, تيغه, پايه (n1/n2/q) تثبيت کننده خردکن کوچک (**o1/o2/o3/q**) و کاسه, تيغه, درب مهر و موم شده و پايه (n1/n2/q) تثبيت کننده مخلوطكن را در آب با يك اسفنج و مقداری مایع طرفشوئی بشويند.

- همنز ها (**b/c**), خميرکيرها (**d/e**), کاسه, تيغه و پايه تثبيت کننده خردکن کوچک (**n1/n2/q**) و کاسه, تيغه, درب مهر و موم شده و پايه تثبيت کننده کاسه مخلوطكن (**o1/o2/o3/q**) قابل شستشو در ماشين ظرفشوئي می باشند.

## منتج الكتروني أو كهربائي مُنتهي الصلاحية حماية البيئة أولاً !

يحتوي هذا المنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها أو تصليحها.

أودعها في مراكز تجميع المهملات المُختصة.

| سرعت  | حد اکثر زمان   | حد اکثر مقدار  | لوازم                                      |
|-------|--|--|--|
| 5     | 4 دقیقه  | ۱۲ عدد سفیده تخم مرغ   | همزن های چند تیغه<br>سفیده تخم مرغ زده شده |
| 5     | 5 دقیقه  | 9 تخم مرغ،<br>470 گرم آرد ساده،<br>470 گرم کرده آب شده،<br>470 گرم شکر،<br>1 قاشق چایخوری بیکینگ<br>پودر، کمی نمک، 1 بسته<br>شکر وانیل | باوند کیک                                  |
| 5     | 3 دقیقه  | 500 گرم آرد<br>300 میلی لیتر آب<br>10 گرم نمک<br>10 گرم مخمر نانوائی   | خمیرگیر با پایه<br>خمیر نان                |
| 5     | 3 دقیقه  | 500 گرم آرد<br>300 میلی لیتر آب<br>10 گرم نمک<br>10 گرم مخمر نانوائی   | خمیرگیر بدون پایه<br>خمیر نان              |
| توربو | 55 ثانیه روشن بودن<br>با حداقل 1 دقیقه<br>استراحت از بکار آنداختن<br>خرد کن کوچک توربو بیش<br>از 5 دفعه پی در پی<br>خودداری کنید | 160 گرم سبزیجات<br>پخته شده<br>240 گرم موجودی  | میله مخلوط کن<br>سوپ                       |
| توربو | 15 ثانیه   | 25 گرم جعفری   | خردکن کوچک<br>جهفری خرد شده                |
| توربو | 45 ثانیه   | 150 گرم موzen،<br>300 میلی لیتر شیر،<br>6 قطعه یخ  | کاسه مخلوط کن<br>میله شیک                  |

- تأكِّد أنَّ المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي، وأنَّ مفتاح التحكم بالسرعة (a2) في الموقِّع ٠ في الموقِّع (٥٤)، وأنَّ الخفاقات أو العجانات غير موجودة في المنتج.
  - ارفع اللوحة في مؤخرة المنتج، وضع المنتج على المحفَّ (٥٤) التابع لوعاء الخلط.
  - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي وابداً باستعمال زر التحكم بالسرعة (a2) (شكل ٢). بدأ بالسرعة ١، ثم بالسرعة ٢، ثم بالسرعة ٣، ثم بالسرعة ٤، ثم بالسرعة ٥.
  - استعمل زر تيربو (a2) في حال احتاجت وصفة الطعام قوة أكثر.
  - بعد انتهاء التحضير أوقف المنتج عن التشغيل وافصله عن التيار الكهربائي
  - ارفع المنتج أولاً، ثم بعد ذلك المحفَ (٥٤)، ثم بعد ذلك الغطاء (٥٣).
  - انزع الشفرة (٥٢) بإمساكها بواسطة الجزء البلاستيكي.
  - بعد الإستعمال، أفرغ الطعام من الوعاء.
  - لا تشغُل هذا الملحق فارغاً.
  - أوصل المنتج بالتيار الكهربائي وابداً باستعمال زر التحكم بالسرعة (a2) (شكل ٢). بدأ بالسرعة ١، ثم بالسرعة ٤، ثم بالسرعة ٣، ثم بالسرعة ٥. استعمل زر تيربو (a2) في حال احتاجت وصفة الطعام قوة أكثر.
  - بعد انتهاء التحضير أوقف المنتج عن التشغيل وافصله عن التيار الكهربائي
  - ارفع المنتج أولاً، ثم بعد ذلك المحفَ (n3).
  - انزع الشفرة (n2) بإمساكها بواسطة الجزء البلاستيكي.
  - بعد الإستعمال، أفرغ الطعام من الوعاء.
  - لا تشغُل هذا الملحق فارغاً.
- وعاء الخلط ٨٠٠ مللتر  
وظائفه (حسب الموديل)**
- كاسه (٥١) را بري عليه تثبيت كنندة (٩) قراردهيد.
  - ضع الشفرة (٥٢) على عمود الوعاء (٥١).
  - ضع مكونات الطعام في الوعاء (٥١) ثم ضع بعد ذلك الغطاء المانع للتسرُّب (٥٣) والمحفَ (٥٤).

شروع کنید (تصویر 2)، ابتدا در سرعت 1 سپس 2، 3، 4، 5. در صورت نیاز به قدرت بیشتر، از دکمه توربو (a2) استفاده کنید.

- قبل از برد اشتن میله مخلوط کن از غذا، دستگاه را متوقف کنید (برای اجتناب از ترشح).

در صورتیکه مقاومت را هنگام پیچ کردن احساس می کنید، این بدان معناست که میله بطور صحیح تراز نشده است. شما باید آن را کامل و بطور صحیح بردارید.

#### برداشتن میله مخلوط کن:

با انتخاب 0 دستگاه را متوقف کنید، آن را وصل کرده و میله مخلوط کن (a1 یا m) را با چرخاندن در جهت عقربه ساعت باز کنید.

از کاربرد میله مخلوط کن خودداری کنید:

- در یک ماهی تابه سس روی خوراک پز
- برای خرد کردن گوشت خام، میوه خشک (بادام، فندق و غیره)، از کاربرد ماهی تابه خالی یا با قطعات یخ خودداری کنید.

#### عملکرد خردکن کوچک 500 میلی لیتری (برطبق مدل)

- کاسه (n1) را برپایه شیت کننده (q) قرار دهید.

- نیغه (n2) را روی میله کاسه (n1) قرار دهید.

- غذا را در کاسه (n1) و سپس در کاهاش دهنده (n3) قرار دهید.

• خارج شدن دستگاه از برق و تنظیم کنترل سرعت (a2) در 0 و برداشته شدن همزن یا خمیرکیر از دستگاه را بررسی کنید.

- پانل در پشت دستگاه را بالا ببرید و میله مخلوط کن (a1 یا m) را در خلاف جهت ساعت بدون فشار دادن پیچ کنید تا صدای کلیک شنیده شود (تصویر 6).

• دستگاه را به برق وصل کنید:

- قبل از شروع کردن، میله مخلوط کن را در غذا قرار دهید تا جلوی ترشح گرفته شود.

- استفاده از کنترل سرعت (a2)، را

همیشه در آغاز مخلوط کردن یا خمیر کیری را در سرعت 1 شروع کنید، سپس به سرعت 2، 3، 4 یا 5 حرکت دهید (تصویر 2).

- برای ورز دادن خمیر ضخیم، توصیه می کنیم فقط از سرعت 5 استفاده کنید.

- شما همچنین می توانید سرعت را با فشار بر دکمه توربو (a2) افزایش دهید؛ اگرچه توصیه می کنیم که شما بطور خلاصه فقط از توربو (حداکثر 30 ثانیه برای خمیر ضخیم) استفاده کنید.

- پس از اتمام کار، کنترل سرعت (a2) را در 0 تنظیم کنید.

• قطع کنید و دکمه باز کردن (i) را فشار دهید تا دسته ... بالا برده شود. سپس دکمه باز کردن مخلوط کن (j) را برای برداشتن مخلوط کن از موضع خود، فشار دهید.

- سپس دکمه بیرون انداختن (a1) را فشار دهید تا همزن یا خمیرکیر برداشته شود.

#### عملکرد مخلوط کن (برطبق مدل)

• خارج شدن دستگاه از برق و تنظیم کنترل سرعت (a2) در 0 و برداشته شدن همزن، یا خمیرکیر از دستگاه را بررسی کنید.

• پانل در پشت دستگاه را بالا ببرید و میله مخلوط کن (a1 یا m) را در خلاف جهت ساعت بدون فشار دادن پیچ کنید تا صدای کلیک شنیده شود (تصویر 6).

• دستگاه را به برق وصل کنید:

- قبل از شروع کردن، میله مخلوط کن را در غذا قرار دهید تا جلوی ترشح گرفته شود.

- در "0" تنظیم کنید.
- قطع کنید.
- سپس دکمه بیرون انداختن (a1) را برای برداشتن همزن یا خمیرگیر فشار دهید.

**• استفاده از پایه (g):  
(برطبق مدل)**

- بررسی کنید که دستکاه قطع شده است، کنترل سرعت (a2) در "0" تنظیم شده است و میله مخلوط کن وجود ندارد.
- میله همزن (c) یا خمیرگیر (e) را در حفره مربوطه قرار داده و در محل قفل کنید. همزن و خمیرگیر دارای یک شکل خاص می باشد. خمیرگیر یا همزن با کولار فلزی (f) باید در سمت چپ، در بزرگترین حفره قرار داده شود (تصویر 1).

- پایه (g) را روی میز کار قرار دهید:  
- برای بالا بردن دسته، آنرا با فشار بر دکمه (i) باز کنید (تصویر 3).  
- وضعیت کاسه (h) را مشخص کنید (تصویر 3).  
- دکمه (i) را فشار دهید تا دسته باز شده و پائین آورده شود (تصویر 4).  
- مخلوط کن نصب شده با خمیرگیر یا همزن را پشت دسته قرار دهید تا صدای کلک شدن در محل شنیده شود (تصویر 5).

**توجه:**

- مخلوط کن را با گذاشتن همزن یا خمیرگیر در شکاف، جاسازی کنید (تصویر 5).
- دستکاه را به برق وصل کنید:
  - دستکاه شما دارای ۵ سطح سرعت و یک دکمه توربیو است.

از کاربرد همزن یا خمیرگیر در همان زمان بعنوان میله مخلوط کن، خردکن کوچک یا کاسه مخلوط کن اکیداً خودداری کنید.

**عملکرد مخلوط کن**

**با همزن یا خمیرگیر:**

- استفاده از کتاب راهنمای قطع بودن دستکاه، تنظیم کنترل سرعت (a2) در "0" و عدم اتصال میله مخلوط کن، خردکن کوچک و مخلوط کن به پشت دستکاه را بررسی کنید.
- میله های همزن (b) یا خمیرگیر (d) را در حفره های مربوطه قرار دهید و در محل قفل کنید. همزن و خمیرگیر یک شکل خاص دارد. خمیرگیر یا همزن مجهز به کولار فلزی (f) می باشد و باید به سمت چپ و در بزرگترین حفره قرار گیرد (تصویر 1).
- دستکاه را وصل کنید.

- دستکاه شما دارای ۵ سطح سرعت و یک دکمه توربیو است. همیشه در ابتدا مخلوط کردن یا خمیر کردن در سرعت ۱ آغاز می شود و سپس به سرعت ۲، ۳، ۴ یا ۵ حرکت می کند (تصویر 2).  
- برای ورز دادن خمیر ضخیم، توصیه می کنیم که فقط از سرعت ۵ استفاده کنید.

- شما همچنین می توانید سرعت را با فشار بر دکمه توربیو افزایش دهید. اگرچه توصیه می کنیم که شما بطور خلاصه فقط از توربیو (حداکثر ۳۰ ثانیه برای خمیر ضخیم) استفاده کنید.
- پس از اتمام کار، کنترل سرعت (a2) را

|           |  |
|-----------|--|
| <b>a</b>  | مخلوط کن   |
| <b>a1</b> | دکمه بیرون انداختن برای<br>برداشتن خمیرگیر یا همزن                           |
| <b>a2</b> | دکمه کنترل سرعت / توربو<br>همزن چند تیغه برای آماده سازی<br>نور (برطبق مدل). |
| <b>b</b>  | آماده سازی نور همزن چند<br>تیغه (برطبق مدل).                                 |
| <b>c</b>  | خمیرگیر برای خمیر سنگین<br>(برطبق مدل).                                      |
| <b>d</b>  | خمیرگیر برای خمیر سنگین<br>(برطبق مدل).                                      |
| <b>e</b>  | کولار فلزی<br>پایه (برطبق مدل)   |
| <b>f</b>  | کاسه (برطبق مدل)   |
| <b>g</b>  | دکمه باز کردن/بستن دسته چرخشی<br>(برطبق مدل)                                 |
| <b>h</b>  | دکمه باز کردن/بستن مخلوط کن<br>(برطبق مدل)                                   |
| <b>i</b>  |  |
| <b>j</b>  |  |
| <b>k</b>  | کاردک (برطبق مدل)  |
| <b>l</b>  | میله پلاستیکی مخلوط کن<br>(برطبق مدل)  |
| <b>m</b>  | میله مخلوط کن ضدرنگ<br>(برطبق مدل)   |
| <b>n</b>  | خرد کن کوچک 500 میلی لیتری<br>(برطبق مدل)                                    |
| <b>n1</b> | کاسه   |
| <b>n2</b> | تیغه   |
| <b>n3</b> | کاهش دهنده   |
| <b>o</b>  | کاسه مخلوط کن 800 میلی لیتری<br>(برطبق مدل)                                  |
| <b>o1</b> | کاسه مدرج  |
| <b>o2</b> | تیغه   |
| <b>o3</b> | سرپوش سفت تراویش   |
| <b>o4</b> | کاهش دهنده   |
| <b>p</b>  | کاسه اندازه کیری (برطبق مدل)   |
| <b>q</b>  | پایه ثابت کننده (بسته به مدل).   |
| <b>r</b>  | درب (بسته به مدل).   |

## قبل از اولین استفاده

**توجه:** میله مخلوط کن (l یا m) و تیغه خرد کن کوچک (n2) و کاسه مخلوط کن (o2) بسیار تیز هستند. هنگام دست زدن مراقب باشید.

- لوازم را از بسته بندی بردارید و با آب گرم تمیز کنید.

برای حفظ اینمی شما، این دستگاه مطابق با استاندارد و مقررات قابل اجرا می باشد:

- راهنمای ولتاژ پائین

- سازنکاری الکترومغناطیسی

- محیط‌زیست

- مواد در تماس با غذا

- برای اجتناب از تمام حوادث، از گیر کردن مو، لباس و سایر اشیاء در قطعات متحرک دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- از لمس همزن یا مخلوطکن و قرار دادن اشیائی نظری (چاقو، فاشق و غیره) خودداری کنید تا از جراحت شما و بروز حادثه یا خرابی دستگاه اجتناب شود. شما می توانید از یک کاردک هنگام کار نکردن دستگاه استفاده کنید.
- برای اجتناب از خراب شدن دستگاه، از قرار دادن دستگاه و سایر لوازم در فریزر، اجاق گاز یا مایکروویو خودداری کنید.
- لوازم برای آماده سازی مواد غذائی طراحی شده است. از آنها برای مخلوط کردن سایر محصولات خودداری کنید.
- از استفاده از خردکن کوچک یا لوازم جانبی کاسه مخلوطکن بدون پایه تشییت کننده خودداری کنید.

• از حرکت یا خاموش کردن دستگاه با کشیدن سیم، خودداری کنید چون ممین است موجب بروز یک حادثه یا نقص دستگاه شود.

• از کاربرد اجزاء یا لوازم بدون توصیه سازنده خودداری کنید چون ممکن است موجب بروز جراحت شخصی، خرابی دستگاه یا عمل معیوب شده و ضمانت نیز کاربردی نداشته باشد.

• از شوک‌های الکتریکی اجتناب کنید، از تماس انگشتان با دو شاخه کلید اتصال به هنگام روشن یا خاموش کردن دستگاه، اکیداً خودداری کنید.

• از اتصال سایر وسایل همراه با آدپتور در همان سوکت، خودداری کنید تا از زیاد شدن بار الکتریکی اجتناب شود چون ممکن است باعث خراب شدن دستگاه یا بروز حادثه کردد. از کاربرد سیم اضافی خودداری کنید مگر آنکه شما شرایط خوب آنها را بررسی کرده باشید.

## توصیه های ایمنی

- ایمنی آنان انجام کرید. با نظارت بر کودکان، از بازی نکردن آنها با دستگاه مطمئن شوید.
- با نظارت بر کودکان از بازی نکردن آنها با دستگاه مطمئن شوید.
  - همیشه هنگام به پایان رسیدن استفاده از دستگاه، مونتاژ و جدا کردن اجزاء و در حین تمیز کردن، اتصال دستگاه به برق را قطع کنید.
  - در صورت عمل نکردن صحیح دستگاه، خراب شدن سیم برق یا پریز از کاربرد دستگاه خودداری کنید. برای اجتناب از بروز خطر، تمام قطعات دستگاه را توسط مرکز خرید مجاز عوض کنید (لیست موجود در لفترچه خدمات را رویت کنید).
  - هرگونه تعمیر به غیر از تمیز کردن و نگهداری توسط مشتری، باید توسط مرکز خدمات مجاز انجام شود.
  - از فرو بردن دستگاه، سیم یا پریز در مایعات خودداری کنید.
  - از نگه داشتن سیم برق در دسترس کودکان، نزدیکی یا تماس با اجزاء داغ دستگاه، منابع گرمایشی یا کوشش های تیز خودداری کنید.
  - از باقی ماندن اعتبار کارانتی مطمئن شوید و از هرگونه مشکل فنی اجتناب کنید، خودتان از باز کردن اجزاء یا تعمیر دستگاه اکیدا خودداری کنید و اجازه ندهید فردی بدون کفايت، این کار را انجام دهد. دستگاه را به مرکز خدمات مجاز جهت تعمیر ارسال کنید.
- قبل از کاربرد دستگاه برای اولین بار، دستور العمل ها را با دقت مطالعه نموده و دستور العمل استفاده از دستگاه را دنبال کنید.
- قبل از متصل کردن دستگاه به برق، سازکار بودن ولتاژ تغذیه دستگاه با منبع الکتریکی شما را بررسی کنید. در غیر اینصورت، شما به دستگاه آسیب رسانده یا به خودتان صدمه می زنید. هرگونه خطأ در اتصال موجب ابطال کارانتی خواهد شد.
  - این دستگاه "صرفاً" برای استفاده داخلی طراحی شده است. استفاده طولانی مدت از دستگاه برای مقاصد تجاری یا حرفه ای، موجب اضافه بار دستگاه، آسیب به دستگاه یا جراحت شخصی می گردد. کارانتی در این شرایط اعمال نخواهد شد.
  - برای اجتناب از شوک های الکتریکی، از کاربرد دستگاه با دستان خیس یا روی سطح مرتضوب یا خیس ایدا خودداری کنید. از خیس کردن اجزای الکتریکی دستگاه اجتناب کنید. از فرو بردن آنها در آب اکیدا خودداری کنید.
  - اجازه ندهید که کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
  - استفاده از این وسیله توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانائی کم جسمانی، حسی و روانی یا افراد فاقد تجربه یا دانش طراحی نشده است، مگر اینکه با نظارت و آموزش فرد مسئول و محافظ

## GÜVENLİK TALİMATLARI

**Cihazı ilk kullanımınızdan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.**

- Cihazı fişe takmadan önce, **cihazın besleme voltajının sizin elektrik kaynağınız ile uyumlu olduğundan emin olun.** Aksi takdirde, cihaza zarar verebilir veya kendinizi yaralayabilirsiniz. Bağlantıdan kaynaklanan arızalar garantiyi geçersiz kılar.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari veya profesyonel amaçlarla uzun süre kullanılması cihaza fazla yüklenmesine neden olur ve cihaza hasar verebileceği gibi yaralanmalara da neden olabilir. Bu şartlar altında garanti kapsamından çıkar.
- Elektrik çarpmalarını önlemek için cihazı hiçbir zaman ıslak elle veya nemli ya da ıslak yüzeyde kullanmayın. Cihazın elektrik aksamını ıslatmamaya özen gösterin. Elektrik aksamını asla suya sokmayın.
- Çocukların, birinin gözetimi altında olmadan cihazı kullanmalarına izin vermeyin.
- Cihaz bedensel, duyusal veya zihinsel engeli olan kişiler (ve çocuklar) tarafından ya da daha önce cihaz hakkında bilgisi veya

deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kişinin güvenliğinden sorumlu birinin gözetimi altında veya cihazın kullanımına ilişkin talimatlar sağlandıktan sonra kullanılabilir.

- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocukların gözetim altında tutulması tavsiye edilir.
- Cihazı kullandıkten sonra, aksesuarları takarken veya sökerken ve temizleme sırasında her zaman prizden çekin.
- Düzgün çalışmıyorsa, hasar gördüğse veya güç kablosu ya da fişi hasarlıysa cihazı kullanmayın. Tüm tehlikelerden kaçınmak için bu parçaların yetkili servis tarafından değiştirilmesi gereklidir (servis kitapçığındaki listeye bakın).
- Müşteriler tarafından gerçekleştirilen rutin temizleme ve bakım dışındaki işlemler yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın, kordonun veya fişin sıvının içine girmesine engel olun.
- Güç kordonunun çocukların erişiminden, cihazın ısınan parçalarından, herhangi bir ısı kaynağından ve sıvı köşelerden uzak tutulması gereklidir.
- Garantinin geçerli kaldığından emin olmak ve teknik sorunlardan kaçınmak için asla cihazı kendiniz

söküp tamir etmeye çalışmayan ve bu konuda bilgisi olmayan kişilerin de bu işlemi yapmalarına izin vermeyin. Tamir ettirmek için cihazı yetkili bir servise götürün.

- Yaralanmalara veya cihazın arızalanmasına neden olabileceğinden cihazı hiçbir zaman kordonundan tutarak taşımayın veya prizden çekmeyin.
- Üretici tarafından önerilmeyen parçaların ve aksesuarların kullanılması yaralanmalara, hasara ya da cihazın arızalanmasına neden olur ve cihaz garanti kapsamından çıkar.
- Elektrik çarpmalarını önlemek için cihazı prize takarken veya prizden çıkarırken parmaklarınızı fişin uçlarından uzak tutun.
- Cihaza zarar verebilecek veya bir kazaya neden olabilecek aşırı elektrik yüklemesini engellemek için cihazı takığınız prize adaptör kullanarak başka cihazlar takmayın. Düzgün çalıştığından emin değilseniz uzatma kablosu kullanmayın.  
*Güvenliğiniz için bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir:*
  - Düşük Voltaj Direktifi
  - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

- Çevre

- Gıda ile temas eden madde ve malzemeler

- Kazaları önlemek için saçınızı, kıyafetlerinizin veya herhangi bir nesnenin cihazın hareket eden parçalarına sıkışmamasına dikkat edin.
- Yaralanmaları ve cihazın hasar görmesini önlemek için cihaz prize takılıyken çırpma ve karıştırma uçlarına elinizle dokunmayın veya aksesuarlara herhangi bir cisim (bıçak, çatal, kaşık gibi) dejdirmeyin. Ürün çalışmaz durumdayken spatula kullanabilirsiniz.
- Cihazın hasar görmesini engellemek için cihazı ve aksesuarlarını asla dondurucuya, fırına veya mikrodalga fırına koymayın.
- Aksesuarlar gıda ürünlerini hazırlamak için tasarlanmıştır. Bunları başka ürünlerleri karıştırmak için kullanmayın.
- Mini rondo aksesuarlarını ve blender haznesini denge tabanı olmadan kullanmayın.

# AÇIKLAMA

## a. Mikser

- a1. Yoğurma ve çırpmacı uçlarını çıkarma düğmesi
- a2. Hız kontrol/ turbo düğmesi
- b. Hafif karışımalar için çok kanatlı çırpıcılar (modele göre değişir)
- c. Hafif karışımalar için çok kanatlı çırpıcılar (modele göre değişir)
- d. Sert hamurlar için yoğurucular (modele göre değişir)
- e. Sert hamurlar için yoğurucular (modele göre değişir)
- f. Metal halka
- g. Taban (modele göre değişir)
- h. Hazne (modele göre değişir)
- i. Hareketli kol kilitleme/kilit açma düğmesi (modele göre değişir)
- j. Mikser kilitleme/kilit açma düğmesi (modele göre değişir)
- k. Spatula (modele göre değişir)

## I. Plastik blender kolu

(modele göre değişir)

## m. Paslanmaz çelik blender kolu

(modele göre değişir)

## n. 500 ml mini doğrayıcı

(modele göre değişir)

n1 Hazne

n2 Bıçak

n3 Daraltıcı

## o. 800 ml blender haznesi

(modele göre değişir)

o1 Dereceli hazne

o2 Bıçak

o3 Sızdırmaz kapak

o4 Daraltıcı

## p. Ölçme haznesi

(modele göre değişir)

## q. Dengeleyici taban (modeline göre)

## r. Kapak (modeline göre)

# İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Aksesuarları paketlerinden çıkarın ve ılık suyla yıkayın.

**Dikkat:** Blender kolu (**I veya m**) ve mini doğrayıcının bıçağı (**n2**) ve blender haznesinin bıçağı (**o2**) çok keskindir. Bunları kullanırken dikkatli olmanız gereklidir.

# CİHAZI KULLANMA

Önemli:

**ÇIRPMA VEYA YOĞURMA UÇLARINI  
HİÇBİR ZAMAN BLENDER KOLU,  
MİNİ DOĞRAYICI VEYA BLENDER  
HAZNESİ İLE AYNI ANDA  
KULLANMAYIN.**

## **ÇIRPMA VEYA YOĞURMA UÇLARIYLA KARIŞTIRMA FONKSİYONU:**

### **• Manuel kullanım:**

- Cihazın fişten çıkarıldığından, hız kontrol düğmesinin (a2) "0" konumunda olduğundan ve cihazın arkasında blender kolunun, mini doğrayıcının veya blender'in takılı olmadığından emin olun.
- Her bir çırpmacı (b) veya yoğurma (d) ucunu uygun deliklere takın ve sabitleyin. **Çırpmacı ve yoğurma uçlarının belirli bir şekli vardır.** Metal halka (f) bulunan yoğurma veya çırpmacı ucu soldaki büyük deliğe yerleştirilmelidir (Şek. 1).
- Cihazı prize takın:
  - **Cihazınız 5 hız kademesine ve bir turbo düğmesine sahiptir.** Her zaman başlangıç için 1. hız kademesinde çırpmaya veya yoğurmaya başlayın ve ardından 2, 3, 4 veya 5. hız kademelerine geçin (Şek. 2).
  - Sert hamurları yoğurmak için yalnızca 5. hız kademesini kullanmanızı tavsiye ederiz.
  - Hızı turbo düğmesine basarak da artırabilirsiniz. Ancak bu düğmeyi

yalnızca kısa bir süre için kullanmanızı (sert hamurlar için maksimum 30 saniye) öneririz.

- İşiniz bittiğinden sonra hız kontrol düğmesini (a2) "0" konumuna getirin.
- Cihazı prizden çekin.
- Ardından çırpmacı veya yoğurma uçlarını çıkarmak için çıkıştırma düğmesine (a1) basın.

### **• Taban (g) ile kullanma: (modele göre değişir)**

- Cihazın prizden çıkarılmış olduğundan, hız kontrol düğmesinin (a2) "0" konumunda olduğundan ve blender kolunun takılı olmadığından emin olun.
- Her bir çırpmacı (c) veya yoğurma (e) ucunu uygun deliklere takın ve sabitleyin. **Çırpmacı ve yoğurma uçlarının belirli bir şekli vardır.** Metal halka (f) bulunan yoğurma veya çırpmacı ucu soldaki büyük deliğe yerleştirilmelidir (Şek. 1).
- Tabanı (g) tezgahın üzerine koyun:
  - Kolu kaldırma için (i) (Şek. 3) düğmesine basarak kilidi açın.
  - Hazneyi (h) (Şek. 3) yerleştirin.
  - Kolun kilidini açmak ve kolu alçaltmak için (i) düğmesine basın (Şek. 4).
  - Yoğurma veya çırpmacı ucu takılmış mikseri yerine oturduğunu duyana kadar iterek hareketli kola yerleştirin (Şek. 5).

**Not:**

## **MİKSERİ ÇIRPMA VEYA YOĞURMA UÇLARINI ÇIKINTILARA HİZALAYARAK TAKIN (Şek. 5)**

- Cihazı prize takın:

- Cihazınız **5 hız** kademesine ve bir turbo düğmesine sahiptir. Her zaman **1. hız kademesinde çırpma veya yoğurmaya başlayın ve ardından 2., 3., 4 veya 5. hız kademelerine geçin (Şek. 2).**

- Sert hamurları yoğurmak için yalnızca **5. hız** kademesini kullanmanızı tavsiye ederiz.  
- Hızı turbo düğmesine (**a2**) basarak da artırlabilirsiniz.  
Ancak bu düğmeyi yalnızca kısa bir süre için kullanmanızı (sert hamurlar için maksimum 30 saniye) öneririz.

- İşiniz bittikten sonra hız kontrol düğmesini (**a2**) "**0**" konumuna getirin.
- Cihazı prizden çekin ve hareketli kolu kaldırırmak için kilit açma düğmesine (**i**) basın. Ardından mikseri stanttan çıkarmak için kilit açma düğmesine (**j**) basın.
- Ardından çırpma veya yoğurma uçlarını çıkarmak için çıkışma düğmesine (**a1**) basın.

## **BLENDER FONKSİYONU (MODELE GÖRE DEĞİŞİR)**

- Cihazın fişten çıkarılmış olduğundan, hız kontrol düğmesinin (**a2**) "**0**" konumunda olduğundan ve çırpma ve yoğurma uçlarının

cihazdan çıkarıldığından emin olun.

- Cihazın arkasındaki paneli kaldırın ve tık sesini duyana kadar blender kolunu (**I veya m**) saatin aksi yönünde zorlamadan çevirin (**Şek. 6**).

- Cihazı prize takın:

- Sıçramayı önlemek için blender kolunu cihazı çalıştırmadan önce karışımın içine sokun.  
- Hız kontrol düğmesini (**a2**), (**Şek. 2**), öncelikle **1. hız** kademesine, ardından **2., 3., 4., 5. hız kademelerine** getirerek kullanmaya başlayın. Tarif daha fazla karıştırma gerektiriyorsa Turbo düğmesini (**a2**) kullanın.  
- Blender kolunu karışımın içinden çıkarmadan önce (sıçramaları önlemek için) cihazı durdurun.

**Kolu takarken direnç hissederseniz bu kolu doğru bir şekilde hizalanmadığı anlamına gelir.  
Kolu tamamen çıkarıp düzgün bir şekilde tekrar takmanız gereklidir.**

### **Blender kolunun çıkartılması:**

- "**0**" konumuna getirerek cihazı durdurun, prizden çekin ve saat yönünde döndürerek blender kolunu (**I veya m**) çıkarın.

### **Blender kolunu şu durumlarda kullanmayın:**

- Ocağın üzerinde bulunan bir tavanın içinde.
- Ciğ et, kuru yemiş (badem, fındık vb.) doğramak veya buz küplerini kırmak için ve boş bir hazne içinde kullanmayın.

- 500ML MINI DOĞRAYICI**  
**FONKSIYONU**  
**(MODELE GÖRE DEĞİŞİR)**
- Hazneyi (**n1**) denge tabanı (**q**) üzerine yerleştirin.
  - Bıçağı (**n2**) haznedeki mile (**n1**) yerleştirin.
  - Yiyeceği hazneye (**n1**) koyun ve ardından daraltıcıyı (**n3**) yerleştirin.
  - Cihazın prizden çıkarılmış olduğundan, hız kontrol düğmesinin (**a2**) "0" konumunda olduğundan ve çırpmacı ve yoğurma uçlarının cihazda takılı olmadığından emin olun.
  - Cihazın arkasındaki paneli kaldırın ve cihazı mini doğrayıcının daraltıcı (**n3**) kapağı üzerine yerleştirin.
  - Cihazı fişe takın ve hız kontrol düğmesini (**a2**), (**Şek. 2**), öncelikle 1. hız kademesine, ardından 2., 3., 4., 5. hız kademelerine getirerek kullanmaya başlayın. Tarif daha fazla karıştırma gerektiriyorsa Turbo düğmesini (**a2**) kullanın.
  - Karışım hazır hale geldiğinde cihazı durdurun ve prizden çekin.
  - Önce cihazı, ardından daraltıcıyı (**n3**) çıkarın.
  - Plastik kısmından tutarak bıçağı (**n2**) çıkarın.
  - Kullandıktan sonra, yiyeceği hazneden çıkartın.
  - Bu aksesuarı boşken çalıştırmayın.**

- 800ML BLENDER HAZNE**  
**FONKSIYONU**  
**(MODELE GÖRE DEĞİŞİR)**
- Hazneyi (**o1**) denge tabanı (**q**) üzerine yerleştirin.
  - Bıçağı (**o2**) haznedeki mile (**o1**) yerleştirin.
  - Yiyeceği hazneye (**o1**) koyun ve ardından sızdırmaz kapağı (**o3**) ve daraltıcıyı (**o4**) yerleştirin.
  - Cihazın prizden çıkarılmış olduğundan, hız kontrol düğmesinin (**a2**) "0" konumundan olduğundan ve çırpmacı ve yoğurma uçlarının cihazda takılı olmadığından emin olun.
  - Cihazın arkasındaki paneli kaldırın ve cihazı blender haznesinin daraltıcısına (**o4**) yerleştirin.
  - Cihazı przetakın ve hız kontrol düğmesini (**a2**), (**Şek. 2**), öncelikle 1. hız kademesinde, ardından 2., 3., 4., 5. hız kademelerinde getirerek kullanmaya başlayın. Tarif daha fazla karıştırma gerektiriyorsa **Turbo düğmesini** (**a2**) kullanın.
  - Karışım hazır hale geldiğinde cihazı durdurun ve prizden çekin.
  - Önce cihazı ve daraltıcıyı, (**o4**) ardından kapağı (**o3**) çıkarın.
  - Plastik kısmından tutarak bıçağı (**o2**) çıkarın.
  - Kullandıktan sonra, yiyeceği hazneden çıkartın.
  - Bu aksesuarı boşken çalıştırmayın.**

## MIKTARLAR VE HAZIRLAMA SÜRELERİ

| Aksesuarlar  | Maksimum miktar  | Maksimum süre   | Hız   |
|--|--|---|-------|
| <b>Çok kanatlı çırpıcılar<br/>Çırpmış yumurta beyazı</b>   | 12 yumurta beyazı  | 4 dk.   | 5     |
| <b>Pound kek</b>   | 9 yumurta,<br>470 gr. un,<br>470 gr. eritilmiş tereyağı,<br>470 gr. şeker,<br>1 çay kaşığı kabartma tozu,<br>2 tutam tuz,<br>1 paket vanilya | 5 dk.   | 5     |
| <b>Taban kullanılan yoğurma uçları<br/>Ekmek hamuru</b>    | 500 gr. un,<br>300 ml su,<br>10 gr. tuz,<br>10 gr. maya  | 3 dk.   | 5     |
| <b>Taban kullanılmayan yoğurma uçları<br/>Ekmek hamuru</b> | 500 gr. un,<br>300 ml su,<br>10 gr. tuz,<br>10 gr. maya  | 3 dk.   | 5     |
| <b>Blender kolu<br/>Çorba</b>                              | 160 gr. pişmiş sebze,<br>240 gr. et suyu   | En az 1 dakikalık<br>dinlendirme süresi ile<br>birlikte 55 sn. AÇIK<br>Aralıksız olarak 5<br>defadan fazla<br>çalıştırmayın | Turbo |
| <b>Mini doğrayıcı<br/>Doğranmış maydanoz</b>               | 25 gr. maydanoz  | 15 sn.  | Turbo |
| <b>Blender haznesi<br/>Milkshake</b>                       | 150 gr. muz,<br>300 ml süt,<br>6 buz küpü  | 45 sn.  | Turbo |

## TEMİZLEME

- Cihazın prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.
- Yumurtalı karışım kalıntıları veya yağın yapışmasını veya bunların parçalar üstünde kurumasını önlemek için çırpmacı uçlarını (**b/c**), yoğurma uçlarını (**d/e**), blender kolunu (**l/m**), mini doğrayıcıyı (**n**) ve blender haznesini (**o**) kullandıkten hemen sonra temizleyin.
- Mini rondonun denge (**n1/n2/q**) çırpmacı ayaklarını (**b/c**), karıştırıcılarını (**d/e**), plastik ve metal mikser ayağını (**l/m**), haznesini, bıçağını, blenderin denge tabanını (**o1/o2/o3/q**), haznesini, bıçağını sızdırmazlık kapağını su altında bir sünger ve bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz.
  - Mini rondonun çırpmacı ayakları (**b/c**), karıştırıcıları (**d/e**), haznesi, bıçağı, denge tabanı (**n1/n2/q**), blenderin denge tabanı (**o1/o2/o3/q**), haznesi, bıçağı, sızdırmazlık kapağı bulaşık

makinesinde yıkabilir. Mikserin ayakları bıçakları yukarı bakacak şekilde, bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkabilirler.

- Mini doğrayıcının (**n3**) tabanını (**g**), daraltıcısını (**n3**), blender daraltıcısını (**o4**), cihazın gövdesini (**a**) yalnızca ıslak süngerle temizleyin ve tamamen kurulayın.
- Motor ünitesini asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Ovma teli veya metal parçalar içeren nesnelerle temizlemeyin.
- Motor ünitesini hiçbir zaman suya sokmayın. Kuru veya hafif nemli bir bezle silin.

**Dikkat:** Blender kolları (**l** veya **m**), mini doğrayıcının bıçağı (**n2**) ve blender bıçağı (**o2**) çok keskindir. Bunları temizlerken dikkatli olmanız gereklidir.

## KULLANIM ÖMRÜ SONA EREN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Çevreyi koruyun!



- ① Cihazınız çok sayıda yeniden üretilen veya geri dönüştürülebilir parça içerir.
- ② Doğru bir şekilde işlenebilmesi için bir atık toplama merkezine veya yetkili servise bırakın.

**FR**

P.2 - 9

**EN**

P.10 - 17

**NL**

P.18 - 25

**DE**

P.26 - 33

**IT**

P.34 - 41

**ES**

P.42 - 49

**PT**

P.50 - 57

**EL**

P.58 - 65

**DA**

P.66 - 73

**SV**

P.74 - 81

**FI**

P.82 - 89

**NO**

P.90 - 97

**AR**

P.105 - 98

**FA**

P.113 - 106

**TR**

P.114 - 121