

# Tefal® OptiGrill



Instructions for use / Bedienungsanleitung /

Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing /

Instrucciones de uso / Instruções de utilização /

Οδηγίες χρήσης / Pokyny k použití /

Návod na použitie / Használati útmutató / Instrucțiuni

de utilizare / Upute za uporabu / Инструкции за


употреба / Instrukcja użytkowania / Naudojimo

instrukcija / Lietošanas instrukcija / Kasutusjuhend /

Інструкція з використання / Инструкция по

эксплуатации

en  
de  
fr  
nl  
es  
pt  
it  
el  
cs  
sk  
hu  
ro  
bg  
hr  
sl  
sr  
bs  
pl  
lt  
lv  
et  
uk  
ru



**Thank you for buying this appliance. Please read the "Use & Safety instructions" booklet carefully before first use.**

en

## Description

- |   |                  |
|---|------------------|
| A Control panel                           | B Body           |
| A1 On/off button                          | C Handle         |
| A2 For automatic programs : cooking level | D Cooking plates |
| A3 3 Automatic cooking programs           | E Drip tray      |
| A4 OK/START                               | F Power cord     |
| A5 Manual mode : T° and time adjustable   |                  |
| A6 Monitoring screen                      |                  |
| A7 - and + buttons                        |                  |

## Guide of automatic cooking programs


- |   |               |  |                      |  |                 |
|---|---------------|--|----------------------|--|-----------------|
|   | RED MEAT      |  | BURGER               |  | CHICKEN         |
| Select this cooking program if you want to cook red meat. | Yellow : Rare | Select this cooking program if you want to cook burgers. | Orange : Medium well | Select this cooking program if you want to cook poultry. | Red : Well done |

## Guide of manual cooking programs

- |  |  |
|--|--|
|  | Manual mode:<br>Traditional grill for manual operation with different temperature settings (from 120°C to 270°C) and time. |
|--|--|

## PREPARING THE APPLIANCE

### 1 Setting



1



2



3



4


### 2 Preparation




5



6



7



8



1 Remove all packaging materials, stickers and accessories from the inside and the outside of the appliance.

2 Before using for the first time, thoroughly clean the plates with warm water and a little dishwashing liquid, rinse and dry thoroughly.

3-4 Position the removable drip tray at the front of the appliance and push it completely until "clip"

- Position the up and bottom plates until "clip"

5 For the best results you may wipe the cooking plates using a paper towel dipped in a little cooking oil, to improve the non-stick release.

Ensure that the bottom cooking plate and the upper cooking plate are correctly positioned in the product before the pre-heating phase begins.

6 Remove any surplus oil using a clean kitchen paper towel.

7 Connect the appliance to an outlet. (note the cord should be fully unwound).

8 Press the On/Off button.

### 3a - AUTOMATIC cooking with 3 automatic programs

Automatic cooking - select a program and preheat before cooking:



9 Ensure there is no food between the plates.

#### 3 automatic cooking programs:



Select this cooking program if you want to cook red meat.



Select this cooking program if you want to cook burgers.



Select this cooking program if you want to cook poultry.

If you are uncertain about what cooking mode to use for other foods because it is not listed above, please refer to the "Cooking table for out of program food" page 12.




10




11

On pictograms, the example taken is « P2 ».



13



12



14

en

10 Press ON/OFF.

11 Press the "-" and "+" buttons until you reach the desired program (P1, P2, P3). **Ensure that there is no food inside the grill.**

12 When you have selected the wished one then press the « OK/START » button.

**NB:** if you have selected the wrong program, return to stage 8.

13 The selected program stays displayed at the top of the screen.





The appliance begins to preheat. The pre-heating phase is indicated on the screen by thermometer flashes, and by 3 lines moving up and down.

You must wait until the end of preheating, before opening the grill and adding food to it. Wait for 4-7 minutes.

14 When the pre-heating is complete, a melody is displayed with the follow screen : the thermometer stop flashing. The thermometer light stays on during all the cooking process to indicate that the appliance is heating and hot.

**Comments:** At the end of pre-heating, if the appliance remains closed, the safety system will turn off the appliance.

# Cooking



**15-16** After pre-heating, the appliance is ready for use. Open the grill and place the food on the cooking plate. Close the appliance to start the cooking cycle.

**17 Note:** for thinly-cut food, after close the device, the button «OK» is blinking. Press «OK» to enable the appliance to recognize the food to be cooked and launch the cooking program.

**Comments:** if the appliance remains open for too long, the safety system will turn off the appliance automatically.

**18** The appliance automatically adjusts the cooking cycle (time and temperature) according to the food thickness and quantity.

**19** The display shows the cooking time required until the desired cooking level. The indicator "Rare" is flashing to indicate that the rare cooking level is in progress.

**Note:** To see the time of cooking related to every cooking level, navigate with the "-" and "+" buttons

Please note, especially on meat, it is normal that cooking result vary depending on type, quality and origin of food.

**20** For each reached level of cooking, a beep is heard and the indicator becomes lighted fixed once the level of cooking is reached (for the best results do not open or move your food during the cooking process).

A beep sound with several long beeps and counting time at 0:00 indicates the desired level of cooking you have chosen is reached.




**21** If food is left in the grill, the time is continued until it reaches the well-cooked level. The light cooking indicator blinks until it is reached and the indicator "Remove the food" displayed visible in the left of the screen.

Open the appliance and remove food when the desired cooking level is reached. The well done cooking level indicator becomes fixed and you hear a bip once it is reached,

**22-23** Close the grill .The control panel changes to "Program selection" with P1 blinking. Restart to n°9 for a new cooking cycle in automatic mode.

**Comment:** the security system will turn off automatically if no program selection is made.

## Comments



**24 - 25 - 26** If you want to cook food to different personal tastes, open the grill and remove the food when it has reached the desired level and then close the grill and continue cooking the other food. The program will continue its cooking cycle until it reaches the 'well done' level.

### 27 Keep warm function

The appliance will automatically go on the keep warm setting after having reached the "well done" level. If food is left on the grill it will continue to cook, while the cooking plates are cooling.

**Comment:** the safety system will turn the appliance off automatically after a certain amount of time.

## Second cooking

### Cooking more food

If you want to cook a second batch of food, please pre-heat the appliance again (starting from point 9 in automatic mode or point 28) even if you want to cook the same type of food.

### How to cook another batch of food:

After finishing your first batch of food:

1. Make sure the appliance is closed with no food inside.
2. Select the appropriate cooking mode/program (this step is necessary even if you decide to pick the same cooking mode than for the previous batch of food).
3. Press the "OK" button to start preheating. The preheat indicator (thermometer + bar graph) flashes throughout the preheating phase. You must wait until the thermometer and 3 lines stop flashing, before opening the grill and adding food to it. Wait a few minutes. This step is mandatory even if the device seems hot.
4. When the preheating is complete, a beep sounds, the thermometer and 3 lines stop flashing. The thermometer remains on during cooking to indicate that the appliance is heating up.
5. After the preheating, the appliance is ready for use. Open the grill and place the food inside the appliance.

### Important:

- Please note that any new batch of food, the pre-heating phase is mandatory.
  - Remember to always have the grill closed and no food inside in order for the preheating to effectively function.
  - Then wait for the pre-heating to be complete before opening the grill and place the food inside.
- N.B.:** if the new pre-heating cycle is carried out immediately after the end of the preceding cycle, the pre-heating time will be reduced.



## 3b - MANUAL cooking with manual mode

### Manual cooking - select a temperature and preheat before cooking:



If you select Manual mode, you have manual control of the cooking time. This manual mode includes temperature control of 10 °C, from 120 °C to 270 °C.

If you are uncertain about what cooking mode to use for other foods because it is not listed above, please refer to the "Cooking table for out of program food" page 12.



28



28 Press the “-” and “+” buttons to select program P4. When the P4 program is reached, press the “OK / START” button.

**NB:** If you have selected the wrong program, return to stage 8.

Press the “-” and “+” buttons to select the cooking temperature. Confirm by pressing “OK / START”.

29 Press the “-” and “+” buttons to select the Timing. Confirm by pressing “OK / START”.

**Note:** You can start the heating with time at 0: 00. You can change the Timing at any time using “-” and “+”.

If there is no food in the grill, preheating begins. The preheating indicator (thermometer + bar graph) flashes throughout the preheating phase.

**Warning:** Even when the timer is on 0:00, the appliance continue to preheat.

Wait for 4-7 minutes. If you have placed food in the Grill, cooking starts directly, as well as the countdown of the selected time.

Otherwise, you must wait until the thermometer and 3 lines stop flashing, before opening the grill and adding food.


30 When the pre-heating is complete a melody is displayed, the thermometer and the 3 lines stop flashing, the timing finished. The thermometer remains on during the cooking to indicate that the appliance is heating up

31 - 32 After pre-heating, the appliance is ready for use. Open the grill and place the food on the cooking plate

**Comments:** if the appliance remains open for too long, the safety system will turn off the appliance automatically.



29



30



### Cooking



31



32

## Cooking



33



33 Close the appliance to start the cooking cycle.  
**Note:** For very thin foods, close the appliance and wait for the display to show “OK”. Then press “OK” to allow the appliance to recognize the food and start the cooking cycle.

34 The display shows the setpoint temperature, alternately with the time count.

35 When the timer reaches 0, a sound is playing. Press OK to stop the alert sound. The appliance continues to heat.

36 Press the on/off button to turn off the appliance.



34



35



36

### Comments



37



37 **Note:** You can change the T ° and the Timing at any time by using “-” and “+” when displayed on the screen.


Regularly check the cooking by opening lightly the grill.

Please note, especially on meat, it is normal that cooking result vary depending on type, quality and origin of food.

**Warning:** Even when the timer is on 0:00, the appliance continues to heat.



38



39



40

40 Close the appliance without food on plate. The control panel will light up and set itself to ‘choice of program’ mode.

Restart to n°28 for a new cooking cycle in manual mode.

**Comment:** the security system will turn off automatically if no program selection is made.

en

## 4 Cooling



41




42



43


## 5 Cleaning and maintenance



44




45





46



47



48



49

50



41 Press the on/off button to turn off the appliance.

42 Unplug grill from wall outlet.

43 Allow to cool for at least 2 hours.

To avoid accidental burns, allow grill to cool thoroughly before cleaning.

## Trouble shooting

Problem	Cause	Solution
The screen switches to visual display with Err + BIP BIP	Preheating not respected. Switching 'ON' of the appliance or starting an automatic cooking cycle with food between plates. The manual mode is automatically activated.	- Choose the temperature setting by pressing "+" and "-" buttons and then press OK. Allow to cook, but you must monitor the cooking (manual mode). Temperature can be adjusted by "+" and "-" buttons.  - Switch off and open completely the appliance, remove the food, close the appliance properly, select a cooking program and press OK. Wait until end of preheating (Preheating indicator lighted fix).
The screen switches to visual display with Err + BIP BIP	Preheating time not completely done. Grill has been opened and food inserted on plate before end of preheating.	Allow to cook, but you must monitor the cooking because it is in manual mode. Temperature can be adjusted by button. or Open the appliance, remove the food, close the appliance properly, and wait until end of preheating (Preheating indicator lighted fix). Unplug the appliance and wait few minutes. Plug again your appliance and switch ON.
Er07 à Er10	The appliance has been kept open for too long while cooking. The appliance has been idle too long after the end of preheating or keep warm. Appliance failure.	Unplug the product and contact your customer service.
The display remains on the preheating with picto waitfood	Your food is thicker than 1,5 inches.	Food must not be thicker than 1,5 inches. Completely open the grill then close it.
The display shows "OK"	You have not completely opened the grill to place the food. Not sensing the food. The food thickness too thin, "OK" is flashing.	Confirm the start of the cooking by pressing the "OK/START" button.
Er01 to Er06	Appliance failure : Appliance stored or used in a room that is too cold. Appliance over heating.	Unplug the appliance and wait few minutes. Plug again your appliance and switch ON. If the problem persists, contact your Customer service.

**Tip, especially for meat:** the cooking results on the preset programs may vary depending on origin, cut and quality of the food being cooked; the programs have been set and tested for good quality food.  
Similarly, the thickness of the meat has to be taken into account during cooking; you cannot cook food that is thicker than 4 cm.

## Cooking Guide (automatic programs)


Dedicated program	Cooking level		
	Rare	Medium well	Well-done
 Red meat	X	X	X
 Burger	X	X	X
 Poultry			X

## Cooking Guide (including Manual Mode)

Food	Cooking program	Cooking level	
<b>Bread</b>	Slices of bread, toasted sandwiches		medium
	Burger: (after pre-cooking the meat)		medium
<b>Meat &amp; Poultry</b>	Marinated chicken breast		well done
	Duck breast		rare
<b>Manual mode</b>	Grilled vegetables and fruits (need to be of same cut and thickness)	 P4	temperatures control of 10 °C, from 120 °C to 270 °C.

## Manual Mode in Grill position

	from 180°C to 195°C	from 220°C to 235°C	from 255°C to 275°C
POTATOES	x		
ZUCCHINI / SQUASH			x
EGGPLANT		x	
TOMATOES			x
ASPARAGUS			x
MUSHROOMS			x
ONIONS		x	
BROCOLI	x		
BABY CARROTS	x		
FENNEL		x	
SWEET POTATOES	x		
APPLE SLICES		x	
PINEAPPLE		x	
PEACH		x	



**Bitte lesen Sie die Broschüre „Gebrauchs- und Sicherheitshinweise“ vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.**

de

## Beschreibung

- |  |                     |
|--|---------------------|
| A Bedienfeld   | B Haupteinheit      |
| A1 Ein/Aus-Taste                                       | C Griff             |
| A2 Für automatische Programme: Garstufenauswahl        | D Grillplatten      |
| A3 3 automatische Programme                            | E Fettauffangschale |
| A4 OK/START  | F Netzkabel         |
| A5 Manueller Modus: Temperatur- und Garzeiteinstellung |                     |
| A6 Display   |                     |
| A7 - und + Taste                                       |                     |

## Erklärung der automatischen Grillprogramme

### ROTES FLEISCH

Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie rotes Fleisch grillen möchten.

Gelb: Blutig

### BURGER

Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie Burger grillen möchten.

Orange: Halb durch

### GEFLÜGEL

Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie Geflügel grillen möchten.

Rot: Durchgebraten


## Erklärung der manuellen Grillprogramme



**Manueller Modus:**  
Klassischer Grill für den manuellen Betrieb mit verschiedenen Temperatur- (von 120 °C bis 270 °C) und Garzeiteinstellungen.

# VORBEREITUNG DES GERÄTS

## 1 Zusammenbau




1



2



3




4




5



6



7



8



1 Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Zubehör aus dem Inneren und von der Außenseite des Geräts.

2 Reinigen Sie die Platten vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel. Spülen und trocknen Sie die Platten anschließend gründlich ab.

3-4 Bringen Sie die abnehmbare Fettauffangschale an der Vorderseite des Geräts an, sodass sie hörbar einrastet.

Bringen Sie die obere und untere Platte an, sodass sie hörbar einrasten.

## 3a - AUTOMATISCHER Betrieb mit 3 automatischen Programmen

Automatischer Betrieb - wählen Sie zunächst ein Programm sowie Vorheizen:



9

9 Stellen Sie sicher, dass sich kein Grillgut im Gerät befindet

### 3 automatische Grillprogramme:



Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie rotes Fleisch grillen möchten.



Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie Burger grillen möchten.



Wählen Sie dieses Grillprogramm, wenn Sie Geflügel grillen möchten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Grillmodus Sie für hier nicht aufgeführte Lebensmittel benutzen sollten, studieren Sie bitte die „Zubereitungstabelle für nicht in den Programmen enthaltene Lebensmittel“ auf Seite 24.




10



11

Auf den Piktogrammen wird „P2“ als Beispiel verwendet.



12



13

4-7 Minuten



14



10 Drücken Sie EIN/AUS.

11 Drücken Sie „-“ bzw. „+“, bis das gewünschte Programm (P1, P2, P3) angezeigt wird. **Stellen Sie sicher, dass sich kein Grillgut im Gerät befindet.**

12 Betätigen Sie nach Auswählen des gewünschten Programms die OK/START-Taste.

**Hinweis:** Falls Sie das falsche Programm ausgewählt haben, gehen Sie zurück zu Schritt Nr. 8.

13 Das ausgewählte Programm wird weiterhin im oberen Teil des Bildschirms angezeigt.

Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Die Vorheizphase wird auf dem Bildschirm durch das Blinken des Thermometers und durch 3 sich auf- und abbewegende Linien angezeigt. Sie müssen warten, bis die Vorheizzeit beendet ist, bevor Sie den Grill öffnen und Lebensmittel hineinlegen können. Warten Sie 4 bis 7 Minuten.

14 Wenn die Vorheizphase abgeschlossen ist, erklingt eine Melodie und auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt: Das Thermometer und die 3 Linien blinken nicht mehr. Die Thermometeranzeige leuchtet während des gesamten Garvorgangs, um anzudeuten, dass das Gerät heizt und heiß ist.

**Hinweis:** Am Ende des Vorheizvorgangs schaltet das Schutzsystem das Gerät aus, wenn das Gerät nicht geöffnet wird.

# Grillen



**15-16** Nach dem Vorheizen ist das Gerät einsatzbereit. Öffnen Sie den Grill und legen Sie das Grillgut auf die Grillplatten. Schließen Sie das Gerät, um den Grillvorgang zu starten.

**17 Hinweis:** Bei dünn geschnittenem Grillgut blinkt die „OK“-Taste nach Schließen des Geräts. Betätigen Sie die „OK“-Taste, damit das Gerät mit der Erkennung des Grillguts beginnen und anschließend das entsprechende Grillprogramm starten kann.

**Hinweis:** Wenn das Gerät zu lange geöffnet bleibt, schaltet das Schutzsystem das Gerät automatisch aus.

**18** Das Gerät passt den Grillvorgang (Garzeit und Temperatur) automatisch an die Dicke und Menge des Grillguts an.

**19** Auf dem Display wird die bis zum Erreichen der gewünschten Garstufe verbleibende Garzeit angezeigt. Die Anzeige „Rare/Blutig“ blinkt, um anzusehen, dass diese Garstufe gewählt ist.

**Hinweis:** Um die Garzeit für jeden Gargrad anzuzeigen, navigieren Sie mit den Tasten „-“ und „+“.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere für Fleisch gilt, dass das Garergebnis je nach Art, Qualität und Herkunft des Grillguts variieren kann.

**20** Bei jeder erreichten Garstufe ist ein Signalton zu hören und die Anzeige leuchtet durchgehend (während des Garvorgangs sollten Sie den Grill nicht öffnen und die Lebensmittel nicht bewegen, um die besten Ergebnisse zu erzielen).

Ein Signalton, der aus mehreren langen Pieptönen besteht, und eine Zeitanzeige von 0:00 bedeuten, dass die gewünschte Garstufe, die Sie zu Beginn des Garvorgangs ausgewählt haben, erreicht ist.


**21** Wenn Lebensmittel im Grill verbleiben, verlängert sich die Zeit, bis sie den Grad „Durchgebraten“ erreicht haben. Die Warmhalteanzeige blinkt, bis er erreicht wird, und die Anzeige „Lebensmittel entnehmen“ wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt.

Öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die Lebensmittel, sobald der gewünschte Gargrad erreicht ist. Die Anzeige für den Gargrad „Durchgebraten“ leuchtet durchgehend und Sie hören einen Signalton, sobald dieser Gargrad erreicht ist.


**22-23** Sluit de grill. Het bedieningspaneel verandert in "Programmeselectie" en P1 knippert. Start opnieuw vanaf stap 9 voor een nieuwe bakcyclus in de automatische modus.

**Hinweis:** Das Schutzsystem schaltet das Gerät automatisch aus, wenn kein Programm ausgewählt wird.


## Hinweise




24



25



26



27



**24 - 25 - 26** Wenn Sie das Grillgut nach verschiedenen persönlichen Vorlieben zubereiten möchten, öffnen Sie den Grill und nehmen Sie die Speisen vom Grill, sobald diese die gewünschte Garstufe erreicht haben. Schließen Sie anschließend wieder den Grill, um das Grillen der anderen Speisen fortzusetzen. Das Programm setzt seinen Grillvorgang fort, bis es die Garstufe „well done/durchgebraten“ erreicht.

## 27 Warmhaltefunktion

Nach Erreichen der Garstufe „well done/durchgebraten“ wird automatisch die Warmhaltefunktion aktiviert. Wenn sich noch Grillgut auf dem Grill befinden, gart dieses weiter, während die Grillplatten abkühlen.

**Hinweis:** Das Schutzsystem schaltet das Gerät automatisch nach einer gewissen Zeit aus.

## Zubereiten weiterer Lebensmittel

### Weitere Lebensmittel grillen

Wenn Sie weitere Lebensmittel grillen möchten, heizen Sie das Gerät wieder vor (wie beschrieben ab Schritt Nr. 9 für automatischen Modus bzw. Schritt Nr. 25), selbst wenn Sie die gleiche Art von Lebensmitteln grillen möchten.

### So führen Sie einen weiteren Grillvorgang durch:

Nachdem Sie Ihren ersten Grillvorgang beendet haben:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät geschlossen ist und kein Grillgut enthält.
2. Wählen Sie den entsprechenden Grillmodus/-programm. (Dieser Schritt ist auch notwendig, wenn Sie den gleichen Grillmodus wie für den ersten Grillvorgang benutzen möchten.)
3. Betätigen Sie die „OK“-Taste, um das Vorheizen zu starten. Die Vorheiz-Anzeigen (Thermometer + Strichzahlen) blinken während des Vorheizens. Sie müssen warten, bis das Thermometer und die 3 Strichzahlen aufhören zu blinken und das Symbol für „Grillgut auflegen“ angezeigt wird, bevor Sie den Grill öffnen und Grillgut auflegen. Warten Sie einige Minuten. Dies ist unbedingt nötig, auch wenn das Gerät bereits heiß zu sein scheint.
4. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton, das Thermometer und die 3 Strichzahlen hören auf zu blinken und das Symbol für „Grillgut auflegen“ wird angezeigt. Das Thermometer wird während des gesamten Grillvorgangs kontinuierlich angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass das Gerät in Betrieb und heiß ist.
5. Nach dem Vorheizen ist das Gerät einsatzbereit. Öffnen Sie den Grill und legen Sie das Grillgut auf.

### Wichtig:

- Beachten Sie bitte, dass Sie das Gerät für jeden neuen Grillvorgang vorheizen müssen.
- Denken Sie daran, den Grill ohne Grillgut stets geschlossen zu halten, damit das Vorheizen effizient funktionieren kann.
- Warten Sie dann, bis das Vorheizen abgeschlossen ist, bevor Sie den Grill öffnen und das Grillgut auflegen.

**Hinweis:** Wenn unmittelbar nach Ende des vorherigen Grillvorgangs vorgeheizt wird, reduziert sich die Dauer des Vorheizens.

## 3b - MANUELLER Modus

### Manueller Modus - wählen Sie zunächst eine Temperatur und Vorheizen:



Wenn Sie den manuellen Modus auswählen, können Sie die Garzeit manuell kontrollieren. Im manuellen Modus können Sie eine Temperatur von 10 °C sowie zwischen 120 °C und 270 °C wählen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Grillmodus Sie für hier nicht aufgeführte Lebensmittel benutzen sollten, studieren Sie bitte die „Zubereitungstabelle für nicht in den Programmen enthaltene Lebensmittel“ auf Seite 24.



28



28 Drücken Sie „-“ bzw. „+“, um Programm P4 zu wählen. Sobald P4 angezeigt wird, drücken Sie auf die „OK/START“-Taste.

**Hinweis:** Falls Sie das falsche Programm ausgewählt haben, gehen Sie zurück zu Schritt Nr. 8.

Drücken Sie „-“ bzw. „+“, um die Temperatur zu wählen, und bestätigen Sie mit „OK/START“.

29 Drücken Sie die Tasten „-“ und „+“, um die Zeit auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK/START“.

**Hinweis:** Sie können den Heizvorgang mit der Zeit 0:00 starten. Sie können die Garzeit jederzeit mit „-“ und „+“ ändern.

Wenn sich keine Lebensmittel im Grill befinden, beginnt die Vorheizphase. Die Vorheizezeige (Thermometer + Balkendiagramm) blinkt während der gesamten Vorheizphase.

**Warnung:** Auch wenn die Zeitschaltuhr auf 0:00 steht, wird das Gerät weiter vorgeheizt. Warten Sie 4 bis 7 Minuten. Nachdem Sie Lebensmittel in den Grill gelegt haben, beginnt sofort der Garvorgang und der Countdown mit der ausgewählten Zeit.

Andernfalls müssen Sie warten, bis das Thermometer und die 3 Linien aufhören zu blinken, bevor Sie den Grill öffnen und Lebensmittel hineinlegen.


30 Wenn der Vorheizvorgang abgeschlossen ist, ist eine Melodie zu hören, das Thermometer und die 3 Zellen blinken nicht mehr und die Zeit blinks Das Thermometer bleibt während des Garvorgangs eingeblendet, um anzugeben, dass das Gerät aufgeheizt wird

31 - 32 Nach dem Vorheizen ist das Gerät einsatzbereit. Öffnen Sie den Grill und legen Sie das Grillgut auf die Grillplatten.

**Hinweis:** Wenn das Gerät zu lange geöffnet bleibt, schaltet das Schutzsystem das Gerät automatisch aus.



29



30



30

### Cooking



31



32

## Grillen



33




33 Schließen Sie das Gerät, um den Grillvorgang zu starten.

**Hinweis:** Schließen Sie bei sehr dünnem Grillgut das Gerät und warten Sie, bis auf dem Display „OK“ angezeigt wird. Bestätigen Sie mit „OK“, damit das Gerät mit der Erkennung des Grillguts beginnen und anschließend das entsprechende Grillprogramm starten kann.

34 Auf dem Display werden abwechselnd die Temperatur und die verbleibende Garzeit angezeigt.

35 Auch wenn die Zeitschaltuhr auf 0:00 steht, wird das Gerät weiter aufgeheizt.


36 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.



36



34



35

### Hinweise



37



37 **Hinweis:** Sie können die Temperatur und die Zeit jederzeit ändern, indem Sie auf dem Bildschirm die Tasten „-“ und „+“ verwenden.

Prüfen Sie regelmäßig den Garvorgang, indem Sie den Grill leicht öffnen.

Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass die Garergebnisse je nach Art, Qualität und Herkunft der Lebensmittel variieren.

**Achtung:** Auch wenn die Zeitschaltuhr auf 0:00 steht, wird das Gerät weiter aufgeheizt.



38



39



38 - 39 Öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie das Grillgut, sobald die gewünschte Garstufe erreicht ist.



40 Schließen Sie das Gerät ohne Grillgut auf den Grillplatten. Das Bedienfeld leuchtet auf und geht in den „Programmauswahl“-Modus.

Gehen Sie zurück zu Schritt Nr. 28, um einen weiteren Grillvorgang im manuellen Modus zu starten.

**Hinweis:** Das Schutzsystem schaltet das Gerät automatisch aus, wenn kein Programm ausgewählt wird.

## 4 Abkühlen



41



42



43


41 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

42 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

43 Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang abkühlen.

Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen gründlich abkühlen, um versehentliche Verbrennungen zu vermeiden.

## 5 Reinigung und Instandhaltung



44



45

44 Lösen und entfernen Sie vor dem Reinigen die Platten, um Beschädigungen an der Grilloberfläche zu vermeiden. Die Fettauffangschale und die Grillplatten sind spülmaschinenfest.

45 Das Gerät und sein Netzkabel können nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Die Heizelemente sowie sichtbare und zugängliche Teile sollten nach dem Entfernen der Platten nicht gereinigt werden. Wenn Sie sehr verschmutzt sind, warten Sie, bis das Gerät komplett abgekühlt ist, und reinigen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch. Wenn Sie die Grillplatten nicht in einer Geschirrspülmaschine reinigen möchten, können Sie sie mit warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel abwaschen und dann gründlich mit Wasser absprühen, um alle Spülmittelrückstände zu entfernen. Trocknen Sie die Platten sorgfältig mit einem Papiertuch ab.

46 Verwenden Sie keine metallischen Topfreiniger, Stahlwolle oder Scheuermittel zum Reinigen Ihres Grills. Verwenden Sie nur Nylon- oder nichtmetallische Pads.

Entleeren Sie die Fettauffangschale und waschen Sie sie in warmem Wasser mit etwas Geschirrspülmittel ab. Trocknen Sie die Schale anschließend gründlich mit einem Papiertuch ab.

47 Wischen Sie die Grillabdeckung mit einem warmen, nassen Schwamm sauber und trocknen Sie die Abdeckung mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

48 Tauchen Sie die Haupteinheit des Grills nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

49 Vergewissern Sie sich stets, dass der Grill sauber und trocken ist, bevor Sie ihn einlagern.

50 Alle anderen Instandhaltsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.



## Fehlersuche und -behebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Auf dem Display wird „Err“ angezeigt und Signalton ertönt	Das Gerät wurde nicht vorgeheizt. Das Gerät wurde eingeschaltet oder ein automatischer Grillvorgang gestartet, wobei sich bereits Grillgut im Gerät befand. Manueller Modus wird automatisch aktiviert.	- Temperaturreinstellung durch Drücken von „+“ bzw. „-“ wählen, dann OK drücken. Lebensmittel garen lassen; Sie müssen allerdings den Grillvorgang überwachen (manueller Modus). Temperatur lässt sich mithilfe von „+“ bzw. „-“ wählen.  - Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie es vollständig, entnehmen Sie das Grillgut, schließen Sie das Gerät wieder, wählen Sie ein Grillprogramm und drücken Sie OK. Warten Sie, bis das Vorheizen abgeschlossen ist (Vorheiz-Anzeigen leuchten durchgehend).
Auf dem Display wird „Err“ angezeigt und Signalton ertönt	Vorheizen war nicht vollständig abgeschlossen. Grill wurde geöffnet und Grillgut aufgelegt, bevor Vorheizen abgeschlossen war.	Grillvorgang ablaufen lassen; Sie müssen allerdings den Grillvorgang überwachen, da sich das Gerät im manuellen Modus befindet. Temperatur lässt sich mithilfe von Taste wählen, oder Öffnen Sie das Gerät und entfernen Sie das Grillgut. Schließen Sie das Gerät wieder und warten Sie, bis das Vorheizen abgeschlossen ist (Vorheiz-Anzeigen leuchten dauerhaft). Ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sie einige Minuten. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
Er07 bis Er10	Das Gerät war während des Grillens zu lange geöffnet. Das Gerät war nach Abschluss des Vorheizens oder Warmhalteins zu lange inaktiv.	Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Auf dem Display werden dauerhaft die Vorheiz-Anzeigen sowie das Symbol für „Grillgut“	Ihr Grillgut ist dicker als 3,8 cm.	Das Grillgut darf nicht dicker als 3,8 cm sein. Grill vollständig öffnen und wieder schließen.
Auf dem Display wird „OK“ angezeigt.	Sie haben den Grill zum Auflegen des Grillguts nicht vollständig geöffnet. Grillgut wird nicht erkannt. Die Dicke des Grillguts ist zu dünn, „OK“ blinks.	Start des Grillvorgangs durch Drücken der „OK/START“-Taste bestätigen.
Er01 bis Er06	Geräteausfall: Gerät wird in einem zu kalten Zimmer aufbewahrt oder benutzt. Gerät überhitzt.	Ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sie einige Minuten. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

**Tipp, insbesondere für Fleisch:** Die Garergebnisse der voreingestellten Programme können je nach Herkunft, Schnitt und Qualität des Grillguts variieren. Die Programme wurden für Lebensmittel von guter Qualität eingestellt und geprüft. Gleichermalen muss die Dicke der Fleischstücke während des Grillens berücksichtigt werden; Sie können kein Grillgut grillen, das dicker als 4 cm ist.

## Grill-Leitfaden (automatische Programme)


Spezielles Programm	Garstufe		
	Rare/Blutig	Medium well/ Halbdurch	Well-done/ Durchgebraten
Rotes Fleisch	X	X	X
Burger	X	X	X
Geflügel			X

## Grill-Leitfaden (einschließlich manuellem Modus)

Grillgut		Grillprogramm	Garstufe
<b>Brot</b>	Brotscheiben, getoastete Sandwiches		medium/halbdurch
	Burger: (nach Vorbraten des Fleisches)		medium/halbdurch
<b>Fleisch und Geflügel</b>	Marinierte Hühnerbrust		well done/durchgebraten
	Entenbrust		rare/blutig
<b>Manueller Modus</b>	Gegrilltes Gemüse und Obst (muss die gleiche Form und Dicke haben)	Manual	temperatur 10 °C, zwischen 120 °C und 270 °C.

## Manueller Modus in Grill-Position

	180°C BIS 195°C	220°C BIS 235°C	255°C BIS 275°C
KARTOFFELN	X		
ZUCCHINI/KÜRBIS			X
AUGERGINE		X	
TOMATEN			X
SPARDEL			X
PILZE			X
ZWIEBELN		X	
BROKKOLI	X		
MINI-KAROTTEN	X		
FENCHEL		X	
SÜDKARTOFFEL	X		
APFEL (SCHEIBEN)		X	
ANANAS		X	
PFIRSICH		X	



**Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d'utilisation” avant la première utilisation.**

fr

## Description

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A Panneau de contrôle   | B Boîtier                          |
| A1 Bouton marche/arrêt  | C Poignée                          |
| A2 Pour les programmes automatiques : Réglages du niveau de cuisson | D Plaques de cuisson               |
| A3 3 programmes de cuisson automatiques                             | E Bac de récupération des graisses |
| A4 OK/DÉMARRER  | F Cordon d'alimentation            |
| A5 Mode manuel : Réglage de la durée et de la température           |                                    |
| A6 Écran de contrôle  |                                    |
| A7 Boutons - et +   |                                    |

## Guide des programmes de cuisson automatiques



**VIANDE ROUGE**  
Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire de la viande rouge.

Jaune : Saignant



**HAMBURGER**  
Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire des hamburgers.

Orange : A point



**POULET**  
Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire de la volaille.

Rouge : Bien cuit


## Guide des programmes de cuisson manuels



**Mode manuel :**  
Gril traditionnel pour utilisation manuelle avec différents réglages de température (de 120 °C à 270 °C) et de durée.

## PRÉPARER L'APPAREIL

### 1 Réglages



1



2




1 Enlevez tous les éléments d'emballage, autocollants et accessoires de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil.

2 Avant la première utilisation, nettoyez intégralement les plaques avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis rincez-les et séchez-les intégralement.



4


### 2 Préparation




5



6



7



8



5 Pour des résultats optimaux, vous devez essuyer les plaques de cuisson avec du papier essuie-tout trempé dans un peu d'huile de cuisson pour renforcer leur anti-adhérisivité.

Vérifiez que les plaques de cuisson inférieure et supérieure soient correctement positionnées dans l'appareil avant de démarrer la phase de préchauffage.

6 Enlevez tout excès d'huile avec du papier essuie-tout propre.

7 Branchez l'appareil dans une prise électrique (Le cordon d'alimentation doit être entièrement déroulé).

8 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

### 3a - Cuisson AUTOMATIQUE avec 3 programmes de cuisson

Cuisson automatique - sélectionnez un programme et préchauffez avant la cuisson :



9

9 Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aliments entre les plaques.

#### 3 programmes de cuisson automatiques:



Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire de la viande rouge.



Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire des hamburgers.



Sélectionnez ce programme de cuisson pour cuire de la volaille.

Si vous n'êtes pas sûr du mode de cuisson à utiliser pour des aliments non listés ci-dessus, consultez le « Tableau de cuisson des aliments hors programme » à la page 36.




10



11

Sur les illustrations, l'exemple fourni est « P2 »



12



13



14



fr

10 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

11 Appuyez sur les boutons « - » et « + » jusqu'à atteindre le programme désiré (P1, P2, P3). Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aliment dans le gril.

12 Après avoir sélectionné le programme désiré, appuyez sur le bouton « OK/START ».

**Remarque :** Si vous avez sélectionné le mauvais programme, retournez à l'étape 8.

13 Le programme sélectionné reste affiché en haut de l'écran.


L'appareil commence à préchauffer. La phase de préchauffage est indiquée sur l'écran par un thermomètre clignotant et par 3 lignes montantes et descendantes.

Vous devez attendre la fin du préchauffage avant d'ouvrir le gril et de mettre des aliments dedans. Faites chauffer 4 à 7 minutes.

14 Une fois le préchauffage terminé, l'écran affiche une mélodie avec les éléments suivants : le thermomètre et les 3 lignes s'arrêtent de clignoter. Le thermomètre reste affiché pendant toute la cuisson pour indiquer que l'appareil chauffe et qu'il est chaud.

**Remarque :** À la fin du préchauffage, si l'appareil reste fermé, le système de sécurité l'éteint.

## Cuisson



15



16



17



18




19



20



21



22



23

**15-16** Après le préchauffage, l'appareil est prêt à l'emploi. Ouvrez le gril et placez les aliments sur la plaque de cuisson. Fermez l'appareil et démarrez la cuisson.

**17 Remarque :** Pour les aliments finement coupés, le bouton « OK » clignote après que vous ayez refermé l'appareil. Appuyez sur « OK » pour permettre à l'appareil d'identifier les aliments à cuire et de déclencher le programme de cuisson.

**Remarque :** Si l'appareil reste ouvert trop longtemps, le système de sécurité l'éteint automatiquement.

**18** L'appareil règle automatiquement le cycle de cuisson (durée et température) en fonction de la quantité et de l'épaisseur des aliments.

**19** L'écran affiche la durée de cuisson requise pour atteindre le niveau de cuisson désiré. L'indicateur « Saignant » clignote pour indiquer que le niveau de cuisson saignant est en cours.

**Remarque :** Pour afficher la durée de cuisson attribuée à chaque niveau de cuisson, veuillez naviguer en appuyant sur les boutons « + » et « - ». Veuillez noter qu'il est normal que le résultat de cuisson varie selon le type, la qualité et l'origine des aliments, c'est notamment le cas pour la viande.

**20** Pour chaque niveau de cuisson atteint, un bip retentit et l'indicateur correspondant reste affiché sans clignoter (pour une cuisson optimale, n'ouvrez pas et ne bougez pas vos aliments pendant la cuisson).

Quand plusieurs bips longs retentissent et que le décompte de la durée affiche « 0:00 », cela indique que le niveau de cuisson que vous avez sélectionné est atteint.

**21** Si les aliments restent dans le gril, la durée augmente jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau de cuisson « Bien cuit ». L'indicateur lumineux de cuisson clignote jusqu'à ce que ce niveau soit atteint et l'indicateur « Retirer les aliments » s'affiche à gauche, dans l'écran. Ouvrez l'appareil et retirez les aliments quand le niveau de cuisson désiré est atteint. Quand l'indicateur du niveau de cuisson « Bien cuit » reste affiché sans clignoter et que l'appareil bippe une fois, cela indique que ce niveau de cuisson est atteint.


**22-23** Fermez le gril. Le panneau de contrôle bascule dans la sélection du programme et « P1 » clignote. Recommencez à partir de l'étape 9 pour effectuer un nouveau cycle de cuisson dans le mode automatique.

**Remarque :** Le système de sécurité éteint automatiquement l'appareil si aucun programme n'est sélectionné.


## Remarques




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Pour cuire des aliments selon différentes préférences gustatives, ouvrez le gril et retirez des aliments quand ils ont atteint le niveau de cuisson désiré, puis refermez le gril et poursuivez la cuisson des autres aliments. Le programme de cuisson se poursuit jusqu'au niveau de cuisson « Bien cuit ».

## 27 Fonction maintenir chaud

L'appareil reste allumé automatiquement pour maintenir les aliments chauds après avoir atteint le niveau « Bien cuit ». Si des aliments restent sur le gril, ils continuent de cuire pendant le refroidissement des plaques de cuisson.

**Remarque :** Le système de sécurité éteint automatiquement l'appareil après une certaine durée.

## Deuxième cuisson

### Cuire d'autres aliments

Si vous voulez cuire une deuxième fournée d'aliments, préchauffez à nouveau l'appareil (commencez à partir de l'étape 9 dans le mode automatique ou de l'étape 24), même si vous voulez cuire le même type d'aliments.

### Cuire une autre fournée d'aliments :

Après avoir terminé une première fournée d'aliments :

1. Vérifiez que l'appareil est fermé et qu'il n'y a pas d'aliments dedans.
2. Sélectionnez le mode/programme de cuisson approprié (cette étape est nécessaire même si vous décidez d'utiliser le même mode de cuisson que pour la fournée précédente).
3. Appuyez sur « OK » pour démarrer le préchauffage. L'indicateur de préchauffage (thermomètre + lignes) clignote pendant toute la phase de préchauffage. Vous devez attendre que le thermomètre et les 3 lignes s'arrêtent de clignoter et que l'indicateur « Ajouter des aliments » s'affiche pour ouvrir le gril et mettre des aliments dedans. Attendez quelques minutes. Cette étape est obligatoire même si l'appareil semble chaud.
4. Une fois le préchauffage terminé, l'appareil bippe, le thermomètre et les 3 lignes s'arrêtent de clignoter et l'indicateur « Ajouter des aliments » s'affiche. Le thermomètre reste affiché pendant la cuisson pour indiquer que l'appareil chauffe.
5. Une fois le préchauffage terminé, l'appareil est prêt à l'emploi. Ouvrez le gril et placez les aliments dans l'appareil.

### Important :

- Veuillez noter que pour toute nouvelle fournée d'aliments, la phase de préchauffage est obligatoire.
- Pensez à toujours laisser le gril fermé sans aliment à l'intérieur pour que le préchauffage soit efficace.
- Puis attendez la fin du préchauffage avant d'ouvrir le gril et de mettre les aliments dedans.

**Remarque :** Si le nouveau cycle de préchauffage est effectué immédiatement après la fin du cycle précédent, la durée de préchauffage sera réduite.



### 3b - Cuisson MANUELLE dans le mode manuel

#### Cuisson manuelle - sélectionnez une température et préchauffez avant la cuisson :



Si vous sélectionnez le mode manuel, vous pouvez régler manuellement la durée de cuisson. Le mode manuel permet de régler la température par incrément de 10 °C entre 120 °C et 270 °C.

Si vous n'êtes pas sûr du mode de cuisson à utiliser pour des aliments non listés ci-avant, consultez le « Tableau de cuisson des aliments hors programme » à la page 36.



28



28 Appuyez sur les boutons « < » et « + » pour sélectionner le programme P4, puis appuyez sur le bouton « OK/START ».

**Remarque :** Si vous avez sélectionné le mauvais programme, retournez à l'étape 8.

Appuyez sur les boutons « < » et « + » pour régler la température de cuisson, puis confirmer en appuyant sur « OK/START ».

29 Appuyez sur les boutons « < » et « + » pour régler la durée de cuisson. Confirmez en appuyant sur « OK/START ».

**Remarque :** Vous pouvez démarrer la cuisson avec la durée 0:00. Vous pouvez modifier la durée de cuisson à tout moment avec les boutons « < » et « + ».

S'il n'y a pas d'aliment dans le gril, le préchauffage commence. L'indicateur de préchauffage (thermomètre + lignes) clignote pendant tout le préchauffage.

**Attention :** Même si le compteur se met à 0:00, l'appareil continue à préchauffer.

Faites chauffer 4 à 7 minutes. Si vous avez mis des aliments dans le gril, la cuisson démarre directement, ainsi que le décompte de la durée réglée.

Si non, vous devez attendre que le thermomètre et les 3 lignes s'arrêtent de clignoter, avant d'ouvrir le gril et d'y mettre les aliments.


30 Une fois le préchauffage terminé, l'écran affiche une mélodie, le thermomètre et les 3 lignes s'arrêtent de clignoter, la durée et l'indicateur « Ajouter les aliments » clignotent. Le thermomètre reste affiché pendant la cuisson pour indiquer que l'appareil chauffe.

31 - 32 Après le préchauffage, l'appareil est prêt à l'emploi. Ouvrez le gril et placez les aliments sur la plaque de cuisson.

**Remarque :** Si l'appareil reste ouvert trop longtemps, le système de sécurité l'éteint automatiquement.



29



30



#### Cooking



31



32

### Cuisson



33



33 Fermez l'appareil et démarrez le cycle de cuisson.

**Remarque :** Pour les aliments très fins, fermez l'appareil et attendez que l'écran affiche « OK ». Appuyez sur « OK » pour permettre à l'appareil d'identifier les aliments et de déclencher le cycle de cuisson.

34 L'écran affiche alternativement la température réglée et le décompte de la durée.

35 Même si le compteur se met à 0:00, l'appareil continue à chauffer.

36 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.



34



35

#### Remarques



37



37 **Remarque :** Vous pouvez modifier la température et la durée de cuisson à tout moment avec les boutons « < » et « + » quand elles sont affichées à l'écran.


Contrôlez régulièrement la cuisson en ouvrant légèrement le gril.

Veuillez noter qu'il est normal que le résultat de cuisson varie selon le type, la qualité et l'origine des aliments, c'est notamment le cas pour la viande.

**Attention :** Même si le compteur se met à 0:00, l'appareil continue à chauffer.



38



39



40

38 - 39 Ouvrez l'appareil et retirez les aliments quand le niveau de cuisson désiré est atteint.

40 Fermez l'appareil sans aliment sur la plaque. Le panneau de contrôle s'allume et entre automatiquement dans le mode de sélection du programme.


Redémarrage depuis l'étape 28 pour effectuer un nouveau cycle de cuisson dans le mode manuel.

**Remarque :** Le système de sécurité éteint automatiquement l'appareil si aucun programme n'est sélectionné.


## 4 Refroidissement



41



42



43


41 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

42 Débranchez le gril de la prise murale.

43 Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 2 heures.

Pour éviter les brûlures accidentelles, laissez le gril refroidir complètement avant de le nettoyer.

## 5 Nettoyage et entretien



44



45



46




47



48



49



50

44 Avant le nettoyage, déverrouillez et retirez les plaques pour éviter d'endommager leur surface de cuisson. Le bac de récupération des graisses et les plaques de cuisson peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.

45 L'appareil et son cordon d'alimentation ne doivent jamais être mis dans un lave-vaisselle. Les éléments chauffants et les pièces visibles et accessibles ne doivent pas être nettoyés après le retrait des plaques. S'ils sont très sales, attendez que l'appareil ait complètement refroidi, puis nettoyez-les avec un chiffon sec. Si vous ne voulez pas nettoyer les plaques de cuisson dans un lave-vaisselle, vous pouvez utiliser de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis les rincer complètement pour enlever tous les résidus. Séchez-les intégralement avec du papier essuie-tout.

46 N'utilisez jamais de tampon à récurer métallique, de laine d'acier, ni aucun nettoyant abrasif pour nettoyer les pièces de votre gril. Utilisez exclusivement des tampons nettoyants non métalliques ou en nylon.

Videz le bac de récupération des graisses et lavez-le avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis séchez-le intégralement avec du papier essuie-tout.

47 Pour nettoyer le couvercle du gril, essuyez-le avec une éponge humide et chaude, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.

48 N'immergez pas le boîtier du gril dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.

49 Vérifiez toujours que le gril soit propre et sec avant de le ranger.

50 Toutes les autres opérations d'entretien doivent être effectuées par les techniciens d'un centre de réparation agréé.



## Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'écran affiche « Err » et l'appareil bippe.	La procédure de préchauffage n'a pas été respectée. L'appareil a été allumé ou un cycle de cuisson automatique a été démarré avec des aliments entre les plaques. Le mode manuel est automatiquement activé.	Réglez la température avec les boutons « + » et « - », puis appuyez sur « OK ». Laissez cuire, mais vous devez surveiller la cuisson (mode manuel). La température peut être réglée avec les boutons « + » et « - ».
L'écran affiche « Err » et l'appareil bippe.	La durée de préchauffage n'est pas complètement terminée. Le gril a été ouvert et les aliments ont été placés sur la plaque avant la fin du préchauffage.	Laissez cuire, mais vous devez surveiller la cuisson, car l'appareil est dans le mode manuel. La température peut être réglée avec les boutons « + » et « - ». Ouvrez l'appareil, retirez les aliments, fermez correctement l'appareil, puis attendez la fin du préchauffage (indicateur de préchauffage restant allumé sans clignoter). Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes. Rebranchez l'appareil, puis allumez-le.
Er07 à Er10	L'appareil a été laissé ouvert trop longtemps pendant la cuisson. L'appareil a été laissé inutilisé pendant trop longtemps après la fin du préchauffage ou pendant le maintien au chaud. Dysfonctionnement de l'appareil.	Débranchez l'appareil et contactez le service client.
L'écran reste dans l'affichage de préchauffage et affiche l'indicateur « Ajouter les aliments ».	L'épaisseur de vos aliments est supérieure à 3,8 cm.	L'épaisseur des aliments ne doit pas dépasser 3,8 cm. Ouvrez complètement le gril, puis refermez-le.
L'écran affiche « OK ».	Vous n'avez pas ouvert complètement le gril pour mettre les aliments. L'appareil ne détecte pas les aliments. Les aliments sont trop fins, « OK » clignote.	Confirmez le démarrage de la cuisson en appuyant sur le bouton « OK/START ».
Er01 à Er06	Dysfonctionnement de l'appareil : L'appareil a été rangé ou utilisé dans une pièce trop froide. L'appareil a surchauffé.	Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes. Rebranchez l'appareil, puis allumez-le. Si le problème persiste, contactez le service client.

**Conseil, notamment pour la viande :** Les résultats de cuisson dans les programmes prédéfinis peuvent varier selon l'origine, la coupe et la qualité des aliments cuits. Les programmes ont été prédéfinis et testés pour des aliments de bonne qualité. De même, l'épaisseur de la viande doit être prise en compte pendant la cuisson, vous ne pouvez pas cuire des aliments d'une épaisseur supérieure à 4 cm.

## Guide de cuisson (programmes automatiques)


Programme dédié	Niveau de cuisson		
	Saignant	A point	Bien cuit
Viande rouge	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Volaille			X

## Guide de cuisson (y compris le mode manuel)

Aliment		Programme de cuisson	Niveau de cuisson
<b>Pain</b>	Tranches de pain, sandwiches grillés		a point
	Hamburger : (après avoir précuit la viande)		a point
<b>Viande et volaille</b>	Blanc de poulet mariné		bien cuit
	Magret de canard		saignant
<b>Mode manuel</b>	Légumes et fruits grillés (ils doivent avoir la même coupe et la même épaisseur)		température réglable par incrément de 10 °C entre 120 °C et 270 °C.

## Mode manuel dans la position Grill

	De 180°C à 195°C	De 220°C à 235°C	De 255°C à 275°C
POMMES DE TERRE	x		
COURGETTES			x
AUBERGINE		x	
TOMATES			x
ASPERGE			x
CHAMPIGNONS			x
ONIONS		x	
BROCOLI	x		
MINI-CAROTTES	x		
FENOUIL		x	
PATATES DOUCES	x		
TRANCHES DE POMME		x	
ANANAS		x	
PÊCHE		x	



**Neem vóór het eerste gebruik het boekje met de veiligheids- en gebruiksinstructies aandachtig door.**

## Beschrijving

- |   |                |
|---|----------------|
| A Bedieningspaneel                                    | B Romp         |
| A1 Aan/uit-knop                                       | C Handgreet    |
| A2 Voor automatische programma's: bakniveau instellen | D Bakplaten    |
| A3 3 automatische bakprogramma's                      | E Vetopvangbak |
| A4 OK/START   | F Snoer        |
| A5 Handmatige modus: T° en tijd instellen             |                |
| A6 Scherm   |                |
| A7 - en + knop  |                |

## Gids met automatische bakprogramma's



ROOD VLEES

Kies dit  
bakprogramma als  
u rood vlees wilt  
bakken.

Geel: Rare (kort gebakken)



HAMBURGER

Kies dit  
bakprogramma als u  
hamburgers wilt  
bakken.

Oranje: Medium  
doorbakken



KIP

Kies dit  
bakprogramma als u  
pluimvee wilt bakken.

Rood: Goed doorbakken

## Gids met handmatige bakprogramma's




Handmatige modus:

Traditionele grill voor een handmatige bediening met verschillende temperatuurstanden (tussen 120°C en 270°C) en tijden.

# HET APPARAAT GEBRUIKSKLAAR MAKEN

## 1 Instellen



1



2



1 Verwijder alle verpakkingsmateriaal, stickers en toebehoren aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.


2 Maak de bakplaten voor ingebruikname grondig schoon met water en een beetje afwasmiddel. Spoel af en droog zorgvuldig.

3-4 Schuif de uitneembare vetopvangbak in de voorkant van het apparaat totdat het vast komt te zitten.

- Klik de bovenste en onderste bakplaat vast.




3



4



## 2 Voorbereiding



5



6


5 U kunt voor het beste bakresultaat de bakplaten inrijven met keukenpapier doordrenkt met wat spijsolie, om zo de doeltreffendheid van de antiaanbaklaag te versterken.

Zorg dat de onderste en bovenste bakplaat juist in het product zijn aangebracht voordat u met de voorverwarmingsfase start.


6 Neem olieresten weg met schoon keukenpapier

7 Steek de stekker in een stopcontact. (Opgelet, het snoer moet volledig afgelold zijn)

8 Druk op de Aan/Uit-knop.



7



8

## 3a - AUTOMATISCH bakken met 3 automatische programma's

Automatisch bakken - selecteer een programma en verwarm voor alvorens te bakken:



9 Zorg dat er zich geen voedsel tussen de bakplaten bevindt.

### 3 automatische bakprogramma's:



Kies dit bakprogramma als u rood vlees wilt bakken.



Kies dit bakprogramma als u hamburgers wilt bakken.



Kies dit bakprogramma als u pluimvee wilt bakken.

Bij twijfel over de bereidingswijze van levensmiddelen die niet in bovenstaande lijst staan, verwijzen we naar de "Bakgids (waaronder handmatige modus)" op 48




10



11

Het weergegeven voorbeeld geeft pictogram 'P2' weer.



13



12



14

nl

10 Druk op AAN/UIT.

11 Druk op de "-" en "+" knop totdat u het gewenste programma (P1, P2, P3) bereikt. **Zorg dat er zich geen voedsel in de grill bevindt.**

12 Eenmaal u het gewenste bakprogramma hebt geselecteerd, druk op de "OK/START" knop.

**Opmerking:** Als u een verkeerd programma hebt gekozen, ga terug naar stap 8.

13 Het gekozen programma blijft aan de bovenkant van het scherm weergegeven.

Het apparaat begint voor te verwarmen. De voorverwarmingsfase wordt op het scherm aangegeven door een knipperende thermometer en 3 lijnen die omhoog en omlaag bewegen.

U moet wachten totdat het voorverwarmen is voltooid voordat u de grill open en er voedsel op legt. Wacht 4 tot 7 minuten.

14 Als het voorverwarmen is voltooid, hoort u een melodie en wordt het volgende op het scherm weergegeven: de thermometer en de 3 lijnen stoppen met knipperen. De thermometer blijft tijdens het volledige bakproces op het scherm weergegeven om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen en heet is.

**Opmerkingen:** Als het apparaat na de voorverwarmingsfase gesloten blijft, schakelt het beveiligingssysteem het apparaat uit.

## Bakken



**15-16** Het apparaat is na het voorverwarmen klaar voor gebruik. Open de grill en leg het voedsel op de bakplaat. Sluit het apparaat om de bakcyclus te starten.

**17 Opmerking:** voor dun gesneden voedsel, na het sluiten van het apparaat, knippert de "OK" knop. Druk op "OK" om aan te geven dat er voedsel op de plaat ligt en het bakprogramma te starten.

**Opmerking:** Als het apparaat te lang open blijft staan, schakelt het beveiligingssysteem het apparaat uit.

**18** Het apparaat past de bakcyclus (tijd en temperatuur) automatisch aan afhankelijk van de dikte en hoeveelheid te bakken levensmiddelen.

**19** Het scherm geeft de nodige baktijd tot het gewenste bakniveau weer. Het controle-lampje "Weinig doorbakken" knippert om aan te geven dat het bakniveau "weinig doorbakken" actief is.

**Opmerking:** Druk op de knoppen - en + om de bereidingstijd voor elk bakniveau te zien.

**Opgelet:** vooral voor vlees is het normaal dat de bakresultaten variëren afhankelijk van het type, de kwaliteit en de herkomst van het voedsel.

**20** U hoort een geluidssignaal en het lampje brandt continu als het gewenste bakniveau is bereikt (voor het beste resultaat, open de grill of verplaats uw voedsel niet tijdens het bakproces).

Een geluidssignaal van meerdere lange pieptonen en een aftelfase van 0:00 geven aan dat het gewenste bakniveau, dat u aan het begin van het bakproces hebt, bereikt is.



**21** Als het voedsel in de grill wordt gelaten, neemt de tijd toe totdat het niveau "goed doorbakken" wordt bereikt. Het controlelampje knippert totdat het niveau is bereikt en de indicator aan de linkerkant "voedsel verwijderen" weergeeft.

Open het apparaat en verwijder het voedsel als het gewenste bakniveau is bereikt. De indicator voor "goed doorbakken" wordt continu weergegeven en uw hoort een piepton waarneemt het niveau wordt bereikt.

**22-23** Sluit de grill. Het bedieningspaneel verandert in "Programmeselectie" en P1 knipper-t-pert. Start opnieuw vanaf stap 9 voor een nieuwe bakcyclus in de automatische modus.


**Opmerking:** als er geen programmakeuze wordt gemaakt, schakelt het beveiligingssysteem het apparaat automatisch uit.

## Opmerkingen




24

25



26



27



**24 - 25 - 26** Als u voedsel op de grill wilt bereiden naar verschillende persoonlijke voorkeuren, open de grill om het voedsel dat het gewenste bakniveau heeft bereikt te verwijderen, waarna u het apparaat weer sluit om het resterende voedsel verder te laten garen. Het programma zet de bakcyclus voort tot het niveau "goed doorbakken" wordt bereikt.

**27 Warm houden**

Na het bereiken van het "goed doorbakken" niveau, open het apparaat automatisch de warmhoustand. Als het voedsel op de grill blijft liggen, zal het blijven bakken terwijl de bakplaten afkoelen.

**Opmerking:** na zekere tijd schakelt het beveiligingssysteem het apparaat automatisch uit

## weede baksel

### Meer levensmiddelen bakken

Als u aan tweede baksel wilt beginnen, verwarm het apparaat opnieuw voor (start vanaf stap 9 in de automatische modus of stap 25), zelfs als u hetzelfde type van voedsel wilt bakken.

### Hoe aan een tweede baksel beginnen:

Na het voltooien van uw eerste baksel

1. Zorg dat het apparaat leeg en goed dicht is
2. Selecteer de gepaste bakmodus/programma ( deze stap moet zelfs uitgevoerd worden wanneer u beslist om dezelfde bakmodus als de vorige bereiding te gebruiken).
3. Druk op de "OK" knop om het voorverwarming te starten. De voorverwarmen-indicator (thermometer + balkgrafiek) knippert tijdens de voorverwarmingsfase. Wacht totdat de thermometer en de 3 lijnen stoppen met knipperen en de voedselindicator wordt weergegeven voordat u de grill opent en voedsel toewoogt. Wacht enkele minuten. Deze stap is nodig, zelfs als het apparaat voldoende warm blijkt te zijn.
4. Eenmaal het voorverwarming is voltooid, hoort u een piepton, stopt de thermometer en de 3 lijnen met knipperen en wordt de voedselindicator weergegeven. De thermometer blijft tijdens het bakproces op het scherm weergegeven om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is
5. Het apparaat is na het voorverwarming klaar voor gebruik. Open de grill en leg de levensmiddelen in het apparaat.

### Belangrijk:

- De voorverwarmingsfase moet voor elk nieuw baksel worden uitgevoerd.  
Houd de grill altijd gesloten en zonder levensmiddelen binnenin om de voorverwarmingsfase juist te laten gebeuren.
  - Wacht vervolgens totdat het voorverwarming voltooid is voordat u de grill opent en levensmiddelen in de grill plaatst.
- Opmerking:** Als u na het einde van een bakcyclus onmiddellijk de voorverwarmingscyclus uitvoert, zal de voorverwarmingsduur korter zijn.

## 3b - HANDMATIG bakken met de handmatige modus

### Handmatig bakken - selecteer een temperatuur en verwarm voor alvorens te bakken:



Handmatig bakken - selecteer een temperatuur en verwarm voor alvorens te bakken:

Manual  
P4

Bij twijfel over de bereidingswijze van levensmiddelen die niet in bovenstaande lijst staan, verwijzen we naar de "Bakgids (waaronder handmatige modus)" op 48



28



28 Druk op de "-" en "+" knop om programma P4 te selecteren. Eenmaal programma P4 is bereikt, druk op de "OK/START" knop.

**Opmerking:** Als u een verkeerd programma hebt gekozen, ga terug naar stap 8.

Druk op de "-" en "+" knop om de bakttemperatuur te selecteren. Druk op "OK/START" om te bevestigen.

29 Druk op de knoppen - en + om de tijd te selecteren. Druk op OK/START om te bevestigen.

**Merk op:** U kunt het opwarmen starten met een tijd van 0:00. U kunt de baktijd op elk moment wijzigen met behulp van "-" en "+".

Het voorverwarmen start als er zich geen voedsel in de grill bevindt. De voorverwarmen-indicator (thermometer + balkgrafiek) knippert tijdens de voorverwarmingsfase.

**Waarschuwing:** zelfs wanneer de timer op 0:00 staat, blijft het apparaat voorverwarmen.

Wacht 4 tot 7 minuten. Als u voedsel in de grill hebt geplaatst, start het bakproces onmiddellijk en wordt de gekozen tijd afggeteld.

Anders moet u wachten totdat de thermometer en de 3 lijnen stoppen met knippen voordat u de grill opent en voedsel toewerkt.

30 Als het voorverwarmen is voltooid, hoort u een melodie en stoppen de thermometer, de 3 lijnen en de tijdsindicator met knippen. De thermometer blijft tijdens het bakproces op het scherm weergegeven om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.

31 - 32 Het apparaat is na het voorverwarmen klaar voor gebruik. Open de grill en leg het voedsel op de bakplaat.


**Opmerking:** Als het apparaat te lang open blijft staan, schakelt het beveiligingssysteem het apparaat uit.



29



29 Druk op de knoppen - en + om de tijd te selecteren. Druk op OK/START om te bevestigen.



30



### Cooking



31



32

## Bakken



33




33 Sluit het apparaat om de bakcyclus te starten.  
**Opmerking:** Voor zeer dun voedsel, sluit het apparaat en wacht totdat het scherm "OK" weergeeft. Druk op "OK" om aan te geven dat er voedsel op de plaat ligt en het bakprogramma te starten.

34 Het scherm toont afwisselend de ingestelde temperatuur en de aktiefheid weer.

35 Zelfs wanneer de timer op 0:00 staat, blijft het apparaat verwarmen.

36 Druk op de Aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.



36



34



35

### Opmerkingen

37

37 **Merk op:** U kunt de T ° en de baktijd op elk moment wijzigen door - en + te gebruiken wanneer ze op het scherm worden weergegeven.

Controleer regelmatig het bakproces door de grill lichtjes te openen.

Opgelet: vooral voor vlees is het normaal dat de bakresultaten variëren afhankelijk van het type, de kwaliteit en de herkomst van het voedsel.

**Waarschuwing:** zelfs wanneer de timer op 0:00 staat, blijft het apparaat verwarmen.

38

39

### Cooking

38 - 39 Open het apparaat en verwijder het voedsel eenmaal het gewenste bakniveau is bereikt.

40 Sluit het apparaat zonder voedsel op de plaat. Het bedieningspaneel wordt ingeschakeld en wordt de modus 'programmakeuze'.


Start opnieuw vanaf stap 28 voor een nieuwe bakcyclus in de handmatige modus.

**Opmerking:** als er geen programmakeuze wordt gemaakt, schakelt het beveiligingssysteem het apparaat automatisch uit.

44

45

## 4 Afkoelen



41



42



43


**41** Druk op de Aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

**42** Trek de stekker uit het stopcontact

**43** Laat minstens 2 uur afkoelen.

Laat de grill volledig afkoelen voor u het schoonmaakt, om brandwonden te voorkomen

## Reiniging en onderhoud



44




45




46



47



48



49



50

**44** Deblokkeer de platen en verwijder ze voor u ze schoonmaakt om schade aan het bakpervlak te vermijden. De vetopvangbak en de bakplaten mogen in de vaatwasmachine.

**45** Het apparaat en het snoer mogen niet in de vaatwasmachine. De verwarmingselementen - dit zijn de delen die zichtbaar en toegankelijk worden nadat u de platen hebt verwijderd - mogen niet worden schoongemaakt. Als ze zeer vuil zijn, kunt u ze afwrijven met een droge doek, eenmaal ze volledig zijn afgelijst. Als u geen vaatwasmachine wilt gebruiken, kunt u warm water en een beetje afwasmiddel gebruiken om de bakplaten af te wassen. Spoel vervolgens grondig om resten te verwijderen. Vleeg zorgvuldig droog met keukenpapier.

**46** Gebruik geen metalen schuursponsjes, staalwol of schurende producten om onderdelen van de grill schoon te maken. Gebruik alleen nylon- of niet-metalen sponsjes.

Giet de vetopvangbak leeg en was het met warm water en een beetje afwasmiddel. Droog het vervolgens af met keukenpapier.

**47** Maak de deksel van de grill schoon met een sponsje met warm water en veeg droog met een zachte en droge doek.

**48** Dompel de behuizing van de grill niet in water of een andere vloeistof.

**49** Controleer altijd of de grill schoon en droog is voor u het opbergt.

**50** Reparaties moeten worden uitgevoerd door een medewerker van een erkend servicecentrum.



## Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het scherm schakelt naar visuele weergave met fout + PIEP PIEP	Voorverwarmen niet gerespecteerd. Schakel het apparaat in of start een automatische bakcyclus met voedsel tussen de platen. De handmatige modus wordt automatisch geactiveerd.	- Kies de temperatuurstand door op de "+/-" knop te drukken en druk vervolgens op OK. Laat bakken, maar controleer de bereiding (handmatige modus). De temperatuur kan worden geregeld met de "+/-" knop.  - Schakel het apparaat uit en open het helemaal, verwijder het voedsel, sluit het apparaat op de juiste manier, selecteer een bakprogramma en druk op OK. Wacht tot het einde van de voorverwarmingsfase (Voorverwarmingslampje brandt continu).
Het scherm schakelt naar visuele weergave met fout + PIEP PIEP	Voorverwarmingsfase is niet voltooid. Grill werd geopend en voedsel werd op de plaat aangebracht voordat de voorverwarmingsfase voltooid was.	Laat bakken, maar controleer de bereiding omdat de handmatige modus actief is. De temperatuur kan worden geregeld met de knop.  Open het apparaat, verwijder het voedsel, sluit het apparaat op de juiste manier en wacht tot het einde van de voorverwarmingsfase (Voorverwarmingslampje brandt continu). Haal de stekker uit het stopcontact en wacht enkele minuten. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Er07 tot Er10	Het apparaat is tijdens het bakken te lang open blijven staan. Het apparaat bleef te lang inactief na het einde van het voorverwarmings- of warmhoudproces. Defect van het apparaat.	Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw klantenservice.
Het scherm blijft tijdens het voorverwarmen ingeschakeld met het "wacht voedsel"	Uw voedsel is meer dan 4cm dik.	Het voedsel mag niet meer dan 4cm dik zijn. Open de grill helemaal en sluit dan weer.
Het scherm geeft "OK" weer	U hebt de grill niet volledig geopend om het voedsel te plaatsen. Het voedsel werd niet herkend. Het voedsel is te dun, 'OK' knippert.	Bevestig het begin van de bereiding met een druk op de "OK/START" knop.
Er01 tot Er06	Defect van het apparaat: Product bewaard of gebruikt in een te koude ruimte. Apparaat is oververhit.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht enkele minuten. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het apparaat in. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw klantenservice.

**Tip, vooral voor vlees:** de bakresultaten van de programma's variëren op basis van de herkomst, de manier van snijden en de kwaliteit van het te bakken voedsel. De programma's worden bepaald en getest met voedsel van goede kwaliteit. Omdat tijdens de bereiding ook met de dikte van het vlees rekening wordt gehouden, kunt u geen voedsel met een dikte van meer dan 4 cm bereiden.

## Bakgids (automatische programma's)


Speciaal programma	Bakniveau		
	Weinig doorbakken	Medium doorbakken	Goed doorbakken
Rood vlees	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Pluimvee			X

## Bakgids (waaronder handmatige modus)

Voedsel	Bakprogramma	Bakniveau
Brood		medium
		medium
Vlees en pluimvee		goed doorbakken
		weinig doorbakken
Handmatige modus	Gegrilde groente en fruit (zelfde afmeting en dikte)	Manual  P4 temperatuurregeling in stappen van 10 °C, tussen 120 °C en 270 °C.

## Handmatige modus in de stand Grillen

	van 180 °C tot 195 °C	van 220 °C tot 235 °C	van 255 °C tot 275 °C
AARDAPPELEN	x		
COURGETTE/POM-POEN			x
AUBERGINE		x	
TOMATEN			x
ASPERGE			x
PADDENSTOELEN			x
UI		x	
BROCCOLI	x		
MINI-WORTELEN	x		
VENKEL		x	
ZOETE AARDAPPELEN	x		
APPELSCHIJFJES		x	
ANANAS		x	
PERZIK		x	



**Lee atentamente el folleto "Instrucciones de seguridad y de uso" antes de utilizar el aparato por primera vez.**

## Descripción

- A** Panel de control
- B** Carcasa
- C** Asa
- D** Placas de cocción
- E** Bandeja colectora
- A1** Botón de encendido/apagado
- A2** Para programas automáticos: ajustes del nivel de cocción
- A3** 3 programas de cocción automática
- A4** OK/PUESTA EN MARCHA
- A5** Modo manual: Ajustes de T° y tiempo
- A6** Pantalla de control
- A7** botones - y +

## Guía de programas de cocción automática

### CARNE ROJA

Seleccione este programa de cocción si desea cocinar carne roja.

Amarillo: Poco hecho

### HAMBURGUESA

Seleccione este programa de cocción si desea cocinar hamburguesas.

Naranja: Medio-hecho

### POLLO

Seleccione este programa de cocción si desea cocinar aves.

Rojo: Bien hecho

## Guía de programas de cocción manual




### Modo manual:

Grill tradicional de funcionamiento manual con diferentes niveles de temperatura (de 120°C a 270°C) y de tiempo.

# PREPARACIÓN DEL APARATO

## 1 Instalación



1



2



1 Retire todo el material de embalaje, adhesivos y accesorios de dentro y de fuera del aparato.

2 Antes de usar el aparato por primera vez, límpie bien las placas con agua tibia y un poco de detergente lavavajillas, enjuáguelas y séquelas completamente.

3-4 Coloque la bandeja colectora en la parte frontal del aparato y empújela del todo hasta percibir que se encaja

- Coloque las placas superior e inferior hasta que se encjen




3



4

## 2 Preparación



5



6


5 Para obtener un resultado óptimo, pase una hoja de papel de cocina humedecida con un poco de aceite de cocinar por las placas para mejorar sus propiedades antideslizantes.

Compruebe las placas de cocción inferior y superior están colocadas correctamente antes de iniciar el precalentamiento.


6 Retire el exceso de aceite con papel de cocina.

7 Conecte el aparato a una toma de corriente. (El cable de alimentación debe estar completamente desenrollado).

8 Pulse el botón de encendido/apagado.



7



8



## 3a - Cocción AUTOMÁTICA con 3 programas automáticos

Cocción automática - Seleccione un programa y precaliente el aparato antes de cocinar:



9

9 Asegúrese de que no hay comida entre las placas.

### 3 programas de cocción automática:



Selecciónese este programa de cocción si desea cocinar carne roja.



Selecciónese este programa de cocción si desea cocinar hamburguesas.



Selecciónese este programa de cocción si desea cocinar aves.

Si no está seguro sobre el modo de cocción a usar para otros alimentos, porque no están en la lista anterior, consulte la "Tabla de cocción para alimentos no incluidos en el programa de cocción" en la página 60.




10




11

En los pictogramas, el ejemplo que se muestra es "P2"



12

13



14

14

10 Pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF).

11 Pulse los botones "-" y "+" hasta llegar al programa deseado (P1, P2, P3). **Asegúrese de que no haya ningún alimento en el grill.**

12 Una vez seleccionado el programa que desea, pulse el botón "OK/START".

**Nota:** si ha seleccionado un programa equivocado, vuelva al paso 8.

13 El programa seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla.







El aparato comienza a precalentarse. La fase de precalentamiento se indica en la pantalla por medio de un termómetro que parpadea y 3 líneas que se mueven hacia arriba y hacia abajo.

Debes esperar hasta el final del precalentamiento para abrir el grill e introducir los alimentos. Espera 4-7 minutos.

14 Cuando finaliza el precalentamiento, se emite un sonido y se muestra la siguiente pantalla: el termómetro y las 3 líneas dejan de parpadear. La luz del termómetro permanece encendida durante todo el proceso de cocción para indicar que el aparato está caliente.

**Comentarios:** Al final de la fase de precalentamiento, si el aparato sigue cerrado, el sistema de seguridad apagará el aparato.

## Cocción



**15-16** Una vez precalentado, el aparato está listo para usar. Abra el grill y coloque los alimentos en la placa de cocción. Cierre el aparato para que comience el ciclo de cocción.

**17 Nota:** para comida cortada fina, después de cerrar el aparato, el botón «OK» parpadea. Pulse «OK» para que el aparato pueda detectar el alimento a cocinar e iniciar el programa de cocción.

**Comentarios:** si el aparato queda abierto durante demasiado tiempo, el sistema de seguridad lo apagará automáticamente.

**18** El aparato ajusta el ciclo de cocción automáticamente (tiempo y temperatura) de acuerdo al grosor de los alimentos y la cantidad.

**19** La pantalla muestra el tiempo de cocción necesario hasta el nivel de cocción deseado. El indicador "Rare" parpadea para indicar que está en proceso el nivel de cocción poco hecho.

**Nota:** Para ver el tiempo de cocción relacionado con cada nivel de cocción, desplácese con los botones "-" y "+"

Tenga en cuenta, especialmente con la carne, que el resultado de la cocción varía dependiendo de su tipo, calidad y origen.

**20** Para cada nivel de cocción alcanzado, se oye un pitido y el indicador luminoso se queda fijo una vez que se alcanza el nivel de cocción (para obtener los mejores resultados, no abras ni muevas los alimentos durante el proceso de cocción).

Un sonido con varios pitidos largos y un contador de tiempo a 0:00 indica que se ha alcanzado el nivel deseado de cocción elegido al comienzo de la cocción.


**21** Si se dejan alimentos en el grill, el tiempo aumenta hasta que alcanza el nivel "bien hecho". El indicador luminoso de cocción parpadea hasta que se alcanza el nivel y aparece el indicador para retirar los alimentos a la izquierda de la pantalla.

Abre el aparato y retira los alimentos cuando alcancen el nivel de cocción deseado. El indicador de nivel de cocción "bien hecho" se queda fijo y se oye un pitido una vez que se alcanza.

**22-23** Cierra el grill. El panel de control cambia a la "Selección de programa" mostrando P1 que parpadea. Comience otra vez en el punto n.º 9 para iniciar un nuevo ciclo de cocción en el modo automático.

**Observación:** El sistema de seguridad del aparato lo apagará si no se selecciona ningún programa.


## Comentarios




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Si desea cocinar alimentos para satisfacer diferentes gustos personales, abra el grill y retire los alimentos cuando hayan alcanzado el nivel de cocción deseado, luego ciérrelo y continúe cocinando el resto. El programa seguirá con el ciclo de cocción hasta alcanzar el nivel "muy hecho".

**27 Función para mantener calientes los alimentos**

El aparato pasará automáticamente al modo de mantener caliente tras alcanzar el nivel "muy hecho". Si los alimentos se dejan en el grill, seguirán cocinándose mientras las placas se enfrián.

**Observación:** El sistema de seguridad del aparato lo apagará automáticamente al cabo de un cierto tiempo.

## Cocción de una segunda tanda

### Cocinar más alimentos

Si desea cocinar otra tanda de alimentos, precaliente de nuevo el aparato (empezando por el punto 9 del modo automático o por el punto 25) incluso si va a cocinar el mismo tipo de alimento.

### Cómo cocinar otra tanda de alimentos:

Una vez finalizada la primera tanda:

1. Asegúrese de que el aparato está cerrado sin alimentos dentro.
2. Seleccione el modo/programa apropiado de cocción (este paso es necesario incluso si va a seleccionar el mismo tipo de modo de cocción que ha utilizado con la tanda anterior de alimentos).
3. Presione el botón "OK" para iniciar el precalentamiento. El indicador de precalentamiento (termómetro + gráfico de barras) parpadea a lo largo de la fase de precalentamiento. Espere a que el termómetro y las 3 líneas paren de parpadear y se muestre el indicador de comida, antes de abrir el grill y añadir comida. Espere unos minutos. Este paso es obligatorio, incluso si el aparato parece caliente.
4. Cuando acaba el precalentamiento se escucha un bip, el termómetro y las 3 líneas paran de parpadear y el indicador de comida aparece en pantalla. La luz del termómetro se mantiene encendida durante el proceso de cocción para indicar que el aparato se calienta.
5. Una vez precalentado, el aparato está listo para usar. Abra el grill y coloque los alimentos dentro.

### Importante:

- Tenga en cuenta que, para cocinar una nueva tanda de alimentos, la fase de precalentamiento es obligatoria. Recuerde que para precalentar el grill de forma eficiente, este debe estar cerrado y sin alimentos dentro.
  - Espere a que termine la fase de precalentamiento antes de abrir el grill y colocar los alimentos en su interior.
- N.B.:** si el nuevo ciclo de precalentamiento se realiza justo al finalizar el ciclo de cocción anterior, el precalentamiento llevará menos tiempo.

### 3b - Cocción MANUAL con modo manual

#### Cocción manual - Seleccione una temperatura y precaliente el aparato antes de cocinar:



Si selecciona el modo manual, puede controlar los tiempos de cocción manualmente. Este modo manual incluye el control de la temperatura de 10 en 10 °C, desde 120 °C hasta 270 °C.

Si no está seguro sobre el modo de cocción a usar para otros alimentos, porque no están en la lista anterior, consulte la "Tabla de cocción para alimentos no incluidos en el programa de cocción" en la página 60.



28



28 Pulse los botones "-" y "+" para seleccionar el programa P4. Cuando llegue al programa P4 pulse el botón "OK / START".

**Observación:** si ha seleccionado un programa equivocado, vuelva al paso 8.

Pulse los botones "-" y "+" para seleccionar la temperatura de cocción. Confirme presionando "OK / START".

29 Pulsa los botones "-" y "+" para cambiar el tiempo, si es necesario. Confirma pulsando "OK/START".

**Nota:** Puedes comenzar a calentar con el tiempo en 0: 00. Puedes cambiar el tiempo de cocción en cualquier momento con "-" y "+".

Si no hay comida en el grill, comienza el precalentamiento. El indicador de precalentamiento (termómetro + barras) parpadea durante toda la fase de precalentamiento.

**Advertencia:** Aunque el temporizador marque 0:00, el aparato continúa calentándose.

Espera 4-7 minutos. Si has colocado alimentos en el grill, la cocción comienza directamente, así como la cuenta atrás con el tiempo seleccionado.

De lo contrario, debes esperar hasta que el termómetro y las 3 líneas deje de parpadear antes de abrir el grill e introducir los alimentos.


30 Cuando se completa el precalentamiento, suena una melodía, el termómetro y las 3 líneas dejan de parpadear; el tiempo parpadea. El termómetro permanece encendido durante la cocción para indicar que el aparato se está calentando.

31 - 32 Una vez precalentado, el aparato está listo para usar. Abra el grill y coloque los alimentos en la placa de cocción.

**Comentarios:** si el aparato queda abierto durante demasiado tiempo, el sistema de seguridad lo apagará automáticamente.



29



30



#### Cocción



31



32

### Cocción



33



33 Cierra el aparato para que comience el ciclo de cocción.

**Nota:** Para comidas muy finas, ciérre el aparato y espere a que la pantalla muestre "OK". Luego pulse "OK" para permitir que el aparato reconozca el alimento y empiece el ciclo de cocción.

34 La pantalla muestra la temperatura predeterminada, de forma alternada con el recuento del tiempo.

35 Aunque el temporizador marque 0:00, el aparato continúa calentándose.

36 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.



34



35

#### Comentarios



37



37 **Nota:** Puedes cambiar la temperatura y el tiempo cualquier momento mediante los botones "-" y "+" cuando se muestran en la pantalla.

Revisa regularmente la cocción abriendo un poco el grill.

Ten en cuenta que, especialmente con la carne, es normal que el resultado de la cocción varíe según el tipo, la calidad y el origen de los alimentos.

**Advertencia:** Aunque el temporizador marque 0:00, el aparato continúa calentándose.



38



39



38 - 39 Abra el aparato y saque el alimento una vez alcanzado el nivel de cocción deseado.



40

40 Cierre el aparato sin que haya alimentos en la placa. El panel de control se ilumina y entra en el modo de "selección de programa".


Comience de nuevo en el punto n.º 28 para iniciar un nuevo ciclo de cocción en el modo manual.

**Observación:** el sistema de seguridad se apagará automáticamente si no se selecciona ningún programa.

## 4 Enfriamiento



41



42



43


41 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.

42 Desenchufe el grill de la toma de corriente.

43 Deje que se enfíe como mínimo durante 2 horas.

Para evitar quemaduras accidentales, antes de limpiar el grill espere hasta que se haya enfriado completamente.

## 5 Limpieza y mantenimiento



44



45



46



47



48



49



50

44 Antes de la limpieza, desbloquee las placas y quitelas para evitar que se dañe la superficie de cocción. La bandeja recogegotas y las placas de cocción son resistentes al lavavajillas.

45 El aparato y el cable no deben meterse en un lavavajillas. Los elementos calentadores y las piezas visibles y accesibles no deben limpiarse después de quitar las placas. Si están muy sucios, espere hasta que el aparato se haya enfriado completamente y límpielos con un paño seco. Si no quiere limpiar las placas en el lavavajillas, puede utilizar agua tibia y un poco de detergente líquido para vajillas. A continuación, enjuáguelas bien para eliminar todos los restos. Séquelas bien con una toalla de papel.

46 No use estropajos metálicos, lana de acero o limpiadores abrasivos para limpiar ninguna de las partes del grill. Use solo nylon o estropajos no metálicos.

Vacie la bandeja recogegotas y lávela con agua tibia y un poco de detergente líquido para vajillas. A continuación, séquela bien con papel de cocina.

47 Para limpiar la tapa del grill, utilice una esponja humedecida con agua tibia y séquela con un paño suave seco.

48 No sumerja la carcasa del grill ni en ningún otro líquido.

49 Asegúrese siempre de que el grill está limpio y seco antes de guardarlo.

50 Cualquier otra reparación debe ser efectuada por un representante de servicio técnico autorizado.

## Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La pantalla cambia a la indicación en pantalla Err + BIP BIP	No se ha esperado a que finalice el precalentamiento. Se ha encendido el aparato o se ha iniciado un ciclo de cocción automática con alimentos entre las placas. El modo manual se activa automáticamente.	- Elija el ajuste de temperatura pulsando los botones "+/-" y luego pulse OK. Cocine el alimento, vigilando el proceso de cocción (modo manual). La temperatura se ajusta con los botones "+/-". - Apague y abra completamente el aparato, saque los alimentos, cierre el aparato correctamente, seleccione un programa de cocción y pulse "OK". Espere hasta que finalice el precalentamiento (el indicador de precalentamiento se enciende de forma fija).
La pantalla cambia a la indicación en pantalla Err + BIP BIP	El tiempo de precalentamiento no ha transcurrido completamente. El grill se ha abierto y se han introducido alimentos en la placa antes de que finalizase el precalentamiento.	Cocine el alimento vigilando el proceso de cocción, ya que está en el modo manual. La temperatura se puede ajustar con el botón. o bien Abra el aparato, saque los alimentos, cierre el aparato correctamente y espere hasta que finalice el precalentamiento (el indicador de precalentamiento se enciende de forma fija). Desenchufe el aparato y espere unos minutos. Vuelva a enchufar el aparato y enciéndalo.
Er07 a Er10	El aparato se ha dejado abierto demasiado tiempo durante la cocción. El aparato ha estado inactivo demasiado tiempo después del precalentamiento o de la función de mantener caliente. Fallo del aparato.	Desenchufe el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La pantalla se mantiene en precalentamiento con el pictograma de esperar la comida	El alimento tiene un grosor mayor que 1,5 inches.	El grosor del alimento no debe superar 1,5 inches. Abra el grill completamente y vuelva a cerrarlo.
La pantalla muestra "OK"	No ha abierto el grill completamente para introducir los alimentos. No se detecta el alimento. El grosor del alimento es insuficiente, el botón "OK" parpadea.	Confirme el inicio del ciclo de cocción pulsando el botón "OK/START".
Er01 a Er06	Fallo del aparato: El aparato se ha almacenado o usado en una habitación demasiado fría. Sobrecalentamiento del aparato.	Desenchufe el aparato y espere unos minutos. Vuelva a enchufar el aparato y enciéndalo. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

**Consejo, especialmente para carne:** los resultados de cocción en los programas preajustados pueden variar dependiendo del origen, el corte y la calidad de los alimentos que se cocinan. Los programas se han ajustado y comprobado para alimentos de buena calidad. Del mismo modo, durante la cocción hay que tener en cuenta el grosor de la carne; no se pueden cocinar con el aparato alimentos con un grosor superior a 4 cm.

## Guía de cocción (programas automáticos)


Programa	Nivel de cocción		
	Poco hecho	Medio-muy hecho	Muy hecho
Carne roja	X	X	X
Hamburguesa	X	X	X
Aves			X

## Guía de cocción (incluyendo el modo manual)

Alimento	Programa de cocción	Nivel de cocción
<b>Pan</b>	Rebanadas de pan, sándwiches tostados	medio
	Hamburguesa: (tras haber cocinado la carne previamente)	medio
<b>Carnes y aves</b>	Pechuga de pollo marinada	muy hecho
	Pechuga de pato	poco hecho
<b>Modo manual</b>	Verduras y frutas a la parrilla (deben estar cortadas con el mismo corte y grosor)	Manual P4 control de la temperatura de 10 en 10 °C, desde 120 °C hasta 270 °C.

## Modo manual en posición grill

	De 180 °C a 195 °C	De 220 °C a 235 °C	De 255 °C a 275 °C
PATATAS	x		
CALABACÍN			x
BERENJENA		x	
TOMATE			x
ESPÁRRAGOS			x
HONGOS			x
CEBOLLA		x	
BRÓCOLI	x		
ZANAHORIAS BABY	x		
HINOJO		x	
BONIATO	x		
MANZANA EN RODAJAS		x	
PIÑA		x	
MELOCOTÓN		x	



**Leia cuidadosamente o folheto “Instruções de utilização e segurança” antes da primeira utilização**

## Descrição

- A Painel de controlo
- B Corpo
- C Pega
- D Placas
- E Gaveta de recolha de sucos
- F Cabo de alimentação
- A1 Botão de ligar/desligar
- A2 Para programas automáticos: Ajustes do nível de confeção
- A3 3 programas de confeção automática
- A4 OK/INICIAR
- A5 Modo manual: Ajuste da temperatura e do tempo
- A6 Ecrã de monitorização
- A7 Botões - e +

## Guia dos programas de confeção automáticos



### CARNE VERMELHA

Seleciona este programa de confeção se quiser cozinhar carne vermelha.



### HAMBÚRGUER

Seleciona este programa de confeção se quiser cozinhar hambúrgueres.



### FRANGO

Seleciona este programa de confeção se quiser cozinhar aves.

Amarelo: Malpassado

Laranja: Médio/bem-passado

Vermelho: Bem-passado


## Guia dos programas de confeção manuais



Modo manual:  
Grelhador tradicional para funcionamento manual com diferentes definições de temperatura (entre 120 °C e 270 °C) e tempo.

# PREPARAR O APARELHO

## 1 Preparação



1



2

1 Retire todas as embalagens, autocollantes e acessórios existentes quer no interior quer no exterior do aparelho.

2 Antes de usar pela primeira vez, lave cuidadosamente as placas com água quente e um pouco de detergente para a loiça, enxágue e seque bem.

3-4 Coloque a gaveta de recolha de sucos, amovível, na parte da frente do aparelho e pressione até ouvir um "clique".

- Coloque as placas superior e inferior até ouvir um "clique".




3



4

## 2 Preparação



5



6


5 Para obter os melhores resultados pode limpar as placas com um absorvente embebido num pouco de óleo, a fim de preservar o revestimento antiaderente.

Certifique-se de que as placas inferior e superior estão colocadas corretamente no aparelho antes de iniciar a fase de pré-aquecimento.


6 Retire o excesso de óleo com papel absorvente.

7 Ligue o aparelho a uma tomada. (tenha em conta que o cabo de deve estar completamente desenrolado).

8 Prima o botão de ligar/desligar.



7



8



9

9 Certifique-se de que existe alimentos entre as placas.

## 3a - Confeção AUTOMÁTICA com 3 programas automáticos

Confeção automática - Selecione um programa e pré-aqueça antes da confeção:




10



11

Nas imagens, o exemplo usado é o «P2».



13



14

Selecione este programa de confeção se quiser cozinhar carne vermelha

Selecione este programa de confeção se quiser cozinhar hambúrgueres

Selecione este programa de confeção se quiser cozinhar aves.

Se não sabe que modo de confeção utilizar para alimentos que não constem da lista supracitada, queira consultar a "Tabela de confeção para alimentos diferentes dos programados" na página72

10 Prima o botão de ligar/desligar.

11 Prima os botões «+» e «+» até chegar ao programa desejado (P1, P2, P3). **Certifique-se de que não há alimentos no interior do grelhador.**

12 Quando tiver selecionado o programa desejado, prima o botão "OK/INICIAR".

**Atenção:** Se seleccionou o programa errado, regresse ao passo 8.

13 O programa selecionado permanece na parte superior do ecrã.


O aparelho inicia o pré-aquecimento. A fase de pré-aquecimento é indicada no ecrã através do termômetro intermitente e pelo movimento de 3 linhas para cima e para baixo.

Antes de abrir o grelhador e adicionar alimentos, é necessário aguardar até ao final do pré-aquecimento. Aguarde 4 a 7 minutos.

14 Quando o pré-aquecimento estiver concluído, ouvirá uma melodia acompanhada da seguinte informação no ecrã: o termômetro e as 3 linhas deixam de piscar. A luz do termômetro permanece acesa durante todo o processo de cozedura para indicar que o aparelho está a aquecer e está quente.

**Comentários:** No fim do pré-aquecimento, se o aparelho permanecer fechado, o sistema de segurança desliga-o.


## Cozinhar



15



16



17



18



19




20



20



21



21



21



22



23

15-16 seguir ao pré-aquecimento o aparelho está pronto para ser usado. Abra o grelhador e coloque o alimento na placa de confeção. Feche o aparelho para dar início ao ciclo de confeção.

17 **Nota:** Para alimentos finos, após fechar o aparelho, o botão "OK" piscá. Prima "OK" para permitir que o aparelho reconheça os alimentos a ser cozinhado e lançar o programa de confeção.

**Comentários:** Se o aparelho ficar muito tempo aberto o sistema de segurança desliga-o automaticamente.

18 O aparelho regula automaticamente o ciclo de confeção (tempo e temperatura) à espessura e quantidade dos alimentos.

19 O ecrã apresenta o tempo de confeção necessário até atingir o nível de confeção desejado. O indicador "Rare" piscá para indicar que o nível de confeção mal passado está em progresso.

**Nota:** para ver o tempo de cozedura relacionado a cada nível de cozedura, navegue com os botões "+" e "-".

Tenha em conta que, especialmente no caso da carne, é normal que o resultado varie conforme o tipo, a qualidade e a origem.

20 Ouve-se um aviso sonoro e o indicador acende-se quando um determinado nível de cozedura for atingido (para obter os melhores resultados, não abra nem move os alimentos durante o processo de cozedura).

Vários avisos sonoros longos e o tempo de contagem a 0:00 indica que foi atingido o nível de cozedura escolhido no início do processo.


21 Se os alimentos ficarem no grelhador, o tempo aumenta até atingir o nível bem-passado. O indicador luminoso de cozedura fica intermitente até ser atingido e o indicador "Remove the food" (Retire os alimentos) aparece no lado esquerdo do ecrã.

Abra o aparelho e retire os alimentos quando atingir o nível de cozedura pretendido. O indicador de nível de cozedura bem-passado fica fixo e ouve um aviso sonoro assim que é atingido.


22-23 Feche o grelhador. O painel de controlo passa para a "Seleção do programa" com P1 a piscar. Reinicie o nº 9 para um novo ciclo de confeção no modo automático.

**Comentário:** O sistema de segurança desliga-o automaticamente se não for selecionado nenhum programa.


## Comentários




24



25



26



27

24 - 25 - 26 Se deseja cozinhar alimentos consoante gostos pessoais diferentes, abra o grelhador e retire o alimento assim que estiver no nível desejado, volte a fechá-lo e continue a cozinhar os outros alimentos. O programa continuará o seu ciclo de confeção até atingir o nível "bem passado".

## 27 Função para manter os alimentos quentes

O aparelho entra automaticamente na opção de manter quente após atingir o nível "bem passado". Os alimentos deixados no grelhador continuarão a cozinhar, enquanto as placas de confeção arrefecem.

**Comentário:** O sistema de segurança desliga automaticamente o aparelho após algum tempo.

## Segundo confeção

### Cozinhar mais alimentos

Se desejar cozinhar uma segunda dose de alimentos, pré-aqueça o aparelho de novo (começando do ponto 9 no modo automático ou ponto 25), mesmo que deseje cozinhar o mesmo tipo de alimento.

### Como cozinhar uma nova dose de alimentos:

Quando terminar de cozinhar a primeira dose:

1. Certifique-se de que o aparelho está fechado e sem alimentos no interior.
2. Selecione o modo/programa de confeção adequado (este passo é necessário independentemente de ser o mesmo modo de confeção da dose de alimentos anterior).
3. Prima o botão "OK" para iniciar o pré-aquecimento. O indicador de pré-aquecimento (termômetro + gráfico de barras) piscá ao longo da fase de pré-aquecimento. Tem de esperar que o termômetro e as 3 linhas deixem de piscar e o indicador "colocar alimentos" seja apresentado antes de abrir o grelhador e adicionar comida os alimentos. Espere alguns minutos. Este passo é obrigatório, mesmo que o aparelho pareça quente.
4. Quando o pré-aquecimento estiver completo, será ouvido um som aviso sonoro, o termômetro e as 3 linhas deixam de piscar e o indicador "colocar alimentos" aparece no ecrã. A luz do termômetro permanece ligada durante todo o processo de confeção, para indicar que o aparelho está a aquecer.
5. A seguir ao pré-aquecimento, o aparelho está pronto para ser usado. Abra o grelhador e coloque o alimento dentro do aparelho.

### Importante:

- Tenha em atenção que qualquer nova confeção de alimentos requer pré-aquecimento. Lembre-se de manter o grelhador sempre fechado e sem alimentos no interior, de modo a efetuar um bom pré-aquecimento.
- Aguarde a conclusão do pré-aquecimento antes de abrir o grelhador e colocar os alimentos.

**Atenção:** Se o novo ciclo de pré-aquecimento ocorrer imediatamente a seguir ao final do ciclo anterior, o tempo de pré-aquecimento será menor.



### 3b - Confeção MANUAL com o modo manual

#### Confeção manual - Selecione uma temperatura e pré-aqueça antes da confeção:



Se seleccionar o modo Manual, pode controlar manualmente o tempo de confeção. Este modo manual inclui o controlo da temperatura de 10 °C, entre 120 °C e 270 °C.

Se não sabe qual modo de confeção a utilizar para alimentos que não constem da lista supracitada, queira consultar a "Tabela de confeção para alimentos diferentes dos programados" na página72



28



28 Prima os botões “-” e “+” para selecionar o programa P4. De seguida, prima o botão “OK/START”.

**ATENÇÃO:** Se seleccionou o programa errado, regresse ao passo 8. Prima os botões “-” e “+” para selecionar a temperatura de confeção. Confirme premindo “OK/START”.

29 Prima os botões “-” e “+” para selecionar o tempo de cozedura. Confirme premindo “OK/START”.

**Nota:** pode iniciar o aquecimento com o tempo a 0:0. O tempo de cozedura pode ser alterado a qualquer momento usando “-” e “+”.

Se não houver alimentos no grelhador, o pré-aquecimento começa. O indicador de pré-aquecimento (termómetro e gráfico de barras) pisca durante toda a fase de pré-aquecimento.

**Aviso:** mesmo quando o temporizador se encontra a 0:00, o aparelho continua a pré-aquecer

Aguarde 4 a 7 minutos. Caso tenha colocado alimentos no grelhador, a cozedura começa diretamente, bem como a contagem decrescente do tempo selecionado.

Caso contrário, deve aguardar até que o termômetro e as 3 linhas deixem de piscar, antes de abrir o grelhador e adicionar alimentos.


30 Quando o pré-aquecimento estiver concluído, ouve-se uma melodia, o termômetro e as 3 linhas deixam de piscar e o tempo pisca. O termômetro permanece ligado durante a cozedura para indicar que o aparelho está a aquecer.

31 - 32 A seguir ao pré-aquecimento, o aparelho está pronto para ser usado. Abra o grelhador e coloque o alimento na placa.

**Comentários:** se o aparelho ficar muito tempo aberto o sistema de segurança desliga-o automaticamente.



29



29 Prima os botões “-” e “+” para selecionar o tempo de cozedura. Confirme premindo “OK/START”.

**Nota:** pode iniciar o aquecimento com o tempo a 0:0. O tempo de cozedura pode ser alterado a qualquer momento usando “-” e “+”.

Se não houver alimentos no grelhador, o pré-aquecimento começa. O indicador de pré-aquecimento (termômetro e gráfico de barras) pisca durante toda a fase de pré-aquecimento.

**Aviso:** mesmo quando o temporizador se encontra a 0:00, o aparelho continua a pré-aquecer

Aguarde 4 a 7 minutos. Caso tenha colocado alimentos no grelhador, a cozedura começa diretamente, bem como a contagem decrescente do tempo selecionado.

Caso contrário, deve aguardar até que o termômetro e as 3 linhas deixem de piscar, antes de abrir o grelhador e adicionar alimentos.

30 Quando o pré-aquecimento estiver concluído, ouve-se uma melodia, o termômetro e as 3 linhas deixam de piscar e o tempo pisca. O termômetro permanece ligado durante a cozedura para indicar que o aparelho está a aquecer.

31 - 32 A seguir ao pré-aquecimento, o aparelho está pronto para ser usado. Abra o grelhador e coloque o alimento na placa.

**Comentários:** se o aparelho ficar muito tempo aberto o sistema de segurança desliga-o automaticamente.



30

#### Cozinhar



31



32

### Cozinhar



33



33 Feche o aparelho para dar início ao ciclo de confeção.

**Nota:** Para alimentos muito finos, feche o aparelho e espere que o ecrã apresente “OK”. De seguida, prima “OK” para permitir ao aparelho reconhecer o alimento e iniciar o ciclo de confeção.

34 O ecrã apresenta a temperatura definida, alternadamente com a contagem do tempo.

35 mesmo quando o temporizador se encontra a 0:00, o aparelho continua a aquecer.

36 Prima o botão Ligar/Desligar para desligar o aparelho.



34




35

37 **Nota:** pode alterar o T° e o tempo de cozedura em qualquer momento utilizando “-” e “+” quando for apresentado no ecrã.

Verifique regularmente a cozedura abrindo ligeiramente o grelhador.

Tenha em atenção que, especialmente no que diz respeito à carne, é normal que os resultados de cozedura variem consoante o tipo, a qualidade e a origem dos alimentos.

**Aviso:** mesmo quando o temporizador se encontra a 0:00, o aparelho continua a aquecer.



37



38



40



40 Feche o aparelho sem alimentos na placa. O painel de controlo acende-se e muda automaticamente para o modo ‘escolha do programa’.

Reinicie a partir do passo nº 28 para um novo ciclo de confeção no modo manual.

**Comentário:** O sistema de segurança desliga automaticamente o aparelho se não for selecionado nenhum programa.


## 4 Arrefecimento



41




42



43

## 5 Limpeza e manutenção



44




45




46



47



48



49



50

41 Prima o botão Ligar/Desligar para desligar o aparelho.

42 Desligue o grelhador da corrente.

43 Deixe-o arrefecer pelo menos 2 horas.

A fim de evitar queimaduras acidentais, deixe o grelhador arrefecer completamente antes de limpá-lo.

44 Antes de o limpar, solte e retire as placas para evitar danificar a superfície de confeção. A gaveta de recolha de sucos e as placas podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

45 Não pode lavar o aparelho e o cabo de alimentação na máquina de lavar loiça. Os elementos de aquecimento, as peças visíveis e acessíveis não devem ser limpos após remoção das placas. Se estiverem muito sujos, espere que o aparelho esteja completamente frio e limpe-os com um pano seco. Se não quiser lavar a gaveta e as placas na máquina de lavar loiça, pode usar água quente com um pouco de detergente para a loiça, depois enxágüe-as cuidadosamente para retirar qualquer resíduo. Seque bem com papel de cozinha.

46 Não use esfregões de metal, lã de aço ou quaisquer produtos de limpeza abrasivos para limpar qualquer parte do seu grelhador. Use apenas esponjas de nílon ou que não sejam metálicas. Esvazie a gaveta de recolha de sucos e lave-a com água quente e um pouco de detergente para loiça, enxágüe-a e seque-a cuidadosamente com papel absorvente.

47 Para limpar a tampa do grelhador use uma esponja humedecida em água quente e seque com um pano macio e seco.

48 Não mergulhe o corpo do grelhador em água nem em qualquer outro líquido.

49 Antes de guardá-lo, certifique-se sempre de que o grelhador está limpo e seco.

50 Qualquer outra operação de manutenção deve ser efetuada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.



## Resolução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O ecrã passa para apresentação visual com Err + BIP BIP.	No ecrã aparece "Err" e o aparelho emite um sinal sonoro. O pré-aquecimento não foi respeitado. Ligou o aparelho ou iniciou um ciclo de confeção automática com alimentos nas placas. O modo manual é ativado automaticamente.	- Escolha a temperatura premindo os botões "+" e "-" depois prima OK. Deixe cozinhar mas deve monitorizar a confeção (modo manual). A temperatura pode ser ajustada com os botões "+" e "-".  - Desligue e abra completamente o aparelho, retire os alimentos, feche corretamente o aparelho, escolha um programa de confeção e prima OK. Espere o final do pré-aquecimento (o indicador de pré-aquecimento permanece ligado).
O ecrã passa para apresentação visual com Err + BIP BIP.	No ecrã aparece "Err" e o aparelho emite um sinal sonoro. O pré-aquecimento não foi efetuado por completo. O grelhador foi aberto e colocou alimentos na placa antes do final do pré-aquecimento.	Deixe cozinhar, mas deve monitorizar a confeção, pois está no modo manual. A temperatura pode ser ajustada com os botões "+" e "-".  Abra o aparelho, retire os alimentos, feche corretamente o aparelho e espere pelo final do pré-aquecimento (o indicador de pré-aquecimento permanece ligado). Desligue o aparelho da corrente e espere alguns minutos. Volte a ligar o aparelho à corrente e volte a ligar o aparelho.
Er07 a Er10	O aparelho esteve aberto tempo demais durante a confeção. O aparelho esteve tempo demais parado após terminar o pré-aquecimento ou após a função manter quente. Avaria do aparelho.	Desligue o aparelho e contacte o Centro de Contacto do Consumidor.
O ecrã permanece ligado no pré-aquecimento com a imagem "aguarda alimentos".	Os seus alimentos têm mais de 4 cm de espessura.	Os alimentos não devem ter uma espessura superior a 4 cm. Abra completamente o grelhador e depois feche-o.
O ecrã apresenta "OK".	Não abriu completamente o grelhador para colocar os alimentos. O grelhador não deteta o alimento. O alimento tem uma espessura muito pequena, o "OK" está a piscar.	Confirme o início da confeção premindo o botão "OK/START".
Er01 a Er06	Avaria do aparelho: Aparelho armazenado ou usado numa divisão demasiado fria. Sobreaquecimento do aparelho.	Desligue o aparelho da corrente e espere alguns minutos. Volte a ligar o aparelho à corrente e ligue-o. Se o problema persistir, contacte o Centro de Contacto do Consumidor.

**Sugestão, especialmente para carne:** Os resultados da confeção destes programas podem variar, dependendo da origem, corte e qualidade do alimento cozinhado. Os programas foram definidos para alimentos de boa qualidade. Do mesmo modo, é preciso considerar a espessura da carne durante a confeção; não pode cozinhar alimentos com espessura superior a 4 cm.

## Guia de Confeção (programas automáticos)


Programa específico	Nível de confeção		
	Mal passado	Médio a bem passado	Bem passado
Carne vermelha	X	X	X
Hambúrguer	X	X	X
Aves			X

## Guia de Confeção (incluindo Modo Manual)

Alimentos		Programa de confeção	Nível de confeção
<b>Pão</b>	Fatias de pão, tostas mistas	Hambúrguer: (após pré-cozinhar a carne)	médio
	Hambúrguer: (após pré-cozinhar a carne)		médio
<b>Carne e Aves</b>	Peito de frango marinado	Peito de pato	bem passado
	Peito de pato		mal passado
<b>Modo manual</b>	Legumes e frutas grelhadas (devem ter o mesmo tamanho e espessura)	Manual P4	controlo da temperatura de 10 °C, entre 120 °C e 270 °C.

## Modo manual no modo Grill

	entre 180 °C e 195 °C	entre 220 °C e 235 °C	entre 255 °C e 275 °C
BATATAS	X		
CURGETE/ABÓBORA-MANTEIGA			X
BERINGELA		X	
TOMATES			X
ESPARGOS			X
COGUMELOS			X
CEBOLAS		X	
BRÓCOLOS	X		
CENOURAS BABY	X		
FUNCHO		X	
BATATAS-DOCES	X		
RODELAS DE MAÇÃ		X	
ANANÁS		X	
PÊSSEGO		X	



**Leggere con attenzione il libretto "Norme di sicurezza e d'uso" prima del primo utilizzo.**

## Descrizione

- |     |    |
|-----|----|
| A1  | B  |
| A2  | C  |
| A3  | D  |
| A4  | E  |
| A5  | F  |
| A6  | G  |
| A7  | H  |
| A8  | I  |
| A9  | J  |
| A10 | K  |
| A11 | L  |
| A12 | M  |
| A13 | N  |
| A14 | O  |
| A15 | P  |
| A16 | Q  |
| A17 | R  |
| A18 | S  |
| A19 | T  |
| A20 | U  |
| A21 | V  |
| A22 | W  |
| A23 | X  |
| A24 | Y  |
| A25 | Z  |
| A26 | it |
- A** Pannello di controllo
  - B** Corpo
  - C** Maniglia
  - D** Piastre di cottura
  - E** Vaschetta di raccolta dei grassi
  - F** Cavo di alimentazione
  - A1** Pulsante di accensione/spegnimento
  - A2** Per i programmi automatici : regolazione del livello di cottura
  - A3** 3 programmi di cottura automatica
  - A4** OK/AVVIO
  - A5** Modalità manuale: regolazione di temperatura e durata
  - A6** Display di controllo
  - A7** Pulsanti - e +

## Guida ai programmi automatici di cottura



**CARNE ROSSA**  
Selezionare questo programma di cottura per cuocere la carne rossa.

Giallo: al sangue



**HAMBURGER**  
Selezionare questo programma di cottura per cuocere gli hamburger.

Arancione: cottura media



**POLLO**  
Selezionare questo programma di cottura per cuocere il pollame.

Rosso: ben cotto


## Guida ai programmi di cottura manuali



Modalità manuale:  
grill tradizionale per l'uso manuale con diverse impostazioni di temperatura (da 120°C a 270°C) e durata.

# PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

## 1 Configurazione




1



2




3



4


## 2 Preparazione




5



6



7



8

1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi e gli accessori dall'interno e dall'esterno dell'apparecchio.

2 Prima di utilizzare le piastre per la prima volta, pulirle accuratamente con acqua calda e un po' di detersivo per piatti, sciacquarle e asciugarle accuratamente.

3-4 Posizionare la vaschetta di raccolta dei grassi rimovibile di fronte all'apparecchio e spingerla completamente finché non si avverte uno scatto

- Posizionare le piastre superiore e inferiore finché non si avverte uno scatto



5 Per risultati ottimali, pulire le piastre di cottura con un panno di carta imbevuto di un po' di olio da cucina, al fine di migliorarne la qualità antiaderente.

Prima di iniziare la fase di riscaldamento, assicurarsi che le piastre di cottura inferiore e superiore siano posizionate correttamente nell'apparecchio.

6 Eliminare l'olio in eccesso con della carta assorbente pulita.

7 Collegare l'apparecchio a una presa di corrente (il cavo deve essere completamente srotolato).

8 Premere il pulsante di accensione/spegnimento.



## 3a - Cottura AUTOMATICA con 3 programmi automatici

Cottura automatica - Selezionare un programma e preriscaldare prima della cottura:



9

9 assicurarsi che tra le piastre non siano presenti alimenti.

### 3 programmi automatici di cottura:



Selezionare questo programma di cottura per cuocere la carne rossa.



Selezionare questo programma di cottura per cuocere gli hamburger.



Selezionare questo programma di cottura per cuocere il pollame.

Se non si è certi della modalità di cottura da utilizzare per altri alimenti non elencati in precedenza, fare riferimento alla "Tabella di cottura per cibi fuori programma" a pagina 84.




10



11

Nelle illustrazioni, è riportato l'esempio di P2



12



13



14



10 Premere il pulsante di accensione/spegnimento.

11 Premere i pulsanti "+" e "+" fino a raggiungere il programma desiderato (P1, P2, P3). **Assicurarsi che non siano presenti alimenti nel grill.**

12 Dopo aver selezionato il programma, premere il pulsante "OK/AVIO".

**NB:** se è stato selezionato il programma sbagliato, tornare al passaggio 8.

13 Il programma selezionato rimane visualizzato nella parte superiore del display.


L'apparecchio inizia a riscaldarsi. La fase di preriscaldamento viene indicata sul display da un termometro che lampeggiante e 3 righe che si alzano e si abbassano.

Attendere la fine del preriscaldamento prima di aprire il grill e sistemare gli alimenti. Cuocere per 4-7 minuti.

14 Al termine del preriscaldamento, il display emette una suoneria e mostra i seguenti elementi: il termometro e le 3 righe smettono di lampeggiare. La spia del termometro rimane accesa durante tutto il processo di cottura per indicare che l'apparecchio si scalda ed è caldo.

al termine del preriscaldamento, se l'apparecchio rimane chiuso, il sistema di sicurezza lo spegnerà.

## Cottura




15



16



17




18



19



20



21



22



23

**15-16** Dopo la fase di preriscaldamento, l'apparecchio è pronto per l'uso. Aprire il grill e posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura. Chiudere l'apparecchio per avviare il ciclo di cottura.

**17 Nota:** per gli alimenti tagliati sottili, il pulsante "OK" lampeggia dopo che viene chiuso l'apparecchio. Premere "OK" per consentire all'apparecchio di riconoscere gli alimenti da cuocere e avviare il programma di cottura.

**Nota:** se l'apparecchio rimane aperto troppo a lungo, il sistema di sicurezza lo spegnerà automaticamente.

**18** L'apparecchio calcola automaticamente i parametri di cottura (tempo e temperatura) in base alla quantità e allo spessore degli alimenti.

**19** Il display mostra il tempo di cottura necessario per raggiungere il livello di cottura desiderato. L'indicatore "al sangue" lampeggia per indicare che il livello di cottura al sangue è in corso.

**Nota:** per vedere il tempo di cottura relativo a ogni livello di cottura, navigare con i pulsanti "+" e "-".

Soprattutto per la carne, è normale che il risultato della cottura possa variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza.

**20** Per ogni livello di cottura raggiunto, viene emesso un segnale acustico e la spia luminosa resta fissa una volta raggiunto il livello di cottura (per ottenere i migliori risultati, non aprire o spostare il cibo durante il processo di cottura).

Quando vengono emessi diversi segnali acustici lunghi e il timer arriva a 0:00, significa che è stato raggiunto il livello di cottura selezionato.  
**21** Se il cibo viene lasciato nel grill, la durata aumenta fino a raggiungere il livello di cottura "ben cotto". La spia luminosa di cottura lampeggi finché non viene raggiunto il livello di cottura e non viene visualizzato "Rimuovere gli alimenti" nella parte sinistra del display.

Aprire l'apparecchio e rimuovere gli alimenti una volta raggiunto il livello di cottura desiderato. Quando la spia del livello di cottura "ben cotto" resta fissa e si sente un segnale acustico, il livello di cottura è stato raggiunto.


**22-23** Chiudere il grill. Il pannello di controllo passa alla selezione del programma e P1 lampeggia. Ripartire dal passaggio 9 per un nuovo ciclo di cottura in modalità automatica.

**Nota:** il sistema di sicurezza spegne automaticamente l'apparecchio se non viene selezionato alcun programma.


## Note




24



25



26



27



**24 - 25 - 26** se si desidera cuocere gli alimenti in base ai diversi gusti personali, aprire il grill e rimuovere il cibo una volta raggiunto il livello desiderato, quindi chiudere il grill e continuare la cottura degli altri alimenti. Il programma continuerà il suo ciclo di cottura fino a raggiungere il livello "ben cotto".

## 27 Funzione di mantenimento al caldo

Dopo aver raggiunto il livello "ben cotto", l'apparecchio attiva automaticamente l'impostazione di mantenimento al caldo. Se il cibo rimane sul grill, continuerà a cuocere mentre le piastre si raffreddano.

**Nota:** il sistema di sicurezza spegnerà automaticamente l'apparecchio dopo un certo intervallo.

## Seconda cottura

### Cucinare altri alimenti

Se si desidera cuocere un secondo lotto di alimenti, preriscaldare nuovamente l'apparecchio (a partire dal punto 9 in modalità automatica o dal punto 24) anche per cuocere lo stesso tipo di cibo.

### Cuocere un altro lotto di alimenti:

Dopo aver terminato il primo lotto di alimenti:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia chiuso e che non vi siano residui di cibo all'interno.
2. Selezionare la modalità o il programma di cottura appropriato (questo passaggio è necessario anche se si decide di scegliere la stessa modalità di cottura rispetto al lotto precedente).
3. Premere il pulsante OK per avviare il preriscaldamento. L'indicatore di preriscaldamento (termometro + grafico a barre) lampeggia durante la fase di preriscaldamento. È necessario attendere che il termometro e le 3 righe smettano di lampeggiare e che venga visualizzato l'indicatore di aggiunta alimenti prima di aprire il grill e aggiungere cibo. Attendere alcuni minuti. Questo passaggio è necessario anche se il dispositivo sembra caldo.
4. Al termine del preriscaldamento, viene emesso un segnale acustico, il termometro e le 3 linee smettono di lampeggiare e viene visualizzato l'indicatore di aggiunta alimenti. Il termometro rimane acceso durante la cottura per indicare che l'apparecchio si sta riscaldando.
5. Dopo il preriscaldamento, l'apparecchio è pronto per l'uso. Aprire il grill e posizionare gli alimenti all'interno dell'apparecchio.

### Importante:

- la fase di preriscaldamento è necessaria per ogni nuovo lotto di cibo.
- Tenere sempre chiuso il grill senza cibi all'interno perché il preriscaldamento sia efficace.
- Attendere quindi che il preriscaldamento sia completo prima di aprire il grill e posizionare gli alimenti.
- Nota:** se il nuovo ciclo di preriscaldamento viene attivato immediatamente dopo la fine del ciclo precedente, il tempo di preriscaldamento è ridotto.

### 3b - Cottura MANUALE in modalità manuale

#### Cottura manuale - Selezionare una temperatura e preriscaldare prima della cottura:



se si seleziona la modalità manuale, è possibile regolare manualmente il tempo di cottura. La modalità manuale consente di regolare la temperatura in incrementi di 10 °C, da 120 °C a 270 °C.

Se non si è certi della modalità di cottura da utilizzare per altri alimenti non elencati in precedenza, fare riferimento alla "Tabella di cottura per cibi fuori programma" a pagina 84.



28



28 Premere i pulsanti “-” e “+” per selezionare il programma P4. Una volta raggiunto il programma P4, premere il pulsante “OK/AVIO”.

**Nota:** se è stato selezionato il programma sbagliato, tornare al passaggio 8.

Premere i pulsanti “-” e “+” per selezionare la temperatura di cottura e premere “OK/AVIO” per confermare.

29 Premere i pulsanti “-” e “+” per selezionare il tempo. Premere “OK/AVIO” per confermare.

**Nota:** è possibile avviare la cottura con durata 0:00. È possibile modificare il tempo di cottura in qualsiasi momento utilizzando “-” e “+”. Se non vi sono alimenti sul grill, inizia il preriscaldamento. L'indicatore di preriscaldamento (termometro + grafico a barre) lampeggia per tutta la fase di preriscaldamento.

**Avvertenza :** anche quando il timer è 0:00, l'apparecchio continua a preriscaldarsi

Far scaldare per 4-7 minuti. Se sono stati messi alimenti sul grill, la cottura inizia direttamente, così come il conto alla rovescia del tempo selezionato.

In caso contrario, è necessario attendere che il termometro e le 3 righe smettano di lampeggiare, prima di aprire il grill e aggiungere alimenti.


30 Al termine del preriscaldamento, il display emette un suono, il termometro e le 3 righe smettono di lampeggiare, l'indicatore di aggiunta alimenti lampeggia. Il termometro rimane acceso durante la cottura per indicare che l'apparecchio si sta riscaldando.

31 - 32 Dopo la fase di riscaldamento, l'apparecchio è pronto per l'uso. Aprire il grill e posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura.


**Nota:** se l'apparecchio rimane aperto troppo a lungo, il sistema di sicurezza lo spegnerà automaticamente.



29



29 Premere i pulsanti “-” e “+” per selezionare il programma P4. Una volta raggiunto il programma P4, premere il pulsante “OK/AVIO” per confermare.



30



#### Cooking



31



32

#### Cottura



33



33 Chiudere l'apparecchio per avviare il ciclo di cottura.

**Nota:** per alimenti molto sottili, chiudere l'apparecchio e attendete che sul display appaia “OK”. Quindi premere “OK” per consentire all'apparecchio di riconoscere gli alimenti e avviare il ciclo di cottura.

34 Sul display viene visualizzata la temperatura impostata, alternativamente al timer.

35 anche quando il timer è su 0:00, l'apparecchio continua a riscaldarsi.

36 Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.



36

#### Note



37



37 **Nota:** È possibile modificare la temperatura e la durata in qualsiasi momento utilizzando “-” e “+” quando vengono visualizzati sul display.

Controllare regolarmente la cottura aprendo leggermente il grill.

Soprattutto per la carne, è normale che il risultato della cottura possa variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza.

**Avvertenza :** anche quando il timer è su 0:00, l'apparecchio continua a riscaldarsi.



38



39



40

38 - 39 Aprire l'apparecchio e rimuovere gli alimenti una volta raggiunta la cottura desiderata.

40 Chiedere l'apparecchio senza alimenti sulla piastra. Il pannello di controllo si accende e si imposta sulla modalità “scelta del programma”.


Ripartire dal passaggio 28 per un nuovo ciclo di cottura in modalità manuale.

**Nota:** il sistema di sicurezza si spegne automaticamente se non viene selezionato alcun programma.


## 4 Raffreddamento



41




42



43

## 5 Pulizia e manutenzione



44



45




46




47



48



49



50

**41** Premere il pulsante di accensione/spegne-  
mento per spegnere l'apparecchio.

**42** Scollegare il grill dalla presa di corrente.

**43** Lasciare raffreddare per almeno 2 ore.

Per evitare ustioni accidentali, lasciare raf-  
freddare completamente il grill prima di pulirlo.



## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Sul display è visualizzato Err + e l'apparecchio emette un suono	<p>La procedura di preriscaldamento non è stata rispettata. L'apparecchio è stato acceso o è stato avviato un ciclo automatico di cottura senza alimenti sulle piastra. La modalità manuale viene attivata automaticamente.</p> 	<p>Scegliere l'impostazione della temperatura premendo i pulsanti "+ e -"; quindi premere OK. Lasciar cuocere, ma monitorare la cottura (modalità manuale). La temperatura può essere regolata con i pulsanti "+ e -". - Spegnere e aprire completamente l'apparecchio, rimuovere gli alimenti, chiudere correttamente l'apparecchio, selezionare un programma di cottura e premere OK. Attendere la fine del preriscaldamento (spia di preriscaldamento accesa fissa).</p>
Sul display è visualizzato Err + e l'apparecchio emette un suono	<p>Il preriscaldamento non è stato completato. Il grill è stato aperto e gli alimenti sono stati posti sulla piastra prima della fine del preriscaldamento.</p> 	<p>Lasciar cuocere, ma monitorare la cottura poiché è in modalità manuale. La temperatura può essere regolata tramite il pulsante "+ e -". In alternativa, aprire l'apparecchio, rimuovere gli alimenti, chiudere correttamente l'apparecchio e aspettare che il preriscaldamento sia terminato (la spia di preriscaldamento si accende fissa). Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e attendere alcuni minuti. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e accenderlo.</p>
Da Er07 a Er10	<p>L'apparecchio è stato tenuto aperto troppo a lungo durante la cottura. L'apparecchio è rimasto inattivo troppo a lungo dopo il termine del preriscaldamento o del mantenimento al caldo. Guasto dell'apparecchio.</p>	<p>Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio clienti.</p>
Il display continua a visualizzare il messaggio di preriscaldamento e resta l'indicatore di aggiunta alimenti.	<p>Lo spessore dell'alimento è maggiore di 3,8 cm. Aprire completamente il grill e chiuderlo.</p> 	<p>Lo spessore degli alimenti non deve superare i 3,8 cm. Aprire completamente il grill e chiuderlo.</p>
Il display visualizza "OK"	<p>Il grill non è stato aperto completamente per posizionare gli alimenti. L'apparecchio non rileva gli alimenti. Gli alimenti sono troppo sottili, "OK" lampeggia.</p> 	<p>Premere il pulsante "OK/AVVIO" per confermare l'avvio della cottura.</p>
Da Er01 a Er06	<p>Guasto dell'apparecchio: l'apparecchio è stato riposto o utilizzato in un ambiente troppo freddo. L'apparecchio si è surriscaldato.</p>	<p>Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e attendere alcuni minuti. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e accenderlo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.</p>

**Consiglio, specialmente per la carne:** i risultati della cottura con i programmi automatici possono variare a seconda dell'origine, del taglio e della qualità del cibo che viene cotto, i programmi sono stati impostati e testati per un cibo di buona qualità. Allo stesso modo, deve essere preso in considerazione lo spessore della carne durante la cottura; non cuocere cibi con uno spessore superiore a 4 cm.

## Guida alla cottura (programmi automatici)


Programma dedicato	Livello di cottura		
	Al sangue	Cottura media	Ben cotto
Carne rossa	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Pollame			X

## Guida alla cottura (inclusa la modalità manuale)

Alimento	Programma di cottura	Livello di cottura
<b>Pane</b>	Fette di pane, sandwich tostati	
	Hamburger: (dopo la pre-cottura della carne)	
<b>Carne e pollame</b>	Petto di pollo marinato	
	Petto d'anatra	
<b>Modalità manuale</b>	Verdure e frutta alla griglia (devono essere dello stesso taglio e spessore)	Manual P4 temperatura regolabile con incrementi di 10 °C, da 120 °C a 270 °C.

## Modalità Manuale in posizione Grill

	Da 180 °C a 195 °C	Da 220 °C a 235 °C	Da 255 °C a 275 °C
PATATE	x		
ZUCCHINE			x
MELANZANE		x	
POMODORI			x
ASPARAGI			x
FUNGHI			x
CIPOLLE		x	
BROCCOLI	x		
CAROTINE	x		
FINOCCHI		x	
PATATE DOLCI	x		
MELA (FETTE)		x	
ANANAS		x	
PESCHE		x	



**Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο «Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας» πριν από την πρώτη χρήση.**

## Περιγραφή

- A Πίνακας ελέγχου
- A1 Κουμπί ON/OFF
- A2 Για τα αυτόματα προγράμματα: ρύθμιση βαθμού ψησίματος
- A3 Αυτόματα προγράμματα ψησίματος
- A4 OK/START
- A5 Χειροκίνητη λειτουργία: Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου
- A6 Οθόνη παρακολούθησης
- A7 Κουμπιά - και +
- B Σώμα συσκευής
- C Χειρολαβή
- D Πλάκες ψησίματος
- E Δίσκος συλλογής
- F Ηλεκτρικό καλώδιο

## Οδηγός αυτόματων προγραμμάτων ψησίματος

### ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε κόκκινο κρέας.

Κίτρινο: Σενιάν

### ΜΠΙΦΤΕΚΙ

Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε μπιφτέκια.

Πορτοκαλί: Μέτρια ψημένο

### ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε πουλερικά.

Κόκκινο: Καλοψημένο


## Οδηγός Χειροκίνητων προγραμμάτων ψησίματος



Μη αυτή οματι δεν λειτουργία:  
Συμβατική ψηστιέρα για χειροκίνητη λειτουργία με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας (από 120 °C έως 270 °C) και χρόνου.

# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

## 1 Συναρμολόγηση



1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τα βοηθητικά ξεφρτήματα από το εσωτερικό και το έξωτερικό της συσκευής.


2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε καλά τις πλάκες με ζεστό νερό και λίγο υγρό πάταων, ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.



3-4 Τοποθετήστε τον αφαιρούμενο δίσκο συλλογής στο μπροστινό μέρος της συσκευής και σπρώξτε τον τελείως μέσα μέχρι να κουμπώσει.

- Τοποθετήστε την πάνω και την κάτω πλάκα έτοι ώστε να κουμπώσουν.

## 2 Προετοιμασία





5 Για καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με χαρτί κουζίνας βουτηγμένο σε λίγο μαγειρικό λάδι, για να βελτώσετε τις αντικοληπτικές ιδιότητες των πλακών.

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω και η πάνω πλάκα ψησίματος έχουν τοποθετηθεί ουστά μέσα στη συσκευή πριν ξεκινήσει η προθέρμανση.

6 Απομακρύνετε την περισσεια λαδιού με καθαρό χαρτί κουζίνας.

7 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα (το καλώδιο πρέπει να έχει ξετυλιχτεί τελείως).

8 Πιέστε το κουμπί On/Off.



## 3α - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ψήσιμο με 3 αυτόματα προγράμματα

Αυτόματο ψήσιμο - επιλέξτε ένα πρόγραμμα και προθερμάνετε τη συσκευή πριν το ψήσιμο:



9 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα ανάμεσα στις πλάκες

### 3 αυτόματα προγράμματα Ψησίματος:

Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε κόκκινο κρέας.

Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε μπιφτέκια.


Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να ψήσετε πολύερικα.

Αν θέλετε να ψήσετε τρόφιμα που δεν αναφέρονται παραπάνω και δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα να επιλέξετε, ανατρέξτε στον «Πίνακα ψησίματος για τρόφιμα χωρίς ειδικό πρόγραμμα» στη σελίδα 96.



10


Για τα εικονογράμματα, λαμβάνεται ως παράδειγμα το «P2».



13



12



14

10 Πιέστε το ON/OFF.

11 Πιέστε τα κουμπιά «<» και «+» μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό πρόγραμμα (P1, P2, P3). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα μέσα στην ψηστέρα.

12 Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, επιπλέοντας το κουμπί «OK/START».

**Σημείωση:** αν επιλέξετε λάθος πρόγραμμα, επιπλέοντας στα βήματα 8.

13 Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.


Η συσκευή αρχίζει να προθέρμανεται. Η φάση προθέρμανσης φαίνεται στην οθόνη από το θερμόμετρο που αναβοσβήνει και τις 3 μπάρες που κινούνται πάνω κάτω.

Πρέπει να περιμένετε μέχρι το τέλος της προθέρμανσης προτού ανοίξετε την ψηστέρα και προσθέστε φαγητό σε αυτή. Περιμένετε για 4-7 λεπτά.

14 Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, εμφανίζεται μια μελωδία με την παρακάτω οθόνη: το θερμόμετρο και οι 3 μπάρες σταματούν να αναβοσβήνουν. Το θερμόμετρο παραμένει φωτισμένο σε όλη τη διάρκεια του ψησίματος, δείχνοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται και είναι καυτή.

**Σημείωσης:** Αν μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης η συσκευή μένει κλειστή, το σύστημα ασφάλειας θα απενεργοποιήσει τη συσκευή.

# Ψήσιμο



15



16



17



18



19




20



20



21



21



21



22



23

**15-16** Μετά την προθέμανση, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Ανοίξτε την ψητοτέρα και τοποθετήστε τα τρόφιμα στην πλάκα ψημάτως. Κλείστε τη συσκευή για να ξεκινήσει ο κύκλος ψημάτως.

**17 Σημείωση:** Αν τα τρόφιμα έχουν κοπεί σε λεπτές φέτες, αφού φτερέστε τη συσκευή, το κουμπί «OK» θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πλέστε το «OK» ώποτε να αναγνωρίσει η συσκευή την παρουσία τροφίμων για ψήσιμο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα ψημάτως.

**Σημείωσης:** αν η συσκευή μείνει ανοικτή πολλή ώρα, το σύστημα ασφαλείας θα την απενεργοποιήσει αυτόματα.

**18** Η συσκευή ρυθμίζει αυτόμata τον κύκλο ψημάτως (χρόνο και θερμοκρασία) ανάλογα με το πάχος των τεμαχίων των τροφίμων και την ποσότητα.

**19** Στην άθροιση εμφανίζεται ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι να επιτευχθεί ο επιτιμητός βαθμός ψημάτως. Η ένδειξη για ψήσιμο «αενίαν» αναβοσβήνει για δείξει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ψήσιμο σενίδη.

**Σημείωση:** Για να δείτε τον χρόνο μαγειρέματος που σχετίζεται με κάθε επίπεδο μαγειρέματος πληροφορήθετε με τα κουμπά «+» και «-».

Να έχετε υπόψη ότι, ειδικά για το κέρας, το αποτελεσμα του ψημάτως είναι φυσιολογικό να διαφέρει ανάλογα με τα είδη, την ποιότητα και την προέλευση του τροφίμου.

**20** Κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένας βαθμός ψημάτως, ακούγεται ένας χήρος μπιτ και η αντίστοιχη ένδειξη αναβέι σταθερά (για καλύτερα αποτελέσματα, μην ανοίγετε την ψητοτέρα και μην μετακινήστε τα τρόφιμα στη διάρκεια του μαγειρέματος).


Μόλις επιτευχθεί ο βαθμός ψημάτως που επιλέξατε αρχικά, ακούγονται μερικά παρατελμένα, μπιτ και στο χρονόμετρο εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.

**21** Αν αφήστε τα τρόφιμα μέσα στην ψητοτέρα, θα συνεχίσουν να ψήνονται μέχρι να γίνουν «καλοψημένα». Η ενδιέδυτη λυχνία μαγειρέματος, αναβοσβήνει μέχρι να φτάσει στην ένδειξη και η ένδειξη «Αραιότερο φαγητό» εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε τα τρόφιμα μόδιλς επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός ψημάτως. Μόλις επιτυγχθεί το «καλοψημένο» ψήσιμο, αναβεί σταθερά η αντίστοιχη λυχνία και ακούγεται μπιτ.


**22-23** Κλείστε την ψητοτέρα. Ο πίνακας ελέγχου θα πέρασε σε κατάσταση επιλογής προγράμματος και η ένδειξη P1 θα αναβοσβήνει. Για νέο κύκλο αυτόματου ψημάτως, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 9.

**Σημείωση:** αν δεν επιλεχθεί κανένα πρόγραμμα, το σύστημα ασφαλείας θα απενεργοποιήσει αυτόμata τη συσκευή.


## Σημειώσεις




24



25



26



27



**24-25-26** Αν θέλετε να ψήσετε με διαφορετικό τρόπο μειονύμωνα κομματία τροφίμων, ανοίξτε την ψητοτέρα και αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν ψηθεί ώπος τα θέλετε, και μετά κλείστε την ψητοτέρα και αφήστε την να ψήσει τα υπόλοιπα κομματία. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει τον κύκλο ψημάτως μέχρι να φτάσει στον βαθμό «καλοψημένο».

**27 Λειτουργία θερμοθαλάσου**

Αφού πάτασε στον βαθμό «καλοψημένο», η συσκευή θα περάσει αυτόμata σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Αν μείνουν τρόφιμα μέσα στην ψητοτέρα, θα συνεχίσουν να ψήνονται δύο ώρες καρύκουν οι πλάκες.

**Σημείωση:** το σύστημα ασφαλείας

θα απενεργοποιήσει αυτόμata τη συσκευή μετά από ορισμένο χρόνο.

## Δεύτερο Ψήσιμο

### Μαγειρέμα περισσότερων τροφίμων

Αν θέλετε να ψήσετε μια δεύτερη δόση τροφίμων, προθεμάνστε ξανά τη συσκευή (ξεκινώντας από το βήμα 9 στην αυτόμata λειτουργία ή από το βήμα 25), ακόμα και αν θέλετε να ψήσετε το ίδιο είδος τροφίμων.

### Πώς θα ψήσετε άλλη μια δόση τροφίμων:

Αφού τελειώσετε με την πρώτη δόση τροφίμων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή και δεν περιέχει τρόφιμα.

2. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία/πρόγραμμα ψημάτως (αυτό το βήμα είναι αναγκαίο, ακόμα και αν επιλέξετε το ίδιο πρόγραμμα ψημάτως ώπος και για την προηγούμενη δόση).

3. Πλέστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσει η προθέμανση. Η ένδειξη προθέμανσης (θερμόμετρο + μπάρες) θα αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια της προθέμανσης. Ως πρέπει να περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει το θερμόμετρο και οι 3 μπάρες και να εμφανιστεί η ένδειξη τοποθέτησης τροφίμων, πριν ανοίξετε την ψητοτέρα και προσθέστε τα τρόφιμα. Περιμένετε λίγα λεπτά. Αυτό το βήμα είναι υποχρεωτικό, ακόμα κι αν η συσκευή φαίνεται καυτή.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέμανση, ακούγεται μπιτ, το θερμόμετρο και οι 3 μπάρες σταματούν να αναβοσβήνουν και εμφανίζεται η ένδειξη προσθήκης τροφίμων. Το θερμόμετρο μενεύει αναλημένο κατά το ψήσιμο και δείχνει ότι η συσκευή θερμαίνεται.

5. Μετά την προθέμανση, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Ανοίξτε την ψητοτέρα και τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή.

### Σημαντικό:

- Να θυμάστε ότι πρέπει υποχρεωτικά να προθεμάνετε τη συσκευή με κάθε νέα δόση τροφίμων.

Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η προθέμανση, να έχετε πάντα κλειστή την ψητοτέρα χωρίς τρόφιμα μέσα.

- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέμανση πριν ανοίξετε την ψητοτέρα για να τοποθετήσετε τα τρόφιμα.

**Σημείωση:** αν ο νέος κύκλος προθέμανσης ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου κύκλου, ο χρόνος προθέμανσης θα είναι μικρότερος.

### 3β - Χειροκίνητο ψήσιμο στη Χειροκίνητη λειτουργία

**Χειροκίνητο ψήσιμο - επιλέξτε θερμοκρασία και προθερμάνετε τη συσκευή πριν το ψήσιμο:**



Αν επιλέξτε τη χειροκίνητη λειτουργία, θα ελέγχετε εσείς το χρόνο ψήσιματος. Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ανά 10 °C, από 120 °C έως 270 °C.

Αν θέλετε να ψήσετε τρόφιμα που δεν αναφέρονται παραπάνω και δεν έχετε ποιο πρόγραμμα να επιλέξετε, ανατρέψτε στον «Πίνακα ψησίματος για τρόφιμα χωρίς ειδικό πρόγραμμα» στη σελίδα 96.




28




29



29



29



30



### Ψήσιμο



31



32

### Ψήσιμο



33



33



34



35

### Σημειώσεις



37



38



39



40

33 Κλείστε τη συσκευή για να ξεκινήσει ο κύκλος ψήσιμους.

**Σημείωση:** Αν τα τρόφιμα είναι κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες, κλείστε τη συσκευή και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη «OK». Μετά, πιέστε το «OK» για να αναγνωρίσει τη συσκευή την παρούσα τροφίμων και να ξεκινήσει ο κύκλος ψήσιμους.

34 Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας εναλλάξ με το χρονόμετρο.

35 Άκομα και όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος σε 0:00, η συσκευή συνεχίζει να θερμαίνεται.

36 Πιέστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

37 **Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και το χρόνο σποιαλήπτη στηγήμη, πιέζοντας τα κουμπά «» και «» όταν εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.

Ελέγχετε τακτικά το ψήσιμο, ανοίγοντας ελαφρώς την ψηστιέρα.

Να έχετε υπόψη ότι, ειδικά για τα κρέας, το αποτέλεσμα του ψησίματος είναι φυσιολογικό να διαφέρει ανάλογα με το είδος την ποιότητα και την προελεύση του τροφίμου.

**Προειδοποίηση:** Ακόμα και όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος σε 0:00, η συσκευή συνεχίζει να θερμαίνεται.

38 - 39 Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε τα τρόφιμα μόλις φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα ψησίματος.

40 Κλείστε τη συσκευή χωρίς να αφήσετε τεμάχια τροφίμων πάνω στις πλάκες. Ο πίνακας ελέγχου θα φωτίσει και θα περάσει σε λειτουργία πειλογής προγράμματος.

Για νέο χειροκίνητο κύκλο ψησίματος, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 28.

**Σημείωση:** αν δεν επιλέγετε κανένα πρόγραμμα, το σύστημα ασφαλείας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή.

## 4 Αποθέρμανση



41



42

41 Πιέστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

42 Βγάλτε την ψητοτέρα από την πρίζα.


43 Αφήστε να κρυώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.

Για να αποφεύγετε ο κίνδυνος εγκαύματος, αφήστε την ψητοτέρα να κρυώσει καλά πριν την καθαρίσετε.



43

## 5 Καθαρισμός και συντήρηση



44



45

44 Πριν από τον καθαρισμό, απασφαλίστε και αφαίρεστε τις πλάκες για να μην υποστεί ζημιά η επιφάνεια ψηφίματος. Ο δίσκος συλλογής και οι πλάκες ψηφίματος πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

45 Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετούνται σε πλυντήριο πιάτων. Οι αντιστάσεις που είναι ορατές και προσβάσιμες μετά την αφαίρεση των πλάκας δεν πρέπει να καθαρίζονται. Αν είναι πολύ βρώμικες, περιμέντε να κρύωσεται τελείως η συσκευή και καθαρίστε τις με ένα στεγνό πάνι. Αν δεν θέλετε να καθαρίσετε τις πλάκες σε πλυντήριο πιάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων και μετά να τις ξεπλύνετε προσεκτικά για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα. Σκουπίστε τα προσεκτικά με χαρτί κουζίνας.

46 Μην καθαρίζετε κανένα τμήμα της ψητοτέρας με μεταλλικά σφουγγαράκια ή διαβρωτικά καθαριστικά, χρησιμοποιήστε μόνο συνθετικά ή μη μεταλλικά σφουγγαράκια.

Αδειάστε το δίσκο συλλογής και πλύνετε τον σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων. Σκουπίστε το καλά με χαρτί κουζίνας.

47 Για να καθαρίσετε το κάλυμμα της ψητοτέρας σκουπίστε το με ένα αφρογάρι θυσιωτυμένο σε ζεστό νερό και σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πάνι.

48 Μη βιβλίστε το οώμα της ψητοτέρας σε νερό ή άλλο υγρό.

49 Να φροντίζετε πάντα να είναι καθαρή και στεγνή η ψητοτέρα πριν την αποθήκευσητε.

50 Κάθε άλλη εργασία σέρβις πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο service.



46




47



48



49



50



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Err + MPPI	Δεν τηρήθηκε η διαδικασία προθέρμανσης. Ενεργοποιήθηκε (ON) η συσκευή ή έκινησε αυτόματα κύκλος ψηφίματος με τρόφιμα ανάμεσα στις πλάκες. Ενεργοποιήθηκε αυτόματα η χειροκίνητη λειτουργία.	- Επιλέξτε σύβιωση θερμοκρασίας πλέοντας τα κουμπιά «+» & «-» και μετά πιέστε ΟΚ. Αφήστε τη τρόφιμα να ψηφίσουν αλλά να παρακολουθείτε το ψηφίσμα χειροκίνητη λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με το κουμπί «+» & «-». - Απενεργοποιήστε (OFF) και ανοίξτε τελείως τη συσκευή, αφοράστε τα τρόφιμα, κλείστε σωστά τη συσκευή, επιλέξτε πρόγραμμα ψηφίματος, και πιέστε ΟΚ. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση (ένδειξη προθέρμανσης σταθερά αναμένεται).
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Err + MPPI	Δεν ολοκληρώθηκε ο χρόνος προθέρμανσης. Ανοίξει την ψητοτέρα και τοποθετήστε τρόφιμα στην πλάκα πριν ολοκληρωθεί η προθέρμανση.	Αφήστε τη τρόφιμα να ψηφίσουν αλλά να παρακολουθείτε το ψηφίσμα χειροκίνητη λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με το κουμπί «+» & «-». Ή ανοίξτε τη συσκευή, αφοράστε τα τρόφιμα, κλείστε σωστά τη συσκευή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση (ένδειξη προθέρμανσης σταθερά αναμένεται). Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε λίγα λεπτά. Βάλτε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την (ON).
Η συσκευή έμεινε ανοικτή πολλή ώρα ενώ έμπινε.	Η συσκευή έμεινε σε αρδάνια πολλή ώρα αρουτελείων η προθέρμανση στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Βλάψθηκε συσκευής.	Βγάλτε το προϊόν από την πρίζα και απευθύνθετε στο τμήμα έξυπνης πελάτων.
Η ένδειξη «αναμονής για τοποθέτηση τροφίμων» μετά την προθέρμανση παραμένει στην οθόνη.	Τα τεμάχια των τροφίμων έχουν πάγος μεγαλύτερο από 4 εκατοστά.	Τα τεμάχια των τροφίμων δεν πρέπει να έχουν πάγος μεγαλύτερο από 4 εκατοστά. Ανοίξτε τελείως την ψητοτέρα και μετά κλείστε την.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «OK».	Δεν ανοίξτε τελείως την ψητοτέρα για να τοποθετήσετε τα τρόφιμα. Δεν ανογκεύεται η πορούσα τροφίμων. Τα τεμάχια των τροφίμων είναι πολύ λεπτά, η ένδειξη «OK» αναδοθεί.	Επιβεβαίωσίτε την έναρξη του ψηφίματος, πιέζοντας το κουμπί «OK/START».
Ενδείξεις οφάλματος Err01 έως Err06	Βλάψθηκε συσκευής. Η συσκευή έχει αποθηκευτεί ή χρησιμοποιείται σε χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η συσκευή έχει υπερθέρμανθεί.	Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε λίγα λεπτά. Βάλτε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την (ON). Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθύνθετε στην εμπορεύηση πελάτων.

**Συμβουλή, ειδικά για τα κρέας:** το αποτέλεσμα του ψηφίματος στα προκαθορισμένα προγράμματα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος, το κόψιμο και την ποιότητα του τροφίμου που θα ψηφίσει. Τα προγράμματα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί για τρόφιμα καλής ποιότητας. Ομοίως, το πάχος των τεμαχίου κρέατος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το ψήσιμο. Δεν μπορείτε να ψήσετε τρόφιμα με πάχος μεγαλύτερο από 4 cm.

## Οδηγός ψησίματος (αυτόματα προγράμματα)


Ειδικό πρόγραμμα	Βαθμός ψησίματος		
	Έλαφρώς ψημένο (σενιάν)	Μέτρια ψημένο	Καλοψημένο
Κόκκινο κρέας	X	X	X
Μπιφτέκι	X	X	X
Πουλερικά			X

## Οδηγός Ψησίματος (και για τη χειροκίνητη λειτουργία)

Τρόφιμο	Πρόγραμμα ψησίματος	Βαθμός ψησίματος	
Ψωμί	Φέτες ψωμί, τοστ		μέτρια ψημένο
	Μπιφτέκι: (με κρέας ήδη ψημένο)		μέτρια ψημένο
Κρέας & Πουλερικά	Μαριναρισμένο στήθος, κοτόπουλο		καλοψημένο
	Στήθος πάπιας		ελαφρώς ψημένο (σενιάν)
Χειροκίνητη λειτουργία	Ψητά λαχανικά και φρούτα (πρέπει να είναι κομμένα με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο πάχος)	Manual  P4	διαβαθμίσεις θερμοκρασίας ανά 10 °C, από 120 °C έως 270 °C.

## Μη αυτόματη λειτουργία στη Θέση Σχάρας

	από 180°C έως 195°C	από 220°C έως 235°C	από 255°C έως 275°C
ΠΑΤΑΤΕΣ	X		
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ/ ΚΟΛΟΚΥΘΑ			X
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ		X	
ΝΤΟΜΑΤΕΣ			X
ΣΠΑΡΑΓΓΙ			X
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ			X
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ		X	
ΜΠΡΟΚΟΠΑ	X		
ΚΑΡΟΤΑ	X		
ΜΑΡΑΘΟΣ		X	
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ	X		
ΜΗΛΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ		X	
ΑΝΑΝΑΣ		X	
ΡΟΔΑΚΙΝΟ		X	



**Před prvním použitím si přečtěte příručku „Návod k použití a bezpečnostní pokyny“.**

## Popis

- |  |                    |
|--|--------------------|
| A Ovládací panel                                     | B Těleso           |
| A1 Hlavní vypínač                                    | C Rukojet'         |
| A2 Pro automatické programy: nastavení úrovně vaření | D Varné plotny     |
| A3 3 automatické programy vaření                     | E Odkapávací miska |
| A4 OK/START  | F Napájecí kabel   |
| A5 Manuální režim: T° a nastavení času               |                    |
| A6 Monitorovací obrazovka                            |                    |
| A7 - a + tlačítka                                    |                    |

## Průvodce pro automatický program vaření



ČERVENÉ MASO  
Pokud chcete vařit červené maso, zvolte tento program vaření.



BURGER  
Pokud chcete vařit hamburgery, zvolte tento program vaření.



KUŘE  
Pokud chcete vařit drůbež, zvolte tento program vaření.

Žlutá: Krvavý

Oranžová: Více propečené

Červená: Dokonale propečené


## Průvodce pro manuální program vaření




Manuální režim:  
Tradiční grill pro ruční ovládání, včetně různých nastavení teploty (od 120 °C do 270 °C) a času.

# PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE

## 1 Nastavení



1



2



1 Odstraňte všechny obalové materiály, nálepky a příslušenství zevnitř i vně spotřebiče.

2 Před prvním použitím důkladně vyčistěte plotny s teplou vodou a malým množstvím tekutého prostředku pro mytí nádobí, opláchněte a důkladně vysušte.

3-4 Umístěte odnímatelnou odkapávací misku na přední stranu přístroje a zatlačte ji úplně, dokud „neklíkne“.

- Umístěte horní a dolní plotny, dokud „nezaklapnou“.




3



4

## 2 Příprava



5



6


5 Pro dosažení nejlepších výsledků můžete používat varné plotny pomocí papírové utěrky namočené do malého množství kuchyňského oleje s cílem dosáhnout zlepšení neprůhlednosti.

Před začátkem předehřívání fáze se ujistěte, že spodní a horní varná plotna jsou správně umístěny ve výrobku.


6 Odstraňte všechny přebytečný olej pomocí čisté papírové utěrky.

7 Připojte spotřebič do zásuvky. (Upozorňujeme, že kabel musí být úplně odvinut).

8 Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.



7



8



## 3a - AUTOMATICKÉ vaření s 3 automatickými programy

Automatické vaření - vyberte program a předehřívejte před vařením:



9 Ujistěte se, že mezi plotnami není žádné jídlo.

### 3 automatické programy vaření:



Pokud chcete vařit červené maso, zvolte tento program vaření.



Pokud chcete vařit hamburgery, zvolte tento program vaření.



Pokud chcete vařit drůbež, zvolte tento program vaření.

Pokud nevíte, jaký způsob vaření použít pro jiné potraviny, které nejsou uvedeny výše, podívejte se do „Tabulky vaření pro naprogramované jídlo“ na straně 108.




10



11

Na pictogramech je uveden příklad „P2“:



12



13

10 Stiskněte ZAP/VYP.

11 Stiskněte tlačítka „+ a +“, dokud nedosáhnete požadovaný program (P1, P2, P3). **Ujistěte se, že uvnitř grilu není žádné jídlo.**

12 Když jste si vybrali program, stiskněte tlačítko „OK/START“.

**Pozn.:** Zvolili-li jste nesprávný program, vrátěte se do řádu 8.

13 Vybraný program se bude zobrazovat v horní části obrazovky.

Spotřebič se začne předeheřivat. Fáze předeheřívání je na obrazovce značena bližící se ikonou teploměru a pohybem 3 čárky nahoru a dolů.

Před otevřením grilu a vložením potravin je nutné počkat na dokončení předeheřívání. Počkejte 4-7 minut.

14 Po dokončení předeheřívání zazní melodie a na obrazovce přestane bližit se ikona teploměru a 3 čárky. Kontrolka teploměru zůstane svítit během celého procesu přípravy, což znamená, že se spotřebič zahřívá a je horák.

**Poznámky:** Pokud spotřebič zůstane zavřený na konci předeheřevu, bezpečnostní systém vypne spotřebič.

## Pečení



102

**15-16** Po předehráti je přístroj připraven k použití. Otevřete gril a položte potraviny na varní plotnu. Zavřete spotřebič pro spuštění cyklu vaření.

**17 Poznámka:** pro jemně nařezané potraviny a po zavření přístroje tlačítka „OK“ bliká. Stiskněte „OK“, abyste zařízení umožnili rozpoznat vařené potraviny a spustit program vaření.

**Poznámky:** V případě, že spotřebič zůstane otevřen příliš dlouho, bezpečnostní systém automaticky vypne spotřebič.

**18** Spotřebič automaticky upraví varný cyklus (doba a teplota) podle tloušťky a množství jídla.

**19** Na displeji se zobrazí požadovaná doba vaření až do požadované úrovni vaření. Kontrolka „Rare“ bliká, což indikuje, že probíhá úroveň vaření pro málo přepеченé maso.

**Poznámka:** Chcete-li zobrazit dobu přípravy pro každou úroveň, použijte tlačítka „-“ a „+“ k navigaci.

Upozorňujeme, zejména pro maso, že je normální, pokud se výsledek vaření liší v závislosti na druhu, kvalitě a původu potravin.

**20** Po dosažení každé úrovni přípravy se ozve pípnutí a rozsvítí si patřičná kontrolka (nejlepší výsledek dosáhnete, když během přípravy nebudete otevírat víko grilu ani přesunovat potraviny uvnitř).


Zvukový signál v podobě několika dlouhých pípnutí a zobrazení doby 0:00 značí, že byla dosažena požadovaná úroveň, kterou jste zvolili na začátku přípravy.

**21** Pokud potraviny ponecháte v grilu, doba přípravy se navýší, dokud spotřebič nedosáhne úrovni „Dokonale propečené“. Dokud gril nedosáhne dané úrovni a v levé části obrazovky se nerozsvítí kontrolka „Vyměte jídlo“, bude blikat kontrolka přípravy. Po dosažení požadované úrovni přípravy spotřebič otevřete a vyjměte pokrm. Rozsvítí se kontrolka „Dokonale propečené“ a ozve se zvukový signál.


**22-23** Zavřete gril. Ovládací panel se změní na „Volba programu“ a P1 bliká. Restartujte na „9“ pro nový cyklus vaření v automatickém režimu.

**Poznámka:** Bezpečnostní systém automaticky vypne spotřebič, pokud se nevykoná žádná volba programu.


## Poznámky




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Pokud chcete připravovat pokrmy podle různých osobních preferencí, otevřete spotřebič a pokrm vyměňte hned, jak dosáhne požadované úrovni přípravy. Potom spotřebič zavřete a pokračujte v přípravě dalších surovin. Program bude pokračovat v přípravě pokrmu, až dosáhne úrovni „propečený – well done“.

**27 Funkce udržování teploty**

Spotřebič bude automaticky udržovat nastavení teploty po dosažení úrovni „well done“. Pokud jídlo zůstane na grilu, bude se nadále vařit, přičemž varné plotny chladnou.

**Poznámka:** Bezpečnostní systém automaticky vypne spotřebič po určité době.

CS

## Druhé vaření

### Vaření dalšího jídla

Pokud chcete vařit druhou dávku jídla, předehřejte znovu spotřebič (od bodu 9 v automatickém režimu nebo bodu 25), i když chcete vařit stejný druh jídla.

### Jak uvařit další várku jídla:

Po ukončení první várky jídla:

- Ujistěte se, že spotřebič je uzavřen bez jídla uvnitř.
- Vyberte příslušný režim vaření/program (tento krok je nezbytný, i když se rozhodnete používat stejný režim vaření než u předešlého várky potraviny).
- Stiskněte tlačítka „OK“ pro spuštění předehřevu. Kontrolka předehřátí (teplomer + sloupkový graf) bliká během fáze předehřívání. Musíte počkat, dokud teplomer a 3 řádky přestanou blikat, a před otevřením grilu a přidáním jídla se zobrazí kontrolka jídla. Počkejte pár minut. Tento krok je povinný i v případě, že se spotřebič zdá horší.
- Po dokončení předehřívání zazní pípnutí, teplomer a 3 řádky přestanou blikat a zobrazí se kontrolka jídla. Kontrolka teploměru zůstává zapnutá během vaření, což znamená, že spotřebič se zahřívá.
- Po předehřati je přístroj připraven k použití. Otevřete gril a vložte potraviny dovnitř spotřebiče.

### Důležité:

- Vezměte na vědomí, že s každou novou dávkou jídla je povinná fáze předehřívání.
- Nezapomeňte mít vždy uzavřený gril a žádné potraviny uvnitř, aby předehřev fungoval efektivně.
- Před otevřením grilu a vložením jídla dovnitř počkejte na dokončení předehřívání.

**Pozn.** Pokud se nový cyklus předehřevu zapne ihned po skončení předcházejícího cyklu, doba předehřevu se zkrátí.



103

## 3b - RUČNÍ vaření s ručním režimem

### Ruční vaření - vyberte teplotu a předhřívejte před vařením:



Pokud zvolíte Ruční režim, máte ruční ovládání doby vaření. Tento ruční režim zahrnuje nastavení teploty 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

Pokud nevíte, jaký způsob vaření použít pro jiné potraviny, které nejsou uvedeny výše, podívejte se do „Tabulky vaření pro naprogramované jídlo“ na straně 108.



28



28 Stiskněte tlačítko „+“ a „-“ pro výběr programu P4. Jakmile je dosaženo programu P4, stiskněte tlačítko „OK / START“.

**Pozn.** Zvolili jste nesprávný program, vratte se do fáze 8.

Stisknutím tlačítka „+“ a „-“ zvolte teplotu vaření. Potvrďte stiskem „OK / START“.

29 Stisknutím tlačítka „+“ a „-“ vyberte dobu. Potvrďte ji stisknutím tlačítka „OK / START“.

**Poznámka:** Ohřívání můžete spustit s dobou přípravy nastavenou na hodnotu 0:00. Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítka „+“ a „-“.

Pokud nejste v grilu žádné potraviny, spustí se předehřívání. Během fáze předehřívání bliká patřičná kontrolka (teplomér + sloupový graf).

**Varování:** I když časovač dosáhne hodnoty 0:00, spotřebič se nadále předehřívá.

Počkejte 4–7 minut. Pokud jste do grilu vložili potraviny, příprava začne okamžitě, stejně jako odpovídající zvolená doba.

V opačném případě musíte před otevřením grilu a přidáním potravin počkat, dokud teplomér a 3 čárky neprestanou blikat.


30 Po dokončení předehřívání se ozve melodie, přestane svítit kontrolka teploměru a 3 čárky a začne blikat ukazatel doby přípravy. Kontrolka teploměru zůstane během přípravy svítit, což znamená, že se spotřebič zahřívá.

31–32 Po předehřívání je přístroj připraven k použití. Otevřete gril a položte potraviny na vnitřní plátno.


**Poznámky:** V případě, že spotřebič zůstane otevřen příliš dlouho, bezpečnostní systém automaticky vypne spotřebič.




29



29 Stisknutím tlačítka „+“ a „-“ vyberte dobu. Potvrďte ji stisknutím tlačítka „OK / START“.



30



### Pečení



31



32

## Pečení



33




33 Zavřete spotřebič pro spuštění cyklu vaření.

**Poznámka:** U velmi tenkých potravin zavřete přístroj a počkejte, až se na displeji zobrazí „OK“. Pak stiskněte „OK“, abyste zařízení umožnili rozpoznat vařené potraviny a spusťte program vaření.

34 Na displeji se zobrazí požadovaná teplota, střídavě s odpadem času.

35 I když časovač dosáhne hodnotu 0:00, spotřebič se nadále předehřívá.

36 Stiskněte hlavní vypínač pro vypnutí spotřebiče.



36

### Poznámky



37



37 **Poznámka:** Teplotu a dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítka „+“ a „-“, jakmile se zobrazí na obrazovce.


Pravidelně přípravu kontrolujte mírným otevřením grilu.

Upozorňujeme, že zejména u masa je běžné, že výsledek přípravy se liší v závislosti na typu, kvalitě a původu potraviny.

**Varování:** I když časovač dosáhne hodnoty 0:00, spotřebič se nadále předehřívá.



38



39



40

38–39 Po dosažení požadované úrovni otevřete spotřebič a vymějte jídlo.

40 Zavřete spotřebič bez jídla na desce. Ovládací panel se rozsvítí a nastaví se na režim „volba programu“.

Restartujte na č. 28 pro nový cyklus vaření v ručním režimu.

**Poznámka:** Bezpečnostní systém automaticky vypne spotřebič, pokud se nevykoná žádá volba programu.

## 4 Chladnutí



41



42



43


41 Stiskněte hlavní vypínač pro vypnutí spotřebiče.

42 Odpojte zástrčku ze zásuvky.

43 Nechte vychladnout po dobu nejméně 2 hodin.

Aby se předešlo náhodnému popálení, tak před čištěním nechte gril důkladně vychladnout.


## 5 Čištění a údržba



44



45




46



47



48



49

44 Před čištěním odemkněte a odstraňte plotny, aby nedošlo k poškození varného povrchu. Odkapávací miska a varné plotny lze myt v myčce.

45 Spotřebič a jeho šnúra se nesmí dávat do myčky nádobí. Topné prvky a viditelné a dostupné části se po vyjmání plotýnek nesmí čistit. Pokud jsou hodně znečištěné, počkejte, až spotřebič zcela vychladne, a poté je očistěte suchým hadříkem. Pokud je nechcete čistit v myčce na nádobí, můžete umýt varné plotny v teplé vodě s trochu prostředku pro mytí nádobí, poté důkladně opláchněte a odstraňte veškeré zbytky. Osuňte důkladně papírovou utěrkou.

46 K čištění jakékoli části grilu nepoužívejte kovové drátkenky, drátkenky nebo abrazivní čisticí prostředky, používejte pouze nylonové nebo nekovové skrábky.

Vyprázdněte odkapávací misku a umyjte v teplé vodě s trochu prostředku pro mytí nádobí a důkladně vysušte papírovou utěrkou.

47 K čištění krytu grilu použijte teplotu, vlhkou houbu a osuňte měkkým suchým hadříkem.

48 Těleso grilu neponořujte do vody ani do jiných kapalin.

49 Před uložením se vždy přesvědčte, že gril je čistý a suchý.

50 Jakékoli jiné opravy musí provést autorizovaný servisní technik.



## Odstranění závad

Problém	Příčina	Řešení
Obrazovka se přepne na: vizuální zobrazení s Err + BIP BIP	<p>Předehřívání není respektováno. Zapnutí přístroje nebo spuštění automatického cyklu vaření s jídlem mezi plotnami. Ruční režim se automaticky aktivuje.</p> 	<p>- Vyberte nastavení teploty zmačkutím tlačítka „+“ a „-“ a pak stiskněte OK. Nechtejte vařit, ale sledujte vaření (manuální režim). Teplotu lze nastavit tlačítky „+“ a „-“.</p> <p>- Vypněte a úplně otevřete spotřebič, vyměňte jídlo, rádhe zavřete spotřebič, vyberte program vaření a stiskněte OK. Počkejte až do konce předehřívání (kontrola předehřívání zůstane svítit).</p>
Obrazovka se přepne na: vizuální zobrazení s Err + BIP BIP	<p>Předehřívání není zcela dokončeno. Gril byl otevřen a jídlo vloženo na plotnu před ukončením předehřívání.</p> 	<p>Otevřete spotřebič, vyměňte jídlo, rádhe zavřete spotřebič a počkejte až do konce předehřívání (kontrola předehřívání zůstane svítit). Odpojte přístroj, počkejte několik minut. Znovu připojte spotřebič a zapněte.</p>
Er07 až Er10	<p>Spotřebič zůstal otevřený příliš dlouho během vaření. Spotřebič by ponechán příliš dlouho v nečinnosti poté, co skončilo předehřívání, nebo v režimu udržování teploty. Selhání přístroje.</p>	<p>Odpojte výrobek a obratě se na zákaznický servis.</p>
Display zůstane na předehřívání s obrázkem čekání na jídlo.	<p>Vaše jídlo je tlustší než 1,5 palců.</p> 	<p>Jídlo nesmí být tlustší než 1,5 palců. Úplně otevřete gril a pak ho zavřete.</p>
Na displeji se zobrazí OK*	<p>Neotevřeli jste úplně gril pro umístění jídla. Jídlo není zjistěno. Touška jídla příliš tenká, OK bliká.</p> 	<p>Potvrďte spuštění vaření stisknutím tlačítka OK / START.</p>
Er01 až Er06	<p>Selhání přístroje. Spotřebič byl uskladněný nebo je používán v místnosti, kde je příliš chladno. Spotřebič je přehřát.</p>	<p>Odpojte přístroj, počkejte několik minut. Znovu připojte spotřebič a zapněte. Pokud problém pletivá, obratě se na zákaznický servis.</p>

**Tip, zejména pro maso:** Výsledky vaření přednastavených programů se mohou lišit v závislosti na původu, řezu a kvalitě vařeného jídla. Programy byly nastaveny a testovány na kvalitní potraviny. Stejně tak i tloušťku masa je potřebné vzít do úvahy při vaření; neměli byste vařit potraviny s tloušťkou větší než 4 cm.

## Pokyny pro přípravu pokrmů (automatické programy)


Vyhrazený program	Úroveň vaření		
	Krvavé	Středně propečené	Dobře propečené
Červené maso	X	X	X
Burger	X	X	X
Drůbež			X

## Pokyny pro přípravu pokrmů (včetně manuálního režimu)

Potraviny		Program vaření	Úroveň vaření
Chléb	Krajice chleba, opékané sendviče		středně
	Burger: (po předchozí přípravě masa)		středně propečený
Maso a drůbež	Marinovaná kuřecí prsa		dobře přepečené
	Kachní prsa		krvavá
Manuální režim	Grilovaná zelenina a ovoce (musí být stejněho řezu a tloušťky)	 P4	nastavení teploty 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

## Manuální režim v poloze grilu

	ze 180 °C na 195 °C	z 220 °C na 235 °C	z 255 °C na 275 °C
BRAMBORY	x		
CUKETA / DÝNĚ			x
LILEK		x	
RAJČATA			x
CHŘEST			x
HOUBY			x
CIBULE		x	
BROKOLICE	x		
KAROTKA	x		
FENYKL		x	
BATÁTY	x		
PLÁTKY JABLEK		x	
ANANAS		x	
BROSKEV		x	



**Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Používanie a bezpečnostné pokyny“.**

## Popis

- A Ovládací panel
- A1 Hlavný vypínač
- A2 Pre automatické programy: nastavenie úrovne varenia
- A3 3 automatické programy varenia
- A4 OK/ŠTART
- A5 Manuálny režim: T° a nastavenie času
- A6 Monitorovacia obrazovka
- A7 - a + tlačidlá
- B Teleso
- C Rukoväť
- D Varné platne
- E Odkvapkovácia miska
- F Napájací kábel

## Sprievodca pre automatický program varenia

### ČERVENÉ MÄSO

Ak chcete varíť červené mäso, zvoľte tento program varenia.

Žltá: Krvavé

### BURGER

Ak chcete varíť hamburgery, zvoľte tento program varenia.

Oranžová: Stredne prepečené

### KURČA

Ak chcete varíť hydinu, zvoľte tento program varenia.

Červená: Dobre prepečené

## Sprievodca pre manuálny program varenia




Manuálny režim:  
Tradičný gril na ručné ovládanie, vrátane rôznych nastavení teploty (od 120 °C do 270 °C) a času.

sk

# PRÍPRAVA SPOTREBIČA

## 1 Nastavenie



1



2



1 Odstráňte všetky obalové materiály, nálepky a príslušenstvo zvnútra aj zvonka spotrebiča.

2 Pred prvým použitím dôkladne vyčistite platne s teplou vodou a malým množstvom tekutého prostriedku na umývanie riadu, opláchnite a dôkladne vysušte.



3




4

3-4 Umiestnite odnímateľnú odkvapkávaciu misku na prednú stranu prístroja a zatláčte ju úplne, kým, neklíkne.

- Umiestnite horné a dolné platne, kým „nezaklapnú“.

## 2 Príprava



5



6


5 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov môžete použiť varné platne pomocou papierovej utierky namočenej do malého množstva kuchynského oleja s cieľom dosiahnuť zlepšenie nepríhavosti.

Pred začiatom predohrevu sa uistite, že spodná a horná varná plátna sú správne umiestnené vo výrobku.


6 Odstráňte všetok prebytočný olej pomocou čistej papierovej utierky.

7 Pripojte spotrebič do zásuvky. (Upozorňujeme, že kábel musí byť plne odvinutý).

8 Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.



7



8



## 3a - AUTOMATICKÉ varenie s 3 automatickými programami

Automatické varenie - vyberte program a predhrievajte pred varením:



9

9 Uistite sa, že medzi platňami nie je žiadne jedlo.

### 3 automatických programov varenia:



Ak chcete variť červené mäso, zvolte tento program varenia.



Ak chcete variť hamburgery, zvolte tento program varenia.



Ak chcete variť hydinu, zvolte tento program varenia.

Ak neviete, aký spôsob varenia použiť pre iné potraviny, pretože nie sú uvedené vyššie, pozrite si „Tabuľku varenia pre naprogramované jedlo“ na strane 120.




10



11


Na piktogramoch je znázorený príklad „P2“



13



12



14

sk

10 Zatláčte ZAP/VYP.

11 Zatláčte tlačidlá „-“ a „+“, kým nedosiahnete požadovaný program (P1, P2, P3). **Uistite sa, že vo vnútri grilu nie je žiadne jedlo.**

12 Keď ste si vybrali jedlo, stlačte tlačidlo „OK / START“.

**Pozn.:** Ak ste zvolili nesprávny program, vráťte sa do fázy 8.

13 Vybraný program zostane zobrazený v hornej časti obrazovky.


Spotrebič sa začne predhrievať. Fáza predhrievania sa oznamuje na obrazovke bližnútím teplomeru a tromi riadkami, ktoré sa pohybujú hore a dole.

Než otvoríte gril a vložíte doň jedlo, musíte počkať na dokončenie predhrievania. Počkajte 4 až 7 minút.

14 Po dokončení predhrievania zaznie melódia a zobrazí sa táto obrazovka: teplomer a 3 riadky prestanú blikat. Kontrolka teplomeru zostáva zapnutá počas celého procesu varenia, čo znamená, že spotrebič sa zahrieva a je horúci.

**Poznámky:** Pokiaľ spotrebič zostane zatvorený na konci predhrievania, bezpečnostný systém spotrebiča vypne.

## Pečenie



15



16



17




18



19



20



21



22



23

**15-16** Po predcháti je spotrebčí pripravený na použitie. Otvorte gril a položte potraviny na varnú platňu. Zátvorte spotrebčí pre spustenie cyklu varenia.

**17 Poznámka:** pre jemne narezané potraviny a po zatvorení prístroja tlačidlo „OK“ bliká. Stlačte „OK“, aby ste zariadeniu umožnili rozpoznať varené potraviny a spustiť program varenia.

**Poznámky:** Ak zostane spotrebčí príliš dlho otvorený, bezpečnostný systém ho automaticky vypne.

**18** Spotrebčí automaticky upravi varný cyklus (čas a teplota) podľa hrúbky a množstva jedla.

**19** Na displeji sa zobrazí požadovaná doba varenia až do požadovanej úrovne varenia. Kontrolka „Rare“ bliká, čo znamená, že prebieha úroveň varenia pre málo prepečené mäso.

**Poznámka:** Ak si chcete pozrieť čas varenia pre jednotlivé úroveň varenia, prepínajte medzi nimi pomocou tlačidiel „+, -“.

Upozorňujeme, najmä pre mäso, že je normálne, ak sa výsledok varenia líši v závislosti na druhu, kvalite a pôvode potravín.

**20** Pre každú dosiahnutú úroveň varenia zaznie pípnutie a po dosiahnutí úrovne varenia sa rozsvietí kontrolka (pre dosiahnutie najlepších výsledkov neotvárajte ani nepohybujte potravami počas varenia).

Pípnutie s niekoľkými dlhými pípnutiami a počítaním času 00:00 indikuje, že bola dosiahnutá požadovaná úroveň varenia, ktorú ste zvolili pri začiatí varenia.

**21** Ak jedlo zostane v grile, čas sa zvyšuje, kým sa nedosiahne dobre prepečená úroveň. Kontrolka ľahkého varenia bliká, až kým sa nedosiahne táto úroveň a na lavej časti obrazovky sa nerozsvietí kontrolka „Vyberte jedlo“. Po dosiahnutí požadovaného úrovne varenia otvorte spotrebčí a vyberte jedlo. Kontrolka dobre prepečenej úrovne zostane svietiť a zaznie pípnutie.


**22-23** Zatvorte gril. Ovládacia panel sa zmení na „Volba programu“ a P1 bliká. Reštartujte na č. 9 pre nový cyklus varenia v automatickom režime.

**Poznámka:** Bezpečnostný systém automaticky vypne spotrebčí, ak neprebehne volba programu.


## Komentár




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Ak chcete pripravovať pokrmy podľa rôznych osobných preferencií, otvorte spotrebčí a pokrm vyberte hned, ak dosiahne požadovanú úroveň prípravy. Potom spotrebčí zatvorte a pokračujte v príprave ostatných surovín. Program bude pokračovať v príprave pokrmu, až dosiahne úroveň, prepečený - well done.

**27 Funkcia udržania teploty**

Spotrebčí bude automaticky udržovať nastavenie teploty po dosiahnutí úrovne „well done“. Ak jedlo zostane na grile, bude sa aj nadalej variť, zatiaľ čo varné plátenie chladnú.

**Poznámka:** Bezpečnostný systém automaticky vypne spotrebčí po určitej dobe.

sk

## Druhé varenie

### Varenie ďalšieho jedla

Ak chcete variť ďalšiu dávku jedla, predhrajte znova spotrebčí (od bodu 9 v automatickom režime alebo bodu 25), aj keď chcete variť rovnaký druh jedla.

### Ako uvaríť ďalšiu várku jedla:

Po ukončení prvej várky jedla:

1. Uistite sa, že spotrebčí je uzavretý a bez jedla vo vnútri.
2. Vyberte príslušný režim varenia/program (tento krok je nevyhnutný, aj keď sa rozhodnete používať rovnaký režim vare - nia ako pri predchádzajúcej várke).
3. Stlačte tlačidlo „OK“ pre spustenie predhrievania. Kontrolka predhrievanie (teplomer + stôpcový graf) bliká počas fázy predhrievania. Musíte počkať, kým teplomer a 3 riadky prestanú blikáť, a pred otvorením grílu a pridaním jedla sa zoberi kontrolka jedla. Počkajte pár minút. Tento krok je povinný aj v prípade, že sa spotrebčí zdá horúci.
4. Po dokončení predhrievania zaznie pípnutie, teplomer a 3 riadky prestanú blikáť a zobrazí sa kontrolka jedla. Kontrolka teplomeru zostáva zapnutá počas varenia, čo znamená, že spotrebčí sa zahrieva.
5. Po predcháti je prístroj pripravený na použitie. Otvorte veko grílu a vložte potraviny do vnútra spotrebčíca.

### Dôležité:

- Uvedomte si, že s každou novou dávkou jedla je povinná fáza predhrievania.
- Nezabudnite mať vždy zatvorený gril a žiadne potraviny vo vnútri, aby predohrev fungoval efektívne.
- Pred otvorením grílu a vložením jedla dovnútra počkajte na dokončenie predhrievania.

**POZNÁMKA:** Ak sa nový cyklus predhrievania zapne ihneď po skončení predchádzajúceho cyklu, doba predhrievania sa zníží.

## 3b - RUČNÉ varenie s ručným režimom

Ručné varenie - vyberte teplotu a predhrievajte pred varením:



Ak zvolíte Ručný režim, máte ručne ovládanie času varenia. Tento ručný režim obsahuje nastavenie teploty 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

Ak neviete, aký spôsob varenia použiť pre iné potraviny, pretože nie sú uvedené vyššie, pozrite si Tabuľku varenia pre naprogramované jedlo na strane 120.



28



28 Stlačte tlačidlá „a, +“ pre výber programu P4. Keď sa dosiahne program P4, stlačte tlačidlo „OK/START“.

**Pozn.** Ak ste zvolili nesprávny program, vráťte sa do fázy 8.

Stlačením tlačidla „a, +“ zvolte teplotu varenia. Potvrdte stlačením „OK / START“.



29



**Poznámka:** Zahrievanie môžete spustiť v čase 0:00. Dobu varenia môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidla „a, +“.

Ak jedlo nie je v grile, spustí sa predhrievanie. Kontrola predhrievania (teplomer + stlpový graf) bliká počas fázy predhrievania.

**Výstraha:** aj keď časovač dosiahne hodnotu 0:00, spotrebič sa nadalej predhrieva.

Počkajte 4 až 7 minút. Ak ste vložili potraviny do grila, začne priamo varenie, rovnako ako odpočítavanie vybraného času.

V opačnom prípade musíte počkať, kým teplomer a 3 riadky prestanú blikáť, až potom môžete otvoriť grill a vložiť doň jedlo.

30 Po dokončení predhrievania zaznie melódia, teplomer a 3 riadky prestanú blikáť a začne blikáť čas. Kontrolka teplomeru zostáva zapnutá počas varenia, čo znamená, že spotrebič sa zahrieva.

31 - 32 Po predhriatí je prístroj pripravený na použitie. Otvorte grill a položte potraviny na varnú plátnu.

**Poznámky:** Ak zostane spotrebič príliš dlho otvorený, bezpečnostný systém ho automaticky vypne.



30

## Pečenie



31



32

## Pečenie



33



33 Zavorte spotrebič pre spustenie cyklu varenia.

**Poznámka:** Pre veľmi tenké potraviny zavorte prístroj a počkajte, kým sa na displeji zobrazí „OK“. Potom stlačte „OK“, aby ste zriadili umožnili rozpoznať varené potraviny a spustiť program varenia.

34 Na displeji s zobrazí požadovaná teplota, stredovo s odpočítaním času.

35 aj keď časovač dosiahne hodnotu 0:00, spotrebič sa nadalej zohrieva.

36 Stlačte hlavný vypínač pre vypnutie spotrebiča.



34



35



36

## Poznámky



37



37 **Poznámka:** T ° a časovanie môžete zmeniť kedykoľvek, keď sa zobrazujú na obrazovke, pomocou tlačidla „a, +“.

Pravidelne kontrolujte varenie jemným otvorením grilu.

Upozorňujeme, najmä pre mäso, že je normálne, ak sa výsledok varenia líši v závislosti na druhu, kvalite a pôvode potravín.

**Výstraha:** aj keď časovač dosiahne hodnotu 0:00, spotrebič sa nadalej zohrieva.



38



39



40

38 - 39 Po dosiahnutí požadovanej úrovne otvorte spotrebič a vyberte jedlo.

40 atvorte spotrebič bez jedla na platni. Ovládací panel sa rozsvieti a nastaví sa na režim „volba programu“.


Reštartujte na č. 28 pre nový cyklus varenia v ručnom režime.

**Poznámka:** Bezpečnostný systém automaticky vypne spotrebič, ak neprebehne volba programu.


## 4 Chladenie



41



42



43


**41** Stlačte hlavný vypínač pre vypnutie spotrebiča.

**42** Odpojte zástrčku zo zásuvky.

**43** Nechajte vychladnúť po dobu najmenej 2 hodín.

Aby sa zabránilo náhodnému popáleniu, tak pred čistením nechajte gril dôkladne vychladnúť.


## 5 Čistenie a údržba



44



45




46



47



48



49

**44** Pred čistením odomknite a odstráňte platne, aby nedošlo k poškodeniu varného povrchu. Odkapkávaciu misku a varné dosky možno umývať v umývačke.

**45** Spotrebč a jeho šnúra sa nesmú dávať do umývačky riadu. Ohrievacie telesá, viditeľné a prístupné časti sa nesmú čistiť po odstránení platni. Pokiaľ sú veľmi znečistené, počkajte, až spotrebč je úplne vychladne, a potom ich očistite suchou handričkou. Ak ich nechcete čistiť v umývačke riadu, môžete umyť varné dosky v tepelj vode s trochou prostriedku na riady, potom dôkladne opláchnite a odstráňte všetky zvyšky. Osušte dôkladne papierovou utierkou.

**46** Na čistenie akékoľvek časti grilu nepoužívajte kovové drôtinky, škrabky alebo abrazívne čistiace prostriedky, používajte iba nylonové alebo nekovové škrabky.

Vyprázdnite odkapkávaciu misku a umyte v tepelj vode s trochou prostriedku na umývanie riadu a dôkladne vysušte papierovou utierkou.

**47** Na čistenie krytu grilu použite teplú, vlhkú špongiu a osušte mäkkou suchou handričkou.

**48** Teleso grilu neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

**49** Pred odložením sa vždy presvedčte, že gril je čistý a suchý.

**50** Akékoľvek iné opravy musia byť vykonané autorizovaným servisným technikom.

## Odstraňovanie problémov

Problém	Pričina	Riešenie
Obrazovka sa prepne na: vizuálne zobrazenie s Err + BIP BIP	Predhrievanie nie je dodržané. Zapnutie prístroja alebo spustenie automatického cyklu varenia s jedlom medzi doskami. Ruchný režim sa automaticky aktivuje.	- Vyberte nastavenie teploty stlačením tlačidiel „+“ a „-“ a potom stlačte OK. Nechajte variť, ale sledujte varenie (manuálny režim). Teplotu je možné nastaviť tlačidlami „+“ a „-“. - Vypnite a úplne otvorte spotrebč, vyberte jedlo, riadne zatvorite spotrebč, vyberte program varenia a stlačte OK. Počkajte až do konca predhrievania (kontrolka predhrievania zostane svietiť).
Obrazovka sa prepne na: vizuálne zobrazenie s Err + BIP BIP	Predhrievanie nie je úplne dokončené. Gril bol otvorený a jedlo vložené na dosku pred ukončením predhrievania.	Nechajte variť, ale sledujte varenie, pretože je v manuálnom režime. Teplotu je možné nastaviť tlačidlom. alebo Otvorte spotrebč, vyberte jedlo, riadne zatvorite spotrebč a počkajte až do konca predhrievania (kontrolka predhrievania zostane svietiť). Odpojte prístroj, počkajte niekoľko minút. Znovu pripojte spotrebč a zapnite.
Er07 až Er10	Počas varenia zostať spotrebč príliš dlho otvorený. Spotrebč bol ponechaný príliš dlho v nečinnosti potom, čo sa skončilo predhrievanie, alebo v režime udržiavanie teploty. Porucha spotrebča.	Odpojte výrobok a obráťte sa na zákaznícky servis.
Displej zostane na predhrievanie s obrázkom čakania na jedlo.	Vaše jedlo je hubbie až 4 cm.	Jedlo nesmie byť hrubšie než 4 cm. Úplne otvorte gril a potom ho zatvorite.
Na displeji sa zobrazí „OK“.	Neotvorili ste úplne gril pre vloženie jedla. Jedlo sa nezistilo. Hrubka jedla príliš tenká, „OK“ bliká.	Potvrďte spustenie varenia stlačením tlačidla „OK/START“.
Er01 až Er06	Porucha prístroja: Spotrebč bol uskladený alebo je používaný v miestnosti, kde je príliš chladno. Spotrebč je prehriatý.	Odpojte prístroj, počkajte niekoľko minút. Znovu pripojte spotrebč a zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

**Tip, najmä pre mäso:** Výsledky varenia prednastavených programov sa môžu lísiť v závislosti na pôvode, reze a kvalite vareného jedla. Programy boli nastavené a testované za použitia kvalitných surovín.

Rovnako aj hrúbku mäsa je potrebné vziať do úvahy pri varení; nemali by ste variť potraviny s hrúbkou väčšou ako 4 cm.

## Pokyny na prípravu pokrmov (automatické programy)

Určený program	Úroveň varenia		
	Málo prepečené	Stredne prepečené	Dobre prepečené
Červené mäso	X	X	X
Burger	X	X	X
Hydina			X


## Pokyny na prípravu pokrmov (vrátane manuálneho režimu)

Potravina		Program varenia	Úroveň varenia
Chlieb	Krajce chleba, opekané sendviče		stredne
	Burger: (po predchádzajúcej príprave mäsa)		stredne prepečený
Mäso a hydina	Marinované kuracie pršia		dobre prepečený
	Kačacie pršia		kravý
<b>Manuálny režim</b>	Grilovaná zelenina a ovocie (musia mať rovnaký rez a hrúbku)	Manual P4	nastavenie teploty 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

## Manuálny režim v polohe grilu

	od 180 °C do 195 °C	od 220 °C do 235 °C	od 255 °C do 275 °C
ZEMIAKY	x		
CUKETY/DYŇA			x
BAKLAŽÁN		x	
PARADAJKY			x
ŠPARGĽA			x
HUBY			x
CIBUĽA		x	
BROKOLICA	x		
BABY KAROTKA	x		
FENIKEL		x	
SLADKÉ ZEMIAKY	x		
JABLKO (PLÁTKY)		x	
ANANÁS		x	
BROSKYŇA		x	

sk



**Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági és használati utasítások” című kézikönyvet.**

## Leírás

- |   |                    |
|---|--------------------|
| A Vezérlőpanel  | B Készüléktető     |
| A1 Be/Ki gomb   | C Fogantyú         |
| A2 Automatikus programokhoz: sütési szint beállítások | D Sütőlapok        |
| A3 3 automatikus sütési program                       | E Csepegtető tálca |
| A4 OK/START   | F Hálózati kábel   |
| A5 Kézi üzemmód: T° és időzítő beállítása             |                    |
| A6 Megfigyelő képernyő                                |                    |
| A7 - és + gomb  |                    |

## Automatikus sütési programok útmutatója

### VÖRÖS HÚS

Ezt a sütési programot akkor válassza, ha vörös húst szeretne sütni.

Sárga: Véres (Rare)

### HAMBURGER

Ezt a sütési programot akkor válassza, ha hamburgert szeretne sütni.

Narancssárga: Közepesen átsült (Medium well)

### CSIRKE

Ezt a sütési programot akkor válassza, ha szárnyasokat szeretne sütni.

Piros: Átsült (Well-done)

## Kézi sütési programok útmutatója




### Kézi üzemmód:

Hagyományos kézi működtetésű grillező, 4 különböző hőmérséklet-beállítással (120°C és 270°C között) és idővel.

# A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

## 1 Beállítás



1



2

1 Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, maticát és valamennyi tartozékot a készülék belsejéből és külsőjéről.


2 Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a sütőlapokat meleg vizivel és kevés mosogatószerrel, majd alaposan száritsa meg őket.

3-4 Helyezze el a kivehető cseppegzőt tálcait a készülék elülső részén, és tolja be teljesen, amíg „be nem kattan”.

- Addig igazítsa a felső és alsó lapot, amíg „be nem kattan”.



3



4

5 A jobb eredmény érdekében a sütőlapokat egy kis sütőolajba márrott konyhai papírtörölve áttörölheti, hogy fokozza a tapadásvállalkozását.


Ellenorízze, hogy a felső sütőlap és az alsó sütőlap megfelelően van-e be helyezve a termékbe, mielőtt az előmelegítési fázis elkezdődik.

6 A felesleges olajat távolítsa el egy tiszta konyhai papírtörölve.

7 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. (Figyeljen arra, hogy a kábel teljesen le legyen tekerve.)

8 Nyomja meg a BE/KI gombot.


## 2 Előkészítés




5



6



7



8



## 3a – AUTOMATIKUS sütés 3 automatikus programmal

Automatikus sütés – sütés előtt válasszon ki egy programot, és melegítsen elő:



9

9 Ellenőrizze, hogy ne legyen étel a sütőlapok között.

### 3 Automatikus sütési program:



Ezt a sütési programot akkor válassza, ha vörös húst szeretne sütni.



Ezt a sütési programot akkor válassza, ha hamburgert szeretne sütni.



Ezt a sütési programot akkor válassza, ha szárnyasat szeretne sütni.

Ha nem biztos abban, hogy melyik sütési üzemmódot használja, mert az nincs lent felsorolva, akkor kérjük, nézze meg „A programon kívüli ételek sütése” fejezetben a 132.-ik oldalon.




10




11

Piktogramok lévő példa:  
«P2 »



13



12



14

10 Nyomja meg az ON/OFF (be/kí) gombot.

11 Addig nyomja a „+” és „-“ gombot, amíg el nem éri a kívánt programot (P1, P2, P3). **Ellenorízze, hogy nincs-e étel a grillsütő belsőjében.**

12 Ha kiválasztotta a kívánt programot, nyomja meg az «OK/START» gombot.

**Megj.:** Ha rossz programot választott ki, akkor téren viszsa a 8. ponthoz.

13 A kiválasztott program továbbra is megjelenik a képernyőn tetején.


A készülék elkezd előmelegedni. Az előmelegítési fázis során a képernyón a hőmérő jelzés villog, és 3 vonal mozog fel- és lefelé.

Várja meg az előmelegítés végét mielőtt kinyírnia a grillsütőt és betenné az ételt. Várjon 4-7 percet.

14 Amikor az előmelegítés befejeződött, a készülék lejátszik egy dallamot és a képernyón nem villog tovább a hőmérő jelzés és a 3 vonal. A hőmérő jelzés a sütés során folyamatosan világít, jelezve, hogy a készülék melegszik és forró.

**Megjegyzések:** Ha a készülék zárva marad, akkor az előmelegítés végén a biztonsági rendszer kikapcsolja a készüléket.


## Sütés




15



16



17



18



19



20



21



21



22



23

**15-16** Az előmelegítés után a készülék használatra kész. Nyissa ki a grillsütőt, és helyezzen éltet a sütőlapakra. Zárja le a készüléket, és indítsa el a sütési ciklust.

**17 Megjegyzés:** a vékonyan felvágott ételnél a készülék lezárása után az «OK» gomb villog. Nyomja meg az «OK» gombot, hogy a készülék felismerje a megsütendő ételt, és indítsa el a sütési programot.

**Megjegyzés:** ha a készülék túl sokáig nyitva marad, akkor a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket.

**18** A készülék automatikusan beállítja a sütési ciklust (az időt és hőmérsékletet) az étel vastagságának és mennyiségenek megfelelően.

**19** A kijelzőn a kívánt sütési szinthez szükséges sütési idő látható. A „Véres” jelzőlámpa villog jelezvé, hogy a véres sütési szint folyamatban van.

**Megjegyzés:** A sütési szintek idejének megtartásához navigáljon a „-“ és „+“ gombokkal

Kérjük, vegye figyelembe különösen a húsoknál, hogy normális, hogy az eredmény az étel típusától, minőségétől és eredetétől független változik.


**20** A sütés minden egyes elérte szintje esetén sípoló hang hallható, és a jelzőfénnye a sütési szint elérésékor folyamatosan világít (a legjobb eredmény érdekében ne nyissa ki a sütöt és ne mozgassa az éltet a sütés során). A több hosszú sípolás és a 0:00-ás időzítő jelzi, hogy elérte a sütés kezdetén kiválasztott sütési szintet.

**21** Ha az éltet a grillben hagyja, a sütési idő addig folytatódik, amíg el nem éri a jól átsült (Well done) szintet. A sütési szint jelzőfénnye addig villog, amíg az étel el nem éri az adott szintet, és a képernyő bal oldalán megjelenik a „Remove the food” (Vegye ki az éltet) jelzés. Nyissa ki a készüléket, és vegye ki az ételt, ha elérte a kívánt sütési szintet. A jól átsült (Well done) sütési szint jelzőfénnye folyamatosan világít, és a készülék sípol egyet, ha eléri az adott szintet.


**22-23** Zárja le a grillsütőt. A vezérlőpanel a „Program kiválasztása” vált és a P1 villog. Automatikus üzemmódban új sütési ciklushoz indítsa újra a 9-es programot.

**Megjegyzés:** a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha nincs program kiválasztva.


## Megjegyzések




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Ha az éltet különböző ízeken szeretné megsütni, akkor nyissa ki a grillsütőt, és vegye ki az ételt, ha elérte a kívánt szintet, majd zárja le a grillsütőt, és folytassa a sütést a többi étellel. A program folytatja a sütési ciklust, amíg el nem éri az „átsült” szintet.

**27 Melegen tartó funkció**

A készülék automatikusan átáll melegen tartásra, miután elérte az „átsült” szintet. Ha még maradt a grillsütőben, akkor addig folytatja a sütést, amíg a sütőlapok ki nem hűlnek.

**Megjegyzés:** a biztonsági rendszer egy idő után automatikusan kikapcsolja a készüléket.

hu

## Második sütés

### Több étel sütése

Ha második adag éltet is sütni szeretne, akkor melegítse elő újra a készüléket (az automatikus üzemmód 9. pontjától vagy a 25. ponttól kezdve), akkor is, ha ugyanolyan típusú étel akar sütni.

### Hogyan süssük másik adag éltet:

Az első adag étel befejezése után:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék le van-e zárva, és nem maradt a belsejében étel.

2. Válassza ki a megfelelő sütési módot/programot (ez a lépés akkor is szükséges, ha ugyanazt a sütési módot választja, mint az imént befejezett színénél).

3. Nyomja meg az „OK” gombot az előmelegítés elindításához. Az előmelegítés jelzőlámpa (hőmérő + oszlopdiagram) az előmelegítés alatt villog. Addig kell várnia, amíg a hőmérő és a 3 vonal abbahagyja a villogást, és az étel jelzőlámpa kijelzésre kerül, mielőtt kinyitja a grillsütőt, és éltet tenne bele. Ez a lépés kötelező akkor is, ha a készülék forrónak tűnik.

4. Ha az előmelegítés befejeződött, sípolás hallható, a hőmérő és a 3 vonal abbahagyja a villogást, és megjelenik a berakás jelzőlámpa. A hőmérő bekapcsolva marad a sütés alatt, jelezvén, hogy a készülék melegít.

5. Az előmelegítés után a készülék használatra kész. Nyissa fel a grillsütőt, és helyezzen éltet a készülék belsejébe.

### Fontos:

- Kérjük, jegyezze meg, hogy bármilyen új adag étel esetén az előmelegítés fázis kötelező.

Ne felejtse el, hogy a grillsütő mindenkor legyen lezárt, és ne legyen étel a belsejében az előmelegítés érédekében, hogy a funkció hatékony lehessen.

- Majd várja meg, amíg az előmelegítés teljesen befejeződik, mielőtt kinyitja a grillsütőt, és éltet helyez bele.

**Megjegyzés:** ha az új előmelegítési ciklust közvetlenül az előmelegítési ciklus befejezése után végzi, akkor csökken az előmelegítési idő.

## 3b - KÉZI sütés kézi üzemmódban

### Kézi sütés – sütés előtt válassza ki a hőmérsékletet, és melegítsen elő:



Ha a kézi üzemmódot választja, akkor kézzel vezérli a sütési időt. Ez a kézi üzemmód a hőmérsékletet 10 °C-onként szabályozza 120 °C-tól 270 °C-ig.

Ha nem biztos abban, hogy melyik sütési üzemmódot használja, mert az nincs lent felsorolva, akkor kérjük, nézze meg „A programon kívüli ételek sütése” fejezetet a 132 oldalon.



28



28 Nyomja meg a „-” és „+” gombot a P4 program kiválasztásához. Ha eléri a P4 programot, nyomja meg az „OK/START” gombot.

**Megjegyzés:** Ha rossz programot választott ki, akkor téren vissza a 8. ponthoz.

Nyomja meg a „-” és „+” gombot a sütési hőmérséklet kiválasztásához. Erősítse meg az „OK/START” gomb megnyomásával.

29 Használja a „-” és a „+” gombot az időzítést kiválasztásához. Hagya jóvá az „OK/INDÍTÁS” gomb megnyomásával.

**Megjegyzés:** A melegítést a következő időpontban indithatja el: 0:00. A sütési időt bármikor módosíthatja a „-” és a „+” gombok segítségével.

Ha a grillsütőben nincs étel, megkezdődik az előmelegítés. Az előmelegítés visszajelzése (hőmérő + vonal) az előmelegítési fázis alatt villog.

**Figyelem:** A készülék akkor is előmelegít, ha az időzítő 0:00-án áll.

Várjon 4-7 percet. Ha ételeit helyezett a grillsütőbe, a sütés azonnal megkezdődik a kiválasztott sütési idővel. Ellenkező esetben meg kell vární, amíg a hőmérő és a 3 vonal villogása megszűnik mielőtt kinyitná a grillsütőt és ételeit tenné bele.


30 Amikor az előmelegítés befejeződött, a készülék lejátszik egy dallamot, a hőmérő és a 3 vonal abbahagyja a villogást, az időjelző pedig villogni kezd. A hőmérő a sütés során folyamatosan világít, jelezve, hogy a készülék melegszik.

31-32 Az előmelegítés után a készülék használatra kész. Nyissa ki a grillsütőt, és helyezzen ételeit a sütőlapokra.

**Megjegyzések:** ha a készülék túl sokáig nyitva marad, akkor a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket.



29



30



**Megjegyzések:** ha a készülék túl sokáig nyitva marad, akkor a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha nincs program kiválasztva.

### Sütés



31



32

### Sütés



33



34



35

33 Zárja le a készüléket, és indítsa el a sütési ciklust. **Megjegyzés:** A nagyon vékony ételekhez zárja le a készüléket, és várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „OK”. Majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy a készülék felismereje a megsütendő ételt, és indítsa el a sütési programot.

34 A kijelző megmutatja az alapérték hőmérsékletet az idő viszszámítával felváltva.

35 A készülék akkor is folyamatosan melegszik, ha az időzítő 0:00-án áll.

36 Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.



36

### Megjegyzések



37



37 **Megjegyzés:** A képernyőn megjelenő „-” és „+” gomb segítségével bármikor módosíthatja az  $10^{\circ}$  és az időzítő beállítását.


Rendszeresen ellenőrizze a sütést a grillsütő résznyire nyitásával.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy különösen húsok esetében normális, hogy a sütés eredménye az élelmiszer típusától, minőségtől és eredetétől függően változik.

**Figyelem:** a készülék akkor is folyamatosan melegszik, ha az időzítő 0:00-án áll.



38



39



40

38-39 Nyissa ki a készüléket, és vegye ki az ételelt, ha a kívánt sütés végbement.

40 Zárja le a készüléket, ne legyen étel a sütőlapon. A vezérlőpulton a jelzőlámpa világít, és „program kiválasztása” üzemmódba állítja magát.

Kézi üzemmódban új sütési ciklushoz indítsa újra a 28-es programot.

**Megjegyzés:** a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha nincs program kiválasztva.


## 4 Hűtés



41




42



43

## 5 Tisztítás és karbantartás



44



45



46



47



48



49



50

41 Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.

42 Húzza ki a fali aljzatból.

43 Hagya legalább 2 órán keresztül hűlni.

Az égésök elkerülése érdekében tisztítás előtt hagyja rendesen kihúlni a grillsütöt.



## Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A képernyő erre vált: vizuális kijelző Err + BIP BIP (hiba + 2 sípolás)	Nincs betartva az előmelegítés. A készülék bekapcsolása vagy az automatikus sütési ciklus elindítása, amikor étel van a sütőlapok között. A készüzemmodó automatikusan aktiválódik.	- Válassza ki a hőmérséklet beállítást a „+” és „-“ gomb megnagyomásával, majd nyomja meg az OK gombot. Hagyja sűrni, de felügyelje a sütést (kézi üzemmód). A hőmérséklet a „+” és „-“ gombbal állítható be.  - Kapcsolja ki, és teljesen nyissa ki a készüléket, vegye ki az ételt, zárja le a készüléket megfelelően, válassza ki a sütési programot, és nyomja meg az OK gombot. Várjon az előmelegítés végéig (az előmelegítés jelzőlámpa folyamatosan világít).
A képernyő erre vált: vizuális kijelző Err + BIP BIP (hiba + 2 sípolás)	Az előmelegítés idő nem fejeződött be teljesen. A grillsütőt kinyitották, és ételeit helyezték bele az előmelegítés vége előtt.	Hagyja sűrni, de felügyelje a sütést, mert kézi üzemmódban van. A hőmérséklet a „+” és „-“ gombbal állítható be.  Nyomja ki a készüléket, vegye ki az ételt, megfelelően zárja le a készüléket, és várjon az előmelegítés végéig (az előmelegítés jelzőlámpa folyamatosan világít). Hagyja a készüléket, és várjon pár percig. Csatlakoztassa újból a készüléket, és kapcsolja BE.
Er07-tól Er10-ig	A készülék sütés közben sokáig volt nyitva. A készülék folyamatosan üzemelt az előmelegítés vagy melegen tartás után. Készülék hiba.	Húzza ki a termékét, és forduljon az ügyfelszolgálathoz.
A kijelzőn az előmelegítés marad az ételre vár képpel.	Az étel 1,5 hüvelyknél vastagabb.	Az étel nem lehet 1,5 hüvelyknél vastagabb. Teljesen nyissa ki a grillsütőt, majd zára.
A kijelzőn az „On/Off” látható.	Nem teljesen nyitotta ki a grillsütőt az étel behelyezéséhez. A készülék nem érzékel az ételt. Az étel túl vékony, az „OK” gomb villog.	Erősítse meg a sütés indítását az „OK/START” gomb megnagyomásával.
Er01-től Er06-ig	Készülék hiba: A készüléket túl hideg helyiségen tárolta vagy használta. A készülék túlmelegedett.	Húzza ki a készüléket, és várjon pár percig. Csatlakoztassa újból a készüléket, és kapcsolja BE. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfelszolgálathoz.

**Tipp, előre beállított húshoz:** a beállított programok szerinti sütési eredmények változók lehetnek az étel eredetétől, szereleteséktől és minőségtől függően, a programokat jó minőségű ételekkel teszteltük és állítottuk be.

Ehhez hasonlóan a hús vastagságát is figyelembe kell venni sütés közben; 4 cm-nél vastagabb ételeket nem lehet sütni.

## Sütési útmutató (automatikus program)

Célzott program	Sütési szint		
	Véres	Közepesen átsült	Átsült
Vörös hús	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Szárnyasok			X


## Sütési útmutató (kézi üzemmóddal)

Étel		Sütési program	Sütési szint
<b>Kenyér</b>	Kenyérszelétek, melegszendvicsek		közepes
	Hamburger: (a hús elősütése után)		közepes
<b>Hús és szárnyasok</b>	Pácolt csirkemell		átsült
	Kacsamell		véres
<b>Kézi üzemmód</b>	Grillezett zöldségek és gyümölcsök (egy-forma vastagságúra kell vágni őket)	Manual  P4	hőméréklet szabályozás 10 °C-onként 120 °C-tól 270 °C-ig

## Kézi üzemmód grill pozícióban

	180 °C és 195 °C között	220 °C és 235 °C között	255 °C és 275 °C között
BURGONYA	x		
CUKKINI/TÖK			x
PADLIZSÁN		x	
PARADICSOM			x
SPÁRGA			x
GOMBA			x
HAGYMA		x	
BROKKOLI	x		
BÉBIRÉPA	x		
ÉDESKÖMÉNY		x	
ÉDESBURGONYA	x		
ALMASZELETEK		x	
ANANÁSZ		x	
ŐSZIBARACK		x	

hu



**Citiți cu atenție broșura „Instrucțiuni de utilizare și siguranță” înainte de prima utilizare.**

## Descriere

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| A Panou de control  | B Corp aparat             |
| A1 Buton on/off (pornit/oprit)                            | C Mânér                   |
| A2 Pentru programe automate: nivele de ajustare a gătitii | D Plăci de gătit          |
| A3 3 Programe automate de gătit                           | E Tava colectoare grăsimi |
| A4 OK/START   | F Cablu de alimentare     |
| A5 Mod Manual : T° și durată de reglare                   |                           |
| A6 Ecran de monitorizare                                  |                           |
| A7 Butoane - și +   |                           |

## Ghid de programe automate de gătit

### CARNE ROŞIE

Selectați acest program de gătit dacă dorîți să gătiți carne roșie.

Galben: Puțin făcut

### BURGER

Selectați acest program de gătit dacă dorîți să gătiți burgeri.

Portocaliu: Mediu spre bine făcut

### CARNE DE PUI

Selectați acest program de gătit dacă dorîți să gătiți carne de pui.

Rosu: Bine făcut

## Ghid de programe manuale de gătit




### Mod Manual:

Grătar tradițional pentru operare manuală, care include setări diferite de timp și temperatură (de la 120°C la 270°C).

# PREGĂTIREA APARATULUI

## 1 Instalarea



1



2

1 Îndepărtați toate materialele de ambalare, autocolante și accesorii din interiorul și exteriorul aparatului.

2 Înainte de utilizarea pentru prima dată, curățați bine plăcile cu apă caldă și puțin lichid de spălat vase, clătiți și uscați bine.

3-4 Poziționați tava colectoare detasabilă în partea frontală a aparatului și împingeți-o până la poziția maximă

- Poziționați placă de sus și cea de jos și fixați-le în clemă



3



4


5 Ștergeți plăcile de gătit folosind un prosop de hârtie îmunat în puțin ulei de gătit, pentru a îmbunătăți proprietățile antiadherentă ale acestora.

Asigurați-vă că placa inferioară de gătit și placa superioară de gătit sunt poziționate corect în interiorul produsului înainte de a începe etapa de preîncălzire.

6 Îndepărtați orice surplus de ulei folosind un servetel de hârtie pentru bucătărie.

7 Conectați aparatul la o priză electrică. (Rețineți: cablul de alimentare trebuie să fie complet desfășurat.)


8 Apăsați pe butonul pornit/oprit.




5



6



7



8



## 3a - gătire AUTOMATĂ cu 3 programe automate

Gătire automată - selectați un program și preîncălziți înainte de gătire:



9 Asigurați-vă că nu există alimente între plăci.

### 3 Programe automate de gătit:



Selectați acest program de gătit dacă doriti să gătiți carne roșie.



Selectați acest program de gătit dacă doriti să gătiți burgeri.



Selectați acest program de gătit dacă doriti să gătiți carne de pui.

Dacă aveți îndoieci cu privire la modul de gătit pe care să-l utilizați pentru alte alimente, din cauză că nu sunt enumerate mai sus, vă rugăm să consultați pagina cu "Tabel de gătit pentru alimente neincluse în programe 144".




10



11

Pe pictograme, exemplul indicat este „P2”



13



12



14

10 Apăsați ON/OFF (pornit/oprit).

11 Apăsați butoanele “-” și “+” până obțineți programul dorit (P1, P2, P3). **Asigurați-vă că în interiorul grătarului nu se află alimente.**

12 După selectarea programului dorit, apăsați butonul «OK/START».

**NB:** Dacă ati selectat programul greșit, reveniti la etapa 8.

13 Programul selectat rămâne afișat în partea de sus a ecranului.


Aparatul începe să se preîncalzească. Faza de preîncălzire este indicată pe ecran cu un termometru care luminează intermitent și cu 3 linii care urcă și coboară.

Trebue să așteptați până la sfârșitul preîncălzirii pentru a deschide grillul și a introduce alimente. Așteptați 4-7 minute.

14 La finalizarea preîncălzirii, se aude o melodie și este afișat următorul ecran: termometru și cele 3 linii nu mai luminează intermitent. Indicatorul termometru rămâne aprins pe întreaga durată a procesului de gătit pentru a indica faptul că aparatul se încălzește și este fierbinte.

**Comenarii:** La sfârșitul preîncălzirii, în cazul în care aparatul rămâne închis, sistemul de siguranță va opri aparatul.

## Gătirea



15




16



17




18



19




20



21



23



22

**15-16** După preîncălzire, aparatul este gata de utilizare. Deschideți grătarul și introduceți alimentele pe placă de gătit. Închideți aparatul pentru a începe ciclul de gătit.

**17 Notă:** pentru alimente tăiate subțire, după închiderea dispozitivului, butonul «OK» clipsește. Apăsați «OK» pentru a permite aparatului să recunoască alimentul ce urmărează fi gătit și să demareze programul de gătit.

**Comentariu:** în cazul în care aparatul rămâne deschis pre mult timp, sistemul de siguranță va opri aparatul automat.

**18** Aparatul reglează automat ciclul de preparare (timp și temperatură), în funcție de grosimea și cantitatea alimentelor.

**19** Ecranul va afișa timpul de gătit necesar până la obținerea nivelului de gătit dorit. Indicatorul "Puteți face" clipsește pentru a indica nivelul de gătit Puteți face (în sânge) este în curs.

**Notă:** Pentru a vedea timpul de gătit aferent fiecărui nivel de gătit, navigați folosind butoanele „-“ și „+“.

Vă rugăm să rețineți, în special la carne, este normal ca rezultatul de preparare să varieze în funcție de tipul, calitatea și originea produselor alimentare.

**20** Pentru fiecare nivel de gătit atins, se aude un sunet și indicatorul se aprinde și rămâne aprins după ce se atinge nivelul de gătit (pentru cele mai bune rezultate, nu deschideți sau mutați alimentele în timpul procesului de gătit).

Se aude un semnal sonor cu mai multe sunete lungi și cronometrul 0:00 indică faptul că s-a atins nivelul de gătit dorit pe care l-ați ales la începutul gătirii.

**21** Dacă au rămas alimente în grill, timpul este prelungit până când se ajunge la nivelul „bine făcut“. Indicatorul luminos pentru gătit luminează intermitent până când se atinge acest nivel și indicatorul „Scoateți alimentele“ este afișat vizibil în partea stângă a ecranului.

Deschideți aparatul și scoateți alimentele când se atinge nivelul de gătit dorit. Indicatorul nivelului de gătit bine făcut nu mai luminează intermitent și auziți un semnal sonor când se atinge acest nivel.


**22-23** Închideți grătarul. Panoul de control este modificat afișând „Selectarea programelor“ cu P1 clipind. Reporniți la nr.9 pentru un nou ciclu de gătit în modul automat.

**Comentariu:** sistemul de siguranță va opri automat aparatul în cazul în care nu se alege niciun program.


## Comentarii




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** În cazul în care doriti să gătiți mâncarea după diferite gusturi personale, deschideți grătarul și scoateți mâncarea când a atins nivelul dorit și apoi închideți grătarul și continuați gătitul altor produse alimentare. Programul va continua ciclul său de gătit până când ajunge la nivelul „bine făcut“.

### 27 Funcția de menținere la cald

Aparatul va comuta automat pe setarea de menținere la cald după atingerea nivelului „bine făcut“. În cazul în care produsele alimentare sunt lăsate pe grătar, acesta va continua să gătească în timp ce plăcile de gătit se răcesc.

**Comentariu:** sistemul de siguranță va opri automat aparatul după un anumit interval de timp.

## Gătire secundară

### Gătire suplimentară

Dacă doriti să gătiți un al doilea lot de alimente, reîncălziți aparatul (pornind de la punctul 9 în modul automat sau punctul 25) chiar dacă doriti să gătiți același tip de aliment.

### Cum să gătiți alt lot de alimente:

După terminarea primului lot de alimente:

1. Asigurați-vă că aparatul este închis și că nu a rămas niciun rest de mâncare în interiorul acestuia.
2. Selectați modul/programul de gătit corespunzător (această etapă este necesară chiar dacă decideți să alegeti altă mod de gătit ca pentru lotul anterior de alimente).
3. Apăsați butonul „OK“ pentru a porni preîncălzirea. Indicatorul de preîncălzire (termometru + bară grafică) clipsește pe toată durata etapei de preîncălzire. Trebuie să așteptați până când termometrul și cele 3 bare se opresc din clipit, și ca indicatorul de alimente să fie afișat, înainte de a deschide grătarul și de a adăuga mâncare pe acesta. Așteptați căteva minute. Acest pas este obligatoriu chiar dacă aparatul pare încins.
4. Când preîncălzirea este terminată, un semnal sonor va fi emis, termometrul și cele 3 linii se vor opri din clipit și indicatorul de alimentare este afișat. Termometrul rămâne pornit pe întreaga durată a procesului de gătit pentru a indica încălzirea aparatului.
5. După preîncălzire, aparatul este gata de utilizare. Deschideți grătarul și așezați alimentele în interiorul aparatului.

### Important:

- Vă rugăm să rețineți că faza de preîncălzire a aparatului este obligatorie pentru fiecare lot proaspăt de alimente. Nu uități ca întotdeauna să închideți grătarul și să nu amplasați alimente în interior pentru ca preîncălzirea să funcționeze efectiv.
  - Apoi așteptați ca preîncălzirea să se termine înainte de a deschide grătarul și de a așeza alimentele în interior.
- N.B. :** în cazul în care noul ciclu de preîncălzire se activează imediat după terminarea ciclului precedent, perioada de preîncălzire va fi redusă.

### 3b - Gătirea MANUALĂ cu modul manual

#### Gătire manuală - selectați o temperatură și preîncălziți înainte de gătire:



dacă selectați modul Manual, veți controla manual durata de gătire. Acest mod manual include controlarea temperaturii în trepte de 10°C, de la 10°C la 270°C.

Dacă aveți îndoieți cu privire la modul de gătire pe care să-l utilizați pentru alte alimente, din cauză că nu sunt enumerate mai sus, vă rugăm să consultați pagina cu "Tabel de gătit pentru alimente neinclusă în programe" 144.



28



28 Apăsați butoanele “-” și “+” pentru a selecta programul P4. Când programul P4 este afișat, apăsați butonul “OK / START”.

**NB:** Dacă ati selectat programul greșit, reveniți la etapa 8.

Apăsați butoanele “-” și “+” pentru a selecta temperatura de gătire. Confirmați apăsând pe “OK / START”.

29 Apăsați butoanele “-” și “+” pentru a selecta timpul. Confirmați apăsând butonul „OK/START”.

**Notă:** Puteti începe încălzirea cu timpul la 0:00. Puteti schimba timpul de gătit in orice moment folosind butoanele “-” și “+”.

Dacă nu sunt alimente în grill, începe preîncălzirea. Indicatorul de preîncălzire (termometru + linii) luminează intermitent pe întreaga durată a fazei de preîncălzire.

**Avertisment:** chiar și atunci când cronometrul este la 0:00, aparatul continuă preîncălzirea.

Așteptați 4-7 minute. Dacă ati introdus alimente în grill, gătirea începe direct, precum și numărătoarea inversă a timpului selectat.

Altfel, trebuie să așteptați până ce termometrul și cele 3 linii nu mai luminează intermitent, iar timpul luminează intermitent, după care puteți deschide grillul și adăuga alimente.


30 La finalizarea preîncălzirii, se audе o melodie, termometrul și cele 3 linii nu mai luminează intermitent, iar timpul luminează intermitent. Termometrul rămâne aprins pe durata procesului de gătit pentru a indica faptul că aparatul se încălzește.

31 - 32 După preîncălzire, aparatul este gata de utilizare. Deschideți grătarul și introduceți alimentele pe placă de gătit.

**Comentariu:** în cazul în care aparatul rămâne deschis prea mult timp, sistemul de siguranță va opri aparatul automat.



29



30

#### Gătirea



31



32

#### Gătirea



33



33 Închideți aparatul pentru a începe ciclul de gătit.

**Notă:** Pentru alimentele foarte subțiri, închideți aparatul și așteptați ca ecranul să afișeze “OK”. După care apăsați « OK » pentru a permite aparatului să recunoască alimentul ce urmează și fi gătit și să demareze ciclul de gătit.


34 Ecranul afișează temperatură setată, alternând cu durata rămasă.

35 chiar și atunci când cronometrul este la 0:00, aparatul continuă să se încălzească.

36 Apăsați butonul on/off pentru a opri aparatul.



34



35



36

#### Comentarii



37



37 **Notă:** Puteti schimba temperatura și timpul în orice moment folosind butoanele “-” și “+” când acestea sunt afișate pe ecran.


Verificați regulat gătitul deschizând puțin grillul.

Vă rugăm să rețineți că, în special în cazul cărnii, este normal ca rezultatul gătitului să varieze în funcție de tipul, calitatea și originea alimentelor.

**Avertisment:** chiar și atunci când cronometrul este la 0:00, aparatul continuă să se încălzească.



38



39



40


## 4 Răcirea



**41**




**42**



**43**

## 5 Curățarea și întreținerea



**44**



**45**



**46**



**47**



**48**



**49**



**50**

**41** Apăsați butonul on/off pentru a opri aparatul.

**42** Scoateți grătarul din priză.

**43** Lăsați-l să se răcească cel puțin 2 ore.

Pentru a evita arsurile accidentale, lăsați grătarul să se răcească bine înainte de a-l curăța.

## Depanarea

Problema	Cauză	Soluție
Ecranul comută pe: afișaj vizual cu Err + BIP BIP (Semnal sonor)	Preîncălzirea nu a fost respectată. Pornirea aparatului sau pornirea unui ciclu automat de gătire cu alimente între plăci. Modul manual este activat automat.	- Alegeti setarea temperaturii prin apăsarea butoanelor "+ și "-" după care apăsați OK. Lăsați să se desfășoare gătitul, dar trebuie să monitorizați gătitul (modul manual). Temperatura poate fi setată cu ajutorul butoanelor "+ și "-.
Ecranul comută pe: afișaj vizual cu Err + BIP BIP (Semnal sonor)	Durata de preîncălzire nu s-a terminat. Grătarul a fost deschis și alimente introduse pe plăci înainte de terminarea preîncălzirii.	- Opuți și desfaceți complet aparatul, îndepărtați alimentele, închideți aparatul corect, selectați programul de gătire și apăsați OK. Așteptați până la sfârșitul preîncălzirii (Indicatorul luminos de preîncălzire rămâne aprins).
Er07 - Er10	Aparatul a fost înainte deschis prea mult timp în timpul gătitului. Aparatul a fost inactiv prea mult timp după sfârșitul perioadei de preîncălzire sau de menținere la cald. Aparatul nu funcționează.	- Scoateți aparatul din priză și contactați serviciul pentru clienți.
Afișajul rămâne la etapa de preîncălzire cu pictograma așteptare alimente	Alimentele dumneavoastră au o grosime ce depășește 1,5 inch (3,81cm). Desfaceți grilul complet, după care închideți-l.	- Grosimea alimentelor nu trebuie să depășească 1,5 inch (3,81 cm).
Afișajul indică "OK"	Nu ati deschis grătarul complet pentru a introduce alimentele. Nedetectarea alimentelor. Alimentele sunt prea subțiri, "OK" clipește.	- Confirmăți pornirea gătitului apăsând butonul "OK/START".
Er01 - Er06	Aparatul nu funcționează: Aparatul este depozitat sau utilizat într-o cameră care este prea rece. Aparatul se supraîncălzește.	- Scoateți aparatul din priză și așteptați câteva minute. Recordăți din nou aparatul la priză și pompezi. Dacă problema persistă, contactați Serviciul Clienti.

**Recomandare, în special pentru carne:** rezultatele gătitului pe programele presetate pot varia în funcție de origine, de cădere și de calitatea produselor alimentare care se gătesc; programele au fost stabilite și testate pentru alimente de bună calitate.

La fel, grosimea cărnii contează în timpul gătitului; nu puteți găti alimente care sunt mai groase de 4 cm.

## Ghid de gătit (programe automate)


Program dedicat	Nivel de gătit		
	Puțin făcut (în sânge)	Mediu	Bine făcut
Carne roșie	X	X	X
Burger	X	X	X
Pui			X

## Ghid de gătit (inclusiv Modul manual)

Aliment	Program de gătit	Nivel de gătit
<b>Pâine</b>	Felii de pâine, sandvișuri prăjite	mediu
	Burger: (după gătitul prealabil al cărnii)	mediu
<b>Carne și pui</b>	Piept de pui marinat	bine făcut
	Piept de răță	puțin făcut (în sânge)
<b>Modul manual</b>	Legume prăjite și fructe (trebuie să fie tăiate la aceeași grosime și dimensiuni)	Manual controlul temperaturii în trepte de 10°C, de la 120 °C la 270 °C.

## Modul Manual în poziția Grill

	de la 180 °C la 195 °C	de la 220 °C la 235 °C	de la 255 °C la 275 °C
CARTOFI	x		
DOVLECEL/DOVLEAC			x
VÂNĂTĂ		x	
ROȘII			x
SPARANGHEL			x
CIUPERCI			x
CEAPĂ		x	
BROCCOLI	x		
MORCOVI BABY	x		
FENICUL		x	
CARTOFI DULCI	x		
FELII DE MĂR		x	
ANANAS		x	
PIERSICI		x	



**Моля, прочетете внимателно книжката „Инструкции за работа и безопасност“ преди първа употреба.**

## Описание

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| A Контролен панел   | B Корпус              |
| A1 Бутон за включване/изключване                          | C Ръкохватка          |
| A2 За автоматични програми : регулиране на ниво за печене | D Готварски площи     |
| A3 3 автоматични програми за печене                       | E Тавичка за оттичане |
| A4 OK/СТАРТ   | F Захранващ кабел     |
| A5 Ръчен режим : Регулиране на $t^{\circ}$ и време.       |                       |
| A6 Екран за мониторинг                                    |                       |
| A7 Бутони - и +   |                       |

## Ръководство за автоматични програми за печене

ЧЕРВЕНО МЕСО

Изберете тази програма за печене, ако искате да печете червено мясо.

Жълт цвят: Rare (Алангле)

БУРГЕР

Изберете тази програма за печене, ако искате да печете бургери.

Оранжев цвят: Medium well (Средно добро изпечено)

ПИЛЕ

Изберете тази програма за печене, ако искате да печете птиче мясо.

Червен цвят: Well-done (Добре изпечено)

## Ръководство за ръчни програми за печене




Ръчен режим:

Традиционен грил за ръчна работа с различни настройки на температурата (от 120°C до 270°C) и времето.

# ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

## 1 Настройка



1



2

1 Отстранете всички опаковъчни материали, стикери и аксесоари от вътрешната и от външната страна на уреда.

2 Преди първата употреба почистете добре плочите с топла вода и малко препарат за съдове, изплакнете и подсушете добре.

3-4 Поставете вадещата се тавичка за оттичане отпред на уреда и напълно я натиснете до „щракване“

- Разположете горната и долната плоча до „щракване“




3



4

## 2 Подготовка



5



6


5 За най-добри резултати можете да избръшите плочите за печене с кухненска хартия, потопена в малко готовварско олио, за да подобрите работата на незалепващото покритие.

Уверете се, че долната плоча за печене и горната плоча за печене са поставени правилно в продукта, преди да започне фазата на предварително нагряване.


6 Отстранете излишното олио с чиста кухненска хартия.

7 Свържете уреда към електрически контакт. (Имайте предвид, че кабелът трябва да бъде развит докрай.)


8 Натиснете бутона за вкл./изкл.



7



8



9

9 Уверете се, че между плочите няма храна.

## 3 автоматични програми за печене:



Изберете тази програма за печене, ако искате да печете червено месо.



Изберете тази програма за печене, ако искате да печете бургери.



Изберете тази програма за печене, ако искате да печете птиче месо.




10



11

Показаният пример на пиктограмите е „P2“



13



12




14

## За - АВТОМАТИЧНО печене с 3 автоматични програми

Автоматично печене - изберете програма и извършете подгряване преди печене:

bg

## Печене




15



16



17



18



19



**15-16** След предварителното нагряване уредът е готов за използване. Отворете грила и поставете храната върху плочата за печене. Затворете уреда, за да започнете цикъла за печене.

**17** **Забележка:** за тъкън нарезана храна, след затваряне на уреда бутонът «OK» мига. Натиснете «OK» за да позволите на уреда да разпозна храната за печене и спускае на програмата за печене.

**Коментар:** ако уредът остане отворен твърде дълго, системата за безопасност ще изключи автоматично.

**18** Уредът автоматично настройва цикъла за печене (време и температура) в зависимост от дебелината и количеството на храната.

**19** Дисплеят показва необходимото време за печене до желаното ниво на печене. Индикаторът „Алангът“ мига за да покаже, че ниво на печене на алантъг е в прогрес.

**Забележка:** за да видите времето за готовне за съответното ниво на готовне, използвайте бутоните „-“ и „+“

Моля, имайте предвид, че особено при месото е нормално резултатът от печенето да варира в зависимост от вида, качеството и произхода на храната.

**20** За всяко достигнато ниво на готовне се чува звуков сигнал и индикаторът остава фиксиран в светло положение, щом нивото на готовне е достигнато (за най-добри резултати не отваряйте или придвижвате Вашата храна по време на процеса на готовне).

Няколко продължителни звукови сигнала и достигането на отбраняването време до 0:00 показват, че желаното ниво на готовне, което сте избрали при стартирането на готовненето, е достигнато.

**21** Ако се остави храна в грила, времето се увеличава до достижане на ниво на добре изпечено ястие. Светлинният индикатор за готовне мига, докато нивото бъде достигнато, и индикаторът „Remove the food“ (Остраниете храната), става видим в лявата част на екрана. Отворете уреда и отстранете храната, когато желаното ниво на готовне се достигне. Индикаторът за готовне за ниво на добре изпечено ястие се фиксира и чувате звуков сигнал, щом се достигне.

**22-23** Затворете грила. Панельтът за управление се промени до „Избор на програма“ с мигане на P1. Рестартирайте до n°9 за нов цикъл на P1. Рестартирайте до n°9 за нов цикъл на P1. Рестартирайте до n°9 за нов цикъл на P1.

**Коментар:** системата за безопасност ще изключи уреда автоматично, ако не бъде избрана програма.




21




23


## Коментари




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Ако искате да печете храна за различни лични вкусове, отворете грила и извадете храната, когато достигне желаното ниво, след което затворете грила и продължете да печете останалата храна. Програмата ще продължи своя цикъл на печене, докато достигне ниво „добре опечено“.

**27 Функция за поддържане на топлина**

Уредът автоматично ще продължи поддържането топлинната настройка след достижане на ниво „добре опечено“. Ако на грила бъде оставена храна, тя ще продължи да се пече, докато плочите за печене изстиват.

**Коментар:** системата за безопасност ще изключи уреда автоматично след определен период от време.



## 3b - РЪЧНО печене с ръчен режим

### Ръчно печене - изберете температура и извършете подгряване преди печене:



Ако изберете ръчен режим, разполагате с ръчно управление по отношение на времето на печене. Този ръчен режим включва управление на температурата на 10 °C от 120 °C до 270 °C.

Ако не сте сигури кой режим за печене да използвате за други храны, които не са посочени по-горе, моля, вижте страницата „Таблица за печене за храны извън програмата“ 156.



28



28 Натиснете бутоните "+" и "+" за да изберете програма P4. Когато програмата P4 ще бъде достигната, натиснете бутона "OK / СТАРТ".

**Бележка:** Ако сте избрали погрешна програма, се връщат на етап 8.

Натиснете бутоните "-" и "-" за да изберете времето. Потвърдете чрез натискане на "OK / СТАРТ" (OK/START).

29 Натиснете бутоните "-" и "+" за да изберете времето. Потвърдете чрез натискане на "OK / СТАРТ".

**Забележка:** можете да стартирате нагряването с време на 0:0. Можете да промените времето за готвене по всяко време, като използвате "-" и "+".

Ако няма храна в грила, започва предварителното нагряване. Индикаторът за предварително нагряване (термометър + стъпчета графика) мига през фазата на предварително нагряване.

**Предупреждение:** дори когато таймерът е на 0:00, уредът продължава предварителното нагряване.

Изчакайте 4 – 7 минути. Ако сте поставили храна в грила, готовното директно започва, както и отброяването на избраното време. В противен случай трябва да изчакате, докато термометърът и 3-те линии спрат да мигат, преди да отворите грила и да добавите храна.


30 Когато предварителното нагряване приключи, се чува мелодия, термометърът и 3-те линии спират да мигат, а времето започва да мига. Термометърът остава включен по време на готвене, за да укаже, че уредът се нагрява

31-32 След предварителното нагряване уредът е готов за използване. Отворете грила и поставете храната върху плочата за печене

**Коментари:** ако уредът остане отворен твърде дълго, системата за безопасност ще изключи уреда автоматично.



29



30



### Печене



31



32

### Печене



33



33 Затворете уреда, за да започнете цикъла за печене.

**Забележка:** За много тънки храны, затворете уреда и изчакайте дисплея да покаже "OK". След това натиснете "OK" за да позволите на уреда за разпознаване на храната и пуснете цикъла на печене.

34 Дисплея показва зададена стойност на температурата, периодично с отброяването на времето.

35 дори когато таймерът е на 0:00, уредът продължава нагряването.

36 Натиснете бутона за вкл/изкл, за да изключите уреда.



34



35



36

### Коментари



37



37 **Забележка:** докато се показват на екрана, можете да промените  $t^*$  и времето по всяко време, като използвате "-" и "+".

Редовно проверявайте готовното чрез леко отваряне на грила.

Моля, имайте предвид, че особено при месото е нормално резултата от готовното да варира в зависимост от вида, качеството и произхода на храната.

**Предупреждение:** дори когато таймерът е на 0:00, уредът продължава нагряването.



38



39



40

40 Затворете уреда без храна на плочата. Контролният панел ще светне и ще влезе в режим "избор на програма".


Рестартирайте до №28 за нов цикъл на печене в ръчен режим.

**Коментар:** системата за безопасност ще изключи уреда автоматично, ако не бъде избрана програма.


## 4 Охлаждане



41



42



43


**41** Натиснете бутона за вкл/изкл, за да изключите уреда.

**42** Извадете щепселя от стенния контакт.

**43** Оставете да изстине най-малко 2 часа.

За да избегнете случайни изгаряния, оставете грила да изстине добре, преди да го почиствате.


## 5 Почистване и поддръжка



44




45



46




47



48



49



50

**44** Преди почистване отключете и отстранете плочите, за да избегнете повреждане на повърхността за печене. Тавата за оттичане и плочите за печене могат да се мият в съдомиялна машина.

**45** Уредът и кабелът му не могат да се поставят в съдомиялна машина. Нагряващите елементи, видимите и достъпните части не бива да се почистват след отстраняване на плочите. Ако са много грязни, изчакайте уреда да изстине напълно и ги почистете със суха кърпа. Ако не желаете да ги почиствате в съдомиялна машина, можете да използвате топла вода и малко течен препарат за съдове, за да почистите плочите за печене, след което ги изплакнете обилно, за да премахнете всякакви остатъци. Подсушете добре с хартиена кърпа.

**46** Не използвайте метални четки или абразивни препарати за почистване на никоя част от грила; използвайте само найлонови или неметални гъби за почистване.

Изпразнете тавата за оттичане и я измийте в топла вода с малко течен препарат за съдове, после подсушете добре с хартиена кърпа.

**47** За да почистите капака на грила го избършете с топла, влажна гъба и подсушете със суха, мека кърпа.

**48** Не потапяйте корпуса на грила във вода или други течности.

**49** Винаги се грижете грилът да е чист и сух, преди да го прибрите за съхранение.

**50** Всякакво друго сервизно обслужване трябва да се извърши от уполномощен сервизен представител.

## Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина	Решение
Екранът се превключва към визуален дисплей с Err + BIP BIP	<p>Предварителното подгряване не се спазва. Включване ("ON") на уреда или започване на цикъл за автоматично печене с храна между плочите. Ръчният режим се активира автоматично.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изберете температурната настройка с натискане "+ и "- и след това натиснете OK.</li> <li>Оставете да се готови, но трябва да наблюдавате печенето (ручен режим). Температурата може да бъде регулирана с натискане на бутоците "+ и "-.</li> </ul>
Екранът се превключва към визуален дисплей с Err + BIP BIP	<p>Времето за предварително подгряване не е напълно завършило. Грилът е отворен и храната е въведена върху плочата преди края на предварителното подгряване.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оставете да се готови, но трябва да наблюдавате печенето, защото е в ручен режим. Температурата може да се регулира с бутоците "+ и "-.</li> <li>Отворете уреда, премахнете храната, затворете уреда по подходящ начин и изчакайте до края на предварителното подгряване свещи непрекъснато.</li> <li>Изключете уреда от контакта и изчакайте няколко минути. Включете отново уреда в контакта и го включете от превключвателя.</li> </ul>
Er07 à Er10	<p>Уредът е оставен отворен за твърде дълго по време на печене.</p> <p>Уредът е оставен без дездействие твърде дълго след края на предварителното подгряване или се поддържа топъл.</p> <p>Грешка на уреда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете продукта от контакта и се свържете с Вашия отдел за обслужване на клиенти.</li> </ul>
Дисплей остава в предварително подгряване с изображение за изчакване на храна.	<p>Вашата храна е по-дебела от 1,5 инча.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Храната не трябва да е по-дебела от 1,5 инча. Напълно отворете грила и след това го затворете.</li> </ul>
Дисплей показва "OK"	<p>Не сте отворили напълно грила за поставяне на храната.</p> <p>Не отчита храната. Дебелината на храната е твърде тънка, мига "OK".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потърдете започването на печенето чрез натискане на бутона "OK/СТАРТ".</li> </ul>
Er01 до Er06	<p>Грешка на уреда:</p> <p>Уредът е съхранен или използван в прекалено студена стая.</p> <p>Прегряване на уреда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете уреда от контакта и изчакайте няколко минути.</li> <li>Включете отново уреда в контакта и го включете от превключвателя.</li> <li>Ако проблемът не се реши, се свържете с отдела за поддръшка на клиенти.</li> </ul>

**Съвет, особено за месо:** резултатите от печенето с предварително настроените програми може да варират в зависимост от произхода, начина на рязане и качеството на храната, която се готови; програмите са зададени и изprobани с висококачествена храна.

Подобно, дебелината на месото трябва да се вземе предвид по време на печене; не можете да печете храна, която е по-дебела от 4 см.

## Ръководство за печене (автоматични програми)

Специална програма	Ниво на печене		
	Алангле	Средно сготвен	Добре сготвен
Червено месо	X	X	X
Бургер	X	X	X
Птиче месо			X


## Ръководство за печене (включително ръчен режим)

Храна	Програма за печене	Ниво на печене
Хляб	Филип хляб, сандвичи тип "тост"	
	Бургер: (след предварително печене на месото)	
Месо и птиче месо	Мариновани пилешки гърди	
	Патешки гърди	
Ръчен режим	Печените зеленчуци и плодове (трябва да са нарязани по един и същи начин и с една и съща дебелина)	Manual  P4 управление на температурата на 10 °C, от 120 °C до 270 °C.

## Manual mode (Ръчен режим) в положение Grill (Грил)

	от 180°C до 195°C	от 220°C до 235°C	от 255°C до 275°C
КАРТОФИ	x		
ТИКВИЧКИ/ТИКВА			x
ПАТЛАДЖАН		x	
ДОМАТИ			x
АСПЕРЖИ			x
ГЪБИ			x
ЛУК		x	
БРОКОЛИ	x		
БЕЙБИ МОРКОВИ	x		
ФЕНЕЛ		x	
СЛАДКИ КАРТОФИ	x		
РЕЗЕНИ ЯБЪЛКА		x	
АНАНАС		x	
ПРАСКОВА		x	

bg



**Prije prve uporabe pažljivo pročitajte knjižicu  
„Upute za uporabu i sigurnost”.**

## Opis

- |  |                     |
|--|---------------------|
| A Upravljačka ploča                                    | B Kućište           |
| A1 Tipka za uključivanje/isključivanje (On/off)        | C Ručka             |
| A2 Za automatske programe: podešavanje razina pečenja  | D Ploče za pečenje  |
| A3 3 automatska programa pečenja                       | E Plitica za sokove |
| A4 OK/START  | F Prikљučni vod     |
| A5 Ručni način rada: podešavanje temperature i vremena |                     |
| A6 Zaslonski za praćenje                               |                     |
| A7 Tipke - i +   |                     |

## Vodič za automatske programe pečenja



**CRVENO MESO**  
Ako želite peći meso, odaberite ovaj program pečenja.

Žuta: slabo pečeno



**HAMBURGER**  
Ako želite peći hamburgere, odaberite ovaj program pečenja.

Narančasto: srednje dobro pečeno



**PILETINA**  
Ako želite peći meso peradi, odaberite ovaj program pečenja.

Crvena: dobro pečeno

## Vodič za ručne programe pečenja



**Manual**




P4

Ručni način rada:  
Tradicionalni roštilj za ručni način rada s različitim postavkama temperature (od 120 °C do 270 °C).

## PRIPREMA UREĐAJA

### 1 Postavljanje



1



2




3



4


### 2 Priprema




5



6



7



8



1 Uklonite sav ambalažni materijal, naljepnice i pribor unutar i izvan uređaja.

2 Prije prve uporabe temeljito očistite ploče toplom vodom i malo tekućeg sredstva za pranje posuđa, isperite ih i dobro osušite.

3 - 4 Postavite odvojivu plitnicu za kapanje na prednju stranu uređaja i potpuno je gurnite da ulegne.

- Pozicionirajte gornju i donju ploču dok ne nalegnu.

### 3a - AUTOMATSKI postupak pečenja s 3 automatska programa

Automatski postupak pečenja - prije pečenja odaberite program i funkciju zagrijavanja:



9

9 Uverite se da između ploča nema namirnica.

#### 3 automatska programa pečenja:

Ako želite peći meso, odaberite ovaj program pečenja.

Ako želite peći hamburgere, odaberite ovaj program pečenja.

Ako želite peći meso peradi, odaberite ovaj program pečenja.

Ako niste sigurni koji način pečenja koristiti za druge namirnice koje nisu gore navedene, pogledajte "Tablicu s postupkom pečenja namirnica izvan programa" na stranici 168.




10



11

Odabran primjer na pictogramima je „P2“



12



13

Odabran program ostaje prikazan na vrhu zaslona.



14

hr

Uređaj započinje s prethodnim zagrijavanjem. Faza prethodnog zagrijavanja prikazuje se na zaslonu trepernjem termometra i tri crticice koje se pomicu gore ili dolje.

Morate sačekati kraj prethodnog zagrijavanja prije otvaranja roštilja i dodavanja hrane. Pričekajte 4 – 7 minuta.

14 Kad je prethodno zagrijavanje završeno, oglašava se melodijska tonaliteta u pozadini: termometar i tri crticice prestaju treperiti. Svjetlo termometra ostaje uključeno tijekom cijelog postupka pečenja kako bi pokazalo da se uređaj zagrijava i da je vruć.

**Napomena:** ako uređaj ostane zatvoren na kraju postupka zagrijavanja, sigurnosni sustav će isključiti uređaj.

## Postupak pečenja



**15-16** Nakon postupka zagrijavanja uređaj je spreman za uporabu. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje. Zatvorite uređaj kako biste započeli postupak pečenja.

**17 Napomena:** za tanko izrezane namirnice, niskog zagrijavanja uređaja, tipku «OK» treperi. Pritisnite tipku «OK» kako biste omogućili da uređaj prepozna namirnice koje je potrebno ispeći i pokrene program pečenja.

**Napomena:** ako uređaj ostane predugo otvoren, sigurnosni sustav automatski će ga isključiti.

**18** Uredaj automatski podešava ciklus pečenja (vrijeme i temperaturu) u skladu s debjinom i količinom namirnica.

**19** Na zaslonu se prikazuje vrijeme ciklusa pečenja kojoj je potrebno do dostizanja željene razine pečenja. Svetlosni indikator za slabije pečeno meso "Rare" treperi kako bi ukazao da je razina pečenja za slabije pečeno meso u tijeku.

**Napomena:** Kako biste vidjeli vrijeme pečenja za svaku razinu pečenja, rabite tipke „I+, I-“

Imajte na umu, posebno u pogledu mesa, da je normalno da se rezultat pečenja razlikuje, ovisno o vrsti, kvalitetu i podrijetlu namirnica.

**20** Za svaku postignutu razinu pečenja oglašava se zvučni signal i indikator razine pečenja fiksno svijetli (za najbolji rezultat nemojte otvarati ili pomicati hranu tijekom postupka pečenja).

Zvučni signal s nekoliko dugih signala i vremenom odbrojavanja 0:00 ukazuje da je željena razina pečenja koju ste odabrali na početku postignuta.


**21** Ako hrana ostane na roštilju, vrijeme se produžuje dok ne postigne razinu dobro pečenog. Svetlo indikatora za pečenje treperi dok se ne postigne razina i dok se indikator "Ukloniti hranu" ne prikaze vidljivo lijevo na zaslonu.

Otvorite uređaj i uklonite hranu kad je postignuta željena razina pečenja. Indikator razine pečenja dobro pečeno fiksno svijetli i oglašava se zvučni signal jednom kad je razina postignuta.


**22-23** Zatvorite roštilj. Upravljačka ploča mijenja na opciju "Odabir programa" uz treperenje oznake programa P1. Za novi ciklus pečenja u automatskom načinu rada ponovo pokrenite uređaj na točki 9.

**Napomena:** sigurnosni sustav automatski će isključiti uređaj ako nije odabrali program.


## Napomena




**24**



**25**



**26**



**27**

**24 - 25 - 26** Ako želite pripremati namirnice prema različitim osobnim ukusima, otvorite roštilj i zavidite namirnice kada dostignu željenu razinu, a zatim zatvorite roštilj i nastavite pripremati druge namirnice. Program će nastaviti svoj ciklus pečenja sve dok ne dostigne razinu "dobro pečeno".

## 27 Funkcija održavanja topline

Po dostizanju razine "dobro pečeno" uređaj će se automatski prebaciti na postavku za održavanje topline. Ako se namirnice ostave na roštilju, nastavit će da se peku dok se ploče za pečenje ne ohlade.

**Napomena:** sigurnosni sustav automatski će isključiti uređaj nakon izvjesnog vremena.

## Drugi postupak pečenja

### Postupak pečenja više namirnica

Ako želite peći drugu seriju namirnica, ponovno obavite postupak zagrijavanja uređaja (počevši od točke 9 u automatskom načinu rada ili točke 25), čak i ako želite peći istu vrstu namirnica.

### Kako peći drugi slijed namirnica:

Po završetku prvog slijeda namirnica:

1. Uverite se da je uređaj zatvoren i da u njemu nema namirnica.
2. Odaberite odgovarajući način/program pečenja (ovaj korak je neophodan čak i ako odlučite odabrati isti način pečenja koji ste koristili za prethodni slijed namirnica).
3. Za pokretanje postupka zagrijavanja pritisnite tipku "OK". Pokazatelj zagrijavanja (termometar + stupčasti dijagram) treperi tijekom faze zagrijavanja. Prije otvaranja roštilja i stavljanja namirnica potrebno je pričekati da termometar i 3 linije prestaju treperiti i da se prikaze pokazatelj za stavljanje namirnica. Pričekajte nekoliko minuta. Ovaj korak obavezan je čak i ako izgleda da je uređaj vruć.
4. Po završetku faze zagrijavanja oglašava se zvučni signal, termometar i 3 linije prestaju treperiti i prikazuje se pokazatelj za stavljanje hrane. Termometar svijetli tijekom cijelog procesa pečenja kako bi ukazao da se uređaj zagrijava.
5. Nakon postupka zagrijavanja uređaj je spreman za uporabu. Otvorite poklopac roštilja i stavite namirnice.

### Važno:

- imajte na umu da je faza zagrijavanja obvezna za svaki novi slijed namirnica.
- Radi učinkovitog zagrijavanja, vodite računa da roštilj uvijek bude zatvoren i da u njemu nema namirnica.
- Prije otvaranja roštilja i stavljanja namirnica pričekajte završetak postupka zagrijavanja.

**Važna napomena:** ako se novi ciklus zagrijavanja obavlja neposredno nakon završetka prethodnog ciklusa, vrijeme zagrijavanja će se skratiti.



### 3b - RUČNI postupak pečenja u ručnom načinu rada

Ručni postupak pečenja - prije pečenja odaberite temperaturu i funkciju zagrijavanja:



ako odaberete ručni način rada, imate ručnu kontrolu nad vremenom pečenja. Ovaj ručni način rada uključuje regulaciju temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

Ako niste sigurni koji način pečenja koristiti za druge namirnice koje nisu gore navedene, pogledajte "Tablicu s postupkom pečenja namirnica izvan programa" na stranici 168.



28



28 Za odabir programa P4 pritisnite tipku "+" i "+". Po dostizanju programa P4 pritisnite tipku "OK/START".

**NAPOMENA:** ako ste odabrali pogrešan program, vratite se na točku 8.

Pritisnite tipke "+" i "+" za odabir odbrojavanja. Potvrdite pritiskom tipke OK/START".

29 Za odabir vremena ciklusa pečenja pritisnite tipku "+" i "+". Potvrdite pritiskom na tipku "OK/START".

**Napomena:** Zagrijavanje možete započeti s vremenom na 0: 00. Vrijeme pečenja možete promijeniti tipkama "+" i "+".

Ako na roštilju nema hrane, zagrijavanje započinje. Indikator za prethodno zagrijavanje (termometar + stupčasti dijagram) treperi tijekom cijele faze prethodnog zagrijavanja.

**Upozorenje:** čak i kad je odbrojavanje postavljeno na 0:00 uređaj nastavlja s prethodnim zagrijavanjem.

Pričekajte 4 – 7 minuta. Ako ste na roštilju stavili hrani, kuhanje se odmah pokreće kao i odbrojavanje odabranog vremena.

U protivnom morate sačekati da termometar i tri crticice prestaju treperiti prije otvaranja roštilja i dodavanja hrane.


30 Kad je prethodno zagrijavanje završeno oglašava se zvučni signal, termometar i tri crticice prestaju treperiti, vrijeme treperi. Termometar ostaje uključen tijekom pečenja kako bi pokazao da se uređaj zagrijava.

31 - 32 Nakon zagrijavanja je uređaj spreman za uporabu. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje.

**Napomena:** ako uređaj ostane predugo otvoren, sigurnosni sustav automatski će ga isključiti.



29



30



### Postupak pečenja



31



32

### Postupak pečenja



33



33 Zatvorite uređaj kako biste započeli ciklus pečenja.

**Napomena:** za vrlo tanke namirnice zatvorite uređaj i pričekajte da se na zaslonu prikaže "OK". Zatim pritisnite tipku "OK" kako biste omogućili da uređaj prepozna namirnice i pokrene ciklus pečenja.

34 Na zaslonu se prikazuje zadana temperatura, izmjenično s odbrojavanjem vremena.

35 čak i kad je odbrojavanje postavljeno na 0:00 uređaj nastavlja sa zagrijavanjem.

36 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.



34



35



36

### Napomena



37



37 **Napomena:**  $T^{\circ}$  i odbrojavanje možete u svako doba promijeniti tipkama "+" i "+" kad su prikazani na zaslonu.

Redovito provjeravajte pečenje laganim otvaranjem roštilja.

Zapamtite, osobito u slučaju mesa, da je normalno da rezultat pripreme ovisi o vrsti, kvaliteti i podrijetlu hrane.

**Upozorenje:** čak i kad je odbrojavanje postavljeno na 0:00 uređaj nastavlja sa zagrijavanjem.



38



39



40



## 4 Hlađenje



41




42



43

## 5 Čišćenje i održavanje



44



45




46



47



48



49



50

**41** Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.

**42** Isključite roštilj iz zidne utičnice.

**43** Ostavite da se ohladi najmanje 2 sata.

Kako biste izbjegli slučajne opekline, prije čišćenja pričekajte da se roštilj potpuno ohladi.



## Otklanjanje pogreški

Problem	Uzrok	Rješenje
Zaslon prebacuje na vizualni prikaz s Err + BIP BIP.	Niste se pridržavali postupka zagrijavanja. "UKLJUČIVANJE" uređaja ili pokretanje ciklusa automatskog načina pečenja s namirnicama između ploča. Ručni način rada automatski je aktiviran.	- Odaberite postavku temperature pritiskom na tipku "+", a zatim pritisnite tipku OK. Nastavite s pećenjem, ali morate pratiti postupak pećenja (ručni režim rada). Temperaturu možete podešiti pomoću tipke "+" i "-".  - Isključite i potpuno otvorite uređaj, izvadite namirnice, propisno zatvorite uređaj, odaberite program pećenja i pritisnite tipku OK. Pričekajte da se postupak zagrijavanja završi (svjetlosni indikator postupa zagrijavanja fiksno svijetli).
Zaslon prebacuje na vizualni prikaz s Err + BIP BIP.	Postupak zagrijavanja vremenski nije obavljen u cijelosti. Roštilj se otvara, a namirnice stavljale na ploču prije završetka postupa zagrijavanja.	Nastavite s pećenjem, ali morate pratiti postupak pećenja jer je uređaj u ručnom načinu rada. Temperaturu možete podešiti pomoću tipke.  Otvorite uređaj, izvadite namirnice, propisno zatvorite uređaj i pričekajte da se postupak zagrijavanja završi (svjetlosni pokazatelj postupa zagrijavanja fiksno svijetli). Iskopite uređaj iz električne mreže i pričekajte nekoliko minuta. Ponovno priključite uređaj na električnu mrežu i UKLJUČITE ga.
Er07 à Er10	Uređaj je tijekom postupka pećenja predugo dižan otvoren. Uredaj je predugo neaktivan nakon završetka postupa zagrijavanja ili održavanja topline. Kvar uređaja.	Iskopite proizvod iz električne mreže i obratite se korisničkoj službi.
Zaslon ostaje na postupku zagrijavanja s piktorigram za čekanje namirnica.	Namirnice su deble od 1,5 inča.	Namirnice ne smiju biti deblje od 1,5 inča. Potpuno otvorite roštilj, a zatim ga zatvorite.
Na zaslonu se prikazuje "OK".	Pri stavljanju namirnica niste potpuno otvorili roštilj. Roštilj ne detektira namirnice. Namirnice su previše tankе, tipka "OK" treperi.	Potrdite početak postupka pećenja pritiskom na tipku "OK/START".
Er01 do Er06	Kvar uređaja: uređaj je sklađeni ili se koristi u previše hladnoj prostoriji. Uredaj se pregrijao.	Iskopite uređaj iz električne mreže i pričekajte nekoliko minuta. Ponovno priključite uređaj na električnu mrežu i UKLJUČITE ga. Ako problem i dalje postoji, обратите се корисničkoj službi.

**Savjet, posebno za meso:** rezultati pećenja u prethodno zadanim programima mogu se razlikovati ovisno o podrijetlu, načinu rezanja i kvaliteti namirnica koje se pripremaju. Programi koji su postavljeni i ispitani za jelo dobre kvalitete. Tijekom postupka pećenja u obzir je potrebno uzeti i deblinu mesa; ne preporučujemo peći namirnice deblje od 4 cm.

## Vodič za postupak pečenja (automatski programi)


Namjenški program	Razina pečenja		
	Slabije pečeno	Srednje dobro pečeno	Dobro pečeno
Crveno meso	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Perad			X

## Vodič za postupak pečenja (uključujući ručni način rada)

Namirnica		Program pečenja	Razina pečenja
<b>Kruh</b>	Kriške kruha, sendviči od tosta		srednje pečeno
	Hamburger: (nakon pretpečenja mesa)		srednje pečeno
<b>Meso i perad</b>	Marinirana pileća prsa		dobro pečeno
	Pačja prsa		slabije pečeno
<b>Ručni način rada</b>	Povrće i voće na žaru (treba biti jednak izrezano i jednak debeljine)	Manual P4	regulacija temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

## Ručni način rada u položaju za roštilj

	od 180 °C do 195 °C	od 220 °C do 235 °C	od 255 °C do 275 °C
KRUMPIR	x		
TIKVICE/BUNDEVA			x
PATLIDŽAN		x	
RAJČICE			x
ŠPAROGA			x
GLJIVE			x
LUK		x	
BROKULA	x		
MALE MRKVE	x		
KOMORAČ		x	
BATAT	x		
KRIŠKE JABUKA		x	
ANANAS		x	
BRESKVA		x	



**Pred prvo uporabo natančno preberite "Navodila za uporabo in varnostna navodila".**

## Opis

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| A1 Nadzorna plošča                                     | B Ohišje                |
| A1 Gumb za vklop/izklop                                | C Ročaj                 |
| A2 Za samodejne programe: prilagoditev stopnje pečenja | D Kuhalni plošči        |
| A3 3 programi za samodejno pečenje                     | E Pladenj za kapljvanje |
| A4 OK/START  | F Napajalni kabel       |
| A5 Ročni način: Nastavitev temperature in časa         |                         |
| A6 Zaslonski gumb                                      |                         |
| A7 Gumba + in -  |                         |

## Vodnik po programih za samodejno pečenje



Izberite ta program pečenja, če želite peči rdeče meso.

Rumena: Delno pečeno (rare)



Izberite ta program pečenja, če želite peči hamburgerje.

Oranžna: Srednje pečeno (medium well)



Izberite ta program pečenja, če želite peči perutnino.

sl

## Vodnik po programih za ročno pečenje




Ročni način:

Tradicionalni žar za ročno delovanje z različnimi nastavitevami temperature (od 120°C do 270°C).

## PRIPRAVA NAPRAVE

### 1 Predpriprava



1



2

1 Pred prvo uporabo odstranite ves embalažni material, nalepke in dodatke znotraj in zunaj naprave.


2 Pred prvo uporabo temeljito očistite plošči s toplo vodo in malo detergenta za pomivanje posode, sperite in osušite.

3-4 Nastavite izmenljivi pladjeni za kapljane na sprednji strani izdelka in ga potisnite, dokler se ne zaskoči.

- Namestite zgornjo in spodnjo ploščo, dokler se ne zaskočita




3



4

### 2 Priprava



5



6


5 Za najboljše rezultate lahko obrišete ploščo za pečenje s papirnatim brisačom, namočeno v malo jedilnega olja, da bi izboljšali premaza proti oprijema.

Pred začetkom faze predgrevanja se prepričajte, da sta zgornja in spodnja plošča za pečenje pravilno nameščeni v napravi.


6 Odstranite odvečno olje s čisto kuhinjsko papirnatim brisačom.

7 Napravo priključite v električno vtičnico. (Opomba: Kabel mora biti popolnoma odviti.)

8 Pritisnite gumb za vklop/izklop.



7



8



9 Prepričajte se, da med ploščama ni hrane.

### 3a – SAMODEJNO pečenje s 3 samodejnimi programi

Samodejno pečenje – izberite program in pred pečenjem predgrevite napravo:




10




11

Na slikah je za primer vzet »P2«



13



12

4-7 minut



14

Opomba: Če izberete napačen program, se vrnite na 8. točko.

10 Pritisnite ON/OFF.

11 Pritisnjite gumb „+“ in „+“, dokler ne dosegnete želenega programa (P1, P2, P3). **Prepričajte se, da v žaru ni hrane.**

12 Ko izberete želeni program, pritisnite gumb "OK/START".

**Opomba:** Če izberete napačen program, se vrnite na 8. točko.

13 Izbrani program ostane prikazan na vrhu zaslona.


Naprava se začne predgrevati. Predgrevje je prikazano na zaslonu z utripanjem termometra in s 3 črtami, ki se premikajo gor in dol.

Preden odprete žar in vanj dodate hrano, morate počakati do konca predgrevanja. Počakajte od 4 do 7 minut.

14 Ko je predgrevje končano, se prikaže melodija in naslednji zaslon: termometer in 3 črte prenehajo utripati. Lučka termometra sveti med celotnim postopkom pečenja, kar pomeni, da se naprava segreva in je vroča.

**Opomba:** Če po koncu predgrevanja naprava ostane zaprta, varnostni sistem izklopi napravo.

## Pečenje




15



16



17



18



19



**15-16** Po predgrevanju je naprava pripravljena za uporabo. Odprite žar in dajte hrano na ploščo za pečenje. Zaprite napravo za zagon cikla pečenja.

**17 Opomba:** pri tanjši hrani po zaprtju naprave utripa gumb "OK". Pritisnite "OK", da omogočite napravi, da prepozna hrano, ki se bo pekla, in zažene program.

**Opomba:** Če naprava predolgo ostane odprtia, varnostni sistem samodejno izklopi napravo.

**18** Naprava samodejno prilagodi cikel pečenja (čas in temperaturo) v skladu z debelino in količino hrane.

**19** Zaslonski prikazuje čas kuhanja, potreben za želen rezultat. Lučka "Manj pečeno" utripa in označuje, da je izbrana stopnja pečenja za manj pečeno meso.

**Opomba:** Če si želite ogledati čas pečenja, povezan z vsako stopnjo pečenja, se pomikajte z gumbovoma »<« in »>«.

Upoštevajte, da je običajno, da se rezultati pečenja razlikujejo glede na vrsto, kakovost in izvor hrane, zlasti pri mesu.


**20** Za vsako dosegajočo stopnjo pečenja se zasiši pisk in indikator zasveti, ko je dosegena stopnja pečenja (za najboljše rezultate ne odpirajte ali premikajte hrane med postopekom pečenja).

Zvočni signal z več dolgimi piski in časom šteja pri 0:00 pomeni, da je želena stopnja pečenja, ki ste jo izbrali na začetku pečenja, dosegrena.

**21** Če hrana ostane v žaru, se čas podaljšuje, dokler ne dosegne stopnje zdobro zapečenok. Svetlobni indikator pečenja utripa, dokler je ne dosegne, in indikator »Odstranite hrano!« je viden na levi strani zaslona. Odprite napravo in odstranite hrano, ko je dosegrena želena stopnja pečenja. Indikator stopnje zdobro zapečenok postane fiksni in ko je dosegzen, zasišište pisk.

**22-23** Zaprite žar. Nadzorna plošča prikazuje "Program selection" (Izbira programa), P1 pa utripa. Začnete znova pri točki 9 za novo pečenje v samodejnem načinu.

**Opomba:** Varnostni sistem samodejno izključi napravo, če ne izberete nobenega programa.



21




22




23


## Komentarji




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Če želite peči hrano do različnih stopenj za različne posebne okuse, odprite žar in odstranite hrano, ko doseže želeno stopnjo, nato pa zaprite žar in pecite preostalo hrano. Program bo nadaljeval svoj cikel pečenja, dokler ni dobro zapečeno.

**27 Funkcija ohranjanja toplote**

Naprava bo samodejno preklopila v način ohranjanja toplote, ko doseže stopnjo dobre zapečenosti. Če hrana ostane na žaru se še naprej peče, dokler se plošči za pečenje ne ohladi.

**Opomba:** Varnostni sistem bo po določenem času napravo izključil.

## Pečenje druge porcije

### Pečenje dodatne porcije hrane

Če želite speči dodatno porcijo hrane, še enkrat predgredite napravo (začnete s točko 9, pri samodejnem načinu ali točko 25), tudi če pečete isto vrsto hrane.

### Kako peči dodatno porcijo hrane:

Po prvi porciji hrane:

1. Poskrbite da je naprava zaprita in da v notranjosti ni ostankov hrane.
2. Izberite ustrezen način/program (ta korak je potreben tudi če ste se odločili za isti način pečenja kateri ste uporabili za preteklo zaporede hrane).
3. Pritisnite gumb "OK", da začnete predgredite. Lučka za predgrevanje (termometer + tri črtice) utripa skozi celotno fazo predgrevanja. Preden odprete žar in dodate hrano, počakajte, da termometer in 3 črtice nehajo utripati in se prikaže lučka za hrano. Počakajte nekaj minut. Ta korak je obvezen, tudi če se vam naprava ne zdi vroča.
4. Ko je faza predgrevanja končana, boste zasišali pisk, termometer in 3 črtice nehajo utripati, prikaže pa se lučka za dodajanje hrane. Lučka v obliki termometra bo svetila skozi celoten proces kuhanja, saj nakazuje, da se naprava segreva.
5. Po predgrevanju je naprava pripravljena za uporabo. Odprite poklopec žara in dajte hrano na ploščo za pečenje.

### Pomembno:

- Upoštevajte, da je predgredite potrebno za katero kolik novo porcijo hrane.
- Ne pozabite žara vedno zapreti in poskrbeti, da v njem ni hrane, da se predgredite uspešno izvede.

- Počakajte da se predgredite zaključi, preden odprete žar in vanj položite hrano.

**OPOMBA:** če nov cikel predgredja aktivirate takoj po koncu faze pečenja, se čas predgredja skrajša.

## 3b – ROČNI način pečenja z ročnim načinom

### Ročno pečenje – izberite temperaturo in pred pečenjem predgrejte napravo:



Če izberete ročni način, sami upravljate čase pečenja. V tem ročnem načinu je mogoče nastaviti temperaturo v korakih po 10 °C od 120 °C do 270 °C.

Če niste pripravljeni glede tega, kateri način pečenja uporabiti za drugo hrano, ki ni na zgornjem seznamu, glejte "Tabela pečenja hrane, ki ne spada v nobenega od programov" na strani 180.



28



28 S pritiskanjem na gumb "+" in "-" izberete program P4. Ko je program P4 dosežen, pritisnite gumb "OK/START".

**Opomba:** Če ste izbrali napačen program, se vrnite na 8. točko.

S pritiskom na gumb "+" in "-" izberete temperaturo kuhanja. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb "OK/START".

29 Pritisnite gumb »<« in »+«, da izberete čas. Potrdite s pritiskom na gumb »OK/START«.

**Opomba:** Segrevanje lahko začnete s časom 0:00. Čas pečenja lahko kadar koli spremenište z uporabo »<« in »+«.

Če v žaru ni hrane, se začne predgretje. Indikator predgretja (termometer + stolpični graf) utripa med predgretjem.

**Opozorilo:** tudi ko je časovnik na 0:00, naprava še naprej predgrevata.

Počakajte od 4 do 7 minut. Če ste hrano položili v žar, se takoj začne pečenje in odštevanje izbranega časa.

V nasprotnem primeru morate počakati, da termometer in 3 črte prenehajo utripati, preden odprete žar in dodate hrano.


30 Ko je predgretje končano, se prikaže melodijski ton, termometer in 3 črte prenehajo utripati, čas pa utripa. Med pečenjem termometer sveti, kar pomeni, da se naprava segreva.

31 - 32 Po predgrevanju je naprava pripravljena za uporabo. Odprite žar in dajte hrano na ploščo za pečenje.

**Opomba:** Če naprava predolgo ostane odprtta, varnostni sistem samodejno izklopi napravo.



29



30



### Pečenje



31



32

## Pečenje



33



33 Zaprite napravo za zagon cikla pečenja.

**Opomba:** Pri zelo tanki hrani zaprite napravo in počakajte, da se na zaslonu pojavi "OK". Nato pritisnite "OK" in počakajte, da naprava prepozna hrano ter začne cikel pečenja.



34



35

### Komentarji



37



37 **Opomba:** Temperaturo in čas lahko kadar koli spremenište z uporabo »<« in »+« ob prikazu na zaslonu.


Pečenje redno preverjajte tako, da rahlo odprete žar.

Upoštevajte, da je običajno, da se rezultati pečenja razlikujejo glede na vrsto, kakovost in izvor hrane, zlasti pri mesu.

**Opozorilo:** tudi ko je časovnik na 0:00, naprava še naprej greje.



38



39



40


38 - 39 Odprite napravo in odstranite hrano, ko je želena stopnja pečenja dosežena.

40 Zaprite napravo brez hrane na plošči. Nadzorna plošča zasveti in preklopi v način za izbor programa.


Začnite znova pri točki 28 za novo pečenje v ročnem načinu.

**Opomba:** Varnostni sistem samodejno izključi napravo, če ne izberete nobenega programa.


## 4 Hlajenje



41




42



43

## 5 Čiščenje in vzdrževanje



44



45




46



47



48



49



50

41 Pritisnite gumb ON/OFF za vklop naprave.

42 Odklopite žar iz električne vtičnice.

43 Pustite napravo da se ohladi za vsaj 2 uri.

Da bi preprečili nenamerne opeklbine, pred čiščenjem počakajte, da se naprava povsem ohladi.



## Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Zaslon preklopni na: vizualni prikaz z Err + BIP BIP	Predgretje ni bilo izvedeno. Vklap naprave ali zagon faze pečenja brez hrane med ploščarno. Ročni način je samodejno aktiviran.	- Izberite nastavitev temperature s pritiskom na gumb "4" in "5" in na nato pritisnite OK. Pustite da se peče, ampak nadzirajte pečenje (ročni način). Temperaturo lahko prilagodite z gumboma "+/-".  - Izklopite in popolnoma odprite napravo, odstranite hrano, pravilno zaprite napravo, izberite program pečenja in pritisnite OK. Počakajte do konca predgretja (luka za predgretje sveti nepreklenjo).
Zaslon preklopni na: vizualni prikaz z Err + BIP BIP	Faza predgretja ni bila izvedena do konca.Žar ste odprli in na ploščo dali hrano, pred koncem faze predgretja.	Pustite da se peče, ampak nadzirajte pečenje, saj je naprava v ročnem načinu. Temperaturo lahko prilagodite z gumbom. ali Odprite napravo, odstranite hrano, pravilno zaprite napravo in počakajte do konca predgretja (luka za predgretje sveti nepreklenjo). Izklopite napravo in počakajte nekaj minut. Napravo ponovno vklopite v električno vtičnico in jo vključite.
Er07 do Er10	Naprava je bila med fazo pečenja predolgo odprta. Naprava je bila po koncu predgretja ali ohranjanja toplote predolgo neaktivna. Okvara naprave.	Odklopite napravo iz električne vtičnice in se posvetujte s servisno službo.
Zaslon ostane v fazi predgrevanja s sliko za čakanje na hrano.	Vaša hrana je debelejša od 1,5 palca.	Hrana ne sme biti debelejša od 1,5 palca. Do konca odprite žar in ga nato zaprite.
Na zaslonu se prikaže "OK".	Zara niste odprli do konca, preden ste vanj dali hrano. Hrana ni nazzana. Hrana ni dovolj debela, utripa gumb »OK«.	Potrditte začetek pečenja, tako da pritisnete gumb "OK/START".
Er01 do Er06	Okvara naprave: Naprava je bila uporabljena ali shranjena v prehladnem prostoru. Pregrjetje naprave.	Odklopite napravo in počakajte nekaj minut. Napravo ponovno vklopite v električno vtičnico in jo vključite. Če težave morebitno odpadajo, se obrnite na servisno službo.

Nasvet, zlasti za meso: **ezultati pečenja za samodejne programe se lahko razlikujejo glede na izvor, način rezanja in kakovost hrane.** Programi so nastavljeni in preizkušeni za hrano dobre kakovosti.

Podobno je pri pečenju treba upoštevati debelino mesa. Hrane, ki je debelejša od 4 cm, ne morete peči.

## Vodnik za pečenje (samodejni programi)


Namenski program	Stopnja pečenja		
	Manj zapečeno	Srednje do dobro zapečeno	Dobro zapečeno
Rdeče meso	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Perutnina			X

## Vodnik za pečenje (vključno z ročnim načinom)

hrana	Program pečenja	Stopnja pečenja
Kruh	Toast, topli sendviči	srednje zapečeno
	Hamburger: (po fazi predhodnega pečenja mesa)	
Meso in perutnina	Marinirane piščančje prsi	dobro zapečeno
	Puranje prsi	
Ročni način	Sadje in zelenjava na žaru (rezine morajo biti enakih debelin)	Manual P4
		Nastavitev temperature v korakih po 10 °C od 120 °C do 270 °C.

## Ročni način v položaju za gril

	od 180 °C do 195 °C	od 220 °C do 235 °C	od 255 °C do 275 °C
KROMPIR	x		
BUČKA/BUČA			x
JAJČEVEC		x	
PARADIŽNIK			x
ŠPARGLJI			x
GOBE			x
ČEBULA		x	
BROKOLI	x		
KORENČEK	x		
KOROMAČ		x	
SLADKI KROMPIR	x		
JABOLČNE REZINE		x	
ANANAS		x	
BRESKEV		x	



**Pre prvog korišćenja pažljivo pročitajte knjižicu  
"Uputstva za korišćenje i bezbednost".**

## Opis

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| A Kontrolna ploča                                      | B Telo aparata              |
| A1 Taster za uključivanje/isključivanje (On/off)       | C Rukohvat                  |
| A2 Za automatske programe: podešavanja nivoa pečenja   | D Ploče za pečenje          |
| A3 3 automatska programa pečenja                       | E Posuda za kapanje masnoće |
| A4 OK/START  | F Strujni kabl              |
| A5 Ručni režim rada: podešavanje temperature i vremena |                             |
| A6 Ekran za praćenje                                   |                             |
| A7 Tasteri - i +                                       |                             |

## Vodič za automatske programe pečenja

### CRVENO MESO

Ako želite da pečete crveno meso, izaberite ovaj program pečenja.

Žuta: Slabo pečeno

### HAMBURGER

Ako želite da pečete hamburgere, izaberite ovaj program pečenja.

Narandžasta: Srednje pečeno

### PILETINA

Ako želite da pečete pileće meso, izaberite ovaj program pečenja.

Crvena: Dobro pečeno

## Vodič za ručne programe pečenja




### Manual

Ručni režim rada:  
Tradicionalni roštilj za ručni režim rada sa razlicitim podešavanjima temperature (od 120 °C do 270 °C) i vremena.

## PRIPREMA APARATA

### 1 Postavljanje



1



2

1 Uklonite svu ambalažu, nalepnice i dodatke iz unutrašnjosti i sa spoljne strane aparata.

2 Pre prvog korišćenja, temeljno očistite ploče toplom vodom i tečnim deterdžentom za pranje sudova, isperite ih i dobro osušite.

3 - 4 Stavite demontažnu posudu za kapanje masnoće ispred aparata i postavite je da ulegne.

- Pozicionirajte gornju i donju ploču dok ne ulegnu.




3



4

### 2 Priprema



5



6


5 Za najbolje rezultate, ploče za pečenje možete da obrišete papirnim ubrusima koji su natopljeni u malo jestivog ulja, da biste poboljšali nelepljivo svojstvo.

Pre početka faze zagrevanja, uverite se da su donja i gornja ploča za pečenje pravilno postavljene u aparat.


6 Višak ulja uklonite uz pomoć čistog papirnog ubrusa.

7 Priklučite aparat u struju utičnicu. (Napomena: kabl treba da bude potpuno raspletlen.)

8 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (On/Off).



7



8



### 3a - AUTOMATSKI postupak pečenja sa 3 automatska programa

Automatski način pečenja - pre pečenja izaberite program i funkciju zagrevanja:



9

9 Uverite se da između ploča nema namirnica.

#### 3 automatskih programa pečenja:



Ako želite peći crveno meso, izaberite ovaj program pečenja.



Ako želite peći hamburgere, izaberite ovaj program pečenja.



Ako želite peći meso peradi, izaberite ovaj program pečenja.

Ako niste sigurni koji režim pečenja treba da koristite za druge namirnice koje nisu navedene iznad, pogledajte "Tabelu sa postupkom pečenja namirnica van programa" na strani 192.




10



11


Na pikrogramima, uzet primerje p2



12



13



14



10 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (On/Off).

11 Pritisnite taster „-“ i „+“ dok ne dodete do željenog programa (P1, P2, P3). **Uverite se da u roštilju nema namirnica.**

12 Posle izbora željenog programa pritisnite taster «OK/START».

**Napomena:** ako ste izabrali pogrešan program, vratite se na korak 8.

13 Izabrani program ostaje prikazan na vrhu ekranu.

Aparat počinje da se zagreva. Faza predgrevanja se prikazuje na ekranu treptanjem termometra i 3 linije koje se kreću gore-dole.

Morate sačekati do kraja predgrevanja pre otvaranja roštilja i dodavanja hrane u njega. Sačekajte 4-7 minuta.

14 Kada se prethodno zagrevanje završi, prikazuje se melodija na sledećem ekranu: termometar i 3 linije prestaju da trepere. Lampica termometra ostaje upaljena tokom celog procesa pečenja kako bi označila da se uređaj zagreva i da je vruć.

**Napomena:** ako aparat ostane zatvoren na kraju postupka zagrevanja, bezbednosni sistem će isključiti aparat.

## Postupak pečenja



15-16 Posle postupka zagrevanja, aparat je spremjan za upotrebu. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje. Zatvorite aparat da biste počeli sa postupkom pečenja.

17 **Napomena:** Za tanko isećene namirnice, posle zatvaranja aparata, taster «OK» treperi. Pritisnite taster «OK» da biste omogučili da aparat prepozna namirnice koje je potrebljeno ispeći i pokrene program pečenja.

**Napomena:** Ako aparat ostane predugo otvoren, bezbednosni sistem će automatski da ga isključi.

18 Aparat automatski podešava ciklus pečenja (vreme i temperaturu) u skladu sa debljinom i kvalitetom namirnica.

19 Na ekrani se prikazuje vreme ciklusa pečenja, koje je potrebno do dostizanja željenog nivoa pečenja. Svetlosni indikator za slabo pečene namirnice "Rare" treperi da bi ukazao da je nivo pečenja za slabo pečene namirnice u toku.

**Napomena:** Da biste videli vreme pečenja vezano za svaki nivo pečenja, koristite tastere „-“ i „+“.

Zapamtite da je za meso normalno da se rezultat pečenja razlikuje, u zavisnosti od vrste, kvaliteta i porekla namirnica.

20 Za svaki dostignuti nivo pečenja, čuje se zvučni signal i indikator postaje osvetljen kada se dostigne nivo pečenja (za najbolje rezultate nemjete otvarati niti pomerati hrnu tokom procesa pečenja).

Zvuk sa nekoliko dugih zvučnih signala i vreme odbrojavanja u 0:00 označava da je dostignut željeni nivo pečenja koji ste izabrali na početku pečenja.


21 Ako se hrana ostavi u roštilju, vreme se povećava dok ne dostigne nivo dobro pečene. Lampica indikatora pečenja treperi dok se ne dostigne, a indikator „Ukloni hrani“ se prikazuje na levoj strani ekrana.

Otvorite aparat i izvadite hrana kada se dostigne željeni nivo pečenja. Indikator za nivo dobro pečenog postaje fiksiran i čujete zvučni signal kada se dostigne.


22-23 Zatvorite roštilj. Kontrolna ploča menja na opciju "Izbor programa" uz treperenje oznake programa P1. Za novi ciklus pečenja u automatskom režimu rada, ponovo pokrenite aparat na tački 9.

**Napomena:** bezbednosni sistem će automatski da se isključi ako niste izabrali program.

## Napomena




24



25



26



27

24 - 25 - 26 Ako želite da pripremate jelo prema različitim ličnim ukusima, otvorite roštilj i izvadite namirnice kada dostignu željeni nivo, a zatim zatvorite roštilj i nastavite da pripremate druge namirnice. Program će da nastavi svoj ciklus pečenja, sve dok ne dostigne nivo "dobro pečeno".

## 27 Funkcija održavanja topote

Posle dostizanja nivoa "dobro pečeno" aparat će automatski da se prebací na postavku za održavanje topote. Ako su namirnice ostavljene na roštilju, nastavice da se peku, sve dok se ploče za pečenje ne ohlade.

**Napomena:** bezbednosni sistem će automatski da isključi aparat posle izvesnog vremena.

## Drugi postupak pečenja

### Postupak pečenja više namirnica

Ako želite da pečete drugu seriju namirnica, ponovo obavite postupak zagrevanja aparata (počevši od tačke 9 u automatskom režimu rada ili tačke 25), čak i ako želite da pečete istu vrstu namirnica.

### Kako peći drugu seriju namirnica:

Posle završetka prve serije namirnica:

1. Uverite se da je aparat zatvoren i da u njemu nema namirnica.
2. Izaberite odgovarajući režim/program pečenja (ovaj korak je potreban, čak i ako odlučite da izaberete isti režim pečenja kao i za prethodnu seriju namirnica).
3. Za pokretanje postupka zagrevanja, pritisnite taster "OK". Indikator zagrevanja (termometar + stubičasti dijagram) treperi tokom faze zagrevanja. Pre otvaranja roštilja i stavljanja namirnica potrebno je sačekati da termometar i 3 linije prestanu da treperi i da se prikaže indikator za stavljanje namirnica. Sačekajte nekoliko minuta. Ovaj korak je obavezan čak i ako izgleda da je aparat vruc.
4. Posle završetka faze zagrevanja oglašava se zvučni signal, termometar i 3 linije prestaju da trepere i prikazuju se indikator za stavljanje hrane. Termometar sveti tokom procesa pečenja, da bi ukazao da se aparat zagreva.
5. Posle postupka zagrevanja, aparat je spremjan za upotrebu. Otvorite roštilj i stavite namirnice u aparat.

### Važno:

- imajte na umu da je faza zagrevanja obavezna za svaku novu seriju namirnica.
  - Za efikasno zagrevanje, vodite računa da roštilj uvek bude zatvoren i da u njemu nema namirnica.
  - Pre otvaranja roštilja i stavljanja namirnica, sačekajte da postupak zagrevanja završi.
- NAPOMENA:** Ako se novi ciklus zagrevanja obavlja odmah posle završetka prethodnog ciklusa, vreme zagrevanja će da se skratí.

### 3b - RUČNI postupak pečenja u ručnom režimu rada

Ručni postupak pečenja - pre pečenja izaberite temperaturu i funkciju zagrevanja:



Ako izaberete ručni režim rada, imate ručnu kontrolu nad vremenom pečenja. Ovaj ručni režim rada uključuje regulaciju temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

Ako niste sigurni koji režim pečenja treba da koristite za druge namirnice koje nisu navedene iznad, pogledajte "Tabelu sa postupkom pečenja namirnica van programa" na strani 192.



28



28 Za izbor programa P4 pritisnite taster " - " i " + ". Posle doziranja programa P4, pritisnite taster "OK/START".

**Napomena:** ako ste izabrali pogrešan program, vratite se na korak 8.

Za izbor temperature pečenja pritisnite taster " - " i " + ". Potvrdite pritiskom na taster "OK/START".

29 Pritisnite tastere " - " i " + " da odaberete vreme. Potvrdite pritiskom na OK / START".

**Napomena:** Možete započeti grijanje sa vremenom na 0:

00. 00. Možete promeniti vreme pečenja u bilo kom trenutku uz tastere " - " i " + ".

Ako u roštilju nema hrane, počinje predgrevanje. Indikator pregrevanja (termometar + trakasti grafikon) treperi tokom faze predgrevanja.

**Upozorenje:** Čak i kada je tajmer uključen na 0:00, aparat nastavlja da se predgrevira.

Sačekajte 4-7 minuta. Ako ste stavili hrano u roštilj, pečenje počinje direktno, kao i odbrojanje izabranog vremena.

U suprotnom, morate sačekati da termometar i 3 linije prestanu da trepere, vreme treperi. Termometar ostaje uključen tokom pečenja kako bi pokazao da će aparat zagrevati.

30 Kada je predgrevanje završeno, prikazuje se melodija, termometar i 3 linije prestaju da trepere, vreme treperi. Termometar ostaje uključen tokom pečenja kako bi pokazao da će aparat zagrevati.

31-32 Posle postupka zagrevanja, aparat je spreman za upotrebu. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje.

**Napomena:** ako aparat ostane predugo otvoren, bezbednosni sistem će automatski da ga isključi.



29



29



30

### Postupak pečenja



31



32

### Postupak pečenja



33




33 Zatvorite aparat da biste počeli sa postupkom pečenja.

**Napomena:** za veoma tanke namirnice, zatvorite aparat i sačekajte da se na ekrusu prikaže "OK". Zatim pritisnite taster "OK" da omogućite da aparat prepozna namirnice koje je potrebno ispeći i pokrene ciklus pečenja.

34 Na ekranu se prikazuje zadana temperatura, najčešće sa održavanjem vremena.

35 Čak i kada je tajmer uključen na 0:00, aparat nastavlja da se zagrevira.


36 Za isključivanje aparata pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (On/off).



36



34



35

### Napomena



37



37 **Napomena:** Možete promeniti T ° i vreme u bilo kom trenutku koristeći " - " i " + " kada je prikazano na ekranu.

Redovno proveravajte pečenje laganim otvaranjem roštilja.

Imajte na umu, posebno za meso, normalno je da rezultat pečenja varira u zavisnosti od vrste, kvaliteti i porekla hrane.

**Upozorenje:** Čak i kada je tajmer uključen na 0:00, aparat nastavlja da se zagrevira.



38



39



40



38-39 Kada se dostigne željeni nivo, otvorite aparat i izvadite namirnice.

40 Zatvorite aparat bez namirnica na ploči. Kontrolna ploča će da zasveti i da se podesi na režim "izbor programa".


Za novi ciklus pečenja u ručnom režimu rada, ponovo pokrenite aparat na tački 28.

**Napomena:** bezbednosni sistem će automatski da se isključi ako niste izabrali program.


## 4 Hlađenje



41



42



43


**41** Za isključivanje aparata pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (On/off).

**42** Isključite aparat iz zidne utičnice.

**43** Sačekajte da se ohladi najmanje 2 sata.

Da biste izbegli iznenadne opekontine, pre čišćenja sačekajte da se roštilj dobro ohladi.

## 5 Čišćenje i održavanje



44



45

**44** Pre čišćenja otključajte i izvadite ploče, da biste izbegli oštećenja površine za pečenje. Posuda za kapanje masnoće i ploče za pečenje mogu da se peru u mašini za pranje sudova.

**45** Aparat i njegov kabl ne smiju da se stavljuju u mašinu za pranje sudova. Grejači, vidljivi i pristupačni delovi ne smiju da se čiste posle uklanjanja ploča. Ako su stvarno zaprljeni, sačekajte da se potpuno ohlade i očistite ih suvom kromom. Ako ploče za pečenje ne želite da perete u mašini za pranje sudova, za njihovo čišćenje možete da koristite toplu vodu i malo tečnog deterdženta za pranje sudova. Zatim ih dobro isperite da biste uklonili sve ostatke. Dobro ih osušite papirnim ubrusom.

**46** Za čišćenje bilo kojeg dela roštilja nemojte da koristite metalne abrazivne sundere, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje. Za čišćenje koristite samo najlon-ske ili nemetalne sundere za čišćenje.

Ispraznite posudu za kapanje masnoće, operite je u toploj vodi sa malo tečnog deterdženta za pranje sudova i osušite papirnim ubrusom.

**47** Klopocap roštilja obrišite sunđerom natopljennim u toploj vodi i prosušite mekom, suvom kromom.

**48** Telo aparata nemojte nikada da potapate u vodu ili druge tečnosti.

**49** Pre odlaganja, uvek se uverite da je roštilj čist i svu.

**50** Sve druge radove servisiranja treba da vrši ovlašćeno servisno osoblje.



46




47



48



49



50



## Otklanjanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Ecran prebacuje na: vizuelni prikaz sa Err + BiP BiP.	Niste se pridržavali postupka zagrevanja. "UKLJUČIVANJE" aparata ili pokretanje ciklusa automatskog režima pečenja sa namirnicama između ploča. Ručni režim rada je automatski aktiviran.	- Izaberite podešavanje temperature pritiskom na tastere "+/-", a zatim pritisnite taster OK. Nastavite postupak pečenja, ali morate da ga pratite (ručni režim rada). Temperaturu možete da podešite pomoću tastera "+/-".  - Isključite i potpuno otvorite aparat, izvdite namirnice, propisno zatvorite aparat, izberite program pečenja i pritisnite taster OK. Sačekajte da se postupak zagrevanja završi (svetlosni indikator postupka zagrevanja fiksno sveti).
Ecran prebacuje na: vizuelni prikaz sa Err + BiP BiP.	Postupak zagrevanja vremenski nije obavljen u celosti. Roštilj se otvara, a namirnice stavljaju na ploču pre završetka postupka zagrevanja.	Nastavite postupak pečenja, ali morate da ga pratite jer je aparat u ručnom režimu rada. Temperaturu možete da podešite pomoću tastera +/-.  Otvorite aparat, izvdite namirnice, propisno zatvorite aparat i sačekajte da se postupak zagrevanja završi (svetlosni indikator postupka zagrevanja fiksno sveti). Isključite aparat iz strujnog napajanja i sačekajte nekoliko minuta. Ponovo priključite aparat na strujno napajanje i UKLJUČITE ga.
Er07 à Er10	Aparat je predugo držan otvoren tokom postupka pečenja. Aparat je predugo neaktivan posle završetka postupka zagrevanja ili održavanja toplote. Kvar aparata.	Isključite aparat iz strujnog napajanja i obratite se ovlašćenom servisu.
Ecran ostaje na postupku zagrevanja sa piktogramom za čekanje namirnica.	Namirnice su debљe od 4 cm.	Namirnice ne smiju da budu deblje od 4 cm. Potpuno otvorite roštilj, a zatim ga zatvorite.
Na ekranu se prikazuje "OK".	Prilikom stavljanja namirnica niste potpuno otvorili roštilj. Roštilj ne detektuje namirnice. Namirnice su previše tankе, taster "OK" treperi.	Potrdite početak postupka pečenja pritiskom na taster "OK/START".
Er01 do Er06	Kvar aparata: Aparat je sklađeni ili se koristi u previše hladnoj prostoriji. Aparat se pregreja.	Isključite aparat iz strujnog napajanja i sačekajte nekoliko minuta. Ponovo priključite aparat na strujno napajanje i UKLJUČITE ga. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom servisu.

**Savet, posebno za meso:** rezultati pečenja u prethodno postavljenim programima mogu da se razlikuju, u zavisnosti od porekla, sećenja i kvaliteta namirnica koje se pripremaju, programa koji su postavljeni i provereni za jelo dobrog kvaliteta. Tokom postupka pečenja u obzir treba da se uzme i debljina mesa; ne biste trebali da pripremate namirnice koje su deblje od 4 cm.

## Vodič za postupak pečenja (automatski programi)


Određeni program	Nivo pečenja		
	Slabo pećeno	Srednje dobro pećeno	Dobro pećeno
Crveno meso	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Piletina			X

## Vodič za pečenje (uključujući ručni režim rada)

Namirnica		Program pečenja	Nivo pečenja
<b>Hleb</b>	Kriške hleba, tostirani sendviči		Srednje pećeno
	Hamburger: (posle prethodnog pečenja mesa)		Srednje pećeno
<b>Meso i piletina</b>	Marinirana pileća prsa		dobro pećeno
	Pačija prsa		Slabo pećeno
<b>Ručni režim rada</b>	Povrće i voće na roštilju (treba da bude jednakо isaćeno i jednakе debljine)	Manual  P4	regulacija temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

## Manuelni režim na položaju grila

	od 180°C do 195°C	od 220°C do 235°C	od 255°C do 275°C
KROMPIR	X		
TIKVICE/BUNDEVA			X
PATLIDŽAN		X	
PARADAJZ			X
ŠPARGLE			X
PEČURKE			X
CRNI LUK		X	
BROKOLI	X		
BEJBI ŠARGAREPA	X		
KOMORAČ		X	
BATAT	X		
KRIŠKE JABUKE		X	
ANANAS		X	
BRESKVA		X	



**Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu "Uputstva za sigurnost i upotrebu".**

## Opis

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A Kontrolna ploča                                      | B Kućište                       |
| A1 Tipka za uključivanje/isključivanje (On/Off)        | C Drška                         |
| A2 Za automatske programe: podešavanja nivoa pečenja   | D Ploče za pečenje              |
| A3 3 automatska programa pečenja                       | E Posuda za sakupljanje masnoće |
| A4 OK/START  | F Strujni kabel                 |
| A5 Ručni režim rada: podešavanje temperature i vremena |                                 |
| A6 Ekran za praćenje                                   |                                 |
| A7 Tipke - +   |                                 |

## Vodič za automatske programe pečenja



**CRVENO MESO**  
Ako želite peći meso, odaberite ovaj program pečenja.



**HAMBURGER**  
Ako želite peći hamburgere, odaberite ovaj program pečenja.



**PILETINA**  
Ako želite peći meso peradi, odaberite ovaj program pečenja.

Žuta: Slabo pečeno

Naranđasta: Srednje pečeno

Crvena: Dobro pečeno

## Vodič za ručne programe pečenja




**Manual**

P4

Ručni režim rada:  
Tradicionalni roštilj za ručni režim rada s različitim postavkama temperature (od 120 °C do 270 °C) i vremena.

## PRIPREMA APARATA

### 1 Postavljanje



1



2

1 Uklonite svu ambalažu, najlepnice i pribor iz unutrašnjosti i s vanjske strane aparata.

2 Prije prvog korištenja temeljno očistite ploče toplovom vodom i malo tekućeg sredstva za pranje posuđa, isperite ih i dobro osušite.

3-4 Postavite odvojivu posudu za sakupljanje masnoće ispred aparata i potpuno je gurnite da ulegne.

- Pozicionirajte gornju i donju ploču dok ne ulegnu.




3



4

### 2 Priprema



5



6


5 Za najbolje rezultate ploče za pečenje možete obrisati papirnim ubrusima natopljenim u malo jestivog ulja kako biste poboljšali svojstvo neprijelanja.

Prije početka faze zagrijavanja uvjerite se da su donja i gornja ploča za pečenje ispravno postavljene u proizvod.


6 Višak ulja uklonite čistim papirnim ubrusom.

7 Priklučite aparat na strujnu utičnicu. (Napomena: kabal treba biti potpuno odmotan.)

8 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (On/Off).



7



8






### 3a - AUTOMATSKI postupak pečenja s 3 automatska programa

Automatski postupak pečenja - prije pečenja odaberite program i funkciju zagrijavanja:



9

9 Uverite se da nema namirnica između ploča.

#### 3 automatska programa pečenja

Ako želite peći meso, odaberite ovaj program pečenja.

Ako želite peći hamburgere, odaberite ovaj program pečenja.

Ako želite peći meso peradi, odaberite ovaj program pečenja.

Ako niste sigurni koji režim pečenja koristiti za druge namirnice koje nisu navedene, pogledajte "Tabelu s postupkom pečenja namirnica van programa" na stranici 204.




10




11

Na pikrogramima je uzet primjer "P2".



12



13



14



10 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (On/Off).

11 Pritisnite tipku "+" i "+" dok ne dođete do željenog programa (P1, P2, P3). **Uvjerenje se da u roštilju nema namirnica.**

12 Po odabiru željenog programa pritisnite tipku "OK/START".

**Napomena:** ako ste odabrali pogrešan program, vratite se na korak 8.

13 Odabrani program ostaje prikazan na vrhu ekranra.

Aparat se počinje zagrijavati. Faza zagrijavanja prikazuje se na ekranu bljeskanjem termometra i 3 linije koje se pomiču gore-dolje.

Morate pričekati da se zagrijavanje dovrši prije nego otvorite roštilj i stavite hrana u njega. Pričekajte 4 - 7 minuta.

14 Kada je zagrijavanje gotovo, čuje se melodija sa sljedećim ekranom: termometar i 3 crte prestaju trereti. Svjetlo termometra ostaje uključeno tijekom cijelog procesa kuhanja kako bi označilo da se aparat zagrjava i da je vrelo.

**Napomena:** ako aparat ostane zatvoren na kraju postupka zagrijavanja, sigurnosni sistem će isključiti aparat.

## Postupak pečenja



**15-16** Nakon postupka zagrijavanja aparat je spremjan za korištenje. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje. Zatvorite aparat kako biste započeli postupak pečenja.

**17 Napomena:** za tanko izrezane namirnice, nakon zatvaranja aparata, tipku «OK» treperi. Pritisnite tipku «OK» kako biste omogućili da aparat prepozna namirnice koje je potrebno ispeći i pokrene program pečenja.

**Napomena:** ako aparat ostane predugo otvoren, sigurnosni sistem automatski će ga isključiti.

**18** Aparat automatski podešava ciklus pečenja (vrijeme i temperaturu) u skladu s debljinom i kvalitetom namirnica.

**19** Na ekrani se prikazuje vrijeme ciklusa pečenja koje je potrebno do dostizanja željenog nivoa pečenja. Svjetlosni indikator za slabo pečene namirnice "Rare" treperi kako bi ukazao da je nivo pečenja za slabo pečene namirnice u toku.

**Napomena:** Da biste vidjeli vrijeme kuhanja vezano za svaki nivo kuhanja, krećite se pomoću tipki "+" i "+"

Imajte na umu, posebno u pogledu mesa - normalno je da se rezultat pečenja razlikuje, zavisno od vrste, kvaliteta i porijekla namirnica.

**20** Za svaki dosegnuti nivo kuhanja, čuje se zvučni signal i indikator svijetli fiksno kada se postigne razina kuhanja (za najbolje rezultate nemojte otvarati ni pomicati hrana tokom procesa kuhanja).

Zvučni signal s nekoliko dugih zvučnih signala i vrijeme održovanja na 0:00 pokazuje da je postignut željeni nivo kuhanja koji ste odabrali na početku kuhanja.


**21** Ako je hrana ostala u roštilju, vrijeme se povećava dok ne dosegne nivo dobro pečene hrane. Svjetlosni indikator kuhanja treperi dok se nivo ne dosegne i dok se indikator za uklanjanje hrane ne prikaze na lijevoj strani ekrana.

Otvorite aparat i izvadite hrana kada postignete željeni nivo kuhanja. Indikator nivoa dobro pečene hrane postaje fiksiran i čut ćete zvuk kada se nivo dosegne.


**22-23** Zatvorite roštilj. Kontrolna ploča mijenja na opciju "Odabir programa" uz treperenje označe programa P1. Za novi ciklus pečenja u automatskom režimu rada ponovo pokrenite aparat na tački 9.

**Napomena:** sigurnosni sistem automatski će se isključiti ako niste odabrali program.


## Napomena




**24**



**25**



**26**



**27**

**24 - 25 - 26** Ako želite pripremati namirnice prema različitim ličnim ukusima, otvorite roštilj i izvadite namirnice kada dostignu željeni nivo, a zatim zatvorite roštilj i nastavite pripremati druge namirnice. Program će nastaviti svoj ciklus pečenja sve dok ne dostigne nivo "dobro pečeno".

## 27 Funkcija održavanja topote

Po dostizanju nivoa "dobro pečeno" aparat će se automatski prebaciti na postavku održavanja topote. Ako su namirnice ostavljene na roštilju, nastavit će se da se peku dok se ploče za pečenje ne ohlađe.

**Napomena:** sigurnosni sistem automatski će isključiti aparat nakon izvjesnog vremena.

## Drugi postupak pečenja

### Postupak pečenja više namirnica

Ako želite peći drugu seriju namirnica, ponovo obavite postupak zagrijavanja aparata (počevši od tačke 9 u automatskom režimu rada ili tačke 25), čak i ako želite peći istu vrstu namirnica.

### Kako peći drugu seriju namirnica:

Nakon završetka prve serije namirnica:

1. Uverite se da je aparat zatvoren i da u njemu nema namirnica.
2. Odaberite odgovarajući režim/program pečenja (ovaj korak je neophodan čak i ako odlučite odabrati isti režim pečenja kao i za prethodnu seriju namirnica).
3. Za pokretanje postupka zagrijavanja pritisnite tipku "OK". Indikator zagrijavanja (termometer + stupčasti dijagram) treperi tokom faza zagrijavanja. Prije otvaranja roštilja i stavljanja namirnica potrebno je pričekati da termometar i 3 linije prestaju treperiti i da se prikaže indikator za stavljanje namirnica. Pričekajte nekoliko minuta. Ovaj korak je obavezan čak i ako izgleda da je aparat vruć.
4. Po završetku faze zagrijavanja oglašava se zvučni signal, termometer i 3 linije prestaju treperiti i prikazuju se indikator za stavljanje hrane. Termometer svijetli tokom cijelog procesa pečenja kako bi ukazao da se aparat zagrijava.
5. Nakon postupka zagrijavanja aparat je spremjan za korištenje. Otvorite roštilj i stavite namirnice u aparat.

### Važno:

- imajte na umu da je faza zagrijavanja obavezna za svaku novu seriju namirnica.  
Radi efikasnog zagrijavanja vodite računa da roštilj uvijek буде zatvoren i da u njemu nema namirnica.
  - Prije otvaranja roštilja i stavljanja namirnica pričekajte završetak postupka zagrijavanja.
- NAPOMENA:** ako se novi ciklus zagrijavanja obavlja neposredno nakon završetka prethodnog ciklusa, vrijeme zagrijavanja će se skratiti.

## 3b - RUČNI postupak pečenja u ručnom režimu rada

Ručni postupak pečenja - prije pečenja odaberite temperaturu i funkciju zagrijavanja:



ako odaberete ručni režim rada, imate ručnu kontrolu nad vremenom pečenja. Ovaj ručni režim rada uključuje regulaciju temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

Ako niste sigurni koji režim pečenja koristiti za druge namirnice koje nisu gore navedene, pogledajte "Tabelu s postupkom pečenja namirnica van programa" na stranici 204.



28



28 Za odabir programa P4 pritisnite tipku „+“ i „-“. Po dostizanju programa P4 pritisnite tipku „OK/START“.

**Napomena:** ako ste odabrali pogrešan program, vratiće se na korak 8.

Za odabir temperature pečenja pritisnite dugme „+“ i „-“. Potvrđite pritiskom na tipku „OK/START“.

29 Pritisnite tipke „-“ i „+“ za odabir vremena. Potvrđite pritiskom na OK / START.

**Napomena:** Možete pokrenuti grijanje s vremenom na 0: 00. Vrijeme kuhanja možete promijeniti u bilo kojem trenutku pomoći „-“ i „+“.

Ako u roštilju nema hrane, počinje zagrijavanje. Indikator zagrijavanja (termometar + stupčasti grafikon) treperi tijekom cijele faze zagrijavanja.

**Upozorenje:** čak i kada je mjerič vremena na 0:00, aparat se nastavlja zagrijavati

Pričekajte 4 - 7 minuta. Ako ste hrani stavili u roštilj, kuhanje počinje direktno, kao i odbrojanje odranog vremena.

U suprotnom prije otvaranja roštilja i dodavanja hrane morate pričekati da termometar i 3 crte prestanu treperiti.


30 Kada je zagrijavanje završeno, čuje se melodijska tonaliteta, termometar i 3 crte prestaju treperiti, a vrijeme nestaje. Termometar ostaje uključen tokom kuhanja da bi pokazao da se aparat zagrjava.

31 - 32 Nakon postupka zagrijavanja aparat je spreman za korištenje. Otvorite roštilj i stavite namirnice na ploču za pečenje.

**Napomena:** ako aparat ostane predugo otvoren, sigurnosni sistem automatski će ga isključiti.



29



30



## Postupak pečenja



31



32

## Postupak pečenja



33



33 Zatvorite aparat kako biste započeli postupak pečenja.

**Napomena:** za vrlo tanke namirnice zatvorite aparat i pričekajte da se na ekranu prikaže "OK". Zatim pritisnite tipku "OK" kako biste omogućili da aparat prepozna namirnicu i pokrene ciklus pečenja.


34 Na ekranu se prikazuje zadana temperatura, najiznjenično s odbrojavanjem vremena.

35 Čak i kada je mjerič vremena na 0:00, aparat se nastavlja zagrijavati.

36 Za isključivanje aparata pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.



34



35



36

## Napomena



37



37 **Napomena:** Možete promijeniti T ° u vrijeme u bilo kojem trenutku koristeći „-“ i „+“ kada su prikazani na ekranu.


Redovno provjeravajte pečenje laganim otvaranjem rešetke.

Imajte na umu, posebno za meso, normalno je da rezultati kuhanja variraju ovisno o vrsti, kvalitetu i porijeklu hrane.

**Upozorenje:** čak i kada je mjerič vremena na 0:00, aparat se nastavlja zagrijavati.



38



39



40

38 - 39 Nakon dostizanja željenog nivoa pečenja otvorite aparat i izvadite namirnice.

40 Zatvorite aparat bez namirnica na ploči. Kontrolna ploča će zasvetiti i podesiti se na režim "odabir programa".

Za novi ciklus pečenja u ručnom režimu rada ponovo pokrenite aparat na tački 28.

**Napomena:** sigurnosni sistem automatski će se isključiti ako niste odabrali program.

## 4 Hlađenje



41



42



43


41 Za isključivanje aparata pritisnite tipku za isključivanje/isključivanje.

42 Isključite roštilj iz zidne utičnice.

43 Pričekajte najmanje 2 sata da se ohladi.

Kako biste izbjegli iznenadne opekotine, prije čišćenja pričekajte da se roštilj dobro ohladi.


## 5 Čišćenje i održavanje



44




45




46



47



48



49

44 Prije čišćenja otključajte i izvadite ploče kako biste izbjegli oštećenja površine za pečenje. Posuda za sakupljanje masnoće i ploče za pečenje mogu se prati u mašini za pranje posuđa.

45 Aparat i njegov kabl ne mogu se stavljati u mašinu za pranje posuđa. Grijajući elementi, vidljivi i u pristupačni dijelovi ne smiju se čistiti nakon uklanjanja ploče. Ako su vrlo zaprljani, pričekajte da se aparat potpuno ohladi i odistite ih suhom krpom. Ako ploče za pečenje ne želite prati u mašini za pranje posuđa, za njihovo čišćenje možete koristiti toplu vodu i malo tekućeg sredstva za pranje posuđa. Ploče za pečenje zatim dobro isperite kako biste uklonili sve ostatke. Dobro ih osušite papirnim ubrusom.

46 Za čišćenje bilo kojeg dijela roštilja ne koristite metalne abrazivne spužvice, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje. Koristite samo najloniće ili nemetalne spužvice za čišćenje.

47 Ispraznite posudu za sakupljanje masnoće i operite je u toploj vodi s malo tekućeg sredstva za pranje posuđa. Dobro je osušite papirnim ubrusom.

48 Klopak roštilja obrišite spužvom natopljom u toploj vodi i posušite ga mekanom, suhom krpom.

49 Tijelo roštilja ne uranljajte u vodu ni u druge tekućine.

50 Prije odlaganja uvijek se uvjerite da je roštilj čist i suh.

50 Sve ostale servisne radove treba obavljati ovlašteno servisno osoblje.



## Otklanjanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Ekran prebacuje na: vizuelni prikaz s Err + BIP BIP.	<p>Niste se pridržavali postupka zagrijavanja. "UKLJUČITE" aparatu ili pokretanje ciklusa automatskog režima pečenja s namirnicama između ploča. Ručni režim rada automatski je aktiviran.</p> 	<p>- Odaberite postavku temperature pritiskom na tipku "+", a zatim pritisnite tipku OK. Nastavite s pećenjem, ali morate pratiti postupak pećenja (ručni režim rada). Temperaturu možete podešiti pomoću tipki "+" i "-".</p> <p>- Isključite i potpuno otvorite aparat, izvadite namirnicu, propisno zatvorite aparat, odaberite program pećenja i pritisnite tipku OK. Pričekajte da se postupak zagrijavanja završi (svjetlosni indikator postupka zagrijavanja fiksno svijetli).</p>
Ekran prebacuje na: vizuelni prikaz s Err + BIP BIP.	<p>Postupak zagrijavanja vremenski nije obavljen u cijelosti. Roštilj se otvara, a namirnice stavljaju na ploču prije završetka postupka zagrijavanja.</p> 	<p>Nastavite s pećenjem, ali morate pratiti postupak pećenja jer je aparat u ručnom režimu rada. Temperaturu možete podešiti pomoću tipke "+" ili otvorite aparat, izvadite namirnicu, propisno zatvorite aparat i pričekajte da se postupak zagrijavanja završi (svjetlosni indikator postupka zagrijavanja fiksno svijetli). Isključite aparat iz strujnog napajanja i pričekajte nekoliko minuta. Ponovo priključite aparat na strujno napajanje i UKLJUČITE ga.</p>
Er07 à Er10	<p>Aparat je predugo držan otvoren tokom postupka pečenja. Aparat je predugo neaktivan nakon završetka postupka zagrijavanja ili održavanja toplote. Kvar aparat.</p>	<p>Isključite proizvod iz strujnog napajanja i obratite se korisničkoj službi.</p>
Ekran ostaje na postupku zagrijavanja s pikrogramom za čekanje namirnica.	<p>Namirnice su deblike od 1,5 inča.</p> 	<p>Namirnice ne smiju biti deblike od 1,5 inča. Potpuno otvorite roštilj, a zatim ga zatvorite.</p>
Na ekrani se prikazuje "OK".	<p>Pri stavljanju namirnica niste potpuno otvorili roštilj. Roštilj ne detektira namirnice. Namirnice su previše tanke, tipka "OK" treperi.</p> 	<p>Potrdite početak postupka pećenja pritiskom na tipku "OK/START".</p>
Er01 do Er06	<p>Kvar aparat: aparat je odložen ili se koristi u previše hladnoj prostoriji. Aparat se pregrijao.</p>	<p>Isključite aparat iz strujnog napajanja i pričekajte nekoliko minuta. Ponovo priključite aparat na strujno napajanje i UKLJUČITE ga. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi.</p>

**Savjet, posebno za meso:** rezultati pećenja u prethodno zadanim programima mogu se razlikovati zavisno od porijekla, rezanja i kvaliteta namirnica koje se pripremaju, programa koji su zadani i ispitani za jelo dobrog kvaliteta. Tokom postupka pećenja u obzir je potrebno uzeti i deblijinu mesa; ne biste trebali peći namirnice deblike od 4 cm.

# Vodič za postupak pečenja (automatski programi)


Određeni program	Nivo pečenja		
	Slabo pećeno	Srednje dobro pećeno	Dobro pećeno
Crveno meso	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Perad			X

# Vodič za pečenje (uključujući ručni režim rada)

Namirnica		Program pečenja	Nivo pečenja
<b>Kruh</b>	Kriške hljeba, tostirani sendviči		srednje pećeno
	Hamburger: (prije prethodnog pečenja mesa)		srednje pećeno
<b>Meso i perad</b>	Marinirana pileća prsa		dobro pećeno
	Pačja prsa		slabo pećeno
<b>Ručni režim rada</b>	Povrće i voće na roštilju (treba biti jednakо izrezano i jednake debljine)	Manual 	regulacija temperature od 10 °C, od 120 °C do 270 °C.

# Ručni način rada u poziciji za grilovanje

	od 180°C do 195°C	od 220°C do 235°C	od 255°C do 275°C
KROMPIR	x		
TIKVICE/TIKVE			x
PATLIDŽAN		x	
PARADAJZ			x
ŠPAROGA			x
GLJIVE			x
LUK		x	
BROKOLI	x		
MLADA MRKVA	x		
KOMORAČ		x	
BATAT	x		
KRIŠKE JABUKE		x	
ANANAS		x	
BRESKVA		x	



**Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z broszurą „Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa”.**

## Opis

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| A Panel sterowania  | B Korpus              |
| A1 Przełącznik Włączone/Wyłączone                             | C Uchwyty             |
| A2 Do programów automatycznych: regulacja poziomu zapieczęcia | D Płytki do opiekania |
| A3 3 automatyczne programy pieczenia                          | E Tacka ociekowa      |
| A4 Przycisk OK/START  | F Przewód zasilający  |
| A5 Tryb ręczny: nastawianie temperatury i czasu               |                       |
| A6 Wyświetlacz kontrolny                                      |                       |
| A7 Przyciski - +  |                       |

## Automatyczne programy pieczenia – przewodnik

### CZERWONE MIĘSO

Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapiekać czerwone mięso.

Żółty: Krwisty

### HAMBURGER

Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapiekać hamburgery.

Pomarańczowy: Średnio wysmażony

### KURCZAK

Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapiekać drób.

Czerwony: Dobrze wysmażony

## Pieczenie ręczne – przewodnik




### Tryb ręczny:

Tradycyjny grill obsługiwany ręcznie, z różnymi ustawieniami czasu i temperatury (od 120°C do 270°C).

# PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

## 1 Nastawianie



1



2

1 Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i akcesoria zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej urządzenia.


2 Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć płytki cięcią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Wypłukać i dokładnie wysuszyć.

3-4 Z przodu urządzenia włożyć wyjmowaną taczkę ociekową i wcisnąć ją całkowicie tak, aby dalo się słyszeć „kliknięcie”.

- Umieścić w odpowiedniej pozycji dolną i górną płytkę - powinno być słychać „kliknięcie”.




3



4

## 2 Przygotowanie



5



6


5 Aby uzyskać najlepsze efekty i poprawić działanie powłoki nieprzywierającej, płytki do pieczenia można przerwać papierowym ręcznikiem zamoczonym w niewielkiej ilości oleju kuchennego.

Przed rozpoczęciem nagrzewania upewnić się, że górna i dolna płytka do pieczenia są poprawnie złożone w urządzeniu.


6 Usunąć nadmiar oleju czystym kuchennym ręcznikiem papierowym.

7 Podłączyć urządzenie do kontaktu. (Uwaga: przewód powinien być całkowicie rozwinięty).

8 Wcisnąć przycisk Włączone/Wyłączone.



7



8



## 3a - Pieczenie AUTOMATYCZNE z 3 programami automatycznymi

Pieczenie automatyczne - wybór programu i nagzewanie przed pieczeniem:



9

9 Upewnić się, że między płytka nie ma produktów spożywczych.

### 3 automatyczne programy pieczenia:



Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapekać czerwone mięso.



Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapekać hamburgery.



Ten program należy wybrać, jeżeli użytkownik chce zapekać drób.

W przypadku produktów, które nie zostały wymienione powyżej, w razie wątpliwości odnośnie do wyboru trybu pieczenia, należy zapoznać się z „Tabelą pieczenia produktów niewymienionych w programach” na stronie 216.




10



11

Na pictogramach przykładem jest program «P2».



12






13







14

## Pieczenie



## Uwagi



15-16 Po zakończeniu etapu nagrzewania, urządzenie jest gotowe do użycia. Należy otworzyć grill i umieścić produkty spożywcze na płytcie do pieczenia. Aby rozpocząć cykl pieczenia, należy zamknąć urządzenie.

17 **Uwaga:** w przypadku cienko pokrojonych produktów, po zamknięciu urządzenia migła przyściszczy "OK". Należy naciąć przycisk "OK", aby umożliwić urządzeniu rozpoznanie zapiekanych produktów i rozpoczęcie programu pieczenia.

**Uwaga:** Jeżeli urządzenie będzie zbyt długo otwarte, system zabezpieczający wyłączy je automatycznie.

18 Urządzenie automatycznie dostosuje cykl pieczenia (czas i temperaturę) odpowiednio do grubości i ilości produktów.

19 Na wyświetlaczu pokazywany jest czas pieczenia potrzebny do uzyskania wybranego poziomu zapieczenia. Kontrolka, lekko zapieczone "zacznie migać, sygnalizując, że wybrany został poziom zapieczenia "kroku".

**Uwaga:** czas opiekania dla każdego poziomu wysmażenia można sprawdzić, naciśkając przyciski "+", "-".

Please note, especially on meat, it is normal that cooking result vary depending on type, quality and origin off food.

20 Dla każdego osiągniętego poziomu opiekania emitowany jest sygnał dźwiękowy, a kontrolka zapala się na stałe po osiągnięciu danego poziomu o wysmażeniu (w celu uzyskania najlepszych rezultatów nie należy otwierać urządzenia ani przemieszczać potraw podczas procesu opiekania).

Kilka krótkich sygnałów dźwiękowych oraz licznik czasu wskazujący 0:00 oznaczają, że wybrany na początku poziom o wysmażeniu został osiągnięty.

21 Jeżeli jedzenie pozostanie w grillu, czas wydłuża się, aż do osiągnięcia poziomu dobrego wysmażenia. Kontrolka opiekania migła do momentu jego osiągnięcia, po czym w lewej części ekranu wyświetlony zostanie komunikat „Wymij potrawę“. Otwórz urządzenie i wymij potrawę po osiągnięciu żądanego poziomu o wysmażeniu. Wskaźnik poziomu dobrego wysmażenia będzie świecił stale, a po jego osiągnięciu urządzenie wyemitemy sygnał dźwiękowy.

22-23 Zamknąć grill. Panel sterowania zmienia się na „Wybór programu“, a program P1 będzie migać. Aby rozpoczęć nowy cykl pieczenia w trybie automatycznym, należy wrócić do punktu 9.

**Uwaga:** Jeżeli nie zostanie wybrany żaden program, system zabezpieczający automatycznie wyłączy urządzenie.

24 - 25 - 26 Jeżeli różne produkty mają zostać zapiecone w różny sposób (dostosowany do indywidualnych preferencji), należy otworzyć grill i wyjąć z niego część produktów, gdy osiągną wymagany stopień zapieczenia, a potem zamknąć grill i kontynuować pieczenie pozostałych produktów. Program będzie kontynuował cykl pieczenia aż do poziomu zapieczenia „mocno“.

### 27 Funkcja utrzymywania temperatury

Po osiągnięciu poziomu zapieczenia „mocno“ urządzenie automatycznie przejdzie w tryb utrzymywania w cieple. Jeśli produkty zostaną pozostawione na grillu, będą się nadal dopiekać w czasie, gdy płytki do pieczenia będą stęgły.

**Uwaga:** Po pewnym czasie system zabezpieczający automatycznie wyłączy urządzenie.

## Kolejne pieczenie

### Pieczenie większej ilości produktów spożywczych

Jeśli użytkownik zamierza zapieć kolejną partię produktów spożywczych, należy ponownie rozgrzać urządzenie (rozpocząć od punktu 9 w trybie automatycznym lub od punktu 25), nawet jeśli pieczone będą produkty tego samego typu.

### Jak upiec drugą partię produktów:

Po zakończeniu pierwszej partii produktów:

1. Upewnić się, że urządzenie jest zamknięte i że nie ma w nim produktów spożywczych.
2. Wybrać prawidłowy tryb/program pieczenia (krok ten jest niezbędny nawet wtedy, gdy tryb pieczenia jest taki sam jak dla produktów, które zostały upieczone w poprzedniej partii).
3. Aby rozpoczęć nagrzewanie, naciąć przycisk „OK“. Podczas etapu nagrzewania migają wskaźniki nagrzewania (termometr + wykres słupkowy). Przed otwarciem grillu i włożeniem do niego produktów należy zaczekać aż termometr i 3 linie przestaną migać i wyświetli się kontrolka produktów. Odczekać kilka minut. Etap ten jest obowiązkowy nawet jeśli urządzenie wydaje się być gorące.
4. Gdy nagrzewanie dobiegnie końca, rozlega się sygnał dźwiękowy, termometr i 3 linie przestają migać i wyświetlaną jest kontrolka produktów. Kontrolka termometru pozostaje włączona przez cały cykl zapiekania sygnalizując, że urządzenie nagrzewa się/jest gorące.
5. Po zakończeniu etapu nagrzewania urządzenie jest gotowe do użycia. Należy otworzyć pokrywę grillu i umieścić produkty spożywcze w urządzeniu.

### Ważne:

- Każda nowa partia produktów spożywczych wymaga obowiązkowo przeprowadzenia etapu nagrzewania. Aby sprawnie przeprowadzić nagrzewanie, należy pamiętać, aby zawsze trzymać grill zamknięty i aby w środku nie było produktów.
- Następnie, przed otwarciem grillu i włożeniem produktów do środka, należy odczekać na zakończenie się etapu nagrzewania.

**Uwaga:** Czas nagrzewania ulegnie skróceniu, jeśli cykl nagrzewania zostanie przeprowadzony natychmiast po skróceniu poprzedniego cyku.

### 3b - Pieczenie RĘCZNE w trybie ręcznym

#### Pieczenie ręczne - wybór temperatury i nagrzewanie przed pieczeniem:



Jeśli wybrany zostanie tryb ręczny, użytkownik ręcznie kontroluje czas zapiekania. W trybie ręcznym użytkownik może nastawiać temperaturę w zakresie od 120°C do 270°C co 10°C.

W przypadku produktów, które nie zostały wymienione powyżej, w razie wątpliwości odnośnie do wyboru trybu pieczenia, należy zapoznać się z „Tabelą pieczenia produktów niewymienionych w programach” na stronie 216.



28



28 Za pomocą przycisków „-”, „+” wybierz czas opiekania. Potwierdź, naciśkając przycisk „OK / START”.

**UWAGA:** W przypadku wybrania złego programu, należy wrócić do kroku 8.

Przyciskami „-”, „+” wybrać temperaturę pieczenia. Potwierdzić naciśnięciem przycisku „OK/START”.

29 Przyciskami „-” i „+” wybrać czas pieczenia. Potwierdzić naciśnięciem przycisku „OK / START”.

**Uwaga:** Podgrzewanie można rozpoczęć z ustawieniem czasu 0:00. Czas opiekania można zmienić w dowolnym momencie za pomocą przycisków „-”, „+”.

Jeśli w grillu nie ma jedzenia, rozpoczyna się podgrzewanie. Wskaźnik nagrzewania (termometr + wykres słupkowy) migła przez cały czas trwania fazy nagrzewania.

**Ostrzeżenie:** nawet jeśli zegar jest ustawiony na 0:00, urządzenie nadal się nagrzewa.

Odczekaj 4-7 minut. Po umieszczeniu jedzenia w grillu opiekanie rozpoczyna się bezpośrednio, a także odliczanie ustawionego czasu.

W przeciwnym razie przed otwarciem grilla i dodaniem jedzenia należy poczekać, aż termometr i kreski przestaną migać.


30 Po zakończeniu podgrzewania odtwarzana jest melodia, termometr i 3 kreski przestają migać, natomiast czas migą. Podczas opiekania termometr jest włączony, co oznacza, że urządzenie się nagrzewa.

31 - 32 Po zakończeniu etapu nagrzewania, urządzenie jest gotowe do użycia. Należy otworzyć grill i umieścić produkty spożywcze na płytce do pieczenia.


**Uwagi:** Jeżeli urządzenie będzie zbyt długo otwarte, system zabezpieczający wyłączy je automatycznie.



29



29 Przyciskami „-” i „+” wybrać czas pieczenia. Potwierdzić naciśnięciem przycisku „OK / START”.



30



#### Pieczenie



31



32

#### Pieczenie



33



33 Zamknąć urządzenie, aby rozpocząć cykl pieczenia.

**Uwaga:** W przypadku bardzo cienkich produktów spożywczych należy zamknąć urządzenie i odczekać na wyświetlenie się komunikatu „OK”. Naciśnąć przycisk „OK”, aby umożliwić urządzeniu rozpoznanie produktów i rozpoczęcie cyklu pieczenia.

34 Wyświetlacz pokazuje nastawioną temperaturę na przerwaną z licznikiem czasu.

35 Nawet jeśli zegar jest ustawiony na 0:00, urządzenie nadal się nagrzewa.

36 Naciśnąć przycisk włączone/wyłączone, aby wyłączyć urządzenie.



34



35



36

#### Uwagi



37



37 **Uwaga:** Używając przycisków „-”, „+” możesz w dowolnym momencie zmienić temperaturę i czas, gdy wartości te są wyświetlane na ekranie.


Regularnie sprawdzaj opiekanie, lekko otwierając grill.

Należy pamiętać, że szczególnie w przypadku mięsa, rezultaty opiekania różnią się w zależności od rodzaju, jakości i pochodzenia produktu.

**Ostrzeżenie:** nawet jeśli zegar jest ustawiony na 0:00, urządzenie nadal się nagrzewa.



38



39



40

38 - 39 Gdy zostanie osiągnięty żądany poziom zapiekienia, należy otworzyć urządzenie i wyjąć z niego produkty.

40 Zamknąć urządzenie bez produktów na płytce. Panel sterowania zaświeci się i przełączy się w tryb „wybór programu”.

Aby rozpoczęć nowy cykl pieczenia w trybie ręcznym, należy wrócić do punktu 28.

**Uwaga:** Jeżeli nie zostanie wybrany żaden program, system zabezpieczający automatycznie wyłączy urządzenie.


## 4 Stygnięcie



41




42



43


## 5 Czyszczenie i konserwacja



44



45




46




47



48



49



50

41 Naciśnąć przycisk włączone/wyłączone, aby wyłączyć urządzenie.

42 Odłączyć grill od zasilania – wyjąć wtyczkę z kontaktu sztucznego.

43 Pozwolić, aby urządzenie ostygło przez co najmniej 2 godziny.

Aby uniknąć ryzyka oparzeń, przed czyszczeniem należy pozwolić, aby grill całkowicie ostygł.

44 Przed czyszczeniem należy odblokować i wyjąć płytki, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni do pieczenia. Taćce oczekową i płytki do pieczenia można myć w zmywarce.

45 Urządzenie i jego sznur nie wolno wkładać do zmywarek. Nie należy czyścić elementów grzewczych oraz części widocznych i dostępnych po wyjęciu płyt. Jeśli są bardzo brudne, należy odczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie i wyczyścić je suchą szmatką. Jeśli użytkownik nie zamierza ich myć w zmywarce, można użyć ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, a potem dokładnie je opłukać, aby usunąć wszystkie osady. Elementy należy starannie wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem.

46 Do czyszczenia jakichkolwiek części grillu nie wolno używać metalowych drucików, wełny stalowej ani śliczących środków czyszczących; należy używać myjek nylonowych lub wykonanych z materiałów niemetalowych.

Taćce oczekową należy opróżnić i umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wysuszyć papierowym ręcznikiem.

47 W celu umycia pokrywy grillu należy przetrzeźwią ją gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie i wysuszyć miękką, suchą śliczeczką.

48 Nie zanurzać korpusu grillu w wodzie lub innych płynach.

49 Przed schowaniem należy się zawsze upewnić, czy grill jest czysty i suchy.

50 Wykonanie wszelkich innych czynności serwisowych należy zlecać przedstawicielom autoryzowanego serwisu.



## Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązywanie
	<p>Wyświetlacz przełącza się na sygnalizację wizualną, pojawia się komunikat Err i sygnał dźwiękowy (BIP BIP)</p> 	<p>Nie przeprowadzono etapu nagrzewania. Włączyć urządzenie lub rozpoczęć automatyczny cykl pracy z produktami spożywczymi między płytami. Automatycznie włączony tryb ręczny.</p> <p>Włączyć i całkowicie otworzyć urządzenie, wyjąć produkt spożywczy, prawidłowo zakończyć urządzenie, wybrać program pieczenia i naciąć przycisk OK. Zaczekać na zakończenie się nagrzewania (kontrolka nagrzewania świeci światłem ciągły).</p>
	<p>Wyświetlacz przełącza się na sygnalizację wizualną, pojawia się komunikat Err i sygnał dźwiękowy (BIP BIP)</p> 	<p>Nieukończony etap nagrzewania. Grill został otwarty i produkty włożono na płytę przed zakończeniem etapu nagrzewania (kontrolka nagrzewania świeciąca w sposób ciągły).</p> <p>Otworzyć urządzenie, wyjąć produkty spożywcze, prawidłowo zamknąć urządzenie i poczekać na zakończenie się etapu nagrzewania (kontrolka nagrzewania świeciąca w sposób ciągły).</p> <p>Odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać kilka sekund. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do kontaktu i włączyć urządzenie ponownie.</p>
Er07 - Er10	<p>Urządzenie było zbyt długo otwarte w czasie pieczenia.</p> <p>Po zakończeniu nagrzewania lub utrzymywania temperatury urządzenie nie pracowało przez zbyt długi czas.</p> <p>Usterka urządzenia.</p>	<p>Odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem obsługi klienta.</p>
	<p>Wyświetlacz zatrzymuje się na etapie nagrzewania, wyświetlana jest ikona „oczekiwanie na produkt”</p> 	<p>Produkty spożywcze mają grubość ponad 4 cm.</p> <p>Całkowicie otworzyć grill, a potem zamknąć.</p>
Na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat „OK”.	<p>Nie otwarto grillu całkowicie, aby włożyć do środka produktu.</p> <p>Brak wykrywania produktów spożywcznych. Produkty są zbyt cienkie, przycisk OK migła.</p>	<p>Potwierdzić rozpoczęcie pieczenia przyciskiem „OK/START”.</p>
Er01 - Er06	<p>Usterka urządzenia:</p> <p>Urządzenie przechowywane lub używane w zbyt chłodny pomieszczeniu.</p> <p>Urządzenie przegrzewa się.</p>	<p>Odłączyć urządzenie od zasilania i kilka sekund odczekać.</p> <p>Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do kontaktu i włączyć urządzenie ponownie.</p> <p>Jeżeli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z serwisem obsługi klienta.</p>

**Wskazówka, zwłaszcza w odniesieniu do mięsa:** efekty pieczenia za pomocą predefiniowanych programów mogą się zmieniać w zależności od pochodzenia, sposobu pokrojenia oraz jakości pieczonego produktu, programy zostały skonfigurowane i przetestowane na produktach spożywcznych dobrzej jakości. Podobnie, podczas pieczenia należy również uwzględnić grubość mięsa; nie można piec produktów o grubości przekraczającej 4 cm.

## Pieczenie – przewodnik (programy automatyczne)


Program dedykowany	Poziom zapieczenia		
	Lekko	Średnio mocno	Mocno
Czerwone mięso	X	X	X
Hamburger	X	X	X
Drób			X

## Pieczenie – przewodnik (łącznie z trybem ręcznym)

Produkt spożywczy		Program pieczenia	Poziom zapieczenia
<b>Chleb</b>	Kromki chleba, zapiekane sandwicze		średnio
	Hamburger: (po wstępny zapieczeniu mięsa)		średnio
<b>Mięso i drób</b>	Marynowane piersi z kurczaka		mocno
	Piersi z kaczki		lekkoo
<b>Tryb ręczny</b>	Grillowane warzywa i owoce (muszą być tak samo pokrojone i jednakowej grubości)		nastawianie temperatury od 120°C do 270°C co 10°C

## Tryb manualny w trybie grillowania

	Od 180°C do 195°C	Od 220°C do 235°C	Od 255°C do 275°C
ZIEMNIAKI	x		
Cukinia/kabaczek			x
Bakłażan		x	
Pomidory			x
Szparagi			x
Grzyby			x
Cebula		x	
Brokuły	x		
Małe marchewki	x		
Koper włoski		x	
Słodkie ziemniaki	x		
Plasterki jabłka		x	
Ananas		x	
Brzoskwinia		x	



**Prieš pirmą kartą naudodami, perskaitykite brošiūrą „Naudojimo ir saugumo instrukcijos“**

## Aprašymas

- |  |                        |
|--|------------------------|
| A Valdymo skydelis                                     | B Korpusas             |
| A1 Ijungimo ir išjungimo mygtukas                      | C Rankena              |
| A2 Automatinėms programoms: kepimo lygio reguliuavimas | D Kepimo plokštélės    |
| A3 3 automatinio kepimo programas                      | E Nuvarvėjimo padékłas |
| A4 OK / START  | F Elektros laidas      |
| A5 Rankinis režimas: temperatūros ir laiko nustatymas  |                        |
| A6 Stebėjimo langelis                                  |                        |
| A7 „-“ ir „+“ mygtukai                                 |                        |

## Automatinių kepimo programų vadovas

### RAUDONA MĒSA

Pasirinkite šią programą, jei norite kepti raudoną mėsą.

Geltona: Pusžalis

### MĒSAINIS

Pasirinkite šią programą, jei norite kepti mėsainius.

Oranžinė: Vidutiniškai iškepęs

### VIŠTIENA

Pasirinkite šią programą, jei norite kepti paukštieną.

Raudona: Gerai iškepęs

## Rankinių kepimo programų vadovas




### Rankinis režimas:

Įprastas keptuvas, veikiantis rankiniu režimu su skirtingais temperatūros nustatymais (nuo 120 °C iki 270 °C).

# PRIETAISO PARUOŠIMAS

## 1 Pastatymas



1



2

1 Nuo prietaiso vidaus ir išorės nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir priedus.

2 Prieš naudodamiesi pirmą kartą, kruopščiai nuplaukite plokštelių šiltu vandeniu ir trupučiu indų plovimo skysčio, nuskalaukite ir atidžiai nusausinkite.

3–4 Pastatykite nuimamą nuvarvėjimo padėklą prietaiso priekyje ir įstumkite, kol užsilusuos.

- Įstatykite ir užfiksukite viršutinę ir apatinę plokštelių.



## 2 Paruošimas



4


5 Norédami gauti geriausią rezultatą, galite perbraukti kepimo plokštelių nedideliamas aliejus kiekje įmirkytu popieriniu rankšluosčiu, kad pagerintumėte nelimpinančias savybes.

Apatinė ir viršutinė kepimo plokštelių turi būti tinkamai įstatytos į prietaisą prieš įkaitinimo fazę.

6 Pašalinkite aliejus pertekliai švariu popieriniu virtiniui rankšluosčiu.

7 Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo (elektros laidas turi būti iki galo išvyniotas).


8 Paspauskite išjungimo ir išjungimo mygtuką.




5



6



7



8



## 3a – AUTOMATINIS kepimas naudojant 3 automatines programas

Automatinis kepimas – pasirinkite programą ir prieš kepdamis įkaitinkite:



9

9 Tarp kepimo plokštelių neturi būti maisto.

### 3 automatinio kepimo programos:



Pasirinkite šią programą, jei norite kepti raudoną mėsą.



Pasirinkite šią programą, jei norite kepti mėsinius.



Pasirinkite šią programą, jei norite kepti paukštieną.

Jei nesate tikri, kokį kepimo režimą pasirinkti maisto produktams, kurie neišvardytini ankščiau pateiktame sąraše, peržiūrėkite kepimo instrukcijas 228 puslapyje.




10



11

Piktogramose kaip pavyzdys pateiktas „P2“



12



13



14



lt

10 Paspauskite išjungimo ir išjungimo mygtuką.

11 Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką, kol pasieksite pagiedaujamą programą (P1, P2, P3). **Kepuvete neturi būti maisto.**

12 Pasirinkę pagiedaujamą programą, paspauskite „OK/START“ mygtuką.

**Dėmesio:** jei pasirinkote netinkamą programą, gržkite 4 žingsnį.

13 Pasirinkta programa lieka rodoma ekrano viršuje.


Prietaisas pradeda kasti. Įkaitinimo fazė ekrane rodo miškinis termometras ir 3 auškystinė žemyn judantys brūkšneliai.

Priė atidarydami keptuvą ir jdėdami maistą, palaukite kol baigsis įkaitinimo fazė. Palaukite 4-7 minutes.

14 Pasibaigus įkaitinimo fazei, išsijungia melodija ir ekrane nustoja miškinėi termometras ir 3 brūkšneliai. Termometro lemputė šviečia viso kepimo proceso metu – vadinas prietaisas kaista ir yra karštas.

**Pastaba:** jei pasibaigus įkaitinimo fazei prietaisas lieka uždarytas, apsaugos sistema jį išjungia.

# Kepimas



15



16



17




18



19



20



21



22



23

**15-16** Po jkaitinimo prietaisas paruoštas naujoti. Atidarykite keptuvą ir padėkite maistą ant kepimo plokštėlės. Uždarykite prietaisą ir pradėkite kepti.

**17 pastaba:** plonai supjausčius maistą ir uždarius keptuvą, pradeda blykčioti „OK“ mygtukas. Paspauskite „OK“, kad prietaisas atpažintų kepamą maistą ir įjungtų kepimo programą.

**Pastaba:** jei prietaisas lieka atidarytas per ilgai, apsaugos sistema automatiškai jį išjungia.

**18** Prietaisas automatiškai pritaiko kepimo cikla (laiką ir temperatūrą) pagal kepamą maisto storį ir kiekį.

**19** Ekrane rodomas iki pageidaujamo iškepimo lygio likęs laikas. Blykčioja indikatorius „Pusžalė“, kuris rodo, kad vyksta kepimo procesas iki pušalio kepimo lygio.

**Pastaba:** Norėdami peržiūrėti kiekvieno kepimo lygio laiką, naršykite mygtukais „-“ ir „+“. Prašome atkreipti dėmesį, ypač kepat mėsą, kad kepimo rezultatai skiriasi, priklausomai nuo maisto produkto rūšies, kokybės ir kilmės.

**20** Pasiekus kiekvieną kepimo lygi, prietaisas pyptel, o indikatorius pradeda nuolat šviesti (jei norite geriausiu rezultatu, neatidarykite ir nejudinkite maisto kepimo proceso metu).

Keli ilgi pyptelejimai ir laikmačio laikas rodantis 0:00 reiškia, kad kepimo pradžioje jūsų pasirinktas norimas iškepimo lygis pasiektas.


**21** Jeigu maistas paliekamas keptuve, laikas pailginamas iki gerai iškepto lygio. Kepimo indikatorius mirks, kol pasiekiamas lygis ir ekrane kairėje rodomas indikatorius „Išmikite maistą“.

Atidarykite prietaisą ir išmikite maistą, kai pasiekiamas norimas iškepimo lygis. Pasiekus gerai iškepusio maisto lygi indikatorius nebe-mirks ir prietaisas vieną kartą pyptel.


**22-23** Uždarykite keptuvą. Valdymo skydelyje atsiveria programų pasirinkimų langas, kuriame blykčioja „P1“. Nauja automatinė kepimo ciklą pradėkite nuo 9 žingsnio.

**Pastaba:** jei jokios programos nepasirinksite, apsaugos sistema prietaisą automatiškai išjungs.


## Pastabos




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Jei norite iškepti maistą pagal skirtingus asmeninius pasirinkimus, atidarykite keptuvą ir išsmikite maistą, kai jis bus iškepęs pagal pageidavimą, paskui jį uždarykite ir toliau kepkite likusį maistą. Programa tės kepimo ciklą iki lygio, gerai iškepęs.

## 27 Šilumos palaikymo funkcija

Kai prietaisas pasieka gerai iškepto maisto lygi, jis automatiškai persi Jungia į šilumos palaikymo funkciją. Jei maistas lieka ant keptuvo, jis toliau kepa, kol ataušta kepimo plokštėles.

**Pastaba:** po tam tikro laiko apsaugos sistema prietaisą automatiškai išjungia.

## Seconda cottura

### Cucinare altri alimenti

Jeigu norite kepti kitą maisto partiją, prietaisą vėl turite jkaitinti (pradėkite nuo 9 automatinio režimo žingsnio arba nuo 25 rankinio režimo žingsnio), netgi jei kepsite tokio paties tipo maisto.

#### Kaip kepti kitą maisto partiją:

Iškepę pirmajā maisto partiją:

- Prietaisas turi būti uždarytas ir Jame neturi likti jokių maisto likučių.
- Pasirinkite atitinkamą kepimo režimą ar programą (tai padaryti būtina net jei kepimo režimas bus toks pats, kaip prieš tai kepto maisto).
- Paspauskite „OK“ mygtuką ir įjungsite jkaitinimo funkciją. Jkaitinimo fazės metu blykčioja jkaitinimo indikatorius (termometras ir iostinė diagrama). Prieš atidarydami keptuvą ir jidėdami maistą turite palaukti, kol termometras ir 3 linijos nustos blykčiojti ir ekrane užsidegs maisto indikatorius. Palaukite kelias minutes – ši procedūra privaloma, netgi jei prietaisas atrodo jkaitęs.
- Kai prietaisas jkaitsta, pasigirsta garsinis signalas, termometras ir 3 linijos nustoka blykčiojti ir ekrane užsidega maisto indikatorius. Termometro indikatorius dega viso kepimo proceso metu ir rodo, kad prietaisas yra jkaitęs.
- Jkaitinus, prietaisas paruoštas naudoti. Atidarykite keptuvą ir jidékite maistą.

#### Svarbu:

- Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš kiekvienu nauju maisto gaminimo partiją prietaisą būtina vėl jkaitinti. Kad prietaisas tinkamai jkaitsta, keptuvas turi būti uždarytas ir Jame neturi būti maisto.
- Tuomet palaukite, kol prietaisas jkais, ir tik po to atidarykite keptuvą ir jidékite maistą.

**Dėmesio:** jei naujas jkaitinimo ciklas pradedamas iš karto po priėti buvusio kepimo, jkaitinimo laikas sutrumpės.



## 3b – RANKINIS kepimo režimas

### Rankinis kepimas – pasirinkite programą ir prieš kepdamis įkaitinkite:



Jeigu pasirinkote rankinių kepimo režimą, kepimo laiką turite nustatyti rankiniu būdu. Šiame režime temperatūra kas 10 °C galite pasirinkti diapazone nuo 120 °C iki 270 °C.

Jei nesate tikri, kokią kepimo režimą pasirinkti maisto produktams, kurie neišvardyti anksčiau pateiktame sąraše, peržiūrėkite kepimo instrukcijas 228 puslapyje.



28




28 Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką ir pasirinkite P4 programą. Pasirinkę paspauskite „OK / START“ mygtuką.

**Dėmesio:** jei pasirinkote netinkamą programą, gržkite ją žingsnių.

Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką ir pasirinkite kepimo temperatūrą. Patvirtinkite paspausdami „OK / START“. Pradėti.



29



29 Paspauskite „-“ ir „+“ mygtukus, kad pasirinktumėte laiką. Patvirtinkite paspausdami „OK“ (Geral) / „START“ (Pradėti).

**Pastaba:** Kaitinimą galite pradėti 0: 00. Kepimo laiką galite bet kada keisti mygtukais „-“ ir „+“.

Jeigu keptuve nėra maisto, paleidžiama įkaitinimo funkcija. Įkaitinimo indikatorius (termometras ir juostinė diagrama) mirks visos įkaitinimo fazės metu.

**Įspėjimas:** Net jei laikmatis rodo 0:00, prietaisas toliau kaista.

Palaikite 4–7 minutes. Jeigu j. keptuvą įdedate maisto, iš kartos prasideda kepimas ir pasirinkto laiko atgalinis skaiciavimas.

Kitu atveju, prieš atidarydami keptuvą ir įdėdami maistą, turite palaikuti, kol termometras ir 3 brūkšneliai nustos mirksėti.

30 Pasibaigus įkaitinimo etapui, pasigirsta melodija, termometras ir 3 brūkšneliai nustoja mirksėti, mirks laikmatis. Termometras, rodomas kepimo metu, reiškia, kad prietaisas kaista.

31 - 32 Po įkaitinimo prietaisas paruoštas naujoti. Atidarykite keptuvą ir padėkite maistą ant kepimo plokštelių.

**Pastaba:** jei prietaisas lieka atidarytas per ilgai, apsaugos sistema automatiškai ji išjungia.



30



### Kepimas



31



32

## Kepimas



33



33 Uždarykite prietaisą ir pradėkite kepti.

**Pastaba:** jeigu produkto griežinėlis labai plonas, uždarykite prietaisą ir palaukitė, kol ekrane užsidegis „OK“. Po to paspauskite „OK“, kad prietaisas maistą atpažintų, ir pradėkite kepti.

34 Ekrane rodoma nustatyta temperatūra arba likęs kepimo laikas.

35 Net jei laikmatis rodo 0:00, prietaisas toliau kaista.

36 Norédami išjungti prietaisą, paspauskite išjungimo ir išjungimo mygtuką.



36

### Pastabos



37



37 **Pastaba:** Ekrane rodoma temperatūra ir laiką galite bet kada keisti mygtukais „-“ ir „+“.


Nuolat stebėkite kepimo procesą šiek tiek atidarydami keptuvą.

Atkreipkite dėmesį, kad yra normalu, ypač kepat mėsą, kad kepimo rezultatas gali skirtis, atsižvelgiant į maisto tipą, kokybę ir kilnę.

**Įspėjimas:** net jei laikmatis rodo 0:00, prietaisas toliau kaista.



38



39



40

38 - 39 Iškėpę iki pageidaujamo lygio, atidarykite prietaisą ir išsimkite maistą.

40 Išėmę visą maistą prietaisą uždarykite. Valdymo skydelis užsidegas ir persiungs į „programos pasirinkimo“ režimą.

Naujų kepimo ciklą rankiniame režime pradėkite nuo 28 žingsnio.

**Pastaba:** jei jokios programos nepasirinksite, apsaugos sistema prietaisą automatiškai išjungs.

lt


## 4 Aušinimas



41



42



43


41 Norédami išjungti prietaisą, paspauskite išjungimo ir išjungimo mygtuką.

42 Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

43 Leiskite prietaisui ataušti bent 2 valandas.

Kad netycia nenusidegintumėte, prieš valydamis leiskite keptuvui gerai ataušti.

## 5 Valymas ir techninė priežiūra



44



45



46



47



48



49



44 Prieš valydamis atkabinkite ir išimkite plokštėles, kad nesugadintumėte kepimo paviršiaus. Nuvarėjimo padėklą ir kepimo plokštėles galima plauti indaplove.

45 Prietaiso ir jo laida negalima dėti į indaplovę. Išėmus plokštėles negalima valyti kaitinimo elementų, matomų ir pasiekiamų dalių. Jei jie labai nėštarūs, palaukitė kol prietaisas visiškai atauši ar nušluostykite saus skudurėliu. Jei neplausite kepimo plokštelių indaplovėje, nuplauskite jas po šiltu vandeniu su trupučiu indų plovimo skyčio, tada gerai nuskalaukite, kad nuplautumėte likučius. Kruopščiai nušluostykite popieriniu rankšluoščiu.

46 Nevalykite jokių keptuvu dalių metaliniaiš ūvėstukais, metalinėmis plaušinėmis ar abraziviniams valikliai, naudokite tik nailono ar nemetalines valymo kempinėles.

Ištušinkite nuvarėjimo padėklą ir išplaukite šiltu vandeniu ir trupučiu indų plovimo skyčio, kruopščiai nušluostykite popieriniu rankšluoščiu.

47 Keptuvu dangtį valykite šilta drėgna kempine ir nusausininkite minkšta ir sausa šluoste.

48 Nemerkite keptuvu į vandenį ar bet kokį kita skystį.

49 Priė padėdami visada patirkinkite, ar keptuvas švarus ir sausas.

50 Bet kokias kitas priežiūros procedūras turi atlikti igaliotu techninės priežiūros centro specialistai.



## Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Ekrane atsiranda „Err“ indikatorius ir girdimas garsinis signalas	Prietaisas neįkaitintas. Prietaisas jungtas arba pradėtas automatinis kepimo ciklas, dėlės iš keptuvų maistą. Automatiškai jungtas rankinis režimas.	- Spausdami „+“ ir „-“ mygtukus pasirinkite temperatūrą, o po to paspauskite „OK“. Leiskite kepti, bet privači stebėti kepimą (rankiniu režimu). Temperatūrą galima reguliuoti „+“ ir „-“ mygtukais. - Išjunkite iki galios atidarykite prietaisą, išmikite maistą, prietaisą tinkamai uždarykite, pasirinkite kepimo programą ir paspauskite OK. Palaukitė, kol prietaisas įklaus (įkaitinimo indikatorius pradės degti nuolat).
Ekrane atsiranda „Err“ indikatorius ir girdimas garsinis signalas	Neužbaigta įkaitinimo fazė. Keptuvas atidarytas ir į jį įdėtas maistas, prietaisui dar neįkaitus.	Leiskite kepti, bet privači stebėti kepimą, nes prietaisais veikia rankiniam režime. Temperatūrą galite reguliuoti mygtukais. Arba Atidarykite prietaisą, išmikite maistą ir vėl tinkamai prietaisą uždarykite. Palaukitė, kol įkaitinimo indikatorius pradės degti nuolat. Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir palaukitė kelias minutės. Vėl junkite prietaisą į elektros lizdą ir įjunkite.
Nuo Er07 iki Er10	Prietaisais per ilgi buvo atidarytas kepimo metu. Prietaisais per ilgi buvo nenaudojamas po įkaitinimo arba per ilgi veikė šilumos palaidymo funkcija. Prietaiso gedimas.	Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
Ekrane vis rodoma įkaitinimo fazė ir maisto laukimo pikrograma	Įdėtas storesnis nei 1,5 colio produktas.	Produkto storis neturi viršyti 1,5 colio (3,8 cm). Keptuvą atidarykite iki galio ir vėl uždarykite.
Ekrane rodoma „OK“	Keptuvu neatidare iki galio, kad įdėtumėte maistą. Prietaisais neaptinkta maisto. Produktu grižinėlis per plonas ir „OK“ blykčioja.	Patvirtinkite kepimo pradžią, spausdami „OK“ / „START“ mygtuką.
Nuo Er01 iki Er06	Prietaiso gedimas. Prietaisais laikomas arba naudojamas kambaryste kuriamo per šaltą. Prietaisais perkasta.	Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir palaukitė kelias minutės. Vėl junkite prietaisą į elektros lizdą ir įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.

**Patarimasis, ypač kepatant mėsą:** standartinių programų kepimo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo kepmo maisto kilmės, supjaustymo ir kokybės; programos buvo nustatytos ir išbandytos su geros kokybės maisto produktais. Be to, kepimo metu būtina atkreipti dėmesį į mėsos grižinėlio storį: jis negali viršyti 4 cm.

## Kepimo vadovas (automatinės programos)


Kepimo programa	Kepimo lygis		
	Pusžalė	Vidutiniškai iškepta	Gerai iškepta
Raudona mėsa	X	X	X
Mėsainis	X	X	X
Paukštiena			X

## Kepimo vadovas (įskaitant rankinj režimą)

Maistas	Kepimo programa	Kepimo lygis
Duona	Duonos riekelės; skrudinti sumuštiniai	
	Mėsainis: (kai mėsa apkelta)	
Mėsa ir paukštiena	Marinuota vištienos krūtinėlė	
	Antienos krūtinėlė	
Rankinis režimas	Keptos daržovės ir vaisiai (reikia supjaustyti vienodo dydžio ir storio gabalėliais)	Manual  P4
		temperatūra kas 10 °C galite pasirinkti diapazone nuo 120 °C iki 270 °C

## Rankinis režimas keptuvu padėtyje

	nuo 180 °C iki 195 °C	nuo 220 °C iki 235 °C	nuo 255 °C iki 275 °C
BULVĖS	x		
CUKINIJA / MOLIŪGAS			x
BAKLAŽANAS		x	
POMIDORAI			x
ŠPARAGAI			x
GRYBAI			x
SVOGŪNAI		x	
BROKOLIAI	x		
NEDIDELĖS MORKOS	x		
PANKOLIS		x	
SALDŽIOSIOS BULVĖS	x		
OBULIAI (GRIEŽINĖLIAI)		x	
ANANASAS		x	
PERSIKAS		x	



**Pirms pirmās izmantošanas reizes, lūdzu, uzmanīgi izlasiet brošūru "Ekspluatācijas un drošības noteikumi".**

## Apraksts

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| A Vadības panelis  | B Korpuss                         |
| A1 leslēgšanas / izslēgšanas poga                            | C Rokturis                        |
| A2 Automātiskajām programmām: gatavošanas līmeņa pielāgošana | D Gatavošanas plāksnes            |
| A3 3 Automātiskās gatavošanas programmas                     | E Paplāte pilošo tauku savākšanai |
| A4 LABI / SĀKT   | F Strāvas vads                    |
| A5 Manuālais režīms: T° un laika noregulēšana                |                                   |
| A6 Monitora ekrāns   |                                   |
| A7 - un + pogas  |                                   |

## Automātisko gatavošanas programmu pamācība



Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot sarkanu gaļu.

Dzeltena: Jēls



Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot burgerus.

Oranža: Vidēji caurcepts



Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot mājputnu gaļu.

Sarkana: Labi caurcepts


## Manuālo gatavošanas programmu pamācība



Manuālais režīms:  
Tradicionālais grils ar manuālo darbību un dažadiem temperatūras iestatījumiem (no 120°C līdz 270°C) un laiku.

# IERĪCES SAGATAVOŠANA

## 1 Uzstādīšana




1



2

**3 Sagatavošana**


4




5



6



7



8



2. Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, rūpīgi notiriet grila plāksnes siltā ūdeni, nedaudz pievērojot trauku mazgāšanas līdzekli, pēc tam noskaliet un rūpīgi nosusiniet.

3-4 Nolieciet izņemamo pilu savākšanas paplati ierīces priekšpusē un stumiet uz iekšu, līdz atskan „klīkķis”.

- lelietiet un pastumiet augšējās un apakšējās plāksnēs, līdz atskan „klīkķis”.

## 3a — AUTOMĀTISKĀ gatavošana ar 3 automātiskajām programmām

Automātiskā gatavošana — pirms ēdienu gatavošanas izvēlieties programmu un uzsildiet ierīci:



### 3 automātiskās gatavošanas programmas:



Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot sarkano gaļu.



Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot burgerus.




Izvēlieties šo gatavošanas programmu, ja vēlaties pagatavot mājputnu gaļu.

Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izmantot citu pārtikas produktu gatavošanai, kuri nav iepriekš norādīti, apskatiet „Produktu gatavošanas programmu tabulu” 240. lpp.



Piktogrammās ir parādīts  
piemērs ar programmu P2



4-7  
minūtes



P2

10 Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

11 Spiediet pogas „-“ un „+”, līdz atrodat vēlamo programmu (P1, P2, P3). **Grilā nedrīkst atrasties pārtikas produkti.**

12 Kad izvēlēta nepieciešamā programma, nospiediet pogu **LĀBI / SĀKT**.

**Nemiet vērā!** Ja esat izvēlējies nepareizu programmu, atgriezieties pie **8. punkta**.

13 Atlaistā programma tiek rādīta ekrāna augšdaļā.


Tiek sākta ierīces uzkaršana. Par uzkaršēšanas darbību ekrānā norāda mirgojošs termometrs un 3 līnijas, kas pārvietojas augšup un lejup.

Pirms atverat grili un ievietojat tajā pārtikas produktus, uzgaidiet, kamēr beidzas ierīces uzkaršana. Gaidiet 4-7 minūtes.


14 Kad ir pabeigta uzkaršana, tiek atskanotu signāls, un ekrānā tiek rādīts termometrs un 3 līnijas, kas vairs nemirgo. Termometrs ir izgāsmis visā gatavošanas procesā, norādot, ka ierīce tiek sildīta un ir karsta.

**Piezīmes.** Ja uzsildīšanas cikla beigās ierīce nav atvērta, drošības sistēma to izslēdz.


## Gatavošana




15



16



17



18



19



20



21



21



22



23

**15-16** Uzsildišanas ciklam beidzoties, ierīce ir gatava lietošanai. Atveriet grili un novietojiet pārtikas produktus uz grila plāksnes. Lai sāktu gatavošanas ciklu, grila vāks ir jālizer.

**17 Piezīme!** Plāni sagrieztu pārtikas produktu gadījumā, alzaistot ierīcei vāku, mirgo pogu „OK” (Lab). Nospiediet pogu „OK” lai ierīce varētu atpazīt gatavojamos pārtikas produktus un uzsākt gatavošanas programmu.

**Piezīme!** Ja ierīces vāks netiks aizvērs ilgāku laiku, drošības sistēma ierīci automātiski izslēgs.

**18** Ierīce automātiski noregulē gatavošanas ciklu (laiku un temperatūru) atbilstoši pārtikas produktu biezumam un daudzumam.

**19** Dispējā ir redzams gatavošanas laiks, kas nepieciešams, līdz tiek sasniegts vēlmais gatavības līmenis. Mirgo indikators „Rare” (Pusjēls), kas norāda, ka pārtikas produkti ir daļēji gatavi.

**Piezīme!** Lai skatītu ar katu gatavības pakāpi saistīto laiku, izmantojiet pogu - +. Lūdzam nemt vērā, ka (un jo īpaši attiecībā uz galu) tā ir normāla parādība, ka gatavošanas rezultāts var atšķirties atkarībā no pārtikas produktu veida, kvalitātes un izcelsmes.

**20** Sasniezot katu gatavības pakāpi, atskan skaņas signāls, un indikators sāk degt vienmērīgi, kad tiek sasniegta gatavības pakāpe (tai rezultāts būtu labāks, gatavošanas procesā neatvietēt ierīci un nepārvietojiet produktu).

Skaņas signāls (vairāki gari pikstieni) un laika skaitīšanas rādījums 0:00 norāda, ka ir sasniegta gatavošanas procesa sākumā izvēlētā gatavības pakāpe.

**21** Ja produkts tiek atstāts grilā, laiks tiek palīelināts, kamēr tiek sasniegta caurcepta produkta gatavības pakāpe. Gatavošanas gaismas indikators mirgo, kamēr tiek sasniegta gatavības pakāpe, un ekrāna kreisā pusē tiek rādīts uzraksts “Remove the food” (Izņemt produktu).

Kad ir sasniegta vajadzīgā gatavības pakāpe, atveriet ierīci un izņemiet produktu. Caurcepta produkta gatavīšanas līmeņa indikators deg vienmērīgi, un, kad ir sasniegta šī gatavības pakāpe, atskan skaņas signāls.


**22-23** Aizveriet grili. Vadības paneli būs redzama „Programmas izvēle” un mirgs P1. Lai gatovu nākamos pārtikas produktus automātiskā režīmā, sāciet ar 9. punktu.

**Piezīme!** Ja netiks izvēlēta neviene programma, drošības sistēma automātiski izslēgs ierīci.


## Piezīmes




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Ja vēlaties pagatavot pārtikas produktus atbilstoši dažādām garšas gaumēm, atveriet grili un izņemt no tā produktus, tikielz sasniegts vēlmais gatavības līmenis, pēc tam atkal aizstāset grili un turpiniet griliel pārijōs pārtikas produktus. Programma turpinās gatavošanas ciklu tik ilgi, kamēr tā nesasniegts attiecīgo gatavības līmeni.

## 27 Siltuma uzturēšanas funkcija

Kad ir sasniegts līmenis „pilnībā gatavs”, ierīce automātiski pāriet siltuma uzturēšanas režīmā. Ja pārtikas produkti tiek atstāti uz grila, gatavošana turpinās tik ilgi, līdz nebūs atdzīsušs grila plāksne.

**Piezīme!** Drošības sistēma pēc noteikta laika automātiski izslēgs ierīci.

## Otrā ēdienu gatavošana

### Nākamo pārtikas produktu gatavošana

Ja vēlaties pagatavot vairāk pārtikas produktu, uzsildiet ierīci vēlreiz (sākot ar 9. punktu automātiskajā režīmā, vai arī 25. punktu), pat ja vēlaties gatovat tādus pašus pārtikas produktus.

### Kā pagatavot nākamos pārtikas produktus

Pēc tam, kad ir pagatavoti pirmie pārtikas produkti:

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir aizstāta un tajā neatrodas pārtikas produkti.
2. Izvēlieties atbilstošu gatavošanas režīmu/programmu (tas ir nepieciešams arī tad, ja izvēlēsieties tādu pašu gatavošanas režīmu kā iepriekšējām pārtikas produktiem).
3. Nospiediet pogu „OK” (Lab), lai sāktu uzsildišanas ciklu. Uzsildišanas indikators (termometrs + joslu diagramma) mirgo visu uzsildišanas cikla laiku. Pirms grila atvēšanas un pārtikas ievelēšanas Jums būs jāgaida, līdz termometrs un 3 līnijas pārstās mirgot un tiks parādīts gatavošanas indikators. Pagaidiet dažas minūtes. Šis solis ir obligāts, pat ja ierīce šķiet karsta.

4. Kad uzsildišanas cikls būs beidzies, atskanēs skaņas signāls, termometrs un 3 līnijas pārstās mirgot un tiks parādīts gatavošanas indikators. Visu gatavošanas cikla laiku būs redzams termometrs, kas norādis, ka ierīce uzkars.
5. Uzsildišanas ciklam beidzoties, ierīce būs gatava lietošanai. Atveriet grili un ielieciet pārtikas produktus.

### Svarīgi!

- Lūdzu, nemiet vērā, ka jebkurai nākamo pārtikas produktu gatavošanai ir jāpalaiz uzsildišanas cikls. Lai efektīvi uzsildītu ierīci, grila vākam vienmēr jābūt aizvērtam un tajā nedrīkst būt pārtikas produkti.

- Pēc tam pagaidiet, kamēr beidzas uzsildišanas cikls, un tikai tad atveriet grili un ielieciet tajā pārtikas produktus.

**Nemiet vērā!** Ja nākamais uzsildišanas cikls tiek aktivizēts uzreiz pēc iepriekšējā gatavošanas cikla beigām, uzsildišanas cikls būs īsāks.



### 3b — MANUĀLĀ gatavošana manuālajā režīmā

**Manuālā gatavošana** — pirms ēdiena gatavošanas izvēlieties temperatūru un uzsildiet ierīci:



Ja izvēlies manuālo režīmu, gatavošana būs jāveic manuāli. Manuālajā režīmā temperatūru var regulēt ik pa 10°C — no 120°C līdz 270°C.

Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izmantot citu pārtikas produktu gatavošanai, kuri nav iepriekš norādīti, apskatiet „Produktu gatavošanas programmu tabulu” 240. lpp.



28




28



29



29



30



30

### Gatavošana



31



32

### Gatavošana



33



33 Lai sāktu gatavošanas ciklu, grila vākam ir jābūt aizvērtam.

**Piezīme!** Plāni sagrieztu pārtikas produktu gadījumā aizveriet ierīci vāku un uzgaidiet, kamēr displejā parādās „OK” (Labī). Pēc tam nospieziet „OK” (Labī), lai ierīce atpazītu pārtiku un sāktu gatavošanas ciklu.

34 displejā pārmainus ar laika skaitītāju parādīties iestājuma temperatūra.

35 Pat tad, ja taimeris rāda 0:00, ierīce turpina karšēšanos.


36 Izslēdziet ierīci, nospiezot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



36



34



35

### Piezīmes.



37



37 **Piezīme.** Izmantojot pogu - un +, temperatūru un laiku var mainīt jebkurā laikā, kad attiecīgā vērtība tiek rādīta ekrānā.


Regulāri pārbaudiet, kā noris gatavošanas process, nedaudz paverot grīlu.

Nemiet vērā, ka ir normāli, ja gatavības pakāpe (jo īpaši galā) atšķiras atkarībā no produkta veida, kvalitātes un izcelmes.

**Brīdinājums.** Pat tad, ja taimeris rāda 0:00, ierīce turpina karšēšanu.



38



39



40


38-39 Kad ir sasniegti nepieciešamais gatavības līmenis, atveriet ierīci un izņemiet laukā pārtiku.

40 Aizveriet ierīci, uz plāksnes neuzleikot pārtikas produktus. Iedegsies vadības panelis un automātiski tiks iestāts „izvēles programmas” režīms.


Nākamo pārtikas produktu gatavošanai automātiskajā režīmā sāciet ar 28. punktu.

**Piezīme!** Ja netiks izvēlēta neviens programma, drošības sistēma automātiski izslēgs ierīci.

## 4 Atdzesēšana



41



42



43


**41** Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

**42** Izņaujiet grila strāvas vadu no sienas kontaktilgždas.

**43** Pagaidiet 2 stundas, kamēr ierīce būs pilnībā atdzīsusi.

Lai izvairītos no nejaušas apdedzināšanās, grīlam ir kārtīgi jāatdzīst pirms tiek veikta tīrišana.


## 5 Tīrišana un apkope



44



45




46



47



48



49

**44** Pirms tīrišanas izņemiet laukā plāksnes, lai netiku sabojāta plāksnī viasma. Paplāti pilošo tauku savākšanai un grīla plāksnes drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

**45** Ierīci un tās strāvas vadu nav atlauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Sildelementus, redzamām un viegli aizsniedzamām dalas nav atlauts tirīt pēc grīla plāksnī izņemšanas. Ja tās kļuvušas ļoti neturas, pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdzīst un norītēt tās sausū lūpatiņu. Ja nevēlaties grīla plāksnes mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, mazgājiet tās siltā ūdeni, kurā pievienots neliels daudzums trauku mazgāšanas līdzekļa un pēc tam rūpīgi noskalotiet, lāi uz tām nepaliku mazgāšanas līdzekļa attlikumi. Rūpīgi nosusiniet ar papīra diveli.

**46** Grīla un tā daļu tīrišanai neizmantojiet metāliskus sūklus trauku mazgāšanai, kā arī abrazīvus sūklus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, lietotiet tikai neīlonā vai nemetāliskus sūklus.

Iztukšojet piloši pilošo tauku savākšanai un nomazgājet to siltā ūdeni, kuram pievienots neliels daudzums trauku mazgāšanas līdzekļa, un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar papīra diveli.

**47** Lai notirītu grīla pārsegū, noslaukiet to ar siltu, mitru sūklu un nosusiniet ar mikstū, sausu drāniņu.

**48** Nemērciet grīla korpusu ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.

**49** Vienmēr parūpējieties, lai grīls būtu tīrs un sauss, pirms novērotot ja glabāšanai.

**50** Jebkurus citus apkopes darbus veic pilnvarots servisa pārstāvīs.



## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ekrānā tiek parādīts vizuālais displejs ar Err + BIP BIP	 <p>Ierīce nav uzsīlusi. Ierīce tika izslēgta vai palīsts automātiskais gatavošanas cikls un uz plāsnīm atradās pārtikas produkti. Tieki automātiski aktivizēts manuālais režīms.</p>	<p>— Izvēlieties temperatūras iestatījumu, nospiežot pogas „+“ un „-“, un pēc tam nospiežiet pogu „OK“ (Lab).</p> <p>Jūs varat palīst gatavošanas ciklu, tomēr Jums tas visu laiku būs jāuztrauga (manuālais režīms). Temperatūru var noregulēt ar pogām „+“ un „-“.</p> <p>— Atveriet ierīci pilnībā, izņemiet pārtiku, pareizi aizveriet ierīci, izvēlieties gatavošanas programmu un nospiežiet „OK“. Uzgaidiet, līdz beidzas uzsīlīšanas cikls (deg uzsīlīšanas indikators).</p>
Ekrānā tiek parādīts vizuālais displejs ar Err + BIP BIP	 <p>Uzsīlīšanas laiks nav pilnībā beidzies. Pirms uzsīlīšanas cikla beigām tika atverts grīla vāks, un uz plāksnes bija novietoti pārtikas produkti.</p>	<p>Jūs varat palīst gatavošanas ciklu, tomēr Jums tas visu laiku būs jāuztrauga, jo darbosies manuālais režīms. Temperatūru var noregulēt ar pogu „+“.</p> <p>Atveriet ierīci, izņemiet pārtiku, aizveriet ierīci pareizi vāku un pagaidiet, līdz beidzas uzsīlīšanas cikls (pastāvīgi deg uzsīlīšanas indikators gaisma).</p> <p>Atvienojiet ierīci un pagaidiet dažas minūtes. Iespraudiet ierīces vadu vēlreiz un ieslēdziet to.</p>
Er07 ar Er10	<p>Ierīce gatavošanas laikā ir bijusi atvērta pārāk ilgu laiku.</p> <p>Ierīce ir atradies gaidītavas režīmā pārāk ilgu laiku pēc uzsīlīšanas cikla vai siltuma uzturēšanas funkcijas beigām.</p> <p>Ierīce ir bojāta.</p>	<p>Atvienojiet izstrādājumu un sazinieties ar klientu apkopšanas centru.</p>
Dispējā redzams uzsīlīšanas cikls ar piktogrammu „pievienot sašāvdalas“.	 <p>Pārtikas gabali ir biezāki par 1,5 collām.</p>	<p>Pārtikas produkta nedrīkst būt biezāki par 1,5 collām.</p> <p>Atveriet grīlu pilnībā, pēc tam aizveriet to.</p>
Dispējā tiek parādīts „OK“ (Lab).	 <p>Grīls nav pilnībā atvērts, lai ievertotu pārtiku. Neuzvēr pārtikas produktus. Pārāk biezā pārtikas produktu gabali, mirgo poga „OK“.</p>	<p>Apstipriniet gatavošanas cikla uzsākšanu, nospiežot pogu „LABI / SĀKT“.</p>
Er01 to Er06	<p>Ierīce ir bojāta: Ierīce tika uzglabāta vai lietota pārāk aukstā tempiā.</p> <p>Ierīce ir pārkarsusi.</p>	<p>Atvienojiet ierīci un pagaidiet dažas minūtes. Iespraudiet ierīces vadu vēlreiz un ieslēdziet to. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkopšanas centru.</p>

**Ieteikums, īpaši attiecībā uz gaļas gatavošanu:** gatavošanas rezultāti, izmantojot iepriekš iestatītās programmas, var atšķirties atkarībā no gatavojamās pārtikas produktu izcelšmes, veida, kādā tie ir sagriezti, un kvalitātes; programmas ir iestatītas un pārbaudītas, gatavojot labas kvalitātes pārtikas produktus.

Gatavošanas laikā jāņem vērā arī gaļas biezums; negatavojiet pārtikas produktus, kas biezāki par 4 cm.

## Gatavošanas norādes (automātiskā režīma programmās)


Gatavošanai paredzētā programma	Gatavības līmenis		
	„Pusjēls”	„Gandriz gatavs”	„Pilnībā gatavs”
Sarkanā gaļa	X	X	X
Burgers	X	X	X
Mājputnu gaļa			X

## Gatavošanas norādes (ieskaitot manuālo režīmu)

Pārtikas produkts	Gatavošanas programma	Gatavības līmenis
Maize	Maizes šķēles, grauzdētas maizītes	„vidēji apcepts”
	Burgers: (pēc iepriekšējas galas pagatavošanas)	„vidēji apcepts”
Gaļa un mājputnu gaļa	Marinēta vītas krūtiņa	„Pilnībā” gatavs
	Piles krūtiņa	„Pusjēls”
Manuālais režīms	Grilēti dārzenji un augļi (jābūt vienādi sagrieziem, vienā biezumā)	Manual  P4 temperatūru var regulēt ik pa 10 °C — no 120 °C līdz 270 °C.

## Grila manuālais režīms

	no 180 °C līdz 195 °C	no 220 °C līdz 235 °C	no 255 °C līdz 275 °C
KARTUPEĻI	x		
CUKĪNI/KIRBJI			x
BAKLAŽĀNI		x	
TOMĀTI			x
SPARĢEĻI			x
SĒNES			x
SĪPOLI		x	
BROKOĻI	x		
MAZIE BURKĀNI	x		
FENHELIS		x	
SALDIE KARTUPEĻI	x		
ĀBOLU ŠĶĒLES		x	
ANANASI		x	
PERSIKI		x	



**Enne esimest kasutuskorda lugege tähelepanelikult ohutus- ja kasutusjuhendit.**

## Kirjeldus

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>A</b> Juhtpaneel  | <b>B</b> Korpus          |
| <b>A1</b> Toitenupp  | <b>C</b> Käepide         |
| <b>A2</b> Automaatsete programmide jaoks : küpsusastme reguleerimine | <b>D</b> Küpsetusplaadid |
| <b>A3</b> 3 automaatset küpsetusprogrammi                            | <b>E</b> Rasvakogumisnõu |
| <b>A4</b> OK/START   | <b>F</b> Toitejuhe       |
| <b>A5</b> Käsirežiimi : T° ja aja reguleerimine                      |                          |
| <b>A6</b> Ekaan  |                          |
| <b>A7</b> - ja + nupud   |                          |

## Automaatsete küpsetusprogrammide juhend



PUNANE LIHA  
Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada punast liha.

Kollane: Vähæküpsetatud



BURGER  
Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada burgereid.

Oranž: Poolküpse



KANA  
Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada linnuliha.

Punane: Läbiküpsetatud

## Käsirežiimi küpsetusprogrammide juhend




Käsirežiim:  
Traditsiooniline grillimine kätsi erinevate temperatuuriseadete (120°C kuni 270°C) ja tämeriga.

et

# SEADME ETTEVALMISTAMINE

## 1 Seaded



1



2

1 Eemaldage seadme ümbert ja seest kogu pakkematerjal, kleepsud ja tarvikud.

2 Enne esmakasutust puhastage plaadid põhjalikult sooja vee ja väheste nöudepesuvahendiga, loputage ja kuivatage korralikult.

3-4 Seadke eemaldatav rasvakogumisnõu seadme ette ja lükake see täielikult sisse kuni kostub klöpsatust

- Paigaldage ülemine ja alumine plaat nii, et kostub klöpsatus.




3



4

## 2 Ettevalmistus



5



6


5 Parima tulemuse saavutamiseks võite küpsetusplaate pühkida vähesesse toiduoliisse kastetud paberkäterätiga, mis soodustab toiduainete kättesaamist külgevõtmatult pinnalt.

Enne eelkuumutusetapi algust veenduge, et seadme ülemine ja alumine küpsetusplaat on õiges asendis.


6 Eemalda liigne öli puhta paberkäterätikuga.

7 Ühendage seade pistikupessa. (Jälgitke, et toitejuhe oeks täielikult lahti keritud.)

8 Vajutage toitenuppu.



7



8



9

9 Veenduge, et plaatide vahel ei ole toitu.

## 3a - AUTOMAATNE küpsetamine 3 automaatse programmiga

Automaatne küpsetamine - valige programm ja eelkuumutage enne küpsetamist:



### 3 automaatset küpsetusprogrammi:



Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada punast liha.



Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada burgereid.



Valige see küpsetusprogramm, kui soovite küpsetada linnulihu.

Kui te ei ole kindel, millist küpsetusrežiimi kasutada nende toiduainete jaoks, mida eespool esitatud loetelus ei leidu, lugege „Küpsetustabelit programmivälistle toitude jaoks“ lehekülgel 252.




10



11

Piktogrammid on kasutatud näidet P2



13



12



14

## Küpsetamine —



**15-16** Päraast eelkuumutust on seade kasutamiseks valmis. Avage grill ja asetage toit küpsetusplaadile. Küpsetustsükli käivitamiseks sulgege seade.

**17 Märkus:** öhukeseks lõigatud toidu puhul hakkab päraast seadme sulgemist nupp «OK» vilkuma. Vajutage nuppu «OK», et valida toitu küpsetamiseks ja käivitada küpsetusprogramm.

**Märkused:** kui seade jäääb liiga kauaks lahti, lülitub ohutussüsteem seadme automaatselt välja.

**18** Seade reguleerib automaatselt küpsetustsükli (aega ja temperatuuri), arvestades toidu paksust ja kogust.

**19** Eksanil kuvatakse soovitud küpususastme saavutamiseni jäändu küpsetusaega. Küpususastme „toores“ küpsetusprotsessi näitab vilvuk märgutuli „Toores“.

**Märkus.** Iga küpsetusastmega seotud aja vaatamiseks liikuge nupputega „ja“, „ja“. Palun arvestage eriti liha puhul, et küpsetusastme varieerumine olenevandab toidu liigist, kvaliteedist ja päritolust on normaalne.

**20** Iga küpsetusastme saavutamisel kostub piiksvi helisignaal ja sūttib märgutuli (parimate tulimeste saavutamiseks ärge avage seadet ja liigutage toitu küpsetamise ajal).


Heli signaal koos mitme pika piiksvi helisignaaliga ja ajanäiduga 0:00 tähendab, et küpsetamise alguses valitud küpususaste on saavutatud.

**21** Kui toit grillile jäääb, pikeneb küpsetusaeg kuni läbilükusenud küpsetusastme saavutamiseni. Küpsetamise märgutuli vilgub kuni selle küpususastme saavutamiseni ja märgutuli „Eemalda toit“ kuvatakse ekraani vasakus osas. Avage seade ja võtke toit välja, kui olete saavutanud soovitud küpsetusastme. Läbilüksetatud küpsetusastme märgutuli sūttib ja jäääb polema ning kostub helisignal, kui see küpsetusaste on saavutatud.


**22-23** Sulgege grill. Juhtpaneelile kuvatakse programmivalik, seejuures programm P1 vilgub. Automaatsete režiimide uu küpsetustsükli alustamiseks naaske etappi 9.

**Märkus:** ohutussüsteem lülitab seadme automaatselt välja, kui programmi ei valita.


## Märkused




**24**



**25**



**26**



**27**

**24 - 25 - 26** Kui soovite küpsetada toitu eri eelistustega sööjatele, avage grill ja võtke toit ära, kui see on saavutanud soovitud küpusastme, seejärel sulge grill ja jätkake ülejäändu toidu küpsetamist. Programm jätkab küpsetustsüklit, kuni saavutatakse aste „läbilükusenud“.

**27 Soojashoiufunktsioon**

Kohe päraast astme „küps“ saavutamist lülitub seade automaatselt soojashoidmise funktsioonile. Kui toit jääetakse grillile, jätkub küpsemine plaatide jahtumise ajal.

**Märkus:** ohutussüsteem lülitab seadme teatava aja möödudes automaatselt välja.

## Järgmine küpsetamine

### Järgmiste toidu küpsetamine

Kui soovite järgmist kogust toitu küpsetada, eelkuumutage seadet uesti (alustage punktist 9 automaatsete režiimides või punktist 25), isegi kui soovite küpsetada sama tüüpi toitu.

### Teise seadmetäie toidu valmistamine

Päraast esimese seadmetäie valmimist:

1. Veenduge, et seade on suletud ja selle sees ei ole toitu.
2. Valige sobiv küpsetusrežiim-/programm (see etapp tuleb läbida ka siis, kui otsustate kasutada sama küpsetusrežiimi, mis eelmise seadmetäie toidu korral).
3. Eelkuumutuse käivitamiseks vajutage nuppu „OK“. Eelkuumutuse märgutuli vilgub kogu eelkuumutuse protsessi jooksul. Enne grilli avamist ja toidu lisamist oodake kuni termomeeter ja 3 joont lõpetavad vilkumise ning kuvatakse toidu lisamise märgutuli. Oodake mõni minut. See samm on kohustuslik, isegi kui teile tundub, et seade on juba kuum.
4. Eelkuumutuse lõppedes kostub helisignal, termomeeter ja 3 joont lõpetavad vilkumise ning kuvatakse toidu märgutuli. Termomeetri märgutuli pöoleb kogu küpsetusprotsessi ajal, viitamaks sellele, et seade kuumeneb.
5. Päraast eelkuumutust on seade kasutamiseks valmis. Avage grill ja asetage toit seadmesse.

### Tähtis:

- Pidage meeles, et eelkuumutuse etapp on kohustuslik iga uue toidukoguse puhul.
- Pidage meeles, et eelkuumutuse efektiivseks funktsioneerimiseks peab grill olema suletud ja selle sees ei tohi toitu olla.
- Seejärel oodake enne grilli avamist ja toidu seadmesse panemist, kuni eelkuumutus on lõppenud.
- N.B.:** kui uus eelkuumutustsükkel käivitatakse kohe päraast eelmist tsüklit, on eelkuumutusaeg lühem.



### 3b - KÄSITSI küpsetamine käsirežiimis

#### Käsirežiimis küpsetamine - valige temperatuur ja eelkuumutage enne küpsetamist:



Kui valisite käsirežiimi, saate küpsetusaega käsitsi seadistada. Käsirežiimis saab temperatuuri reguleerida 10 °C kaupa vahemikus 120 °C kuni 270 °C.

Kui te ei ole kindel, millist küpsetusrežiimi kasutada nende toiduainete jaoks, mida eespool esitatud loetelus ei leidu, lugege „Küpsetustabelist programmivalistte toitude jaoks“ lehekülgel 252.



28



28 Programmi P4 valimiseks vajutage nuppe „+“ ja „-“. Kui jõuate programmini P4, vajutage nuppu „OK/START“.

**NB:** Kui olete valinud vale programmi, naaske etappi 8.

Küpsetustemperatuuri valimiseks vajutage nuppe „+“ ja „-“. Kinnitage valik, vajutades nuppu „OK/START“.

29 Vajutage nuppu „+“ ja „-“ et valida ajastust. Kinnitamiseks vajutage „OK/START“.

**Märkus:** Soojendamist saab alustada, kui aeg on 0:00. Küpsetusaega saab alati muuta, kasutades nuppu „+“ ja „-“.

Kui grilli ei ole toitu, algab eelkuumutus. Eelkuumutuse märgutulgi (termomeeter + tulipodiagramm) vilgub kogu eelkuumutuse vältel.

**Hoiatus:** isegi kui taimeri näit on 0:00, jätkub seadme eelkuumutus

Oodake 4-7 minutit. Kui te ole toidu grilli pannud, hakkab küpsetamine ja valitud aja pöördloendus kohe.

Vastasel juhul peate enne grilli avamist ja toidu lisamist ootama, kuni termomeeter ja 3 kriipsu lõpetavad vilkumise.


30 Kui eelsoojendus on lõppenud, kostub melloodia ning termomeeter ja 3 kriipsu lõpetavad vilkumise, kellaeg vilgub. Termomeeter jäab küpsetusajaks eakraanile, et tähistada seadme soojenemist.

31-32 Pärast eelkuumutust on seade kasutamiseks valmis. Avage grill ja asetage toit küpsetusplaadile.

**Märkused:** kui seade jäab liiga kauaks lahti, lülitab ohutussüsteem seadme automaatselt välja.



29



30



#### Küpsetamine



31



32

### Küpsetamine



33



33 Küpsetustsükli käivitamiseks sulgege seade. **Märkus:** Väga õhukese toidu puhul sulgege seade ja oodake kuni kuvatakse „OK“. Seejärel vajutage nuppu „OK“, et valida toitu küpsetamiseks ja käivitada küpsetustsükkel.


34 Ekraniile kuvatakse seadistatud temperatuur, teisel juulil lisaks ka aja loendus.

35 Seadme soojenemine jätkub isegi siis, kui taimeri näit on 0:00.


36 Seadme väljalülitamiseks vajutage toite-nuppu.



34



35



36

#### Märkused



37



37 **Märkus:** Temperatuuri ja ajastust saab alati muuta, kasutades nende eakraanile kuvamise aja nuppe „+“ ja „-“.

Kontrollige küpsemist regulaarselt, avades kergelt grilli.

Palun arvestage, et eriti just liha puhul on normaalne, et tulenevalt toidu tüübist, kvaliteedist ja päritolust.

**Hoiatus:** seadme soojenemine jätkub isegi siis, kui taimeri näit on 0:00.



38



39



40

38-39 Soovitud küpususastme saavutamisel avage seade ja võtke toit välja.

40 Sulgege seade; ärge jätké toitu küpsetusplaadile. Juhtpaneelis süttib valgus ja see läheb programmivaliku režiimile.

Käsirežiim uue küpsetustsükli alustamiseks naase etappi 28.

**Märkus:** ohutussüsteem lülitab seadme automaatselt välja, kui programmi ei valita.

et

## 4 Jahutamine




41



42


**41** Seadme väljalülitamiseks vajutage toite-nuppu.  
**42** Eemaldage grill vooluvõrgust.



43

**43** Laske seadmel vähemalt 2 tundi jahtuda. Pöletuste vältimiseks laske grillil enne puhas-tamist täielikult jahtuda.

## 5 Puhastamine ja hooldus



44



45

**44** Enne puhastamist avage plaatide lukustus ja eemaldage need, et vältida kü�setuspinni kahjustamist. Rasvakogumiñõu ja kü�setus-plate tohib pesta nõudepesumasinas.

**45** Seadet ja selle toitejuhet ei tohi pesta nõudepesumasinas. Küttekehil, nähtavaid ja juurdepääsetavaid osi ei tohi pärast plaati eemaldamist puhastada. Kui need on väga mäardunud, oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud ja puhastage neid kuiva lapiiga. Kui te ei soovi kü�setusplate nõudepesumasinas pesta, võtke nende puhastamiseks kasutada soojat vett ja veidi nõudepesuvahendit ning loputada jäakide eemaldamiseks pöhjälkult. Kuivatage pöhjali-kult majapidamispaberiga.

**46** Ärge kasutage grilli mis tahes osa puhas-tamiseks metallist küürimisvahendeid, ter-avilla ega abrasiivseid puhasustuvahendeid, kasutage ainult nalonist või mittemetallist puhasustusuutikuid.


Tühjendage rasvakogumiñõ ning peske see sooga vee ja väheste nõudepesuvahendiga, kuivatage pöhjälkult majapidamispaberiga.

**47** Grilli katte puhasamiseks pühkige seda sooga niiske lapiiga ja kuivatage pehmelt kuiva lapiiga.

**48** Ärge pange grilli vette ega mingisse muusse vedelikku.

**49** Enne grilli hoistamist veenduge alati, et see on puhas ja kuiv.

**50** Mis tahes muud hooldustööd peab tegema volitatud hooldustehnik.




46




47



48



49



50

## Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekaanile kuvatakse: visualne kuva, millel on Err + BIP BIP	Eelkuumutust ei ole tehtud. Seadme sisselülitamine või automaatse kü�setustüki käivitamine nii, et toit on plaatide vahel. Automaatselt aktiveeritakse käsirežiim.	- Temperatuuriseade valimiseks vajutage nuppu "+/-" ja vajutage see järel OK. Laske toidul küpseda, kuid te peate küpsemist jälgima (käsirežiim). Temperatuuri saab muuta nupputega "+/-".
Ekaanile kuvatakse: visualne kuva, millel on Err + BIP BIP	Eelkuumutus ei olnud läppenud. Grill avati ja toit pandi grillile enne eelkuumutuse läppu.	- Lülitage seade välja ja avage see täielikult, eemaldage toit, sulgege seade korralikult, valige kü�setusprogramm ja vajutage OK. Oodake kuni eelkuumutus lõpeb (Eelkuumutuse märgutuli jaab polema).
Er07 à Er10	Seadet on kü�setamise ajal liiga kaua lahti hoidud. Seade on pärast elsoojendust või toidu soojashoidmist liiga kaua ootel seisnud. Seadme rike.	- Ühendage toode vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
Ekaanile jääb eelkuumutuse kuva koos toidu lisamise märgutulega	Teie toit on paksem kui 1,5 inches.	- Toit ei tohi olla paksem kui 1,5 inches. Avage grill täielikult, seejärel sulge ge see.
Ekaanile kuvatakse „OK“	Te ei ole tööd panemiseks grilli täielikult avanud. Seade ei tunne toitu ära. Toit on liiga õhuke „OK“ vilgub.	- Kinnitage kü�setamisprotsessi käivitamine, vajutades nuppu „OK / START“.
Er01 kuni Er06	Seadme rike: Seadet on hoitud või kasutatakse liiga külmas ruumis. Seadme ülekuumenemine.	- Eemaldage seade vooluvõrgust ja codake mõni minut. Ühendage seade uesti vooluvõrku ja lülitage see sisse. Kui toige jääb alles, võtke ühendust klienditeenindusega.

**Nouanne, eriti liha kohta:** eelseadut programmidega kü�setamise tulemused võivad varieeruda olenevalt valmistatava toidu päritolust, lõigatud kujust ja kvaliteedist, programmid on seadistatud ja kontrollitud hea kvaliteediga toitu kasutades.

Samuti tuleb kü�setamisel arvestada lihatüki paksusega; seadmeaga ei saa küpseda toitu, mille paksus on üle 4 cm.

## Küpsetusjuhised (automaatprogrammid)


Valitav programm	Küpsetusaste		
	Toores	Küps	Läbiküpsetunud
Punane liha	X	X	X
Burger	X	X	X
Linnuliha			X

## Küpsetusjuhised (koos käsirežiimiga)

Toiduaine	Küpsetusprogramm	Küpsetusaste	
Leib, sai	Leivaviliid, rõstvõileivad		keskmiselt küps
	Burger: (pärast liha eelküpsetamist)		keskmiselt küps
Liha ja linnuliha	Marineeritud kanarind		küps
	Pardirind		toores
Käsirežiim	Grillitud köögivilja ja puuvili (peavad olema lõigatud ühesuuruseks ja -paksuseks)	Manual  P4	Temperatuuri reguleerimine 10 °C kupa vahemikus 120 °C kuni 270 °C.

## Käsirežiim grillimisasendis

	180 °C kuni 195 °C	220 °C kuni 235 °C	255 °C kuni 275 °C
KARTUL	x		
SUVIKÖRVITS/KÖR-VITS			x
BAKLAŽAAN		x	
TOMAT			x
SPARDEL			x
SEENED			x
SIBULAD		x	
BROKOLI	x		
MINIPORGANDID	x		
APTEEGITILL		x	
BATAAT	x		
ÖUNAVIILUD		x	
ANANASS		x	
VIRSIK		x	



**Перед першим використанням виробу уважно прочитайте брошуру «Інструкції з використання та техніки безпеки».**

## Опис

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A Панель керування  | B Корпус                    |
| A1 Кнопка ввімкнення/вимкнення                              | C Ручка                     |
| A2 Для автоматичних програм: регулювання рівня приготування | D Пластини для приготування |
| A3 3 програми автоматичного приготування                    | E Лоток для олії            |
| A4 OK/ПУСК  | F Шнур живлення             |
| A5 Ручний режим: регулювання температури та часу            |                             |
| A6 Екран для стеження                                       |                             |
| A7 Кнопки - і +   |                             |

## Індикатор автоматичних програм приготування

ЧЕРВОНЕ М'ЯСО

Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати червоне м'ясо.

Жовтий: з кров'ю

БУРГЕР

Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати бургери.

Помаранчевий: майже повне просмаження

КУРКА

Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати птицю.

Червоний: повне просмаження


## Індикатор ручних режимів приготування



Ручний режим:  
Традиційний гриль для ручного приготування з різними налаштуваннями регулювання температури (від 120°C до 270°C) і часу.

# ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ

## 1 Налаштування



1



2

1 Виділіть усі пакувальні матеріали, наклейки та аксесуари всередині та ззовні приладу.

2 Перед першим використанням ретельно помийте пластини теплою водою з невеликою кількістю рідини для миття посуду, промийте їх та ретельно висушіть.

3–4 Поставте знімний лоток у передню частину приладу та засуньте його повністю до клацання.

- Установіть верхню та нижню пластини до клацання




3



4

## 2 Підготовка



5



6


5 Для отримання найкращих результатів ви можете протерти пластини паперовим рушником, змоченим у невеликій кількості олії для смаження, щоб поліпшити властивості антипригарного покриття.

Перед тим як розпочати попереднє розігрівання, перевірте, щоб нижня і верхня пластини були правильно встановлені на приладі.


6 Виділіть надлишки олії чистим паперовим рушником.

7 Підключіть прилад до мережі електропостачання. (Зверніть увагу на те, щоб шнур живлення був повністю розмотаний).

8 Натисніть кнопку Ввімкнення/Вимкнення.



7



8



9

9 переконайтесь, що між пластинах немає юкі.

## За - АВТОМАТИЧНЕ приготування з 3 автоматичними програмами

Автоматичне приготування – виберіть програму та розігрійте гриль перед приготуванням:



Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати червоне м'ясо.



Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати бургери.



Виберіть цю програму приготування, якщо бажаєте приготувати птицю.

Якщо ви не впевнені в тому, який режим приготування вибрати для інших не перелічених тут продуктів, див. таблицю приготування продуктів, для яких немає спеціальної програми, на сторінці 264.




10



11

На піктограмах за приклад узято програму «P2».



12



13



14



10 Натисніть кнопку ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ.

11 Натискайте кнопки «-» та «+», доки не дійдете до бажаної програми (P1, P2, P3). Переконайтесь, що всередині гриля немає юкі.

12 Вибраєте бажану програму, натисніть кнопку ОК/ПУСК.

Зверніть увагу. Якщо ви вибрали неправильну програму, поверніться до кроку 8.

13 Вибрана програма залишається у верхній частині екрана.


Прилад починає попередній нагрів. Фаза попереднього нагріву відображається на екрані спалахами термометра та трьома рисками, що рухаються вгору та вниз.

Потрібно дочекатися закінчення попереднього нагріву, перш ніж відкривати гриль і додавати в нього продукти. Зачекайте 4-7 хвилин.

14 Коли попередній нагрів завершиться, прозвучить мелодія, а на дисплей з'явиться термометр і три риски перестануть блістати. Індикатор термометра світиться протягом усього процесу приготування, вказуючи, що прилад нагрівається та гарячий.

**Коментарі.** Наприкінці попереднього нагрівання, якщо прилад залишається закритим, система безпеки відключить його.

## Приготування




15



16



17




18



19



20



21



22



23

**15-16** Після попереднього розігрівання прилад готовий до використання. Відкрийте гриль і покладіть їжу на пластину для приготування. Закрійте прилад, щоб почати приготування.

**17 Примітка:** для тонко нарізаної їжі після закриття пристрою кнопка «OK» блимає. Натисніть «OK», щоб пристрій розпізнав їжу, яку потрібно приготувати, і запустив програму приготування.

**Коментарі:** якщо прилад залишається відкритим занадто довго, система безпеки автоматично вимкне його.

**18** Прилад автоматично регулює цикл приготування (час і температуру) відповідно до товщини та кількості їжі.

**19** На дисплеї відображається час приготування до потрібного рівня приготування. Індикатор «Сирій» блимає, указуючи, що відбувається приготування до рівня «Сирій».

**Примітка.** щоб переглянути час приготування, пов'язаний із кожним рівнем приготування, використовуйте кнопки «<» та «>»

Зверніть увагу на те, що це нормально, що результат приготування залежить від типу, якості та походження їжі. Особливо це стосується м'яса.

**20** Коли досягається певний рівень просмаження, ззвучить сигнал та індикатор починає постійно світлитися (для досягнення найкращих результатів не відкривайте та не рухайте продукти під час приготування).

Кілька довгих звукових сигналів і відображення часу «0:00» вказують на досягнення бажаного рівня приготування, який ви обрали на початку.


**21** Якщо продукти залишаються в грилі, час збільшується, доки не буде досягнутий рівень «Повне просмаження». Світловий індикатор приготування блимає, доки не буде досягнутий бажаний рівень, після чого на екрані з'явиться індикатор «Вийміть продукти».

Коли буде досягнутий бажаний рівень просмаження, відкрийте прилад і вийміть продукти. На цьому етапі індикатор повного просмаження горітиме постійно, а також прозвучить одноразовий сигнал.


**22-23** Закрійте гриль. Панель керування переключається на «Вибрі програми», і блимає P1. Почніть знову з пункту 9 для нового циклу приготування в автоматичному режимі.

**Коментар:** система безпеки автоматично відключить прилад, якщо не буде вибрана жодна програма.


## Коментарі




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Якщо ви хочете приготувати їжу з різними смаками, відкрийте гриль і приберіть їжу, коли вона досягла бажаного рівня приготування, а потім закрійте гриль і продовжуйте приготування іншої їжі. Програма буде продовжувати процес приготування до рівня готової їжі.

## 27 Функція підтримки температури

Після досягнення рівня «повне просмаження» прилад автоматично перейде до налаштування підтримки температури. Якщо їжа залишилась на грилі, він буде продовжувати приготування, доки пластини не охолонуть.

**Коментар:** система безпеки автоматично вимкне прилад через певний час.

## Наступний процес приготування

### Приготування другої порції

Якщо ви хочете приготувати другу порцію їжі, розіграйте прилад знову (починаючи з пункту 9 для автоматичного режиму або пункту 25), навіть якщо ви хочете приготувати їжу того самого типу.

### Як приготувати іншу партію їжі:

Після того як перша партія готова:

1. Перевірте, що прилад закритий та всередині немає залишків їжі.
2. Виберіть потрібний режим приготування або програму (цей крок важливий навіть, якщо режим приготування такий самий, як для першої партії).
3. Натисніть кнопку «OK», щоб розпочати попереднє нагрівання. Індикатор попереднього нагрівання (термометр + піктограма) блимає протягом усієї фази попереднього нагрівання. Вам необхідно зачекати, доки термометр і з лінії не перестануть блімати і не загоріться індикатор додавання їжі, перш ніж відкрити гриль і додати їжу до нього. Зачекайте кілька хвилин. Це крок обов'язковий, навіть якщо здається, що прилад гарячий.
4. Коли попереднє нагрівання завершено, луна сигнал, термометр і з лінії перестають блімати і відображається індикатор додавання їжі. Термометр продовжує горіти під час процесу приготування, указуючи, що пристрій нагрівається.
5. Після попереднього нагрівання прилад готовий до використання. Відкрийте гриль і покладіть їжу всередину приладу.

### Важливо:

- Зверніть увагу, що для приготування нової партії їжі фаза попереднього нагрівання обов'язкова.
- Пам'ятайте, що гриль завжди має бути закритий і в ньому не має бути їжі, щоб попереднє нагрівання було ефективним.
- Перш ніж відкрити гриль і покласти всередину їжу, дочекайтесь завершення попереднього розігрівання.
- **Зверніть увагу:** якщо новий процес попереднього розігрівання буде виконано негайно після завершення попереднього процесу, час розігрівання буде зменшено.

## 3b - Приготування їжі за допомогою ручного режиму

Ручне приготування – виберіть температуру та розігрійте гриль перед готуванням:



Якщо вибрали ручний режим, можна буде вручну визначати час приготування. Цей ручний режим включає регулювання температури з кроком 10°C, від 120°C до 270°C.

Якщо ви не впевнені в тому, який режим приготування вибрали для інших нереплічених тут продуктів, див. таблицю приготування продуктів, для яких немає спеціальної програми, на сторінці 264.



28



28 Натискайте кнопки «<» та «+» для вибору програми P4, натисніть кнопку «ОК/ПУСК».

**Зверніть увагу.** Якщо вибрали неправильну програму, поверніться до етапу 8.

Натисніть кнопки «<» і «+», щоб вибрасти час. Підтвердіть вибір, натиснувши кнопку «ОК/ЗАПУСК».

29 Натискайте кнопки «<» та «+», щоб вибрасти час приготування. Підтвердіть, натиснувши «ОК/ПУСК».

**Примітка.** Почати нагрів можна з позначенням часу «0: 00». Змінити час приготування можна будь-коли за допомогою кнопок «<» та «+».

Якщо в грилі немає продуктів, починається попередній нагрів. Індикатор попереднього нагріву (термометр і група смужок) блимає протягом усієї фази попереднього нагріву.

**Попередження.** Навіть коли таймер встановлено на «0:00», пристрій продовжує нагріватися.

Зачекайте 4–7 хвилин. Якщо ви помітили в гриль продукти, починається фаза приготування та відлік вибраного часу.

В іншому разі, перш ніж відкривати гриль і додавати продукти, необхідно дочекатися, поки термометр і 3 смужки перестануть блимати.


30 Коли попередній нагрів завершиться, прозвучить сигнал, термометр і 3 смужки перестануть блимати, однак напотім заблімає індикатор часу. Індикатор термометра залишається увімкненим під час приготування, показуючи, що пристрій нагрівається.

31–32 Після попереднього розігрівання пристрій готовий до використання. Відкрітьте гриль і покладіть їжу на пластину для приготування.


**Коментар:** якщо пристрій залишається відкритим занадто довго, система безпеки автоматично вимкне його.



29



29 Натискайте кнопки «<» та «+», щоб вибрасти час приготування. Підтвердіть, натиснувши «ОК/ЗАПУСК».



30



## Приготування



31



32

## Приготування



33




33 Закрійте пристрій, щоб почати приготування. **Примітка.** Якщо продукти нарізані дуже тонко, закрійте пристрій і зачекайте, доки на дисплей відобразиться «OK». Натисніть «OK», щоб пристрій розпізнав їжу і запустив цикл приготування.

34 На дисплей будуть по черзі відображатися задана температура і таймер зворотнього відліку.

35 Навіть якщо таймер встановлено на «0:00», пристрій продовжує нагріватися.

36 Натисніть кнопку вівмкнення/вимкнення, щоб вимкнути пристрій.



36



34



35

## Коментарі



37



37 **Примітка.** Ви можете будь-коли змінити температуру та час, використовуючи кнопки «<» та «+», коли відповідне значення відображається на екрані.


Регулярно перевіряйте процес приготування, злегка відкриваючи гриль.

Зверніть увагу, особливо щодо м'яса, що результат приготування залежить від типу, якості та походження продукту.

**Попередження.** Навіть якщо таймер встановлено на «0:00», пристрій продовжує нагріватися.



38



39



40

38–39 Відкрійте пристрій і вийміть їжу, коли досягнуто бажаного рівня приготування.

40 Закрійте пристрій без їжі на пластині. Згоріться панель керування та сама переключиться в режим вибору програми.


Почніть знову з пункту 28 для нового циклу приготування в ручному режимі.

**Коментар:** система безпеки автоматично вимкне пристрій, якщо не буде вибрана жодна програма.


## 4 Охолодження



41



42



43


41 Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб вимкнути прилад.

42 Від'єднайте гриль від розетки.

43 Дайте приладу охолонути протягом 2 годин.

Перед чищенням, дайте приладу повністю охолонути, щоб уникнути випадкових опіків.


## 5 Очищення та обслуговування



44



45




46



47



48



49

44 Перед очищеннем розблокуйте і знімть пластини, щоб уникнути пошкодження поверхні для приготування їжі. Лоток і пластини для приготування можна мити в посудомийній машині.

45 Забороняється мити прилад і шнур живлення в посудомийній машині. Після зняття пластин, не чистіть нагрівальні елементи, видимі і доступні частини. Якщо вони сильно забруднені, почекайте, доки прилад повністю не охолоне, і почистіть їх сухою ганчіркою. Якщо ви не хочете мити їх у посудомийній машині, помийте їх під теплою водою з невеликою кількістю рідини для миття посуду, потім промийте ретельно, щоб видалити залишки. Протріть їх обережно паперовим рушником.

46 Не користуйтесь металевими губками, жорсткими губками або абразивними засобами, для очищення будь-якої частини приладу. Користуйтесь тільки нейлоновими або неметалевими губками. Спорожніть лоток для збірнання олії та помийте його в теплій мильній воді, а потім ретельно протріть паперовим рушником.

47 Щоб очистити кришку гриля, пропріть її змоченою в теплій воді губкою та витріть сухою м'якою ганчіркою.

48 Не занурюйте корпус гриля у воду або іншу рідину.

49 Перед зберіганням перевірте, щоб ваш прилад був чистим і сухим.

50 Будь-яке інше технічне обслуговування має виконувати представник сервісного центру.



## Усушення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Екран переміщується на: візуальний дисплей з Err + підйомний звуковий сигнал		Попереднє нагрівання не виконано. Увімкнення приладу або запуск циклу автоматичного приготування їжі між пластинами. Ручний режим активується автоматично.
Екран перемішується на: візуальний дисплей з Err + підйомний звуковий сигнал		Попереднє нагрівання тривало менше часу, ніж потрібно. Гриль відкрито, і їжу покладено на пластину до закінчення попереднього нагрівання.
Er07 – Er10	Прилад був відкритим занадто довго під час приготування їжі. Прилад простіше занадто довго після попереднього розігрівання або підтримує температуру.	Несправність приладу. Відключіть виріб від електромережі та зверніться до сервісного центру.
Дисплей залишається на попередньому нагріванні з піктограмою «Поживна кухня»	Ваша їжа товща за 4 см.	Їжа не має бути товща за 4 см. Повністю відкрийте гриль, а потім закрійте його.
На дисплеї відображається «OK		Ви не повністю відкрили гриль для того, щоб покласти туди їжу. Датчик їжі не працює. Товщина продуктів занадто мала, «OK» блимає.
Er01 – Er06	Несправність приладу. Прилад перебуває або використовується в кімнаті, де занадто холодно. Перегрів приладу.	Підтвердіть початок приготування їжі, натиснувши кнопку «OK/START». Відключіть прилад і почекайте кілька хвилин. Підключіть знову прилад і увімкніть його. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.

**Порада, особливо для м'ясних страв:** результати приготування за вибраними програмами можуть відрізнятися залежно від походження, нарізання та якості їжі, що готується. Програми розроблені та перевірені на продуктах хорошої якості.

**Так само товщина м'яса має враховуватися під час приготування;** ви не можете приготувати їжу товщиною більше 4 см.

## Інструкція з приготування (автоматичні програми)


Призначення програми	Рівень приготування		
	Сирій	Середнє просмаження	Повне просмаження
Червоне м'ясо	X	X	X
Бургер	X	X	X
Птиця			X

## Інструкція з приготування приготування (зокрема ручний режим)

Їжа	Програма приготування	Рівень приготування
Хліб	Шматочки хліба, підсмажені сендвічі	
	Бургер: (після попереднього приготування м'яса)	
М'ясо і птиця	Мариновані курячі грудки	
	Качина грудка	
Ручний режим	Овочі та фрукти на грилі (мають бути нарізані однакового розміру й товщиною)	Manual  P4
		регулювання температури з кроком 10°C, від 120°C до 270°C.

## Ручний режим у положенні «Гриль»

	від 180 до 195 °C	від 220 до 235 °C	від 255 до 275 °C
КАРТОПЛЯ	x		
Кабачок / гарбуз			x
Баклажан		x	
Помідори			x
Спаржа			x
Гриби			x
Ріпчаста цибуля		x	
Броколі	x		
Маленька морква	x		
Фенхель		x	
Солодка картопля	x		
Скибочки яблук		x	
Ананас		x	
Персик		x	



**Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с брошюкой «Инструкции по эксплуатации и технике безопасности».**

## Описание

- |   |                    |
|---|--------------------|
| A Панель управления   | B Корпус           |
| A1 Кнопка включения/выключения                              | C Рукоятка         |
| A2 Для автоматических программ: регулировка уровня прожарки | D Рабочие пластины |
| A3 3 автоматические программы приготовления                 | E Поддон для жира  |
| A4 Кнопка «OK/START» (OK/ЗАПУСК)                            | F Кабель питания   |
| A5 Ручной режим: Регулировка температуры и времени          |                    |
| A6 Дисплей  |                    |
| A7 Кнопки «-» и «+»   |                    |

## Руководство по автоматическим программам приготовления



Выберите эту программу для приготовления говядины.

Желтый. С кровью



Выберите эту программу для приготовления бургеров.

Оранжевый. Средняя прожарка



Выберите эту программу для приготовления птицы.

Красный. Полная прожарка


## Руководство по ручным программам приготовления



Ручной режим.  
Обычный режим гриля для ручных операций с различными параметрами температуры (от 120°C до 270°C) и времени.

# ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА

## 1 Установка



1



2




3



4


## 2 Подготовка




5



6



7



8



1 Удалите все упаковочные материалы, наклейки и принадлежности с внутренних и внешних сторон пластины.

2 Перед первым использованием тщательно помойте пластины при помощи теплой воды и небольшого количества моющего средства, ополосните и вытрите насухо.

3-4 Расположите съемный поддон для жира в передней части устройства и полностью задвиньте его до щелчка.

- Установите верхнюю и нижнюю пластины до щелчка.



5 Для достижения наилучших результатов и поддержания антипригарных свойств протирайте пластины при помощи бумажного полотенца, смоченного в небольшом количестве растительного масла.

Перед началом предварительного разогрева убедитесь, что нижняя и верхняя пластины гриля правильно установлены на устройство.

6 Удалите все излишки масла с помощью чистого бумажного кухонного полотенца.

7 Подключите устройство к источнику питания (помните, что кабель должен быть полностью размотан).

8 Нажмите кнопку включения/выключения.

## За - Приготовление пищи с помощью трех АВТОМАТИЧЕСКИХ программ

Автоматическое приготовление: выберите программу и выполните предварительный разогрев.



9

Убедитесь, что между пластинами нет пищи.

### Три автоматические программы приготовления:



Выберите эту программу для приготовления говядины.



Выберите эту программу для приготовления бургеров.



Выберите эту программу для приготовления птицы.

Если вы не уверены, какой режим приготовления использовать для других продуктов, которые не перечислены выше, см. «Таблицу приготовления продуктов, не входящих в программы» на стр. 276.



10



11

На изображениях в качестве примера используется программа P2



12




13



14

## Приготовление пищи




15



16



17



18



19



**15-16** После предварительного разогрева устройство готово к использованию. Откройте гриль и поместите пищу на пластины. Закройте устройство, чтобы начать цикл приготовления.

**17 Примечание.** Для тонко нарезанной пищи после закрытия устройства кнопка «OK» будет мигать. Нажмите кнопку «OK», чтобы устройство распознало пищу и запустило программу приготовления.

**Примечание.** Если устройство остается открытым слишком долго, предохранительная система автоматически отключит устройство.

**18** Устройство автоматически настраивает цикл приготовления (время и температуру) в соответствии с количеством и толщиной пищи.

**19** На дисплее отображается время до достижения нужного уровня прожарки. Индикатор программы «с кровью» будет мигать, указывая на то, что устройство находится в процессе приготовления пищи «с кровью».

**Примечание.** Чтобы увидеть время приготовления, соответствующее степеням прожарки, используйте кнопки «<>» и «<>». Обратите внимание, что результаты приготовления, особенно мяса, могут отличаться в зависимости от типа стейка и его качества.

**20** После достижения нужной степени прожарки раздастся звуковой сигнал, а световой индикатор начнет гореть непрерывно (для получения наилучших результатов не открывайте гриль и не перемещайте продукты в процессе).


Несколько длинных звуковых сигналов и завершение отсчета времени (0:00) означает, что достигнута нужная степень прожарки, выбранная в начале процесса приготовления.

**21** Если продукты остаются в гриле, процесс приготовления будет продолжаться до тех пор, пока они не достигнут степени полной готовности. Световой индикатор приготовления будет мигать до момента достижения выбранной степени прожарки, затем в левой части экрана появится индикатор «Извлеките продукты». Откройте прибор и извлеките ингредиенты, когда будет достигнута нужная степень прожарки. Световой индикатор начнет гореть непрерывно, и раздастся звуковой сигнал.


**22-23** Закройте гриль. Панель управления перейдет в режим «Program selection» (выбор программы) с мигающим индикатором программы 1. Начните с шага 9 для запуска нового цикла приготовления в автоматическом режиме.

**Примечание.** Если ни одна из программ не будет выбрана, предохранительная система автоматически отключит устройство.

## Комментарии




24



25



26



27

**24 - 25 - 26** Чтобы приготовить пищу, соответствующую различным вкусам, откройте гриль и извлеките еду, когда она достигнет нужного уровня прожарки, закройте гриль и приготовьте другую еду. Программа продолжит цикл приготовления, пока не будет достигнуто уровень «полнейшей прожарки».

**27 Функция поддержания температуры**

Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры после достижения уровня «полнейшая прожарка». Если оставить пищу в гриле, она продолжит готовиться, пока пластины не остынут.

**Примечание.** Предохранительная система автоматически отключит устройство через определенное время.

## Следующий процесс приготовления

### Приготовление второй порции

Если необходимо приготовить вторую порцию пищи, разогрейте устройство снова (начните с пункта 9 для автоматического режима или с пункта 25), даже при приготовлении пищи того же типа.

### Как приготовить очередную порцию пищи

После приготовления первой порции выполните следующее.

1. Убедитесь, что устройство закрыто и внутри него нет пищи.
2. Выберите соответствующий режим приготовления/программу (этот шаг необходим, даже если требуется тот же режим приготовления, что и для предыдущей порции пищи).
3. Нажмите кнопку «OK», чтобы начать разогрев. Индикатор разогрева (термометр + линии) будет отображаться на протяжении всего процесса разогрева. Прежде чем открывать гриль и выкладывать в него пищу, дождитесь, пока символ термометра и три линии перестанут мигать, и отобразится индикатор добавления пищи. Подождите несколько минут. Этот этап является обязательным, даже если устройство кажется горячим.
4. После завершения предварительного разогрева устройство издаст звуковой сигнал, символ термометра и три линии перестанут мигать, и на дисплее отобразится индикатор добавления пищи. Символ термометра будет светиться на протяжении всего процесса приготовления пищи, указывая на то, что устройство разогрето.
5. После предварительного подогрева устройство готово к использованию. Откройте гриль и поместите внутрь пищу.

### Важно!

- Помните, что фаза предварительного разогрева является обязательной для любой новой порции пищи. Для эффективного предварительного разогрева гриль всегда должен быть закрыт и в нем не должно быть пищи.
- Прежде чем открыть гриль и поместить внутрь него пищу, дождитесь окончания предварительного разогрева.

**Примечание.** Если новый цикл приготовления начинается сразу же после окончания предыдущего, время предварительного подогрева сокращается.



23

## 3b - Приготовление пищи в РУЧНОМ режиме

### Ручное приготовление: выберите температуру и выполните предварительный разогрев



Ручной режим позволяет управлять временем приготовления вручную. Ручной режим приготовления позволяет изменять температуру на 10 °C в диапазоне от 120 °C до 270 °C.

Если вы не уверены, какой режим приготовления использовать для других продуктов, которые не перечислены выше, см. «Таблицу приготовления продуктов, не входящих в программы» на стр. 276.



28




28 Используйте кнопки «» и «+» для выбора программы P4, затем нажмите кнопку «OK/START».

**Примечание.** Если вы выбрали неправильную программу, вернитесь к шагу 8. Используйте кнопки «» и «+» для выбора температуры приготовления, затем нажмите кнопку «OK/START».



29



30



### Приготовление пищи



31



32

31-32 После предварительного разогрева устройство готово к использованию. Откройте гриль и поместите пищу на пластинах.

**Примечание.** Если устройство остается открытым слишком долго, предохранительная система автоматически отключит устройство.

## Приготовление пищи



33



33 Закройте устройство, чтобы начать цикл приготовления.

**Примечание.** Для приготовления очень тонкой пищи закройте устройство и дождитесь, пока на дисплее отобразится «OK». Затем нажмите кнопку «OK», чтобы устройство распознало пищу и запустило цикл приготовления.



34



35

### Комментарии



37



37 **Примечание.** Вы можете изменить температуру и время в любой момент, используя кнопки «» и «+», когда соответствующий параметр отображается на экране.

Регулярно следите за ходом приготовления, слегка приоткрывая гриль.

Обратите внимание, что результаты приготовления, особенно мяса, могут отличаться в зависимости от типа стейка и его качества.



38



39



38-39 Откройте устройство и извлеките пищу, когда желаемый уровень будет достигнут.

40 Закройте устройство без пищи на пластинах. Панель управления начнет светиться и перейдет в режим выбора программы приготовления.

Начните с шага 28 для запуска нового цикла приготовления в ручном режиме.

**Примечание.** Если ни одна из программ не будет выбрана, предохранительная система автоматически отключит устройство.



40


## 4 Охлаждение



41



42



43


41 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

42 Отключите гриль от розетки электросети.

43 Дайте устройству остыть не менее 2 часов.

Чтобы избежать случайных ожогов, перед очисткой дайте грилю полностью остыть.

## 5 Очистка и обслуживание



44



45



46



47



48



49

44 Перед очисткой разблокируйте и извлеките пластини, чтобы избежать повреждений рабочей поверхности устройства. Поддон для жира и пластины гриля можно мыть в посудомоечной машине.

45 Устройство и его кабель нельзя помещать в посудомоечную машину. Не очищайте нагревательные элементы, видимые и доступные части устройства после снятия пластины. Если они очень грязные, дождитесь, когда устройство полностью остынет, и очистите их сухой тканью. Если вы не хотите мыть пластины в посудомоечной машине, используйте для очистки горячую воду и немного моющего средства, затем тщательно промойте, чтобы удалить остатки пищи. Вытрите насухо бумажным полотенцем.

46 Не используйте металлические губки, мочалки и другие абразивные чистящие средства для очистки частей гриля, используйте только нейлоновые и неметаллические чистящие приспособления. Слейте жидкости из поддона для жира и вымойте его в теплой воде с небольшим количеством моющего средства, затем тщательно просушите бумажным полотенцем.

47 Чтобы очистить крышку гриля, протрите ее губкой, смоченной теплой водой, а затем протрите мягкой сухой тканью.

48 Никогда не погружайте корпус гриля в воду или другую жидкость.

49 Прежде чем убрать устройство на хранение, убедитесь, что гриль чистый и сухой.

50 Любое другое обслуживание должен выполнять представитель авторизованного сервисного центра.



## Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
На дисплее отображается: символ ошибки «Er» + звуковой сигнал	<p>Процесс разогрева нарушен. Включение устройства или запуск автоматического цикла приготовления с пищей между пластин. Ручной режим активируется автоматически.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выберите настройку температуры с помощью кнопок «+» и «-», а затем нажмите кнопку «OK».</li> <li>- Затем можно готовить, но необходимо наблюдать за процессом (ручной режим). Температура может быть настроена с помощью кнопок «+» и «-».</li> </ul>
На дисплее отображается: символ ошибки «Er» + звуковой сигнал	<p>Разогрев не был завершен. Гриль был открыт и заполнен пищей до окончания процесса разогрева.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Откройте устройство, извлеките пищу, надежно закройте устройство и дождитесь окончания процесса разогрева (индикатор разогрева будет светиться непрерывно).</li> <li>Отключите устройство от электросети и подождите несколько минут. Снова подключите устройство к электросети и включите.</li> </ul>
Ошибки 07–10 (Er07–Er10)	<p>Устройство было слишком долго открыто в процессе приготовления. Устройство слишком долго работало без продуктов внутри после окончания разогрева или в процессе поддержания температуры. Неполадки с устройством.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите устройство от электросети и обратитесь в службу поддержки.</li> </ul>
На дисплее отображаются индикаторы предварительного разогрева и символ добавления пищи	<p>Толщина пищи превышает 4 см.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пища должна иметь толщину не более 4 см. Полностью откройте гриль, а затем закройте.</li> </ul>
На дисплее отображается «OK».	<p>Гриль не был открыт полностью при помещении пищи внутрь. Пища не распознается. Толщина пиши слишком мала, кнопка «OK» мигает.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подтвердите запуск процесса приготовления, нажав кнопку «OK/START».</li> </ul>
Ошибки 01–06 (Er01–Er06)	<p>Неполадки с устройством. Устройство используется или хранится в слишком холодном помещении. Устройство перегорело.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите устройство от электросети и подождите несколько минут.</li> <li>Снова подключите устройство к электросети и включите.</li> <li>Если проблема не устраняется, обратитесь в службу поддержки.</li> </ul>

**Совет, особенно относящийся к приготовлению мяса:** результаты приготовления по предустановленным программам могут меняться в зависимости от происхождения, нарезки и качества приготавляемой пищи. Программы были настроены и проверены для приготовления еды хорошего качества. Таким образом во время приготовления пищи должна учиться толщиной мяса. Не следует готовить пищу толщиной более 4 см.

# Руководство по приготовлению пищи (автоматические программы)

Назначение программы	Уровень приготовления		
	С кровью	Средняя прожарка	Полная прожарка
Говядина	X	X	X
Бургер	X	X	X
Птица			X

# Руководство по приготовлению пищи (включая ручной режим)

Продукты питания	Программа приготовления	Уровень приготовления	
Хлеб	Ломтики хлеба, тосты		средняя прожарка
	Бургер: (после предварительного разогрева мяса)		средняя прожарка
Мясо и птица	Маринованные куриные грудки		полная прожарка
	Утиная грудка		с кровью
Ручной режим	Овощи и фрукты на гриле (необходимо нарезать одинакового размера и толщины)		Изменение температуры на 10 °C в диапазоне от 120 °C до 270 °C.

# Ручной режим

	От 180°С до 195°С	От 220°С до 235°С	От 255°С до 275°С
КАРТОФЕЛЬ	x		
Цукини/тыква			x
Баклажан		x	
Томаты			x
Спаржа			x
Грибы			x
Лук		x	
Брокколи	x		
Молодая морковь	x		
Фенхель		x	
Батат	x		
Яблочные ломтики		x	
Ананас		x	
Персик		x	

<b>en</b>	1-13
<b>de</b>	14-25
<b>fr</b>	26-37
<b>nl</b>	38-49
<b>es</b>	50-61
<b>pt</b>	62-73
<b>it</b>	74-85
<b>el</b>	86-97
<b>cs</b>	98-109
<b>sk</b>	110-121
<b>hu</b>	122-133
<b>ro</b>	134-145
<b>bg</b>	146-157
<b>hr</b>	158-169
<b>sl</b>	170-181
<b>sr</b>	182-193
<b>bs</b>	194-205
<b>pl</b>	206-217
<b>lt</b>	218-229
<b>lv</b>	230-241
<b>et</b>	242-253
<b>uk</b>	254-265
<b>ru</b>	266-277