

1. WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE	3
1.1 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI.....	3
1.2 AKCESORIA DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM	3
1.3 DANE TECHNICZNE.....	4
1.4 INTERFEJS.....	4
1.5 KONTROLKI.....	6
2. ROZPOCZĘCIE PRACY I INSTALACJA URZĄDZENIA	7
2.1 MONTAŻ FILTRA.....	8
2.2 MŁYNEK: REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA	9
3. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW	10
3.1 MLECZNE NAPOJE I GORĄCA WODA.....	12
3.2 POJEMNIJK NA MLEKO MILK MAESTRO	14
3.3 ULUBIONE NAPOJE	17
4. OGÓLNA KONSERWACJA.....	19
4.1 CODZIENNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE	19
4.2 INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE.....	20
5. INNE FUNKCJE	23
6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA	25

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup ekspresu do kawy KRUPS z wbudowanym młynkiem.

Ekspresy do kawy KRUPS Espresso z wbudowanymi młynkami są projektowane, opracowywane i produkowane we Francji, zapewniając tym samym najsurowsze gwarancje pod względem pochodzenia i jakości produkcji.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było jak najprostsze w obsłudze i tworzyło napoje profesjonalnej jakości. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby cieszyć się smakiem espresso, kawy Lungo, kawy parzonej przez filtr i innych rodzajów kawy.

Aby ułatwić Ci życie, KRUPS opracował inteligentną technologię wskaźników, która poprowadzi Cię przez proces korzystania z urządzenia i umili przerwy na kawę.

Zaawansowana technologia obecna w urządzeniu pozwala uzyskać najlepsze możliwe rezultaty, ujawniając maksymalną ilość aromatów i smaków ze świeżo zmielonych ziaren kawy.

Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się wspaniałymi przerwami kawowymi, a urządzenie KRUPS spełni Twoje oczekiwania.

Zespół KRUPS



1. WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i „instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa”. Niewłaściwe użycie zwalnia KRUPS z wszelkiej odpowiedzialności.

1.1 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI



Niebezpieczeństwo: Ostrzeżenie przed ryzykiem poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Symbol błyskawicy ostrzega przed zagrożeniami związanymi z elektrycznością.



Uwaga: Ostrzeżenie przed ewentualnym nieprawidłowym działaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia.



Ważne: Uwagi ogólne lub ważne uwagi dotyczące obsługi urządzenia.



1.2 AKCESORIA DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM

Sprawdź akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem. Jeśli brakuje części, skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta KRUPS.

DOŁĄCZONE AKCESORIA		
1.	Instrukcja obsługi – Skrócona instrukcja obsługi – Broszura z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa Katalog centrów obsługi posprzedażnej KRUPS Dokumenty gwarancyjne	
SENSATION EA910		
2.	Igła do czyszczenia systemu parowego	
3.	Dysza pary	
SENSATION MILK EA912		
4.	Pojemnik na mleko Milk Maestro	
5.	Dysza wody	



Uwaga: W celu utrzymania gwarancji należy używać wyłącznie akcesoriów marki KRUPS.








1.3 DANE TECHNICZNE

Urządzenie	Automatyczny ekspres do kawy EA91
Zasilanie urządzenia	~ 220–240 V/50 Hz
Ciśnienie pompy	15 bar
Pojemnik na ziarna kawy	260 g
Zużycie energii	Podczas pracy: 1450 w
Zbiornik na wodę	1.7 l
Rozpoczęcie i przechowywanie	Wewnątrz, w suchym miejscu (z dala od mrozu)
Wymiary (mm) wys. x szer. x gł.	365 x 240 x 400
Waga EA91 (kg)	8,9

Podlega zmianom technicznym









1.4 INTERFEJS

Przycisk	Opis / Funkcje ogólne
	Włączanie i wyłączanie urządzenia. Po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
	Wybór napoju. Po wybraniu napoju obok niego zapala się kontrolka.
	Wybór funkcji pary, aby spienić mleko i ręcznie przygotować napój mleczny. Po wybraniu napoju obok niego zapala się kontrolka. UWAGA: Przycisk START/STOP należy nacisnąć dwa razy: raz, aby wstępnie ogrzać urządzenie, i ponownie, aby uruchomić parę. <p style="text-align: right;">*Odpowiednio do modelu</p>
	Naciśnij przycisk po wybraniu napoju, aby zwiększyć lub zmniejszyć moc kawy. Spowoduje to zmianę ilości używanej zmielonej kawy. Trzy możliwe opcje od małej do dużej intensywności. Wybór jest wskazywany przez jedno, dwa lub trzy podświetlane ziarna kawy.

	<p>Naciśnij przycisk po wybraniu napoju, aby zwiększyć lub zmniejszyć objętość napoju, zmieniając objętość przepływu wody. Dostępne są trzy opcje – od małego po bardzo duży napój. Wybór jest sygnalizowany podświetleniem opcji M, L lub XL.</p>
	<p>Rozpoczęcie lub zatrzymanie bieżącego przygotowania/konserwacji.</p>
	<p>Naciśnij przycisk po wybraniu napoju, aby podwoić ilość. Wybór jest sygnalizowany podświetleniem X2.</p>
	<p>Umożliwia zapisanie „Ulubionych” i wybranie ich później. Zapisanie ulubionego napoju poprzez naciśnięcie przez długi czas przed lub po przygotowaniu. Istnieje możliwość zapisania dwóch ulubionych napojów oznaczonych podświetleniem A lub B.</p>
	<p>Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do konserwacji i wybierz typ, który ma zostać wykonany: płukanie, czyszczenie lub usuwanie kamienia. Wybrana konserwacja jest podświetlona na czerwono.</p>

1.5 KONTROLKI

Twój ekspres KRUPS Sensation ma inteligentną technologię wskaźników, aby ułatwić Ci życie. Urządzenie automatycznie wykrywa i monitoruje poziom wody i zmielonej kawy. Gdy musisz napełnić lub opróżnić pojemniki, wskaźnik Cię o tym poinformuje. Urządzenie powiadomi również o konieczności płukania, czyszczenia lub usuwania kamienia.

Kontrolka świetlna	Opis
	Dioda LED START/STOP miga ==> Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować bieżącą akcję Dioda LED START/STOP świeci światłem ciągłym ==> Akcja w toku
	Pasek świetlny: – Stałe białe światło: Urządzenie jest gotowe do użycia – Światło miga na biało: Powstaje napój – Stałe światło czerwone: Należy przeprowadzić przegląd serwisowy – Światło miga na czerwono: Konserwacja w toku
	Wymagane jest wypłukanie pojemnika na mleko Milk Maestro. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Tryb czyszczenia”, a następnie „START/STOP”. Informacje na temat płukania pojemnika na mleko Milk Maestro można znaleźć w rozdziale 14 „Skróconej instrukcji obsługi”. <i>*Odpowiednio do modelu</i>
	Wymagane jest płukanie. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Tryb czyszczenia”, a następnie przycisk „START/STOP”. Informacje na temat płukania urządzenia można znaleźć w rozdziale 10 „Skróconej instrukcji obsługi”.
	Czyszczenie jest wymagane. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Tryb czyszczenia”, a następnie przycisk „START/STOP”. Informacje na temat czyszczenia urządzenia można znaleźć w rozdziale 11 „Skróconej instrukcji obsługi”.
	Wymagane jest usunięcie kamienia. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Tryb czyszczenia”, a następnie przycisk „START/STOP”. Informacje na temat usuwania kamienia z urządzenia można znaleźć w rozdziale 12 „Skróconej instrukcji obsługi”.
	Pojemnik na fusy kawowe jest pełny, należy go opróżnić. Informacje na temat opróżniania pojemnika na fusy kawowe można znaleźć w rozdziale 8A „Skróconej instrukcji obsługi”.
	Zbiornik wody jest prawie pusty, musi być napełniony. Informacje na temat napełniania zbiornika wody można znaleźć w rozdziale 7A „Skróconej instrukcji obsługi”.
	Wszystkie kontrolki migają: błąd lub zablokowanie ekspresu. Zapoznaj się z punktem „ODPOWIEDZI NA PYTANIA”.



2. ROZPOCZĘCIE PRACY I INSTALACJA URZĄDZENIA

ROZPOCZĘCIE PRACY

Umieść ekspres na stabilnej, poziomej, czystej i suchej powierzchni roboczej. Przed pierwszym użyciem napełnianie urządzenia umożliwia napełnienie obiegu wody, dzięki czemu urządzenie może pracować. Nastąpi wstępne nagrzewanie i automatyczne płukanie.

Więcej informacji na temat pierwszego uruchomienia urządzenia można znaleźć w rozdziale 1 „Skróconej instrukcji obsługi”.

Urządzenie zostało sprawdzone i przetestowane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Pomimo wszystkich wysiłków wkładanych w czyszczenie, możliwe jest jednak, że pozostałości kawy znajdują się w młynku do kawy i/lub kroplach kawy na siatce tacki ociekania. Podczas rozpakowywania urządzenia można również zauważyć obecność kurzu ze względu na materiał ochronny. Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się dokładne wyczyszczenie go szmatką.

Dziękuję za zrozumienie.

Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.



WSKAZÓWKI I PORADY

WODA

Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na jakość smaku. Kamień i chlor mogą zmienić smak kawy. Aby zachować aromat kawy, zaleca się stosowanie świeżej wody oraz oryginalnego wkładu filtrującego KRUPS Claris Aqua Filter System F088 lub wody butelkowanej z osadem poniżej 800 mg/l (patrz etykieta na butelce).

Patrz akapit **FILTR I TWARDOŚĆ WODY**.

FILIŻANKA

Podczas przygotowywania gorących napojów zaleca się używanie wstępnie podgrzewanych filiżanek (poprzez przepuszczenie je pod gorącą wodą), których rozmiar jest dostosowany do żądanej ilości.

ZIARNA KAWY

Palone ziarna kawy mogą stracić swój aromat, jeśli nie są chronione. Zalecamy użycie ilości ziaren równoważnej ilości zużywanej przez użytkownika w ciągu następnych 2–3 dni oraz wybranie worków o wadze 250 g.

Jakość ziaren kawy jest zmienna oraz preferencje i gusta subiektywne. Arabica ma piękny, kwiatowy aromat, a Robusta, mająca wyższą zawartość kofeiny, jest bardziej gorzka i treściwsza. Powszechnie miesza się dwa rodzaje kawy, aby uzyskać bardziej zrównoważony smak. Warto zasięgnąć porady od firmy wypalającej ziarna kawy.

Nie zaleca się stosowania ziaren oleistych i karmelizowanych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

Stopień zmielenia kawy wpływa na siłę aromatów i jakość piany. Im drobniej zmielone ziarna, tym gładsza jest pianka. Mielenie można również dostosować dożądanego napoju.



2.1 MONTAŻ FILTRA

DLACZEGO NALEŻY ZAINSTALOWAĆ FILTR?

Wkład systemu filtracji KRUPS Claris Aqua pomaga zoptymalizować smak kawy, ograniczyć gromadzenie się kamienia i ograniczyć czynności konserwacyjne. Aby zapewnić długotrwałą pracę urządzenia, zalecamy użycie filtra. To akcesorium jest dostępne na stronie KRUPS.com.





KIEDY ZAINSTALOWAĆ WKŁAD FILTRUJĄCY KRUPS CLARIS AQUA?



- Dwa miesiące po instalacji.
- Radzimy, aby po zainstalowaniu wkładu, obrócić szary pierścień na końcu wkładu filtra, aby pokazać datę instalacji + 2 miesiące.

JAK ZAINSTALOWAĆ WKŁAD FILTRUJĄCY KRUPS CLARIS AQUA



- Urządzenie powinno być podłączone i włączone
- Wkład wkłada się do zbiornika wody
- Umieść wkład w jego miejscu, ponumerowanym pierścieniem do góry
- Za pomocą czarnej, wkręcanej nasadki, dołączonej do wkładu, prawidłowo ustaw i przykręć wkład
- Na ekranie naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. W menu „Instalacja filtra” zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- Umieść pojemnik pod dyszą pary.
- Przycisk  zacznie migać i zaświeci się wskaźnik .
- Naciśnij  aby rozpocząć korzystanie z filtra.
- Pasek świetlny miga na czerwono podczas instalacji.
- Instalacja jest zakończona, gdy pasek świetlny ponownie świeci na biało.



2.2 MŁYNEK: REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA


PO CO USTAWIA SIĘ STOPIEŃ ROZDROBNIENIA ZIAREN?

Ogólnie rzecz biorąc, należy dostosować mielenie podczas zmiany rodzaju ziaren kawy lub w celu dostosowania mocy kawy. Zmiana mielenia umożliwia dostosowanie się do różnych rodzajów ziaren kawy:

Wysoko palona i oleista kawa będzie wymagała grubszego mielenia,

Nieco lżej palona kawa będzie sucha i będzie wymagać drobniejszego mielenia.

Palenie



Bardzo intensywne

(Dark French)

Intensywne

(French)

Mocne

(Light French)

Średnie

(Amber)

Lekkie

(Blonde)

Ponadto, w przypadku tej samej kawy ustawienie mielenia wpływa na aromat w filiżance: Im drobniejsze mielenie, tym silniejszy smak.



Pozycja 1

Bardzo drobne

Pozycja 2

Drobne

Pozycja 3

Średnie

Pozycja 4

Grube

Pozycja 5

Bardzo grube

JAK DOSTOSOWAĆ STOPIEŃ ROZDROBNIENIA ZIAREN

Przekręć przycisk ustawień znajdujący się w pojemniku na ziarna kawy, aby dostosować go do rodzaju ziarna i żądanej mocy zapachu (5 poziomów – patrz powyżej). Tę regulację należy wykonać podczas mielenia stopniowo. Po wykonaniu 3 różnych napojów zauważysz wyraźną różnicę w smaku.



Uwaga: Nie zaleca się stosowania ziaren kawy tłustej lub karmelizowanej, ponieważ są one trudne do zmielenia przez młynek. Mogą one uszkodzić ekspres i doprowadzić do słabej wydajności czujnika.













3. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW









NAPOJE DOSTĘPNE W TYM URZĄDZENIU:

KRUPS Sensation/Sensation Milk pozwala na przygotowanie szerokiej gamy napojów w zależności od preferencji. Dostęp do nich można uzyskać bezpośrednio na panelu sterowania.

Przepisy na kawę:

Napój	Opis	Głośność domyślna	Dostępne rozmiary	Dostępna moc kawy	 X2
 RISTRETTO	Ristretto: Mocne espresso, ale z mniejszą ilością wody	25ml	M : 20ml L : 25ml XL : 35ml		✓
 ESPRESSO	Espresso: Mocne, pełne aromatu espresso, pokryte nieco gorzką pianką o karmelowym kolorze.	40ml	M : 40ml L : 55ml XL : 70ml		✓
 LONG COFFEE	Kawa Lungo: Większa ilość kofeiny, ale delikatniejszy smak. Najbardziej popularne rano.	120ml	M : 80ml L : 120ml XL : 180ml		✓
 FILTER COFFEE	Filtrowana kawa: Napój typu long tworzony w niskiej temperaturze o bardziej delikatnym smaku.	150ml	M : 120ml L : 150ml XL : 170ml		✓
 HOT WATER	Gorąca woda	200ml	M : 100ml L : 200ml XL : 300ml	X	X

Przepisy obejmujące mleko:

Napoje	Opis	Wielkość domyślna	Dostępne rozmiary	Dostępna moc kawy	 X2
	Cappuccino: Idealna równowaga między mlekiem, pianką a kawą.	L	M L XL		X
	Latte Macchiato: Duża porcja mleka, wyśmienite espresso z pianką mleczną.	L	M L XL		X
	Cafe Latte: Pianka mleczna o lekkim smaku kawy.	L	M L XL		X
	Spianione mleko: Duża porcja mleka z mleczną pianką.	L	M L XL	X	X

Odpowiednio do modelu

Należy pamiętać, że domyślne ustawienia (pogrubione) to ustawienia zalecane przez FIRMĘ KRUPS w celu zapewnienia optymalnego przygotowania.



WSKAZÓWKI I PORADY

Za każdym razem, gdy wybierzesz napój, urządzenie będzie korzystało z najnowszych ustawień.

Dla każdego napoju można zwiększyć objętość podczas przygotowania. **WARTO WIEDZIEĆ, ŻE URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE WYKONA NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI W CELU PRZYGOTOWANIA NAPOJU:**

Kroki przygotowywania kawy

1. Mielenie ziaren kawy
2. Ubijanie zmielonej kawy
3. Wstępna infuzja (na tym etapie do kubka może spaść kilka kropli)
4. Perkolacja

JAK DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ DYSZ

W przypadku wszystkich napojów możesz obniżyć i podnieść dysze kawy zgodnie z rozmiarem filiżanek, do wysokości 13 cm.

JAK ZACZAĆ PRZYGOTOWYWAĆ NAPÓJ

- Sprawdź, czy pojemnik na ziarna kawy jest pełny.






Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy uważać, aby nie wlać wody do młynka.

- Sprawdź, czy zbiornik wody jest pełny. Jeśli poziom wody jest niski, urządzenie powiadomi Cię o tym za pomocą kontrolki informującej o konieczności napełnienia zbiornika.
- Umieść filiżanki pod wylotem kawy.

- Naciśnij przycisk wybranego napoju, dostosuj ustawienia i naciśnij .

W ZALEŻNOŚCI OD NAPOJU MOŻLIWE SĄ RÓŻNE USTAWIENIA:

- **Moc kawy:** Aby zwiększyć lub zmniejszyć moc kawy poprzez zmianę ilości użytej zmielonej kawy, wybierz napój i wybierz jedną, dwie lub trzy ziarna kawy. Jedno ziarno odpowiada najbardziej delikatnemu smakowi, a trzy ziarna to najmocniejszy smak .
- **Objętość filiżanki:** Aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość wody zużywanej do ekstrakcji, wybierz napój i wybierz  M, L lub XL. To ustawienie można wybrać przed lub w trakcie przygotowania.
- **Jedna lub dwie filiżanki:** Aby rozpocząć dwa napoje w tym samym czasie, wybierz napój i naciśnij .

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania ustawień napojów, zapoznaj się z tabelą napojów i rozdziałem 2 „Skróconej instrukcji obsługi”.

JAK ZATRZYMAĆ PRZYGOTOWANIE NAPOJU W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA

Można zatrzymać przygotowanie napoju w dowolnym momencie, naciskając przycisk .

Po przerwaniu cyklu zatrzymanie nie jest natychmiastowe. Dostęp do urządzenia nie będzie możliwy, dopóki pasek świetlny nie stanie się ponownie biały.



3.1 MLECZNE NAPOJE I GORĄCA WODA



WSKAZÓWKI I PORADY

Aby przygotować spienione mleko, należy wybrać pasteryzowane mleko UHT z lodówki (3–5°C). Stosowanie specjalistycznych rodzajów mleka (mikrofiltrowanego, surowego, fermentowanego, wzbogaconego) lub mleka roślinnego (migdałowego, owsa, soi itp.) jest możliwe, ale może dać wyniki mniej zadowalające pod względem jakości i ilości piany. Po otwarciu mleka, niezależnie od tego, czy pojemnik jest plastikowy, czy szklany, należy go przechowywać w lodówce w

temperaturze 4°C lub niższej. Mleko może być przechowywane przez okres od pięciu do siedmiu dni.



SPIENIANIE MLEKA ZA POMOCĄ DYSZY PARY


Dysza pary służy do spieniania mleka, na przykład w celu zrobienia cappuccino lub latte. Ponieważ wytwarzanie pary wymaga wyższej temperatury niż podczas przygotowywania espresso, urządzenie ma dodatkową fazę podgrzewania pary.

Nie jest możliwe przygotowanie dwóch filiżanek jednocześnie, więc funkcja „X2” nie jest dostępna.



Ważne:

Istnieją dwa etapy wstępnego nagrzewania: jeden dla urządzenia i jeden dla pary. Wskaźnik LED  będzie migać, sygnalizując zakończenie nagrzewania urządzenia. Naciśnij ponownie , aby rozpocząć wytwarzanie pary.

Jeśli nie naciśniesz  w ciągu dwóch minut od wstępnego nagrzania, urządzenie powróci do swojej pierwotnej pozycji.


Więcej informacji na temat przygotowywania napoju mlecznego można znaleźć w rozdziale 5 „Skróconej instrukcja obsługi”.



Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.



Ważne:

Wytwarzanie pary zatrzymuje się automatycznie w zależności od wcześniej wybranej objętości napoju. Możesz nacisnąć  przed zakończeniem cyklu, jeśli ilość spienionego mleka jest wystarczająca do zatrzymania pary.

CZYSZCZENIE DYSZY PAROWEJ



Ważna:

Aby uzyskać identyczną pianę za każdym razem, zalecamy dokładne czyszczenie dyszy parowej PO KAŻDYM UŻYCIU. Nie myj nasadki parowej w zmywarce. Zalecamy również czyszczenie dyszy parowej, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas (dłużej niż dwa dni).

Niebezpieczeństwo: Po użyciu funkcji pary dysza parowa może być gorąca, dlatego zalecamy odczekanie kilku minut przed jej użyciem.



Niebezpieczeństwo: Po użyciu funkcji pary dysza parowa może być gorąca, dlatego zalecamy odczekanie kilku minut przed jej użyciem.


Całą dyszę parową można wyjąć, aby umożliwić dokładne czyszczenie. Należy czyścić ją wodą, niewielką ilością nieściernego płynu do mycia naczyń i szczotką. **Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 6 „Skróconej instrukcji obsługi” dotyczącej czyszczenia dyszy parowej.**

- Aby usunąć wszystkie możliwe ślady mleka z dyszy parowej, umieść pojemnik pod dyszą i rozpocznij przygotowanie gorącej wody. Następnie wytrzyj dyszę czystą, wilgotną ściereczką z mikrofibry.
- Jeśli para nie wydostaje się, dysza może być zatkana: odblokuj ją za pomocą dołączonej igły do czyszczenia systemu parowego. **Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 6 „Skróconej instrukcji obsługi” dotyczącej czyszczenia dyszy parowej.**

NAPOJE Z GORĄCĄ WODĄ

- Umieść kubek pod dyszą parową.
- Naciśnij opcję „Gorąca woda”.
- Możesz dostosować objętość napoju do swoich upodobań. Nie jest jednak możliwe przygotowanie dwóch filiżanek jednocześnie, więc funkcja „X2” nie jest dostępna.
- Naciśnij przycisk "START/STOP". Urządzenie rozgrzeje się (pasek świetlny zacznie migać), a następnie wleje gorącą wodę.
- **Funkcja Ulubione jest dostępna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 3 „Skróconej instrukcji obsługi” dotyczącej zapisywania ulubionego napoju.**

3.2 POJEMNIK NA MLEKO MILK MAESTRO



Pojemnik na mleko Milk Maestro został zaprojektowany z myślą o możliwości przygotowywania napojów mlecznych jak od baristy. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby zapewnić optymalne użytkowanie i rezultaty.

Przed pierwszym użyciem pojemnika na mleko Milk Maestro i w celu usunięcia ewentualnych osadów kurzu zalecamy wyczyszczenie wszystkich części wodą z mydłem.

GŁÓWNE CECHY

Funkcja spieniania

Pojemnik na mleko Milk Maestro wyposażony jest w opatentowany system spieniania mleka, pozwalający na przygotowanie kremowej mlecznej pianki w zaledwie kilka chwil.

Przycisk kontroli spieniania na pokrywie pozwala kontrolować ilość pożądaną pianki mlecznej, oferując całkowitą personalizację napojów mlecznych.

Automatyczny program płukania **MILK RINSE**


Automatyczny program płukania jest wymagany po przygotowaniu każdego napoju mlecznego (alert MILK na interfejsie), aby zapewnić optymalną higienę. Po każdym użyciu pojemnika na mleko Milk Maestro należy go wyczyścić.

Więcej informacji na temat automatycznego płukania pojemnika na mleko Milk Maestro można znaleźć w rozdziale 14 „Skróconej instrukcji obsługi”.

Łatwy demontaż i możliwość mycia w zmywarce:

Aby ułatwić czyszczenie i konserwację, pojemnik na mleko można całkowicie zdemontować. Poszczególne części pojemnika na mleko Milk Maestro można rozdzielić w celu dokładnego wyczyszczenia.

Wszystkie części nadają się do mycia w zmywarce, dzięki czemu proces czyszczenia jest jeszcze wygodniejszy. Wystarczy umieścić części w górnym koszu zmywarki lub w przegródce na sztućce.

 **Uwaga:** Nie wkładać do zmywarki pokrywki z przyciskiem regulacji spieniania w pozycji PULL (ryzyko zgubienia pokrętła). Należy ją wyjąć, aby uniknąć utraty.

JAK UŻYWAĆ POJEMNIKA NA MLEKO MILK MAESTRO?

Instrukcja obsługi:

1. Przygotowanie

Napełnij pojemnik na mleko Milk Maestro odpowiednią ilością mleka.

Upewnij się, że nie przekraczasz linii maksymalnego napełnienia wskazanej na pojemniku na mleko.

MAX

Maksymalny poziom napełnienia



Zalecany poziom do przygotowania Latte Macchiato lub Caffè Latte



Zalecany poziom do przygotowania Cappuccino

2. Regulacja spieniania

Przekręć przycisk regulacji spieniania na górze pokrywki w prawo, aby uzyskać więcej pianki, lub w lewo, aby uzyskać jej mniej. Wybierz ilość pianki, aby dopasować ją do swoich osobistych preferencji.



Pozycja umożliwiająca wyjęcie przycisku regulacji spieniania

Pozycja maksymalnej ilości pianki

Pozycja minimalnej ilości pianki

Aby uzyskać optymalną jakość napojów mlecznych, zaleca się przygotowanie 5 do 6 napojów mlecznych po pierwszym użyciu. To zalecenie pozwala systemowi mlecznemu działać na optymalnym poziomie.

Jeśli napój mleczny przelewa się z filiżanki, zalecamy:

- ustawienie pokrętki objętości pianki mlecznej na pozycję MIN
- wybranie mniejszego rozmiaru napoju (M lub L)
- użycie większej filiżanki

3. Czyszczenie


Po zakończeniu korzystania z pojemnika na mleko Milk Maestro można wykonać automatyczne płukanie za pomocą programu **MILK RINSE** lub zdemontować i dokładnie umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.

Przed ponownym montażem należy dokładnie wypłukać i wysuszyć wszystkie części.



Wskazówki i porady

Aby odblokować pokrywkę pojemnika na mleko Milk Maestro, należy przekręcić ją o ćwierć obrotu.



! Uwaga: Nie rozpoczynaj przygotowywania napojów mlecznych bez uprzedniego podłączenia dzbanka na mleko Milk Maestro do urządzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się korzystanie z pojemnika na mleko Milk Maestro i delektowanie się pysznymi domowymi napojami mlecznymi dzięki wysokiej wydajności i łatwej w użyciu funkcji spieniania mleka.


Dziękujemy za wybór naszego produktu!



3.3 ULUBIONE NAPOJE

DO CZEGO SŁUŻY FUNKCJA ULUBIONE?


Funkcja Ulubione umożliwia dostęp do preferowanych napojów z zapisanymi spersonalizowanymi ustawieniami. Więcej informacji na temat zapisywania ulubionego napoju można znaleźć w rozdziale 3 „Skróconej instrukcji obsługi”.

Funkcja jest szybka i idealna do codziennego użytku. Wystarczy nacisnąć , wybrać ulubiony napój i rozpocząć przygotowanie przyciskiem „START/STOP”, bez konieczności każdorazowego ustawiania preferencji.


Można zapisać do dwóch spersonalizowanych napojów (A i B), dostosowując objętość, moc kawy i liczbę filiżanek.

JAK STWORZYĆ ULUBIONY NAPÓJ

Możliwe jest zapisanie ulubionego napoju A i ulubionego napoju B. Więcej informacji na temat zapisywania ulubionego napoju można znaleźć w rozdziale 3 „Skróconej instrukcji obsługi”.

- Zapisywanie ulubionego napoju można przeprowadzić przed lub po zakończeniu zaparzania, naciskając dłużej (2 sekundy) przycisk . Po przygotowaniu można spersonalizować objętość napoju, zatrzymując go podczas nalewania. Naciśnij przycisk „START/STOP” podczas nalewania. Objętość nalanego napoju można następnie zapisać jako ulubiony napój. Masz 10 sekund na naciśnięcie funkcji „Ulubione” i zapisanie ulubionego napoju jako A lub B.

JAK ROZPOCZĄĆ PRYZRĄDZANIE NAPOJU ZAPISANEGO JAKO ULUBIONY

Naciśnij przycisk .

Wybierz ulubiony napój: wyświetlony zostanie ulubiony napój A. Jeśli naciśniesz przycisk ponownie, wyświetlony zostanie ulubiony napój B.

Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć przyrządzenie jednego z dwóch ulubionych napojów.

Więcej informacji na temat sposobu przyrządzania ulubionego napoju można znaleźć w rozdziale 4 „Skróconej instrukcji obsługi”.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ SWOJE ULUBIONE NAPOJE?

Nie można zmienić ulubionego napoju, który został już stworzony. Aby zastąpić ulubiony napój, wybierz lub rozpocznij przygotowywanie napoju przy użyciu żądanych ustawień i zapisz go jako ulubiony napój, który chcesz zmienić.



4. OGÓLNA KONSERWACJA

4.1 CODZIENNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Wykonywanie odpowiedniej konserwacji wydłuży okres eksploatacji urządzenia i pozwoli zachować oryginalny smak kawy.

KONSERWACJA TACKI OCIEKOWEJ

Tacka ociekowa umożliwia zbieranie wody lub kawy, która wypływa z urządzenia w trakcie i po przygotowaniu. Ważne jest, aby zawsze ją zostawiać na miejscu i regularnie opróżniać.

Ze względów higienicznych zalecamy zdemontować tackę ociekową, aby codziennie czyścić każdy element i pozostawić go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 9B „Skróconej instrukcji obsługi” dotyczącym czyszczenia tacki ociekowej

KIEDY OPRÓŻNIĆ TACKĘ OCIEKOWĄ?

Gdy pływak znajduje się na górze, co oznacza, że tacka jest przepelniona.

KONSERWACJA POJEMNIKA NA FUSY KAWOWE

Ze względów higienicznych zalecamy codzienne czyszczenie pojemnika na fusy kawowe gorącą wodą z mydłem i pozostawienie go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 8B „Skróconej instrukcji obsługi” dotyczącym czyszczenia pojemnika na fusy kawowe.



Ważne: nie wkładaj go do zmywarki.

KIEDY OPRÓŻNIAĆ POJEMNIK NA FUSY

Pojemnik na fusy gromadzi fusy.



Opróżnij pojemnik na fusy, gdy wskaźnik  poinformuje Cię o tym.

Można opróżniać go częściej, ale trzeba robić to, gdy urządzenie jest włączone, aby mogło zarejestrować, że pojemnik rzeczywiście został opróżniony.



Ważne: nieregularne opróżnianie pojemnika na fusy w sposób opisany powyżej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

KONSERWACJA ZBIORNIKA WODY

Aby zachować aromat kawy i ze względów higienicznych, zalecamy używanie świeżej wody, codzienne czyszczenie zbiornika z gorącą wodą i gąbką i pozostawienie go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu.

KONSERWACJA POJEMNIKA Z ZIARNAMI KAWY









Ziarna kawy mogą pozostawiać tłuste pozostałości na ścianach pojemnika na ziarna kawy, które mogą wpływać na jakość kawy. Aby zachować aromat i ze względów higienicznych, zalecamy wytrzeć go czystą, suchą, miękką szmatką za każdym razem, gdy wymaga ponownego napełnienia.






Uwaga: nie używaj wody do czyszczenia pojemnika na ziarna kawy, ponieważ obecność wody w pojemniku na ziarna kawy może spowodować uszkodzenie urządzenia.


4.2 INNE CZYNNOCI KONSERWACYJNE


Konserwacja	Kiedy?	Wyjaśnienie	Potrzebne materiały
 Automatyczne płukanie pojemnika Milk Maestro* ~30 s - 60 ml	Po napoju mlecznym lub w dowolnym momencie.	Automatyczny program płukania pojemnika na mleko Milk Maestro wykorzystuje wyłącznie gorącą wodę i zapewnia optymalną wydajność spieniania mleka oraz czystość systemu. Informacje na temat płukania pojemnika na mleko Milk Maestro można znaleźć w rozdziale 14 „Skróconej instrukcji obsługi”. <i>* Odpowiednio do modelu</i>	
 Płukanie kawy ~45 s - 30 ml	Po 2 dniach nieużywania lub w dowolnym momencie.	Umożliwia płukanie obiegu kawy w ekspresie. Proces ten wykorzystuje tylko gorącą wodę. Zapewnia to zachowanie autentycznego smaku kawy. Informacje na temat płukania urządzenia można znaleźć w rozdziale 10 „Skróconej instrukcji obsługi”.	
 Czyszczenie urządzenia ~13 min — 1 l	Gdy urządzenie wyświetli komunikat lub w dowolnym momencie.	Ze względów higienicznych i w celu zachowania jakości kawy zalecamy czyszczenie i odfuszczenie obiegu kawy w ekspresie. Gwarantuje to zachowanie optymalnego smaku napojów. Zapoznaj się z rozdziałem 11 „Skróconej instrukcji obsługi”, aby dowiedzieć się,	1 tabletki czyszcząca KRUPS XS3000 (niedostarczana z ekspresem)

		<p>jak wyczyścić urządzenie, lub wykonaj poniższe czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wskaźnik CLEAN zaświeci się na czerwono, gdy urządzenie będzie wymagało czyszczenia. 2. Naciśnij przycisk  i wybierz . 3. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić proces czyszczenia. 4. Kontrolka CLEAN zacznie migać. 5. Weź tabletkę czyszczącą (KRUPS XS3000). 6. Otwórz otwór na tabletkę czyszczącą i włóż tabletkę. 7. Umieścić 1-litrowy pojemnik pod obiema dyszami. 8. Naciśnij przycisk  po raz drugi, aby rozpocząć proces czyszczenia. 9. Podczas procesu czyszczenia z dysz kawy będzie wypływać woda. 10. Gdy woda przestanie płynąć, a urządzenie wyemituje trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że urządzenie zostało wyczyszczone i jest gotowe do użycia. 	
<p></p> <p>Usuwanie kamienia ~20 min – 1,5 l</p>	<p>Gdy ekspres o to poprosi.</p> <p>Funkcja ta nie włączy się, gdy liczba przygotowanych napojów jest niewystarczająca, aby uruchomić usuwanie kamienia.</p>	<p>Odkamienianie urządzenia zapewnia jego prawidłowe działanie i eliminuje kamień i osad. Ten krok jest bardzo ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i jego długą żywotność.</p> <p>Aby dowiedzieć się, jak usunąć kamień z urządzenia, zapoznaj się z rozdziałem 12 „Skróconej instrukcji obsługi” lub wykonaj poniższe czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wskaźnik CALC zaświeci się na czerwono, gdy urządzenie będzie wymagało odkamieniania. 2. Naciśnij przycisk  i wybierz . 3. Naciśnij , aby potwierdzić proces odkamieniania. 4. Kontrolka CALC zacznie migać. 5. Napełnij zbiornik na wodę letnią wodą do oznaczenia CALC. 	<p>Jedna saszetka środka do usuwania kamienia KRUPS F054 (niedostarczona z urządzeniem)</p>

		<p>6. Otwórz saszetkę środka do usuwania kamienia RUPS.</p> <p>7. Wsyp zawartość saszetki do zbiornika na wodę (jeśli Twój produkt jest wyposażony we wkład filtrujący Claris, wyjmij go).</p> <p>8. Wymieszaj zawartość saszetki z wodą w zbiorniku.</p> <p>9. Umieść zbiornik na wodę z powrotem na swoim miejscu w urządzeniu.</p> <p>10. Umieść 1,5-litrowy pojemnik pod obiema dyszami (kawa i para).</p> <p>11. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces odkamieniania.</p> <p>12. Podczas procesu odkamieniania z obu dysz będzie wypływać woda.</p> <p>13. Wskaźnik  będzie migać, gdy przepływ wody ustanie.</p> <p>14. Usuń ze zbiornika pozostałą wodę wraz z dodanym odkamieniaczem.</p> <p>15. Wyczyść zbiornik na wodę za pomocą gąbki.</p> <p>16. Wytrzyj i wysusz zbiornik na wodę.</p> <p>17. Napełnij zbiornik na wodę do oznaczenia MAX.</p> <p>18. Umieść zbiornik na wodę z powrotem na swoim miejscu w urządzeniu.</p> <p>19. Podczas płukania z dysz będzie wypływać woda.</p> <p>20. Gdy woda przestanie płynąć, a urządzenie wyemituje trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że urządzenie zostało odkamienione i jest gotowe do użycia</p>	
--	--	--	--

 **Ważne:** jeśli produkt jest wyposażony w wkład filtrujący wodę KRUPS Claris Aqua Filter F088, wyjmij go przed rozpoczęciem procedury odkamieniania.

 **Ważne:** nie trzeba uruchamiać programu konserwacji, gdy tylko urządzenie zażąda tego, ale należy to zrobić wkrótce potem. Jeśli czyszczenie (lub usuwanie kamienia) zostanie przełożone, alarm będzie wyświetlany do czasu wykonania operacji.

 **Ważne:** jeśli podczas konserwacji lub w przypadku awarii zasilania urządzenie zostanie odłączone od zasilania, program czyszczenia zostanie wznowiony od początku. Nie będzie możliwe odroczenie tej operacji, konieczne jest płukanie układu wody. W takim przypadku może być wymagana nowa tabletką czyszcząca.




5. INNE FUNKCJE

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USTAWIEŃ MASZYNY

Ponieważ urządzenie nie ma ekranu, ustawienia są zintegrowane jako druga funkcja niektórych przycisków.

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień:

- Urządzenie musi być podłączone, ale nie włączone
- Naciśnij  przez 3 sekundy
- Gdy diody LED obok pierwszych trzech napojów (Ristretto, Espresso, Filter Coffee) zaświecą się i usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznacza to, że jesteś w ustawieniach. Następnie możesz nawigować za pomocą trzech przycisków: Ristretto, Espresso i Kawa Lungo.

Lista ustawień:

EA91 Sensation

Temperatura kawy		
T1 : 	Niska	  Naciśnij  , a następnie  , aby dostosować temperaturę kawy. Istnieją trzy regulowane poziomy temperatury napojów kawowych. Domyślnie temperatura jest ustawiona na poziomie 2 (średnia).
T2 : 	Średnia	
T3 : 	Wysoka	
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE		
  	10 min 20 min 30 min	  Naciśnij  , a następnie  , aby wyregulować funkcję Auto OFF. Możesz wybrać czas, po którym urządzenie automatycznie wyłączy się w celu optymalizacji zużycia energii: 10 minut, 20 minut lub 30 minut. Ustawienie domyślne to 10 minut .
Automatyczne płukanie		
 	Nieaktywne Aktywne	  Naciśnij  , a następnie  , aby ustawić funkcję automatycznego płukania. Urządzenie może automatycznie przeprowadzać płukanie za każdym razem, gdy jest wyłączone. Ustawienie domyślne to nieaktywne .



EA912 Sensation Milk

Temperatura kawy	
T1 : M L XL	Niska
T2 : M L XL	Średnia
T3 : M L XL	Wysoka



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	
M L XL	10 min
M L XL	20 min
M L XL	30 min

Automatyczne płukanie	
M L XL	Nieaktywne
M L XL	Aktywne






Naciśnij , a następnie , aby dostosować temperaturę kawy. Istnieją trzy regulowane poziomy temperatury napojów kawowych. Domyślnie temperatura jest ustawiona na poziomie 2 (średnia).



Naciśnij , a następnie , aby wyregulować funkcję Auto OFF.


Możesz wybrać czas, po którym urządzenie automatycznie wyłączy się w celu optymalizacji zużycia energii: 10 minut, 20 minut lub 30 minut. Ustawienie domyślne to **10 minut**.



Naciśnij , a następnie , aby ustawić funkcję automatycznego płukania. Urządzenie może automatycznie przeprowadzać płukanie za każdym razem, gdy jest wyłączone. Ustawienie domyślne to **nieaktywne**.

**According to model*

Aby wyjść z menu ustawień:

- Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu lub odczekaj 2 minuty.
- Urządzenie wyłączy się i zapisze ustawienia.



6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DZIAŁANIE

1) Urządzenie wyświetla błąd, oprogramowanie zawiesiło się LUB urządzenie działa nieprawidłowo.

- Wyłącz i odłącz urządzenie, wyjmij wkład filtra, jeśli jest zainstalowany, odczekaj 1 minutę i ponownie uruchom urządzenie.

2) Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF.

- Sprawdź bezpieczniki i gniazdo zasilania instalacji elektrycznej. Sprawdź, czy dwie wtyczki zasilania są prawidłowo włożone do gniazda.

3) Podczas cyklu wystąpiła awaria zasilania.

- Po ponownym włączeniu urządzenie zostanie automatycznie zresetowane.

4) Młynek jest pusty.

- Jest to normalne, jeśli zdarza się to sporadycznie i jeśli nie ma ziaren kawy lub tylko niewielka ilość.
- Ziarna kawy pozostają w pojemniku:
 - Kawa może być zbyt oleista i dlatego nie jest prawidłowo przetwarzana przez urządzenie. Możesz spróbować pomóc ziarnom wpaść do młynka i sprawdzić, czy to pomogło. Zaleca się jednak wymianę kawy (funkcja typu ziaren).
 - To jest moja standardowa kawa, która do tej pory działała dobrze: skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

UŻYCIE

1) Młynek wydaje nietypowe odgłosy.

- Ciała obce prawdopodobnie są obecne w młynku. Spróbuj wyczyścić odkurzaczem, w przeciwnym razie skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

2) Pod urządzeniem znajduje się woda.

- Przed wyjęciem tacki ociekającej odczekaj 15 sekund po wypływie kawy, aby urządzenie prawidłowo zakończyło cykl.
- Sprawdź, czy tacka ociekowa jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu. Musi być zawsze w odpowiedniej pozycji, nawet gdy ekspres nie jest używany.
- Sprawdź, czy tacka ociekowa nie jest pełna.

3) Przycisk regulacji stopnia rozdrobnienia trudno jest przekreślić.

- Przycisk regulacji grubości mielenia należy obracać tylko podczas pracy młynka.

4) Urządzenie nie dostarczyło kawy.

- Podczas jej przygotowania wykryto incydent. Urządzenie zostanie automatycznie zresetowane i będzie gotowe do nowego cyklu.

5) Użyto zmielonej kawy zamiast ziaren kawy.

- Za pomocą odkurzacza zbierz zmieloną kawę z pojemnika na ziarna kawy.

6) Woda wypływa z dysz do kawy po zatrzymaniu się urządzenia.

- To normalne. Jest to automatyczny proces płukania, który umożliwia czyszczenie dysz do kawy. Można to wyłączyć w ustawieniach urządzenia, zmieniając ustawienie „Automatyczne płukanie” na nieaktywne.

PARA I MLEKO

1) Para nie wydobywa się.

a. Podczas korzystania z cyklu parowego po raz pierwszy, jeśli para nie wydobywa się lub wydobywa się nieprawidłowo:

- Sprawdź, czy dysza parowa nie jest zatkana. **Informacje na temat czyszczenia dyszy parowej można znaleźć w rozdziale 6 „Skróconej instrukcja obsługi”.**
- Jeśli dysza parowa nie jest zatkana, wykonaj poniższy proces tylko raz:
Opróżnij zbiornik wody i tymczasowo wyjmij wkład Claris Aqua Filter System. Napełnij zbiornik na wodę wodą mineralną o wysokiej zawartości wapnia (>100 mg/l) i wykonaj kolejne cykle parowe (5 do 10 cykli) w pojemniku, aż do uzyskania ciągłego strumienia pary. Włóż wkład z powrotem do zbiornika.

b. Dysza parowa działała wcześniej:

- Sprawdź, czy dysza parowa nie jest zatkana. **Informacje na temat czyszczenia dyszy parowej można znaleźć w rozdziale 6 „Skróconej instrukcja obsługi”.**

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności dysza nadal nie działa, skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

2) Woda lub para wydobywa się z dyszy parowej nieprawidłowo.

- Sprawdź, czy dysza parowa została prawidłowo umieszczona na złączu nasadowym i czy złącze jest dobrze przymocowane do wylotu pary.
- Na początku lub na końcu przygotowania przez dyszę parową może przepływać kilka kropel.

3) Para wydostaje się z kratki tacy ociekowej.

- W zależności od rodzaju przygotowywanego napoju, z kratki tacy ociekowej może wydobywać się para.

4) Pojemnik na mleko Milk Maestro nie wytwarza już piany

- Używaj świeżego mleka półtłustego lub pełnotłustego (o temperaturze od 3°C do 6°C).
- Przepłucz pojemnik na mleko Milk Maestro za pomocą program **MILK RINSE**.
- Umyj wszystkie części w zmywarce lub ręcznie, używając wody z mydłem i pozostawiając je do wyschnięcia przed ponownym montażem.

KONSERWACJA

1) Urządzenie nie zażądało usunięcia kamienia.

- Cykl usuwania kamienia jest wymagany po dużej liczbie napojów wykonanych z użyciem pary lub gorącej wody. Jeśli spożywasz tylko kawę, usuwanie kamienia nie będzie konieczne często.

2) W tacce ociekowej znajduje się trochę fusów.

- Niewielka ilość fusów może dostać się do tacki ociekowej. Urządzenie zostało zaprojektowane, aby usuwać nadmiar resztek zmielonej kawy, tak aby strefa perkolacji pozostała czysta.

3) Kontrolka świeci się po opróżnieniu pojemnika na fusy kawowe.

- Załóż ponownie pojemnik na fusy kawowe.

4) Kontrolka świeci się po napełnieniu zbiornika wody.

- Sprawdź, czy zbiornik znajduje się we właściwym położeniu na urządzeniu.
- Pływak w dolnej części zbiornika musi być w stanie swobodnie się poruszać. Sprawdź i w razie potrzeby zwolnij pływak.

5) Podczas usuwania kamienia z dysz nie wypływa woda podczas pierwszej fazy:

- Jest to normalne zjawisko. Tylko w przypadku dużego nagromadzenia urządzenie uwolni wodę z dysz.

NAPOJE

1) Kawa wylewa się zbyt wolno.

- Obróć przycisk stopnia rozdrobnienia w prawo, aby uzyskać grubiej zmieloną kawę (może to zależeć od rodzaju używanej kawy).
- Wykonaj jeden lub kilka cykli płukania.
- Wymień wkład Claris Aqua Filter System.

2) Kawa jest zbyt delikatna lub nie jest wystarczająco wyrazista.

- Sprawdź, czy pojemnik na ziarna kawy zawiera kawę i czy porusza się prawidłowo w dół.
- Unikaj stosowania kaw oleistych, karmelizowanych lub aromatyzowanych, które mogą nie być prawidłowo uchwycone.
- Zmniejsz objętość napoju i zwiększ jego moc, korzystając z funkcji mocy kawy. Obróć przycisk stopnia rozdrobnienia, aby uzyskać drobniej zmieloną kawę. Napój można zrobić w dwóch cyklach, korzystając z funkcji 2 filiżanek.

3) Espresso lub kawa nie są wystarczająco gorące.

- Zwiększ temperaturę kawy w ustawieniach urządzenia. Przed rozpoczęciem przygotowywania napoju ogrzej filiżankę gorącą wodą.
- Przed rozpoczęciem robienia kawy należy przepłukać obieg kawy.

4) Przed każdą kawą z dysz do kawy wypływa czysta woda.

- Wlew wstępny ma miejsce po rozpoczęciu przepisu, co może prowadzić do małej ilości wody wypływającej z dysz do kawy.

Jeśli jeden z problemów opisanych powyżej nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

UTYLIZACJA

Niektóre urządzenia zawierają akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest dostępny tylko dla osób wykonujących naprawę. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.



Ważne: produkt zawiera wiele materiałów, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Weź udział w ochronie środowiska!

Pozostaw urządzenie w punkcie zbiórki w celu przetworzenia.

GWARANCJA

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- obecność ciał obcych w rozdrabniaczu,
- zmielona kawa została wlana do pojemnika na ziarna kawy,
- wkład filtrujący KRUPS Claris Aqua Filter System F088 nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami producenta
- w przypadku braku usuwania kamienia, czyszczenia lub regularnej konserwacji.

Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez zatwierdzone centrum firmy KRUPS.

Automatyczny ekspres do kawy/kawy Espresso może być używany wyłącznie do przygotowywania kawy, gorącej wody lub do spieniania mleka.

Producent: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard, 53100 Mayenne, Francja

CMMF 8020011561