# **KRUPS**

COOK 4 ME



DE

E









# **BESCHREIBUNG**

- 1 Griff zum Öffnen/Schließen des Deckels
- 2 Warnanzeige für Druck und Verschluss
- 3 Bedieneinheit
- 4 Knopf "Abbrechen"

5 Hauptnavigationsknopf

5 Main operation button

7 Open / closed marking

6 Cooking pot

8 Silencing valve

- 6 Kochbehälter
- 7 Kennzeichnung Offen/Geschlossen
- 8 Dampfventil

### EPC03-Serie

Geringer Druck: 40 kPa (109 °C) / Hoher Druck: 70 kPa (115 °C)

Produktvolumen: 6 I / Nutzvolumen: 4 I

Integriertes Heizelement

Der Betriebsdruck ist 10 Minuten nach dem akustischen Signal erreicht.

# **DESCRIPTION**

- 1 Lid open / close handle
- Warning indicator for pressure and locking
- 3 Control panel
- 4 Cancel button

### **EPC03 Series**

Low pressure 40kPa (109°c) / High pressure: 70kPa (115°c)

Product capacity: 6L / Useful capacity: 4L

Built-in heating

The regulation pressure is reached 10 minutes after the beep.

# **SICHERHEITSHINWEISE**

# Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch:

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Zur Reinigung des Geräts beachten Sie bitte die Hinweise in der Gebrauchsanleitung. Sie können den Garbehälter und den Dampfkorbeinsatz mit warmer Seifenlauge oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Reinigen Sie den Sockel mit einem feuchten Tuch.
- Dieses Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden.
- ■Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs kann das Gerät beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.
- Kommen Sie nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung! Nach dem Gebrauch gibt das Heizelement noch Restwärme ab.
- Für Ihre Sicherheit entspricht dieses Produkt allen gängigen Standards (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit, Lebensmittelverordnung, Umweltschutz,...).
- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigt Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am sicheren Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und zuvor unterwiesen sein.
  - Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das mitgelieferte Netzkabel darf nicht durch ein anderes Kabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Bei Verwendung des Gerätes in Umgebungen wie beispielsweise
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen

- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
- in Frühstückspensionen erlischt die Garantie.
- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Stellen Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
- Das Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Füllen Sie den Garbehälter maximal bis zur MAX-Markierung. Wenn Sie Lebensmittel zubereiten, die beim Garen aufquellen (z. B. Reis oder Trockengemüse), darf der Garbehälter maximal bis zur Hälfte gefüllt werden. Reduzieren Sie das Wasservolumen, um das Überlaufen zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Mengen für Lebensmittel und Wasser, um ein Überlaufen zu vermeiden, welches Schäden am Gerät sowie körperliche Schäden verursachen könnte.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Schwimmer für das Druckablasssystem und das Sicherheitsventil sauber sind (siehe Abschnitt zur Reinigung und Pflege).
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Druckablasssystem geraten. Der Schwimmer darf nicht ausgetauscht werden.
- Beim Öffnen halten Sie den Deckel immer am vorgesehenen Griff. Halten Sie die Arme in Verlängerung zu den seitlichen Tragegriffen. Durch die eventuelle Ansammlung von kochend heißem Wasser zwischen der Auflage für den Dichtungsring und dem Deckel, könnte Verbrennungsgefahr bestehen.

- Achten Sie auch darauf, sich beim Öffnen nicht am heißen Dampf zu verbrennen. Öffnen Sie den Deckel zunächst nur einen Spalt, um den Dampf langsam entweichen zu lassen.
- Versuchen Sie niemals, den Deckel mit Gewalt zu öffnen. Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Gerät unter Druck steht (siehe Bedienungsanleitung).
- Angesichts der unterschiedlichen gültigen Vorschriften sollten Sie sich bei einer autorisierten Kundendienststelle diesbezüglich vergewissern, wenn das Gerät in einem Land verwendet werden soll, in dem es nicht gekauft wurde.
- Verwenden Sie nur für Ihr Gerätemodell geeignete Ersatzteile. Dies gilt insbesondere für den Dichtungsring, Garbehälter und Metalldeckel.
- Achten Sie darauf, den Dichtungsring nicht zu beschädigen. Falls der Dichtungsring beschädigt sein sollte, muss er in einem zugelassenen Kundendienstcenter ausgetauscht werden.
- Die Heizplatte für den Garvorgang ist bereits im Gerät integriert.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einen heißen Ofen oder auf ein heißes Kochfeld. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer offenen Flamme oder hitzeempfindlicher/feuergefährlicher Gegenstände.
- Erhitzen Sie den Garbehälter ausschließlich mithilfe der zugehörigen Heizplatte, und ersetzen Sie ihn nicht durch einen anderen Topf. Verwenden Sie den Garbehälter nicht mit anderen Geräten.
- Solange der Garbehälter unter Druck steht, darf er nur vorsichtig bewegt werden. Achten Sie darauf, nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung zu kommen. Fassen Sie den Garbehälter ausschließlich an den vorgesehenen Griffen an, und verwenden Sie bei Bedarf Topflappen. Heben Sie das Gerät niemals am Deckelgriff an.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.
- Dieses Gerät ist kein Sterilisiergerät. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Einweckgläser zu sterilisieren.
- Das Gerät ermöglicht das Druckgaren von Lebensmitteln in zwei verschiedenen Modi. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verschlossen ist, bevor Sie das Druckgaren einleiten (siehe Bedienungsanleitung).
- Verwenden Sie das Gerät niemals leer, d.h., ohne Garbehälter oder flüssigen Inhalt. Gravierende Schäden an Ihrem Gerät könnten die Folge sein.
- Fleisch mit dicker Haut (z.B. Rinderzunge) dürfen Sie nach dem Garen nicht einstechen, da Verbrühungsgefahr besteht. Stechen Sie das Fleisch bereits vor dem Garen ein.
- Beim Garen von Lebensmitteln mit dickflüssiger oder zäher Konsistenz (Kichererbsen, Rhabarber, kandierte Früchte etc.) sollten Sie das Gerät vor dem Öffnen leicht rütteln, um zu vermeiden, dass die Lebensmittel bzw. Garsäfte überschwappen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren. Lebensmittel dürfen nur angebraten/ geröstet werden.
- Wenn Sie Lebensmittel anbraten, achten Sie darauf, sich beim Hinzufügen von Zutaten in den heißen Garbehälter nicht zu verbrennen.
- Beim Garen und beim automatischen Druckablass nach dem Garen gibt das Gerät Hitze und Dampf ab. Halten Sie zu diesem Zeitpunkt Gesicht und Hände vom Gerät fern, um sich nicht zu verbrühen. Fassen Sie den Deckel während des Garens nicht an.
- Der Deckel darf nicht mit einem Geschirrtuch oder sonstigen Objekten offen gehalten werden, weil dadurch der Dichtungsring dauerhaft verformt werden könnte.

- Berühren Sie die Sicherheitssysteme nur zum Zweck der Reinigung und Pflege. Beachten Sie dabei die entsprechenden Hinweise.
- Achten Sie darauf, dass der Boden des Garbehälters und das Heizelement immer sauber sind. Das zentrale Element der Heizplatte muss frei beweglich bleiben.
- Das Gerät darf nur gefüllt werden, wenn zuvor der Garbehälter eingesetzt wurde.
- Verwenden Sie einen Plastik- oder Holzlöffel, um die Antihaftbeschichtung des Garbehälters nicht zu beschädigen. Schneiden Sie niemals Lebensmittel direkt im Garbehälter.
- Sollte am Deckelrand eine große Menge Dampf austreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker, und überprüfen Sie, ob das Gerät sauber ist. Falls notwendig, übergeben Sie das Gerät einem zugelassenen Kundendienstcenter zur Reparatur.
- Tragen Sie das Gerät nicht an den Griffen des entnehmbaren Behälters. Halten Sie das Gerät immer an den beiden seitlichen Griffen an der Außenseite. Verwenden Sie Topflappen, wenn das Gerät heiß ist. Bevor Sie das Gerät bewegen, stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig verschlossen ist.
- Falls beim Druckgaren kontinuierlich (länger als 1 Minute) Dampf über das Dampfventil freigegeben wird, lassen Sie das Gerät in einem zugelassenen Kundendienstcenter reparieren.
- Wenn Ihr Gerät beschädigt sein sollte, dürfen Sie es nicht verwenden. Lassen Sie es in einem zugelassenen Kundendienstcenter reparieren.

### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.


- Verwenden Sie nur Ersatzteile aus einem zugelassenen Kundendienstcenter.
- Die Garantie gilt nicht für abnormalen Verschleiß des Garbehälters.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät das erste Mal in Gebrauch nehmen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Garantie.
- Gemäß der geltenden Vorschriften ist jedes ausgediente Gerät vor seiner Entsorgung unbrauchbar zu machen. Hierfür ziehen Sie zunächst den Netzstecker und durchtrennen anschließend das Netzkabel.



### Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

# **VORBEREITUNG**



Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts die Verpackung vom Gerät und lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung.



Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und kühlen Oberfläche auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Zubehör an den Außen- und Innenseiten des Geräts.



Drehen Sie zum Öffnen des Produkts den Griff zum Öffnen/Schließen oben auf dem Deckel, bis die Kennzeichnung mit dem geöffneten Schloss auf einer Linie liegt.



# REINIGUNG DER VERSCHIEDENEN BESTANDTEILE

- 1. Kochbehälter
- 2. Metalldeckel
- 3. Ventilabdeckung
- 4. Kondenswasserschale
- 5. Dampfeinsatz
- 6. Dekompressionskugel

# DECKEL AUSEINANDERNEHMEN UND ZUSAMMENBAUEN



### **METALLDECKEL ABNEHMEN:**

Halten Sie die Deckel-Unterbaugruppe an der Dichtung fest und schrauben Sie die zentrale Mutter durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Nehmen Sie erst die Mutter und dann den Deckel ab.



## **VENTILABDECKUNG ABNEHMEN:**

Drücken Sie die Ventilabdeckung an ihrer mittleren Partie ein (siehe Abbildung). Drehen Sie sie dann leicht, um die Verbindung zu lösen. Reinigen Sie die Ventilabdeckung und beachten Sie dabei besonders die Innenseite (es dürfen sich keine Speiserückstände an der Innenseite befinden).

### **DIE DEKOMPRESSIONSKUGEL REINIGEN:**

Drehen Sie Kugelabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, sodass die Markierung I auf der Position steht. Nehmen Sie die Abdeckung ab. Nehmen Sie die Kugel ab und reinigen Sie sie sowie ihre Befestigung vorsichtig mit Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie die Kugel mit einem weichen Tuch ab und legen Sie sie wieder auf ihre Befestigung auf. Setzen Sie die Kugelabdeckung wieder mit der Markierung I auf die Position . Verschließen Sie die Kugelabdeckung so, dass die Markierung dem Piktogramm "geschlossen" gegenübersteht.



# METALLDECKEL-UNTERBAUGRUPPE WIEDER EINSETZEN:

Halten Sie die Deckel-Unterbaugruppe wie abgebildet an der Dichtung fest. Richten Sie den Deckel an der mittleren Achse aus und drücken Sie ihn flach gegen die Unterbaugruppe. Setzen Sie die Mutter wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie sie bis zum Anschlag fest.



# **VENTILABDECKUNG WIEDER AUFSETZEN:**

Halten Sie die Ventilabdeckung wie in der Abbildung gezeigt (Drücken der mittleren Partie). Richten Sie die innen liegende Kreisform an den drei Haken aus und drücken Sie sie dann so, dass die Ventilabdeckung einklickt (es sollte ein "Klick"-Geräusch zu hören sein). Die Ventilabdeckung muss korrekt an der Innenseite des Deckels anliegen.




# Beim ersten Anschalten öffnet sich das Menü Einstellungen:







aus





# **VERWENDUNG**

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Kochbehälter. Bei der ersten Benutzung des Geräts kann der Behälter einen schwachen Geruch absondern. Dies ist normal.



### **DECKEL ÖFFNEN:**

Drehen Sie zum Öffnen des Produkts den Griff zum Öffnen/Schließen, sodass die Kennzeichnung mit dem geöffneten Schloss auf einer Linie liegt. Öffnen Sie den Deckel nicht mit Gewalt, wenn er klemmt.



### KONDENSWASSERSCHALE FINSETZEN:

Prüfen Sie, dass die Kondenswasserschale leer ist. Setzen Sie sie dann an der Rückseite des Geräts ein.



# DEN BEHÄLTER IM GERÄT POSITIONIEREN:

Wischen Sie die Unterseite des Kochbehälters ab. Prüfen Sie, dass sich keine Speisereste oder Flüssigkeiten unter dem Behälter oder auf der Heizplatte befinden.



### **ANZEIGE OFFEN/GESCHLOSSEN:**

Wenn die Anzeige blinkt, ist der Deckel verschlossen. Wenn die Anzeige durchgängig leuchtet, steht das Gerät unter Druck und kann nicht mehr geöffnet werden.



# DIE HALTERUNG UNTER DEM DAMPFEINSATZ EINSETZEN:

Drücken Sie die Halterung mit Daumen und Zeigefinger ein, um sie unter dem Dampfeinsatz einzusetzen.



Setzen Sie dann den Behälter durch Positionierung der Behältergriffe in den Halterungen in das Gerät ein.

# MENÜ EINSTELLUNGEN



Anmerkung: Nach jeder Bestätigung gelangen Sie zurück zum Hauptmenü. Anmerkung: Die Warntöne bleiben auch bei Deaktivierung der Soundeffekte aktiv.





Wählen Sie "Sprachen/Länder"





Wählen Sie "Display/Töne"



+

Wählen Sie Ihre Sprache aus





Wählen Sie "Display"



Wählen Sie Ihr Land

Wählen Sie Ihr Land aus





Wählen Sie "Helligkeit"





Passen Sie die Helligkeit an





Wählen Sie den "Demo-Modus"









Geben Sie zur Aktivierung oder Deaktivierung des Demo-Modus folgenden Code ein: 3424





Wählen Sie "Töne"





Passen Sie die Lautstärke an

Anmerkung: Im DEMO-Modus können Sie das Produkt bedienen, ohne dass es sich erhitzt oder Druck aufbaut.

# U MENÜ AN/AUS





Wählen Sie Entsprechendes aus und bestätigen Sie











# **DRUCK**

### **MENÜ MANUELL:**

Im Menü "Manuell" bestimmen Sie, wie der Kochvorgang abläuft. Wählen Sie den Kochvorgang: Garen unter Druck, Klassisches Garen (slow cooking, schmoren, braten). Aufwärmen oder Warmhalten.





Wählen Sie das Menü ..Manuell"





Wählen Sie den Modus "Garen unter Druck"



Setzen Sie den Kochbehälter ein und geben Sie dann die Zutaten hinein





Stellen Sie die Gardauer ein



Wählen Sie Sofortiger-Start oder verzögerten Start (S. 18)



Schließen und verriegeln Sie das Gerät



Der Vorwärmvorgang läuft



Der Kochvorgang läuft



Der Kochvorgang ist abgeschlossen



Fertia!



# **NORMAL**

Mit dem Modus "Klassisches Garen" können Sie je nach gewünschtem Ergebnis:

**Slow** cooking

Schmoren

**Braten** 

Bei diesen Kochvorgängen bleibt der Deckel geöffnet.

Anmerkung: Der Vorgang ist der gleiche, nur die Temperaturen sind unterschiedlich.





Wählen Sie das Menü "Manuell"



hlen Sie die Funkti

Wählen Sie die Funktion "Klassisches Garen"





Wählen Sie die gewünschte Funktion



Öffnen Sie den Deckel



Setzen Sie den Behälter ein





Der Vorwärmvorgang läuft













Drücken Sie zum Abbrechen des Bräunungsvorgangs den Knopf Zurück und wählen Sie entweder Stopp oder "Garen unter Druck"

# **AUFWÄRMEN**

Anmerkung: Der Aufwärmvorgang beginnt und die Zeit läuft.





Wählen Sie das Menü "Manuell"





Wählen Sie den Modus "Aufwärmen"



Setzen Sie den Behälter ein



Schließen und verriegeln Sie den Deckel



Der Aufwärmvorgang läuft



Zum Unterbrechen





Drücken Sie zum Abbrechen des Aufwärmvorgangs den Knopf "Zurück" und wählen Sie "Ja"



Fertig!

# **WARMHALTEN**





Wählen Sie das Menü "Manuell"



Der Vorwärmvorgang läuft





Wählen Sie die Funktion "Warmhalten"



Die Warmhaltefunktion läuft



Setzen Sie den Behälter ein





Drücken Sie zum Abbrechen des Warmhaltevorgangs den Knopf "Zurück" und wählen Sie "Ja"

# **VERZÖGERTER START (SCHNELLKOCH-MODUS)**



Einige Speisen (z.B. Fleisch, Fisch, Milch usw.) können nicht im Modus "Verzögerter Start" zubereitet werden.

Der Endzeitpunkt des Garvorgangs kann je nach Inhalt des Behälters abweichen.





Wählen Sie "Verzögerter Start"



Stellen Sie die aktuelle Zeit ein



Wählen Sie den Endzeitpunkt des Garvorgangs



Der verzögerte Start ist programmiert

# **MENÜ ZUTATEN**

# **MENÜ ZUTATEN:**

Mit dem Menü "Zutaten" können Sie Ihre Speisen alleine kochen lassen, ohne dass Sie sich über Kochmodus und -dauer Gedanken machen müssen: COOK 4 ME bietet Ihnen Hinweise für alle Gewichtsmengen und Zutaten: Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und sogar Getreide.





..Zutaten"





Wählen Sie "Gemüse & Obst"













Starten Sie das Rezept





Befolgen Sie die Anweisungen

Wählen Sie die erforderliche Menge Broccoli (mind. 300 g)





Die empfohlene Gardauer wird angezeigt





Wählen Sie "Sofortiger Start"





Befolgen Sie die Anweisungen



Vorwärmen



Start des Kochvorgangs



Ende des Kochvorgangs



Fertig!

# **MENÜ REZEPTE:**

Im Menü Rezepte können Sie zwischen herzhaften und süßen Rezepten aus drei Kategorien wählen: **Vorspeise / Hauptspeise / Dessert.** 





Wählen Sie das Menü "Rezepte"






Wählen Sie die Rezeptkategorie











Wählen Sie die Anzahl der Personen



Rezeptanzeige





# MENÜ REZEPTE: (FORTSETZUNG)

Sie können zum vorherigen Menü zurückkehren, indem Sie den Knopf "Zurück" 30 Sekunden lang gedrückt halten.





Starten Sie das Rezept



Vorwärmvorgang läuft



Befolgen Sie die Anweisungen



Bräunung unterbrechen



Befolgen Sie die Anweisungen



Start des Kochvorgangs







Vorwärmvorgang läuft



Fertig!

# **ZUTATEN**



Rindfleisch Lammfleisch Schweinefleisch Geflügel Kaninchen Kalbfleisch



Fisch Miesmuscheln Jakobsmuscheln Shrimps/Garnelen Dorsch



Gerste
Vollkornreis
Buchweizen
Bulgur
Quinoa
Weizen
Hirse
Weißer Reis
Wildreis



Artischocke
Spargel
Aubergine
Rote Bete
Broccoli
Karotte
Sellerie
Kohl
Blumenkohl
Rosenkohl
Grünkohl
Mangold
Zucchini
Chicorée

Spinat

Fenchel
Grüne Bohnen
Linsen
Rübe
Süßkartoffel
Erbsen
Birne
Lauch
Apfel
Kartoffeln
Gartenkürbis
Paprika
Pilze
Speisekürbis

# **REZEPTELISTE**

### www.krups.com



Auberginenkaviar Broccoli-Cremesuppe Champignons mit Frischkäse Frbsen-Minze-Risotto Glasierte Karotten Griechische Champignons Hummus Kartoffel-Lauch-Suppe Kartoffelpüree Minestrone Ratatouille Rote-Bete-Dip Tomatensuppe Vegetarischer Kürbis Zitronen-Kräuter-Püree Zucchini-Flan mit Parmesan



Bœuf Bourguignon

Bolognese-Sauce Erbsen-Schinken-Risotto Fettuccine carbonara Flämischer Rindfleischeintopf Frühlingslammragout Garnelen mit Koriander Hähnchen mit grünem Curry Hähnchen mit Reis Hähnchen-Zucchini-Couscous Herzhaftes Hackfleisch Kabeliau mit Linsen Kalbfleisch mit Zitrone und Oregano Kalbsrouladen in

Tomatensauce
Lachs mit Safran
Lammkeulen

Pilzrisotto

Rindfleisch-Tacos

Seehecht im Fischsud

Tomaten-Gnocchi mit

Art

Rührei

Safran

Spinatrisotto

Pesto-Hähnchen-Risotto

Rindfleisch auf katalanische



Ananas mit Vanille-Sirup
Aprikosen-Ananas-Dessert
Bananen-Birnen-Mus
Früchtemus
Gedünstete
Aprikosenhälften
Gewürzbirnen
Kokosmilch-Flan
Leichte Schokocreme
Vanillecreme
Weicher Schokokuchen

# 🏫 MENÜ FAVORITEN

# **EIN REZEPT ALS FAVORIT SPEICHERN**

# **MENÜ FAVORITEN:**

Mit dem Menü "Favoriten" erstellen Sie eine Verknüpfung zu Ihren Lieblingsrezepten im Menü Rezepte.





Wählen Sie das Menü "Favoriten"





Wählen Sie "hinzufügen"











Wählen Sie das Rezept, das als Favorit erscheinen soll



Wählen Sie die Anzahl der Personen



Wählen Sie die erforderliche Garzeit





Wählen Sie das Menü "Ändern"





Ändern Sie die Anzahl der Personen

Anmerkung: Mit der Funktion "Ändern" können Sie bei einem bereits in den Favoriten gespeicherten Rezept Garzeit und Anzahl der Personen einstellen.

# **EIN FAVORITEN-REZEPT ZUBEREITEN**





Wählen Sie das Menü "Favoriten"





Wählen Sie "Meine Liste"





Wählen Sie das Rezept, das Sie zubereiten möchten





Befolgen Sie die Anweisungen wie bei einem normalen Rezept

# EIN REZEPT AUS DEM MENÜ FAVORITEN LÖSCHEN





Wählen Sie das Menü "Favoriten"





Wählen Sie "löschen"






Wählen Sie das Rezept, das Sie löschen möchten





Befolgen Sie die Anweisungen

# REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG



Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.



Entfernen Sie nach jeder Benutzung die Kondenswasserschale und reinigen Sie sie vorsichtig mit klarem Wasser oder im Geschirrspüler. Achten Sie darauf, sie gut abzutrocknen. Bringen Sie sie wieder in ihrer Position an.



Sie können den Kochbehälter und den Dampfeinsatz in heißem Seifenwasser oder im Geschirrspüler reinigen. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.

Nach einigen Reinigungsvorgängen im Geschirrspüler kann die Außenseite des Behälters ihre Farbe verlieren. Reinigen Sie sie mit einem Haushaltsschwamm.



Zur Reinigung des Metalldeckels von Hand oder im Geschirrspüler muss die Ventilabdeckung entfernt werden.

- Lösen Sie die Schraube in der Mitte des Metalldeckels
- 2. Nehmen Sie den Metalldeckel ab
- 3. Nehmen Sie die Ventilabdeckung ab



### REINIGUNG IM GESCHIRRSPÜLER:

Sie können den Metalldeckel in den Geschirrspüler geben, ohne die Ventile zu entfernen. Entfernen Sie nach der Reinigung im Geschirrspüler die Kugel und pusten Sie in die Öffnung, um zu prüfen, dass diese nicht verstopft ist. Trocknen Sie die Kugel und ihre Befestigung mit einem weichen Tuch ab.



Prüfen Sie vor dem Wiedereinsetzen der Kugel, dass die Öffnung nicht verstopft ist, indem Sie hinein pusten.





### **MANUELLE REINIGUNG:**

Sie können den Metalldeckel mit heißem Seifenwasser reinigen. Entfernen Sie zuerst die Kugel und führen Sie dann die komplette Reinigung durch. Trocknen Sie die Kugel und ihre Befestigung vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.



Drücken Sie auf den Innenteil der Sicherheitsventilfeder, um zu prüfen, dass diese nicht verstopft ist.



Reinigen Sie den oberen Teil des Kochbehälters, bevor Sie den inneren Deckel abnehmen. Reinigen Sie die Innenseite des Metalldeckels des Geräts mit einem feuchten Schwamm. Prüfen Sie, dass die Manometernadel richtig positioniert ist, damit sie nicht blockiert. Spülen Sie sie mit Wasser ab und überprüfen Sie den Bewegungsspielraum der Sicherheitsnadel.



Ersetzen Sie die wasserundurchlässige Dichtung mindestens alle drei Jahre. Diese Arbeit wird in einem zugelassenen Servicecenter vorgenommen.



Verstauen Sie das Gerät nicht mit geschlossenem Deckel. Lassen Sie ihn offen oder halb offen stehen. So verhindern Sie die Entstehung unangenehmer Gerüche.



Im Falle, dass das Gerät versehentlich eingetaucht wird oder Wasser direkt auf das Heizelement läuft, wenn der Behälter nicht eingesetzt ist, bringen Sie das Gerät bitte zu einem zugelassenen Servicecenter.



Transportieren Sie das Gerät an den Griffen an beiden Seiten. Überprüfen Sie zur größeren Sicherheit, dass der Griff auf der geschlossenen Stellung steht. Überprüfen Sie zur größeren Sicherheit, dass der Deckel verriegelt ist.



Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätedeckels mit einem feuchten Schwamm. Reinigen Sie das Dampfventil an der Rückseite des Deckels.



Reinigen Sie den oberen Teil des Kochbehälters mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Kondenswasserschale mit einem feuchten Tuch. Spülen Sie sie mit Wasser ab und prüfen Sie, dass die Manometernadel beweglich ist.



Reinigen Sie die Dichtung am Metalldeckel mit einem feuchten Tuch und spülen Sie sie dann gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Objekte.

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Deckel lässt sich nicht schließen	Es befinden sich Fremdkörper zwischen dem Behälter und der Heizplatte	Entnehmen Sie den Behälter und prüfen Sie, dass Heizplatte, Hauptelement und Unterseite des Behälters sauber sind. Prüfen Sie auch, dass das Hauptelement beweglich ist
	Der Griff zum Öffnen des Deckels ist nicht richtig positioniert	Prüfen Sie, dass der Griff zum Öffnen vollständig geöffnet ist
	Der Metalldeckel und/oder die Befestigungsschraube sind nicht richtig eingesetzt oder festgeschraubt	Prüfen Sie, dass Sie alle Bauteile des Metalldeckels richtig positioniert haben und dass die Schraube fest sitzt
Das Produkt baut den Druck nicht ab	Die Kugelabdeckung ist nicht an ihrem Platz	Lassen Sie das Produkt vollständig auskühlen, entfernen Sie dann den Metalldeckel und positionieren Sie die Kugelabdeckung richtig (sodass sie in der verriegelten Stellung fest sitzt)
Nach dem Dampfablassen öffnet sich der Deckel nicht	Die Manometernadel befindet sich noch in der oberen Position	Wenn Sie sicher sind, dass kein Dampf mehr austritt und dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, führen Sie einen Zahnstocher in das Loch zwischen dem Öffnungsgriff und dem Dampfventil ein. Seien Sie vorsichtig mit dem Dampf, der austritt, wenn der Zahnstocher eingesteckt ist. Wenn kein Dampf mehr austritt, versuchen Sie das Gerät zu öffnen
Das Gerät baut keinen Druck auf	Prüfen Sie, dass Dichtung, Sicherheitsventil und Manometernadel sauber sind	Reinigen Sie das Gerät entsprechend der Anweisungen der Bedienungsanleitung
	Überprüfen Sie, dass der Deckel verriegelt und die Markierung richtig am verriegelten Schloss ausgerichtet ist. Prüfen Sie, dass die Manometernadel beweglich ist und ob sie gereinigt werden muss	Prüfen Sie, dass die Manometernadel beweglich ist und ob sie gereinigt werden muss
	Die Dekompressionskugel ist nicht richtig positioniert oder verunreinigt	Prüfen Sie, dass die Kugel richtig positioniert ist und dass die Abdeckung sich in der verriegelten Stellung befindet. Reinigen Sie die Kugel und ihre Befestigung und trocknen Sie beides ab.

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
FEHLERCODES	Code 24: Beim Dampfgaren sinkt der Druck ab Code 21 und 26: Druck steigt nicht an	Fügen Sie Ihrem Rezept jeweils 50 – 100 ml Flüssigkeit (Wasser, Brühe oder Saucenflüssigkeit) hinzu und starten Sie das Rezept erneut
Beim Kochen tritt an den Deckelseiten Dampf aus (Undichtigkeit)	Die Dichtung des Metalldeckels und/oder die Ränder des Behälters sind verunreinigt	Reinigen Sie die Wände vom Behälter und die Dichtung mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Objekte
	Abnutzung, Kerben und Deformationen an der Dichtung	Die Dichtung muss mindestens alle drei Jahre gewechselt werden. Bringen Sie Ihr Gerät zu einem zugelassenen Servicecenter
	Behälterränder sind beschädigt	Bringen Sie Ihr Gerät zu einem zugelassenen Servicecenter
	Die Mutter am Metalldeckel war nicht fest genug angezogen	Ziehen Sie die Mutter in der Mitte des Metalldeckels richtig fest
Wasser rinnt an der Rückseite des Geräts	Die Kondenswasserschale ist nicht eingesetzt oder läuft über	Überprüfen Sie, dass die Kondenswasserschale richtig an der Rückseite des Geräts positioniert ist und dass das Durchflussröhrchen nicht verstopft ist
	Die Sicherheitsventile und/oder Öffnungen sind verstopft	Prüfen Sie, dass der Behälter nicht zu voll ist und dass er keine Speisen enthält, die sich ausdehnen (siehe Sicherheitshinweisheft)
Die Anzeige blinkt nicht oder schaltet sich nicht an	Die LED funktioniert nicht mehr oder der Deckel ist nicht vollständig verriegelt	Prüfen Sie, dass das Produkt vollständig verriegelt ist. Bringen Sie Ihr Gerät zu einem zugelassenen Servicecenter, wenn das Problem fortbesteht
Die Bedienungseinheit schaltet sich nicht an	Das Gerät ist nicht mit dem Netzstrom verbunden oder befindet sich im Ruhemodus	Prüfen Sie, dass die Stromleitung sowohl mit dem Gerät als auch mit der Steckdose verbunden ist. Prüfen Sie, dass sich das Gerät nicht im Ruhemodus befindet, indem Sie auf den Knopf "OK" drücken
	Das Gerät ist beschädigt	Bringen Sie Ihr Gerät zu einem zugelassenen Servicecenter

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
An der Anzeige tritt Kondenswasser auf	Am Deckel ist Kondenswasser	Lassen Sie das Gerät für einige Stunden an der frischen Luft trocknen
Der Metalldeckel kann nicht abgenommen werden, er ist blockiert	Die Metalldeckel- Kugelabdeckung war nicht richtig positioniert	Lösen Sie die Mutter in der Mitte des Metalldeckels und drücken Sie dann den Stempel in die Mitte der Mutter ein. So wird der Deckel gelöst und die Kugelabdeckung ist für Sie zugänglich. Überprüfen Sie, dass er richtig mit der Kugel wieder eingesetzt wird

# PROBLEMBEHANDLUNGSTIPPS FÜR USB-MODELLE

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Stick wird nicht anerkannt	Ein anderer Stick als der Moulinex-Stick	Verwenden Sie nur Moulinex- USB-Sticks
	Aktive Sprache weicht von der Sprache des Sticks ab	Gehen Sie zurück zu den Einstellungen Ihres Geräts: Wählen Sie die Sprache des Sticks
	Bibliotheksspeicher voll	Löschen Sie eine Bibliothek
Nichts passiert	Sie befinden sich nicht im richtigen Menü	Gehen Sie zurück zum Hauptmenü
	Stick oder Port beschädigt	Wenden Sie sich an den Kundendienst

# **SAFETY INSTRUCTIONS**

# Take the time to read all the following instructions carefully.

- Indoor use only.
- For cleaning your appliance, please refer instructions for use. You can wash the cooking bowl and steam basket in soapy hot water or in the dishwasher. Clean the body of the appliance using a damp cloth.
- Do not immerse the appliance in water.
- Improper use of the appliance and its accessories may damage the appliance and cause injury.
- Do not touch hot parts of the appliance. After use, heating element surface is subject to residual heat after use.
- For your safety, this product conforms to all applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Compliant Materials, Environment, ...).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard. Do not replace the power cord supplied with other cords.
- This appliance is intended for domestic household use only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not fill your appliance more than the MAX mark on the pot. Do not fill it more than half full for food that expands during cooking, such as rice, dehydrated vegetables.

Reduce the volume of water to avoid the risk of boiling over.

- Please follow the recommendations on the volume of food and water to avoid the risk of boiling over which can damage your appliance and cause injury.
- Before using your appliance, check that the float valve and the pressure limit valve are clean (see section Cleaning and maintenance).
- Do not place any foreign objects in the pressure relief system. Do not replace the valve.
- When you open the lid, always hold it by the lid handle. Position your arms in alignment with the side carrying handles. Boiling water could remain trapped between the gasket support and the lid and could cause burns.
- Be careful also about the risk of scalding from the steam coming out of the appliance when you open the lid. First open the lid very slightly to allow the steam to escape gently.
- Never force the appliance open. Make sure that the inside pressure has returned to normal. Do not open the lid when the product is under pressure. To do so, see the Instructions for use.

- Use only the appropriate spare parts for your model. This is particularly important for the sealing gasket, the cooking pot and the metal lid.
- Do not damage the sealing gasket. If it is damaged, have it replaced in an Approved Service Centre.
- The steamer base for cooking is already integrated into the appliance.
- Do not place the appliance in a heated oven or on a hot hob. Do not place the appliance close to an open flame or a flammable object.
- Do not heat the cooking pot with any other heat source than the heating plate of the appliance and do not use any other pot. Do not use the cooking pot with other appliances.
- Move the appliance with great care when it is under pressure. Do not touch the hot surfaces. Use the carrying handles when moving it and wear oven mitts, if necessary. Do not use the lid handle to lift the appliance.
- Do not use appliance for other than the intended purpose.
- This appliance is not a sterilizer. Do not use the appliance to sterilize preserving jars.
- The appliance cooks food under pressure. Incorrect use may cause risks of burns due to steam.
- Make sure that the appliance is properly closed before bringing it up to pressure (see Instructions for use).
- Do not use the appliance empty, without its pot or without liquid inside the pot. This could cause serious damage to the appliance.
- After cooking meat which has an outer layer of skin (such as ox tongue), which could swell due to the effects of pressure, do not pierce the skin after cooking if it appears swollen: you could get burnt. Pierce it before cooking.
- When cooking food with a thick texture (chick peas, rhubarb, compotes, etc.), shake the appliance slightly before opening it to ensure that the food or cooking juices do not spurt out.
- Do not use the appliance to fry food in oil. Only browning is allowed.
- In browning mode, be careful of risks of burns caused by spattering when you add food or ingredients into the hot pot.
- During cooking and automatic steam release at the end of cooking, the appliance releases heat and steam. Keep your face and hands away from the appliance to avoid scalding. Do not touch the lid during cooking.
- Do not use a cloth or anything else between the lid and the housing to leave the lid ajar. This can permanently damage the gasket.
- Do not touch the safety devices, except while cleaning and maintaining the appliance in accordance with the instructions given.
- Make sure that the bottom of the cooking pot and the heating element are always clean. Make sure that the central part of the heating plate is mobile.
- Do not fill up your appliance without its cooking pot.
- Use a plastic or wooden spoon to prevent any damage to the non-stick coating of the pot. Do not cut food directly in the cooking pot.
- If a great deal of steam is released from the rim of the lid, unplug the power cord at once and check whether the appliance is clean. If necessary, send the appliance to an Approved Service Centre for repair.
- Do not carry the appliance by holding it by the handles of the removable pot. Always use the two side handles on the housing of the appliance. Wear oven mitts if the appliance is hot. For more safety, make sure that the lid is locked before transporting the appliance.
- If pressure is released continuously through the valve of the appliance (for more than 1 minute) while pressure cooking, send the appliance to a service centre for repair.
- Do not use a damaged appliance. Take it to your approved service centre.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.


- Use only spare parts sold in an approved service centre.
- The warranty does not cover the abnormal wear and tear of the cooking pot.
- Read these instructions for use carefully before using your appliance for the first time. Any use which does not conform to these instructions will absolve the manufacturer from any liability and void the warranty.
- In accordance with current regulations, before disposing of an appliance no longer needed, the appliance must be rendered inoperative (by unplugging it and cutting off the supply cord).



# **Environment protection first!**

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered.
- ⇒ Leave it at a local civic waste collection point.

## **BEFORE USE**



Remove the appliance from its packaging and read the instructions carefully before using the product for the first time.



Install the appliance on a flat, dry and cold surface. Remove all the packaging, stickers or different accessories inside and outside the appliance.



To open the product, turn the open/close handle on top of the lid, until the marking is in line with the open padlock.



### **CLEAN THE DIFFERENT COMPONENTS**

- 1. Cooking pot
- 2. Metal lid
- 3. Valve cover
- 4. Condensation trap
- 5. Steam basket
- 6. Decompression ball

## HOW TO DISASSEMBLE AND REASSEMBLE THE LID



### **HOW TO DISASSEMBLE THE METAL LID:**

Grip the lid sub-assembly holding it by the seal, and unscrew the central nut in an anticlockwise direction. Remove the nut then the lid.



### HOW TO TAKE THE VALVE COVER OFF:

Clasp the valve cover by its middle part (as shown); then turn it slightly to unclip it. Clean the valve cover, paying special attention to the inside (check that there is no left over food).



### **ACCESSING THE DECOMPRESSION BALL:**

Turn the ball cover, anti-clockwise, so as to bring the I marker into position . Lift the cover up. Remove the ball, and gently clean it, along with its seat, with water and some washing-up liquid. Dry the ball using a soft cloth, then put it back in position. Put the ball cover back in place, and the marker I in position . Lock it by turning the ball cover so that the marker is opposite the pictogram "closed" .



### PUTTING THE METAL LID SUB-ASSEMBLY BACK IN TO PLACE:

Grip the lid sub-assembly by the seal as shown in the picture. Line up the lid with the central axis and press it flat against the sub-assembly. Put the nut back on and turn it clockwise, tightening it as far as it will go.



### **PUTTING THE VALVE COVER BACK:**


Take the valve cover as shown in the picture (gripping the middle). Line up the interior circular shape with the three hooks and then push so that the valve cover clips on (you should hear a "clip" sound). The valve cover must be right up against the inside of the lid.



When turning on for the first time, you will access the settings menu:









### **USE**

Never use the appliance without the cooking pot.

When using your appliance for the first time, the pot can release a slight odour. This is normal.



### **OPENING THE LID:**

To open the product, turn the open/close handle so that the marking is in line with the open padlock. Never try to force the lid to open if it is stuck.



## INSTALLING THE CONDENSATION TRAP:

Check that the condensation tank is empty then install it behind the appliance.



# POSITIONING THE POT IN THE APPLIANCE:

Wipe the bottom of the cooking pot. Make sure there are no food remains or liquid under the bowl or on the heating plate.



### **OPEN/CLOSE INDICATOR:**

When the indicator flashes, the lid is locked. When the indicator remains on, the appliance is pressurised; you can no longer open it.



# INSTALLING THE STAND UNDER THE STEAM BASKET:

Nip the stand between your thumb and index finger to install under the steam basket.



Then install the pot in the appliance by positioning the bowl handles into the slots.

# SETTINGS MENU



N.B.: each confirmation takes you back to the main menu.

N.B.: even if the sound is deactivated, the alert sounds remain active.





Select "languages/countries"





Select your language



Select your country





Select "screen/sounds"





Select "screen"





Select "brightness"





To activate or deactivate the demo mode, please enter the code: 3424



N.B.: DEMO mode allows you to operate the product without heating or pressurising it.

# U MENU ON /OFF





Select and confirm









Press YES/NO to turn the appliance on/off.

# **PRESSURE**

### **MANUAL MENU:**

Use the "Manual" Menu to select cooking options. Choose your cooking option: **Pressure Cooking, Classic Cooking (slow cooking, braising, roasting), Heat or Keep Warm.** 





Select the "manual" menu





Select the "Pressure Cooking" mode



Insert the pot then add the ingredients



Set the cooking time



Select immediate or delayed start (p.48)



Close and lock



The appliance is preheating



Cooking has started



Cooking has finished



It's ready to try!



### **REGULAR**

When using the "Classic Cooking" mode, you can further select the desired option:

Slow cooking

**Braising** 

**W** Roasting

depending on the desired result. The lid remains open for these types of cooking.

N.B.: The operation is the same, only the temperature is different.





Select the "manual" menu





Select the "classic cooking" function





Select the desired function



Open the lid



Insert the pot





The appliance is preheating













To abort the browning process, press the Back button and select either stop or "Pressure Cooking"



## **REHEAT**

N.B.: Reheating starts and the time increases.





Select the "manual" menu





Select the "reheat" mode



Insert the pot



Close and lock the lid



Reheating has started



to interrupt





Do you want to stop reheating?



It's ready to try!

## **KEEP WARM**





Select the "manual" menu



The appliance is preheating





Select the "keep warm" function



The keeping warm function has started



Insert the pot





To abort the Keep Warm process, press the "Back" button and select "Yes"

## **DELAYED START (FAST COOK MODE)**



Some foods cannot be cooked in Delayed start mode (e.g. meat, fish, milk, etc.). The cooking end time may vary according to the volume contained in the product.



Select "delayed start"



Select the current time



Select the end of cooking



Delayed start is programmed

# ingredients menu

## **INGREDIENTS MENU:**

With the ingredients menu, cook your ingredients alone without you having to worry about the cooking mode or time: COOK 4 ME provides you with instructions for all weights and types of ingredients: meat, fish, vegetables, fruit and finally cereals.





Select the "ingredients" menu





Select fruit & vegetables









Select the required quantity of broccoli (min 300 g)



Start the recipe





Follow the instructions





The recommended cooking time is displayed





Select "immediate start"





Follow the instructions



Preheat







End of cooking



It's ready to try!



## **RECIPE MENU:**

In the Recipe Menu, you can choose between savoury and sweet recipes from **three** categories: **Starter/ Main Course / Dessert** 





Select the recipe menu





Select the type of recipe











Select the number of people



Show recipe





Prepare the ingredients

## **RECIPE MENU: (CONTINUATION)**

You can return to the initial menu by pressing the Back button for 30 seconds.











BOURGUIGNON BEEF

Start the recipe









Start the cooking









rionodang

# **INGREDIENTS**



beef lamb pork poultry rabbit veal



fish mussels scallops shrimps/prawns cod



barley brown rice buckwheat bulgur quinoa wheat millet white Rice

artichokes



asparagus
aubergines
beetroot
broccoli
carrots
celery
cabbage
cauliflower
brussel sprouts
green cabbage
chard
courgettes
chicory
spinach

fennel
green beans
lentils
turnip
sweet potato
peas
pears
leeks
apples
potatoes
marrow
pepper
mushrooms
squash

## **RECIPE LIST**

### www.krups.com



Aubergine Caviar

Cream of Broccoli Soup

Mushrooms with Cheese

Sauce

Pea & Mint Risotto

**Glazed Carrots** 

Greek-Style Mushrooms

Hummus

Leek & Potato Soup

Mashed Potato

Minestrone

Ratatouille

Red Beet Dip

Tomato Soup

Vegetarian Pumpkin

Lemon Herb Sauce

Courgette & Parmesan Flan



Beef Bourguignon

Bolognese Sauce

Ham & Pea Risotto

Fettuccine carbonara

Flemish Beef Stew

Ragout of Lamb with Spring

Vegetables

Prawns with Coriander

Chicken with Green Curry

Chicken with Rice

Chicken-Courgette-

Couscous

Tasty Hamburger

Cod with Lentils

Veal with Lemon & Oregano

Veal Roulade with Tomato

Sauce

Salmon with Saffron

Leg of Lamb

Chicken Pesto Risotto

Mushroom Risotto

Catalan-Style Beef

**Beef Tacos** 

Scrambled Eggs

Hake in Fish Sauce

Spinach Risotto

Tomato Gnocchi with

Saffron



Pineapple with Vanilla

Syrup

Apricot & Pineapple Dessert

Banana & Pear Mousse

Fruit Mousse

Stewed Apricot Halves

Spiced Pears

Coconut Milk Flan

Light Chocolate Cream

Vanilla Cream

Moist Chocolate Cake



## **SAVE A RECIPE AS A FAVOURITE**

## **FAVORITE MENU:**

With the favourites menu, create a link to your favourite recipes in the recipe menu.





Select the "favorites" menu





Select "add"





recipe





Select the recipe you want to appear as a favourite



Select the number of people



Select the required cooking time





Select the "modify" menu





Change the number of people

N.B.: "Modify" function allows you to adjust the cooking time and the number of people for a recipe already saved in the favorites.

## PREPARE A RECIPE ALREADY SAVED AS A FAVORITE





Select the "favorites" menu





Select "my list"





Select the recipe that you want to prepare





Follow the instructions as for a normal recipe

## **DELETE** A RECIPE FROM THE FAVORITES MENU





Select the "favorites" menu





Select "delete"






Select the recipe you want to delete





### **CLEANING MAINTENANCE**



Once you have finished cooking your dish, disconnect the appliance to clean. Clean the appliance after each use.



After each use, remove the condensation trap and wash carefully in clear water or in the dishwasher. Take care to dry well. Return to its original position.



You can wash the cooking pot and steam basket in soapy hot water or in the dishwasher. Clean the body of the appliance using a damp cloth.

After several times in the dishwasher, the exterior of the tank may become discoloured. You may clean it using a scraper sponge.



To clean the metal lid, by hand or in the dishwasher, you need to remove the valve cover.

- Unscrew the screw at the centre of the metal lid
- 2. Take off the metal lid
- 3. Remove the valve cover



### **CLEANING IN THE DISHWASHER:**

you can place the metal lid in the dishwasher, without removing the valves. After placing in the dishwasher, remove the ball and blow in the pipe to check that it is not blocked. Dry the ball and its support carefully using a soft cloth.



Before reinstalling the ball, check that the pipe is not blocked by blowing into it.



### **CLEANING BY HAND:**

you can clean the metal lid using soapy hot water. Firstly, remove the ball then clean completely. Dry the ball and its support using a soft cloth.



Press on the internal part of the safety valve spring to check that it is not clogged.



Before removing the internal lid, clean the upper part of the cooking pot. Clean the inside of the appliance's metal lid using a damp sponge and check that the manometric rod is properly positioned to ensure that it is not blocked.

Rinse under water and check the mobility of the safety pin.



Replace the watertight seal at least every three years. This operation will be performed in an Approved Service Centre.



Do not store the appliance with the lid closed. Leave open or half open; this will prevent unpleasant odours.



In the event of accidental immersion of the appliance or if water is spilt directly on the heating element when the pot is not in position, take the appliance to an Approved Service Centre.



Transport the appliance using the two side handles. For greater safety, check that the handle is in the closed position. For greater safety, check that the lid is locked.



Clean the outside of the appliance's lid using a damp sponge. Clean the silencing valve at the back of the lid.



Clean the upper part of the cooking pot using a damp cloth. Clean the condensation trap using a damp cloth. Rinse under water and check that the manometric rod can move around.



Clean the seal on the metal lid using a damp cloth then rinse thoroughly. Do not use sharp objects.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The lid does not close	There are foreign bodies between the pot and the heating plate	Remove the pot, check that the heating plate, central element and under the pot are clean. Also check that the central element can move around
	The lid open handle is not correctly positioned	Check that the open handle is completely open
	The metal lid and/or the tightening screw are not properly installed or fully screwed	Check that you have positioned all of the elements of the metal lid and that the screw is tight
The product does not decompress	The ball cover is not in place	Let the product cool completely and then remove the metal lid and position correctly the ball cover (fixed in the lock position)
The lid does not open once the steam is released	The manometric rod is still in the high position	After ensuring that no more steam is released and that the product is completely cold, insert a pick into the hole located between the open handle and the silencing valve. Be careful of steam being released once the stick is pushed in. When no more steam is released, try to open the appliance
The appliance does not become pressurised	Check that the seal, safety valve and manometric rod are clean	Clean your appliance by following the instructions provided in the instructions
	Check that the lid is locked and the marking is properly aligned with the closed padlock. Check that the manometric rod can move around and if it needs cleaning	Check that the manometric rod can move around and if it needs cleaning
	The decompression ball is not positioned correctly or dirty	Check that the ball is correctly positioned and that the cover is in the locked position. Clean and dry the ball and its support

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
ERROR CODES	Code 24: the pressure decreases while pressure cooking Code 21 and 26: pressure fails to raise	Add liquid to your recipe (water, stock or a liquid sauce) 50-100ml at a time and re-start the recipe
Steam is released from the sides of the lid during cooking (leaks)	The seal of the metal lid and/or the edges of the pot are dirty	Clean the sides of the pot and seal using a damp cloth. Do not use any sharp instruments
	Wear, cuts and deformation of the seal	The seal must be changed every three years at most. Take your appliance to an Approved Service Centre
	Pot edges damaged	Take your appliance to an approved service centre
	The metal lid nut was not screwed enough	Tighten the nut to the metal lid center correctly
Water flows behind the appliance	The condensation trap is not in position or is overflowing	Make sure that the condensation tank is properly positioned behind the appliance and that the flow pipe is not blocked
	The safety valves and/or openings are obstructed	Verify that the tank is not too full and that there are no food that expand (see Safety Instructions booklet)
The indicator is not flashing or does not come on	The LED is no longer working or the lid is not completely locked	Check that the product is completely locked.  Take your appliance to an Approved Service Centre if the problem continues
The control panel does not light up	The appliance is not connected or is on standby	Check that the power lead is connected both to the appliance and the mains. Check that the appliance is not on standby by pressing the "OK" button
	The appliance is damaged	Take your appliance to an Approved Service Centre
Condensation appears on the indicator	There is condensation on the lid	Let the appliance dry in fresh air for a few hours

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The metal lid can not be removed, it is blocked	The metal lid ball cover was not well positioned	Unscrew the nut in the metal lid center, and then press the prob into the center of the nut. This releases the lid and you can access the ball cover. Make sure it is well put back as the ball

# TROUBLESHOOTING TIPS FOR USB MODELS

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Key not recognised	Key other than KRUPS	Use only KRUPS USB keys
	Active language different from that of the key	Go back to the settings of your appliance: select the language of the key
	Library memory full	Delete a library
Nothing happens	You are not in the right menu	Go back to the main menu
	Key or port damaged	Contact customer service

DE..... P. 3 – 32

EN.....P. 33 – 62