

TR Her kullannaman önce güvenlik talimatlarını iyice okuyun.

1 - TANIITIM

- A. Yönlendirici
- B. Moving Air Booster
- C. Soğuk hava düğmesi
- D. Isı düğmesi (konumlar 1-2-3)
- E. Hava hızı düğmesi (konumlar 0-1-2)
- F. Yerinden çıkarılabilir arka izgarası
- G. Asma halkası

2 - GÜVENLİK TASVELEERİ

- Güvenlik için dikkat edilmesi bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere (Dükkü Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak üretilmiştir.
- Çihazın aksesuarları kullanmı sırasında çok ısınır. Derinize temasından kaçının. Çihazın elektrik kablosunun ısınan parçaları deşmediğinden emin olun.
- Elektrik tesisatının voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaj ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamıyacağı, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir.

- Ek koruma için, banyo için (RCD) 30 mA geçmeyen bir akım işletimini sahip akım cihazı elektrik devresi tavsiye edilir. Tavsiye için yetkiliçiyi ıstahy.

- Yine de cihazın montajı ve kullanımı ülkenizde uygulanan normlara uygun olarak yapılmalıdır.

- UYARI: Bu cihazı banyo küveti, duş, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınına kullanmayın.
- Çihaz bir banyoda kullanıldığında, civardaki su cihaz kapatıldığında bile tehlike oluşturabileceğinden, kullandıktan sonra fişini elektrik prizinden çıkarın.

- Bu cihazın fiziksel, duysal ya da zihinsel kapasite açısından yeterli olmayan kişilere ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişilere (çocuklar da dahil olmak üzere), güvenliklerinden sorumlu bir kimsenin gözetiminde veya bu kimsenin tarafından cihazın kullanımı ile ilgili önceden bilgilendirilmediği durumlarda, kullanılmaması gerekir. Çocukların cihazla oynamadığını emin olmak için kontrol etmelı gerekir.

- Bu cihaz fiziksel, duysal veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkındaki hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitimle-dikleri takdirde kullanılmamalıdır.

- Elektrik kablolu hasar görürse her türlü tehlikeyi önlemek için ıretici, yetkili servis veya aynı yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Kızıl kullanımanın ve Yetkili Servis bayırunızın gereken durumlari: cihazınız dışer ve normal çalışmazsa.

- Çihazda termik koruma sistemi bulunmamaktadır. Aşırı ısınma durumunda (örneğin arka izgaranın kirlenmesinden dolayı), cihaz otomatik olarak duracaktır. Yetkili Servis bayırın.
- Çihazın fişten çekilmesi gereken durumlari: temizlik ve bakım işlemlerinden önce, çalışma bostukluğ olmas, cihaz kullanımmız biter bitmez.
- Kablo hasar görürşse kullanmayın.
- Temizlemeyi için bile olsa suya değdirmeyin, batırmayın.
- Nemli ellerle tutmayın.
- Çıackın gövdesinde değıl sapından tutun.
- Kablolu çekmek fişten çıkartmayın, prizi tutarak çekin.
- Elektrik uzatması kullanmayın.
- Parlatıcı ve tahrir edici ünlümleri temizlemeyin.
- 0°C'nin altında ve 35°C'nin üstünde ki sıcaklıklarda kullanmayın.

- GARANTİ:** Cihazınız sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ve mesleki amaçlarla kullanılmamalıdır. Hatalı kullanımı durumunda garanti kapsamı dışındadır.

3 - KULLANIM

- Hava akışı hareketini etkinleştirmek için Moving Air Booster'ı kendinize doğru çekin. Ağzı filtreleri hareketi etkileşir duruma getirin.
- Hava akışı yönünü değıştirin.

4 - AKSESUARLAR (MODELE GÖRE)

- Kurutma başlığı (1-2)

- *Klasik hacim'difüzör başlığı (3-4)

5 - BAKIM

- Dikkat: temizlemeden önce cihazı daima prizden çekiniz.**
- Sağ kurutma makinemiz çok az bakım gerektirir. Arka izgarası üzerine yapışabi-lecek saçları veya pislikleri iyi temiz için, hafif nemli bir bez ile sağ kurutma makinemizi ve aksesuarları temizleyebilirsiniz.

Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

EL Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας πριν από κάθε χρήση

1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A. Συγκροητική αέρα
- B. Moving Air Booster
- C. Πλήκτρο ψυχρού αέρα
- D. Διακόπτης θερμοκρασίας (θέσεις 1-2-3)
- E. Διακόπτης ταχύτητας
- F. Αποσπώμενο οπίσθιο φίλτρο.
- G. Δοκίμηση ανάρτησης

2 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφαλεία, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εμπορικά πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγίες για Χαμηλή τάση, ηλεκρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον...).
- Τα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη χρήση. Να αποφευχθεί η επαφή με το κύριο θρονηστή το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε σφάλμα σύνδεσης είναι πιθανό να προκαλέσει μη αντιστρεπτές βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- Για επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση μίας διατάξης παραμόνοντος ρεύματος (RCD) με ονομαστικό παραμόνον ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA συνιστάται για το ηλεκτρικό κύκλωμα παροχής στο μπάνιο. Για συμβουλές απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

- Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει νασώσας να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, βγάλτε την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, επειδή η μικρή απόσταση από το νερό είναι επικίνδυνη ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων η σωστή, ασφαλή ή πλήρης ικανότητα είναι μειωμένη, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν προηγούμενες οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο ως προς την ασφαλεία τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους υπάρχοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρσμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την κατασκευαστρια εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μετά την πώληση της κατασκευαστριας εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και απομονωθείτε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν η συσκευή υπέστη πτώση, εάν δεν λειτουργεί κανονικά.

- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμοικής ασφαλείας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (που οφείλεται λ.χ. σε βούλωμα των διακένων της πύα σαράς), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα: απομονωθείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης μετά από την πώληση.

- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρησή, σε περίπτωση σφάλματος λειτουργίας, αφού έχετε τελειώσει να τη χρησιμοποιείτε.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει φθαρεί.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ούτε και να τη βρέχετε με νερό, ακόμα και κατά τον καθαρισμό.
- Μη κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μη κρατάτε τη συσκευή από το περιβήμα που είναι ζεστό, αλλά από τη χειρολαβή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τροφοίντας το καλώδιο, αλλά τροφοίντας το ως από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μπανιζιέζα.
- Μη καθαρίζετε τη συσκευή με λεονικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0 °C και υψηλότερη των 35 °C.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

- Η συσκευή απορροίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

3 - ΧΡΗΣΗ

- Τραβήξτε το Moving Air Booster προς το μέρος σας για να ενεργοποιήσετε την κινούμενη ροή αέρα.

- Απενεργοποιήστε την κίνηση απηρόνοντας τον συγκεντρωτή. Αλλάξτε τη διεύθυνση της ροής αέρα.

- 4 - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΔΕΛΟ)**
- Συγκροητική αέρα (1-2)
- Θυσοσύν "Classic Diffuser" (3-4)

5 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προσοχή: αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε.
- Ο στεγνωτήρας μαλλιών σας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τις τριχές ή τις ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στο οπίσθιο φίλτρο.

ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

- Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοσημεία ή ανακυκλώσιμα υλικά. Παραδώστε την παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελαίμει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

Αυτός οι οδηγίες διατίθενται επίσης και από το διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com

LAes brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem før brugtagning.

1 - BESKRIVELSE

- A. Koncentrator
- B. Moving Air Booster
- C. Tast til frisk luft
- D. Temperaturur (position 1-2-3)
- E. Cursør til luftfugtighed (position 0-1-2)
- F. Avtækket rist bak
- G. Hængning

2 - SIKKERHED

- Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
- Apparats tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at strømledningen aldrig er i kontakt med apparatets varme dele.

- Sørg for at el-ledningen aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.

- Kontroller at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage uoprettelige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien.
- For yderligere beskyttelse tilrådes det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominal reststrømsstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg en installatør til råd.

- Apparats installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.

- ADVARELSE:** brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brunsencher, vaskekummer eller andre vandkilder.

- Når apparatet benyttes i et badeværelse, skal det tages ud af stikket efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, også selv om apparatet er slukket.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blot for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet, og forstår de dermed forbundne farer. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengöring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

- Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant eller en person med lignende kvalifikationer for at forhindre at det opstår problemer.

- Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret serviceværksted, hvis:
 - apparatet er faldet ned,
 - apparatet ikke fungerer korrekt.
 - Apparatet er udstyret med en varnelfølsom sikkerhedsanordning. I tilfælde af overopvarmning (f.eks. hvis gitteret bagde er tilstoppet) vil apparatet standse automatisk: kontakt kundeserviceafdelingen.
 - Apparatets stik skal tages ud,
 - før rengöring og vedligeholdelse,
 - hvis det ikke fungerer korrekt,
 - så snart det ikke bruges mere,
 - hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
 - Apparatets stik skal tages ud,
 - hvis det ikke fungerer korrekt,
 - så snart det ikke bruges mere,
 - hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
 - Skal ikke bruges, hvis el-ledningen er beskadiget.
 - Må ikke dryppes ned i vand, selv under rengöring.
 - Tag ikke fat med våde hænder.
 - Tag ikke fat om huset, der er varmt, men tag fat om håndtaget.
 - Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.
 - Brug ikke forlængerledning.
 - Må ikke rengøres med skurende eller ætsende midler.
 - Må ikke bruges ved en temperatur på under 0 °C og over 35 °C.

- GARANTI:** Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Det må ikke bruges til erhvervmæssige formål. Garantien forfalder og er ugyldig i tilfælde af en forkert brug.

- 3 - BRUG** Trek Moving Air Booster-dysen ud mod dig, for at aktivere luftstrømmens bevægelse. Deaktiver oscillationen ved at trykke på munstykket. Endre luftstrømmens retning.

- 4 - TILBEHÖR (AFHÆNGIG AF MODEL)** OBS: apparatet må altid frakobles før det rengörres.
 - Hårtkoren behøver meget lite vedligehold.
 - Du kan rengörre den og tilbehørsdelen med en lidt fugtig klud for at fjerne hår og urenheder som kan ha festet seg på risten bak.

- 5 - VEDLIGEHOLD** OBS: apparatet må altid frakobles før det rengörres.
 - Hårtkoren behøver meget lite vedligehold.
 - Du kan rengörre den og tilbehørsdelen med en lidt fugtig klud for at fjerne hår og urenheder som kan ha festet seg på risten bak.

- 5 - VEDLIGEHOLDELSE** Vigtigt: Tag altid apparatets stik ud før rengöring.
 - Hårtkoren kræver kun lidt vedligeholdelse. Man kan rengörre hårtkoren og tilbehørsdelen med en lidt fugtig klud for at fjerne hår eller snavs, der kan have sat sig på det bagste gitter.

- VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJÖET!**
 - Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genanvendes.
 - Aflever det på kommunens genbrugsstation eller på et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Disse instruktioner er også tilgængelige på www.rowenta.com.

LA OSS TENKE MILJÖ!

- Apparatet inneholder en rekke komponenter som kan gjenvinnes eller resikuleres.

- Lever det inn til en innsamlingssted eller et autorisert servicesender for å være sikker på at det blir riktig viderebehandling.

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på www.rowenta.com.

- 4 - TILBEHÖR (AFHÆNGIG AF MODEL)** OBS: apparatet må alltid frakobles før det rengörres.
 - Hårtkoren behøver meget lite vedligehold.
 - Du kan rengörre den og tilbehørsdelen med en lidt fugtig klud for at fjerne hår eller snavs, der kan have sat sig på det bakste gitter.

- 5 - VEDLIGEHOLD** OBS: apparatet må alltid frakobles før det rengörres.
 - Hårtkoren behøver meget lite vedligehold.
 - Du kan rengörre den og tilbehørsdelen med en lidt fugtig klud for at fjerne hår eller snavs, der kan have sat sig på det bakste gitter.

- VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJÖET!**
 - Apparatet inneholder mange materialer, der kan gjenvinnes eller resikuleres.
 - Aflever det på kommunens genbrugsstation eller på et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Disse instruktioner er også tilgængelige på www.rowenta.com.

LAes brugsanvisningen og sikkerhedsinstruksene før bruk.

1 - BESKRIVELSE

- A. Munstykke
- B. Moving Air Booster
- C. Kaldt luft-knapp
- D. Temperaturbryter (posisjoner 1-2-3)
- E. Luftfugtighetsbryter (posisjoner 0-1-2)
- F. Avtækket rist bak
- G. Henging

2 - SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø ...).

- Apparatets tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømledningen aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. Enhver tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.

- For din egen sikkerhet er installering av en jordfeilbryter med et rele som ikke overstiger 30 mA, anbefalt for den elektriske forsyningen av badet. Be en elektriker om råd.

- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

- ADVARELSE:** ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj, vask eller andre vannkilder.

- Når apparatet blir brukt på et bad, bør det kobles fra umiddelbart etter bruk. Tilstedeværelsen av vann kan være farlig selv når apparatet er avslått.

- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de får tilsyn eller forhandsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra alderen 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller for personer uten erfaring og kjennskap hvis de har blitt gitt opplæring i bruken av apparatet eller er under oppsyn og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengöring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

- Dersom strømledningen er skadet, skal den erstattes av produsenten, dennes kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår problemer.

- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicesenter hvis: apparatet har falt eller ikke fungerer normalt.
 - Apparatet er ustyrt med et overopphetingsnivå. Ved overoppheting (pga. f.eks. tilslutning av bakre rist) stanser apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
 - Apparatet må frakobles: før rengöring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
 - Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
 - Må ikke dryppes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengöring.
 - Holdes i håndtakene, ikke i de varme delene.
 - Skal ikke frakobles ved å dra i ledningen, med ved å dra i støpeleiet.
 - Bruk ikke skjøteledning.
 - Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengöring.
 - Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C.

- GARANTI:** Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.

3 - BRUK

- Trek Moving Air Booster mot deg for å aktivere den oscillerende luftstrømmen. Oscilleringen deaktiveres ved å trykke på munstykket. Endre luftstrømmens retning.

- 4 - TILBEHÖR (AVHÆNGIG AV MODEL)** OBS: munstykket (1-2)
 - Luftspreader "Classic diffuser" (3-4)

5 - VEDLIGEHOLD

- OBS: apparatet må alltid frakobles før det rengörres.
 - Hårtkoren behøver meget lite vedlikehold.
 - Du kan rengörre den og tilbehørsdelen med en lett fugtig klut for å fjerne hår og urenheter som kan ha festet seg på risten bak.

LA OSS TENKE MILJÖ!

- Apparatet inneholder en rekke komponenter som kan gjenvinnes eller resikuleres.

- Lever det inn til en innsamlingssted eller et autorisert servicesender for å være sikker på at det blir riktig viderebehandling.

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på www.rowenta.com.

SV Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna före den första användningen.

1 - BESKRIVNING

- A. Förmunstycke
- B. Moving Air Booster
- C. Knapp för kallluft
- D. Temperatururljväjare (läge 1-2-3)
- E. Hårlfuktighetsväljare (läsennot 0-1-2)
- F. Avtäckbart bakre galler
- G. Upphångningsögla

2 - SÄKERHET

- Apparats säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (läggsppänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö...).
- Apparatets tillbehör blir mycket varma under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatets varma delar.
- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.

- För extra skydd vid el i badrum bör en jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA installeras i den krets som förser badrummet med ström. Be en behörig elektriker om råd.

- Apparats installation och användning måste emellertid uppfylla de normer som gäller i ditt land.

- VARNING!** Använd inte den här apparaten nära badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

- Om apparaten används i badrum måste du dra ur kontakten ur vägguttaget efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en risk även när apparaten är avstängd.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenheter och kunskaper, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker den kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

- Om sladden skadats, ska den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fackman, för att undvika fara.

- Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om:

- den har fallit,
- den har funktionsstörningar.
- Apparatet är försedd med ett överhettningsskydd. Vid överhettning (orsakad lex. av att det bakre galleret blivit smutsigt), stängs apparaten automatiskt av: kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur apparaten:
- före rengöring och underhåll,
- vid funktionsstörning.
- så snart du inte använder den.
- Använd inte om sladden är skadad.
- Doppa inte ner i vatten eller under rinnande vatten, inte ens vid rengöring.
- Håll den inte med fuktiga händer.
- Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
- Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkontakten.
- Använd inte en förlängningskåld.
- Rengör inte med skuremedel eller frätande medel.
- Använd inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.

GARANTI:

- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den kan inte användas i yrkesmässigt syfte. Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.