



EN
FR
TR
EL
FA
AR




User's Guide
Guide de l'utilisateur
Kullanıcı kılavuzu
Οδηγίες χρήσης

دفتر چه راهنمای
دليل الاستعمال

www.tefal.com

Component parts illustration - Schéma descriptif - Tanımlayıcı şema - Περιγραφή

رسوم تفصيلية لأجزاء المنتج - شرح اجزاء المنتج - شکل دهنده





وحدة التحكم - كيت تنظيمات - Control module - Module de commande - Kumanda modülü - Μονάδα ελέγχου

Top view - Vue dessus - Üstten görünüm - Άνωψη

منظار علوي - نمای بیرونی در

Underside view - Vue dessous - Alttaan görünüm - Κάτωψη

المنظار من الداخل - نمای داخلی در



Important safety information

For your safety, this appliance complies with applicable standards and regulations:

- Pressure vessel directive
- Materials in contact with food
- Environment
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Take time to read all of the instructions and always refer back to the "User Guide".
- Just like for any other cooking appliance, always pay close attention to it, especially when using NutriCook near children.
- Never place your NutriCook in a hot oven.
- Never leave your appliance unattended whilst in use.
- Always be very careful when moving your NutriCook under pressure. Never touch hot surfaces (in particular metal parts). Use the handles and knobs. Use gloves where necessary. Regularly check that the handles of the cooker are fitted correctly. Tighten them if necessary.
- Never use NutriCook for any purpose other than the one it was designed for.
- NutriCook cooks under pressure. Scalding injuries may result from unsuitable or incorrect use. Always make sure that NutriCook is properly closed before starting to use it. Refer to the section headed "Closing".
- Always make sure that the selector is in the steam release position before opening NutriCook.
- Never force your NutriCook open. Always make sure that the pressure inside it has dropped. Refer to the section headed "Safety".
- Never use your NutriCook without any liquid in it as this will seriously damage it. Always make sure that there is enough liquid in it during cooking.
- Use heat source(s) that are compatible with your NutriCook, in line with the instructions for use.
- Never fill your NutriCook more than two-thirds full (the maximum mark).
- Do not use sea salt in your pressure cooker, add table salt at the end of the cooking time.
- For food that expands during cooking, like rice or dried vegetables or stewed fruit, never fill your NutriCook more than half full.
- After cooking meat with a superficial outer skin (e.g. tongue...) that may expand with the pressure, never stab the meat while the skin looks swollen under pressure for you may be scalded. We recommend that you pierce the meat before cooking.
- When cooking food with a thick texture, (e.g. split peas, rhubarb...), the NutriCook should be shaken slightly prior to opening to ensure that these foods do not spray out.
- Always make sure that the valves are not blocked before use. Refer to the section headed "Before Cooking".
- Never use your NutriCook to deep fry using oil under pressure.
- Never take any action on the safety systems other than that which is described in the instructions for cleaning and maintenance.
- Only use TEFAL genuine spares designed for your model of appliance. This especially means using a NutriCook cooker pan and lid.
- Alcohol vapour is inflammable. Bring alcohol to the boil for two minutes before putting the lid on. Watch over your appliance when making alcohol based recipes.
- Never use your NutriCook to store acidic or salty foods prior to and after cooking as this may damage your NutriCook body.
- Never make a recipe with milk in Nutricook.

Retain these instructions

Tefal[®]

Nutritious and Delicious

Innovating for your health

Nutrition naturally includes eating a varied and balanced diet... but nutrition is far more than just ingredients. The way they are cooked plays an essential part in their nutritional and organoleptic (taste, texture...) transformation. As all appliances are not the same, TEFAL has developed a dedicated range of products for NUTRITION WITH MORE PLEASURE: ingenious utensils that preserve all of the nutritional content while bringing out the true taste of the ingredients used.

Bringing you unique solutions

TEFAL invests in research to create appliances that offer unique nutritional performance, and that are validated by scientific studies.

Informing you

TEFAL has always been your best partner for nutritious health, bringing you fast, handy and enjoyable ways to prepare your meals.

Day by day, the TEFAL Nutritious and Delicious range will help you share culinary pleasure and a balanced diet, by:

- Enhancing and preserving the qualities of the natural ingredients that are essential to your diet,
- Limiting the use of fats,
- Encouraging a return of forgotten tastes and flavours,
- Limiting the time spent preparing meals.

Within this product range, NutriCook[®] offers you 4 programmes for the 4 food groups.

Welcome to the world of NutriCook®!

NutriCook®: the Nutrition & Flavour pressure cooker.

Four cooking programmes that are specific to each family of foods – vegetables, starches, meat and fish so that:

-  Up to twice as much vitamin C preserved in your vegetables*
-  Carbohydrates are assimilated more gradually*
-  Meats are cooked faster to retain more vitamin B6*
-  Up to 25 % more omega 3 content is retained**

*: Compared to cooking in a conventional pressure cooker - **: Compared with cooking in the oven



A balanced recipe book: from ratatouille to cod cooked in individual parcels, from stews to cold cucumber soup... And not forgetting tables with the cooking times for most vegetables and essential foods.

Description

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| A. Steam release outlet | I. Steaming basket |
| B. Automatic air ventilation system | J. NutriCook pan |
| C. Timer | K. Steam release outlet seal |
| D. Pressure indicator | L. Operating valve |
| E. Opening/Closing handle | M. Safety valve |
| F. Cooking programme selector | N. Control module mounting pin |
| G. Crown | O. Decompression valve |
| H. Seal | P. Maximum filling line |

Characteristics

NutriCook® base diameter

Capacity	Cooker diameter	Base diameter	NutriCook reference	Material body and lid
6 L	22 cm	18 cm	P42207	Stainless steel
8 L	25 cm	20 cm	P42214	

Standards information

- Upper operating pressure limit: 85 kPa. (12 psi).
- Maximum safety pressure limit: 120 kPa. (17 psi).

Compatible heat sources



- NutriCook can be used on all heat sources including induction heating except on Aga cookers.
- When using an electric hotplate or induction, make sure that the size of the hot plate does not exceed the size of the NutriCook base.
- On a ceramic or halogen, always make sure that the NutriCook base is clean and dry.
- On a gas burner, the flame should not lick past the diameter of the NutriCook base.
- On all burners, make sure that NutriCook is properly centred.

Never heat your NutriCook when it is empty or you may damage it.

- The following NutriCook accessories are available from shops:

Accessories	Reference numbers
Lid seal 6 L	X1010004
Lid seal 8 L	X1010003
Timer	X1060003

- To replace other parts or have repairs performed, please call on your local TEFAL Approved Service Centre.
- Only use TEFAL genuine parts designed for your product model.

Opening

- Make sure that the cooking programme selector (**F**) is in the  Fig. 8 position and that the pressure indicator is down.
- Move the handle from the horizontal to the vertical position (the jaws open) Fig. 1.
- Lift the lid.

**During
Opening/Closing
operations, the control
module must be in
place on the lid.**

**The jaws must be in
contact with the
edge of the lid.**

Closing

- Make sure that the cooking programme Selector (**F**) is in the  position and the Opening/Closing handle (**E**) is in the vertical position.
- Place the lid on the pressure cooker, taking care to ensure that it is correctly positioned.
- Move the Open/Close handle from the vertical to the horizontal position Fig. 2.
- Apply a little force at the end when closing to trigger the locking mechanism.
- Once in the closed position, it is normal that the lid can turn freely on the NutriCook pan.

If you cannot close the lid:


- Check that the Open/Close handle is in the vertical position.
- Check that the seal is in place properly.

Control module

- The removable control module is designed to make it easier to clean your NutriCook.
- Once you remove the timer, the pan and lid are dishwasher safe.
- The control module comprises all of the components needed for your NutriCook to operate. Once mounted on the lid, your NutriCook can be used normally.


To remove the control module from the lid:

- Turn the lid over.
- Unscrew the module retaining nut using a coin, while holding the module in the other hand.
- Turn the lid over and remove the control module.



To fit the control module on the lid:

- Position the crown on the lid, with the vent for the automatic air ventilation system (B) aligned over the grey valve.
- Position the module, with the handle down, on the lid.
- Turn the complete assembly over while holding the module against the lid and tighten down the retaining nut using a coin.



The crown and control module will only fit one way.

Never use NutriCook without the crown.

Minimum filling

When cooking directly in the cooker:

- Always pour a minimum amount of liquid of at least 250 ml (two glasses) into the NutriCook Fig. 3.

For steaming:

- At least 750 ml of water must be poured in.
- Place your steaming basket filled with food into the bottom of the cooker Fig. 5.

If your NutriCook was heated without any liquid inside:

- Have your NutriCook inspected by a TEFAL Approved Service Centre.

Food placed in the steaming basket must not touch the NutriCook lid.

Maximum filling

- Never fill your NutriCook more than two-thirds full (the maximum mark) **Fig. 4.**

For some food:

- For food that expands during cooking, like rice or dried vegetables or stewed fruit, never fill your NutriCook more than half full **Fig. 6.**

Using the steaming basket

- Pour 750 ml of water into the cooker.
- Place the steaming basket into the bottom of the cooker **Fig. 5.**

Using the programme selector

- The recipe book that comes with your NutriCook shows you which programme to select for each recipe.
- Generally, the cooking programmes correspond to:



Vegetables

prog 1



Starches

prog 2



Meat

prog 3



Fish and
Seafood

prog 4

- However, for some recipes that mix multiple types of foods, the programme has been chosen and validated by our Chef to guarantee you the best texture and taste.
- If you wish to innovate and create your own recipes or cook ingredients that are not listed in the tables given at the end of this manual, we recommend you follow these instructions: "prog 1" for vegetables, "prog 2" for starchy foods (or recipes containing at least one starchy food), "prog 3" for meat and poultry and "prog 4" for fish and shellfish.
- Depending on the cooking programme chosen, the soft steam phase lasts : "prog 1" = 4 min, "prog 2" = 6 min, "prog 3" = 10 min, "prog 4" = 4 min.
- Cooking with frozen ingredients has no effect on the cooking programme selected.
- For soups, we recommend that you choose "prog 2".


- NutriCook is not an ordinary pressure cooker, for TEFAL has innovated how best to preserve the food's nutritional qualities and especially how to bring out the full taste of every dish prepared.
- Every cooking programme includes a soft steam phase while finishing cooking, to bring out the taste in the food. Fast and powerful when starting cooking, the steam becomes mild and moderate towards the end.
- The two cooking phases, limit the possibility of overcooking, to ensure perfect cooking with the best taste and texture, plus the optimum preservation of nutrients and vitamins.
- To make it easier to use your NutriCook, the timer is there to help and guide you through your recipes.

Fitting and removing the timer





- To fit the timer (C) Fig. 7, first insert the rear part, then clip down the front part.
- To remove the timer (C), press the tab and lift it.

Cooking always takes place in two phases:

- The duration of the first pressure phase is directly linked to the chosen recipe or the kind of ingredients to be cooked, and this is the time you need to programme on the timer using the – and + buttons.
- The second soft cooking phase is pre-programmed into the timer and follows on automatically. All you have to do is follow the guide.
- You can switch the timer off at any time by pressing simultaneously on both buttons.
- During cooking you can change the cooking time only if the timer is positioned on the NutriCook. During the soft steam phase, you cannot modify the cooking time.



Never open your NutriCook before the end of the soft cooking phase, as you could stop the cooking process before the ingredients are fully cooked. Refer to the "End of cooking" heading.






Never remove the timer from its housing during cooking.

IMPORTANT

Remember to remove the timer, the control module and the seal when cleaning the lid.



ERROR MESSAGE

If the timer flashes continuously with rapid beeps

Make sure that:

- The timer is in place on the NutriCook®
- A cooking program has been selected
- When storing the lid upside down, the lid does not press on the + and - buttons.



- The battery life depends on how often the timer is used. However, when you note that the display is completely or partially lost you should remove the battery.
- To contribute to protection of the environment, remove the used battery. Do not throw it away with the household waste but dispose of it at a specialist collection centre. The timer battery is a lithium manganese button battery. It complies with European regulations.
- You can replace the timer's battery ref CR2032 or have it replaced by a retailer authorised for this type of service.
- To remove the battery from the timer, open the battery compartment Fig. 11.
- Always gently close up the battery cover, never forcing past its stop point Fig. 11.

Recommendations for use:

- Never force down the battery cover when closing it.
- If you lose the cover, you can obtain a replacement from all TEFAL Approved Service Centres.

First use

- Fill the NutriCook to the two-thirds mark (the maximum mark) with cold water.
- Place the steaming basket in the NutriCook.
- Close the NutriCook.
- Move the pressure selector to "prog 4".
- Set the timer for 20 minutes.
- Place the NutriCook on a heat source set to maximum power.
- When the signal sounds, the timer indicates that you need to turn the heat down so there is a constant, steady release of steam **Fig. 12**.

Always position the NutriCook so that the selector faces you.




The pressure cooking phase starts:

- Once the pressure cooking phase is finished, the beep sounds and the timer indicates that you need to turn off the heat and move the cooking programme selector (**F**) to **Fig. 8**.
- Hot steam, and possibly droplets of water, escape from the steam outlet (**A**) in a vertical direction.

The soft pressure cooking phase starts (this time is ready programmed):

- When the soft pressure cooking phase is finished, the timer's beep sounds indicating that cooking is finished. .
- Check that the pressure indicator (**D**) has dropped back down.
- Raise the Open/Close handle to the vertical position to open the lid **Fig. 1**.
- Remove the timer, rinse the NutriCook and dry it.

I open my NutriCook®



Never force the pressure cooker open, make sure the pressure indicator is down in the normal position.

Using NutriCook

Before cooking

- Every time you use your cooker, first check that the control module is correctly fitted and tightened (using a coin) and check that the operating valve (**L**) located inside the lid can move, by moving the programme selector (**F**) to "prog 1" and pressing the decompression valve (**O**) with your finger **Fig. 17**.
- Also check that the safety valve (**M**) can move: see **Fig. 18** and refer to the "Cleaning and Maintenance" heading.



decompression valve

- Close the NutriCook.
- Move the selector to one of the programmes as shown in your recipe book **Fig. 9**.
- Programme the timer for the cooking time shown for your recipe **Fig. 10**.
- Place the NutriCook on a heat source set to maximum power.

Always position the NutriCook so that the programme selector (F) faces you.

During cooking

Just like for any other cooking appliance, always pay close attention to it, especially when using NutriCook near children.

The steam jet coming from the steam release outlet (A) is very hot.

- When the first signal sounds, the timer tells you to reduce the heat.

Pressure cooking starts and the timer counts down:

- At the end of the pressure cooking stage, when the second signal sounds, the timer tells you to switch off the heat and set the cooking programme selector to  **Fig. 8**.
- A jet of hot steam, and possibly droplets of water, escape from the steam outlet (A) in a vertical direction.

The soft pressure cooking phase starts (this time is ready programmed):

- If you accidentally open your NutriCook during the soft cooking phase, close it back up immediately, and this will have no effect on cooking.
- Never remove the timer during the pressure cooking or soft pressure cooking phases.

Finishing cooking

- At the end of the soft pressure cooking phase, the third signal sound from the timer indicates that cooking has ended. 
- Check that the pressure indicator (D) has dropped back down.
- Raise the Open/Close handle to the vertical position to open the lid **Fig. 1**.

To move NutriCook, use the carrying handles on the side of the cooker.

Cleaning and maintenance

- For best operation, be sure to follow these cleaning and maintenance recommendations every time the NutriCook is used.
- After each use always wash the NutriCook as directed below. Wash the basket in warm water with a little washing up liquid.

Never leave food in the NutriCook.

- Never use bleach or chlorine products as these could permanently damage of the stainless steel.
- Do not use steel wool.

To clean the inside of the NutriCook

- Clean it with a scouring pad and washing up liquid.
- If the inside of the stainless steel cooker shows iridescent reflections, or white spots left by hard water, clean with a solution of equal parts water and vinegar. Leave for 10 minutes. Rinse and dry completely.
- You can wash the NutriCook pan in the dishwasher.

To clean the outside of the NutriCook


- Clean it with a sponge and washing up liquid.
- For tough staining on the outside of NutriCook use a special stainless steel polisher and cleanser from a hardware store.

To clean the NutriCook lid


- Remove the timer.
- Clean the lid with a sponge and washing up liquid.
- You can wash the lid in the dishwasher after first removing the timer, the control module and the seal.
- If the decorative crown (G) becomes discoloured by food (carrots, oranges...), rub it with a cloth dipped in a little cooking oil, then rinse it.
- To clean the steam release valve: remove the control module and clean the lid under running water. Visually check that the operating valve outlet is not blocked by holding it up to the light **Fig. 14**.
- If you accidentally remove the base of the automatic air removal system, refit it by pressing and turning it simultaneously.

Never place the timer under running water or in the dishwasher.

Automatic air release system base



To clean the lid seal



Never wash the seal in the dishwasher.

- After using the NutriCook, always clean the seal (H) and its groove.
- Wash the seal using a sponge and washing up liquid.
- To refit the lid seal, refer to the drawing **Fig. 15** and ensure that the words "face côté couvercle" are against the lid.

To clean the control module and the valves

- Remove the control module from the lid and remove the timer: see the "Control module" heading.
- Remove the timer.
- Wash the module under a gentle flow of running water.
- Visually check that the steam release outlet (**A**) is not blocked by seeing light through it as shown in **Fig.16**. If it is blocked, clean it under running water. Refit the control module.
- Check that the operating valve (**L**) located inside the lid is mobile, by moving the program selector to "prog 1" and pressing with a finger **Fig. 17**. You can only do this when the module is fitted on the lid!
- You can clean this valve under running tap water.
- Also check that the safety valve (**M**) works properly by using a cotton bud (for example) to press down hard on the centre of the pipe, a part that should move **Fig. 18**. You can clean this valve under running tap water.
- You can also wash the control module in the dishwasher, after taking care to remove the timer.
- Check that the steam release outlet seal (**K**) is in place. If this seal is missing or has been damaged, leaks may appear under the module when your NutriCook is in use. The shape of the seal lets you easily remove and refit it. If necessary, you can get replacement seals from a TEFAL Approved Service Centre.
- Check that the pressure indicator (**D**) is clean. It can be cleaned under running tap water.

Never dismantle the control module.

Don't forget to remove the timer before cleaning the control module by hand or in the dishwasher.

Never use a cutting or pointed object to clean the safety valve (M**).**

Never place the timer in the dishwasher.

- Use a clean dry cloth.
- Never use solvents.
- Never place the timer under water.

To clean the timer

To store your NutriCook

- Turn the lid over and place it on the NutriCook body.

Safety

- Your NutriCook is provided with a number of safety mechanisms.

Lid closure safety

- The jaws should be in contact with the lid edge. If this is not the case, then steam will leak from around. The pressure indicator and NutriCook will never come up to pressure.

Opening safety

- While NutriCook is under pressure, the open/close handle cannot be activated as the mechanism is locked down by the pressure indicator.
- In this case, never attempt to force the NutriCook open, but move the selector to  to the pressure indicator drops (**D**) back down before opening your NutriCook.

Excess pressure safety features

- NutriCook has two excess pressure safety features:
- First feature: the safety valve (**M**) releases pressure and the steam will escape under the control module **Fig. 19**.
- Second feature: the seal (**H**) lets steam escape between the lid and the base **Fig. 20**.
- If one of the two excess pressure safety systems is triggered:
 - Turn off the heat.
 - Do not move the cooker or turn the programme selector (**F**) to the steam release position.
 - Allow the NutriCook to cool down completely by standing at room temperature.
 - Open it up.
 - Check and clean the operating valve (**L**), the steam release outlet (**A**), the safety valve (**M**) and the seal (**H**).

- 1 - The steam is very hot when it leaves the operating valve.
- 2 - As soon as the pressure indicator rises, you can no longer open your NutriCook. Never tamper with this pressure indicator.
- 3 - Just like any other cooking appliance, always pay close attention to your NutriCook during use in the presence of children.
- 4 - Beware of the steam jet. when turning the pressure selector (**F**) to the  position.
- 5 - To move your NutriCook, always use both of the carrying handles on the side.
- 6 - Never leave food in your NutriCook.
- 7 - Never use bleach or chlorine products as they could affect the finish of the stainless steel.
- 8 - Never leave the lid to soak in water.
- 9 - Replace the sealing gasket (**H**) every year.
- 10 - Always have your NutriCook checked by a TEFAL Approved Service Centre after ten years of use.
- 11 - Never force on the opening/closing handle to open NutriCook.

Guarantee

- Your new TEFAL NutriCook comes with a ten year guarantee on the Nutricook pan provided that the appliance has been used according to these instructions.

This guarantee covers:

- Any defects relating to the metal structure of the NutriCook pan,
- Any premature deterioration of the metal base.
- **For other parts, a one year parts and labour guarantee is provided** (except where applicable law in your own country states otherwise). This guarantee covers any manufacturing defects.
- **The guarantee is only valid on presentation of a proof of purchase showing its date of purchase.**

The guarantee cover excludes:

- Any damage caused by misuse or improper handling of the product or not used in accordance with the instructions, especially:

- Dropping, falls, placing in an oven...
- Only TEFAL Approved Service Centres are authorised to provide service under guarantee.
- Please call the Helpline for the address of your nearest TEFAL Approved Service Centre.


If you have any problems or queries please call our Customer Relations team first for expert help and advice.

Regulation markings

Marking	Location
Manufacturer's identification or trademark.	Decorative crown.
Year of manufacture, Equipment identification / model reference.	On the top of a jaw, visible when the cover is in the "Open" position.
Max. operating pressure Max. safety pressure.	On the control module, when the module is removed from the lid.
Capacity.	On the outside of the NutriCook pan.

TEFAL answers your questions

EN

Problems	Recommendations
If you cannot close the lid:	<p>Check that the Open/Close handle is in the vertical position.</p> <p>Check the way up the seal is fitted, see the "Cleaning and Maintenance" heading.</p>  <p>The diagram illustrates two ways to fit a seal. On the left, labeled 'OK', a circular seal is shown correctly seated in a groove, with a smiling face indicating it's in the right position. On the right, labeled 'NO', the seal is shown being forced into the groove at an angle, with a sad face indicating it's being fitted incorrectly. A vertical line connects the two diagrams to a bracket above them.</p>
If the NutriCook has heated up under pressure with no liquid inside:	<p>Have your NutriCook inspected by a TEFAL Approved Service Centre.</p>
If the pressure indicator did not rise and nothing escapes from the valve during cooking:	<p>Check that:</p> <ul style="list-style-type: none">- The cooking program selector is set to one of the cooking programmes.- Your NutriCook is properly closed.
If the pressure indicator has risen but still nothing escapes from the valve during cooking:	<p>This is normal for the first few minutes.</p> <p>If the problem persists, select the  programme. Wait for the pressure indicator to drop then move the Open/Close handle to the vertical position.</p> <p>Clean the operating valve and steam release outlet under running water and check that the safety valve moves Fig. 17. See the "Cleaning and Maintenance" heading.</p>
If steam escapes from around the lid, check:	<p>That the lid is properly closed.</p> <p>The position of the lid seal is the correct way up.</p> <p>That the seal is in good condition, and if necessary, replace it.</p> <p>That the lid, the seal, its seat in the lid are clean.</p> <p>That the edge of the NutriCook pan is in good condition.</p>

Problems	Recommendations
If steam escapes from around the lid together with a piercing noise, check:	That the seal is not caught between the body and the lid.
If you cannot open the lid:	Check that the selector is set to  . Check that the pressure indicator is down. If not: release pressure. Never tamper with this pressure indicator.
If food is not cooked or has burnt, check:	The cooking time is correct. The heat level was neither too low nor too high. That the cooking program selector was in the right position. The amount of liquid was sufficient for the cooking time.
If food has burnt in the NutriCook:	Fill the pan with water and leave the NutriCook to soak for a while before washing. Never use bleach or chlorine products.
If one of the safety systems is triggered:	Turn off the heat. Leave the NutriCook to cool down without moving it or turning the programme selector (F) to the steam release positon. Wait for the pressure indicator to drop down and open the NutriCook. Check and clean the operating valve, the steam release outlet, the safety valve and the seal. If the fault persists, have your NutriCook inspected by a TEFAL Approved Service Centre.
If the decompression valve (O) is disassembled:	Have your NutriCook® inspected by a TEFAL Approved Service Centre.



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point

Précautions importantes

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables :

- Directive des Équipements sous Pression
- Matériaux en contact avec les aliments
- Environnement

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- Prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez-vous toujours au "Guide de l'utilisateur".
- Comme pour tout appareil de cuisson, assurez une étroite surveillance surtout si vous utilisez NutriCook à proximité d'enfants.
- Ne mettez pas NutriCook dans un four chauffé.
- Déplacez NutriCook sous pression avec un maximum de précaution. Ne touchez pas les surfaces chaudes (en particulier les pièces métalliques). Utilisez les poignées et boutons. Utilisez des gants, si nécessaire. Vérifiez régulièrement que les poignées de la cuve sont correctement fixées. Revissez-les si besoin.
- N'utilisez pas NutriCook dans un autre but que celui auquel il est destiné.
- NutriCook cuit sous pression. Des blessures par ébouillantage peuvent résulter d'une utilisation inadéquate. Assurez-vous que NutriCook est convenablement fermé avant de le mettre en service. Voir paragraphe "Fermeture".
- Assurez-vous que le sélecteur est en position de décompression avant d'ouvrir NutriCook et que l'indicateur de présence de pression est bien descendu.
- N'ouvrez jamais NutriCook en force. Assurez-vous que la pression intérieure est retombée. Voir paragraphe "Sécurité".
- N'utilisez jamais NutriCook sans liquide, cela le détériorerait gravement. Assurez-vous qu'il y ait toujours suffisamment de liquide pendant la cuisson.
- Utilisez la (les) source(s) de chaleur compatible(s), conformément aux instructions d'utilisation.
- Ne remplissez pas NutriCook au-delà des 2/3 (repère maximum de remplissage).
- N'utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en fin de cuisson.
- Pour les aliments qui se dilatent pendant la cuisson, comme le riz, les légumes déshydratés, ou les compotes, ... ne remplissez pas NutriCook au-delà de la moitié de sa capacité.
- Après cuisson de viandes qui comportent une peau superficielle (ex. langue de bœuf...), qui risque de gonfler sous l'effet de la pression, ne pas piquer la viande tant que la peau présente un aspect gonflé ; vous risqueriez d'être ébouillanté. Nous vous conseillons de piquer la viande avant cuisson.
- Dans le cas d'aliments pâteux (pois cassés, rhubarbe...), NutriCook doit être légèrement secoué avant ouverture pour que ces aliments ne giclent pas à l'extérieur.
- Vérifiez que les soupapes ne sont pas obstruées avant chaque utilisation. Voir paragraphe "Avant la cuisson".
- N'utilisez pas NutriCook pour frire sous pression avec de l'huile.
- N'intervenez pas sur les systèmes de sécurité au-delà des consignes de nettoyage et d'entretien.
- N'utilisez que des pièces d'origine TEFAL correspondant à votre modèle. En particulier, utilisez une cuve et un couvercle NutriCook.
- Les vapeurs d'alcool sont inflammables. Portez à ébullition environ 2 minutes avant de mettre le couvercle. Surveillez votre appareil dans le cadre des recettes à base d'alcool.
- N'utilisez pas NutriCook pour stocker des aliments acides ou salés avant et après cuisson au risque de dégrader votre cuve.
- Ne réalisez jamais de recette à base de lait dans NutriCook.

Conservez ces instructions

Tefal® **La Nutrition Gourmande**

Innover pour votre santé

La nutrition c'est, bien sûr, de manger varié et équilibré... mais pas seulement, car la nutrition c'est bien plus que les ingrédients. La façon de les cuisiner joue un rôle essentiel dans leur transformation nutritionnelle et organoleptique (goût, texture...).

Aussi parce que tous les appareils ne se valent pas, TEFAL a développé une gamme dédiée à la NUTRITION POUR PLUS DE PLAISIR : des ustensiles ingénieux qui préservent l'intégrité nutritionnelle et exhalent le vrai goût des ingrédients.

Vous apporter des solutions uniques

TEFAL investit dans la recherche pour créer des appareils aux performances nutritionnelles uniques, qui sont validées par des études scientifiques.

Vous informer

TEFAL est depuis toujours le partenaire privilégié de votre alimentation en vous apportant rapidité, praticité et convivialité dans la préparation de vos repas. Jour après jour, la gamme Nutrition Gourmande de TEFAL vous aidera à partager le plaisir culinaire et l'équilibre alimentaire, en :

- favorisant et préservant les qualités des ingrédients naturels et essentiels à votre alimentation,
- limitant l'utilisation de matières grasses,
- favorisant le retour aux goûts et aux saveurs oubliées,
- limitant le temps passé à la préparation d'un repas.

Au sein de cette gamme de produits, NutriCook® vous propose 4 programmes pour les 4 familles d'aliments.


Bienvenue dans l'univers NutriCook® !

NutriCook® : l'autocuiseur Nutrition & Saveurs.

4 programmes pour une cuisson spécifique de chaque famille d'aliments :

-  Jusqu'à 2 fois plus de vitamine C préservée pour vos légumes*
-  Des glucides à assimilation plus lente*
-  Cuisson plus rapide des viandes pour autant de vitamine B6 préservée*
-  Jusqu'à 25 % en plus d'omega 3 préservés**

*: par rapport à une cuisson classique **: par rapport à une cuisson au four



Un livre de recettes équilibrées : des petits pois printaniers aux papillotes de cabillaud, de la blanquette à la soupe froide de concombre... Sans oublier des tableaux de temps de cuisssons des principaux légumes et aliments de base.

Description

- A. Conduit d'évacuation de la vapeur
- B. Système automatique d'évacuation d'air
- C. Minuteur
- D. Indicateur de présence de pression
- E. Anse d'ouverture/fermeture
- F. Sélecteur de programmes de cuisson
- G. Couronne d'habillage
- H. Joint
- I. Panier vapeur
- J. Cuve
- K. Joint d'étanchéité du conduit d'évacuation de la vapeur
- L. Soupape de fonctionnement
- M. Soupape de sécurité
- N. Axe de fixation du module de commande
- O. Clapet de décompression

Caractéristiques

Diamètre du fond de NutriCook®

Capacité	Cuve Ø int	Ø fond	Réf. NutriCook	Matériau cuve et couvercle
6 L	22 cm	18 cm	P42207	Inox
8 L	25 cm	20 cm	P42214	

Informations normatives

- Pression supérieure de fonctionnement : 85 kPa
- Pression maximum de sécurité : 120 kPa

Sources de chaleur compatibles



- NutriCook s'utilise sur tous les modes de chauffage y compris induction.
- Sur plaque électrique et induction, employez une plaque de diamètre égal ou inférieur à celui du fond de NutriCook.
- Sur table vitrocéramique, assurez-vous que le fond de la cuve est propre et net.

Ne faites pas chauffer votre cuve lorsqu'elle est vide, au risque de détériorer votre produit.

- Sur gaz, la flamme ne doit pas déborder du diamètre de la cuve.
- Sur tous les foyers, veillez à ce que NutriCook soit bien centré.

Accessoires TEFAL

- Les accessoires de NutriCook disponibles dans le commerce sont :

Accessoires	Références
Joint 6 L	X1010004
Joint 8 L	X1010003
Minuteur	X1060003

- Pour le changement d'autres pièces ou pour des réparations, faites appel à un Centre de Service Agréé TEFAL.
- N'utilisez que des pièces d'origine TEFAL correspondant à votre modèle.

Ouverture

- Vérifiez que le sélecteur de programme de cuisson est en position  Fig. 8 et que l'indicateur de pression est descendu.
- Basculez l'anse d'ouverture/fermeture de la position horizontale à la position verticale (les mâchoires s'écartent) : Fig. 1
- Soulevez le couvercle.

Pour les opérations d'ouverture/fermeture, le module doit impérativement être en place sur le couvercle.

Fermeture

Les mâchoires doivent être en contact avec le bord du couvercle.

- Posez le couvercle verticalement sur la cuve en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Basculez l'anse d'ouverture/fermeture de la position verticale à la position horizontale. Fig. 2.
- Exercez un léger effort en fin de course pour déclencher le mécanisme de verrouillage.
- Il est normal qu'en position fermée, le couvercle puisse tourner librement sur la cuve.

Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle :


- Vérifiez que l'anse d'ouverture/fermeture est bien en position verticale.
- Vérifiez la bonne mise en place du joint.

Module de commande

- Le module de commande a été pensé pour faciliter le nettoyage de votre NutriCook.
- Une fois le minuteur retiré, le couvercle complet et la cuve peuvent passer au lave vaisselle.
- Le module de commande renferme l'ensemble des éléments qui permettent à votre NutriCook de fonctionner. Dès qu'il est fixé sur le couvercle, votre NutriCook peut être utilisé normalement.


Pour retirer le module du couvercle :

- Retournez le couvercle.
- Dévissez l'écrou de fixation du module à l'aide d'une pièce de monnaie, tout en maintenant le module de l'autre main.
- Retournez le couvercle et retirez le module.



Pour fixer le module de commande sur le couvercle :

- Positionnez la couronne sur le couvercle.
- Positionnez le module, arche rabattue, sur le couvercle.
- Retournez l'ensemble tout en maintenant le module sur le couvercle et vissez l'écrou de fixation à l'aide d'une pièce de monnaie.



Le module de commande ne peut être mis que dans un sens.

N'utilisez jamais NutriCook sans la couronne.

Remplissage minimum

Pour une cuisson directement dans la cuve

- Mettez toujours une quantité minimale de liquide au moins égale à 25 cl (2 verres). **Fig. 3.**

Les aliments placés dans le panier vapeur ne doivent pas toucher le couvercle de NutriCook.

Pour une cuisson vapeur

- Versez 75 cl d'eau dans le fond de la cuve.
- Posez votre panier vapeur Nutrition au fond de la cuve. **Fig. 5.**

Si NutriCook a chauffé sans liquide à l'intérieur :

- Faites vérifier votre NutriCook par un Centre de Service Agréé TEFAL.

Remplissage maximum

- Ne remplissez jamais votre NutriCook au-delà des 2/3 de la hauteur de la cuve (repère maximum de remplissage). **Fig. 4.**

Pour certains aliments

- Pour les aliments qui se dilatent pendant la cuisson, comme le riz, les légumes déshydratés ou les compotes, ... ne remplissez pas NutriCook au-delà de la moitié de la hauteur de la cuve. **Fig. 6.**

Utilisation du panier vapeur

- Versez 75 cl d'eau dans le fond de la cuve.
- Posez le panier vapeur dans le fond de la cuve. **Fig. 5.**

Utilisation du sélecteur de programmes

- Le livre de recettes qui accompagne NutriCook vous indique pour chaque recette le programme à sélectionner.
- De manière générale, les programmes de cuisson* correspondent à :



Légumes



Féculents



Viandes



Poissons et crustacés

prog 1

prog 2

prog 3

prog 4

- Néanmoins pour certaines recettes mélangeant plusieurs familles d'aliments, le programme a été choisi et validé par notre chef afin de vous garantir une texture et un goût incomparables.
- Si vous souhaitez innover et créer vos propres recettes ou cuire des ingrédients absents des tableaux situés à la fin du livre, nous vous recommandons de suivre les indications ci-dessus : "prog 1" pour les légumes, "prog 2" pour les féculents (ou recettes contenant au moins un féculent), "prog 3" pour les viandes et "prog 4" pour les poissons et crustacés.
- Selon le programme choisi le temps de la cuisson douce est de : "prog 1" = 4 min, "prog 2" = 6 min, "prog 3" = 10 min, "prog 4" = 4 min.
- Cuisiner à partir d'ingrédients surgelés n'a pas d'incidence sur le programme de cuisson.
- Pour les soupes, nous vous recommandons de sélectionner le "prog 2".

Utilisation du minuteur


- NutriCook n'est pas un autocuiseur traditionnel, TEFAL a innové pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des aliments mais surtout pour exhausser le goût des plats préparés.
- Chaque programme de cuisson intègre une phase vapeur douce en fin de cuisson pour révéler la saveur des aliments. Rapide et puissante au début, la vapeur se fait douce et modérée en fin de cuisson.
- Ces 2 modes de cuisson vont, en limitant les phénomènes de sur-cuisson, assurer une cuisson parfaite basée sur une grande qualité organoleptique et une préservation optimale des nutriments et autres vitamines.
- Pour faciliter l'utilisation de NutriCook, le minuteur va vous accompagner et vous guider tout au long de vos recettes.

Mise en place et retrait du minuteur

- Pour mettre le minuteur (C) en place **Fig. 7**, insérez d'abord la partie avant puis clipsez la partie arrière.
- Pour retirer le minuteur (C), appuyez sur la languette et soulever.

Chaque cuisson se déroule en deux phases :


- La durée de la première phase en pression est directement liée à la recette choisie ou à l'ingrédient à cuire, vous devez programmer ce temps sur le minuteur à l'aide des touches – et +.
- La seconde phase de cuisson douce est déjà programmée dans le minuteur et vous n'avez qu'à vous laisser guider...
- A tout moment vous avez la possibilité d'arrêter définitivement le minuteur par un appui simultané sur les 2 touches.
- En cours de cuisson le temps n'est modifiable que si le minuteur est positionné sur le produit. Au cours de la cuisson douce, le temps n'est pas modifiable.



N'ouvrez pas NutriCook avant la fin de la cuisson douce, vous risqueriez de stopper la cuisson avant que les ingrédients ne soient complètement cuits. Voir paragraphe « Fin de cuisson ».



Source puissance maxi




Temps programmé fixe

La vapeur s'échappe :

le minuteur sonne pour indiquer que la cuisson sous pression commence (étape 1)



Source puissance réduite




Le décompte défile

La cuisson sous pression vient de se terminer :

le minuteur sonne

Affichage clignotant

Source éteinte



je coupe la source de chauffe

je sélectionne la position

La cuisson douce (étape 2) commence automatiquement :

je n'ouvre pas avant la fin de cette étape 2 :

**TEMPS AUTOPROGRAMMÉ,
je n'interviens pas**



Décompte automatique qui défile





Fin de cuisson douce :
le minuteur sonne pour indiquer que la recette est terminée.

Pour arrêter la sonnerie du minuteur, j'appuie une seule fois sur l'une des touches + ou -.



J'ouvre NutriCook
Ne pas chercher à forcer l'ouverture, bien s'assurer que l'indicateur de pression est en position basse.



Changement de la pile



- La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation du minuteur. Toutefois, lorsque vous constaterez une perte totale ou partielle de l'affichage, vous devrez retirer la pile.
- Afin de contribuer à la protection de l'environnement, retirez la pile usagée. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-la dans un centre de collecte spécialisé. En effet, la pile du minuteur est une pile lithium au manganèse de type bouton. Elle est conforme à la réglementation Européenne.
- Vous pouvez remplacer ou faire remplacer votre pile référence CR2032 logée dans le minuteur par un commerçant habilité à ce type de service.
- Pour retirer la pile de votre minuteur, ouvrez le bouchon de pile. **Fig. 11.**
- Refermez doucement le bouchon de pile, ne forcez pas au-delà des butées. **Fig. 11.**

Recommandations d'utilisation

- Ne pas forcer sur le bouchon de pile lorsque vous le refermez.
- En cas de perte, vous pouvez vous procurer un autre minuteur dans tous nos Centres Service Agréés TEFAL.

Première utilisation

- Remplissez d'eau jusqu'au 2/3 de la cuve (repère maximum de remplissage).
- Mettez le panier vapeur dans la cuve.
- Fermez NutriCook.
- Positionnez le sélecteur de pression sur "prog 4".
- Programmez 20 minutes sur le minuteur.
- Posez NutriCook sur une source de chaleur réglée à sa puissance maximum.
- Au signal sonore, le minuteur vous indique de réduire la source de chauffe. **Fig. 12.**

L'étape de cuisson sous pression commence.

- À la fin de l'étape de cuisson sous pression, au signal sonore le minuteur vous indique d'éteindre la source de chauffe et de positionner le sélecteur de programme de cuisson sur . **Fig. 8.**

L'étape de cuisson en pression douce commence (temps auto-programmé).

- À la fin de l'étape de cuisson en pression douce, le signal sonore du minuteur indique que la cuisson est terminée. .
- Vérifiez que l'indicateur de présence de pression (D) soit descendu.
- Relevez l'anse d'ouverture/fermeture en position verticale pour ouvrir le couvercle. **Fig.1.**
- Retirez le minuteur, rincez NutriCook et séchez-le.

Orientez NutriCook de telle sorte que le sélecteur soit face à vous.




Ne pas chercher à forcer l'ouverture, bien s'assurer que l'indicateur de pression est en position basse.

Utilisation de NutriCook

Avant la cuisson

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le module de commande est fixé correctement (aidez-vous d'une pièce de monnaie) et vérifiez que le clapet de décompression (L) situé à l'intérieur du couvercle est mobile, en positionnant le sélecteur de programmes sur "prog 1" et en appuyant avec le doigt. **Fig. 17.**
- Vérifiez également que la soupape de sécurité (M) est mobile : voir **Fig. 18** et voir paragraphe « Nettoyage et entretien ».



Clapet de décompression

- Fermez NutriCook.
- Positionnez le sélecteur sur l'un des programmes comme indiqué dans votre livre de recettes. **Fig. 9.**
- Programmez sur le minuteur le temps de cuisson indiqué sur votre recette. **Fig. 10.**
- Posez NutriCook sur une source de chaleur réglée à sa puissance maximum.

Orientez NutriCook de telle sorte que le sélecteur soit face à vous.

Pendant la cuisson

Comme pour tout appareil de cuisson, assurez une étroite surveillance si vous utilisez NutriCook à proximité d'enfants.

La vapeur est très chaude lorsqu'elle sort de la soupe de fonctionnement.

- Au premier signal sonore, le minuteur vous indique de réduire la source de chauffe.

L'étape de cuisson sous pression commence.

- À la fin de l'étape de cuisson sous pression, au second signal sonore le minuteur vous indique d'éteindre la source de chauffe et de positionner le sélecteur de programme de cuisson sur . **Fig. 8.**

L'étape de cuisson en pression douce commence (temps auto-programmé).

- Si par mégarde vous ouvrez NutriCook pendant la phase de cuisson douce, refermez-le immédiatement, dans ce cas cela n'aura pas d'incident sur la cuisson.
- Ne retirez pas le minuteur pendant les étapes de cuisson.

Fin de cuisson

- À la fin de l'étape de cuisson en pression douce, le troisième signal sonore du minuteur indique que la cuisson est terminée. 
- Vérifiez que l'indicateur de présence de pression (D) soit descendu.
- Relevez l'anse d'ouverture/fermeture en position verticale pour ouvrir le couvercle. **Fig. 1**

Nettoyage et entretien

- Pour le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à respecter ces recommandations de nettoyage et d'entretien après chaque utilisation.
- Lavez NutriCook après chaque utilisation avec de l'eau additionnée de produit vaisselle. Procédez de même pour le panier.

Ne laissez pas séjourner d'aliment dans NutriCook.

- N'utilisez jamais d'eau de javel ou de produits chlorés, ceci altérerait la qualité de l'inox.

Pour nettoyer l'intérieur de la cuve

- Lavez avec un tampon à récurer et du produit vaisselle.
- Si l'intérieur de la cuve inox présente des reflets irisés, la nettoyer avec du vinaigre.
- Vous pouvez mettre la cuve au lave-vaisselle.

Pour nettoyer l'extérieur de la cuve

- Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.


Pour nettoyer le couvercle

- Retirez le minuteur.
- Après chaque utilisation, retirez le module et la couronne et lavez-les avec une éponge et du produit vaisselle.
- Vous pouvez mettre le couvercle au lave-vaisselle après avoir retiré le minuteur, le joint et le module.
- En cas de coloration de la couronne d'habillage par des aliments (carottes, oranges,...), frottez la avec un chiffon imbibé d'huile alimentaire, puis procédez au rinçage.
- Pour nettoyer le clapet de décompression : retirez le module de commande et passez le couvercle sous l'eau. Vérifiez à l'œil et au jour que le conduit du clapet n'est pas obstrué. **Fig. 14**
- Si par mégarde vous retirez la base du système automatique d'évacuation d'air, remettez-le en place en appuyant et en tournant simultanément.

Ne passez jamais le minuteur sous l'eau, ni au lave-vaisselle.



Pour nettoyer le joint du couvercle



Ne passez jamais le joint au lave-vaisselle.

- Après chaque cuisson, nettoyez le joint (**H**) et son logement.
- Lavez le joint avec une éponge et du produit vaisselle.
- Pour remettre le joint en place voir **Fig. 15** et veillez à ce que l'inscription « face côté couvercle » soit contre le couvercle.

Pour nettoyer le module de commande et les soupapes

- Retirez le module de commande du couvercle : voir paragraphe « Module de commande ».
- Lavez le module sous un filet d'eau.
- Contrôlez à l'œil et au jour que le conduit d'évacuation de la vapeur (A) n'est pas obstrué voir Fig.16. S'il l'est, passez-le sous l'eau.
- Vérifiez que la soupape de fonctionnement (L) située à l'intérieur du couvercle est mobile, en positionnant le sélecteur de programme sur "prog 1" et en appuyant avec le doigt : Fig. 17.
- Vous pouvez nettoyer cette soupape sous un jet d'eau.
- Vérifiez également le bon fonctionnement de la soupape de sécurité (M) en appuyant fortement à l'aide d'un coton tige (par exemple) dans la partie centrale du conduit qui doit être mobile : voir Fig. 18. Vous pouvez nettoyer cette soupape sous un jet d'eau.
- Vous pouvez également mettre le module de commande au lave-vaisselle en vous assurant de bien avoir retiré le minuteur.
- Vérifiez la bonne mise en place du joint d'étanchéité du module (K). Si ce joint est absent ou abîmé, des fuites peuvent apparaître sous le module lors du fonctionnement de NutriCook. La forme du joint permet de le retirer et de le remettre en place facilement. Si besoin, cette pièce est à votre disposition dans les centres de Services Agréés TEFAL.
- Vérifiez la propreté de l'indicateur de présence de pression (D), vous pouvez le nettoyer sous un jet d'eau.

N'ouvrez jamais le module de commande.

N'oubliez pas de retirer le minuteur.

N'utilisez pas d'objet tranchant ou pointu pour effectuer cette opération.

Pour nettoyer le minuteur

Ne mettez pas le minuteur au lave-vaisselle

- Utilisez un chiffon propre et sec.
- N'utilisez pas de solvant.
- Ne passez jamais le minuteur sous l'eau.

Pour ranger NutriCook

- Retournez le couvercle sur la cuve.

Sécurité

- NutriCook est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité.

Sécurité à la fermeture

- Les mâchoires doivent être en contact avec le bord du couvercle. Si ce n'est pas le cas, il y a une fuite de vapeur au niveau de l'indicateur de présence de pression et NutriCook ne peut pas monter en pression.

Sécurité à l'ouverture

- Si NutriCook est sous pression, l'anse d'ouverture/fermeture ne peut être actionnée car le mécanisme est verrouillé par l'indicateur de présence de pression.
- Dans ce cas, ne cherchez pas à forcer l'ouverture, mais amenez le sélecteur sur et attendez que l'indicateur de présence de pression (**D**) retombe avant d'ouvrir NutriCook.

Sécurités à la surpression

- NutriCook est équipé de deux dispositifs de sécurité à la surpression :
- Premier dispositif : la soupape de sécurité (**M**) libère la pression et de la vapeur s'échappe sous le module de commande : **Fig. 19**.
- Deuxième dispositif : le joint (**H**) laisse échapper de la vapeur entre le couvercle et la cuve. **Fig. 20**.
- Si l'un des systèmes de sécurité à la surpression se déclenche :
 - Arrêtez la source de chaleur
 - Laissez refroidir complètement NutriCook.
 - Ouvrez
 - Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (**L**), le conduit d'évacuation de vapeur (**A**), la soupape de sécurité (**M**) et le joint (**H**).

Recommandations d'utilisation

- 1 - La vapeur est très chaude lorsqu'elle sort de la soupape de fonctionnement.
- 2 - Dès que l'indicateur de présence de pression s'élève, vous ne pouvez plus ouvrir NutriCook. N'intervenez jamais sur cet indicateur de présence de pression.
- 3 - Comme pour tout appareil de cuisson, assurez une étroite surveillance si vous utilisez NutriCook à proximité d'enfants.
- 4 - Attention au jet de vapeur.
- 5 - Pour déplacer NutriCook, servez-vous des deux poignées de cuve.
- 6 - Ne laissez pas séjourner d'aliments dans NutriCook.
- 7 - N'utilisez jamais d'eau de javel ou de produits chlorés, qui pourraient altérer la qualité de l'acier inoxydable.
- 8 - Ne laissez pas le couvercle tremper dans l'eau.
- 9 - Changez le joint tous les ans.
- 10 - Il est impératif de faire vérifier NutriCook dans un Centre de Service Agréé TEFAL après 10 ans d'utilisation.
- 11 - Ne forcez jamais sur l'anse d'ouverture/fermeture pour ouvrir NutriCook.

Garantie


- Dans le cadre de l'utilisation préconisée par le mode d'emploi, la cuve de votre nouvel autocuiseur TEFAL est garantie 10 ans contre :
 - Tout défaut lié à la structure métallique de votre cuve,
 - Toute dégradation prématuée du métal de base.
- Sur les autres pièces, la garantie pièce et main d'œuvre, est de 1 an (sauf législation spécifique à votre pays), contre tout défaut ou vice de fabrication.
- Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du ticket de caisse ou facture de cette date d'achat.
- Ces garanties excluent :
- Les dégradations consécutives au non respect des précautions importantes ou à des utilisations négligentes, notamment :
 - Chocs, chutes, passage au four, ...

- Seuls les Centres Services Agréés TEFAL sont habilités à vous faire bénéficier de cette garantie.
- Veuillez appeler le numéro Azur pour l'adresse du Centre Service Agréés TEFAL le plus proche de chez vous.

Marquages réglementaires

Marquage	Localisation
Identification du fabricant ou marque commerciale	Couronne d'habillage
Année et lot de fabrication, Identification de l'équipement / référence modèle	Sur le bord supérieur d'une mâchoire, visible lorsque le couvercle est en position « ouverture ».
Pression supérieure de fonctionnement, Pression maximum de sécurité	Sous le module de commande, module retiré du couvercle.
Capacité	Sur le fond extérieur de la cuve

TEFAL répond à vos questions

Problèmes	Recommandations
Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle :	Vérifiez que l'anse d'ouverture/fermeture est en position verticale. Vérifiez le bon sens de montage du joint voir paragraphe "Nettoyage et entretien".
	
Si NutriCook a chauffé sous pression sans liquide à l'intérieur :	Faites vérifier NutriCook par un Centre Service Agréé TEFAL.
Si l'indicateur de présence de pression n'est pas monté et que rien ne s'échappe par la soupape pendant la cuisson :	Vérifiez que : <ul style="list-style-type: none"> - Le sélecteur de programmes de cuisson est bien sur l'un des programme de cuisson. - NutriCook est bien fermé.
Si l'indicateur de présence de pression est monté et que rien ne s'échappe par la soupape pendant la cuisson :	Ceci est normal pendant les premières minutes. Si le phénomène persiste, sélectionner le programme  . Attendre la descente de l'indicateur de présence de pression puis basculer l'anse d'ouverture/fermeture en position verticale. Nettoyez la soupape de fonctionnement et le conduit d'évacuation de vapeur sous un jet d'eau et vérifiez que le clapet de la soupape de sécurité est mobile : Fig. 17. Voir paragraphe Nettoyage et entretien.
Si la vapeur fuit autour du couvercle, vérifiez :	<p>La bonne fermeture du couvercle. Le positionnement du joint du couvercle. Le bon état du joint, au besoin changez-le. La propreté du couvercle, du joint et de son logement dans le couvercle. Le bon état du bord de la cuve.</p>

Problèmes	Recommandations
Si la vapeur fuit autour du couvercle accompagnée d'un bruit strident, vérifiez :	Que le joint n'est pas pincé entre la cuve et le couvercle.
Si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle :	Vérifiez que le sélecteur est sur  . Vérifiez que l'indicateur de présence de pression est en position basse. Sinon : décomprimez. N'intervenez jamais sur cet indicateur de pression.
Si les aliments ne sont pas cuits ou s'ils sont brûlés, vérifiez :	Le temps de cuisson. La puissance de la source de chaleur. Le bon positionnement du sélecteur de programme de cuisson. La quantité de liquide.
Si des aliments ont brûlé dans NutriCook :	Laissez tremper votre cuve quelque temps avant de la laver. N'utilisez jamais d'eau de javel ou de produits chlorés.
Si l'un des systèmes de sécurité se déclenche :	Arrêtez la source de chaleur. Laissez refroidir NutriCook sans le déplacer. Attendez que l'indicateur de présence de pression soit descendu et ouvrez. Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement, le conduit d'évacuation de vapeur, la soupape de sécurité et le joint. Si le défaut persiste, faites vérifier votre appareil par un Centre Service Agréé TEFAL.
Si le clapet de décompression (O) est démonté :	Faites vérifier NutriCook par un Centre de Service Agréé TEFAL.

Produit électrique ou électronique en fin de vie _____

Participons à la protection de l'environnement!



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Güvenlik Önerileri

Güvenliğiniz için bu cihaz, uygulanabilir norm ve yönetmeliklere uygundur:

- Basınç altındaki Ekipmanlar Yönetmeliği
- Besinlerle temas halindeki materyaller

Çevre

- Bu cihaz ev içi kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okumak için zaman ayıınız ve her zaman "Kullanım kılavuzuna" başvurunuz.
- Tüm pişirme cihazlarında olduğu gibi, özellikle NutriCook çocukların yakınında kullanıyorsanız çok dikkatli olun.
- NutriCook'u sıcak bir fırın içeresine koymayın.
- Basınçlı iken NutriCook'u çok dikkatli bir şekilde hareket ettirin. Isınan yüzeylere dokunmayın (özellikle metal kısımlara). Tutmak için sapları ve düğmeleri kullanın. Gerekirse eldiven kullanın. Haznenin saplarının düzgün bir şekilde sabitlendiklerinden emin olun. Gerekirse sıkıştırın.
- NutriCook'u uygun olduğu amacın dışında kullanmayın.
- NutriCook besinleri basınç altında pişirir. Yanlış kullanılması halinde haşlanma sonucu yaralanmalar oluşabilir. Çalıştırmadan önce NutriCook'un doğru bir şekilde kapatılmış olduğundan emin olun. "Kapatma" paragrafına bakınız.
- NutriCook'u açmadan önce pişirme programını seçme düğmesinin basınç tahliye pozisyonunda olduğunu ve basınç göstergesinin aşağıda olduğunu kontrol edin.
- NutriCook'u asla zorla açmayın. İçerdeki basınç düşmüş olduğundan emin olun. "Güvenlik" paragrafına bakınız.
- NutriCook'u asla içinde sıvı olmadan kullanmayın, bu ciddi bir şekilde hasara yol açabilir. Pişirme süresince her zaman yeterli miktarda sıvı olduğundan emin olun.
- Kullanım talimatlarına uygun olarak, uygun ısı kaynakları kullanın.
- Dündüklü tencerenizde kaya tuzu kullanmayın, onun yerine pişme neredeyse tamamlanmak üzere iken sofra tuzu ilave edin.
- NutriCook'u hacminin 2/3'ünden fazla doldurmayın (azami doldurma işaretü).
- Dündüklü tencereniz içinde iki taneli tuz kullanmayın, tuzu pişirme işleminin sonunda ilave edin.
- Pirinç, kuru baklagiller veya kompostolar gibi pişirme sırasında genleşen besinler için, NutriCook'u kapasitesinin yarısından fazla doldurmayın. Balkabağı veya kabak çorbası gibi çorbalar pişirdikten sonra dündüklü tencerenizin soğuması için birkaç dakika bekleyin, daha sonra akan soğuk suyun altına koyarak tamamen soğumasını sağlayın.
- Basınç etkisiyle sıçma riski taşıyan yüzeysel bir deri içeren etlerin pişirilmesinden sonra (örnek dana dili...), etin şiş bir görünümü olsa da patlatmayın; yanabilsiniz. Eti pişirmeden önce delmenizi öneriyoruz.
- Nişastalı besinler pişirildiğinde (bezelye, ravent...), bu besinlerin dışarıya sıçramaması için açmadan önce NutriCook'un hafifçe çalkalanması gerekmektedir.
- Her kullanımından önce supapların tikanıp tikanmadığını kontrol edin. "Pişirmeden önce" paragrafına bakınız.
- NutriCook'u, basınçlı yağda kızartma yapmak için kullanmayın.
- Temizlik ve bakım talimatları dışında emniyet sistemlerine müdahale etmeyiniz.
- Sadece modeline uygun olan orijinal TEFAL parçaları kullanınız. Özellikle orijinal bir hazne ve orijinal bir kapak kullanınız.
- Alkol buharları yanıcıdır. Kapığı kapatmadan önce yaklaşık 2 dakika kaynamasını bekleyin. Alkol bazlı tarifler için cihazınızı gözetim altında bulundurun.
- Pişirme öncesi ve sonrasında asitli veya tuzlu besinleri saklamak için NutriCook'u kullanmayın; haznenize zarar verebilir.
- NutriCook ile yaptığıınız tariflerde süt kullanmayın.

Bu talimatları

Tefal® Lezzetli Beslenme

TR

Sağlığınız için yenilikler geliştiriyor

Beslenme çeşitli ve dengeli bir biçimde yemektir ... ancak sadece bu kadariyla sınırlı değildir, çünkü beslenme besinlerden çok daha fazlasıdır. Besinlerin pişirilme şekli onların besleyicilik oranı ve organoleptik dönüşümlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır (lezzet, doku...).

TEFAL DAHA KEYİFLİ BESLENME'ye yönelik bir ürün gamı geliştirildi: besinlerin besleyici özelliklerini koruyan ve besinlerin gerçek lezzetini açığa çikan marifetli ürünler geliştiriyor.

Sizlere benzersiz çözümler sunuyor

TEFAL bilimsel araştırmalar sonucunda onaylanmış, besleyicilik açısından benzersiz performanslara sahip cihazlar yaratmak için araştırmaya yönelik yatırımlar yapmaktadır.

Sizi bilgilendiriyor

TEFAL yemeklerinizi hazırlamak için size hız, kolaylık ve güven sağlayarak beslenmenizde her zaman en önemli yardımcınız olmuştur.

Tefal'ın besleyici ve Lezzetli serisi, aşağıdaki hususları sağlayarak mutfak keyfinizi artıracak ve dengeli beslenmenize yardımcı olacaktır

- beslenmeniz için mutlaka gereklili olan besinlerin besin kalitesini artırarak ve koruyarak,
- yağlı besinlerin tüketimini sınırlayarak,
- unutulan tat ve lezzetlere dönüşü destekleyerek,
- yemek hazırlanması için harcanan zamanı azaltarak.

Bu ürün serisi içinde, NutriCook® size 4 besin grubun için 4 farklı program sunmaktadır.


NutriCook® Dünyasına hoş geldiniz!

NutriCook®: Besleyici&Lezzetli düküklü tencere

Her gıda grubuna özel pişirme için 4 farklı program:

-  Sebzelerin içinde bulunan C vitaminini 2 kat daha fazla korunur*
-  Karbonhidratların vücutta daha yavaş emilmesini sağlar *
-  Etler,B6 vitaminleri daha fazla korunarak daha hızlı pişirilir *
-  %25 'e kadar daha fazla Omega 3 korunur **

*: klasik bir pişirme yöntemine oranla - **: fırında pişirme yöntemine oranla



Bir adet dengeli beslenme kitabı: Etli biber dolma,balık çorbası et yemeği vb. zeytinyağlı yemekler... Ayrıca sıkılıkla kullanılan sebzelerin pişirme süreleri ve temel besin değerlerini de unutmamak gereklidir.

Tanım

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| A. Buhar tahliye kanalı | I. Buhar sepeti |
| B. Otomatik hava tahliye sistemi | J. Hazne |
| C. Akıllı kontrol saatı | K. Buhar tahliye kanalı sızdırmazlık contası |
| D. Basınç göstergesi | L. Çalışma supabı |
| E. Açma/kapama kulbu | M. Emniyet supabı |
| F. Pişirme programı seçme düğmesi | N. Kumanda modülü takma pimi |
| G. Kapama başlığı | O. Basıncı serbest bırakma |
| H. Conta | |

Özellikler

NutriCook taban çapı

Kapasite	Hazne içi Ø	Taban Ø	NutriCook referansı	Malzeme gövdesi ve kapak
6 L	22 cm	18 cm	P42207	Paslanmaz çelik
8 L	25 cm	20 cm	P42214	

Standart hakkında bilgiler

- Yüksek çalışma basıncı: 85 kPa
- Maksimum güvenlik basıncı: 120 kPa

Uyumlu ısı kaynakları



- NutriCook, endüksiyon dahil tüm ısıtma kaynakları üzerinde kullanılır.
- Elektrik plakası ve endüksiyon üzerinde, NutriCook'un tabanına eşit veya daha küçük çapta bir plaka kullanın.
- Seramik cam tabla üzerinde haznenin dibinin temiz ve pürünsüz olmasından emin olun.
- Gaz üzerinde, alevin haznenin çapını aşmaması gerekmektedir.

Haznenizi boşken ısıtmayın, ürününüz zarar görebilir.

- Ocak üzerinde, NutriCook'un tam olarak ortalanmasına dikkat edin.

TEFAL Aksesuarları

- Piyasada bulunabilecek NutriCook aksesuarları şunlardır:

Aksesuarlar	Referanslar
Conta 6 L	X1010004
Conta 8 L	X1010003
Akillı kontrol saatı	X1060003

- Başka parçaların değiştirilmesi veya onarımlar için, Yetkili bir TEFAL Servis Merkezine müracaat ediniz.
- Sadece modelinize uygun orijinal TEFAL parçaları kullanın.

Açma

- Pişirme programını seçme düğmesinin  - **Şekil 8** pozisyonunda olmasını ve basınç göstergesinin inmiş olduğunu kontrol edin.
- Açma/kapama kulbunu yatay pozisyondan dikey pozisyonaya getirin (kıskaçlar ayrılr) - **Şekil 1**.
- Kapağı kaldırın.

Açma/kapama işlemleri için, modülün mutlaka kapağın üzerine yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Kapatma

Kıskaçların kapağın kenarına temas etmesi gerekmektedir.

- Kapağı gövdenin üzerine oturtun ve iyice yerleştirin.
- Açma/kapama kulbunu dikey pozisyonda yatay pozisyonaya getirin - **Şekil 2**.
- Kilitleme mekanizmasını harekete geçirmek için hafifçe bastırın.
- Kapalı pozisyonda, kapağın hazne üzerinde serbestçe dönmesi normaldir.

Eğer kapağı kapatamıyorsanız:


- Açma/kapama kulbunu dikey pozisyonda tutarak kapağı haznenin üzerine yerlestirdiğinizi kontrol edin.
- Contanın doğru olarak takılmış olmasını kontrol edin.

Kumanda modülü

- Kumanda modülü, NutriCook'unuzun çalışmasını sağlayan tüm unsurları üzerinde bulundurur.
- Akıllı kontrol saat ile kurduğunuz süre sona erdiğinde akıllı kontrol saatini çıkartarak kapağı ve gövdeyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Kumanda modülü, NutriCook'unuzun çalışmasını sağlayan tüm unsurları kapsar. Kapak üzerine takıldığından, NutriCook'unuz normal bir şekilde kullanılabilir.

Modülü kapaktan çıkarmak için:

- Kapağı ters çevirin.
- Bir bozuk para yardımıyla ve modülü diğer elinizle alttan tutarak modülün tespit somununu açın.
- Kapağı çevirin ve kontrol modülünü kaldırın.



Kumanda modülünü kapağın üzerine takmak için:

- Kapama başlığını üzerine yerleştirin,
- Aşma/kapama kulbu yatkı vaziyette iken modülü kapağın üzerine yerleştirin.
- Modülü kapağın üzerinde tutarak hepsini ters çevirin ve bir bozuk para yardımıyla tespit somununu sıkıştırın.

Kumanda modülü sadece tek bir yönde takılabilir.

NutriCook'u hiçbir zaman başlığı olmadan kullanmayın.

Minimum doldurma

Doğrudan hazne içerisinde pişirmek için:

- Her zaman en az 25 cl'ye (2 bardak) eşit miktarda sıvı koyn - **Şekil 3.**

Buhar sepetine yerleştirilmiş olan besinlerin NutriCook'un kapağına temas etmemesi gerekmektedir.

Buharda pişirmek için

- Haznenin dibine 75 cl su koyn (3 bardak).
- Haznenin dibine Besleyici buhar sepetinizi yerleştirin - **Şekil 5.**

Eğer NutriCook içerisinde sıvı olmadan ısındı ise:

- NutriCook'unuzu Yetkili bir TEFAL Servis Merkezine kontrol ettirin.

Maksimum doldurma

- NutriCook'unuzu asla hazne yüksekliğinin 2/3'ünden fazla doldurmayın (maksimum doldurma işaretü) - **Şekil 4.**

Bazı besinler için:

- Pirinç, kuru baklagiller veya kompostolar gibi pişirme sırasında genleşen besinler için, NutriCook'u kapasitesinin yarısından fazla doldurmayın - **Şekil 6.**

Buhar sepetinin kullanılması

- Haznenin dibine 75 cl su koyun (3 bardak).
- Haznenin dibine buhar sepetini yerleştirin - **Şekil 5.**

Program seçme düğmesinin kullanılması

- NutriCook ile birlikte verilen tarif kitapçığında, her tarif için seçilecek program size belirtilmektedir.
- Genel olarak, pişirme programları aşağıdakilere karşılık gelmektedir:



Sebzeler

prog 1



Nişastalı gıdalar

prog 2



Etler

prog 3



Balıklar ve deniz kabukluları

prog 4

- Bununla birlikte bazı tariflerde birçok besin grubu kullanılmıştır, eşsiz bir lezzet ve kıvam elde etmeniz için, program, şefimiz tarafından seçilmiş ve onaylanmıştır.
- Kendi tariflerinizi yaratmak veya geliştirmek, kitabın sonunda bulunan tablolarda bulunmayan malzemeleri kullanmayı istemeniz durumunda, yukarıdaki talimatlara uymanızı tavsiye ediyoruz: Sebzeler için "prog 1", nişastalı besinler (veya en az bir nişastalı besin içeren tarifler için) için "prog 2", etler için "prog 3" ve balıklar ve kabuklu deniz ürünlerleri için "prog 4".
- Seçili olan pişirme programına bağlı olarak, düşük basınçta buharlı pişirme aşaması 1. program için 4 dk, 2. program için 6 dk, 3. program için 10 dk ve 4. program için 4 dk sürer.
- Pişirdiğiniz gidanın donmuş olması seçeceğiniz programda herhangi bir değişiklik gerektirmez
- Çorbalar için, prog 2'yi seçmenizi öneriyoruz.

Akıllı Kontrol Saatinin Kullanılması

- NutriCook geleneksel bir düdüklü tencere değildir, TEFAL bu ürünü gıdaların besleyici özelliklerini en iyi şekilde korumak ve özellikle hazırlanan yemeklerin lezzetini artırmak için geliştirmiştir.
- Her pişirme programı, gıdaların lezzetini ortaya çıkarmak için pişirme işlemi sonunda düşük basınçta buharla pişirme safhası içermektedir. Başlangıçta hızlı ve güçlü olan basınçlı pişirme sonunda hafifler ve azalır.
- Bu iki pişirme şekli, fazla pişme olgusunu sınırlayarak, en iyi organoleptik kalite ve besin değerlerinin ve diğer vitaminlerin en iyi şekilde korunması ilkesini baz alan kusursuz bir pişirme işlemi elde etmenizi sağlayacaktır.
- NutriCook'un kullanımını kolaylaştırmak için, tariflerinizi hazırlarken akıllı kontrol saati size yardım ve kılavuzluk edecektir.

Akıllı Kontrol Saatinin takılması ve çıkarılması

- Akıllı Kontrol Saatini (**C**) yerine takmak için - **Şekil 7**, önce ön tarafı takın ve ardından arka tarafı bastırarak yerine oturtun.
- Akıllı Kontrol Saatini (**C**) çıkarmak için, dilin üzerine basın ve kaldırın.

Her pişirme işlemi iki safhada gerçekleştirilmektedir:

- Birinci yüksek basınçlı pişirme safhasının süresi, doğrudan seçilen tarife veya pişirilecek gıdaya bağlıdır, bu süreyi – ve + tuşları yardımıyla Akıllı Kontrol Saati üzerinde programlamanız gerekmektedir.
- İkinci düşük basınçta buharlı pişirme safhası Akıllı Kontrol Saati üzerinde önceden programlanmıştır ve size sadece yönlendirilmek kalmaktadır...
- Her iki düğmeye aynı anda basarak Akıllı Kontrol Saatini dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.
- Pişirme sırasında, ancak NutriCook'ta Akıllı Kontrol Saati aktifse pişirme süresini değiştirebilirsiniz. Düşük basınçta buharlı pişirme aşaması sırasında pişirme süresinde değişiklik yapamazsınız.



**Basınçta buharlı
pişirme süresi sona
ermeden önce
açmayın, besinler
tamamen pişmeden
pişirme işlemini
durdurmuş
olabilirsiniz.
«Pişirme sonu»
paragrafına bakınız.**



Gerekli malze-
meyi koyuyorum



NutriCook 'u
kapatıyorum



Programı
seçiyorum



Pişirme süresini
programlıyorum



Akıllı Kontrol Saatini basıncı
pişirme sırasında yerinden
çıkarmayınız, aksi takdirde
otomatik zamanlayıcı devre
dışı kalacaktır



**Maksimum ısı
kaynağı**

**Programladığınız
sabit süre**

★ NutriCook'un sıcaklığı artıyor


★ Buhar çıkıyor:

Basıncı pişirme
işlemiinin başladığını
belirtmek üzere
zamanlayıcı çalar
(safha 1)



Isı kaynağını
kısıyorum

**Düşük
ısı
kaynağı**



**Sayaç
ilerliyor**

★ Yüksek basınç altında pişirme bitmiştir:

Yanıp
sönen
işaretler
belirir
Akıllı Kontrol
saati çalar

**Yanıp
Sönen
İşaretler**



**Kapalı
ısı
kaynağı**



Isı kaynağını
kapatıyorum



**pozisyonu
Seçiyorum**

★ Düşük basınçlı buharla pişirme işlemi (safha 2) otomatik olarak başlıyor:

Bu ikinci safha sona ermeden kapağı
açmıyorum

**Zamanlayıcı
ilerliyor**

**OTOMATİK OLARAK
PROGRAMLANMIŞ ZAMAN,
Müdahale etmiyorum**



Düşük basınçlı buharla pişirme işlemi sonunda :
pişmenin tamamlandığını belirtmek üzere Akıllı Kontrol Saati çalar: Akıllı Kontrol Saatinin alarmını durdurmak için, + veya - tuşlarından biri üzerine bir kere basıyorum.




Düdüklü tencerenin üzerine hiçbir zaman bastırmayın, basınç göstergesinin aşağıda olduğundan emin olun.



Pişirme işlemi sırasında Akıllı Kontrol Saatini yerinden çıkarmayın.

ÖNEMLİ

Kapağı yıkarken akıllı kontrol saatini, kontrol modülünü ve iç lastiği mutlaka çıkarın.



Eğer Akıllı Kontrol Saati, bip sesleri ile birlikte sürekli yanıp sönyorsa

HATA MESAJı
Aşağıdaki durumların sağlanmış olmasından emin olun:
– Akıllı Kontrol Saatinin NutriCook® üzerinde yerleştirilmiş olduğundan
– Bir pişirme programının seçilmiş olduğundan
– Kapağı yerinden çıkararak ters koyduğunuzda + ve - tuşlarına basmıyorsanız.



- Pilin kullanım ömrü, sayacın kullanım frekansına bağlıdır. Yine de, ekranda tamamen veya kısmen kaybolma tespit etmeniz halinde, pilin değiştirilmesi gereklidir.
- Çevre korumasına katkıda bulunmak için, kullanılmış pilleri çıkarın. Pilleri evsel atıklar ile birlikte imha etmeyin, özel bir toplama merkezine bırakın. Zaman sayacının pilin, yuvarlak tip, manganez içeren bir lityum pildir. Avrupa düzenlemesine uygundur.
- Sayac içinde bulunan CR2032 referans pilinizi değiştirebilir veya bu tip hizmeti sağlayan bir servise değiştirilebilirsiniz.
- Pili sayacınızdan çıkarmak için, pil kapağını çıkarın - **Şekil 11.**
- Pil kapağını yavaşça yeniden kapatın, fazla zorlamayın - **Şekil 11.**

Kullanım tavsiyeleri:

- Kapatırken pil kapağını zorlamayın.
- Kaybedilmesi halinde, TEFLA Yetkili Servis Merkezlerimizden başka bir Akıllı Kontrol Saati temin edebilirsiniz.

İlk kullanım

- Haznenin 2/3'üne kadar su doldurun (maksimum doldurma işaretü).
- Buhar sepetini hazne içerisinde koyun.
- NutriCook'u kapatın.
- Program seçme düğmesini PROG 4 üzerine getirin.
- Akıllı Kontrol Saati üzerinde 20 dakikayı programlayın.
- NutriCook'u, maksimum güçte ayarlanmış olan bir ısı kaynağı üzerine yerleştirin.
- Sesli sinyal duyulduğunda, Akıllı Kontrol Saati ısı kaynağını kısmانızı belirtiyor - **Şekil 12**.

Yüksek basınç altında pişirme safhası başlıyor:

- Yüksek basınç altında pişirme safhası sona erdiğinde, Akıllı Kontrol Saati sesli bir sinyalle ısı kaynağını kapatmanızı ve pişirme programı seçme düğmesini  üzerine getirmenizi hatırlatmaktadır - **Şekil 8**.

Düşük basınçta buharlı pişirme safhası başlıyor (zaman otomatik olarak programlanmıştır):

- Düşük basınçta buharlı pişirme safhasının sonunda, zaman ayarlayıcının sesli işaretü pişirme işleminin sona erdiğini belirtir. .
- Basınç göstergesinin (D) inmiş olmasını kontrol edin.
- Kapağı açmak için açma/kapama kulbunu dikey pozisyonuna kaldırın - **Şekil 1**.
- Akıllı kontrol Saatini çıkarın, NutriCook'u durulayın ve kurulayın.

NutriCook'u, her zaman program seçme düğmesi size doğru gelecek şekilde konumlandırın.



NutriCook'u açıyorum




Düdüklü tencerenin üzerine hiçbir zaman bastırmayın, basınç göstergesinin her zaman aşağıda olduğundan emin olun.

NutriCook'un kullanılması

Pişirme işleminden önce

- Her kullanımdan önce, kumanda modülünün doğru olarak takılmış olduğunu kontrol edin (bir bozuk para yardımıyla) ve program seçme düğmesini PROG 1 üzerine getirerek ve parmağınızla bastırarak kapağın iç kısmında yer alan basınç giderme düğmesinin (L) hareketli olmasını kontrol edin - **Şekil 17**.
- Ayrıca emniyet supabının da (M) hareketli olmasını kontrol edin - **Şekil 18'e** bakınız ve « Temizlik ve bakım » paragrafına bakınız.



dekompresyon valfi

- NutriCook'u kapatın.
- Seçme düğmesini, tarif kitabıçığında belirtildiği şekilde programlardan biri üzerine getirin - **Şekil 9**.
- Zamanlayıcı üzerinde, tarifinizde belirtildiği şekilde pişirme süresini programlayın - **Şekil 10**.
- NutriCook'u maksimum güçte ayarlanmış olan bir ısı kaynağı üzerine yerleştirin.

NutriCook'u, her zaman seçme düğmesi size doğru gelecek şekilde konumlandırın.

Pişirme sırasında

Tüm pişirme cihazları için olduğu gibi, NutriCook'u özellikle çocukların yakınında kullanıyorsanız çok dikkatli olun.

Çalışma supabından çıkan buhar çok sıktır.

- İlk sesli sinyalde, sayaç tarafından size ısı kaynağını azaltmanız işaret edilir.

Yüksek basınç altında pişirme safhası başlıyor:

- Basınçlı pişirme işleminin sonunda, ikinci bir sinyal ısı kaynağını kapatmanız ve pişirme programı seçim anahtarını  konumuna getirmenizi işaret eder - **Şekil 8**.

Düşük basınçta buharlı pişirme safhası başlıyor (zaman otomatik olarak programlanmıştır).

- Eğer düşük basınçta buharlı pişirme safhası sırasında yanlışlıkla NutriCook'u açarsanız, derhal yeniden kapatın, bu durumda, bu durumun pişirme işlemi üzerinde olumsuz etkisi olmayacağından emin olun.
- Pişirme safhaları süresince Akıllı Kontrol Saatini çıkarmayın.

Pişirme işlemi sonu

- Düşük ısıda basınçlı pişirme işlemini takiben, üçüncü bir sinyal ile pişirme işleminin tamamlandığı haber verilir. 
- Basınç göstergesinin (D) inmiş olmasını kontrol edin.
- Kapağı açmak için açma/kapama kulbunu dikey pozisyonuna kaldırın - **Şekil 1**.

NutriCook'u taşımak için, hazırlı saplarını kullanın.

Temizlik ve bakım

- Cihazınızın iyi çalışması için, her kullanımından sonra temizlik ve bakım talimatlarına uyunuz.
- NutriCook'u her kullanımından sonra, bulaşık deterjanı eklenmiş su ile yıkayın. Sepet için de aynı işlemi yapınız.
- Asla çamaşır suyu veya klorlu ürünler kullanmayın, bu paslanmaz çeliğin kalitesini bozar.

NutriCook içerisindeki besinleri saklamayın.

Haznenin içini temizlemek için _____

- Temizleme sünger ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız.
- Paslanmaz hazne içerisinde renk renk izler varsa, sirke ile temizleyin.
- Hazneyi bulaşık makinesine koyabilirsiniz.

Haznenin dışını temizlemek için


- Bir sünger ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız.

Kapağı temizlemek için _____


- Akıllı Kontrol Saatini çıkarın.
- Her kullanımından sonra kontrol modülünü ve kapağın üst parçasını çıkarıp temizleme deterjanı ve süngerle temizleyin.
- Akıllı kontrol saatini, kontrol modülünü ve iç lastiği çıkardıktan sonra kapağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Kapama başlığının besinlerle boyanması halinde (havuç, portakal, ...), biraz sıvıyağa batırılmış bir bez ile silin ve ardından durulayan.
- Basınç çıkışına supabını temizlemek için: kumanda modülünü çıkarın ve kapağı suyun altına tutun. Supap kanalının tıkanmamış olmasını bakarak kontrol edin - **Şekil 14**.
- Eğer yanlışlıkla otomatik hava tahliye sisteminin tabanını çıkarırsanız, aynı anda bastırarak ve çevirerek yeniden yerine takın.

Akıllı Kontrol Saatini asla suyun altına tutmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.

Otomatik hava tahliye sistemi tabanı



Kapağıń contasını temizlemek için



Kapağıń iç lastiği kesinlikle bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

- Her pişirme işleminden sonra, contayı (H) ve bölmesini temizleyin.
- Contayı bir sünger ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız.
- Contayı yerine takmak için - **Şekil 15'e** bakınız ve "face côté couvercle" ibaresinin kapak tarafına denk gelmesine dikkat edin.

Kumanda modülünü ve supapları temizlemek için

- Kumanda modülünü kapaktan çıkarın: « Kumanda modülü » paragrafına bakınız.
- Modülü suyun altında yıkayın.
- Buhar çıkış kanalının (A) tikanmamış olmasını kontrol edin - **Şekil 16.** Tikanmış ise, akan suyun altında temizleyin.
- Kapağın içerisinde yer alan çalışma supabının (L) hareketli olmasını, program seçme düğmesini PROG 1 üzerine getirerek ve parmağınızla bastırarak kontrol edin - **Şekil 17.**
- Bu supabı su ile temizleyebilirsiniz.
- Ayrıca, kanalın hareketli olması gereken orta kısmına bir pamuklu çubuk yardımıyla sıkıca bastırarak emniyet supabının (M) çalışmasını da kontrol edin - **Şekil 18.** Bu supabı su ile temizleyebilirsiniz.
- Ayrıca kumanda modülünü de Akıllı Kontrol Saatini çıkardığınızdan emin olarak bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Modülün sızdırılmazlık contasının (K) yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin. Eğer bu conta yoksa veya yıpranmışsa, NutriCook çalışırken modülün altında sızıntılar görülebilir. Contanın şekli kolayca takılmasını ve çıkarılmasını sağlamaktadır. Gerekirse bu parça, Yetkili TEFAL Servis merkezlerinden temin edilebilir.
- Basınç göstergesinin (D) temiz olduğunu kontrol edin, bunu su ile temizleyebilirsiniz.

Kumanda modülünü asla açmayın.

Akıllı kontrol Saatini çıkarmayı unutmayın.

Bu işlemi gerçekleştirmek için keskin veya sıvı bir nesne kullanmayın.

Akıllı kontrol Saatini bulaşık makinesine koymayınız

- Temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Çözücü ürün kullanmayın.
- Akıllı Kontrol Saatini asla suyun altına tutmayın.

Akıllı Kontrol Saatini temizlemek için

NutriCook'u kaldırmak için _____

- Kapağı hazne üzerinde ters çevirin.

Güvenlik

- NutriCook birçok emniyet tertibatı ile donatılmıştır.

Kapatma sırasında güvenlik _____

- Kısaçaların kapağın kenarına temas etmesi gerekmektedir. Temas etmiyorsa basınç göstergesi seviyesinde bir buhar sızıntısı olacaktır ve NutriCook'un basıncı yükselmeyecektir.

Açma sırasında güvenlik

- Eğer NutriCook basınç altında ise, açma/kapama sapi etkinleştirilemez çünkü mekanizma basınç göstergesi tarafından kilitlenmiştir.
- Bu durumda, açmak için zorlamayın ve seçme düğmesini  üzerine getirin ve NutriCook'u açmadan önce basınç göstergesinin (D) yeniden düşmesini bekleyin.

Aşırı basınçla karşı güvenlikler _____

- NutriCook, aşırı basınçla karşı iki güvenlik donanımına sahiptir:
- Birinci donanım: Emniyet supabı (M) basıncı serbest bırakır ve kumanda modülünün altından buhar çıkar - **Şekil 19**.
- İkinci donanım: Conta (H) buharın kapak ve hazne arasından tahliye olmasını sağlar - **Şekil 20**.

Eğer aşırı basınçla karşı emniyet sistemlerinden biri devreye girerse:

- Isı kaynağını kapatın
- NutriCook'un tamamen soğumasını bekleyin.
- Açıñ
- Çalışma supabını (L), buhar çıkış kanalını (A), emniyet supabını (M) ve contayı (H) kontrol edin ve temizleyin.

- 1 – Çalışma supabından çıktığında buhar çok sıktır.
- 2 – Basınç göstergesi işaretini yükseldiğinde, NutriCook'unuzu artık açamazsınız. Bu basınç göstergesi işaretini üzerine asla müdahale etmeyin.
- 3 – Tüm pişirme cihazları için olduğu gibi, özellikle NutriCook'u çocukların yakınında kullanıyorsanız çok dikkatli olun.
- 4 – Buhar püskürmesine karşı dikkatli olun.
- 5 – NutriCook'u taşımak için, haznenin iki sapını kullanın.
- 6 – NutriCook'un içerisinde besinleri bırakmayın.
- 7 – Paslanmaz çeliğin kalitesini bozabilecek olan çamaşır suyu veya klorlu ürünleri asla kullanmayın.
- 8 – Kapağı suya batırılmış olarak bırakmayın.
- 9 – Contayı her sene değiştirin.
- 10 – Her 10 senelik kullanım süresinin ardından NutriCook'un Yetkili bir TEFAL Servis merkezinde kontrol ettirilmesi gerekmektedir.
- 11 – NutriCook'u açmak için asla açma/kapama kulbunun üzerine bastırmayın.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Groupe Tefal İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışındadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,
3. Tüketici ürünü teslim aldıkten sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpması, vs.) meydana gelebilecek hasarlar,
4. Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce Groupe Tefal yetkili personeli veya yetkili servis personeli dışında birinin, cihazı onarım veya tadilime kalkışması durumunda,
5. Üründe kullanılan aksesuar parçalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

GARANTİ ŞARTLARI

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Sanayi ürününün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
6. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
7. Ürünün:
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılmacı,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
8. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak çökabilecek sorunlar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:

Ünvanı

: Groupe TEFAL İstanbul Ev Aletleri Tic.

A.Ş.

Adresi

: Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan
sok. No:28 Kat:12 34398
Maslak/İstanbul

TR

DANIŞMA HATTI: 444 40 50**FİRMA YETKİLİSİNİN:****MALIN:**

Markası	: TEFAL
Cinsi	: DÜDÜKLÜ TENCERE
Modeli	: P42214
Belge İzin Tarihi	: 14.04.2009
Garanti Belge No	: 67898
Azami Tamir Süresi	: 30 gün
Garanti Süresi	: 2 yıl
Kullanım Ömrü	: 7 Yıl

SATICI FİRMANIN



Ünvanı	:
Adresi	:
Tel-Telefax	:
Fatura Tarih ve No	:
Teslim Tarihi ve Yeri	:
TARİH-İMZA-KAŞE	:

Size en yakın servisimizi 444 40 50 numaralı Tüketici Danışma Hattımızdan öğrenebilirisiniz.

Yönetmeliğe uygun işaretler

İşaretleme	Lokalizasyon
Üretici veya ticari marka adı	Kapama başlığı
Ekipman/model referans numarası ile yıl ve seri üretim numarası.	Bir kıskaçın üst kenarı üzerinde kapak «açık» pozisyonda iken gözle görülebilir.
Yüksek çalışma basıncı, Maksimum emniyet basıncı	Kumanda modülü altında, modül kapaktan çıkarılmış.
Kapasite	Haznenin dış tabanı üzerinde

TEFAL sorularınızı cevaplıyor

Sorunlar	Tavsiyeler
Kapağı kapatamıyorumsanız:	Açma/kapama kulbunun dikey pozisyonda olmasını kontrol edin. Containın doğru yönde takılmış olmasını kontrol edin "Temizlik ve bakım " paragrafına bakınız.
	
Eğer NutriCook içerisinde sıvı olmadan basınç altında ısınıyor ise:	NutriCook'u TEFAL Yetkili Servis Merkezine kontrol ettirin.
Eğer basınç gösterge işaretü yükseldmedi ise ve pişirme sırasında supaptan hiçbir şey çıkmıyorsa:	<ul style="list-style-type: none">- Pişirme programı seçme düğmesinin pişirme programlarından birinin üzerinde olduğunu.- NutriCook'un iyice kapanmış olduğunu kontrol edin.

Sorunlar	Tavsiyeler
Eğer basınç gösterge işaretini yükseldi ise ve pişirme sırasında supaptan hiçbir şey çıkmıyorsa:	Bu ilk dakikalarda normaldir. Eğer aynı şey devam ederse, seçme düğmesini üzerine getirin. Basınç gösterge işaretinin inmesini bekleyin ve açma/kapama kulubunu dikey pozisyon'a getirin. Çalışma supabını ve buhar çıkış kanalını su dökerek temizleyin ve emniyet supap kapağıının hareketli olmasını kontrol edin - Şekil 17. Temizlik ve Bakım paragrafına bakınız.
Eğer kapağın etrafından buhar sızyorsa, şunları kontrol edin:	Kapağın iyi kapanmış olduğunu. Kapak contasının doğru yerleştirildiğini. Containın iyi durumda olduğunu, (gerekirse değiştirin). Kapağın, containın ve kapak üzerindeki bölmesinin temiz olduğunu. Hazne kenarının iyi durumda olduğunu.
Kapağın kenarından buharla birlikte güçlü bir ses çıkarsa, şunları kontrol edin:	Buharı, gövde ile kapak arasında sıkışmış olup olmadığını.
Kapağı açamıyorsanız:	Seçme düğmesinin üzerinde olmasını kontrol edin. Basınç gösterge işaretinin düşük pozisyon'da olmasını kontrol edin. Değilse: basıncı giderin. Basınç göstergesine asla müdahale etmeyin.
Eğer besinler pişmemiş veya yanmış ise, şunları kontrol edin:	Pişme süresini. Sıcaklık kaynağı gücünü. Pişirme programı seçme düğmesinin doğru pozisyon'da olduğunu. Sıvı miktarını.
Eğer besinler NutriCook içerisinde yandı ise:	Yıkamadan önce hazneyi suya batırılmış olarak bekletin. Asla çamaşır suyu veya klorlu ürünler kullanmayın.

Sorunlar	Tavsiyeler
Eğer emniyet sistemlerinden biri harekete geçerse:	Sıcaklık kaynağını kapatın. NutriCook'u hareket ettirmeden önce soğumasını bekleyin. Basınç göstergesi işaretinin inmesini bekleyin ve açın. Çalışma supabını, buhar çıkış kanalını, emniyet supabını ve contayı kontrol edin ve temizleyin. Arıza devam ederse, cihazınızı TEFAL Yetkili Servis Merkezine kontrol ettirin.
Basınç boşaltma valfi (O) yerinden çıkmışsa:	NutriCook'u bir TEFAL Yetkili Servisi tarafından kontrol ettirin.
Eğer besinler NutriCook içerisinde yandı ise:	Yıkamadan önce hazneyi suya batırılmış olarak bekletin. Asla çamaşır suyu veya klorlu ürünler kullanmayın.

Σημαντικές προφυλάξεις

Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοδοτεία πρότυπα και κανονισμούς:

- Οδηγία για σκευή που λειτουργούν υπό πίεση
- Γλικά σε επαφή με τροφές
- Περιβάλλον
- Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στενή επιβλέψη κατά τη χρήση της χύτρας NutriCook ειδικά εάν βρίσκονται στον χώρο παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη NutriCook μέσα σε ζεστό φρούρνο.
- Μετακινήστε τη NutriCook υπό πίεση με τη μεγιστή προσοχή. Ποτέ μην ακουμπάτε τις επιφανείες που καίνε ειδικά τα μεταλλικά μέρη). Να χρησιμοποιείτε τις λαβές και τα κρυμτια, Χρησιμοποιήστε γαντιά κουζίνας εάν χρειαστεί. Ελέγχετε τακτικά, όντας οι λαβές του καδού εντα το ποτοθετημένες σωστά. Ξαναβίδωστε τές αν ενοι απαραίτητο.
- Να χρησιμοποιείτε τη NutriCook αποκλειστικά για τον σκοπό που τροορίζεται.
- Η NutriCook, μαγειρεύει υπό πίεση. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από ζεματισμα. Βεβαιωθείτε ότι η NutriCook είναι σωστά κλεισμένη πριν τη θεστε σε λειτουργία. Δείτε την παραγράφο "Κλεισμό".
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακοπής επιλογής είναι σε θεση αποσυμπίεσης προτού ανοίξετε τη NutriCook.
- Μην ανοιγετε ποτέ τη NutriCook με βία. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική πίεση έχει υποχωρήσει. Δείτε την παραγράφο "Ασφάλεια".
- Ποτε μη χρησιμοποιείτε τη NutriCook χωρίς υγρό, κάτι, τέτοιο μπορεί να της προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Να φροντίζετε πάντοτε να υπάρχει αρκετό υγρό κατά το μαγειρέμα.
- Να χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες συμβατές πηγές θερμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ακατέργαστο αλάτι στην χύτρα ταχύτητος. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε κατεργασμένο αλάτι προς το τελείωμα του μαγειρέματος.
- Μη γεμίζετε τη NutriCook περισσότερο από τα 2/3 της χωρητικότητάς της (ένδειξη μεγιστούς πληρωσης).
- Μην χρησιμοποιείτε χονδρό αλάτι μέσα στη χύτρα ταχύτητας, προσθέστε ψιλό αλάτι στο τέλος του μαγειρέματος.
- Για τρόφιμα που διαστέλλονται κατά το μαγειρέμα, όπως το ρύζι, τα αφυδατωμένα λαχανικά ή τις κομπόστες, ... μη γεμίζετε τη NutriCook πάνω από το ημίσιο της χωρητικότητάς της. Για συγκεκριμένες στούπες που περιέχουν κολοκυθάκια, αφήστε την χύτρα σας να κρυωσει για μερικά λεπτά.
- Μετά από το μαγειρέμα κρέατων που έχουν επιφανειακό δέρμα (π.χ. γλύκασα...), το οποίο ενδέχεται να διογκωθεί υπό πίεση, μην τρυπήστε το κρέας εάν το δέρμα φιλνται διόγκωμένο. Υπάρχει κινδύνος πρόκλησης εγκαύματος. Σας συνιστούμε να τρυπάτε το κρέας πριν από το μαγειρέμα.
- Για πηχτά τρόφιμα (φάβα...), τρέπετε να κουνήσετε ελαφρώς τη NutriCook πριν από το άνοιγμα για να μην πεταχτεί η τροφή προς τα ξέω.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμπιδίζονται οι βαλβίδες πριν από κάθε χρήση. Δείτε την παραγράφο "Πριν από το μαγειρέμα".
- Μη χρησιμοποιείτε τη NutriCook για να τηγανίσετε υπό πίεση με λάδι.
- Μην εκτελείτε παρεμβάσεις στα συστήματα ασφάλειας πέρα από τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της Tefal που είναι κατάλληλα για το μόντελο σας. Ειδικότερα, να χρησιμοποιείτε κάδο και καπόγκι NutriCook®.
- Οι άτμοι οινοπνευμάτων είναι εύφλεκτοι. Αφήστε τη χύτρα να φθάσει σε βρασμό για περίπου 2 λεπτά πριν το ποτοθετήσετε το καπάκι. Να επιβλέπετε τη συσκευή κατά την προετοιμασία συνταγών που περιέχουν αλκοόλ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη NutriCook για να αποθηκεύετε όξινα ή αλατισμένα τρόφιμα πριν και μετά από το μαγειρέμα, υπάρχει κινδύνος πρόκλησης φθοράς στον κάδο.
- Μην, μαγειρέψετε ποτε μια συνταγή που περιλαμβάνει γαλά στη χύτρα NutriCook.
- Ποτε μη κανείτε μια συνταγή με γαλά στη NutriCook.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες

Tefal®

η σειρά προϊόντων Nutrition Gourmande (Gourmet διατροφή)

Καινοτομεί για την υγεία σας

Η διατροφή προϋποθέτει, ασφαλώς, να τρέφεστε με ποικιλία τροφών και ισορροπημένα... αλλά όχι μόνο, καθώς η διατροφή είναι κάτι περισσότερο από τα συστατικά. Ο τρόπος μαγειρέματός τους παίζει ουσιαστικό ρόλο στον διατροφικό και οργανοληπτικό μετασχηματισμό τους (γεύση, υφή...).

Επίσης, επειδή όλες οι συσκευές δεν είναι οι ίδιες, η TEFAL δημιουργήσε μια σειρά προϊόντων αφιερωμένη στη ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ: έξυπνες συσκευές που διατηρούν τη διατροφική ακεραιότητα και αναδύουν την πραγματική γεύση των συστατικών.

Σας προσφέρει μοναδικές λύσεις

Η TEFAL επενδύει στην έρευνα για τη δημιουργία εργαλείων με μοναδικές διατροφικές επιδόσεις, οι οποίες επικυρώνονται μέσω επιστημονικών μελετών.

Σας ενημερώνει

Η TEFAL ανέκαθεν αποτελούσε προνομιακό σύντροφο της διατροφής σας, προσφέροντάς σας ταχύτητα, πρακτικότητα και ευχάριστη ατμόσφαιρα στην προετοιμασία των γευμάτων σας.

Μέρα με τη μέρα, η σειρά προϊόντων Nutrition Gourmande (Gourmet διατροφή) της Tefal θα σας βοηθά να βιώνετε τη μαγειρική απόλαυση και τη διατροφική ισορροπία:

- ευνοώντας και διατηρώντας τις ιδιότητες των φυσικών και βασικών συστατικών στη διατροφή σας
- περιορίζοντας τη χρήση λιπαρών υλικών,
- ευνοώντας την επιστροφή σε ξεχασμένες γεύσεις και αρώματα,
- περιορίζοντας τον χρόνο που δαπανάται για την προετοιμασία ενός γεύματος.

Για αυτή τη γκάμα προϊόντων, η NutriCook® σας προτείνει 4 προγράμματα για τις 4 ομάδες τροφίμων.

Καλωσήρθατε στον κόσμο της NutriCook®!

NutriCook® η χύτρα ταχύτητας για Θρέψη & Γεύση.

4 προγράμματα για μαγείρεμα προσαρμοσμένο σε κάθε οικογένεια τροφών:

-  Διατηρείται έως 2 φορές περισσότερη βιταμίνη C στα λαχανικά σας*
-  Οι υδατάνθρακες αφομοιώνονται με πιο αργό ρυθμό*
-  Ταχύτερο μαγείρεμα κρέατος για διατήρηση περισσότερης βιταμίνης B6 *
-  Διατήρηση έως 25% περισσότερων λιπαρών οξέων Ωμέγα 3 **

*: σε σύγκριση με το κλασικό μαγείρεμα - **: σε σύγκριση με το μαγείρεμα στον φούρνο



Ένα βιβλίο με ισορροπημένες συνταγές: αρακάς με φιλετάκια μπακαλιάρου, λευκή κρύα σούπα αγγουριού κ.λπ. Και επιπλέον πίνακες χρόνων μαγειρέματος των βασικών λαχανικών και τροφών.

Περιγραφή

- A. Βαλβίδα εκκένωσης ατμού
- B. Αυτόματο σύστημα εκκένωσης ατμού
- C. Χρονόμετρο
- D. Δείκτης πίεσης
- E. Λαβή ανοίγματος/κλεισίματος
- F. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- G. Στεφάνη περιβλήματος
- H. Λάστιχο
- I. Καλάθι ατμού
- J. Κάδος
- K. Λάστιχο στεγανοποίησης βαλβίδας ατμού
- L. Βαλβίδα λειτουργίας
- M. Βαλβίδας ασφαλείας
- N. Άξονας στερέωσης της μονάδας ελέγχου
- O. Αποσυμπίεση

Χαρακτηριστικά

Διάμετρος βάσης της NutriCook

Χωρητικότητα	Εσωτερική διάμετρος κάδου	Διάμετρος βάσης	κωδ. αναφ. NutriCook	Υλικό κάδου και καπακιού
6 λ.	22 εκατ.	18 εκατ.	P42207	
8 λ.	25 εκατ.	20 εκατ.	P42214	Ανοξείδωτος ατσάλι

Τυπικές πληροφορίες

- Ανώτατη πίεση λειτουργίας: 85 kPa
- Μέγιστη πίεση ασφαλείας: 120 kPa

Συμβατές εστίες θερμότητας



- Η Nutricook είναι κατάλληλη για όλες τις εστίες, συμπεριλαμβάνομένης και τις επαγγελματικής
- Να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική πλάκα ή πλάκα επαγγελματικής με διάμετρο ίση ή μικρότερη από τη διάμετρο της βάσης της Nutricook.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας πάνω σε υαλοκεραμική πλάκα, βεβαιωθείτε ότι η βάση του κάδου είναι κατάλληλη και καθαρή.

Μη ζεσταίνετε τη χύτρα ενώ αυτή είναι άδεια, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Επάνω σε εστία γκαζιού, η φλόγα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διάμετρο του κάδου.
- Βεβαιωθείτε ότι η NutriCook βρίσκεται στο κέντρο της εστίας πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη.

Ανταλλακτικά Tefal

- Τα ανταλλακτικά για τη NutriCook που διατίθενται στα εμπορικά καταστήματα είναι τα εξής:

Ανταλλακτικά	Κωδικός
Λάστιχο 6 λ.	X1010004
Λάστιχο 8 λ.	X1010003
Χρονοδιακόπτης	X1060003

- Για την αντικατάσταση άλλων μερών ή για επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της TEFAL που είναι κατάλληλα για το μοντέλο σας.

Άνοιγμα

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής προγράμματος μαγειρέματος βρίσκεται στη σωστή θέση και ωρί ότι η ένδειξη πίεσης είναι στη χαμηλή θέση.
- Μετακινήστε τη λαβή ανοίγματος/κλεισίματος από την οριζόντια στην κάθετη θέση (οι σιαγόνες χωρίζονται) Εικ. 1.
- Σηκώστε το καπάκι.

Για τις λειτουργίες ανοίγματος/κλεισίματος, η μονάδα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη θέση της πάνω στο καπάκι.

Κλείσιμο

Οι σιαγόνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το χείλος του καπακιού.


- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στον κάδο φροντίζοντας να τοποθετηθεί σωστά.
- Μετακινήστε τη λαβή ανοίγματος/κλεισίματος από την οριζόντια στην κάθετη θέση Εικ. 2.
- Ασκήστε ελαφριά πίεση στο τέλος της κίνησης για απενεργοποίηση του μηχανισμού ασφάλισης.
- Πρέπει σε κλειστή θέση το καπάκι να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα πάνω στον κάδο.

Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε το καπάκι:

- Βεβαιωθείτε ότι η λαβή ανοίγματος/κλεισίματος βρίσκεται σωστά στην κάθετη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο είναι σωστά τοποθετημένο.

Μονάδα ελέγχου

- Η μονάδα ελέγχου έχει σχεδιαστεί για διευκόλυνση του καθαρισμού της NutriCook.
- Αφού αφαιρεθεί ο χρονοδιακόπτης, ο κάδος και το καπάκι μπορούν να πλυσθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Η μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τη λειτουργία της NutriCook. Αφού στερεώθει η μονάδα ελέγχου πάνω στο καπάκι, η NutriCook μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.



Για αφαίρεση της μονάδας από το καπάκι:

- Αναποδογυρίστε το καπάκι.
- Ξεβιδώστε τον άξονα στερέωσης της μονάδας με ένα κέρμα κρατώντας παράλληλα τη μονάδα με το άλλο σας χέρι.
- Η μονάδα διατηρεί τη στεφάνη.

Για στερέωση της μονάδας ελέγχου πάνω στο καπάκι:

- Τοποθετήστε τη στεφάνη πάνω στο καπάκι,
- Τοποθετήστε τη μονάδα, με την αψίδα χαμηλωμένη, πάνω στο καπάκι.
- Αναποδογυρίστε το όλο μαζί κρατώντας τη μονάδα πάνω στο καπάκι και βιδώστε τον άξονα στερέωσης με ένα κέρμα.

Η μονάδα ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί με μία φορά μόνο.

Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τη nutricook χωρίς τη στεφάνη

Ελάχιστη πλήρωση

Για μαγείρεμα κατευθείαν μέσα στον κάδο:

- Να τοποθετείτε πάντα μια ελάχιστη ποσότητα υγρού τουλάχιστον ίση με 1 ποτήρι Εικ. 3.

Για μαγείρεμα στον ατμό:

- Ρίξτε 3 ποτήρια νερό μέσα στον κάδο.
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμού στον πυθμένα του κάδου Εικ. 5.

Εάν η NutriCook ζεσταθεί χωρίς υγρό στο εσωτερικό της:

- Μεταφέρετε τη NutriCook προς έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.

Μέγιστη πλήρωση

- Ποτέ μη γεμίζετε τη NutriCook πάνω από τα 2/3 του ύψους του κάδου (ένδειξη μέγιστης πλήρωσης) **Εικ. 4**

Για ορισμένες τροφές:

- Για τρόφιμα που διαστέλλονται κατά το μαγείρεμα, όπως το ρύζι, τα αφυδατωμένα λαχανικά ή τις κομπόστες, μη γεμίζετε τη Nutricook πάνω από τη μέση του ύψους του κάδου **Εικ. 6**

Χρήση του καλαθιού ατμού

- Ρίξτε 75 cl νερό μέσα στον κάδο.
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμού στον πυθμένα του κάδου **Εικ. 5**

Χρήση του διακόπτη επιλογής προγράμματος

- Το βιβλίο συνταγών που συνοδεύει τη Nutricook σάς υποδεικνύει το πρόγραμμα προς επιλογή για κάθε συνταγή.
- Γενικά, τα προγράμματα μαγειρέματος αντιστοιχούν σε:



Λαχανικά



Αμυλούχες
τροφές



Κρέας



Ψάρια και
οστρακοειδή

prog 1

prog 2

prog 3

prog 4

- Ωστόσο, για ορισμένες συνταγές που συνδυάζουν διάφορες οικογένειες τροφών, το πρόγραμμα επιλέγεται και επιβεβαιώνεται από τον σεφ μας ώστε να διασφαλιστεί η απαράλλακτη υφή και γεύση.
- Αν επιθυμείτε να ανανέωσετε και να δημιουργήσετε δικές σας συνταγές ή να προσθέσετε συστατικά που δεν υπάρχουν στους πίνακες που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: "prog 1" για τα λαχανικά, "prog 2" για τα όσπρια (ή τις συνταγές που περιέχουν τουλάχιστον ένα όσπριο), "prog 3" για τα κρέατα και "prog 4" για τα ψάρια και τα μαλάκια.
- Η διάρκεια της φάσης της πολύ χαμηλής παροχής ατμού εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα: προγρ.1 = 4mn, προγρ. 2 = 6mn, προγρ.3 = 10mn προγρ. 4 = 4mn
- Το μαγείρεμα κατεψυγμένων τροφών δεν επηρεάζει το πρόγραμμα μαγειρέματος.
- Για τις σούπες, σας συνιστούμε να επιλέγετε το πρόγρ. 2.

Χρήση του χρονοδιακόπτη

- Η Nutricook δεν είναι παραδοσιακή χύτρα ταχύτητας. Η TEFAL καινοτόμησε ώστε να διατηρούνται καλύτερα οι διατροφικές ιδιότητες των τροφών αλλά πάνω απ' όλα να αναδεικνύεται η γεύση των φαγητών που μαγειρεύετε.
- Κάθε πρόγραμμα μαγειρέματος περιέχει μια φάση χαμηλής παροχής ατμού στο τέλος του μαγειρέματος ώστε να τονίζεται η νοστιμιά των τροφών. Ενώ στην αρχή του μαγειρέματος η παροχή ατμού είναι γρήγορη και ισχυρή, στο τέλος του μαγειρέματος μετατρέπεται σε χαμηλή και μετριασμένη.
- Αυτές οι δύο καταστάσεις μαγειρέματος, πέρα από το ότι περιορίζουν το υπερβολικό ψήσιμο του φαγητού, διασφαλίζουν ένα άψογο μαγείρεμα βάσει μιας υψηλής οργανοληπτικής ποιότητας και της βέλτιστης διατήρησης των θρεπτικών συστατικών και άλλων βιταμινών.
- Για διευκόλυνση της χρήσης της Nutricook, ο χρονοδιακόπτης σάς συνοδεύει και σας καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος των συνταγών σας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του χρονοδιακόπτη

- Για τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη (**C**) στη θέση του **Εικ. 7**, εισαγάγετε καταρχήν το εμπρόσθιο μέρος και στη συνέχεια ασφαλίστε το πίσω μέρος.
- Για αφαίρεση του χρονοδιακόπτη (**C**), πατήστε την προεξοχή και ανασηκώστε.

Κάθε μαγείρεμα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

- Η διάρκεια της πρώτης φάσης υπό πίεση έχει άμεση σχέση με την επιλεγμένη συνταγή ή με την τροφή προς μαγείρεμα. Πρέπει να προγραμματίσετε τον χρόνο του μαγειρέματος στον χρονοδιακόπτη πατώντας τα πλήκτρα – και +.
- Η δεύτερη φάση ήπου μαγειρέματος είναι ήδη προγραμματισμένη στον χρονοδιακόπτη και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τον αφήσετε να σας καθοδηγήσει...
- Μπορείτε να κλείσετε το χρονοδιακόπτη ανά πάσα στιγμή πατώντας ταυτόχρονα και τα δυο κουμπιά.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μαγειρέματος μόνο όταν ο χρονοδιακόπτης είναι τοποθετημένος στη χύτρα NutriCook. Κατά τη διάρκεια της πολύ χαμηλής παροχής ατμού δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μαγειρέματος.




Μην ανοίξετε τη Nutricook πριν από τη λήξη του ήπου μαγειρέματος, υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί το μαγείρεμα προτού ψηθούν πλήρως τα συστατικά.

Δείτε την παράγραφο «Λήξη του μαγειρέματος».



Ενεργοποιώ την εστία θερμότητας στη μέγιστη ένταση



Ο προγραμματισμένος χρόνος πάραμενει σταθερός


★ Διαφεύγει ατμός:

ακούγεται ένας ήχος από τον χρονοδιακόπτη που υποδεικνύει ότι ξεκινά το μαγείρεμα υπό πίεση (βήμα 1)



Μειώνω την ένταση της εστίας θερμότητας

εστία σε μειωμένη ένταση



Αντίστροφη μέτρηση

★ Το μαγείρεμα υπό πίεση μόλις τελείωσε:

ακούγεται ένας ήχος από τον χρονοδιακόπτη



Εστία απενεργοποιημένη



★ Το ήπιο μαγείρεμα (βήμα 2) αρχίζει αυτομάτως:

δεν ανοίγω τη χύτρα προτού ολοκληρωθεί το βήμα 2:

ΑΥΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, δεν επεμβαίνω



Αυτόματη αντίστροφη μέτρηση



★ Λήξη ήπιου μαγειρέματος:

ακούγεται ένας ήχος από τον χρονοδιακόπτη που υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.

Για να διακόψετε τον ήχο του χρονοδιακόπτη, πατήστε μία μόνο φορά το πλήκτρο + ή -.






Μην αφαιρέτε τον χρονοδιακόπτη από τη θέση του κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το χρονόμετρο, τον πίνακα ελέγχου και το λάστιχο όταν πρόκειται να καθάριστε το καπάκι



ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Εάν ο χρονοδιακόπτης αναβοσβήνει συνεχόμενα και εκπέμπει ήχους μπιπ

- ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του πάνω στη NutriCook®
- έχει επιλεχθεί σωστά ένα πρόγραμμα μαγειρέματος
- το καπάκι που είναι τοποθετημένο προς την εσωτερική πλευρά δεν ακουμπά πάνω στα πλήκτρα + και -.



- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης του χρονοδιακόπτη. Ωστόσο, μόλις διαπιστώσετε πλήρη ή μερική απώλεια της προβολής, πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία.
- Για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Μην την απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά αποθέστε την σε ένα εξειδικευμένο κέντρο συλλογής. Μάλιστα, η μπαταρία του χρονοδιακόπτη είναι μία μπαταρία λιθίου με μαγγάνιο επίπεδου τύπου. Συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να ζητήσετε να σας αντικαταστήσουν την μπαταρία με κωδικό CR2032, η οποία βρίσκεται μέσα στο χρονοδιακόπτη, από έναν έμπορο εξουσιοδοτημένο για να παρέχει αυτό τον τύπο υπηρεσίας.
- Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία από το χρονοδιακόπτη σας, ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας Εικ. 11.
- Κλείστε πάλι απαλά το πώμα της θήκης των μπαταριών, μην το πιέσετε πέρα από τα στοπ Εικ. 11.

Συμβουλές χρήσης:

- Μην πιέσετε το πώμα της θήκης μπαταριών αφού το κλείσετε.
- Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να προμηθευτείτε έναν καινούργιο χρονοδιακόπτη από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.

Πρώτη χρήση

- Γεμίστε τη με νερό έως τα 2/3 του κάδου (ένδειξη μέγιστης πλήρωσης).
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμού μέσα στον κάδο.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη επιλογής πίεσης στο προγρ. 4 (Πρόγρ. 4).
- Προγραμματίστε 20 λεπτά στον χρονοδιακόπτη.
- Τοποθετήστε τη NutriCook πάνω σε μια εστία θερμότητας την οποία έχετε ρυθμίσει στη μέγιστη ένταση.
- Μόλις ακουστεί το ηχητικό σήμα, ο χρονοδιακόπτης σάς υποδεικνύει να μειώσετε την ένταση της εστία θερμότητας **Εικ. 12**.


Ξεκινά το βήμα μαγειρέματος υπό πίεση:

- Στο τέλος του βήματος μαγειρέματος υπό πίεση, ακούγεται το ηχητικό σήμα και ο χρονοδιακόπτης σάς υποδεικνύει να απενεργοποιήσετε την εστία θερμότητας και να τοποθετήσετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μαγειρέματος στη θέση  **Εικ. 8**.

Ξεκινά το βήμα μαγειρέματος υπό ήπια πίεση (αυτοπρογραμματισμένος χρόνος):

- Στο τέλος του βήματος μαγειρέματος υπό ήπια πίεση, το ηχητικό σήμα που εκπέμπει ο χρονοδιακόπτης υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε. 
- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παρουσίας πίεσης (**D**) είναι στη χαμηλή θέση.
- Ανασηκώστε τη λαβή ανοίγματος/κλεισίματος από την κάθετη στην οριζόντια θέση **Εικ. 1**.
- Αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη, ξεπλύνετε και στεγνώστε τη Nutricook.

Γυρίστε τη NutriCook με τέτοιο τρόπο ώστε ο διακόπτης επιλογής να κοιτά προς το μέρος σας.




Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε με βία το καπάκι, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η ένδειξη πίεσης βρίσκεται στη χαμηλή θέση.

Χρήση της NutriCook

Πριν από το μαγείρεμα

- Πριν από κάθε χρήση, να επαληθεύετε ότι η μονάδα ελέγχου είναι σωστά στερεωμένη (με τη βοήθεια ενός κέρματος) και ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση του κλαπέου της βαλβίδας λειτουργίας (**L**) που βρίσκεται στο εσωτερικό του καπακιού, τοποθετώντας επάνω τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προγρ.1 και πιέζοντας με το δάχτυλο **Εικ. 17**.
- Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση της βαλβίδας ασφαλείας (**M**): δείτε την **Εικ. 18** και την παράγραφο «Καθαρισμός και συντήρηση».



Βαλβίδα λειτουργίας

- Κλείστε τη NutriCook.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη επιλογής σε ένα από τα προγράμματα όπως υποδεικνύεται στο βιβλίο συνταγών σας **Εικ. 9**.
- Προγραμματίστε στον χρονοδιακόπτη τον χρόνο μαγειρέματος που υποδεικνύεται στη συνταγή σας. **Εικ. 10**.
- Τοποθετήστε τη NutriCook πάνω σε μια εστία θερμότητας την οποία έχετε ρυθμίσει στη μέγιστη ένταση.

Γυρίστε τη NutriCook με τέτοιο τρόπο ώστε ο διακόπτης επιλογής να κοιτά προς το μέρος σας.

Κατά το μαγείρεμα

Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στενή επίβλεψη κατά τη χρήση της χύτρας Nutricook εάν βρίσκονται στον χώρο παιδιά.

Ο ατμός είναι πολύ ζεστός όταν εξέρχεται από τη βαλβίδα λειτουργίας.

- Μόλις ακουστεί το πρώτο ηχητικό σήμα, ο χρονοδιακόπτης σας υποδεικνύει να μειώσετε την ένταση της πηγής θερμότητας.

Ξεκινά το βήμα μαγειρέματος υπό πίεση:

- Στο τέλος του σταδίου μαγειρέματος υπό πίεση, αντηχεί ένα δεύτερο ηχητικό σήμα και ο διακόπτης σας υποδεικνύει να σβήσετε την πηγή θερμότητας και να θέσετε το διακόπτη προγράμματος μαγειρέματος στο **Εικ. 8**.

Ξεκινά το βήμα μαγειρέματος υπό ήπια πίεση (αυτοπρογραμματισμένος χρόνος):

- Εάν κατά λάθος ανοίξετε τη Nutricook κατά τη διάρκεια της φάσης ήπιου μαγειρέματος, κλείστε την πάλι αμέσως, σε τέτοια περίπτωση δεν θα επηρεαστεί το μαγείρεμα.
- Μην αφαιρείτε τον χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια των φάσεων μαγειρέματος.

Λήξη του μαγειρέματος

- Στο τέλος του σταδίου μαγειρέματος υπό ήπια πίεση, το τρίτο ηχητικό σήμα του χρονοδιακόπτη υποδεικνύει το τέλος του μαγειρέματος .
- Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης πίεσης (**D**) είναι στη χαμηλή θέση.
- Ανασηκώστε τη λαβή ανοίγματος/κλεισίματος από την κάθετη στην οριζόντια θέση **Εικ. 1**.

Για να μετακινήσετε τη Nutricook, κρατήστε την από τις λαβές του κάδου.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Για την καλή λειτουργία της συσκευής σας, πρέπει να τηρείτε τις παρούσες Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης μετά από κάθε χρήση.
- Πλύνετε τη Nutricook μετά από κάθε χρήση με νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Κάντε το ίδιο και για το καλάθι.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριαμένα προϊόντα, γιατί μπορεί να αλλοιωθεί η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα.

Μην αφήνετε τις τροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη Nutricook.

EL

Για καθαρισμό του εσωτερικού του κάδου

- Πλύνετε το με το σφουγγαράκι και απορρυπαντικό πιάτων.
- Αν το εσωτερικό του ανοξείδωτου κάδου παρουσιάζει ιριδίζουσες ανακλάσεις, καθαρίστε το με ξύδι.
- Μπορείτε να πλύνετε τον κάδο στο πλυντήριο πιάτων.

Για καθαρισμό του εξωτερικού του κάδου


- Πλύνετε το με ένα σφουγγαράκι και απορρυπαντικό πιάτων.

Για καθαρισμό του καπακιού


- Αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη.
- Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το χερούλι και τη στεφάνη και το καπάκι με ένα σφουγγάρι και με υγρό σαπούνι.
- Μπορείτε να πλύνετε το καπάκι στο πλυντήριο πιάτων αφού αφαιρέσετε το λάστιχο, το χρονόμετρο, και τον πίνακα ελέγχου.
- Σε περίπτωση χρωματισμού της στεφάνης περιβλήματος από τις τροφές (καρότα, πορτοκάλια...), τρίψτε τη με ένα πανί εμποτισμένο με μαγειρικό λάδι και στη συνέχεια ξεπλύνετε τη.
- Για καθαρισμό της βαλβίδας αποσυμπίεσης: αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου και πλύνετε το καπάκι με νερό. Επαληθεύστε οπτικά κάτω από φως ότι η βαλβίδα λειτουργίας δεν έχει φράξει Εικ. 14.
- Εάν κατά λάθος αφαιρέστε τη βάση του αυτόματου συστήματος εκκένωσης αέρα, τοποθετήστε το πάλι στη θέση του πατώντας και περιστρέφοντάς το ταυτόχρονα.

Ποτέ μην πλένετε τον χρονοδιακόπτη με νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Βάση του αυτόματου συστήματος εκκένωσης αέρα



Για καθαρισμό του λάστιχου του καπακιού



Ποτέ μην πλύνετε το λάστιχο στο πλυντήριο πιάτων

- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε το λάστιχο (H) και την υποδοχή του.
- Πλύνετε το λάστιχο με ένα σφουγγαράκι και απορρυπαντικό πιάτων.
- Για να τοποθετήσετε εκ νέου τη φλάντζα στη θέση της, ανατρέξτε στην **Εικ. 15** και φροντίστε η ένδειξη «face côté couvercle» να βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού.

Για καθαρισμό της μονάδας ελέγχου και των βαλβίδων

- Αφαιρέστε τη μονάδα ελέγχου από το καπάκι: δείτε την παράγραφο «Μονάδα ελέγχου».
- Πλύνετε τη μονάδα με νερό.
- Ελέγχετε οπτικά κάτω από φως ότι Η βαλβίδα εκκένωσης ατμού (A) δεν είναι φραγμένη, δείτε την **Εικ. 16**. Εάν είναι, πλύνετε την με νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση της βαλβίδας λειτουργίας (L) που βρίσκεται στο εσωτερικό του καπακιού, τοποθετώντας επάνω τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προγρ.1 και πιέζοντας με το δάχτυλο **Εικ. 17**.
- Μπορείτε να καθαρίσετε αυτήν τη βαλβίδα με νερό.
- Επαληθεύστε επίσης την καλή λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας (M) πιέζοντας με δύναμη με τη βοήθεια μιας μπατονέτας (για παράδειγμα) το κεντρικό μέρος της βαλβίδας του οποίου δεν πρέπει να εμποδίζεται η κίνηση **Εικ. 18**.
- Μπορείτε να καθαρίσετε αυτήν τη βαλβίδα με νερό.
- Μπορείτε επίσης να πλύνετε τη μονάδα ελέγχου στο πλυντήριο πιάτων αφού πρώτα αφαιρέσετε τον χρονοδιακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγανοποιήσης της βαλβίδας ατμού (K) είναι σωστά τοποθετημένο. Εάν ο στεγανοδακτύλιος λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να εμφανιστούν διαρροές κάτω από τη μονάδα κατά τη λειτουργία της Nutricook. Το σχήμα του του λάστιχου στεγανοποιήσης της βαλβίδας

Ποτέ μην ανοίγετε τη μονάδα ελέγχου.

Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τον χρονοδιακόπτη.

Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αιχμηρό ή κοφτερό αντικείμενο για την αφαίρεση.

ατμού επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και εκ νέου τοποθέτησή του. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προμηθευτείτε το εξάρτημα αυτό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της TEFAL.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης πίεσης (D) είναι καθαρός. Μπορείτε να την καθαρίσετε με νερό.

Για καθαρισμό του χρονοδιακόπτη

Μην πλένετε τον χρονοδιακόπτη στο πλυντήριο πιάτων

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό.
- Μην πλένετε ποτέ τον χρονοδιακόπτη με νερό.

Για αποθήκευση της Nutricook

- Αναποδογυρίστε το καπάκι πάνω στον κάδο.

Ασφάλεια

- Η Nutricook διαθέτει πολλαπλές διατάξεις ασφαλείας:

Ασφάλεια στο κλείσιμο

- Οι σιαγόνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το χείλος του καπακιού. Εάν δεν ισχύει αυτό, θα υπάρχει διαρροή ατμού στο επίπεδο του δείκτη πίεσης και δεν θα είναι δυνατή η αύξηση πίεσης στη NutriCook.

Ασφάλεια στο άνοιγμα

- Εάν η NutriCook βρίσκεται υπό πίεση, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λαβής ανοίγματος/κλεισίματος διότι ο μηχανισμός κλειδώνει από το δείκτη πίεσης.
- Σε τέτοια περίπτωση, μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε με βία. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στη θέση και περιμένετε έως ότου να πέσει η ο δείκτης πίεσης (D) προτού ανοίξετε τη Nutricook.

Ασφάλειες για την υπερπίεση

- Η NutriCook διαθέτει δύο διατάξεις ασφαλείας για την υπερπίεση:
- Πρώτη διάταξη ασφαλείας: η βαλβίδα ασφαλείας (M) απελευθερώνει την πίεση και διαφεύγει ατμός κάτω από τη μονάδα ελέγχου **Εικ. 19.**
- Δεύτερη διάταξη ασφαλείας: το λάστιχο (H) επιτρέπει τη διαφυγή του ατμού που βρίσκεται ανάμεσα στο καπάκι και τον κάδο **Εικ. 20.**

Εάν ένα από τα συστήματα ασφαλείας για την υπερπίεση ενεργοποιηθεί:

- Απενεργοποιήστε την εστία θερμότητας.
- Αφήστε να κρυώσει πλήρως η NutriCook.
- Ανοίξτε την.
- Ελέγχτε και καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας (L), τη βαλβίδα εκκένωσης ατμού (A), τη βαλβίδα ασφαλείας (M) και τη λάστιχο (H).

Συμβουλές χρήσης

- 1 - Ο ατμός είναι υπερβολικά ζεστός όταν βγαίνει από τη βαλβίδα λειτουργίας.
- 2 - Όταν αρχίσει να ανεβαίνει ο δείκτης πίεσης, δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε τη NutriCook. Μην παρεμβαίνετε ποτέ σε αυτόν τον δείκτη πίεσης.
- 3 - Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στενή επίβλεψη κατά τη χρήση της χύτρας NutriCook εάν βρίσκονται στον χώρο παιδιά.
- 4 - Να είστε προσεκτικοί κατά τις εκτινάξεις ατμού.
- 5 - Για να μετακινήσετε τη NutriCook, χρησιμοποιήστε τις δύο λαβές του κάδου.
- 6 - Μην αφήνετε τις τροφές για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη NutriCook.
- 7 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριωμένα προϊόντα, γιατί μπορεί να αλλοιωθεί η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα.
- 8 - Μην αφήνετε το καπάκι να μουλιάσει σε νερό.
- 9 - Αντικαταστήστε το λάστιχο μία φορά ανά έτος.
- 10 - Πρέπει οπωσδήποτε να αναθέτετε τον έλεγχο της NutriCook σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Tefal μετά από κάθε 10 χρόνια χρήσης.
- 11 - Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε με τα βίᾳ τη NutriCook από τη λαβή ανοίγματος/κλειδώματος.


Εγγύηση

- Σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση όπως αυτή προβλέπεται στις οδηγίες χρήσεως, ο κάδος της νέας σας χύτρας ταχύτητας Tefal καλύπτεται με εγγύηση 10 ετών για τα εξής:
 - Οποιοδήποτε σφάλμα αφορά τη μεταλλική δομή του κάδου,
 - Οποιαδήποτε πρόωρη φθορά του μετάλλου της βάσης.
- Ως προς τα άλλα μέρη, η εγγύηση για τα ανταλλακτικά και το κόστος εργασίας ισχύει για 1 έτος (εκτός αν ισχύει ειδική νομοθεσία στη χώρα σας), σχετικά με κάθε βλάβη ή ελάττωμα κατασκευής.
- Η συμβατική αυτή εγγύηση αποκτάται κατόπιν παρουσίασης της ταμειακής απόδειξης ή τιμολογίου που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.
- Οι παρούσες εγγυήσεις δεν περιλαμβάνουν:
- Τις φθορές που έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση σημαντικών προφυλάξεων ή από ακατάλληλες χρήσεις, όπως:
 - Χτυπήματα, πτώσεις, τοποθέτηση στον φούρνο, ...
 - Πλύσιμο του καπακιού στο πλυντήριο πιάτων.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Tefal.
- Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό 210-6371000 για να μάθετε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της Tefal.

Κανονιστικές σημάνσεις

Σήμανση	Θέση
Αναγνωριστικό κατασκευαστή ή εμπορικής ονομασίας	Στεφάνη περιβλήματος
Έτος κατασκευής, Αναγνωριστικό εξοπλισμού / κωδ. αναφοράς μοντέλου	Στο επάνω áκρο μίας από τις σιαγόνες, ορατό όταν το καπάκι βρίσκεται στη θέση «άνοιγμα».
Ανώτατη πίεση λειτουργίας, Μέγιστη πίεση ασφαλείας	Κάτω από τη μονάδα ελέγχου, ενώ αυτή έχει αφαιρεθεί από το καπάκι.
Χωρητικότητα	Στον εξωτερικό πάτο του κάδου

Η Tefal απαντά στις ερωτήσεις σας

Προβλήματα	Λύσεις
Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε το καπάκι:	<p>Βεβαιωθείτε ότι η λαβή ανοίγματος/κλεισίματος βρίσκεται στην κάθετη θέση.</p> <p>Επαληθεύστε τη σωστή φορά συναρμολόγησης του λάστιχου ανατρέχοντας στην παράγραφο "Καθαρισμός και συντήρηση".</p> 
Αν η NutriCook ζεσταθεί υπό πίεση χωρίς υγρό στο εσωτερικό της:	Μεταφέρετε τη NutriCook προς έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Tefal.
Εάν δεν ανεβαίνει ο δείκτης παρουσίας πίεσης και δεν διαφεύγει τίποτε από τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος:	<p>Βεβαιωθείτε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος μαγειρέματος είναι σωστά τοποθετημένος σε ένα από τα προγράμματα μαγειρέματος. - Η NutriCook είναι σωστά κλεισμένη.
Εάν ανεβαίνει ο δείκτης παρουσίας πίεσης και δεν διαφεύγει τίποτε από τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος:	<p>Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τα πρώτα λεπτά. Εάν το φαινόμενο επιλιμένι, επιλέξτε το πρόγραμμα . Περιμένετε έως ότου να πέσει ο δείκτης πίεσης και στη συνέχεια μετακινήστε τη λαβή ανοίγματος/κλεισίματος στην κάθετη θέση. Καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας και τη βαλβίδα εκκένωσης ατμού με νερό και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κίνηση της βαλβίδας ασφαλείας Εικ. 17. Ανατρέξτε στην παράγραφο Καθαρισμός και συντήρηση.</p>
Εάν ο ατμός διαφεύγει γύρω από το καπάκι, ελέγχετε εάν:	<p>Το καπάκι έχει κλείσει καλά. Το λάστιχο του καπακιού είναι σωστά τοποθετημένο. Το λάστιχο είναι σε καλή κατάσταση, και εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε την.</p> <p>Το καπάκι, η φλάντζα και η βάση της είναι καθαρά. Το χείλος του κάδου βρίσκεται σε καλή κατάσταση.</p>

Προβλήματα	Λύσεις
Ο ατμός διαφεύγει από γύρω από το καπάκι μαζί με ένα διαπεραστικό ύχο ελέγχετε εάν:	Το λάστιχο έχει πιαστεί μεταξύ του κάδου και του καπακιού.
Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι:	Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής είναι στη θέση  . Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παρουσίας πίεσης είναι στη χαμηλή θέση. Αν όχι: αποσυμπίεστε. Μην παρεμβαίνετε ποτέ σε αυτήν την ένδειξη πίεσης.
Εάν οι τροφές δεν έχουν ψηθεί ή έχουν καεί, επαληθεύστε:	Τον χρόνο ψησίματος. Την ένταση της πηγής θερμότητας. Τη σωστή τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής προγράμματος μαγειρέματος. Την ποσότητα υγρού.
Εάν οι τροφές κάηκαν μέσα στη NutriCook:	Αφήστε τον κάδο να μουλιάσει για λίγη ώρα προτού τον πλύνετε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή χλωριωμένα προϊόντα.
Εάν ένα από τα συστήματα ασφάλειας ενεργοποιηθεί:	Απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας. Αφήστε τη NutriCook να κρυώσει προτού τη μετακινήσετε. Περιμένετε έως ότου η ένδειξη παρουσίας πίεσης είναι στη χαμηλή θέση και ανοίξτε τη χύτρα. Ελέγχετε και καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας, τον αγωγό εκκένωσης ατμού, τη βαλβίδα ασφαλείας και τη φλάντζα. Αν η δυσλειτουργία παραμένει, μεταφέρετε τη χύτρα προς έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.
Εάν η βαλβίδα αποσυμπίεσης έχει ξεμονταριστεί:	Μεταφέρεται τη χύτρα NutriCook® σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της TEFAL.

Ας συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!



- ① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- ② Για την παράδοση της παλιάς σας συσκευής παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα κέντρο διαλογής.


توصیه ها	مشکلات
این که در پوش بین بدن و در گیر نکرده باشد.	اگر بخار از اطراف در با سرو صدا خارج می شود، بررسی کنید:
بررسی کنید که انتخاب گر روی باشد. بررسی کنید که نشانگر فشار پایین باشد. اگر نیست: فشار را خارج کنید. هیچ گاه با این نشانگر فشار بازی نکنید.	اگر نمی توانید در را باز کنید:
مدت پخت. میزان حرارت. انتخاب گر برنامه‌ی پخت در حالت درست باشد. میزان آب.	اگر غذا نپخت یا سوخت، موارد مقابل را بررسی کنید:
پیش از شستن، بگذارید نوتربیکوک کمی در آب خیس بخورد. هیچ گاه از مواد سفید کننده یا کلر استفاده نکنید. اگر یکی از سیستم‌های ایمنی به کار افتاد:	اگر غذا در نوتربیکوک سوخت:
حرارت را قطع کنید. بگذارید نوتربیکوک سرد شود بدون آنکه آن را حرکت دهید یا انتخاب گر برنامه (F) را به سمت موقعیت آزاد شدن بخار بچرخانید. صبر کنید تا نشانگر فشار پائین بیاید و نوتربیکوک را باز کنید. سوپاپ راه اندازی، خروجی آزاد شدن بخار، سوپاپ ایمنی و درزگیر را بررسی و تمیز کنید. اگر معایب ادامه دارد، نوتربیکوک باید توسط مرکز خدمات مجاز تفال بررسی شود.	اگر یکیاز سیستم‌های ایمنی را اندازی می شود:
اگر یکی از سیستم‌های ایمنی راه اندازی می شود: نوتربیکوک را برای بررسی به مرکز خدمات تایید شده تفال ببرید.	اگر دریجه کاهش فشار 0 (جا شده است)

به محیط زیست فکر کنید!

- ① دستگاه شما حاوی موادی است که قابل ترمیم یا بازیافت می باشد.
- ② آنها را در مکان جمع آوری زباله محلی قرار دهید که قابل بازیافت می باشد.



تفال به سوالات شما پاسخ می دهد

توصیه ها	مشکلات
<p>بررسی کنید که دسته‌ی باز/بسته کردن در حالت عمودی قرار دارد.</p> <p>راهی را که درپوش در آن جا گرفته است، چک کنید، قسمت "شستشو و نگهداری" را مشاهده کنید.</p> 	<p>اگر نمی‌توانید در را بیندید:</p>
نوتریکوک خود را توسط مرکز خدمات تفال بررسی کنید	<p>اگر نوتریکوک تحت فشار و بدون هیچ آبی در آن داغ شده باشد</p>
<p>بررسی کنید که:</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتخاب گر برنامه‌ی پخت روی یکی از برنامه‌های پخت تنظیم شده باشد. - نوتریکوک شما به درستی بسته شده باشد. 	<p>اگر نشانگر فشار بالا نیامد و در طی پخت هیچ بخاری از سوپاپ خارج نشد:</p>
<p>این امر برای دقایق اولیه عادی است.</p> <p>اگر این امر ادامه پیدا کرد، برنامه‌ی ... را انتخاب کنید.</p> <p>صبر کنید تا نشانگر حضور بخار پایین بیاید، سپس دسته‌ی باز/بسته را به حالت عمودی درآورید.</p> <p>سوپاپ عامل و مجرای خروج بخار را زیر آب تمیز کنید.</p> <p>و بررسی کنید که سوپاپ اینمی حرکت می‌کند: شکل 17.</p> <p>قسمت "شستشو و نگهداری" را بررسی کنید.</p>	<p>اگر نشانگر فشار بالا آمده است اما هنوز بخاری از سوپاپ خارج نشده است:</p>
<p>این که در به درستی بسته شده باشد.</p> <p>حالت درپوش در درست باشد.</p> <p>این که درپوش در حالت مناسبی باشد و اگر لازم است آن را تعویض کنید.</p> <p>این که در، درپوش، پایه‌ی آن در در تمیز باشند.</p> <p>این که لبه‌ی بدنه‌ی نوتریکوک در حالت مناسبی باشد.</p>	<p>اگر بخار از اطراف در خارج می‌شود، بررسی کنید:</p>

- افتادن، سقوط کردن، قرار دادن در فر...
• فقط مراکز خدمات مجاز تفال مورد تائید برای ارائه خدمات ضمانت می باشد.
- لطفا" با خط کمک رسانی ذیل برای آدرس نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تفال تماس بگیرید.
اگر شما هرگونه مشکل یا سوالی دارید لطفا" با شماره تلفن تیم روابط مشتری ما برای کمک و توصیه های کارشناسانه تماس حاصل فرمائید.

مکان قوانین مهم

مکان	علامت
پل تزیینی	شناسایی سازنده یا نشان تجاری
در بالای یک گیره، زمانی که پوشش در حالت "باز" است، پیدا است	سال و تولید، شناسایی Batch تجهیزات/مرجع مدل
روی ماژول کنترل، زمانی که ماژول از در خارج می شود	فشار عامل بیشینه فشار ایمنی بیشینه
در خارج بدنه ی نوتریکوک	ظرفیت

توصیه هایی برای استفاده

1. زمانی که بخار از سوپاپ عامل خارج می شود، بسیار داغ است.
2. همین که نشانگر فشار بالا آمد، دیگر نمی توانید نوتريکوک را باز کنید. هیچ کاه این نشانگر فشار را دست کاری نکنید.
3. مانند هر وسیله دیگر همیشه توجه فراوان به نوتريکوک خود داشته باشید، خصوصاً زمانی که کوکان در کنار شما هستند.
4. مراقب شیر بخار باشید. از فشار بخار بر حذر باشید. در هنگام تبدیل انتخاب گرفشار (F) به موقعیت.
5. برای حرکت دادن نوتريکوک، همیشه از هر دو دسته‌ی آن استفاده کنید.
6. هیچ کاه غذا را در نوتريکوک نگه ندارید.
7. هیچ کاه از مواد سفید کننده یا کلر استفاده نکنید چرا که آنها می توانند بر کیفیت استیل نوتريکوک تاثیر گذار باشند.
8. هیچ کاه نگذارید در در آب خیس بخورد.
9. هرسال درپوش را تعویض کنید.
10. پس از ده سال استفاده از نوتريکوک، آن را توسط مرکز خدمات تایید شده‌ی تفال بررسی کنید.
11. هیچ کاه بر دسته‌ی باز/بسته کردن فشار نیاورید تا نوتريکوک را باز کنید.

ضمانت نامه

- نوتريکوک جدید تفال یک ضمانت ده ساله‌ی بدنه‌ی زودپز برای استفاده تحت شرایط تنظیم شده در دستورات دارد. آن ضمانت نامه موارد زیر را پوشش می دهد:
 - هر گونه نقص مربوط به ساختمنان فلزی بدنه‌ی نوتريکوک،
 - هرگونه خراب شدکی زودهنگام کف فلزی آن.
- برای قطعات دیگر، یک ضمانت نامه‌ی یک ساله قطعات و کار تهیه شده است (مگر این که قانون قابل اجرا در کشور شما خلاف آن را اظهار کند). این ضمانت نامه هرگونه نقص یا اشکال ساخت را پوشش می دهد.
- پاکت ضمانت نامه‌ی قراردادی روی قبض یا صورت حساب برای وسیله قرار دارد و تاریخ خرید آن را نشان می دهد.
- موارد زیر شامل کارانتی نمی شود:
- هرگونه خسارت در نتیجه‌ی عدم رعایت توصیه‌های اصلی یا به واسطه‌ی استفاده با بی دقتی، خصوصاً:

جمع کردن نوتريکوک

- در را وارونه کنید و آن را روی بدنهٔ نوتريکوک قرار دهید.

ایمنی

- نوتريکوک مجهز به تعدادی از مکانیسم‌های ایمنی است.

ایمنی بستن

- کیره‌ها باید در تماس با لبهٔ در باشند. اگر این طور نباشد، در اطراف نشانگر فشار نشت بخار داریم و نوتريکوک به فشار می‌افتد.

ایمنی کردن

- در حالی که نوتريکوک تحت فشار است، نمی‌توان دستهٔ باز/بسته را به کار انداخت چرا که این مکانیسم توسط نشانگر فشار قفل است.
- در این مورد، هیچ کاه تلاش نکنید تا نوتريکوک را به زور باز کنید. اما دوباره پیش از باز کردن نوتريکوک، انتخاب گر را روی به عقب ببرید.

خصوصیات ایمنی فشار اضافی

- نوتريکوک دو خصوصیت ایمنی فشار اضافی دارد:
 - ویژگی اول: سوپاپ ایمنی (**M**) فشار آزاد می‌کند و بخار از زیر مازلول کنترل خارج خواهد شد. **شکل 19**.
 - ویژگی دوم: درپوش (**H**) بین در و گف اجازه خروج بخار می‌دهد. **شکل 20**.
- اگر یکی از دو سیستم ایمنی فشار اضافی به کار افتاد:
 - حرارت را خاموش کنید.
 - اجاق گاز را حرکت ندهید یا انتخاب گر برنامه (**F**) را به سمت موقعیت آزاد شدن بخار بچرخانید.
 - اجازه دهید نوتريکوک به حالت ایستاده در درجه حرارت اتاق کاملاً خنک شود.
 - آن را باز کنید.
- سوپاپ عامل (**L**)، مجرای خروج بخار (**A**)، سوپاپ ایمنی (**M**) و درپوش (**H**) را بررسی و تمیز کنید.

تمیز کردن مازول کنترل و سوپاپ ها

هرگز مازول کنترل را از بین نمایید.

فراموش نکنید که تایمر را بردارید قبل از تمیز کردن مازول کنترل با دست ماشین ظرفشوئی

هرگز از شی برقی شده یا نوک تیز برای تمیز کردن سوپاپ ایمنی (**M**) استفاده نکنید

- مازول کنترل را از در خارج کنید: قسمت "مازول کنترل" را مشاهده کنید.
برداشت تایmer.
- مازول را زیر کمی آب جاری بشویید.
- با استفاده از نور که در **شکل 16** نشان داده شد، بررسی کنید که مجرای سوپاپ (**A**) بسته نشده باشد. اگر این مجرا بسته بود، آن را زیر آب جاری قرار دهید. مازول کنترل را باز سازی کنید.
- با حرکت دادن انتخاب گر برنامه روی برنامه (**L**) و فشار با انگشت بررسی کنید که سوپاپ عامل واقع در درون در قابل حرکت است: **شکل 17**. شما فقط می توانید این کار را هنگامی که مازول بر روی نصب شده انجام دهید!
- می توانید این سوپاپ را زیر آب جاری تمیز کنید.
- همچنین با استفاده از یک گوش پاک کن که آن را با شدت بر مرکز مجراء، بخشی که باید حرکت کند، فشار می دهید بررسی کنید که سوپاپ ایمنی (**M**) به درستی کار می کند: **شکل 18** را مشاهده کنید. می توانید این سوپاپ را زیر شیر آب بشویید.
- همچنین می توانید پس از خارج کردن تایمر، مازول کنترل را در ماشین ظرفشویی بشویید.
- بررسی کنید که درپوش مازول (**K**) در جای خود است. اگر این درپوش کم شود یا خراب شود، ممکن است هنگام استفاده از نوتربیکوک، زیر مازول نشست کند. **شکل درپوش** به شما اممان می دهد تا آن را به آسانی خارج کنید و دوباره در جای خود قرار دهید. اگر لازم است، می توانید از مرکز خدمات تایید شده تقال درپوش های جایگزین بگیرید.
- بررسی کنید که نشانگر فشار (**D**) تمیز باشد. می توانید آن را زیر شیر آب تمیز کنید.

تمیز کردن تایمر

- از یک پارچه‌ی خشک و تمیز استفاده کنید.
- هیچ گاه از حلال ها استفاده نکنید.
- هیچ گاه تایمر را زیر آب قرار ندهید.

هیچ گاه تایمر را در ماشین ظرفشویی
قرار ندهید.

- هیچ کاه از مواد سفید کننده یا کلر استفاده نکنید چرا که می توانند بر کیفیت استیل شما تاثیر بگذارند.
- از استفاده از پشم فولاد خودداری کنید

تمیز کردن داخل نوتریکوک

- نوتریکوک را با یک ابر شستشو و مایع ظرفشویی بشویید.
- اگر استیل داخل زودپز شما بازتاب های رنگین کمانی نشان می دهد، آن را با سرکه تمیز کنید.
- می توانید بدنه نوتریکوک را در ماشین ظرفشویی بشویید.

برای تمیز کردن بیرون نوتریکوک

- آن را با اسفنج و مایع ظرفشویی بشویید.
- برای رنگ آمیزی سخت در خارج از نوتریکوک، از جلا دهنده ویژه فولاد زنگ و پاک کننده از یک فروشگاه سخت افزار استفاده کنید.

تمیز کردن در نوتریکوک

هیچ کاه تایمیر را زیر آب جاری یا در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.





- تایمیر را خارج کنید.
- مازول و پتل را پس از هر بار استفاده خارج کنید و آنها را با اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز کنید.
- می توانید پس از خارج کردن تایمیر در نوتریکوک، مازول کنترل و درپوش را در ماشین ظرفشویی بشویید.

اگر حلقة تزیینی (G) توسط غذا تغییر رنگ داد (هویج، پرتقال...). آن را با یک پارچه ی خیس داده شده در روغن آشپزی بمالید و سپس با آب بشویید.

- برای تمیز کردن سوپاپ کاهنده ی فشار: مازول کنترل را خارج کنید و در آن را زیر آب جاری قرار دهید. با استفاده از نور، داخل مجرای سوپاپ را بررسی کنید که بسته نشده باشد. شکل 14.
- اگر به طور اتفاقی کف سیستم خروج هوا خارج کردید، آن را با فشار دادن و چرخاندن هم زمان دوباره در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن درپوش در

- همیشه پس از استفاده از نوتریکوک، درپوش (H) و شیار آن را تمیز کنید.
- درپوش را با استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی بشویید.
- برای جا کذاشتن درپوش، به طراحی شکل 15 رجوع کنید و مطمئن شوید که کلمات "face cote couvercle" در مقابل در باشند.



هیچ کاه درپوش را در ماشین ظرفشویی نشویید

- در نوتريکوک را ببندید.
- انتخاب کر را به سمت یکی از برنامه های نشان داده شده در کتابچه‌ی دستور غذا حرکت دهید. شکل 9.
- تایمر را برای مدت پخت نشان داده شده برای دستور غذا برنامه ریزی کنید. شکل 10.
- نوتريکوک را روی منبع حرارتی با حرارت بیشینه قرار دهید.

در طی پخت

- زمانی که تایمر بوق می‌زند، به شما نشان می‌دهد که باید حرارت را کم کنید.
- مرحله‌ی پخت با فشار آرام آغاز می‌شود.
- زمانی که مرحله‌ی پخت با فشار آرام پایان یافته، تایمر بوق می‌زند و به شما نشان می‌دهد که باید حرارت را خاموش کنید و انتخاب گر برنامه را روی ۸ حرف دهید. شکل 8.
- بخار گرم فراوان، و احتمالاً قطرات آب، خروجی بخار (A) در جهت عمودی خارج می‌شود.
- مرحله‌ی پخت با فشار آرام آغاز می‌شود (مدت پخت برنامه ریزی شد).
- اگر به طور اتفاقی نوتريکوک خود را در طی مرحله‌ی پخت آرام باز کردید، به سرعت آن را ببندید، و این کار هیچ تاثیری بر پخت شما نخواهد داشت.
- هیچ کاه در طی مراحل پخت، تایmer را خارج نکنید.

مانند هر وسیله‌ی آشپزی دیگر هنگام پخت دقت فراوانی به وسیله‌ی خود داشته باشید، خصوصاً زمانی که کودکان در کنار شما هستند.

بخار خارج (A) شده
از سوپاپ عامل بسیار داغ است.

پایان پخت

- زمانی که مرحله‌ی پخت با فشار آرام پایان یافته، بوق تایmer نشان می‌دهد که پخت پایان یافته.
- بررسی کنید که نشانگر فشار (D) در عقب قرار گرفته باشد.
- دسته‌ی باز/بسته را به حالت عمودی برگردانید تا در آن را باز کنید. شکل 1.

شستشو و نگهداری

- برای این که وسیله‌ی شما به بهترین شکل عمل کند، مطمئن شوید که این توصیه‌های شستشو و نگهداری را در هر بار استفاده از نوتريکوک به کار بندید.
- همیشه نوتريکوک را پس از استفاده با آب گرم و کمی مایع ظرفشویی بشویید. همین کار را برای سبد بخار پز نیز انجام دهید.

از قرار دادن غذا در نوتريکوک اکیداً خودداری کنید

استفاده بار اول

همیشه نوتریکوک را طوری قرار دهید تا انتخاب کر به سمت شما باشد.



نوتریکوک خود را باز می کنم



هیچ کاه زودپیز خود را با فشار باز نکنید، مطمئن شوید که نشانگر پایین و در حالت عادی است.



- نوتریکوک را تا دو سوم علامت بیشینه پر کنید.
- سبد بخار پز را در نوتریکوک قرار دهید.
- در آن را بیندید.

- انتخاب کر فشار را روی برنامه "prog 4" تنظیم کنید.
- تایمر را به مدت 20 دقیقه تنظیم کنید.
- نوتریکوک را روی منبع حرارتی با حرارت بیشینه قرار دهید.
- زمانی که راهنمای بوق می زند، تایمر نشان می دهد یه باید حرارت را باشد. شکل 12.

مرحله‌ی پخت تحت فشار آغاز می‌گردد.

- زمانی که مرحله‌ی پخت تحت فشار پایان یافته، راهنمای بوق می زند و تایمر نشان می دهد که باید حرارت را خاموش کنید و انتخاب کر برنامه پخت را روی تنظیم کنید. شکل 8.

- بخار گرم، و احتمالاً قطرات آب، از خروجی بخار (A) در جهت عمودی خارج می شود.

مرحله‌ی پخت تحت فشار آرام آغاز می‌شود (این مدت قبل از برنامه ریزی شده است).

- زمانی که مرحله‌ی پخت تحت فشار پایان یافته، راهنمای تایمر بوق می زند که پخت پایان یافته.




- بررسی کنید که نشانگر فشار (D) عقب رفته باشد.
- دسته باز بسته را به حالت عمودی برگردانید تا در را باز کنید. شکل 1.
- تایmer را بردارید، نوتریکوک را با آب بشویید و خشک کنید.

استفاده از نوتریکوک

پیش از پخت

- هربار که از زودپیز خود استفاده می کنید، ابتدا بررسی کنید که مازلول کنترل به درستی نصب شده است (با استفاده از سک) و بررسی کنید که سوپاپ عامل (L) واقع در در می تواند حرکت کند، این کار را با حرکت دادن انتخاب کر برنامه به برنامه 1 و فشار دادن سوپاپ با انگشت خود امتحان کنید. شکل 17.

- همچنین بررسی کنید که سوپاپ ایمنی (F) می تواند حرکت کند: شکل 18 را مشاهده کنید و به قسمت "شستشو و نگهداری" رجوع کنید.



پیغام خطا

اگر تایمیر به طور دائم و با صدای سریع بوق و چشمک می زند

- مطمئن شوید که:
- تایمیر در نوتریکوک در جای خود قرار دارد
- برنامه بخت را انتخاب کرده اید
- زمانی که در وارونه است، دکمه های + و - را فشار نداده باشید.



FA





تعویض باتری ها

- عمر باتری بستگی دارد به اینکه چگونه اغلب از تایمیر استفاده می شود. با این حال، هنگامی که شما متوجه می شوید که صفحه نمایش را کاملاً یا تا حدی از دست داده اید باید باتری را بردارید.
- به منظور کم کردن حفاظت از محیط زیست، باتری استفاده شده را بردارید. از دور انداختن آن با زیاله خانگی خودداری کنید اما آن را در مرکز جمع آوری متخصص قرار ندهید. باتری تایمیر یک باتری دکمه مانند منگنز لتیم است. آن با مقررات اروپائی مطابقت دارد.
- شما می توانید شماره عطف باتری CR2032 CR2032 جاسازی شده در تایمیر را عوض کنید یا آن را توسط یک باتری خارج کردن باتری ها از تایمیر، پوشش باتری را باز کنید. شکل 11.
- پوشش باتری را به آرامی بیندید، هیچ کاه فشار بیش از حد به آن وارد نکنید. شکل 11.



توصیه هایی برای استفاده


- هیچ کاه هنگام بستن پوشش باتری، به آن فشار نیاورید.
- اگر آن را کم کنید، می توانید از تمام مراکز خدمات تایید شده ی تفال، جایگزین آن را تهیه کنید.



استفاده از تایمر

- نوتریکوک یک زودپن معمولی نیست، چرا که تفال نوآوری کرده است تا به بهترین شکل کیفیت مواد غذی غذا را حفظ کند و خصوصاً طعم واقعی هر غذای تهیه شده را نشان دهد.
- هر برنامه‌ی پخت شامل یک مرحله‌ی بخار متوسط در حین پایان پخت است، تا طعم را در غذا ثابت کند. بخار که در آغاز پخت سریع و پر قدرت است، به سمت پایان پخت متوسط و آرام می‌گردد.
- این دو حالت، با محدود کردن پیدیده‌ی پخت بیش از حد، پخت کامل براساس میزان بالای کیفیت اورگانیک و حفظ بهینه مواد غذی و ویتامین‌های دیگر را نصیمن خواهند کرد.
- برای استفاده‌ی آسان‌تر از نوتریکوک، تایمر وجود دارد تا شما را سرتاسر دستورهای غذایی کمک و راهنمایی کند.

جا انداختن و برداشت تایمر



(زیر همین شکل) هیچ گاه در نوتریکوک خود را پیش از پایان مرحله‌ی پخت آرام باز نکنید، چرا که پیش از پخت کامل مواد، مانع فرایند پخت می‌شود. به قسمت "پایان پخت" رجوع کنید.

- برای جا انداختن تایمر (C) شکل 7، ابتدا قسمت جلو را جا بیاندزید، سپس قسمت عقب را محکم کنید.
- برای برداشت تایمر (C) زائد را فشار دهید و آن را بردارید.

همواره پخت در دو مرحله انجام می‌شود:

- طول مدت مرحله اول فشار، ارتباط مستقیم با دستور غذای منتخب یا نوع موادی دارد که باید پخته شوند. و این مدت زمانی است که شما باید با استفاده از دکمه‌های + و - روی تایمر برنامه ریزی کنید.
- دومین مرحله - پخت آرام روی تایmer پیش برنامه ریزی می‌گردد و تمام کاری که باید انجام دهید پیروی از راهنما است...
- شما می‌توانید هر زمان که خواستید با فشار دادن هم زمان هر دو دکمه، تایمر را خاموش کنید.
- شما می‌توانید در طی پخت اگر تایمر روی نوتریکوک قرار داشت، مدت پخت را تغییر دهید. اما طی مرحله‌ی بخار آرام نمی‌توانید مدت پخت را تغییر دهید.

پرکردن حد اکثری

- هیچ کاه نوتریکوک خود را بیش از دو سوم پر کنید (علامت بیشینه). شکل 4.

برای برخی غذاها

- برای غذاهایی که طی پخت افزایش حجم می‌یابند، مانند برنج یا سبزیجات خشک یا سس‌های میوه، ... هیچ کاه نوتریکوک خود را بیش از نصف پر نکنید. شکل 6.

استفاده از سبد بخارپز:

- حد اقل باید 75^* آب درون زودپز ب瑞زید.
- سبد بخارپز را در ته زودپز قرار دهید. شکل 5.

استفاده از انتخاب گر برنامه

- کتابچه دستور غذاهایی که به همراه نوتریکوک شما است، به شما نشان می‌دهد که برای هر دستور غذایی کدام برنامه را انتخاب کنید.
- به طور کلی، برنامه پخت و پز مطابقت دارد:



- در هر صورت، برای برخی دستورهایی که چند نوع غذا را با هم مخلوط می‌کنند، برنامه انتخاب شده است و توسط سراشیپ ما تایید شده تا ترکیب و طعم بی نظیر غذای شما را تضمین کند.


- اگر شما میخواهید دستورالعمل خود را نوآوری و ایجاد کنید یا موادی را بیزیبد که در جداول انتهای این کتابچه راهنمای ذکر شده است، ما توصیه می‌کنیم که این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید: "برنامه 1" برای سبزیجات، "برنامه 2" برای غذاهای نشاسته دار (با دستورالعمل‌های شامل حداقل یکی از مواد غذائی نشاسته‌ای)، "برنامه 3" برای گوشت و "برنامه 4" برای ماهی و صدف.

- مرحله پخت آرام براساس برنامه ی پخت انتخاب شده طول می‌کشد: برنامه 1 = 4 دقیقه، برنامه 2 = 6 دقیقه، برنامه 3 = 10 دقیقه، برنامه 4 = 4 دقیقه.

- پخت مواد یخ زده هیچ تاثیری بر برنامه ی پخت ندارد. ما به شما توصیه می‌کنیم برای سوپ‌ها برنامه 2 را انتخاب کنید.

ماژول کنترل

- ماژول کنترل برای آسان تر شدن تمیز کردن نوتريکوک شما طراحی شده است.
- زمانی که تایمر را خارج کرده اید، می توانید تمام در و بدن را در ماشین ظرفشویی قرار دهید و بشویید.
- ماژول کنترل مشکل از تمام اجزای لازم برای کار کردن نوتريکوک شما است. زمانی که ماژول روی در نصب شد، می توانید به طور عادی از نوتريکوک استفاده کنید.



برای برداشتن ماژول کنترل از روی در:

- در را وارونه کنید.
- با استفاده از یک سکه، مهره‌ی نگهدارنده‌ی ماژول را باز کنید، و در همین حین ماژول را در دست دیگر خود نگه دارید.
- در را وارونه کنید و ماژول کنترل را بردارید.

برای نصب ماژول کنترل روی در:

- یتل را روی درب، با دریچه برای سیستم تهویه کطبوع آتوماتیک (B) بر روی دریچه خاکستری قرار دهید.
- ماژول را در حالی که دسته‌ها پایین است، روی در قرار دهید،
- کل این قطعات را در حالی که ماژول را در مقابل در نگه داشته‌اید، وارونه کنید و مهره‌ی نگه دارنده را با استفاده از یک سکه محکم کنید.
 - ماژول کنترل فقط در یک سمت قرار می‌کیرد.
 - هرگز از نوتريکوک بدون پنل استفاده نکنید.

پر کردن حداقلی

هرگاه به طور مستقیم در زودپز پخت می‌کنید:

- همیشه کمترین مقدار مایع یعنی حداقل 25 Cl (دو لیوان) مایع در نوتريکوک بربیزید. شکل 3

برای بخارپز کردن:

- حداقل باید 75 Cl آب در آن بربیزید.
- سبد بخارپز خود را در ته نوتريکوک قرار دهید. شکل 5

اگر نوتريکوک شما بدون آب روی حرارت قرار

گرفت:

- نوتريکوک خود را توسط یک مرکز تایید شده تفال مورد بررسی قرار دهید.

غذای قرار داده
شده در سبد بخار
نباید با در
نوتريکوک تماس
پیدا کند.

لوازم یدکی تفال

- لوازم یدکی تفال زیر در مغازه ها موجود هستند:

لوازم یدکی	شماره های مرجع
در زکیر 6 لیتر	x1010004
در زکیر 8 لیتر	x1010003
تایمر	x1060003

- برای تعویض قطعات دیگر یا تعمیر آنها با مرکز خدمات تایید شده ی تفال تماس بگیرید.
- فقط از قطعات اصلی تفال که برای مدل محصول شما طراحی شد، استفاده کنید.

باز کردن

- مطمئن شوید که انتخاب گر برنامه پخت (F) در موقعیت شکل 8 قرار دارد و نشانگر فشار پایین است.
- دسته باز/بسته را از حالت افقی به حالت عمودی در آوردید (کیره ها باز آند): شکل 1.
- در پیوش را بردارید.

بستن

- مطمئن شوید که انتخاب گر برنامه پخت و پز (F) آزاد کردن بخار، است و دسته باز کردن/بستن (E) در حالت عمودی است.
- درب را در زودپر قرار دهید، ضمن مراقبت مطمئن شوید که به درستی قرار گرفته است.
- در را به طور عمودی روی بدنه قرار دهید و مطمئن شوید که به خوبی جایه جا شده است.
- دستگیره باز/بسته را از حالت عمودی به حالت افقی درآورید. شکل 2.
- در پایان مرحله بستن در، کمی فشار وارد کنید تا مکانیسم قفل کردن تکمیل شود.
- زمانی که نوتریکوک در حالت بسته است، چرخش آزادانه ی روی بدنه بزودپر عادی است.
- اگر نمی توانید در را بینندی:
- ببینید که دستگیره باز/بسته در حالت عمودی باشد.
- ببینید که در پیوش سرجای خود قرار داشته باشد.

زبانه ها باید در تماس بالبه درب باشند.

شرح

A - سید بخارپز	A - مجرای خروج بخار
L - بدنه نوتريکوک	B - سیستم تهویه هوای اتوماتیک
K - دریوش مجرای خروج بخار	C - تایمر
L - سوپاپ عامل	D - نشانگر وجود فشار
M - سوپاپ اینمنی	E - دسته‌ی باز و بسته کردن
N - پین نصب ماژول کنترل	F - انتخاب کر برنامه پخت
O - سوپاپ رها کننده فشار	G - پنل
	H - در زگیر

ویژگی ها قطرکف نوتريکوک

FA

بدنه فلزی ودر	مرجع نوتريکوک	قطر کف	قطر چراغ	ظرفیت
استیل	P42207	18 سانتی متر	22 سانتی متر	6 لیتر
	P42214	20 سانتی متر	25 سانتی متر	8 لیتر

اطلاعات استاندارد ها

- حد فشار عامل بالاتر : (85 kPa. (12 psi .
- بیشینه حد فشار اینمنی : (120 kPa. (17 psi .

منابع حرارتی سازکار



- نوتريکوک را می توان روی تمام منابع حرارتی شامل گرم کن القایی، استفاده نمود.
- هنگام استفاده از صفحه‌ی داغ الکتریکی یا القایی، مطمئن شوید که اندازه‌ی صفحه بزرگ‌تر از اندازه‌ی کف نوتريکوک نباشد.
- برای استفاده روی یک چراغ خوراک پزی سرامیکی، همیشه مطمئن شوید که کف نوتريکوک تمیز و خشک است.
- هنگام استفاده روی اجاق گازسوز، شعله نباید از قطر کف نوتريکوک بیرون بزند.
- هنگام استفاده روی تمام اجاق‌ها باید مطمئن شوید که نوتريکوک به درستی در وسط قرار گرفته است.

به دنیای نوتریکوک خوش آمدید !

نوتریکوک : تغذیه و طعم دردیگ زودپز.

چهار برنامه برای تهیه بهینه مواد غذایی که هر کدام خاص هر گروه از مواد غذایی هستند:

- دو برابر ویتامین C در سبزیجات^{*} حفظ می شود
- کربوهیدرات ها با آهستگی بیشتری تحلیل می روند^{*}
- گوشت ها سریع تر پخته می شوند تا ویتامین B6 را بیشتر حفظ کنند^{*}
- امگا 3 تا حدود 25% بیشتر حفظ شد^{**}

* : در مقایسه با پخت متداول - **: در مقایسه با پخت در فر



کتاب دستورالعمل متعادل: از نخود بهار تا ماهی کاد پخته شده در بسته های فولی، از خورش تا سوپ خیار سرد ... و دستور غذاهای متنوع ایرانی و خارجی همراه با زمان پخت. به زمان پخت سبزیجات و غذاهای مختلف توجه کنید.

تفال

تغذیه خوشمزه

نوآوری برای سلامتی شما

تغذیه به طور طبیعی شامل داشتن یک برنامه غذایی متعادل و متنوع است...اما تغذیه فقط مواد تشکیل دهنده نیست. شیوه‌ی پخت مواد نقش مهمی در تغییر شکل غذایی و مزه آن دارد.

از آنجا که تمام وسایل مانند هم نیستند، تفال طیف خاصی از محصولات را برای تغذیه با لذت بیشتر تولید کرده است: لوازم آشپزخانه‌ی اصلی که در حین ایجاد مزه‌ی واقعی مواد به کار رفته، تمام مواد مغذی را حفظ می‌کنند.

ایجاد راه حل‌های خاص برای شما

تفال در تحقیق برای تولید وسایلی سرمایه‌گذاری می‌کند که عملکرد تغذیه‌ای منحصر به فردی ارائه می‌دهند و توسط بررسی‌های علمی تایید شده‌اند.

آکاه ساختن شما

تفال همواره شریک شما برای تغذیه‌ای سالم بوده است، راه‌های سریع، سودمند و لذت بخشی برای آماده کردن غذا در اختیارتان گذاشته است.

طیف تغذیه خوشمزه TEFAL هر روز به شما کمک خواهد کرد تا لذت بیشتری از آشپزی برده و در یک برنامه غذایی متعادل سهمی داشته باشید:

- با افزایش و حفظ کیفیت مواد طبیعی که برای برنامه غذایی شما ضروری هستند،
- با محدود کردن استفاده از روغن‌ها،
- با تقویت بازگشت مزه‌ها و طعم‌های فراموش شده،
- با محدود کردن زمان صرف شده برای تهیه غذاها.

در محدوده این محصول، نوتریکوک به شما 4 برنامه برای گروه‌های مواد غذائی ارائه می‌دهد.

اطلاعات اینمنی مهم

این وسیله در جهت اینمنی شما، از استانداردها و مقررات پیروی می کند:

- دستور العمل محفظه فشار
- موادی که در تماس با غذا هستند
- محیط زیست

• این وسیله برای استفاده خانگی طراحی شده است.

- وقت بگذرید تا تمام دستور العمل ها را بخوانید و همیشه به دفترچه راهنمای مراجعه کنید.
- همیشه به نوتربیکوک لقت نکنید، خصوصاً زمانی که در کنار کودکان از آن استفاده می کنید.
- نوتربیکوک خود را هیچ کاه روی اجاق داغ قرار ندهید.

• همیشه هنگام حرکت دادن نوتربیکوک تحت فشار بسیار مراقب باشید. هیچ کاه به سطوح داغ دست نزنید (خصوصاً بخش های فلزی). از دسته ها و دستگیره ها استفاده کنید. هرجا که لازم است از دستکش استفاده کنید. به طور منظم برسی کنید که دسته های اجاق کاز به درستی نصب شده است. در صورت لزوم، آنها را سفت کنید.

• نوتربیکوک را هیچ کاه برای موردی به غیر از مورد استفاده ای آن به کار نبرید.

• نوتربیکوک یک زدپز است. ممکن است با استفاده نادرست از آن، سوختگی ایجاد شود. همیشه پیش از شروع پخت، مطمئن شوید که در نوتربیکوک را کاملاً سته اید. به قسمت "ستن در" مراجعه کنید.

• پیش از باز کردن در نوتربیکوک، مطمئن شوید که انتخاب گر برنامه پخت روی وضعیت خروج بخار است و نشانگر فشار پایین است.

• هیچ کاه در نوتربیکوک خود را با فشار باز نکنید. همیشه مطمئن شوید که فشار داخل ظرف افت کرده است. به قسمت "ایمنی" مراجعه کنید.

• نوتربیکوک خود را هرگز بدون آب استفاده نکنید، چرا که آسیب جدی به آن می زند. همیشه مطمئن شوید که در طی پخت آب کافی در آن وجود دارد.

• از متابع حرارتی استفاده کنید که سارکار با نوتربیکوک شما و در راستای دستورات کاربرد آن هستند.

• در زدپز خود از سنگ نمک استفاده نکنید، ترجیحاً به هنگام پایان پخت از نمک مخصوص نمکان استفاده کنید.

• هرگز نوتربیکوک خود را پیش از دو سوم پر نکنید (علامت پیشینه).

• از استفاده از نمک در یا در دیگر زدپر خودداری کنید، نمک طعام را در پایان زمان پخت اضافه کنید.

• برای غذای ایابی که هنگام پخت حجمشان زیاد می شود، مانند برنج یا سبزیجات خشک یا سس های میوه، هیچ کاه نوتربیکوک را بیشتر از زمین پر نکنید. برای سوب های خاص مانند سوب کدو طلایی یا سوب کدو... صیر کنید تا زدپز شما خنک شود، سپس با قرار دادن آن زیر آب سرد آن را کاملاً خنک کنید.

• پس از پخت کوشتی که پوست بیرونی سطحی دارد (مانند زیان) و ممکن است با فشار حجمش افزایش یابد، وقتی پوست آن در حین پخت بر جسته شد، هیچ کاه آن را سوراخ نکنید چرا که ممکن است بسوزید. ما توصیه می کنیم که گوشت را پیش از پخت سوراخ کنید.

• در مورد غذاهای خمره‌مانند (مانند لیه، ریواس...)، باید نوتربیکوک را پیش از باز کردن کمی تکان دهد تا مطمئن شوید که غذاهای با بیرون نباشند.

• همواره قبل از استفاده مطمئن شوید که سوپای ها بسته شده باشند. به قسمت "پیش از پخت" مراجعه کنید.

• هیچ کاه نوتربیکوک را برای سرخ کردن با مقدار زیاد رونمایی کنید.

• هیچ کاه در سیستم های ایمنی کاری به غیر از آن چه که در دستورات برای تمیز کردن و نگهداری شرح داده شد، انجام ندهید.

• فقط از وسایل یکدیگر اصلی تفاظ که برای مدل وسیله ی شما طراحی شدند، استفاده کنید. این خصوصاً به این معنا است که از بینه و در پوش نوتربیکوک استفاده کنید.

• بخار الکل قابل اشتعال است. الکل را دو دقیقه پیش از کذاشتن در نوتربیکوک، جوش بیاورید. هنگام پخت دستور غذاهای دارای الکل، مراقب وسیله ی خود باشید.

• هیچ کاه پیش و پس از پخت، از نوتربیکوک خود برای نگهداری غذاهای اسیدی یا نمکی استفاده نکنید، چرا که ممکن است به بدنه ی نوتربیکوک شما آسیب برساند.

• در نوتربیکوک خود هیچ کاه غذای دارای شیر نپزید.

این دستورات را حفظ کنید

FA

الوصيات	المشكلة
<p>الحلقة المطاطية المانعة للتسرير لا تأخذ موقعها الصحيح بين جسم الطنجرة والغطاء.</p>	<p>إذا حصل تسرب للبخار من حول الغطاء مصاحباً بصوت صفير يرجى التأكد بأن:</p>
<p>تأكد أن المنتقى في موقع  تأكّد أن مؤشر الضغط منخفض إذا لم يكن منخفضاً : حرر الضغط لا تعثّب بمؤشر الضغط.</p>	<p>إذا لم يكن باستطاعتك فتح الغطاء :</p>
<p>وقت الطهي صحيح مستوى الحرارة ليس منخفضاً وليس مرتفعاً. إذا كان منتقى البرامح في موقعه الصحيح. كمية السوائل الموجودة في طنجرة الضغط كافية.</p>	<p>إذا لم يتم طهي الطعام ، أو أن الطعام قد احترق، تأكّد بأن :</p>
<p>تملاً الطنجرة بالماء وتنترك نيوتريوكوك لتنقع لفترة كافية قبل تنظيفها. لا تستعمل مواد التبييض أو منتجات الكلورين.</p>	<p>إذا احترق الطعام في طنجرة الضغط نيوتريوكوك</p>
<p>أطفيء المصدر الحراري دع نيوتريوكوك لكي تبرد دون أن تُحركها أو أن تحول منتقى البرامح (F) إلى موقع تصريف البخار انتظر إلى أن ينخفض مؤشر الضغط ، ثم افتح نيوتريوكوك افحص ونظف صمام التشغيل ، قناة تصريف البخار ، صمام الأمان ، و الحلقة المطاطية . إذا استمرت المشكلة ، يرجى عرض طنجرة نيوتريوكوك على مركز خدمة تيفال المعتمد.</p>	<p>إذا أخفق أحد أنظمة السلامة :</p>
<p>يرجى عرض طنجرة نيوتريوكوك على مركز خدمة تيفال المعتمد.</p>	<p>إذا تفكك صمام إزالة الضغط (O) :</p>


حماية البيئة أولاً !

① يحتوي هذا المنتج على مواد قيمة صناعياً ويمكن إعادة تصنيعها.

يُرجى آيداعها في مراكز تجميع المهملات المُختصة.



تيفال تُجيب على أسئلتك

الوصيات	المشكلة
<p>تأكد أن مقبض الفتح/الإغلاق في الموضع العمودي</p> <p>تأكد من اسلوب ثبيت الحلقة المطاطية، انظر فقرة "التنظيف والصيانة"</p> 	<p>إذا لم يكن بالإمكان إغفال الغطاء :</p>
<p>اعرض طنجرة الضغط على مركز خدمة تيفال المعتمد</p>	<p>إذا تعرضت طنجرة الضغط للتسخين دون وجود أي نوع من السوائل بداخلها :</p>
<p>تأكد أن :</p> <ul style="list-style-type: none"> - منتقل برامح الطهي مثبت على أحد برامح الطهي - طنجرة نيوترويكوك مغلقة بشكل صحيح. 	<p>إذا لم يرتفع مؤشر الضغط ولم يخرج البخار من الصمام أثناء الطهي:</p>
<p>هذا أمر طبيعي في الدقائق الأولى من الإستعمال إذا استمرت هذه الحالة طويلاً، اختر أحد برامح الطهي. انتظر إلى أن يبدأ مؤشر الضغط بالإنخفاض ، ثم حرك مقبض الفتح/الإغلاق إلى الموضع العمودي. نظف صمام التشغيل و قنطرة تصريف البخار تحت ماء جاري، وتأكد أن صمام الأمان سهل الحركة : شكل 17. انظر فقرة "التنظيف والصيانة".</p>	<p>إذا ارتفع مؤشر الضغط ، وما زال البخار لا يخرج من الصمام أثناء الطهي:</p>
<p>الغطاء مغلق بإحكام أن حلقة منع التسرب في موقعها الصحيح. أن حلقة منع التسرب في حالة جيدة، يجب استبدالها إذا استدعت الضرورة. أن الغطاء، حلقة منع التسرب و قاعدتها نظيفة تماماً. أن جوانب طنجرة الضغط سليمة وفي حالة جيدة.</p>	<p>إذا بدأ البخار يتسرّب عن جوانب الغطاء : تأكد أن</p>

AR

- سقوط المنتج أرضاً، الصدمات الشديدة، أو وضعه في الفرن ...
- إن مركز خدمة تيفال المعتمد له الحق فقط في تقديم الخدمة خلال فترة الضمانة.
- يرجى الإتصال بالرقم المجاني للحصول على عنوان مركز خدمة تيفال المعتمد.

العلامات والتعليمات

العلامة	الموضع
التعريف عن المصنّع أو العلامة التجارية المسجلة	تاج الزينة
سنة الصنع ، تعريف الجهاز/مرجع الموديل	على قمة الفك، تظهر عندما يكون الغطاء في وضعية الفتح "Open"
الحد الأقصى للضغط التشغيلي الحد الأقصى للضغط الآمن	على وحدة التحكم، عندما تكون منفصلة عن الغطاء.
السعة	على الجانب الخارجي من هيكل نيوترونوك

توصيات في الاستعمال

- ١- يكون البخار عادة ساخن جداً عند خروجه من صمام التشغيل.
- ٢- عندما يرتفع مؤشر الضغط، فلن يعد باستطاعتك فتح نيوترنيكوك. لا تعبث بمؤشر الضغط.
- ٣- مثلها مثل أي منتج آخر للطهي، يرجى توخي الحرص والإنتباه دائمًا، خصوصاً أثناء إستعمال نيوترنيكوك بالقرب من الأطفال.
- ٤- يرجى الحرص من نفث البخار عندما تدير منتقي الضغط (F) إلى موقع لتحرير أو حمل نيوترنيكوك، استعمل دائمًا المقابض على الجانبين.
- ٥- لا تترك الطعام داخل نيوترنيكوك أبداً.
- ٦- لا تستعمل مواد التبييض أو المواد التي يدخل في تركيبها الكلورين، لأن ذلك يؤثر سلبياً على نوعية الإستانلس ستيل.
- ٧- لا تترك الغطاء منقوعاً في الماء.
- ٨- تُستبدل الحلقة المطاطية المانعة للتسرب مرة كل سنة.
- ٩- يرجى عرض نيوترنيكوك دائمًا على مركز خدمة تيفال المعتمد بعد عشر سنوات من الإستعمال.
- ١٠- لا تستعمل القوة في فتح/إغلاق مقبض نيوترنيكوك.

الضمانة

- تتمتع نيوترنيكوك تيفال بضمانة عشر سنوات للهيكل إذا تم استعماله في الظروف التي تقتضي بالإرشادات المرفقة. وتُفعلي هذه الضمانة ما يلي : - أية أعطال تتعلق بتكون المعدن ومصنوعية هيكل نيوترنيكوك . - أى تدهور مبكر في معدن القاعدة.
- لبقية الأجزاء، ضمانة سنة واحدة، تشمل اليد العاملة (باستثناء ما يتعارض مع قوانين البلد حيث تقيم). تُعطي هذه الضمانة أية عيوب تصنيعية.
- يسري مفعول هذه الضمانة عند إبراز فاتورة شراء المنتج وعليها تاريخ الشراء.
- يُستثنى من الضمانة ما يلي : - أى عطب ينبع عن عدم اتباع التصائح والإرشادات المرفقة أو العطب الناتج عن سوء الإستعمال ، خصوصاً :

لتخزين طنجرة نيوتريلوك

- يُقلب الغطاء رأساً على عقب ويوضع فوق نيوتريلوك.

السلامة

- زُودت نيوتريلوك بعده أنظمة ميكانيكية للسلامة

السلامة في إغلاق الغطاء

- يجب أن يكون الفكين في اتصال مباشر بطرفي الغطاء. وإن لم تكن الحال هذه، فإن تسريباً للبخار سوف يظهر حول غطاء طنجرة الضغط نيوتريلوك، وبالتالي فلن يتولد الضغط بداخليها.

السلامة في الفتح

- أثناء وجود نيوتريلوك تحت الضغط، فإن مقبض الفتح/الإغلاق لن يمكن فتحه لأنه مُغلَّف بواسطة ميكانيكية مؤشر الضغط.
- في هذه الحالة، لا تحاول أبداً فتحها بالقوة، بل حول المنتقي إلى موقع لينخفض مؤشر الضغط (D) قبل فتح طنجرة نيوتريلوك.

مميزات إضافية للسلامة

- تتمتع نيوتريلوك بـ **مميزتين إضافيتين للسلامة**:
- **الميزة الأولى** : يصرف صمام الأمان (M) الضغط من تحت وحدة التحكم **شكل 19**.
- **الميزة الثانية** : تقوم الحلقة المطاطية (H) بتسريب البخار بين الغطاء والقاعدة **شكل 20**.
- إذا تعطل عمل أحد هذه الميزات الإضافية للسلامة :
 - أطفيء المصدر الحراري
 - لا تُحرك نيوتريلوك، ولا تحول منتقي البرامج (F) إلى موقع تصريف البخار.
 - دع نيوتريلوك لكي تبرد تماماً لتصبح بنفس حرارة الغرفة.
 - افتحها
 - افحص ونظف صمام التشغيل (L)، قناة تصريف البخار (A)، صمام الأمان (M)، والحلقة المطاطية (H).

لتنظيف وحدة التحكم والصمامات

- لا تفكك وحدة التحكم
- تُفصل وحدة التحكم عن الغطاء ويُفصل المؤقت : انظر فقرة "وحدة التحكم".
- افضل المؤقت.
- تُنظف وحدة التحكم تحت ماء جاري خفيفة.
- تأكد بالعين المجردة أن قناة تصريف البخار (A) سالكة ونظيفة، ويمكن رؤية الضوء من خلالها، كما هو موضح في شكل 16. إذا كانت مسدودة، ضعها تحت ماء جاري لتسلیکها. ثم أعد تركيب وحدة التحكم.
- تأكد بأن صمام التشغيل (L) الموجود داخل الغطاء سهل الحركة، وذلك بتحويل منتقى البرامح الى الموقع (1) (prog) وبالضغط باصبعك على الصمام شكل 17. يمكنك القيام بذلك فقط عندما تكون وحدة التحكم مركبة على الغطاء.
- يمكن تنظيف هذا الصمام تحت ماء جاري.
- تأكد أيضاً من صمام الأمان (M) يعمل بكفاءة باستعمال أداة للتسلیک (على سبيل المثال) للضغط على مركز قناة تصريف البخار، القسم الذي يجب أن يتحرك بسهولة: انظر شكل 18. يمكن تنظيف هذا الصمام تحت ماء جاري.
- يمكن أيضاً تنظيف وحدة التحكم في جلایة الصنون، مع الحرص على فصل المؤقت عنها.
- تأكد بأن حلقة وحدة التحكم المطاطية (K) في موضعها الصحيح. إذا كانت هذه الحلقة مفقودة أو تالفة، سوف يحدث تسرب من تحت وحدة التحكم عندما تكون نيونتريکوك قيد الإستعمال. إن شكل هذه الحلقة يجعل من استبدالها أمراً سهلاً. ويمكنك الحصول عليها من مركز خدمة تيفال المعتمد.
- تأكد أن مؤشر الضغط (D) نظيف تماماً. ويمكن تنظيفه تحت ماء جاري.

لتنظيف المؤقت

- تستعمل قطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستعمل أية مواد للتنظيف أو مطهرات.
- لا تضع المؤقت تحت ماء جاري.
- لا تضع المؤقت
- أبداً في جلایة الصنون

- لا تستعمل مواد التبييض أو المواد التي يدخل في تركيبها الكلورين، لأن ذلك يؤثر سلبياً على نوعية الإستانس ستيل.
- لا تستعمل الصوف المعدني (السيف).

لتقطيف القسم الداخلي من نيوترويكوك

- يُنْظَف بواسطة اسفنجية معدنية وسائل التنظيف
- إذا كان القسم الداخلي من طنجرة نيوترويكوك تظهر عليه بعض اللطخات المزعجة، يمكن تنظيفها بالخل.
- يمكن تنظيف هيكل طنجرة نيوترويكوك في جلاية الصحنون.

لتقطيف القسم الخارجي من نيوترويكوك

- يُنْظَف بواسطة اسفنجية عاديّة وسائل التنظيف.
- للخلاص من البق الداكنة عن الجزء الخارجي من نيوترويكوك، استعمل مواد التبييض الخاصة بالإستانس ستيل، والتي يمكن الحصول عليها من المحلات التجارية.

لتقطيف غطاء نيوترويكوك



لاتضع المؤقت تحت
ماء جارية أو في
جلاية الصحنون.



- يُنْظَف الغطاء بواسطة اسفنجية وسائل التنظيف.
- يمكن تنظيف الغطاء في جلاية الصحنون، بعد أن يُفصَل المؤقت، وحدة التحكم، والحلقة المانعة للتسرّب قبل ذلك.
- إذا فقد الناج (G) لونه يتاثر الطعام (جزر، برنقال...) بيسخن بواسطة قطعة قماش مرطبة بالقليل من زيت الطهي، ثم يجفف.
- لتنظيف صمام تخفيف الضغط : تفصل وحدة التحكم ويوضع الغطاء تحت ماء جارية، ويمكن التأكد بالعين المجردة من نظافة قنطرة قنطرة تصريف البخار بأنها غير مسدودة ويمكن رؤية الضوء من خلالها. شكل 14
- إذا فصلت قاعدة نظام تصريف الهواء الأوتوماتيكي بطريق الخطأ، يعاد تركيبها بالضغط عليها وبحريتها بشكل دائري في نفس الوقت.

لتقطيف حلقة الغطاء

- بعد استعمال نيوترويكوك، تُنْظَف الحلقة المطاطية (H) وآخرياتها.
- تفصل الحلقة المطاطية باستعمال الاسفنجة وسائل التنظيف.
- لإعادة تركيبها، يرجى مراجعة شكل 15، وتأكد من أن الكتابة الموجودة على الحلقة "face cote couvercle" في مواجهة الغطاء.



لاتُنْظَف حلقة الغطاء في جلاية الصحنون

- يجب أن توضع نيوتريوكو ب بحيث يكون منتقى برامج الطهي (F) مقابلاً لك.
- ضع المُنتقى على أحد البرامج كما هو مُبيّن في كتيب وصفات الطهي شكل 9
- اضبط برمجة المؤقت على الوقت الذي تحدده وصفة الطهي. شكل 10
- ضع طنجرة نيوتريوكو فوق المصدر الحراري على درجة الحرارة القصوى.

أثناء الطهي

- عند سماع الإشارة الصوتية، يُشير المؤقت إلى أنه حان وقت تخفيض الحرارة. يبدأ الطهي ويبدأ المؤقت بالعد العكسي.
- بمجرد أن تنتهي هذه الخطوة من الطهي، تُسمع الإشارة الصوتية، ويشير المؤقت إلى أنه حان الوقت لوقف التسخين، وتحويل برنامج الطهي إلى الموقع 8 دفعة قوية من البخار، وربما قطرات من الماء الساخن تخرج من مخرج البخار (A) بالإتجاه العمودي.
- تبدأ مرحلة الطهي البطيء (المؤقت الآن مسبق البرنامج) إذا فتحت طنجرة نيوتريوكو بطريق الخطأ أثناء خلوة الطهي البطيء، أغلقتها بسرعة، ولن يؤثر ذلك على عملية الطهي.
- لا تفصل المؤقت أثناء مراحل الطهي، أو أثناء مراحل الطهي الخفيف.
- مثلها مثل أي منتج آخر للطهي، يرجى توخي الحرص والإنتباه دائمًا، خصوصاً أثناء إستعمال نيوتريوكو بالقرب من الأطفال.

لتحريك أو حمل نيوتريوكو ، استعمل المقابض على الجانبين.

لا تترك الطعام أبداً في نيوتريوكو

- عندما تنتهي مرحلة الطهي البطيء، يُطلق المؤقت الإشارة الثالثة، إشارة إلى أن عملية الطهي قد انتهت.
- تأكد بأن مؤشر الضغط (D) قد انخفض، ولم يتبقى أي ضغط داخل نيوتريوكو.
- ارفع مقبض الفتح/الإغلاق للوضعية العمودية لفتح الغطاء. شكل 1

التنظيف والصيانة


- للحصول على أفضل أداء من المنتج، تأكد من اتباع ارشادات وتحذيات التنظيف والصيانة في كل مرة تستعمل فيها طنجرة الضغط نيوتريوكو.
- تُغسل طنجرة نيوتريوكو بعد كل إستعمال كما موضح أدناه. وتُنظف سلة البخار بالماء الساخن مع القليل من سائل التنظيف.

الاستعمال للمرة الأولى

- يجب أن توضع نيوتريكوك بحيث يكون المنتقي مفاصلاً.



فتح نيوتريكوك



لا تُحاول فتح نيوتريكوك بالقوة، يرجى التأكد بأن مؤشر الضغط يتجه نحو الأسفل إلى موقع الإنخفاض العادي.

- تملأ نيوتريكوك إلى علامة الثالثين ، (علامة الحد الأقصى) بالماء البارد.
- توضع سلة البخار داخل نيوتريكوك.
- تغلق نيوتريكوك.
- يوضع منتقي الضغط على البرنامج الرابع "prog 4".
- يضبط المؤقت على ٢٠ دقيقة.
- توضع نيوتريكوك فوق مصدر حراري على درجة السخونة القصوى.
- عند سماع الإشارة الصوتية، ذلك يعني أن المؤقت يرشدك إلى تخفيض الحرارة بحيث يصبح خروج البخار ثابتاً. شكل 12

تبدأ مرحلة الطهي على الضغط


- يمجرد أن تنتهي هذه المرحلة من الطهي، تُسمع الإشارة الصوتية، ويشير المؤقت إلى أنه حان الوقت لوقف التسخين، وتحويل منتقي برامح الطهي (F) إلى الموضع . شكل 8

- البخار الساخن، وربما قطرات من الماء، قد تتسرّب من مخرج البخار (A) بإتجاه عمودي.

- تبدأ مرحلة الطهي البطيء (المؤقت الآخر مُسبق البرمجة)
- عندما تنتهي مرحلة الطهي البطيء، يطلق المؤقت صوتاً تنبيهياً، يشير إلى أن عملية الطهي قد انتهت. شكل 9
- تأكد بأن مؤشر الضغط (D) قد انخفض ، ولم يتبق أي ضغط داخل نيوتريكوك.
- ارفع مقبض الفتح/الإغلاق للوضعية العمودية لفتح الغطاء. شكل 11
- افصل المؤقت، أغسل نيوتريكوك و جففها.

استعمال نيوتريكوك

قبل الطهي



صمام تخفيف الضغط


- في كل مرة تستعمل فيها طنجرة الضغط ، تأكّد أولاً أن وحدة التحكم مثبتة في موقعها بشكل صحيح (باستعمال قطعة نقود معدنية)، و تأكّد بأن صمام التشغيل (L) الموجود داخل الغطاء سهل الحركة، وذلك بتحويل منتقي البرامج (F) إلى "prog 1" و بالضغط باصبعك على الصمام شكل 17.
- تأكد أيضاً بأن صمام الأمان (M) سهل الحركة : يرجي النظر إلى شكل 18 و مراجعة فقرة "التنظيف والصيانة".

هــام



لا تفصل المؤقت
عن حجيرته أثناء
الطهي.

تذكرة أن تفصل المؤقت
ووحدة التحكم وحلقة منع
التسرب عند تنظيف الغطاء.



رسالة الخطا

إذا كان المؤقت

**يومض باستمرار مع
صوت تنبيه سريع**

تأكد دائمًا بأن :

- المؤقت في موضعه الصحيح في نيوترونيكوك.
- تم انتقاء برنامج الطهي:
- عند وضع الغطاء مقلوبًا رأساً على عقب، لا يتم الضغط على الزر + أو الزر -



استبدال البطاريات



AR



- يعتمد عمر البطارية على عدد المرات التي يستعمل فيها المؤقت، وعلى الرغم من هذا فإن كان باستطاعتك رؤية جميع أو قسم من شاشة العرض، يجب استبدال البطاريات.
- مساهمة منك في حماية البيئة، يرجى عدم القاء البطاريات الفارغة في سلة المهمّلّات المنزليّة، ولكن يرجى أيداعها في مركز تجمع متخصص لهذا الغرض. ذلك لأنّ بطاريات المؤقت هي خلايا من المتفنّيز والأكالاين التي تحتوي على الرصاص. هذه البطاريات تخضع للقوانين الأوروبيّة.
- يمكنك استبدال البطارية ذات المرجع CR2032 المركبة في المؤقت، أو يمكنك استبدالها بواسطة مركز خاص لهذا النوع من الخدمة.
- لكي تتمكن من نزع البطارية من المؤقت، افتح حجيرة البطارية حسب الشكل 11.
- اغلق حجيرة البطاريات دائمًا برفق، لا تستعمل القوة في تركيب البطاريات حسب الشكل 11.

توصيات للإستعمال

- لا تستعمل القوة في تركيب البطارية في حجيرتها أثناء الإقفال عليها.
- في حال فقد غطاء حجيرة البطاريات، يمكنك الحصول على غطاء جديد من أحد مراكز خدمة تيفال المعتمدين.



إستعمال المؤقت

- نيوتريوكوك ليست طنجرة ضغط عادي، فقد ابتكرتها تيفال للحصول على أفضل نوعيات التغذية، وخصوصاً التي تُحافظ على النكهة الكاملة لكل طبق يتم تحضيره.
- يحتوي كل برنامج من برامج الطهي المذكورة على مرحلة من البخار المعتمد عند نهاية الطهي لإبراز نكهة الطعام. يكون البخار قوياً وسريعاً عند بداية الطهي ، وينخفض ويصبح بطيئاً عند نهاية الطهي.
- حالات الطهي هاتان، اللتان تحدان من خطر الطهي المُفرط، تضمنان طهياً مثالياً مبنياً على درجة عالية من النوعية، وأقصى ما يمكن من الحفاظ على المواد الغذائية والفيتامينات.
- لكي يكون استعمال نيوتريلوكوك سهلاً ، فإن المؤقت يساعد كثيراً في إرشادك من خلال وصفات الطهي.

تركيب وفصل المؤقت

- لتراكيب المؤقت (C) شكل 7، أدخل أولاً الطرف الأمامي منه، ثم اضغط على الطرف الأخير لتنشيطه.
- لفصل المؤقت (C)، اضغط على اللسان الظاهر، وافصله.



لا تفتح طنجرة ضغط نيوتريلوكوك أبداً قبل انتهاء مرحلة الطهي الطبيعية، لأن ذلك يوقف عملية الطهي قبل أن يتم طهي المكونات بشكل كامل. يرجى مراجعة فقرة "نهاية الطهي".

- تتم عملية الطهي عادة على مرحلتين إن الوقت المستغرق لمراحل الطهي الأولى ، متعلق مباشرة بوصفة الطهي المختارة، أو بنوعية المكونات المعدة للطهي، وهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى برمجة الوقت باستعمال الزرين (-) و (+).
- المرحلة الثانية من الطهي قد تمت برمجتها مسبقاً بواسطة المؤقت، وما عليك سوى اتباع الإرشادات أدناه ...
- يمكنك توقيف المؤقت في أي وقت بالضغط المستمر على الزرين معاً.
- يمكنك تغيير الوقت أثناء الطهي في حال وجود المؤقت فقط على نيوتريلوكوك. لا ممكنك تعديل وقت الطهي خلال مرحلة البخار الخفيف.

التبعة في حدّها الأقصى

- لا تملأ طنجرة الضغط نيوتريوكوك بأكثر من ثلثيها (٢/٣) ماء (علامة الحد الأقصى). شكل 4.

بعض أنواع الطعام

- للطعام الذي يتمدد أثناء الطهي، مثل الأرز، الخضار المُجففة، أو الكمبوت (الفواكه المطبوخة بالسكر)، لا تملأ طنجرة الضغط بأكثَر من نصفها . شكل 6

استعمال سلة البخار:

- يُسْكِب في طنجرة الضغط كمية من الماء لا تقل عن ٧٥ سنتلتر.
- توضع سلة البخار في قعر طنجرة الضغط نيوتريوكوك شكل 5

استعمال مُنتقي البرامج

- يوضح كُتُبُ وصفات الطهي المرفق مع طنجرة الضغط نيوتريوكوك أي برنامج يجب اختياره لكل وصفة من وصفات الطهي.
- عموماً، فإن برامج الطهي الأربع المتعلقة بما يلي :-



- على أي حال، فإن بعض وصفات الطهي المختلفة من مختلف أنواع الطعام، قد تم تقويمها من قبل طباخينا المهرة لكي تتناسب في الطهي والمذاق الممتاز.
- إذا أردت ابتكار وصفتك الخاصة ، أو إضافة مكونات غير مذكورة في الجداول في نهاية كتاب وصفات الطهي ، ننصح باتباع الإرشادات أعلاه: البرنامج الأول (1) : للخضار (الفواكه)، البرنامج الثاني (2) : للنشويات أو الوصفات التي تحتوي على الأقل في إحدى مكوناتها على النساء، البرنامج الثالث (3) : للحوم، والبرنامج الرابع (4) للأسماء والطعام البحري.
- حسب البرنامج الذي يتم اختياره، فإن مرحلة البخار الخفيف تستغرق من الوقت كما يلي: البرنامج (1) = ٤ دقائق، البرنامج الثاني (2) = ٦ دقائق، البرنامج الثالث (3) = ١٠ دقائق، والبرنامج الرابع (4) = ٤ دقائق.
- الطهي بالمكونات المتألقة ليس له أي تأثير على برنامج الطهي.
- للشوربة، ننصح باستعمال البرنامج الثاني (2).

وحدة التحكم

- صُمِّمت وحدة التحكم القابلة للفصل لكي تجعل عملية تنظيف طنجرة نيوتريلوك أَمْرًا سهلاً.
- بمجرد أن تفصل المؤقت، يصبح وعاء الطنجرة والغطاء قابلين للتنزيف في جلاية الصحنون.
- تحتوي وحدة التحكم على جميع المقومات الالزمة لتشغيل طنجرة نيوتريلوك. عندما توضع فوق الغطاء، يمكنك تشغيل نيوتريلوك بشكل طبيعي.


لكي تفصل وحدة التحكم عن الغطاء:

- يُقلب الغطاء رأساً على عقب.
- تفك الصاملة باستعمال قطعة نقود معدنية، بينما تُحمل وحدة التحكم باليد الأخرى.
- اقلب الغطاء وأفصل وحدة التحكم.

لتثبيت وحدة التحكم في الغطاء:

- يوضع الناج في موقعه على الغطاء، بحيث يُصبح نظام التهوية الآوتوماتيكي (B) على خط واحد فوق الصمام الرمادي.
- توضع وحدة التحكم، على الغطاء، بحيث يكون المقبس إلى الأسفل.
- تبرم جميع التركيبة الكاملة، بينما تُحمل وحدة التحكم في مقابل الغطاء، حيث تثبت فيه بواسطة صاملة التركيب بواسطة قطعة نقود معدنية.

يتم تركيب الناج ووحدة التحكم بطريقة واحدة فقط.
لا تستعمل نيوتريلوك بدون الناج.



التعبئة في حدّها الأدنى

عندما يكون الطهي مباشرة في طنجرة الضغط

- تُسْكِب دائمًا في طنجرة نيوتريلوك ، كمية من الماء لا تقل عن مُعْدَل الحد الأدنى، ما يعادل ٢٥ سنتلتر (كوبان ماء). شكل 3

يجب أن لا يلامس

الطعام الذي يوضع

في سلة البخار، غطاء

طنجرة نيوتريلوك.

- تُسْكِب في طنجرة الضغط كمية من الماء لا تقل عن ٧٥٠ ملتر.

- توضع سلة البخار في قعر طنجرة الضغط نيوتريلوك شكل 5

إذا تم تسخين طنجرة نيوتريلوك بدون الماء في داخلها :

- يجب عرض طنجرة نيوتريلوك على مركز خدمة تيفال المعتمد.

مُلحقات تيفال

- مُلحقات "نيوتريكوك" التالية ، متوفرة في المحلات التجارية :

رقم المرجع	المُلحقات
x1010004	حلقة مطاطية لمنع التسرب من الغطاء ٦ لتر
x1010003	حلقة مطاطية لمنع التسرب من الغطاء ٨ لتر
x1060003	مؤقت

- لعمليات التصليح أو استبدال قطع الغيار، يُرجى الإتصال بمركز خدمة تيفال المحلي المعتمد.
- إستعمل فقط قطع غيار تيفال الأصلية لهذا المنتج الذي لديك .

الفتح

- تأكّد بأنّ منتقي برامج الطهي (F) في موقع شكل 8، وأنّ مؤشر الضغط منخفضاً.
- حرك المقبض من الوضعية الأفقية إلى الوضعية العمودية (الفكين مفتوحين) شكل 1
- ارفع الغطاء.

الإغلاق

- يُرجى التأكّد بأنّ منتقي برامج الطهي (F) في موقع رمز تصريف البخار، وأنّ مقبض الفتح/الإغلاق (E) في الوضعية العمودية .
- يوضع الغطاء فوق طنجرة الضغط، مع الحرص بأن يأخذ موقعه الصحيح.
- يتم تحويل مقبض الفتح/الإغلاق من الوضعية العمودية إلى الوضعية الأفقية شكل 2
- يبذل القليل من القوة في نهاية الإغلاق لضمان الإغلاق التام وبأحكام.
- عندما يستقر الغطاء في وضعية الإغلاق، من الطبيعي أن يكون باستطاعته الدوران بكل حرية على طنجرة الضغط.

يجب أن يكون الفكين على اتصال مع طرفي الغطاء.

إن لم تتمكن من إغفال الغطاء :

- تأكّد بأنّ مقبض الفتح/الإغلاق في موضعه العمودي.
- تأكّد بأنّ الحلقة المطاطية مثبتة في مكانها بشكل صحيح.

وصف أجزاء المنتج

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| A - قناة تصريف البخار | I - سلة البخار |
| B - نظام تهوية أوتوماتيكي | L - هيكل طنجرة نيوتريلوك |
| C - مؤقت | K - سدادة قناة مخرج البخار |
| D - مؤشر لوجود الضغط | L - صمام تشغيل |
| E - مقبض للفتح/للإغلاق | M - صمام الأمان |
| F - منتقي ببرامج الطهي | N - عمود الترکيب لوحدة التحكم. |
| G - تاج الغطاء | O - صمام تخفيف الضغط |
| H - حلقة مطاطية لمنع التسرب | |

المواصفات

قطر قاعدة نيوتريلوك

النوع الهيكلي والقطاء	مرجع نيوتريلوك	قطر القاعدة الضغط	قطر طنجرة	السعة
إستانلس ستيل	P42207	١٨ سنتم	٢٢ سنتم	٦ لتر
	P42214	٢٠ سنتم	٢٥ سنتم	٨ لتر

معلومات تقنية

- الحد الأقصى لضغط البخار عند التشغيل: ٨٥ كيلو باسكال .
أي : ١٢ بساي) حسب نظام وحدات القياس الأمريكي الخاصة بالضغط.
- الحد الأقصى ضمن حدود الأمان: ١٢٠ كيلو باسكال .
أي : ١٧ بساي) حسب نظام وحدات القياس الأمريكي الخاصة بالضغط.

المصادر الحرارية المتوافقة




- يمكن استعمال طنجرة الضغط "نيوتريلوك" على جميع المصادر الحرارية ، بما فيها الحثة.
- عند الإستعمال على السخان الكهربائي، أو السخان الحثي، يرجى التتأكد بأن حجم لوحة التسخين لا يزيد عن حجم قاعدة طنجرة الضغط "نيوتريلوك".
- على سخان السيراميك، أو الهيلوجين، يرجى الجرس على أن يكون قعر طنجرة الضغط نيوتريلوك جافاً ونظيفاً تماماً.
- على موقد الغاز، يجب أن توضع طنجرة الضغط نيوتريلوك في وسط اللهب.
- على جميع أنواع المصادر الحرارية ، تأكد من وضع نيوتريلوك في الوسط .

أهلاً بكم في عالم نيوتريوكو !

نيوتريوكو : طنجرة الضغط للتغذية والنكهة

أربعة برامج رئيسية لتحضيرات الطعام المُحددة لكل عائلة من عائلات الطعام : الخضار، النشويات، اللحوم، والأسماك :

- لغاية الضعفين من كمية فيتامين C التي يمكن المحافظة عليها من الخضار.
- هضم الكربوهيدرات بشكل تدريجي أفضل.
- طهي اللحوم بسرعة أكبر للمحافظة على فيتامين B6.
- المحافظة على "أوميجا ٣" بنسبة ٢٥٪ أكثر **.
- *: بالمقارنة مع الطهي التقليدي - **: بالمقارنة مع الطهي بالفرن.



كتيب لوصفات الطهي المتوازنة : من الباذيلاء الى سمك القد المطهو بلفائف الالمينيوم، ومن اليخنة الى شوربة الخيار الباردة ... ولم نغفل في هذا الكتاب جداول أوقات الطهي لمعظم أنواع الخضار والأطعمة الرئيسية الأخرى .

تيفال[®]

مُغذٍّ ولذيذ

نستذكر من أجل صحتكم

تقوم التغذية بالفعل على تناول الطعام المختلف والمتوازن... لكنّها لا تقتصر على هذا الأمر فقط إذ أنها لا تقوم على المكونات فحسب، بل إنّ اسلوب الطهي يلعب أيضاً دوراً أساسياً في تحويل هذه المكونات من الناحية الغذائية والخصائص الحسية (في النكهة، والتراكيبة...). وبما أن كل الأدوات المنزلية لا تتشابه، أخذت تيفال على عاتقها تطوير مجموعة مخصصة للتغذية من المنتجات الخاصة بالطهي مع المزيد من المتعة: وهي عبارة عن أدوات مطبخية غاية في الإبداع، وتحافظ على المواد الغذائية بكلّها مع إبراز نكهة المكونات الحقيقة.

نُزودكم بالحلول الفريدة

تستثمر تيفال في الأبحاث والدراسات العلمية لابتكار معدّات ذات أداءٍ غذائيٍ فريد من نوعه، تحت إشراف علمي متخصص.

نحيطكم علمًا

لطالما كانت "تيفال الشريك المميز ل الغذائي الصحي، وتتوفر لكم بالسرعة، والطابع العملي، وبالمشاركة الممتعة في تحضير أفضل الوجبات. ويوماً بعد يوم، تساعدكم مجموعة TEFAL، على المشاركة الممتعة في تحضير وجبات الطعام والمحافظة على التوازن الغذائي، من خلال:

- تعزيز صفات المكونات الأساسية لغذائكم والمحافظة عليها.
- الحد من استعمال المواد الدهنية.
- تعزيز العودة إلى النكهات والأطعمة المنسية.
- الحد من الفترة الزمنية الالزمة لتحضير الوجبات.

بهذه التشكيلة من المنتجات ، تقدم لكم نيوتريوكوك ٤ برامج اساسية لأربعة انواع من مجموعات الطعام.

إرشادات هامة للسلامة

- من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج للمعايير والقوانين السارية المفعول:-
 - قانون طناجر الضغط.
 - قانون المواد التي لها صلة مباشرة بالطعام.
 - قوانين المحافظة على البيئة
- صمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي فقط. إن أي استعمال تجاري، أو أي استعمال خاطئ، أو لا يتوافق مع الإرشادات المرفقة، لن يتحمل المصنّع أية مسؤولية عنه، وبالتالي تسقط الضمانة عن المنتج.
- خذ الوقت الكافي لقراءة جميع التعليمات ثم تحول إلى "إرشادات الإستعمال".
- منهاً مثل أي أي طنجرة ضغط أخرى، يجب الإهتمام بها خصوصاً عند الإستعمال في حضور الأطفال.
- لا تضع طنجرة الضغط في الفرن الساخن.
- يرجى توخي الحرص عند حمل أو تحريك طنجرة الضغط. لا تلمس سطح الطنجرة (وبالتحديد الأجزاء المعدنية). استعمل فقط المقابض والمرافع. استعمل مقابض فنار الفرن إنما استدعت الضرورة. يرجى التأكيد باستمرار من سلامة مقابض طنجرة الضغط، ومن تركيبها بشكل صحيح. يرجى إحكام التركيب إذا لزم الأمر.
- لا تستعمل طنجرة الضغط في أي استعمال آخر غير الذي صممته لإجله.
- إن طنجرة الضغط لديك تعمل بالضغط. ولكنها قد تسبب لك الحرائق إن لم تستعمل بطريقة صحيحة. تأكيد دائماً أن طنجرة الضغط محكمة الإغلاق قبل البدء بتسخينها. يرجى مراجعة فقرة "الإغلاق".
- تأكيد دائماً أن المحتوى في موقع تصريف البخار قبل أن تفتح طنجرة "نيوتريوكوك".
- لا تحاول فتح طنجرة الضغط بالبالية. تأكيد أولاً بأن الضغط بداخلاً أصبح عادي. يرجى مراجعة فقرة "السلامة".
- لا تستعمل طنجرة الضغط أبداً دون سوائل بداخلاً فقد يتخرج عن ذلك عطب كبير. تأكيد دائماً من وجود كمية كافية من السوائل أثناء الطهي.
- استخدم مصدر (مصادر) حرارية متوفقة مع طنجرة الضغط، بما يتلائم مع إرشادات الإستعمال.
- لا تملأ طنجرة الضغط بأكثر من ثلثي (٢/٣) حجمها (علامة الحد الأقصى).
- لا تستعمل الملح في طنجرة الضغط، فقط أضف بعض ملح الطعام في نهاية وقت الطهي.
- بالنسبة للطعام الذي يتمدد أثناء الطهي، مثل الأرز، الخضار المجمدة أو الكمبوت، فلا تملأ طنجرة الضغط بأكثر من نصفها.
- بالنسبة للحوم ذات الجلد الخارجية (مثل لسان العجل)، والتي قد تتنفس أثناء تعرضها للضغط، يجب ثقبها قبل الطهي. عند انتهاء الطهي، وإذا بدت الجلد ناضجة، يجب الإنتظار قليلاً قبل إخراجها من طنجرة الضغط، ولا تحاول توسيع ثقبها، فقد تتعرض للحرق بما فيها من بخار وسوائل.
- عند طهي أنواع الطعام من الحبوب (مثل الحمص، القول وغيرها) يجب هز طنجرة الضغط برفق قبل فتحها للتأكد من أن الطعام لن يطفو إلى الخارج.
- تأكيد دائماً أن الصمامات نظيفة وسالكة قبل الإستعمال. يرجى مراجعة فقرة "قبل الطهي".
- لا تستعمل طنجرة الضغط للقلوي تحت الضغط باستعمال الزيت.
- دع نظام السلامة يعمل من تلقاء نفسه، ما عدا التنظيف والصيانة بحسب الإرشادات المرفقة.
- استعمل فقط قطع غيار TEFAL الأصلية للموديل الذي عندك. ذلك يعني بشكل خاص هيكل وغطاء طنجرة الضغط "نيوتريوكوك" الأصلي.
- لا تستخدم طنجرة الضغط لتخزين فيها الطعام المالح أو الحامض قبل وبعد الطهي، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إعطابها.
- لا تستعمل طنجرة الضغط "نيوتريوكوك" للوصفات التي يدخل الحليب في تكوينها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات

- EN p. 1 - 18
- FR p. 19 - 37
- TR p. 38 - 58
- EL p. 59 - 77
- FA p. 96 - 78
- AR p. 116 - 98