




FR	1 - 2
EN	3 - 4
DE	5 - 6
NL	7 - 8
IT	9 - 10
ES	11 - 12
PT	13 - 14
EL	15 - 16
FI	17 - 18
DA	19 - 20
SV	21 - 22
NO	23 - 24
TR	25 - 27
MS	28 - 29
KO	30 - 31
TH	32 - 33
VI	34 - 35
AR	37 - 36
FA	39 - 38



FR
EN
DE
NL
IT
ES
PT
EL
FI
DA
SV
NO
TR
MS
KO
TH
VI
AR
FA



INTERNATIONAL GUARANTEE



Date of purchase: / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satin alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылған мерзімі / Нұмероимнің ағорас / Қашаптұрған орталық / 購買日期 / 購入日/구입일자/ / تاریخ الشراء / تاریخ خرید

Product reference: / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de producto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencja produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mâ sản phẩm / Ürün kodu / Модель / Модель / Model на уреда / Modeli / Κωδικός προϊόντος / Унікель / សំណិតរាយ / 產品模型 /製品番号/제품명/ مرجع المنتج / مرجع كاملاً محصول / الالكامل

Retailer name & address: / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduočių pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesto / Nume și adresa vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satici firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва і адреса продавця / Търговки обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Қашаптұрған айналымындағы мекен-жайы / 产品模型 /製品番号/제품명/ 零售商的店名和地址/販売店名、住所/소매점 이름과 주소/ اسم بائع التجزئة و عنوانه/ 業者が販売する店舗の名前と住所/ 贩賣店印/販売店印/소매점 직인/ ختم بائع التجزئة/ مهر خرده فروش/

Distributor stamp / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ştampilă vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razítko predajcu / Žimogs / Pečat maloprodaje / Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesto / Štampila vânzătorului / Razítko prodejce/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satici Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавца / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / Қашаптұрған құнтарр / 朝鮮半島の店舗の蓋印/ 零售商的蓋印 /販売店印/販売店印/소매점 직인/ ختم بائع التجزئة/ مهر خرده فروش/

AVERTISSEMENT : Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

→ DESCRIPTION

- A** Doseur
- B** Couvercle
- C** Bol
- D** Verrouillage de sécurité
- E** Bouton vitesse lente
- F** Bouton vitesse rapide
- G** Bloc moteur

- H** Moulin à café (en fonction des modèles)
- H1.** Bol
- H2.** Bloc lames
- I** Mini-hachoir (en fonction des modèles)
- I1.** Bol du hachoir
- I2.** Bloc lames
- J** Couvercles de protection pour le bol mini-hachoir et/ou du moulin à café

→ VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ (D)

L'appareil ne peut pas fonctionner lorsque le bol (**C**) ou les accessoires (**H** ou **I**) n'ont pas

été correctement positionnés ou fixés sur le bloc moteur (**G**).

→ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant la première utilisation, nettoyez tous les accessoires (**A, B, C, H et I**) à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur (**G**). Voir le paragraphe « Nettoyage ». Rincez-les et séchez-les soigneusement.
- **ATTENTION : Les lames sont très coupantes,**

maniez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de votre appareil.

- Vérifiez que vous avez bien retiré tous les éléments d'emballage avant d'utiliser votre blender.

→ UTILISATION

Le blender est exclusivement conçu pour réaliser des préparations telles que les smoothies, les milk-shakes et les sauces ou encore pour mélanger des ingrédients (soupes de légumes cuits, pâtes à crêpes ou à gaufres).

1. Placez les ingrédients dans le bol (**C**). Le tableau ci-dessous indique les quantités maximales à utiliser. Ne remplissez pas le blender au-delà de ces quantités.
2. Verrouillez le couvercle (**B**) sur le bol (**C**) (Fig. 1).
3. Placez le doseur (**A**) dans son logement situé sur le couvercle et tournez-le pour le verrouiller (Fig. 2).

4. Placez le bol (**C**) sur le bloc moteur (**G**). Verrouillez le bol (**C**) en position (Fig. 3).
5. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton de vitesse lente ou rapide (**E ou F**).
6. Maintenez fermement l'appareil avec les deux mains pendant le fonctionnement. Ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute à la fois. Après une minute d'utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de recommencer. Si l'appareil chauffe trop, laissez-le refroidir complètement avant de continuer à l'utiliser.

Ingrédients	Quantités (Max)	vitesses recommandées
Fruits (kiwis, bananes, fraises, ananas, ...)	200 g	20s en V2
Légumes (tomates, avocats, ...)	200 g	10s en V1 et 50s en V2
Soupes de légumes	200 g légumes cuits plus eau (facultatif)	10s en V1 et 50s en V2
Milk-shakes	100 g de fruits + 300 ml de lait	30s en V2
Noix de coco	350g + 200 ml eau	1 minute en V2

Recommandations :

- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une minute.
- Pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l'appareil, insérez-les dans la cheminée du couvercle (**B**).
- Coupez les ingrédients en petits morceaux (environ 15 mm x 15 mm) avant de les placer

dans le bol (**C**). Ne traitez pas une trop grande quantité d'ingrédients en même temps.

ATTENTION : Si des ingrédients restent coincés dans les lames, débranchez l'appareil et retirez-les à l'aide d'une spatule.

UTILISATION DU MOULIN À CAFÉ ET DU MINI-HACHOIR (H OU I) (SUIVANT LES MODÈLES)

Le moulin à café (**H**) vous permettra de :

- moudre du café (jusqu'à 80 g),
- de concasser ou de hacher des épices (piments), du riz et des fruits secs comme des amandes, des noisettes, etc.

Le mini-hachoir (**I**) vous permet de hacher des ingrédients tels que la viande (coupée en morceaux, jusqu'à 80 g), des oignons, de l'ail, du gingembre, etc.

ATTENTION : Les lames de ces accessoires (**H2** ou **I2**) sont très tranchantes : manipulez-les avec précaution.

1. Coupez les ingrédients en petits morceaux d'environ 15 mm x 15 mm. Placez-les dans le bol du moulin à café ou du mini-hachoir (**H1** ou **I1**). Le tableau ci-dessous indique les quantités maximales à utiliser.

Ingrédients	Quantités (Max)	vitesses recommandées	Accessoire
Viande (en morceaux)	80 g	15s en V2	I
Epices (piments, poivre, etc.)	50 g	15s en V2	H
Café en grains, riz	20-80 g	30s en V2	H
Oignons	20-100 g	15s en V2	I
Ail	20-100 g	15s en V2	I

2. Placez le bloc lames du moulin à café ou du mini-hachoir (**H2** ou **I2**) sur le bol correspondant (**H1** ou **I1**). Verrouillez le bloc lames en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 4).
3. Retournez le bol du moulin à café ou du mini-hachoir avec les lames. Placez l'accessoire sur le bloc moteur (**G**) et verrouillez-le en place (Fig. 5).

4. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton de vitesse lente ou rapide (**E** ou **F**).
5. Maintenez fermement l'appareil avec les deux mains pendant le fonctionnement. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 secondes à la fois.
6. Les couvercles de protection (**J**) se placent sur les bols des accessoires (**H1** ou **I1**) pour vous permettre de conserver vos préparations au réfrigérateur, par exemple.

NETTOYAGE

- Débranchez le mixeur et retirez tous ses accessoires.
- Les blocs lames (**H2** ou **I2**) sont tranchants et doivent être manipulés avec précaution.
- Pour nettoyer le bloc moteur (**G**), utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne plongez jamais le bloc moteur (**G**) sous l'eau courante.

- Pour faciliter le nettoyage, pensez à laver les éléments amovibles à l'eau chaude savonneuse immédiatement après utilisation.
- Le bol (**C**), le couvercle (**B**), le doseur (**A**) et les accessoires (**H1**, **I1**, et **J**) peuvent être nettoyés au lave-vaisselle, dans le panier supérieur avec le programme « ECO » ou « PEU SALE ».

CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

DESCRIPTION

- A Measuring cap
- B Lid
- C Blender jug
- D Safety locking system
- E Low-speed button
- F High-speed button
- G Motor unit

- H Grinder accessory (depending on model)
 - H1. cup
 - H2. Blade unit
- I Chopper accessory (depending on model)
 - I1. cup
 - I2. Blade unit
- J Chopper / grinder lid seals

SAFETY LOCKING SYSTEM (D)

The appliance cannot be started if the blender jug (C) or the accessories (H or I) have not been

placed or fitted correctly onto the motor unit (G).

BEFORE USING YOUR BLENDER FOR THE FIRST TIME

- Before using the blender for the first time, clean all the accessories (A, B, C, H & I) in warm water and washing up liquid (except for the motor unit (G)). See "Cleaning" §). Rinse and dry them carefully.
- **CAUTION: the blades are very sharp, handle them with care when cleaning or using your appliance.**
- Ensure that all packaging has been removed before using the blender.

USING THE BLENDER

The blender can only be used for preparations such as smoothies, milk-shakes and sauces or mixing ingredients (cooked vegetable soups, waffle and pancake batter). Do not use for processing coffee beans, hard spices or grinding sugar.

1. Place the ingredients in the blender jug (C). Never pour or process liquids or ingredients whose temperature is higher than 80 °C. Instead cool them slightly first. Refer to the table below for the maximum quantities to be used. Do not exceed the maximum quantities stated in the table below.
2. Lock the lid (B) onto the blender jug (C) (Fig. 1).

3. Fit the measuring cap (A) into the opening in the lid and turn it to lock it into place. (Fig. 2).
4. Place the blender jug (C) onto the motor unit (G). Lock the blender jug (C) correctly (Fig. 1).
5. Plug in the appliance and switch it on by pressing the low-speed or high-speed button (E or F). The blender will not operate if the blender jug is not correctly fitted.
6. Hold the appliance firmly with both hands during operation. Do not operate the appliance for more than one minute at a time. After blending for one minute, switch off the appliance and wait for 30 minutes before blending again. If the appliance becomes hot, let it cool down before you continue using it.

Ingredients	Quantities (Max)	Recommended speeds
Fruits (kiwis, bananas, strawberries, pineapple...)	200g	20s on V2
Vegetables (tomatoes, avocado...)	200g	10s on V1 and 50s on V2
Vegetable soups	200g cooked vegetables + water (optional)	10s on V1 and 50s on V2
Milk-shakes	100g fruit + 300ml milk	30s on V2
Coconut	350g + 200 ml water	1 minute on V2

Recommendations:

- Do not operate the appliance more than one minute continuously.
- To add ingredients while the blender is in use, insert them through the feeder hole in the lid (**B**).

- Cut the ingredients into small pieces (approx. 15mm x 15mm) before putting them in the blender jug (**C**). Do not process a large quantity of ingredients at the same time.

CAUTION: If ingredients remain stuck to the blades, unplug the appliance and remove them with a spatula.

→ USING THE CHOPPER AND GRINDER ACCESSORIES (H or I) (depending on model)

The chopper accessory (**I**) allows you to chop ingredients such as meat (up to 80g cut into pieces), onions, garlic, ginger...

The grinder accessory (**H**) allows you:

- to grind coffee beans (up to 80g)
- to grind or chop various spices (chilies), rice, dried fruits and nuts such as hazelnuts, almonds.

CAUTION: Do not handle the accessory blade (**H2** or **I2**) as they are very sharp and may cause injury.

1. Cut the ingredients into small pieces (approx. 15mm x 15mm). Place them into the chopper or grinder lid (**H1** or **I1**). Refer to the table below for the maximum quantities to be used.

Ingredients	Quantities (Max)	Recommended speeds	Accessory
Meat (cut into pieces)	80g	15s on V2	I
Spices (chilies, pepper...)	50g	15s on V2	H
Coffee beans, rice	20-80g	30s on V2	H
Onions	20-100g	15s on V2	I
Garlic	20-100g	15s on V2	I

2. Fit the chopper or grinder blade unit (**H2** or **I2**) onto the chopper or grinder lid (**H1** or **I1**). Lock the blade unit by turning it clockwise (Fig. 4).
3. Turn the assembled chopper or grinder accessory upward. Place the chopper or grinder accessory onto the motor unit (**G**) and lock it (Fig. 5).
4. Plug in the appliance and switch it on by pressing the low-speed or high-speed button (**E** or **F**).

The chopper or grinder will not operate unless the blade unit has been correctly fitted.

5. Hold the accessory firmly with both hands during operation. Do not operate the accessory for more than 30 seconds at a time.
6. You can store the preparation in the fridge by removing the chopper or grinder blade unit, and covering the lid with the seal (**J**).

→ CLEANING

- Unplug the blender and remove all the accessories.
- Handle the blades (**H2** or **I2**) with care as they are very sharp.
- Wipe the motor unit (**G**) down with a damp cloth. Dry carefully.
- Never plunge the motor unit (**G**) into running water.

- To make cleaning easier, always wash the removable parts in warm water and washing up liquid immediately after use.
- The blender jug (**C**), the lid (**B**), measuring cap (**A**) and the accessories (**H1**, **I1** & **J**) may be cleaned in the dishwasher in the upper tray, only using the "ECO" or "SLIGHTLY SOILED" programme.

ACHTUNG: Die Sicherheitshinweise sind Teil des Gerätes. Bitte lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit Sie sie bei Bedarf schnell zur Hand nehmen können.

BESCHREIBUNG

- A Messbecher
- B Deckel
- C Krug des Standmixers
- D Sicherheitsverschlussystem
- E Schalter für niedrige Geschwindigkeit
- F Schalter für hohe Geschwindigkeit
- G Motorblock

- H Zubehörteil zum Mahlen (je nach Modell)
 - H1. Deckel
 - H2. Schneide
- I Zubehörteil zum Hacken (je nach Modell)
 - I1. Deckel
 - I2. Schneide
- J Deckel zum Schutz der Zubehörteile zum Hacken/Mahlen

SICHERHEITSVERSCHLUSSSYSTEM (D)

Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Krug des Standmixers (**C**) oder die Zubehörteile (**H oder I**) nicht eingesetzt

oder richtig auf den Motorblock (**G**) aufgesetzt wurden.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME IHRES STANDMIXERS

- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Standmixers alle Zubehörteile (**A, B, C, H & I**) mit warmem Seifenwasser (mit Ausnahme des Motorblocks (**G**)). Siehe „Reinigung“ §). Anschließend abspülen und sorgfältig trocknen.
- **VORSICHT:** die Schneiden sind äußerst scharf, gehen Sie deshalb bei Reinigung und

Gebrauch Ihres Geräts vorsichtig mit ihnen um.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungselemente entfernt wurden, bevor Sie den Standmixer in Betrieb setzen.

GEBRAUCH DES STANDMIXERS

Der Standmixer darf nur zur Zubereitungen wie Smoothies, Milchshakes und Saucen oder zum Mischen von Zutaten (gekochte Gemüsesuppen, Waffel- und Pfannkuchenteig) verwendet werden.

1. Geben Sie die Zutaten in den Krug des Standmixers (**C**). In der nachstehenden Liste sind die Höchstmengen aufgeführt. Füllen Sie keine diese Angaben übersteigenden Mengen in den Standmixer ein.
2. Setzen Sie den Deckel (**B**) auf den Krug des Standmixers (**C**) (Abb. 1).
3. Setzen Sie den Messbecher (**A**) in die Öffnung im Deckel ein und drehen Sie ihn, um ihn dort zu befestigen. (Abb. 2).

4. Setzen Sie den Krug des Standmixers (**C**) auf den Motorblock (**G**). Setzen Sie den Deckel des Standmixers (**C**) korrekt auf (Abb. 1).
5. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter für niedrige oder hohe Geschwindigkeit drücken (**E oder F**).
6. Halten Sie das Gerät während des gesamten Vorgangs mit beiden Händen fest. Das Gerät darf nicht länger als eine Minute im Dauerbetrieb laufen. Schalten Sie das Gerät nach einer Minute Mixen aus und warten Sie 15 Minuten, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät, wenn es heißläuft, abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.

Zutaten	Mengen (Max)	Empfohlene Geschwindigkeiten
Obst (Kiwis, Bananen, Erdbeeren, Ananas...)	200g	20 s auf Stufe 2
Gemüse (Tomaten, Avocados...)	200g	10 s auf Stufe 1 und 50 s auf Stufe 2
Gemüsesuppen	200g gekochtes Gemüse + Wasser	10 s auf Stufe 1 und 50 s auf Stufe 2
Milchshakes	100g Obst + 300ml Milch	30 s auf Stufe 2
Kokosnuss	350g + 200 ml Wasser	1 Minute auf Stufe 2

Hinweise:

- Das Gerät darf nicht länger als eine Minute im Dauerbetrieb laufen.
- Wenn Sie während des Betriebs des Standmixers weitere Zutaten beigeben wollen, können diese durch die Öffnung im Deckel (**B**) eingefüllt werden.
- Die Zutaten sollten in kleine Stücke von etwa 15mm x 15mm geschnitten werden, bevor man

Sie in den Krug des Standmixers (**C**) füllt. Bearbeiten Sie keine zu großen Mengen an Zutaten in einem Arbeitsgang.

VORSICHT: Wenn Zutaten auf den Schneiden haften bleiben, muss das Gerät ausgesteckt und die Zutaten mit einem Spatel entfernt werden.

GEBRAUCH DER ZUBEHÖRTEILE ZUM HACKEN UND MAHLEN (H ODER I) (JE NACH MODELL)

Das Zubehörteil zum Hacken (**I**) dient zum Hacken von Lebensmitteln wie Fleisch (bis zu 80g, in Stücke geschnitten), Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer...

Das Zubehörteil zum Mahlen (**H**) dient zum:

- Mahlen von Kaffeebohnen (bis zu 80g)
- Mahlen oder Schneiden von verschiedenen Gewürzen (Paprika), Reis, Trockenobst und Nüssen wie Haselnüssen und Mandeln.

VORSICHT: Fassen Sie die Schneiden (**H2 oder I2**) nicht an, da diese äußerst scharf sind und Verletzungen hervorrufen können.

1. Schneiden Sie die Zutaten in kleine Stücke (etwa 15mm x 15mm). Führen Sie diese in den Deckel des Zubehörteils zum Hacken oder Mahlen (**H1 oder I1**) ein. In der nachstehen den Liste sind die Höchstmengen aufgeführt.

Zutaten	Höchstmengen	Empfohlene Geschwindigkeiten	Zubehörteil
Fleisch (in Stücke geschnitten)	80g	15 s auf Stufe 2	I
Gewürze (Paprika, Pfeffer...)	50g	15 s auf Stufe 2	H
Kaffeebohnen, Reis	20-80g	30 s auf Stufe 2	H
Zwiebeln	20-100g	15 s auf Stufe 2	I
Knoblauch	20-100g	15 s auf Stufe 2	I

2. Stecken Sie den Schneidenblock zum Hacken oder Mahlen (**H2 oder I2**) auf den Deckel des Zubehörteils Hacken oder Mahlen (**H1 oder I1**). Setzen Sie den Schneidenblock durch Drehen in Uhrzeigerrichtung fest (Abb. 4).
3. Drehen Sie das zusammengesetzte Zubehörteil zum Hacken oder Mahlen nach oben. Setzen Sie das Zubehörteil zum Hacken oder Mahlen auf den Motorblock (**G**) und lassen Sie es ein rasten (Abb. 5).
4. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an

und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter für niedrige oder hohe Geschwindigkeit drücken (**E oder F**).

5. Halten Sie das Zubehörteil während des gesamten Vorgangs mit beiden Händen fest. Das Zubehörteil darf nicht länger als 30 Sekunden im Dauerbetrieb laufen.
6. Zur Aufbewahrung der Zubereitungen im Kühlschrank können die Vorratsdeckel (**J**) auf den Deckel des Zubehörteils zum Hacken oder Mahlen (**H1 oder I1**) gesetzt werden.

REINIGUNG

- Stecken Sie den Standmixer aus und nehmen Sie alle Zubehörteile ab.
- Gehen Sie vorsichtig mit den Schneiden (**H2 oder I2**) um, das diese äußerst scharf sind.
- Wischen Sie den Motorblock (**G**) mit einem feuchten Tuch sauber. Trocknen Sie ihn sorgfältig ab.
- Halten Sie den Motorblock (**G**) nie unter laufendes Wasser.
- Waschen Sie die abnehmbaren Teile zur leichteren Reinigung stets sofort nach der Benutzung mit warmem Seifenwasser.
- Der Krug des Standmixers (**C**), der Deckel (**B**), der Messbecher (**A**) und die Zubehörteile (**H, I & J**) können im oberen Korb der Geschirrspülmaschine gereinigt werden; schalten Sie in diesem Fall das „ECO“ oder das „LEICHT VERSCHMUTZT“ Programm ein.

OPGELET: De veiligheidsvoorschriften worden bij het apparaat geleverd. Lees deze voorschriften aandachtig door voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar deze op een veilige plek, zodat u ze later als referentie kunt gebruiken.

BESCHRIJVING

- A Vulstop
- B Deksel
- C Mengbeker
- D Veilig vergrendelsysteem
- E Lage snelheidsknop
- F Hoge snelheidsknop
- G Motorblok

- H Maalaccessoire (afhankelijk van model)
- H1. Deksel
- H2. Meseenheid
- I Hakaccessoire (afhankelijk van model)
- I1. Deksel
- I2. Meseenheid
- J Bewaardeksels hakken/malen

VEILIG VERGRENDELSYSTEEM (D)

Het apparaat kan niet werken indien de mengbeker (**C**) of de accessoires (**H or I**) niet op hun

plaats zitten of niet op juiste wijze op het motorblok (**G**) zijn gemonteerd.

VOORDAT U UW MIXER VOOR HET EERST GAAT GEBRUIKEN

- Voordat u uw mixer voor het eerst gaat gebruiken maakt u alle accessoires (**A, B, C, H & I**) in warm sop schoon (behalve het motorblok (**G**)). Zie § "Reinigen"). Spoel en droog zorgvuldig af.
- NB: het mes is bijzonder scherp, wees voorzichtig wanneer u uw apparaat reinigt of gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle verpakkingsmateriaal is verwijderd voordat u uw mixer gebruikt.

DE MIXER GEBRUIKEN

De mixer kan alleen worden gebruikt voor gerechten als smoothies, milkshakes en sauzen of voor het mixen van ingrediënten (groentesoepen, wafel- en pannenkoekenbeslag).

1. Plaats de ingrediënten in de mengbeker (**C**). Kijk in de tabel voor de maximaal te gebruiken hoeveelheden. Vul de mixer niet hoger.
2. Vergrendel de deksel (**B**) op de mengbeker (**C**) (Fig. 1).
3. Plaats de vulstop (**A**) in de opening in het deksel en draai deze om hem te vergrendelen. (Fig. 2).

4. Plaats de mengbeker (**C**) op het motorblok (**G**). Vergrendel de mengbeker (**C**) op juiste wijze (Fig. 1).
5. Steek de stekker in het stopcontact en zet de mixer aan door de lage snelheidsknop of hoge snelheidsknop in te drukken (**E or F**).
6. Houdt het apparaat tijdens het mixen stevig met twee handen vast. Laat het apparaat niet langer dan één minuut achter elkaar werken. Nadat u de mixer één minuut heeft laten werken zet u het apparaat uit en wacht u vervolgens 30 minuten voordat u het apparaat weer aanzet. Indien het apparaat heet wordt laat u het afkoelen voordat u met mixen verder gaat.

Ingrediënten	Hoeveelheden (Max)	Aanbevolen snelheden
Fruit (kiwi's, bananen, aardbeien, ananas...)	200 g	20s in V2
Groenten (tomaten, avocado...)	200 g	10s in V1 en 50s in V2
Groentesoepen	200 g gekookte groenten + water (naar keuze)	10s in V1 en 50s in V2
Milkshakes	100 g fruit + 300 ml melk	30s in V2
Kokos	350 g + 200ml water	1 minuut in V2

Aanbevelingen:

- Laat het apparaat niet langer dan één minuut achter elkaar werken.
- Om ingrediënten toe te voegen terwijl het apparaat in gebruik is maakt u gebruik van de vulopening in het deksel (**B**).
- Snij de ingrediënten in kleine stukken (ong.

15mm x 15mm) voordat u deze in de mengbeker (**C**) doet. Bereidt geen grote hoeveelheden ingrediënten tegelijk.

NB: Indien de ingrediënten aan het mes blijven plakken, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de ingrediënten met een spatel.

HET GEBRUIKEN VAN DE MAAL- EN HAKACCESSOIRES (H OF I) (AFHANKELIJK VAN MODEL)

Het hakaccessoire (**I**) maakt het mogelijk ingrediënten als vlees (tot 80 g in stukjes gesneden), uien, knoflook, gember fijn te hakken...

Het malaccessoire (**H**) maakt het mogelijk om:

- Koffiebonen te malen (tot 80 g)
- Diverse specerijen (chilipepers), rijst, gedroogd fruit en noten zoals hazelnooten en amandelen te hakken of te malen.

NB: Kom niet met uw handen aan de messen (**H2 of I2**), want deze zijn bijzonder scherp en kunnen tot verwondingen leiden.

1. Snij de ingrediënten in kleine stukjes (ong. 15mm x 15mm). Voer deze in het hak- of maaldeksel (**H1 of I1**). Kijk in de onderstaande tabel voor de maximaal te gebruiken hoeveelheden.

Ingrediënten	Max. hoeveelheid	Aanbevolen snelheden	Accessoire
Vlees (in stukjes gesneden)	80 g	15s in V2	I
Specerijen (chilipepers, peper...)	50 g	15s in V2	H
Koffiebonen, rijst	20-80 g	30s in V2	H
Uien	20-100 g	15s in V2	I
Knoflook	20-100 g	15s in V2	I

2. Bevestig de meseenheid (**H2 of I2**) op het hak- of maaldeksel (**H1 of I1**). Vergrendel de meseenheid door deze met de wijzers van de klok mee te draaien (Fig. 4).
3. Draai het gemonteerde hak- of maalaccessoire naar boven. Plaats het hak- of maalaccessoire op het motorblok (**G**) en vergrendel deze (Fig. 5).

4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de mixer aan door de lage snelheidsknop of hoge snelheidsknop in te drukken (**E of F**).
5. Houdt het accessoire tijdens het malen of hakken stevig met twee handen vast. Laat het accessoire niet langer dan 30 seconden achter elkaar werken.
6. U kunt uw bereidingen in de koelkast bewaren door de beschermende dekels (**J**) op het hak- of maaldeksel te plaatsen (**H1 of I1**).

REINIGEN

- Trek de stekker van de mixer uit het stopcontact en verwijder alle accessoires.
- Wees voorzichtig met de messen (**H2 of I2**) want deze zijn bijzonder scherp.
- Veeg het motorblok (**G**) met een vochtige doek schoon. Droog zorgvuldig af.
- Dompel het motorblok (**G**) nooit in stromend water.
- Om het reinigen gemakkelijker te maken dient u de uitneembare delen onmiddellijk na gebruik altijd met warm sop te reinigen.
- De mengbeker (**C**), het deksel (**B**), de vulstop (**A**) en de accessoires (**H1, I1 & J**) kunt u in de bovenste korf van de vaatwasmachine reinigen waarbij u het programma « ECO » of « LICHT VERVUILD » gebruikt.

ATTENZIONE: le precauzioni di sicurezza sono parte integrante dell'apparecchio. Leggerle attentamente prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Conservarle in un posto dove possano essere reperite e consultate in seguito.

DESCRIZIONE

A	Ciotola di misurazione	H1.	Coperchio
B	Coperchio	H2.	Unità lama
C	Recipiente frullatore	I	Accessorio lama (a seconda del modello)
D	Sistema di blocco di sicurezza	I1.	Coperchio
E	Tasto bassa-velocità	I2.	Unità lama
F	Tasto alta-velocità	J	Coperchio di protezione per lama / macina
G	Unità motore		
H	Accessorio macina (a seconda del modello)		

SISTEMA DI BLOCCO DI SICUREZZA (D)

L'apparecchio non può essere avviato se il recipiente frullatore (**C**) o gli accessori (**H** o **I**) non

sono stati posizionati o inseriti correttamente sull'unità motore (**G**).

INDICAZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO DEL FRULLATORE

- Prima di utilizzare il frullatore la prima volta, lavare tutti gli accessori (**A, B, C, H & I**) in acqua calda saponata (tranne l'unità motore (**G**)). Vedere "Pulizia". Quindi, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

- **ATTENZIONE:** le lame sono molto affilate, maneggiarle con cautela durante la pulizia e mentre si utilizza l'apparecchio.
- Assicurarsi che tutto l'imballaggio sia stato rimosso prima di utilizzare il frullatore.

UTILIZZO DEL FRULLATORE

Il frullatore può essere utilizzato solo per alcuni preparati, quali ad esempio smoothie, frullati e salse o per miscelare ingredienti (zuppe di verdure cotte, pastella per cialde e frittelle).

1. Versare gli ingredienti nel recipiente frullatore (**C**). Fare riferimento alla seguente tabella per le quantità massime utilizzabili. Non versare nel frullatore quantità di ingredienti superiori a quelle indicate.
2. Chiudere il coperchio (**B**) sul recipiente frullatore (**C**) (Fig. 1).
3. Posizionare la ciotola di misurazione (**A**) nell'apertura presente nel coperchio e ruotarla per chiuderla correttamente. (Fig. 2).

4. Posizionare il recipiente frullatore (**C**) sull'unità motore (**G**). Chiudere correttamente il recipiente frullatore (**C**) (Fig. 1).
5. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e avviarlo premendo il tasto di bassa o alta velocità (**E** o **F**).
6. Mantenere saldamente l'apparecchio con entrambe le mani durante l'operazione. Non far funzionare l'apparecchio per più di un minuto di seguito. Dopo aver miscelato per un minuto, spegnere l'apparecchio e attendere 30 minuti prima di avviarlo nuovamente. Se l'apparecchio diventa caldo, lasciarlo raffreddare prima di continuare ad utilizzarlo.

Ingredienti	Quantità (Max)	Velocità raccomandate
Frutta (kiwi, banane, fragole, ananas...)	200g	20s in V2
Verdura (pomodori, avocado...)	200g	10s in V1 e 50s in V2
Zuppe vegetali	200g di verdure cotte + acqua (opzionale)	10s in V1 e 50s in V2
Frullati	100g di frutta + 300ml di latte	30s in V2
Noce di cocco	350g + 200 ml acqua	1 minuto in V2

Consigli:

- Non far funzionare l'apparecchio per più di un minuto di seguito.
- Per aggiungere ingredienti mentre il frullatore è in funzione, versarli attraverso il foro d'inserimento del coperchio (**B**).
- Tagliare gli ingredienti in piccoli pezzi (circa 15mm x 15mm) prima di versarli nel recipiente

frullatore (**C**). Non versare nel recipiente frullatore una quantità eccessiva di ingredienti.

ATTENZIONE: Se residui di alimenti rimangono attaccati alle lame, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e rimuoverli con una spatola.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI LAMA E MACINA (H O I) (A SECONDA DEL MODELLO)

L'accessorio lama (**I**) permette di tagliare ingredienti quali carne (fino a 80g tagliata in pezzi), cipolle, aglio, zenzero...

L'accessorio macina (**H**) consente :

- di macinare chicchi di caffè (fino a 80g)
- di macinare o sminuzzare varie spezie (chilli), riso, frutta secca come ad esempio noci, nocciole e mandorle.

ATTENZIONE: Maneggiare con estrema cautela l'accessorio lama (**H2 o I2**) poiché è molto affilato e potrebbe causare lesioni.

1. Tagliare gli ingredienti in piccoli pezzi (circa 15mm x 15mm). Versarli attraverso il coperchio dell'accessorio lama o macina (**H1 o I1**). Fare riferimento alla seguente tabella per le quantità massime utilizzabili.

Ingredienti	Quantità massima	Velocità raccomandate	Accessorio
Carne (tagliata in pezzi)	80g	15s in V2	I
Spezie (chilli, pepe...)	50g	15s in V2	H
Chicchi di caffè, riso	20-80g	30s in V2	H
Cipolle	20-100g	15s in V2	I
Aglio	20-100g	15s in V2	I

2. Inserire l'unità lama o macina (**H2 o I2**) nel coperchio lama o macina (**H1 o I1**). Chiudere l'unità lama ruotandola in senso orario (Fig. 4).
3. Ruotare l'accessorio lama o macina assemblato verso l'alto. Posizionare l'accessorio lama o macina sull'unità motore (**G**) e avviarlo (Fig. 5).
4. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e avviarlo premendo il tasto di bassa o alta velocità (**E o F**).

5. Mantenere saldamente l'apparecchio con entrambe le mani durante l'operazione. Non far funzionare l'apparecchio per oltre 30 secondi di seguito.
6. È possibile conservare i preparati nel frigo posizionando i coperchi di protezione (**J**) sul coperchio della lama o della macina (**H1 o I1**).

PULIZIA

- Scollegare il frullatore dall'alimentazione e rimuovere tutti gli accessori.
- Maneggiare le lame (**H2 o I2**) con cautela poiché sono molto affilate.
- Pulire l'unità motore (**G**) con un panno umido. Asciugarla accuratamente.
- Non lavare l'unità motore (**G**) sotto il getto d'acqua corrente.
- Per una pulizia più semplice, lavare sempre le parti rimovibili in acqua calda saponata immediatamente dopo l'uso.
- Il recipiente frullatore (**C**), il coperchio (**B**), la ciotola di misurazione (**A**) e gli accessori (**H1, I1 & J**) possono essere lavati in lavastoviglie nel cestello superiore, utilizzando il programma "ECO" o "POCO SPORCO".

PRECAUCIÓN: las precauciones de seguridad forman parte del aparato. Léalas detenidamente antes de usar su nuevo aparato por primera vez. Guárdelas en un lugar de fácil acceso para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN

A	Taza dosificadora	H	Accesorio molinillo (dependiendo del modelo)
B	Tapa	H1.	Tapa
C	Jarra de la batidora	H2.	Unidad de cuchillas
D	Sistema de cierre de seguridad	I	Accesorio picadora (según el modelo)
E	Botón de baja velocidad	I1.	Tapa
F	Botón de alta velocidad	I2.	Unidad de cuchillas
G	Unidad del motor	J	Tapas de conservación de la picadora / molinillo

SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD

El aparato no podrá ponerse en funcionamiento si la tapa de la jarra de la batidora (C) o los

accesorios (H o I) no se han colocado o montado correctamente en la unidad del motor (G).

ANTES DE UTILIZAR LA BATIDORA POR PRIMERA VEZ

- Antes de utilizar la batidora por primera vez, limpie todos los accesorios (A, B, C, H & I) con agua jabonosa tibia (excepto la unidad del motor (G)). Ver "Limpieza" §). Aclarar y secar cuidadosamente.
- **PRECAUCIÓN:** las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con cuidado cuando las limpие o cuando utilice el aparato.
- Asegúrese de que todo el embalaje ha sido retirado antes de utilizar la batidora.

UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA

La batidora puede utilizarse únicamente para preparaciones como papillas, batidos de leche y salsas o para mezclar ingredientes (sopas de verduras ya cocidas, masa para barquillos o crepes).

1. Introduzca los ingredientes en la jarra batidora (C). Diríjase a la tabla que figura a continuación para ver las cantidades máximas que se pueden utilizar. No llene la batidora con cantidades superiores.
2. Cierre con la tapa (B) la jarra de la batidora (C) (Fig. 1).
3. Coloque la taza medidora (A) en la abertura de la tapa y gírela para bloquearla en su sitio. (Fig. 2).

4. Coloque la jarra de la batidora (C) en la unidad del motor (G). Bloquee la jarra de la batidora (C) correctamente (Fig. 1).
5. Enchufe el aparato y póngalo en funcionamiento presionando el botón de baja velocidad o alta velocidad (E o F).
6. Sujete el aparato firmemente con las dos manos mientras realiza esta operación. No mantenga el aparato funcionando más de un minuto de cada vez. Después de batir durante un minuto, apague el aparato y espere 30 minutos antes de volver a utilizarlo. Si el aparato se calienta, deje que se enfrie antes de continuar utilizándolo.

Ingredientes	Cantidades (Máx.)	Velocidades recomendadas
Frutas (kiwis, plátanos, fresas, piña...)	200g	20 s en V2
Verduras (tomates, aguacate...)	200g	10 s en V1 y 50 s en V2
Sopas de verduras	200g verduras ya cocidas + agua (opcional)	10 s en V1 y 50 s en V2
Batidos de leche	100g fruta + 300ml leche	30 s en V2
Nuez de coco	350 g + 200 ml de agua	1 minuto en V2

Recomendaciones:

- No mantenga funcionando el aparato más de un minuto seguido.
- Para añadir ingredientes mientras la batidora está en funcionamiento, intodúzcalos a través del orificio de la tapa (**B**).
- Corte los ingredientes en trozos pequeños (15mm x 15mm aproximadamente) antes de

introducirlos en la jarra de la batidora (**C**). No procese grandes cantidades de ingredientes al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN: Si los ingredientes se quedaran atascados en las cuchillas, desconecte el aparato y retírelos con una espátula.

UTILIZACIÓN DE LA PICADORA Y EL MOLINILLO (H O I) (DEPENDIENDO DEL MODELO)

El accesorio picadora (**I**) le permite picar ingredientes como carne (hasta 80g cortados en trocitos), cebolla, ajo, jengibre...

El accesorio molinillo (**H**) le permite:

- Para moler granos de café (hasta 80g)
- Para moler o picar varias especias (chiles), arroz, frutas secas y nueces como avellanas, almendras.

PRECAUCIÓN: Nunca maneje el accesorio de las cuchillas (**H2** o **I2**) ya que están muy afiladas y podría cortarse.

1. Corte los ingredientes en piezas pequeñas (15mm x 15mm aproximadamente), intodúzcalos a través del orificio de la tapa de la picadora o el molinillo (**H1** o **I1**). Dirigirse a la tabla que figura a continuación para ver las cantidades máximas que se pueden utilizar.

Ingredientes	Cantidad Máx.	Velocidades recomendadas	Accesorio
Carne (cortada en trocitos)	80g	15 s en V2	I
Especias (chiles, pimienta...)	50g	15 s en V2	H
Café, arroz	20-80g	30 s en V2	H
Cebolla	20-100g	15 s en V2	I
Ajo	20-100g	15 s en V2	I

2. Coloque la unidad de cuchillas de la picadora o del molinillo (**H2** o **I2**) en la tapa de la picadora o del molinillo (**H1** o **I1**). Cierre la unidad de cuchillas girándola en el sentido de las agujas de reloj. (Fig. 4).

3. Gire la picadora o el molinillo ya montado hacia arriba. Coloque el accesorio picadora o molinillo en el bloque motor (**G**) y ciérrelo (Fig. 5).

4. Enchufe el aparato y póngalo en

funcionamiento presionando el botón de baja velocidad o alta velocidad (**E** o **F**).

5. Sujete el accesorio con las dos manos durante el funcionamiento. No mantenga el accesorio funcionando más de 30 segundos de cada vez.
6. Puede conservar sus preparaciones en el frigorífico colocando las tapas de conservación (**J**) en la tapa de la picadora o del molinillo (**H1** o **I1**).

LIMPIEZA

- Desenchufe la batidora y retire todos los accesorios.
- Maneje las cuchillas (**H2** o **I2**) con cuidados ya que están muy afiladas.
- Frote el bloque motor (**G**) con un paño húmedo. Seque cuidadosamente.
- Nunca coloque el bloque motor (**G**) bajo el agua del grifo.

- Para facilitar la limpieza, lave siempre las partes extraíbles con agua jabonosa templada inmediatamente después de utilizarlas.
- La jarra de la batidora (**C**), la tapa (**B**), la taza medidora (**A**) y los accesorios (**H1**, **I1** & **J**) pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas, utilizando el programa "ECO" o "POCO SUCIO".

ATENÇÃO: As medidas de segurança fazem parte integrante do aparelho. Leia-as atentamente antes de utilizar o novo aparelho pela primeira vez. Guarde-as para futuras utilizações.

DESCRÍÇÃO

A	Copo doseador	H1.	Tampa
B	Tampa	H2.	Unidade da lâmina
C	Copo liquidificador	I	Acessório da picadora (consoante o modelo)
D	Sistema de bloqueio de segurança	I1.	Tampa
E	Botão de velocidade baixa	I2.	Unidade da lâmina
F	Botão de velocidade alta	J	Tampas de conservação da picadora / trituradora
G	Unidade do motor		
H	Acessório da trituradora (consoante o modelo)		

SISTEMA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA (D)

O aparelho não pode começar a funcionar se o copo liquidificador (**C**) ou os acessórios

(**H** ou **I**) não forem correctamente colocados ou encaixados na unidade do motor (**G**).

ANTES DE UTILIZAR A LIQUIDIFICADORA PELA PRIMEIRA VEZ

- Antes de utilizar a liquidificadora pela primeira vez, limpe todos os acessórios (**A**, **B**, **C**, **H** e **I**) com água quente e um pouco de detergente para a loiça (excepto a unidade do motor (**G**)). Consulte o parágrafo "Limpeza". Passe-os por água e seque cuidadosamente.
- **CUIDADO:** as lâminas são extremamente afiadas; manuseie-as com cuidado ao limpar ou utilizar o aparelho.
- Certifique-se que todas as embalagens foram retiradas antes de utilizar a liquidificadora.

UTILIZAR A LIQUIDIFICADORA

A liquidificadora dever apenas ser utilizada para preparações como batidos e molhos ou para misturar ingredientes (sopas de legumes, waffles e massa para panquecas).

1. Coloque os ingredientes no copo liquidificador (**C**). Consulte a tabela abaixo para as quantidades máximas. Não encha o copo liquidificador com quantidades superiores.
2. Fixe a tampa (**B**) ao copo liquidificador (**C**) (Fig. 1).
3. Coloque o copo doseador (**A**) na abertura da tampa e rode-o para fixá-lo (Fig. 2).

4. Coloque o copo liquidificador (**C**) na unidade do motor (**G**). Bloqueie correctamente o copo liquidificador (**C**) (Fig. 1).
5. Ligue o aparelho à corrente e coloque-o em funcionamento carregando no botão de velocidade baixa ou velocidade alta (**E** ou **F**).
6. Segure o aparelho com firmeza com as duas mãos durante o funcionamento. Não coloque o aparelho a funcionar mais do que um minuto em continuo. Depois de misturar durante um minuto em continuo, desligue o aparelho e aguarde durante 30 minutos antes de misturar de novo. Se o aparelho ficar quente, deixe-o arrefecer antes de continuar a utilizá-lo.

Ingredientes	Quantidades (máx.)	velocidades recomendadas
Fruta (kiwis, bananas, morangos, ananás...)	200 g	20 s em V2
Legumes (tomate, abacate...)	200 g	10 s em V1 e 50 s em V2
Sopas de legumes	200 g de legumes cozidos + água (opcional)	10 s em V1 e 50 s em V2
Batidos	100 g de fruta + 300 ml de leite	30 s em V2
Coco	350 g + 200 ml de água	1 minuto em V2

Recomendações:

- Não utilize o aparelho mais de um minuto continuamente.
- Para adicionar ingredientes enquanto a liquidificadora está a ser utilizada, insira-os através do orifício que se encontra na tampa (B).

- Corte os ingredientes em pedaços pequenos (aprox. 15 mm x 15 mm) antes de os colocar no copo liquidificador (C). Não processe uma grande quantidade de ingredientes de cada vez.

CUIDADO: se os ingredientes ficarem colados às lâminas, desligue o aparelho e retire-os com uma espátula.

UTILIZAR OS ACESSÓRIOS DA PICADORA E TRITURADORA (H OU I) (CONSOANTE O MODELO)

O acessório da picadora (I) permite-lhe picar ingredientes como carne (até 80 g cortada em pedaços), cebolas, alho, gengibre...

O acessório da trituradora (H) permite-lhe:

- triturar grãos de café (até 80 g)
- triturar ou picar especiarias variadas (pimentos), arroz, frutos secos e frutos de casca rija, como avelãs e amêndoas.

CUIDADO: não manuseie as lâminas do acessório (H2 ou I2), na medida em que são extremamente afiadas e podem causar ferimentos.

1. Corte os ingredientes em pedaços pequenos (aprox. 15 mm x 15 mm). Introduza-os através da tampa da picadora ou da trituradora (H1 ou I1). Consulte a tabela abaixo para as quantidades máximas

UTILIZAR A LIQUIDIFICADORA

Ingredientes	Quantidade máxima	Velocidades recomendadas	Acessório
Carne (cortada aos pedaços)	80 g	15 s em V2	I
Especiarias (pimentos, pimenta...)	50 g	15 s em V2	H
Grãos de café, arroz	20-80 g	30 s em V2	H
Cebola	20-100 g	15 s em V2	I
Alho	20-100 g	15 s em V2	I

2. Encaixe a unidade da lâmina da picadora ou trituradora (H2 ou I2) na tampa da picadora ou trituradora (H1 ou I1). Bloqueie a unidade da lâmina rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio (Fig. 4).
3. Vire o acessório da picadora ou trituradora para cima. Coloque o acessório da picadora ou trituradora na unidade do motor (G) e bloqueie-o (Fig. 5).

4. Ligue o aparelho à corrente e coloque-o em funcionamento carregando no botão de velocidade baixa ou velocidade alta (E ou F).
5. Segure no aparelho com firmeza com as duas mãos durante o funcionamento. Não opere o acessório durante mais de 30 segundos de cada vez.
6. Pode guardar as preparações no frigorífico colocando as tampas de conservação (J) na tampa da picadora ou trituradora (H1 ou I1).

LIMPEZA

- Desligue a liquidificadora da corrente e retire todos os acessórios.
- Manuseie as lâminas (H2 ou I2) com cuidado, na medida em que são extremamente afiadas.
- Limpe a unidade do motor (G) com um pano húmido. Seque cuidadosamente.
- Nunca mergulhe a unidade do motor (G) em água.

- Para facilitar a operação de limpeza, lave sempre as peças amovíveis em água quente com um pouco de detergente para a loiça imediatamente após a sua utilização.
- O copo liquidificador (C), a tampa (B), o copo doseador (A) e os acessórios (H, I e J) podem ser lavados na máquina da loiça, no cesto de cima, utilizando o programa "ECO" (económico) ou "SLIGHTLY DIRTY" (ligeiramente sujo).

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προφυλάξεις ασφαλείας αποτελούν μέρος της συσκευής. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τις σημειώσεις που υπάρχουν στη συσκευή για να τις βρείτε εύκολα και να τις συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Περιγραφή

- A Κύπελλο δοσομέτρησης
- B Καπάκι
- C Κανάτα μπλέντερ
- D Σύστημα ασφάλισης
- E Κουμπί χαμηλής έντασης
- F Κουμπί υψηλής έντασης
- G Μονάδα μοτέρ

- H Εξάρτημα άλεσης (ανάλογα με το μοντέλο)
- H1. Καπάκι
- H2. μονάδα λεπίδας
- I Εξάρτημα κοπής (ανάλογα με το μοντέλο)
- I1. Καπάκι
- I2. μονάδα λεπίδας
- J Καπάκια διατήρησης εξαρτημάτων κοπής / άλεσης

Σύστημα ασφάλισης (D)

Δεν είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της συσκευής εάν η κανάτα του μπλέντερ (C) ή τα εξαρτήματα (H ή I) δεν έχουν τοποθετηθεί ή

προσαρτηθεί σωστά πάνω στη μονάδα μοτέρ (G).

Πριν από την πρώτη χρήση του μπλέντερ

- Προτού χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ σας για πρώτη φορά, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα (A, B, C, H & I) με ζεστό νερό και σαπουνάδα (εκτός από τη μονάδα μοτέρ (G)). Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός". Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα με προσοχή.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, να τις χειρίζεστε με προσοχή κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η συσκευασία πριν από τη χρήση του μπλέντερ.

Χρήση του μπλέντερ

Το μπλέντερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρασκευή μελιγμάτων όπως χυμοί φρούτων (smoothies), μιλκ-σέικ και σάλτσες ή για την ανάμειξη συστατικών (σούπες με βρασμένα λαχανικά, μείγμα για βάφλες ή τηγανίτες).

1. Τοποθετήστε τα συστατικά στην κανάτα του μπλέντερ (C). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις μέγιστες ποσότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μην υπερβείτε τις ποσότητες αυτές.
2. Ασφαλίστε το καπάκι (B) στην κανάτα του μπλέντερ (C) (Εικ. 1).
3. Τοποθετήστε το κύπελλο δοσομέτρησης (A) στο άνοιγμα του καπακιού και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει στη θέση του. (Εικ. 2).
4. Τοποθετήστε την κανάτα του μπλέντερ (C) πάνω στη μονάδα μοτέρ (G). Ασφαλίστε την κανάτα του μπλέντερ (C) σωστά (Εικ. 1).
5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί χαμηλής ή υψηλής έντασης (E ή F).
6. Κρατήστε τη συσκευή σταθερά με τα δύο σας χέρια κατά τη λειτουργία. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερο από ένα λεπτό ανά φορά. Μετά από ανάμειξη ενός λεπτού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 30 λεπτά προτού τη χρησιμοποιήσετε για ανάμειξη εκ νέου. Εάν η συσκευή ζεσταθεί, αφήστε τη να κρυώσει προτού συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε.

Συστατικά	Ποσότητες (Μεγ.)	Συνιστώμενες ταχύτητες
Φρούτα (ακτινίδια, μπανάνες, φράουλες, ανανάς...)	200 γρ.	20 δεύτερα σε V2
Λαχανικά (ντομάτες, αβοκάντο...)	200 γρ.	10 δεύτερα σε V1 και 50 δεύτερα σε V2
Σούπες λαχανικών	200 γρ. βρασμένων λαχανικών + νερό (προαιρετικά)	10 δεύτερα σε V1 και 50 δεύτερα σε V2
Μιλκ-σέικ	100 γρ. φρούτων + 300 ml γάλακτος	30 δεύτερα σε V2
Ινδική καρύδα	350g + 200 ml νερό	1 λεπτό σε V2

Υποδείξεις:

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερο από ένα λεπτό ανά φορά.
- Για να προσθέσετε συστατικά ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία, εισαγάγετε τα μέσω του στομίου τροφοδοσίας που βρίσκεται στο καπάκι (B).
- Κόψτε τα συστατικά σε μικρά κομμάτια (περίπου 15 mm x 15 mm) προτού τα

τοποθετήσετε στην κανάτα του μπλέντερ (C). Μη θέτετε σε επεξεργασία μεγάλες ποσότητες συστατικών ταυτόχρονα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τα συστατικά παραμείνουν κολλημένα στις λεπίδες, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφαιρέστε τα με μια σπιάτουλα.

Χρήση των εξαρτημάτων κοπής και άλεσης (H ή I) (ανάλογα με το μοντέλο)

Το εξάρτημα κοπής (I) σας επιτρέπει να ψιλοκόβετε συστατικά όπως το κρέας (έως 80 γρ. κομμένα σε κομμάτια), κρεμμύδια, σκόρδο, πιπερόριζα...

Το εξάρτημα άλεσης (H) σας επιτρέπει:

- την άλεση κόκκων καφέ (έως 80 γρ.)
- την άλεση ή ψιλοκόψιμο μπαχαρικών (τσίλι), ρυζιού, αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών όπως λ.χ. φουντούκια, αμύγδαλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ακουμπάτε τη λεπίδα του εξαρτήματος (H2 ή I2) καθώς είναι πολύ αιχμηρή και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

1. Κόψτε τα συστατικά σε μικρά κομμάτια (περίπου 15 mm x 15 mm). Εισαγάγετε τα στο καπάκι του εξαρτήματος κοπής ή άλεσης (H1 ή I1). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις μέγιστες ποσότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Συστατικά	Μέγ. ποσότητα	Συνιστώμενες ταχύτητες	Εξάρτημα
Κρέας (κομμένο σε κομμάτια)	80 γρ.	15 δεύτερα σε V2	I
Μπαχαρικά (τσίλι, πιπέρι...)	50 γρ.	15 δεύτερα σε V2	H
Κόκκοι καφέ, ρύζι	20-80 γρ.	30 δεύτερα σε V2	H
Κρεμμύδια	20-100 γρ.	15 δεύτερα σε V2	I
Σκόρδο	20-100 γρ.	15 δεύτερα σε V2	I

2. Προσαρτήστε τη μονάδα λεπίδας κοπής ή άλεσης (H2 ή I2) στο καπάκι του εξαρτήματος κοπής ή άλεσης (H1 ή I1).

ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί χαμηλής ή υψηλής έντασης (E ή F).

- Ασφαλίστε τη μονάδα λεπίδας περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα (Εικ. 4). 3. Γυρίστε όλο το εξάρτημα κοπής ή άλεσης προς τα πάνω. Τοποθετήστε το εξάρτημα κοπής ή άλεσης πάνω στη μονάδα μοτέρ (G) και ασφαλίστε τη (Εικ. 5).

5. Κρατήστε το εξάρτημα σταθερά με τα δύο σας χέρια κατά τη λειτουργία. Μην αφήνετε το εξάρτημα να λειτουργεί για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα ανά φορά.

4. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και

6. Μπορείτε να φυλάξετε τα μείγματα που έχετε ετοιμάσει στο ψυγείο τοποθετώντας τα καπάκια διατήρησης (J) στο καπάκι του εξαρτήματος κοπής ή άλεσης (H1 ή I1).

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε το μπλέντερ από το ρεύμα και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Να χειρίζεστε τις λεπίδες (H2 or I2) με προσοχή, καθώς είναι πολύ αιχμηρές.
- Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ (G) με ένα βρεγμένο πανί. Σκουπίστε τη προσεκτικά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα μοτέρ (G) κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Για πιο εύκολο καθαρισμό, να πλένετε πάντα

τα αφαιρούμενα μέρη με ζεστό νερό και σαπουνάδα αμέσως μετά από τη χρήση.

- Η κανάτα του μπλέντερ (C), το καπάκι (B), το κύπελλο δοσομέτρησης (A) και τα εξαρτήματα (H1, I1 & J) μπορούν να πλυσθούν στο πλυντήριο πιάτων στο επάνω επίπεδο, με χρήση των προγραμμάτων πλύσης "ECO" ή "SLIGHTLY DIRTY" (Ελαφρώς βρώμικα).

HUOMIO: Turvaohjeet ovat osa laitetta. Lue ne huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säilytä ohjeita paikassa, josta löydät ne, jotta voit tutustua niihin myöhemmin.

KUVAUS

A	Mittakuppi	H	Jauhiniislälaite (mallista riippuen)
B	Kansi	H1.	Kansi
C	Sekoituskulho	H2.	teräyksikkö
D	Turvalukitusjärjestelmä	I	Silppuamislisälaitte (mallista riippuen)
E	Hidas käyttönäppäin	I1.	Kansi
F	Nopea käyttönäppäin	I2.	teräyksikkö
G	Moottoriyksikkö	J	Silppurin / jauhimen säilytyskannet

TURVALUKITUSJÄRJESTELMÄ (D)

Laitetta ei saa käynnistää, jos sekoituskulhoa (**C**) tai lisälaitteita (**H tai I**) ei ole asennettu tai

kiinnitetty kunnolla moottoriyksikköön (**G**).

ENNEN SEKOITTIMEN KÄYTÖÄ ENSIMMÄISTÄ KERTAA

- Ennen sekoittimen käyttöä ensimmäistä kertaa kaikki lisälaitteet (**A, B, C, H & I**) on puhdistettava lämpimässä saippuavedessä (lukuun ottamatta moottoriyksikköä (**G**). Katso osaa "Puhdistus"). Huuhtele ja kuivaa ne huolellisesti.
- **VARO:** terät ovat hyvin teräviä, käsitlete niitä varovasti puhdistaaesi ja käyttäässäsi laitetta.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on otettu pois ennen sekoittimen käyttöä.

SEKOITTIMEN KÄYTÖTÖ

Sekoittinta voi käyttää vain sellaisille valmisteille kuten smoothie-, milkshake -juomat ja kastikkeet tai eri ainesten sekoittamiseen (keitetyistä vihaneksista valmistettavat keitot, vohveli- ja panukakkutaikinoiden sekoittamiseen).

1. Laita ainekset sekoituskulhoon (**C**). Katso alla olevasta taulukosta käytettävät maksimiannokset. Älä täytä sekoitinta yli näiden määrien.
2. Lukitse kansi (**B**) sekoituskulholle (**C**) (Kuva 1).
3. Laita mittakuppi (**A**) kannen aukkoon ja käännä sitä lukitaksesi sen paikoilleen. (Kuva 2).

4. Laita sekoituskulho (**C**) moottoriyksikölle (**G**). Lukitse sekoituskulho (**C**) kunnolla (Kuva 1).
5. Kytke laite sähköverkkoon ja käynnistä se painamalla hidasta tai nopeaa käyttönäppäintä (**E tai F**).
6. Pitele laitetta vakasti molemmilla käsiillä käytön aikana. Älä käytä laitetta yli minuuttiä kerrallaan. Kun olet sekoittanut minuutin ajan, sammuta laite ja odota 30 minuuttia ennen sekoittamisen jatkamista. Jos laite kuumenee, anna sen jäähyä ennen käytön jatkamista.

Ainekset	Määrit (Maksimi)	Suoitusnopeudet
Hedelmät (kiwit, banaanit, mansikat, ananas...)	200g	20 sekuntia nopeudella 2
Vihannekset (tomaatit, avokado...)	200g	10 sekuntia nopeudella 1 ja 50 sekuntia nopeudella 2
Vihanneskeitot	200g keitettyjä vihanekseja + vettä (valinnainen)	10 sekuntia nopeudella 1 ja 50 sekuntia nopeudella 2
Milkshake-juomat	100g hedelmiä + 300ml maitoa	30 sekuntia nopeudella 2
Kookospähkinä	350 g + 200 ml vettä	1 minuutti nopeudella 2

Suositukset:

- Älä käytä laitetta yli minuuttia yhtä mittaa.
- Lisää aineet vähitellen sekoittimen ollessa käytössä, laita ne sen sisään kannen (**B**) syöttöaukon kautta.
- Leikkaa aineet pieniksi palasiksi (noin 15mm x 15mm) ennen niiden laittamista

sekoituskulhoon (**C**). Älä käsittele suurta määrää aineita kerrallaan.

VARO: Jos aineet jäävät kiinni teriin, laite on irrotettava sähköverkosta ja ne on poistettava lastalla.

→ JAUHIN- JA SILPPUAMISLISÄLAITTEIDEN KÄYTÖ (H TAI I) (MALLISTA RIIPPUEN)

Silppuamislisälaitteen (**I**) avulla voi silputa aineksia kuten lihaa (enintään 80g kuutioituna), sipuleita, valkosipulia, inkkiväriä...

Jauhlinislisälaitteen (**H**) avulla voit:

- Jauhaa kahvipapuja (enintään 80g)
- Jauhaa ja silputa erilaisia mausteita (chili), riisiä, kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä, kuten hasselpähkinöitä, manteleita.

VARO: Älä koske lisälaitteen terään (**H2 tai I2**), sillä ne ovat hyvin teräviä ja voit loukata itsesi.

1. Leikkaa ainekset pieniksi palasiksi (noin 15mm x 15mm). Laita ne silppurin tai jauhimen kanteen (**H1 tai I1**). Katso käytettävät maksimimääritä alla olevasta taulukosta

Aineet	Maksimimäärä	Suositusnopeudet	Lisälaitte
Liha (kuutioitu)	80g	15 sekuntia nopeudella 2	I
Mausteet (chili, pippuri...)	50g	15 sekuntia nopeudella 2	H
Kahvipavut, riisi	20-80g	30 sekuntia nopeudella 2	H
Sipulit	20-100g	15 sekuntia nopeudella 2	I
Valkosipuli	20-100g	15 sekuntia nopeudella 2	I

2. Laita silppurin tai jauhimen teräysikkö (**H2 tai I2**) silppurin tai jauhimen kannelle (**H1 tai I1**). Lukitse teräysikkö käänämällä sitä myötäpäivään (Kuva 4).
3. Käännä koottu silppuri tai jauhin ylös. Laita silppuri- tai jauhlinisläite moottoriyksikölle (**G**) ja lukitse se (Kuva 5).

4. Kytke laite sähköverkkoon painamalla hidasta tai nopeaa käytönäppäintä (**E tai F**).
5. Pitele lisälaitetta tukevasti molemmissa käsiillä käytön aikana. Älä käytä lisälaitetta yli 30 sekuntia kerrallaan.
6. Voit säilyttää valmisteesi jäääkaapissa laittamalla säilytyskannen (**J**) silppurin tai jauhimen kannelle (**H1 tai I1**).

→ PUHDISTUS

- Irrota sekoitin pistorasiasta ja ota kaikki lisälaitteet pois.
- Käsittele teriä (**H2 tai I2**) varovasti, sillä ne ovat hyvin teräviä.
- Pyyhi moottoriyksikkö (**G**) kostealla kankaalla. Kuivaa huolella.
- Älä koskaan upota moottoriyksikköä (**G**) juoksevaan veteen.

- Jotta puhdistus olisi helpompaa, pese irrotettavat osat aina lämpimässä saippuavedessä heti käytön jälkeen.
- Sekoituskulho (**C**), kansi (**B**), mittakuppi (**A**) ja lisälaitteet (**H, I1 & J**) voi pestää astianpesukoneessa ylätasolla, käytä "EKO"- tai "VAIN VÄHÄN LIKAISTA" -ohjelmaa.

ADVARSEL: Sikkerhedsanvisningerne er en del af apparatet. Læs dem omhyggeligt igennem, inden det nye apparat tages i brug første gang. Opbevar dem et sted, hvor du senere kan finde og bruge dem.

BESKRIVELSE

A	Målebæger	H	Kværnudstyr (afhængig af model)
B	Låg	H1.	Låg
C	Blenderskål	H2.	Enhed med knive
D	Sikkerhedssystem	I	Hakkeudstyr (afhængig af model)
E	Lav hastighed	I1.	Låg
F	Høj hastighed	I2.	Enhed med knive
G	Motorenhed	J	Tætsluttende låg til hakke- / kværnudstyr

SIKKERHEDSSYSTEM (D)

Apparatet kan ikke starte, hvis blenderskålen (**C**) eller et tilbehør (**H** eller **I**) ikke er placeret eller

blokeret korrekt på motorenheden (**G**).

FØR BLENDEREN TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- Før blenderen tages i brug første gang, skal alle tilbehørsdelene (**A, B, C, H & I**) rengøres i varmt sæbenvand (undtagen motorenheten (**G**)). Se afsnittet "Rengøring"). Skyl dem og tør dem omhyggeligt af.
- OBS:** Knivene er meget skarpe, håndter dem forsigtigt under rengøring eller under brug af apparatet.
- Sørg for at al emballage er fjernet, før blenderen tages i brug.

BRUG AF BLENDEREN

Blenderen kan kun bruges til tilberedninger såsom smoothies, milkshakes og saucer eller til at mikse ingredienser (kogte grønsager til suppe, dej til vafler eller pandekager).

- Kom ingredienserne ned i blenderskålen (**C**). De maksimale mængder, man må bruge, er anført i skemaet nedenfor. Forsøg ikke at blende større mængder.
- Bloker låget (**B**) på blenderskålen (**C**) (Fig. 1).
- Placer målebægeret (**A**) i lågets åbning og drej det på plads. (Fig. 2).

- Placer blenderskålen (**C**) på motorenheden (**G**). Bloker blenderskålen (**C**) korrekt (Fig. 1).
- Sæt apparatets stik i og start det ved at trykke på knappen for lav hastighed eller høj hastighed (**E** eller **F**).
- Hold apparatet godt fast med begge hænder, mens det fungerer. Lad ikke apparatet fungere i over et minut i træk. Når du har blendet i et minut, skal du slukke for apparatet og vente i 30 minutter, før du blender igen. Hvis apparatet bliver varmt, lad det køle af, før du fortsætter med at bruge det.

Ingredienser	Mængder (Max)	Anbefaede hastigheder
Frugter (kiwifrugter, bananer, jordbær, ananas...)	200g	20 sek. på niveau 2
Grønsager (tomater, avocados...)	200g	10 sek. på niveau 1 og 50 sek. på niveau 2
Grønsagssupper	200g kogte grønsager + vand (valgfrit)	10 sek. på niveau 1 og 50 sek. på niveau 2
Milkshakes	100g frukt + 300ml mælk	30 sek. på niveau 2
Kokosnød	350 g + 200 ml vand	1 minut på niveau 2

Anbefalinger:

- Lad ikke apparatet køre uafbrudt i over et minut.
- Man kan tilsaette ingredienser, mens blenderen kører, ved at føre dem ned gennem åbningen i låget (**B**).
- Skær ingredienserne i små tern (ca. 15mm x 15mm), før de kommes ned i blenderskålen (**C**). Forarbejd ikke for store mængder ingredienser ad gangen.

OBS: Hvis ingredienserne bliver siddende i knivene, tag apparatets stik ud og fjern dem med en skraber.

BRUG AF HAKKEUDSTYRET OG KVÆRNUDSTYRET (H ELLER I) (AFHÆNGIG AF MODEL)

Med hakkeudstyret (**I**) kan man hakke ingredienser som f.eks. kød (op til 80g skåret i tern), løg, hvidløg, ingefær...

Med kværnudstyret (**H**) kan man:

- male kaffebønner (op til 80g)
- male eller hakke forskellige krydderier (chilier), ris, tørrede frugter og nødder såsom hasselnødder, mandler.

OBS: Tag ikke fat om knivene (**H2 eller I2**), da de er meget skarpe og kan forårsage snitsår.

1. Skær ingredienserne i små tern (ca. 15mm x 15mm). Før dem ned gennem hakkeudstyrets eller kværnudstyrets låg (**H1 eller I1**). De maksimale mængder, man må bruge, er anført i skemaet nedenfor.

Ingredienser	Max. mængde	Anbefalede hastigheder	Tilbehørsdel
Kød (skåret i tern)	80g	15 sek. på niveau 2	I
Krydderier (chilier, peber...)	50g	15 sek. på niveau 2	H
Kaffebønner, ris	20-80g	30 sek. på niveau 2	H
Løg	20-100g	15 sek. på niveau 2	I
Hvidløg	20-100g	15 sek. på niveau 2	I

2. Sæt hakkeudstyrets eller kværnudstyrets enhed med knive (**H2 eller I2**) på hakkeudstyrets eller kværnudstyrets låg (**H1 eller I1**). Bloker enheden med knive ved at dreje den med uret (Fig. 4).
3. Vend det samlede hakkeudstyr eller kværnudstyr om. Sæt hakkeudstyret eller kværnudstyret på motorenheden (**G**) og bloker det (Fig. 5).

4. Sæt apparatets stik i og start det ved at trykke på knappen for lav hastighed eller høj hastighed (**E eller F**).
5. Hold apparatet godt fast med begge hænder, mens det fungerer. Lad ikke apparatet fungere i over 30 sekunder i træk.
6. Du kan opbevare dine tilberedninger i køleskabet ved at placere det tætsluttende låg (**J**) på hakkeudstyret eller kværnudstyret (**H1 eller I1**).

RENGØRING

- Tag blenderens stik ud og tag alle tilbehørsdele af.
- Håndter knivene (**H2 eller I2**) forsigtigt, da de er meget skarpe.
- Tør motorenheden (**G**) omhyggeligt af med en fugtig klud.
- Hold aldrig motorenheden (**G**) ind under rindende vand.
- Rengøringen er lettere, når man tager tilbehørsdelene af og vasker dem i varmt sæbevand straks efter brug.
- Blenderskålen (**C**), låget (**B**), målebægeret (**A**) og tilbehørsdelene (**H1, I1 & J**) kan vaskes i opvaskemaskinen.

OBSERVERA: Säkerhetsföreskrifterna är en del av apparaten. Läs dem noggrant innan du använder apparaten för första gången. Förvara dem så att de är lätt att hitta och kan användas igen.

BESKRIVNING

A	Måttkopp	H	Hacktillbehör (beroende på modell)
B	Lock	H1.	Lock
C	Mixerbägare	H2.	Skärblad
D	Säkerhetsslässystem	I	Kvarntillbehör (beroende på modell)
E	Knapp för låg hastighet	I1.	Lock
F	Knapp för hög hastighet	I2.	Skärblad
G	Motorblock	J	Skyddslock för hackare/kvarn

SÄKERHETSLÄSSYSTEM (D)

Det går inte att starta apparaten om mixerbägaren (**C**) eller tillbehören (**H eller I**) inte har

placerats eller fästs korrekt på motorblocket (**G**).

INNAN DU ANVÄNDER MIXERN FÖRSTA GÅNGEN

• Innan du använder mixern första gången ska du rengöra alla tillbehören (**A, B, C, H & I**) i varmt vatten med diskmedel (bortsett från motorblocket (**G**)). Se avsnittet "Rengöra apparaten"). Skölj av och torka delarna noga.

- **Varning!** Skärbladen är mycket vassa. Hantera dem försiktigt när du rengör dem och använder apparaten.
- Se till att du har tagit bort allt förpackningsmaterial innan du använder mixern.

ANVÄNDA MIXERN

Du kan använda mixern för att tillreda exempelvis smoothies, milkshakes och såser eller för att blanda ingredienser (tillagade grönsakssoppor, våffel- och pannkakssmet).

1. Lägg ingredienserna i mixerbägaren (**C**). Se tabellen nedan för hur stora mängder du kan använda. Fyll inte mixern med större mängder än de angivna.
2. Lås fast locket (**B**) på mixerbägaren (**C**) (Bild 1).
3. Placerå måttkoppen (**A**) i öppningen på locket och vrid den så att den fästs på plats. (Bild 2).

4. Placera mixerbägaren (**C**) på motorblocket (**G**). Fäst mixerbägaren (**C**) ordentligt (Bild 3).
5. Sätt i kontakten till apparaten och sätt på den genom att trycka på knappen för låg eller hög hastighet (**E eller F**).
6. Håll ordentligt i apparaten med båda händerna medan den kör. Låt inte apparaten köra längre än en minut i taget. Stäng av mixern när den har kört i en minut och vänta i 30 minuter innan du sätter på den igen. Om apparaten blir varm ska du låta den svalna innan du använder den på nytt.

Ingredienser	Mängder (max)	Rekommenderade hastigheter
Frukt (kiwi, banan, jordgubbe, ananas...)	200 g	20 s med V2
Grönsaker (tomat, avokado...)	200 g	10 s med V1 och 50 s med V2
Grönsakssoppor	200 g kokta grönsaker + vatten (valfritt)	10 s med V1 och 50 s med V2
Milkshake	100 g frukt + 3 dl mjölk	30 s med V2
Kokosnöt	350 g + 200 ml vatten	1 minut med V2

Rekommendationer:

- Låt inte apparaten köra längre än en minut i taget.
- Om du vill lägga i ingredienser i mixern medan den kör gör du det genom matarhålet i locket (**B**).
- Skär ingredienserna i små bitar (ca 1,5 x 1,5 cm) innan du lägger i dem i mixerbägaren (**C**). Mixa inte för stora mängder ingredienser samtidigt.

Varning! Om det fastnar ingredienser på skärbladen ska du koppla ur apparaten och avlägsna dem med ett trädredskap.

ANVÄNDA HACKAREN OCH KVARNEN (**H ELLER I**) (BEROENDE PÅ MODELL)

Med kvarntillbehöret (**I**) kan du hacka ingredienser som kött (upp till 80 g i bitar), lök, vitlök, ingefära ...

Med hackartillbehöret (**H**) kan du:

- mala kaffebönor (upp till 80 g)
- mala eller hacka olika kryddor (chilipeppar), ris, torkad frukt och nötter, t.ex. hasselnötter eller mandlar.

Varning! Rör inte vid skärbladen (**H2 eller I2**) eftersom de är mycket vassa och kan ge skador.

1. Skär ingredienserna i små bitar (ca 1,5 x 1,5 cm). Lägg dem i locket på hackaren eller kvarnen (**H1 eller I1**). Se tabellen nedan för hur stora mängder du kan använda.

Ingredienser	Största mängd	Rekommenderade hastigheter	Tillbehör
Kött (skuret i bitar)	80 g	15 s med V2	I
Kryddor (chilipeppar)	50 g	15 s med V2	H
Kaffebönor, ris	20-80 g	30 s med V2	H
Lök	20-100 g	15 s med V2	I
Vitlök	20-100 g	15 s med V2	I

2. Fäst skärbladet till hackaren eller kvarnen (**H2 eller I2**) på hackaren eller kvarnen (**H1 eller I1**).
3. Lås fast skärbladet genom att vrida det motsols (Bild 4).
4. Vänd den monterade hackaren eller kvarnen uppåt. Placera hackaren eller kvarnen på motorblocket (**G**) och lås fast den (Bild 5).

5. Sätt i kontakten till apparaten och sätt på den genom att trycka på knappen för låg eller hög hastighet (**E eller F**).
6. Håll ordentligt i tillbehöret med båda händerna medan det kör. Låt inte tillbehöret köra längre än 30 sekunder i taget.
7. Du kan förvara det du har tillrett i kylen genom att sätta på förvaringslocken (**J**) på hackaren eller kvarnen (**H1 eller I1**).

RENGÖRA APPARATEN

- Koppla ur mixern och avlägsna alla tillbehör.
- Hantera skärbladen (**H2 eller I2**) varsamt eftersom de är väldigt vassa.
- Torka motorblocket (**G**) i neråtgående riktning med en fuktig trasa. Torka noggrant.
- Skölj aldrig av motorblocket (**G**) under rinnande vatten.

- För att underlätta rengöringen ska du alltid diskta de löstagbara delarna i varmt vatten med diskmedel så fort du har använt dem.
- Mixerbägaren (**C**) och locket (**B**), måtkoppen (**A**) och tillbehören (**H1, I1 och J**) kan rengöras i diskmaskin i det övre facket på programmet "EKO" eller "LÄTT SMUTSAD DISK".

OBS: Sikkerhetsinstruksene er å anse som en del av apparatet. Les dem nøyde før du bruker apparatet for første gang. Oppbevar dem på et lett tilgjengelig sted for senere bruk.

BESKRIVELSE

A	Målebeger	H	Tilbehør for kvern (avhengig av modell)
B	Lokk	H1.	Lokk
C	Blenderkanne	H2.	Knivenhet
D	Sikkerhetslås	I	Tilbehør for minihakker (avhengig av modell)
E	Lavhastighetsknapp	I1.	Lokk
F	Høyhastighetsknapp	I2.	Knivenhet
G	Motorenhet	J	Lokk til minihakker og kvern

SIKKERHETSLÅS (D)

Blenderen starter ikke hvis blenderkanne (C) eller tilbehørsdelene (H eller I) har blitt feilmontert på motorenheten (G).

FØR DU BRUKER BLENDEREN FOR FØRSTE GANG

- Før du bruker blenderen for første gang, må du vaske alle tilbehørsdelene (A, B, C, H & I) i varmt såpevann (unntatt motorenheten (G)). Se avsnittet Rengjøring. Skyll og tørk dem nøye.
- FORSIKTIG:** Knivene er svært skarpe, håndter dem forsiktig når du rengjør dem eller bruker blenderen.
- Sørg for at all emballasje fjernes før du bruker blenderen.

BRUKE BLENDEREN

Blenderen kan bare brukes til å lage blandinger som smoothie, milkshake, sauser eller for å blande ingredienser (kokte grønnsakssupper, vaffel- eller pannekakerøre).

- Ha ingrediensene i blenderkannen (C). Se tabellen nedenfor som viser maksimale mengder du kan bruke. Ikke fyll blenderen med mer enn disse mengdene.
- Lås lokket (B) på blenderkannen (C) (Fig. 1).
- Sett målebegeret (A) på åpningen i lokket og vri det på plass. (Fig. 2).

- Sett blenderkannen (C) på motorenheten (G). Lås blenderkannen (C) korrekt (Fig. 1).
- Sett i kontakten og slå på blenderen ved å trykke på lavhastighets- eller høyhastighetsknappen (E eller F).
- Hold blenderen godt med begge hendene mens den mikser. Bruk ikke apparatet i over ett minutt av gangen. Etter å ha mikset i ett minutt, bør du slå av blenderen og vente i 30 minutter før du setter den i gang igjen. Hvis blenderen blir varm, lar du den avkjøle før du fortsetter å bruke den.

Ingredienser	Mengder (Maks)	Anbefalt hastighet
Frukt (kiwi, banan, jordbær, ananas ...)	200 g	20s på V2
Grønnsaker (tomat, avokado ...)	200 g	10s på V1 og 50s på V2
Grønnsakssuppe	200 g kokte grønnsaker + vann (eventuelt)	10s på V1 og 50s på V2
Milkshake	100 g frukt + 300 ml melk	30s på V2
Kokosnøtt	350 g + 200 ml vann	1 minutt på V2

Anbefalinger:

- Bruk ikke apparatet i over ett minutt sammenhengende.
- Ønsker du å tilføye ingredienser mens blanderen er i gang, kan du føre dem gjennom matehullet i lokket (B).

- Skjær ingrediensene i små biter (ca. 15 mm x 15 mm) før du har dem i blenderkannen (C). Ikke miks en stor mengde ingredienser samtidig.

FORSIKTIG: Hvis ingrediensene fester seg til knivene, må du ta ut kontakten og løsne dem med en spadel.

BRUKE MINIHAKKEREN OG KVERNEN (H ELLER I) (AVHENGIG AV MODELL)

Du kan bruke minihakkeren (I) til å kutte opp ingredienser som kjøtt (opptil 80 g oppstykket kjøtt), løk, hvitløk, ingefær ...

Du kan bruke kvernen (H) til å:

- Kverne kaffebønner (opptil 80 g)
- Kverne eller kutte opp diverse krydder (chilipepper), ris, tørkede frukter og nøtter som f.eks. hasselnøtter og mandler.

FORSIKTIG: Ikke ta på tilbehørsknivene (H2 eller I2) ettersom de er svært skarpe og kan skade deg.

1. Skjær ingrediensene i små biter (ca. 15 mm x 15 mm). Legg dem i hakker- eller kvernetilbehøret (H1 or I1). Se tabellen nedenfor som viser maksimale mengder du kan bruke.

Ingredienser	Maks. mengde	Anbefalt hastighet	Tilbehør
Kjøtt (skåret i biter)	80 g	15s på V2	I
Krydder (chilipepper, paprika ...)	50 g	15s på V2	H
Kaffebønner, ris	20-80 g	30s på V2	H
Løk	20-100 g	15s på V2	I
Hvitløk	20-100 g	15s på V2	I

2. Sett hakkerkniven eller kverneklingen (H2 or I2) på hakker- eller kvernetilbehøret (H1 or I1). Lås knivenheten ved å vri den med klokken (Fig.4).
3. Vri den monterte tilbehørsdelen oppover. Sett tilbehørsdelen på motorenheten (G) og lås den fast (Fig.5).
4. Sett i kontakten og slå på blanderen ved å trykke på lavhastighets- eller høyhastighetsknappen (E eller F).

5. Hold blanderen godt med begge hendene mens den mikser. Bruk ikke tilbehøret i over 30 sekunder av gangen.
6. Du kan oppbevare det du har mikset i kjøleskapet etter å ha satt på lokket (J) på hakker- eller kvernetilbehøret (H1 or I1).

RENGJØRING

- Ta ut kontakten og ta ut alle tilbehørsdelene.
- Håndter knivene (H2 or I2) forsiktig, de er meget skarpe.
- Tørk av motorenheten (G) med en fuktig klut. Tørk grundig.
- Sett aldri motorenheten (G) under rennende vann.

- Rengjøringen er enklere om du alltid vasker de avtakbare delene i varmt såpevann umiddelbart etter bruk.
- Blenderkannen (C), lokket (B), målebegeret (A) og tilbehørsdelene (H1, I1 & J) kan vaskes i øvre skuff i oppvaskmaskinen på "ECO" eller "LITE SKITTENT".

TÜRKÇE KULLANMA ve TANITMA KILAVUZU

XXXXX

DİKKAT: Güvenlik önlemleri cihazın ayrılmaz bir parçasıdır. Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu bilgileri dikkatle okuyun. Güvenlik önlemlerini daha sonra kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

TANIM

A	Ölçü kabi	H	Öğütücü (modellere göre)
B	Kapak	H1	Hazne
C	Blender Haznesi	H2	Bıçak bloğu
D	Emniyet kilidi	I	Mini doğrayıcı(modellere göre)
E	Yavaş hız düğmesi	I1	Mini doğrayıcı haznesi
F	Hızlı hız düğmesi	I2	Bıçak bloğu
G	Motor ünitesi	J	Mini doğrayıcı /öğütücü değirmeni için koruma kapakları

EMNİYET KİLİDİ (D)

Hazne (C) veya aksesuarlar (H veya I) motor ünitesi (G) üzerine doğru olarak

yerleştirilmemişinde veya takılmadığında cihaz çalışmaz.

İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

- İlk kullanımdan önce, tüm aksesuarları motor ünitesi hariç (G) (A, B, C, H ve I) sabunlu sıcak su ile yıkayın. "Temizlik" paragrafına bakınız. Hepsini özenle durulayın ve kurutun.
- DİKKAT: Bıçaklar çok keskindir, cihazınızın kullanım veya temizlik işlemleri esnasında bunları ellerken çok dikkatli olun.**
- Blenderinizi kullanmadan önce tüm ambalaj parçalarını çıkarmış olduğunuzdan emin olun.

Blender sadece smooth-ice, milk-shakes, soslar hazırlamak veya malzemeleri karıştırmak (pişmiş sebze çorbası, krep hamuru) için tasarlanmıştır.

1-Malzemeleri hazne (C) içeresine koyun.
Aşağıdaki tabloda, kullanılacak maksimum miktarlar belirtilmiştir. Blenderi bu miktden fazla bir şekilde doldurmeyiniz.

- 2-Kapağı (B), hazne (C) üzerine kilitleyiniz. (Şekil 1)
- 3-Ölçü kabını (A), kapak üzerindeki yerine yerleştirin ve kilitlenmesi için çevirin (Şekil 2).
- 4-Hazneyi (C) motor ünitesi (G) üzerine yerleştirin. Hazneyi (C) pozisyonda kilitleyin (Şekil 3).
- 5-Cihazın fişini elektrik prizine takın ve yavaş veya hızlı hız düğmesine (E veya F) basın.
- 6-Çalışması esnasında cihazı iki elinizle sıkıca tutun. Cihazı bir kerede bir dakikadan uzun bir süre aralıksız çalıştırmayın. Bir dakikalık bir kullanımın ardından, cihazın fişini elektrik prizinden çekin ve yeniden çalıştırma başlamadan önce 30 dakika boyunca soğumasını bekleyin. Eğer cihaz çok ısınırsa, yeniden kullanmaya başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Malzemeler	Miktarlar (Maksimum)	Tavsiye edilen hız seviyeleri
Meyveler (kivi, muz, çilek, ananas...)	200 g	V2 seviyesinde 20 sn.
Sebzeler (domates, avokado...)	200 g	V1 seviyesinde 10 sn. ve V2 seviyesinde 50 sn.
Sebze çorbaları	200 g pişmiş sebze + su (isteğe göre)	V1 seviyesinde 10 sn. ve V2 seviyesinde 50 sn.
Milk-shake	100 g meyve + 300 ml süt	V2 seviyesinde 30 sn.
Hindistan cevizi	350 g + 200 ml su	V2 seviyesinde 1 dakika

Talimatlar:

- Cihazı bir dakikadan uzun süre sürekli olarak çalıştmayın.
- Cihaz çalışırken malzeme eklemek için, malzemeleri besleme ağızından (**B**) ilave edin.
- Hazneye (**C**) yerlestirmeden önce

malzemeleri küçük parçalar halinde kesin (yaklaşık 15 mm X 15 mm). Aynı anda çok fazla miktarda malzeme kullanmayın.

DİKKAT: Eğer malzemeler bıçakların arasında sıkışırsa, cihazın fişini prizden çekin ve bir spatula yardımıyla çıkarın.

ÖĞÜTÜCÜ VE MİNİ DOĞRAYICININ KULLANILMASI (H veya I) (Modellere göre)

Öğütücü (**H**) şunları yapmanızı sağlayacaktır:

- Kahve öğütmek (80 grama kadar)
- Baharat (biber), pirinç ve badem, fındık gibi kuru meyvelerin ufalanması veya kıyması.

Mini doğrayıcı (**I**), et (80 grama kadar parçalar halinde kesilmiş), soğan, sarımsak, zencefil gibi malzemelerin kıymasını sağlar.

DİKKAT: Bu aksesuarların bıçakları (**H2 veya I2**) çok keskindir; dokunurken dikkatli olun.

1-Malzemeleri yaklaşık 15 mm X 15mm'lik parçalar halinde kesin. Öğütücü veya mini doğrayıcı haznesi (**H1 veya I1**) içerisindeye koyn. Aşağıdaki tabloda kullanılacak maksimum malzeme miktarları belirtilmiştir.

Malzemeler	Miktarlar (Maksimum)	Tavsiye edilen hız seviyeleri	Aksesuar
Et (parçalar halinde)	80 g	V2 seviyesinde 15 sn.	I
Baharat (biber, karabiber, vb)	50 g	V2 seviyesinde 15 sn.	H
Tane halinde kahve, pirinç	20-80 g	V2 seviyesinde 30 sn.	H
Soğan	20-100g	V2 seviyesinde 15 sn.	I
Sarımsak	20-100g	V2 seviyesinde 15 sn.	I

2-Öğütücüne veya mini doğrayıcının bıçak bloğunu (**H2 veya I2**) ilgili hazne (**H1 veya I1**) üzerine yerleştirin. Saat yönünde çevirerek bıçak bloğunu kilitleyin (Şekil 4)

3-Öğütücüne veya mini doğrayıcının haznesini bıçaklarla çevirin. Aksesuari motor bloku (**G**) üzerine yerleştirin ve yerinde kilitleyin (Şekil 5).

4-Cihazın fişini elektrik prizine takın ve yavaş veya hızlı hız düğmesine basın (**E veya F**).

5-Cihaz çalışırken iki elinizle sıkıca tutun. Cihazı bir kerede 30 saniyeden uzun süre çalıştmayın.

6-Hazırlığınız besinleri örneğin buzdolabında saklayabilmeniz için aksesuarların hazneleri üzerinde (**H1 veya I1**) koruma kapakları (**J**) yer almaktadır.

TEMİZLİK

- Blenderin fişini elektrik prizinden çekin ve tüm aksesuarlarını çıkarın.
- Bıçak blokları (**H2 veya I2**) keskindir dokunurken dikkatli olunmalıdır.
- Motor bloğunu (**G**) temizlemek için nemli bir bez kullanın. Özenle kurulayınc.
- Motor bloğunu (**G**) asla akan suyun altına tutmayın.

- Temizleme işlemini kolaylaştırmak için, çıkarılabilir parçaları kullanımın hemen ardından sıcak sabunlu su ile yıkayın.
- Hazne (**C**), kapak (**B**), ölçü kabı (**A**) ve aksesuarlar (**H1, I1 ve J**) bulaşık makinesinde, üst sepette, "ECO" veya AZ KİRLİ" programında yıkanabilir.

Ithalatçı Firma:**GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.**

Dereboyu Cad. Meydan Sokak
No:1 BEYBİ GİZ PLAZA Kat:12
Maslak / İSTANBUL
0850 222 40 50
444 40 50

Üretici Firma:**GROUPE SEB INTERNATIONAL**

Chemin du Petit Bois Les 4 M-BP 172
69134 ECULLY Cedex – FRANCE
Tel : 00 33 472 18 18 18
Fax: 00 33 472 18 16 15
www.groupeseb.com

TÜKETİCİ HİZMETLERİ DANIŞMA HATTI**0850 222 40 50****444 40 50****KULLANIM ÖMRÜ: MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 7 YIL**

AMARAN: Arahan-araham keselamatan adalah sebahagian daripada perkakas. Sila baca dengan teliti sebelum menggunakan perkakas baru anda. Simpan di tempat yang mudah ditemui dan senang dirujuk pada masa depan.

KETERANGAN

A	Cawan penyukat	H	Aksesori pencincang (bergantung pada model)
B	Penutup	H1.	Penutup
C	Balang pengisar	H2.	Unit pisau
D	Sistem kunci keselamatan	I	Aksesori pengisar (bergantung pada model)
E	Butang kelajuan rendah	I1.	Penutup
F	Butang kelajuan tinggi	I2.	Unit pisau
G	Unit motor	J	Penutup pelindung pencincang / pengisar

SISTEM KUNCI KESELAMATAN (D)

Peralatan tidak boleh dimulakan jika balang pengisar (**C**) atau aksesori (**H** atau **I**) tidak

ditempatkan atau dipasang dengan betul pada unit motor (**G**).

SEBELUM MENGGUNAKAN PENGISAR ANDA BUAT KALI PERTAMA

- Sebelum menggunakan pengisar untuk kali pertama, bersihkan semua aksesori (**A, B, C, H & I**) dengan air suam yang bersabun (kecuali unit motor (**G**)). Lihat "Membersih" §). Bilas dan keringkan dengan berhati-hati.
- AWAS:** mata pisau sangat tajam, kendalikannya dengan berhati-hati semasa membersih atau menggunakan perkakas anda.
- Pastikan semua pembungkusan telah dikeluarkan sebelum menggunakan pengisar.

MENGGUNAKAN PENGISAR

Pengisar hanya boleh digunakan bagi membuat smoothie, susu kocak dan sos atau untuk mencampurkan bahan (sup sayuran campur, wafel dan adunan penkek).

- Masukkan bahan ke dalam balang pengisar (**C**). Rujuk kepada jadual di bawah untuk mendapatkan kuantiti maksimum untuk digu nakan. Jangan isi pengisar melebihi kuantiti ini.
- Kuncikan penutup (**B**) pada balang pengisar (**C**) (Rajah 1).
- Tempatkan cawan penyukat (**A**) ke dalam bukaan di dalam penutup dan putarkannya untuk menguncikannya pada tempatnya. (Rajah 2).

- Letak balang pengisar (**C**) pada unit motor (**G**). Kunci balang pengisar (**C**) dengan betul (Rajah 1).
- Pasang plag peralatan dan hidupkannya dengan menekan butang kelajuan rendah atau butang kelajuan tinggi (**E** atau **F**).
- Pegang peralatan dengan kukuh menggunakan kedua-dua tangan semasa pengendalian. Jangan kendalikan peralatan lebih daripada satu minit pada satu-satu masa. Setelah mengisar selama satu minit, matikan suis peralatan dan tunggu sehingga 30 minit sebelum mengisar semula. Jika peralatan menjadi panas, biarkan ia sejuk sebelum anda terus menggunakan ia.

Bahan	Kuantiti (Maksimum)	Kelajuan yang disarankan
Buah-buahan (kiwi, pisang, strawberry, nanas...)	200g	20s dengan V2
Sayur-sayuran (tomato, avocado...)	200g	10s dengan V1 dan 50s dengan V2
Sup sayur	200g sayuran dimasak + air (pilihan)	10s dengan V1 dan 50s dengan V2
Susu kocak	100g buah + 300ml susu	30s dengan V2
Kelapa	350g + 200 ml air	1 minit dengan V2

Cadangan:

- Jangan kendalikan peralatan lebih daripada satu minit secara berterusan.
- Untuk menambah bahan apabila pengisar sedang digunakan, masukkan bahan tersebut melalui lubang penyuap pada penutup (**B**).
- Potong bahan menjadi ketulan kecil

(anggaran 15mm x 15mm) sebelum memasukkannya ke dalam balang pengisar (**C**). Jangan proses kuantiti bahan yang besar pada satu-satu masa.

AWAS: Jika bahan terlekat pada mata pisau, cabut plag perkakas dan keluarkannya dengan spatula.

MENGGUNAKAN AKSESORI PENCINCANG DAN PENGISAR (H ATAU I) (BERGANTUNG PADA MODEL)

Aksesori pengisar (**I**) membentarkan anda mencincang bahan seperti daging (sehingga 80g setelah dipotong menjadi ketulan), bawang, bawang putih, halia...

Aksesori pencincang (**H**) membolehkan anda:

- mengisar biji kopi (sehingga 80g)
- mengisar atau mencincang pelbagai rempah (cili), beras, buah-buahan kering dan kacang seperti kacang hazel, badam.

AWAS: Jangan kendalikan aksesori mata pisau (**H2** atau **I2**) kerana ia sangat tajam dan boleh menyebabkan kecederaan.

1. Potong bahan menjadi ketulan kecil (anggaran 15mm x 15mm). Masukkan bahan tersebut ke dalam penutup pencincang atau pengisar (**H1** atau **I1**). Rujuk kepada jadual di bawah untuk mendapatkan kuantiti maksimum untuk digunakan.

Bahan	Kuantiti maksimum	Kelajuan yang disarankan	Aksesori
Daging (dipotong menjadi ketulan)	80g	15s dengan V2	I
Rempah (cili, lada hitam...)	50g	15s dengan V2	H
Biji kopi, beras	20-80g	30s dengan V2	H
Bawang	20-100g	15s dengan V2	I
Bawang putih	20-100g	15s dengan V2	I

2. Tetapkan unit mata pisau pencincang atau pengisar (**H2** atau **I2**) pada penutup pencincang atau pengisar (**H1** atau **I1**). Kunci unit pisau dengan memutarkannya mengikut arah jam (Rajah 4).
3. Putarkan aksesori pencincang atau pengisar yang telah dipasang ke atas. Letak aksesori pencincang atau pengisar pada unit motor (**G**) dan kuncikannya (Rajah 5).
4. Pasang plag peralatan dan hidupkannya dengan menekan butang kelajuan rendah atau butang kelajuan tinggi (**E** atau **F**).

5. Pegang peralatan dengan kukuh menggunakan kedua-dua tangan semasa pengendalian. Jangan kendalikan aksesori lebih daripada 30 saat pada satu-satu masa.
6. Anda boleh menyimpan bahan-bahan yang telah anda sediakan ke dalam peti sejuk dengan memasang penutup pelindung (**J**) pada penutup pencincang atau pengisar (**H1** atau **I1**).

MEMBERSIH

- Cabut plag pengisar dan keluarkan semua aksesori.
- Kendalikan mata pisau (**H2** atau **I2**) dengan berhati-hati kerana ia sangat tajam.
- Lap unit motor (**G**) dengan kain lembap. Keringkan dengan teliti.
- Jangan letak unit motor (**G**) di bawah air paip. Untuk memudahkan pembersihan, sentiasa

basuh bahagian tanggal dengan air suam yang bersabun serta merta setelah digunakan.

- Balang pengisar (**C**), penutup (**B**), cawan penyukat (**A**) dan aksesori (**H1**, **I1** & **J**) boleh dibersihkan dalam mesin pencuci pinggan dalam dulang atas, menggunakan program "ECO" atau "KOTOR SEDIKIT".

주의사항: 안전 지침은 기기 구성의 일부를 이룹니다. 새 기기 사용 전 주의해서 잘 읽어 두시기 바랍니다. 이후 참고를 위해 찾기 쉬운 장소에 보관해 두십시오.

각부 명칭

A 계량컵	H 분쇄기 악세서리
B 뚜껑	H1. 분쇄기 용기
C 믹서용기	H2. 분쇄기용 칼날
D 안전 잠금 시스템	I 다지기 악세서리
E 저속 버튼	I1. 다지기 용기
F 고속 버튼	I2. 다지기용 칼날
G 모터 본체	J 분쇄기 용기 뚜껑 및 다지기 용기 뚜껑

안전 잠금 시스템(D)

믹서 용기나 (C) 악세서리 용기의 (H 또는 I) 몸체가 모터본체 (G)에 정확히 장착되지 않으면 안전장치에 의해 제품은 작동 되지 않습니다.

제품을 처음 사용하기 전에

- 처음 제품을 사용하기 전에 용기와 용기 뚜껑, 뚜껑마개, 칼날을 (A, B, C, H & I) 따뜻한 비눗물에 세척하십시오. (모터 본체 (G)는 절대로 물에 담그지 마십시오.) 깨끗하게 행군 후 잘 말려주십시오.
- 주의 : 칼날이 매우 날카로우므로, 세척 및 취급에 주의를 기울여 주십시오.
- 제품 사용전 모든 포장재는 완벽히 제거해 주십시오.

믹서 사용하기 (A, B, C)

믹서는 과일주스, 스무디, 밀크 쉐이크, 각종 소스 또는 각종 재료를 혼합할 때 사용합니다. (익힌 야채 등)

- 재료를 믹서용기 (C)에 넣습니다. 사용 가능한 재료의 최대 용량은 아래의 표를 참조하십시오. 아래 표시 이상으로 재료 들을 넣지 마십시오.
- 믹서용기 (C)의 뚜껑 (B)을 (그림 1)과 같이 돌려 닫으십시오.

- 계량컵 (A)을 믹서용기에 (그림2)와 같이 돌려 닫으십시오.

- 믹서용기 (C)를 모터본체 (G) 위에 놓고, 믹서용기 (C)를 (그림3)과 같이 돌려 장착시키십시오.

재료	양(최대용량)	권장 속도
くだもの(りんご, バナナ, フルーツ, パインアップル...)	200 g	V2에서 20초
야채(토마토, 아보카도...)	200 g	V1에서 10초, V2에서 50초
야채 스프	200 g 익힌야채 + 물	V1에서 10초, V2에서 50초
밀크 쉐이크	100 g 과일 + 300 ml 우유	V2에서 30초
코코넛	350g + 200 ml 물	V2에서 1분

- 코드를 연결하십시오. 저속 버튼 또는 고속 버튼 스위치를 누르십시오. (E 또는 F)
- 제품이 작동 중일 때는 양손으로 제품을 잡고 계십시오. 제품을 한번에 일분 이상 작동시키지 마십시오. 일분 정도 사용 후에는 작동을 멈추고 30분 정도 쉰 후 다시 작동하여 주십시오. 제품이 과열된 경우 제품이 식기를 기다렸다가 다시 사용하십시오.
- 제품 사용 중 재료를 추가하고 싶을 때에는, 재료를 뚜껑 (B)의 구멍을 통해 넣어주십시오.
- 믹서용기 (C)에 재료를 넣기 전에 재료를 잘게 (약 15mm × 15mm) 썰어주십시오. 한번에 너무 많은 양의 재료를 넣지 마십시오.

주의 : 재료가 칼날에 붙어서 떨어지지 않을 경우, 제품의 전원 코드를 뽑고, 주걱으로 붙은 재료를 떼어 주십시오.

권고 사항 :

- 제품을 한번에 1분 이상 사용하지 마십시오.

▶ 분쇄기(H)와 다지기(I) 사용하기

분쇄기는 (H) 아래의 마른 재료를 분쇄하는데 사용하십시오.

- 원두 (80g 미만)

- 마른 양념, 쌀 또는 땅콩, 아몬드 등의 견과류

다지기는 (I) 고기, 양파, 마늘, 생강 등의 젖은 음식물을 다지는데
(약 80g의 재료) 사용합니다.

주의 : 칼날이 매우 날카로우므로 칼날을 (H2 or I2) 사용하실 때에는 주의를 기울이십시오.

1. 재료를 (권장크기 15mm×15mm) 분쇄기 또는 다지기 용기에 넣으십시오. (H1 or I1) 사용 가능한 재료의 최대 용량은 아래의 표를 참조하십시오.

재료	최대용량	권장 속도	악세서리
고기	80 g	V2에서 15초	I(다지기)
마른 양념	50 g	V2에서 15초	H(분쇄기)
원두, 쌀	20-80 g	V2에서 30초	H(분쇄기)
양파	20-100 g	V2에서 15초	I(다지기)
마늘	20-100 g	V2에서 15초	I(다지기)

2. 분쇄기 칼날 또는 다지기 칼날 (H2 or I2)을 분쇄기 용기 또는 다지기 용기 (H1 or I1)에 놓고, 완전히 잠길 때까지 돌려 (그림4)와 같이 돌려 잠그십시오.

3. 분쇄기 또는 다지기 용기를 모터본체 (G)에 놓고 (그림5)와 같이 돌려 장착하십시오.

4. 전원코드를 연결하십시오. 저속 버튼 또는 고속 버튼 스위치를

누르십시오. (E 또는 F)

5. 제품이 작동 중일 때는, 양손으로 제품을 잡고 계십시오.
제품을 한번에 30초 이상 작동시키지 마십시오.

6. 분쇄기나 다지기 용기(H1 or I1)에 준비된 재료는 뚜껑 (J)을 닫아 냉장고에 보관하셔도 됩니다.

▶ 세척하기

- 전원코드를 빼 주십시오.
- 칼날 (H2 or I2)이 매우 날카로우니 사용하실 때 특별히 주의 하십시오.
- 모터본체 (G)는 젖은 수건으로만 닦아 주십시오.
- 모터본체 (G)는 절대로 물이나 흐르는 물에 세척하지 마십시오.
- 용기와 용기 뚜껑, 뚜껑마개, 칼날을 물로 세척하고 잘 건조 시켜 주십시오.
- 믹서용기(C), 뚜껑(B), 계량컵(A)과 악세서리 (H1, I1, & J)는 식기세척기에 세척이 가능합니다.

คำเตือน : คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยมาพร้อมกับเครื่องกรูณาอ่านและอ่ายดก่อนใช้กล่องถ่ายรูป เก็บไว้ในที่ที่ห่างย้ำสำหรับดูในคราวต่อไป

▶ ส่วนประกอบ

A	ถ้วยดูดส่วนผสม
B	ฝาใบเป็นน้ำ
C	ฝาในน้ำ
D	ระบบตัวค
E	บุ่มความเร็วต่ำ (Low-speed)
F	บุ่มความเร็วสูง (High-speed)
G	มอเตอร์

H	อุปกรณ์เบ็ดสับ (ชิ้นดูดยักบุบ)
H1.	ฝาใบเบ็ดสับ
H2.	ชุดใบเม็ดเบ็ดสับ
I	อุปกรณ์เบดแห้ง (ชิ้นดูดยักบุบ)
I1.	ฝาใบเบดแห้ง
I2.	ชุดใบเม็ดเบดแห้ง
J	ฝาปิดอาหารบดสับ/บดแห้ง

▶ ระบบล็อก (D)

เครื่องจะไม่ทำงาน หากไม่เป็นน้ำ (**C**) หรืออุปกรณ์ (**H** หรือ **I**) วางไม่เข้าถึงคอมมูเตอร์ (**G**)

▶ ก่อนการใช้งานครั้งแรก

• ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (**A, B, C, H และ I**) ในน้ำ ฉุนผสานน้ำยาล้างจาน (ยกเว้นมอเตอร์ (**G**) ตู้หัวข้อ “การทำความสะอาด”) ถังให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง

- คำเตือน ใบมีดมีความแหลมคมมาก ควรถือด้วยความระมัดระวัง ขณะทำการทำความสะอาดหรือใช้งาน
- แม่เจ้า ถอดดับร้อนก่อนที่ทิ้งหมุดออก ก่อนใช้เครื่อง

▶ วิธีการใช้งาน

เครื่องบันส์สามารถใช้สำหรับเตรียมอาหารเท่านั้น เช่น สมูทตี้ มิลค์-เชค และน้ำซุป หรือผลลัพธ์ (ชุบผัก วากพีด และเนยเคค)

1. ใส่ไวน์สเมลต์ในฝาใบเป็นน้ำ (**C**) ปริมาณสูงสุดก่อนจากตารางด้านล่าง ไม่ควรใส่ กินร่วมกันที่แนะนำไว้

2. ปิดฝาใบเป็นน้ำ (**B**) ให้เข้าถึงคันฝาใบเป็นน้ำ (**C**) (ภาพ 1)
3. วางถุงดูดส่วนผสม (**A**) ลงในฝาปิดใบเป็นน้ำ หมุนให้เข้าล็อก (ภาพ 2)
4. วางฝาใบเป็นน้ำ (**C**) บนมอเตอร์ (**G**) หมุนให้เข้าล็อก (ภาพ 3)

ส่วนผสม	ปริมาณ (สูงสุด)	ความเร็วที่แนะนำ
ผลไม้ (เช่น กล้วย สาหร่าย เศษมะพร้าว ฯลฯ)	200 กรัม	20 วิ ด้วยความเร็ว V2
ผัก (มะเขือเทศ อโวคาโด ฯลฯ)	200 กรัม	10 วิ ด้วยความเร็ว V1 และ 50 วิ ด้วยความเร็ว V2
ชุบผัก	ผักปูรุส 200 กรัม + น้ำ (ถ้ามี)	10 วิ ด้วยความเร็ว V1 และ 50 วิ ด้วยความเร็ว V2
มิลค์-เชค	ผลไม้ 100 กรัม + นม 300 มิลลิลิตร	30 วิ ด้วยความเร็ว V2
มะพร้าว	350 กรัม + น้ำ 200 มล.	1 นาที ด้วยความเร็ว V2

5. เสียบปลั๊กไฟ และกดบุ่มความเร็วต่ำหรือบุ่มความเร็วสูง (**E** หรือ **F**)
 6. จับเครื่องอย่างอ่อนโยนด้วยมือที่ถังของน้ำเดื่อกล่องทำงาน ไม่ควรใช้เครื่องเกินหนึ่งนาทีต่อครั้ง หลังจากใช้เครื่องเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้ว ควรพักเครื่องประมาณ 30 นาที และปล่อยให้เครื่องเย็นลง ก่อนใช้งานครั้ง

- ขณะเครื่องกำลังทำงาน ควรติดลักษณะส่วนผสมโดยใช้ช้อนส่วนผสมบนฝาใบเป็นน้ำ (**B**)
- หันส่วนผสมเป็นชั้นลึก (ประมาณ 15 มม. x 15 มม.) ก่อนใส่ลงในฝาใบเป็นน้ำ (**C**) ไม่ควรใส่ส่วนผสมจำนวนมากในคราวเดียวกัน คำเตือน หากส่วนผสมเหลือค้างติดในมีด ให้ถอดปลั๊กไฟ และใช้ไม้พายเชี่ยวส่วนผสมที่เหลือค้างออกจากใบมีด

- ข้อแนะนำ
 - ไม่ควรใช้เครื่องอย่างต่อเนื่องนานเกินหนึ่งนาที

วิธีการใช้งานอุปกรณ์บดสับและบดแห้ง (H หรือ I) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

อุปกรณ์บดสับ (H) สำหรับบดสับส่วนผสม เช่น เผือกสด (บริมาณสูงสุด 80 กรัม หนึ่งเป็นสัน) หัวหอมในไนท์ กระเทียม ฯลฯ อุปกรณ์บดแห้ง (I) สำหรับ

- บดเม็ดถั่วเหลือง (ปริมาณสูงสุด 80 กรัม)
- บดแห้งหรือบดสับ เครื่องเทศ ข้าว ผลไม้แห้ง และผัก เช่น อาเซียนทั้งหมด เป็นต้น.

ค่าเตือน ควรถือชุดใบมีดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความแหลมคมมาก

1. หั่นส่วนผสมเป็นชิ้นเล็ก (ประมาณ 15 มม. x 15 มม.) ได้ลงฝ่าใบมีดสับหรือฝ่าใบบดแห้ง (H1 หรือ I1) บริมาณสูงสุดครุภัณฑ์ตามตารางด้านล่าง

ส่วนผสม	ปริมาณ (สูงสุด)	ความเร็วที่แนะนำ	อุปกรณ์
เนื้อสัตว์ (หันเป็นสัน)	80 กรัม	15 วิ ด้วยความเร็ว V2	I
เครื่องเทศ (พริก พริกไทย ฯลฯ)	50 กรัม	15 วิ ด้วยความเร็ว V2	H
เมล็ดถั่วเหลือง ข้าว	20-80 กรัม	30 วิ ด้วยความเร็ว V2	H
หัวหอมใหญ่	20-100 กรัม	15 วิ ด้วยความเร็ว V2	I
กระเทียม	20-100 กรัม	15 วิ ด้วยความเร็ว V2	I

2. ใส่ชุดใบมีดบดสับหรือชุดใบมีดบดแห้ง (H2 หรือ I2) บนฝ่าใบบดสับหรือฝ่าใบบดแห้ง (H1 หรือ I1) หมุนให้เข้าลิ๊ด (ภาพ 4)
3. จานนั้น วางอุปกรณ์บดสับหรืออุปกรณ์บดแห้งบนมอเตอร์ (G) และหมุนให้เข้าลิ๊ด (ภาพ 5)
4. เสียบปลั๊กไฟ และกดปุ่มความเร็วตัวหรือบุ่มความเร็วสูง (E หรือ F)

5. ขับเครื่องย่างมั่นคงด้วยมือทั้งสองข้างเดื่องกำลังทำงาน ไม่ควรใช้เครื่องเกิน 30 วินาทีต่อครั้ง
6. คุณสามารถเก็บอาหารที่เดือดเมล็ดไว้ในตู้เย็น โดยบีดฝ่าใบบดสับแห้ง (J) บนฝ่าใบบดสับหรือฝ่าใบบดแห้ง (H1 หรือ I1)

การทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่างๆ
- ควรถือชุดใบมีดบดสับหรือชุดใบมีดบดแห้ง (H2 หรือ I2) ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความแหลมคมมาก
- เซ็ตมอเตอร์ (G) ให้สะอาดด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้า干 ๆ
- หามจุ่มน้ำด้วยน้ำยาล้างจาน ล้างหัวหัวใจและหัวหัวใจ

- เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น ควรล้างอุปกรณ์ที่สามารถถอดได้ในน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานหันหัวให้ลิ๊งงานไว้ใน
- ใบบ่นน้ำ (C) ฝ่าใบบ่นน้ำ (B) ด้วยด้วงส่วนผสม (A) และอุปกรณ์ (H1, H2, I1, I2 และ J) สามารถล้างโดยใช้เครื่องล้างจานได้โดยวางในชั้นบนและใช้โปรแกรม "ECO" หรือ "SLIGHTLY DIRTY"

QUẢNG CÁO: Hướng dẫn an toàn là một phần quan trọng trong tài liệu này. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng thiết bị mới của bạn. Hãy đặt ở vị trí mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy để tham khảo trong những lần sau.

Mô tả

A	Ly đo lường	H	Phụ kiện ấm (tùy model)
B	Nắp	H1.	Nắp
C	Cối xay	H2.	khối lưỡi dao
D	Hệ thống khóa an toàn	I	Phụ tùng nghiên (tùy kiểu mẫu)
E	Nút tốc độ thấp	I1.	Nắp
F	Nút tốc độ cao	I2.	Lưỡi dao
G	Động cơ	J	Các nắp bảo quản máy băm / máy nghiên

Hệ thống khóa an toàn (D)

Thiết bị không thể được khởi động nếu cối xay (**C**) hoặc các phụ tùng (**H hoặc I**) không được lắp vào đúng vị trí trên động cơ (**G**).

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Trước khi sử dụng máy xay lần đầu tiên, vệ sinh mọi phụ kiện (**A, B, C, H & I**) bằng nước xà phòng ấm (ngoại trừ động cơ (**G**). Hãy xem § “Làm sạch”). Rửa lại với nước sạch và làm khô chúng thật kỹ.

- CHÚ Ý: Các lưỡi dao rất sắc bén, nên cẩn thận khi vệ sinh.**
- Phải bảo đảm rằng bao bì đã được lấy ra trước khi sử dụng.

Sử dụng máy xay

Máy xay chỉ có thể được sử dụng cho các chế phẩm như sinh tố, sữa khuấy và nước sốt hoặc trộn các thành phần (súp rau cải đã nấu chín, bột bánh que và bánh kếp).

1. Cho các thành phần vào cối xay (**C**). Tham khảo bảng dưới đây về khối lượng tối đa phải sử dụng. Đừng cho quá đầy máy xay.

- Khóa nắp (**B**) vào cối xay (**C**) (Hình 1).
- Đặt ly đo lường (**A**) trên phần mở trên nắp và xoay để khóa vào đúng vị trí. (Hình 2).
- Đặt cối xay (**C**) lên trên động cơ (**G**) và khóa cối xay (**C**) cho đúng (Hình 1).

Thành phần	Khối lượng (Tối đa)	Tốc độ khuyên nghị
Trái cây (kiwi, chuối, dâu tây, thơm ...)	200 g	20s ở Tốc độ 2
Rau (cà chua, trái bơ ...)	200 g	10s ở Tốc độ 1 và 50s ở Tốc độ 2
Súp rau củ	200 g rau nấu chín + nước	10s ở Tốc độ 1 và 50s ở Tốc độ 2
Sữa khuây	100 g trái cây + 300 ml sữa	30s ở Tốc độ 2
Dừa	350g + 200 ml nước	1 phút ở Tốc độ 2

5. Cắm điện và mở máy bằng cách ấn nút tốc độ thấp hoặc tốc độ cao (**E hoặc F**).
6. Nên cầm chắc thiết bị bằng cả hai tay trong khi thao tác. Không được vận hành máy quá một phút một lần. Sau khi sử dụng trong một phút, tắt máy và chờ 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu máy bị nóng lên, hãy để cho nó nguội trước khi tiếp tục sử dụng.

- Muốn cho thêm các thành phần trong khi đang sử dụng máy xay, hãy cho chúng vào qua lỗ tiếp liệu trong nắp (**B**).
- Nên cắt thức ăn thành miếng nhỏ (khoảng 15mm x 15mm) trước khi cho chúng vào cối xay (**C**). Đừng xử lý cùng một lúc một lượng lớn các thức ăn.

Khuyến cáo:

- Không nên để máy vận hành liên tục hơn một phút.

CHÚ Ý: Nếu thức ăn bị kẹt lại dưới lưỡi dao, hãy rút phích điện và dùng dao bay lấy chúng ra.

Sử dụng các phụ kiện băm và nghiền (H hoặc I) (tùy kiểu mẫu)

Phụ kiện cối băm (I) cho phép bạn băm nhuyễn các thành phần như thịt (dưới 80g cắt thành miếng), hành, tỏi, gừng...

Phụ kiện cối nghiền (H) cho phép bạn:

- Nghiền hạt cà phê (dưới 80g)
- Nghiền hoặc băm các loại gia vị (ớt khô), gạo, trái cây khô và quả hạch như hạt phỉ, hạnh nhân.

CHÚ Ý: Không nên dùng tay cầm lưỡi dao (H2 hoặc I2) vì chúng rất sắc bén và có thể gây tổn thương.

1. Hãy cắt thành phần cần băm thành những miếng nhỏ (khoảng 15mm x 15mm). Cho chúng vào cối băm hoặc cối nghiền (H1 hoặc I1). Hãy tham khảo bảng dưới đây về các khối lượng tối đa có thể sử dụng

Thành phần	Khối lượng (Tối đa)	Tốc độ khuyên nghị	Phụ tùng
Thịt (cắt thành miếng)	80 g	15s ở Tốc độ 2	I
Gia vị (ớt khô, tiêu ...)	50 g	15s ở Tốc độ 2	H
Hạt cà phê, gạo	20-80 g	30s ở Tốc độ 2	H
Hành	20-100 g	15s ở Tốc độ 2	I
Tỏi	20-100 g	15s ở Tốc độ 2	I

2. Lắp lưỡi dao băm hoặc nghiền (H2 hoặc I2) trên nắp cối băm hoặc cối nghiền (H1 hoặc I1). Khóa kỹ bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ (Hình 4).
3. Xoay cối băm hoặc cối nghiền đã lắp ráp theo hướng đi lên. Đặt cối băm hoặc cối nghiền lên động cơ (G) và khóa nó (Hình 5).
4. Cắm phích điện và mở máy lên bằng cách ấn nút tốc độ

thấp hoặc tốc độ cao (E hoặc F).

5. Giữ chặt máy bằng cả hai tay trong khi thao tác. Đừng vận hành máy nhiều hơn 30 giây một lần.
6. Bạn có thể trữ các chế phẩm của mình trong tủ lạnh bằng cách đặt các nắp bảo quản (J) trên nắp cối băm hoặc cối nghiền (H1 hoặc I1).

Vệ sinh

- Rút phích điện và tháo tất cả các phụ kiện ra.
- **Cẩn thận với các lưỡi dao (H2 hoặc I2) bởi vì chúng rất sắc bén.**
- Lau động cơ (G) bằng khăn ẩm. Lau lại cho khô.
- Đừng bao giờ nhúng động cơ (G) vào dòng nước đang chảy.
- Để cho việc làm sạch dễ dàng hơn, hãy luôn rửa các

bộ phận tháo lắp được trong nước xà phòng ấm ngay sau khi sử dụng.

- Cối xay (C), nắp (B), ly đo lường (A) và các phụ tùng (H1, I1 & J) có thể được làm sạch trong máy rửa chén ở khay trên, dùng chương trình “TIẾT KIỆM” hoặc “HƠI BẢN”.

- تقطع المكونات إلى مكعبات صغيرة (15 مم x 15 مم) قبل وضعها في الوعاء (C). لا تستعمل كمية كبيرة من المكونات في آن واحد.

تحذير: إذا بقيت المكونات عالقة بالأنصال، افصل الجهاز عن التيار وانزعها بواسطة ملوك.

- توصيات: لا تشغلي الجهاز بدون توقف لأكثر من دقيقة واحدة. اترك الجهاز يبرد لمدة ساعة واحدة بعد استعماله لخمس مرات متالية.
- لإضافة مكونات أخرى أثناء التشغيل، أدخلها عبر أنبوب التأقيم الذي يحتوي عليه الغطاء (B).

➡ استعمال ملحقات المطحنة والمفرمة (I أو H) (حسب الموديل)

تحذير: تعامل مع أنصاف هذه الملحقات (H2 يا I2) بحذر، فإنها حادة جداً.

1. تقطع المكونات إلى مكعبات صغيرة بحجم 15 ملم x 15 ملم. توضع في وعاء المطحنة أو وعاء المفرمة الصغيرة (H1 أو I1). يبين الجدول أدناه الكميات القصوى التي يُسمح باستخدامها.

- يمكنك استعمال ملحق المطحنة : (I) لـ :
 - طحن حبوب البن (كمية تصل إلى 80 جرام)
 - جرث أو فرم التوابل (بهارات)، الأرز، المكسرات مثل اللوز والبنడق... .
- يمكنك استعمال ملحق المفرمة (H) لفرم مكونات مثل اللحم (قطيع إلى مكعبات بكمية تصل إلى 80 جرام)، بصل، ثوم، خيار،

الملحقات	السرعات الموصى بها	الكميات (الحد الأقصى)	المكونات
I	V2 ١٥ ثانية على	٨٠ جرام	لحم (قطيع إلى مكعبات)
H	V2 ١٥ ثانية على	٥٠ جرام	توابل (فلفل، بهارات)
H	V2 ٣٠ ثانية على	٨٠ - ٢٠ جرام	حبوب البن، الأرز
I	V2 ١٥ ثانية على	١٠٠ - ٢٠ جرام	بصل
I	V2 ١٥ ثانية على	١٠٠ - ٢٠ جرام	ثوم

- 4. أفصل الجهاز بالتيار واضغط على مفتاح السرعة المنخفضة أو على السرعة العالية (F أو E).
- 5. اضغط بيديك جيداً على الجهاز أثناء تشغيله. لا تشغلي الجهاز لأكثر من 30 ثانية بدون انقطاع.
- 6. ركب غطاء الحماية (J) على وعاء الملحقات (H1 يا I1) لحفظ المكونات في الثلاجة مثلاً

- 2. تركب وحدة الشفرات الخاصة بمطحنة البن أو المفرمة الصغيرة أو (I2) على غطاء المفرمة أو المطحنة (H1 أو I1). تُوقف وحدة الشفرات بتدويرها باتجاه عقارب الساعة (شكل 4).
- 3. اقلب وعاء المطحنة أو المفرمة رأساً على عقب، وركب الملحق على وحدة المحرك (G) ثم أغلقه (الشكل 5).

➡ التنظيف

- لتسهيل التنظيف، اغسل الملحقات القابلة للفك والتركيب بملاء الساخن والصابون مباشرةً بعد الانتهاء من استعمال الجهاز.
- إبريق الخلاط (C) الغطاء (B)، كوب القياس (A)، مع الملحقات (J، I1، H1)، يمكن تنظيفهم في جلاية الصحون في السلة العلوية. استعمل فقط البرنامج "ECO" أو برنامج "SLIGHTLY SOILED"

- افصل الخليط عن التيار وانزع جميع الملحقات المركبة.
- تعامل مع وحدة الشفرات (H2 يا I2) بحذر لأن أنصافها حادة جداً.
- استعمل قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة المحرك (G). ثم جفف بعناية.
- لا تضع أبداً وحدة المحرك (G) تحت ماء جاري.

تحذير : إرشادات وتحصيات السلامة هي جزء لا يتجزأ من هذا المنتج. يُرجى قراءتها بعناية قبل استعمال المنتج الجديد. احتفظ بهذه الإرشادات في مكان آمن يسهل الوصول اليه مستقبلاً.

← شرح أجزاء المنتج

H	ملحق المطحنة (حسب الموديل)	A	كوب للقياس
H1	وعاء	B	غطاء
H2	وحدة الشفرات	C	وعاء الخلط
I	ملحق المفرمة (حسب الموديل)	D	نظام إقفال للسلامة
I1	وعاء	E	مفتاح السرعة المنخفضة
I2	وحدة الشفرات	F	مفتاح السرعة العالية
J	مفرمة / حلقة منع التسرب للمطحنة	G	محرك

← نظام إقفال من أجل السلامة (D)

لن يمكن تشغيل الجهاز إذا لم يكن الوعاء (C)، أو الملحق (I أو H) مثبتان في مكانهما على وحدة المحرك (G).

← قبل الإستعمال للمرة الأولى

- تحذير: إن أنصال الشفرات حادة جداً ولذلك يجب التعامل معها بحذر أثناء استعمال أو تنظيف الجهاز.
- تأكد من نزع التغليف قبل استعمال الخلط.

• تُنظف جميع الملحقات (I و C، H، B، A) بالملاء الساخن والصابون قبل استعمال الجهاز للمرة الأولى ما عدا وحدة المحرك (G). راجع فقرة «التنظيف». ثم تُغسل الملحقات وتُجفف بعناية.

← إستعمال الخلط

4. ركب ابريق الخلط (C) على وحدة المحرك (G). أغلق ابريق الخلط (C) بعد وضعه في مكانه الصحيح (الشكل 1).
5. أوصل الجهاز بالتيار واضغط على مفتاح السرعة المنخفضة أو السرعة العالية (F أو E). لن يكن تشغيل الخلط إلا إذا لم يكن الإبريق مركباً بشكل صحيح.
6. اضغط بيديك جيداً على الجهاز أثناء تشغيله. لا تشغل الجهاز لأكثر من دقيقة واحدة. بعد انتهاء الدقيقة المخصصة للاستعمال، افصل الجهاز عن التيار واتركه يبرد لمدة 30 دقيقة قبل القيام بعملية أخرى. إذا سخن الجهاز أكثر من اللزوم، اتركه يبرد تماماً قبل استئناف التحضير.

لقد قدّم الخلط خصيصاً لتحضير وصفات مثل الفواكه المثلجة «سموثرز»، الميليك شيك، الصلصات، كما يستعمل لخلط مكونات أخرى «شوربة الخضار المطهوة، عجينة الكريبي أو الوافل». لا تستعمل الخلط لطحن حبوب البن أو مكعبات السكر.

1. ضع المكونات في الوعاء (C). لا تسكب السوائل أو المكونات السائلة التي تزيد حرارتها عن ٨٠ درجة مئوية. بدلاً عن ذلك انتظر لكي تزيد هذه المكونات أولاً. بين الجدول أدناه الكمية القصوى التي يسمح باستعمالها. لا تتجاوز حدود الكميات المبينة في الجدول.
2. أغلق الغطاء (B) على ابريق الخلط (C) (الشكل 1).
3. ركب كوب القياس (A) في موقعه على الغطاء، ثم ادره لإغفاله (الشكل 2).

المكونات	الكميات (الحد الأقصى)	السرعات الموصى بها
فواكه (كيوي، موز، فراولة، أناناس...)	٢٠٠ جرام	٢٠ ثانية على V2
حضرار (طماطم، آفوكادو...)	٢٠٠ جرام	١٠ ثوان على V1 و ٥٠ ثانية على V2
شوربة الخضار	٢٠٠ جرام مطهوة بالإضافة إلى الماء (اختياري)	١٠ ثوان على V1 و ٥٠ ثانية على V2
ميлик شيك	١٠٠ جرام فواكه + ٣٠٠ مللتر حليب	٣٠ ثانية على V2
جوز الهند	٣٥٠ جرام ماء + ٢٠٠ مللم	ثانية واحدة على V2

- مواد را به قطعات کوچک تکه کنید (مکعب هایی با ضلع تقریباً 30 میلی متر) و سپس آنها را درون کاسه (C) بروزیزد.
- مواد را یکباره به مقدار زیاد نریزید.

توجه: اگر مقدار از مواد لای تیغه ها گیر کرده باشد، پریز دستگاه را از برق بیرون بیاورید و آن ها را به کمک کاردک بیرون بیاورید.

توصیه ها:
بیش از یک دقیقه متوالی از دستگاه استفاده نکنید.
- پس از پنج بار استفاده متوالی یک ساعت صبر کنید تا دستگاه کاملاً سرد شود.

- برای اضافه کردن مواد در موقع کار کردن دستگاه آنها را از سوراخ سرپوش (B) وارد کنید.

استفاده از آسیاب قهوه و چرخ کن کوچک (I) یا (H) (برحسب مدل)

توجه: تیغه های این وسایل جانبی (H2) یا (I2) بسیار برنده هستند؛ به آنها با احتیاط دست بزنید.

1. مواد را به مکعب هایی به ضلع تقریبی 15 میلی متر تکه کنید. آنها را درون کاسه آسیاب قهوه یا چرخ کن کوچک (H1) یا (I1) بروزیزد. نمودار زیر نشان دهنده مقادیر حد اکثر مواد است.

آسیاب قهوه (I) امکان می دهد:
- (تا 80 گرم) قهوه آسیاب شود،
- ادویه ها، برنج و میوه های خشک مانند بادام، فندق و غیره خرد شده یا به حالت پودر درآیند.
چرخ کن کوچک (H) امکان می دهد تا موادی مانند گوشت (تا 80 گرم) که قبلًاً تکه شده باشد)، پیاز، سیر، زنجبیل و غیره چرخ شوند.

مواد	مقادیر (حد اکثر)	سرعت های توصیه شده	وسیله جانبی
گوشت (تکه شده)	گرم ۸۰	۱۵ ثانیه در V2	I
ادویه ها (فلفل قرمز، فلفل و غیره)	گرم ۵۰	۱۵ ثانیه در V2	H
دانه قهوه، برنج	گرم ۸۰ - ۲۰	۳۰ ثانیه در V2	H
پیاز	گرم ۱۰۰ - ۲۰	۱۵ ثانیه در V2	I
سربر	گرم ۱۰۰ - ۲۰	۱۵ ثانیه در V2	I

- 4. دستگاه را به برق وصل کرده روی دکمه سرعت آرام یا سریع فشار دهید (F) یا (E).
- 5. در موقع کار کردن دستگاه آنرا با دو دست محکم نگاهدارید. دستگاه را بیش از 30 ثانیه بطور متوالی بکار نیاندازید.
- 6. سرپوش شاهی حفاظتی (J) روی کاسه های وسایل جانبی (H1) یا (I1) قرار می گیرند و به شما امکان می دهند تا مواد تهیه شده را مثلاً در یخچال نگهداری کنید.

- 2. مجموعه تیغه های آسیاب قهوه یا چرخ کن کوچک (H2) یا (I2) را روی کاسه مربوطه (H1) یا (I1) قرار دهید. مجموعه تیغه ها را با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت قفل کنید (تصویر 4).
- 3. کاسه آسیاب قهوه و چرخ کن کوچک را همراه با تیغه ها برگردانید. وسیله جانبی را روی موتور (G) قرار داده و قفل کنید (تصویر 5).

تیز کردن

- هرگز موتور (G) را زیر آب نگیرید.
- برای سهولت در تیز کردن، به محض پایان استفاده، وسایل جدا شدنی را با آب گرم و صابون بشوئید.
- کاسه (C)، سرپوش (B)، بیمانه (A) و وسایل جانبی (I1، H1) قابل شستشو در ماشین ظرف فشوی در سبد بالایی و با برنامه «اقتصادی» یا «کمی کثیف» می باشند.

- پریز دستگاه را از برق بیرون آورده و کلیه وسایل جانبی را جدا کنید.
- مجموعه تیغه ها (H2) یا (I2) بسیار برنده هستند، به آنها با احتیاط دست بزنید.
- برای تیز کردن موتور (G) از یک پارچه مرطوب استفاده کنید سپس آنرا خوب خشک کنید.

احتیاط: اقدامات احتیاطی بخشی از دستگاه است. قبل از استفاده از دستگاه جدید خود برای اولین بار آنها را با دقت بخوانید. آنها را در جائی نگه دارید که بتوانید پیدا کنید و بعداً به آنها رجوع کنید.

◀ تشریح دستگاه

کاسه H1	پیمانه A
H2 مجموعه تیغه ها	سرپوش B
چرخ کن کوچک (برحسب مدل)	کاسه C
I کاسه چرخ کن	قفل آینه D
I1 مجموعه تیغه ها	دکمه سرعت آهسته E
I2 سریوش حفاظتی برای کاسه چرخ کن کوچک	دکمه سرعت سریع F
J یا برای آسیاب قهوه و	موتور G
آسیاب قهوه (برحسب مدل)	آسیاب H

◀ قفل آینه (D)

تا زمانی که کاسه (C) یا وسایل جانبی (I یا H) بدرستی در جای خود روی موتور (G) نصب نشده باشند دستگاه بکار نمی‌افتد.

◀ قبل از اولین استفاده

- **توجه: تیغه ها بسیار بزنده هستند، در موقع استفاده و تمیز کردن دستگاه به آنها با احتیاط دست بزنید.**
- قبل از استفاده از بلندر، مطمئن شوید که کلیه بسته بندی ها را بیرون آورد هایید.
- قبل از اولین استفاده، کلیه وسایل جانبی (A) را بجز موتور (G) با آب گرم همراه با صابون بشوئید. به بخش مربوط به «قیز کردن» مراجعه کنید. آنها را آب کشیده و بخوبی خشک کنید.

◀ استفاده

4. کاسه (C) را روی موتور (G) بگذارید کاسه (C) را قفل کنید. (تصویر 3).
5. دستگاه را به برق وصل کرده و روی دکمه سرعت آرام یا سریع (F یا E) فشار دهید.
6. در موقع کار کردن دستگاه آنرا با دو دست محکم بگیرید. بیش از یک دققه بطور متواالی از دستگاه استفاده نکنید. پس از یک دققه استفاده، پریز دستگاه را از برق بیرون بیاورید و ۱۵ دقیقه صیر کنید تا دستگاه خنک شود. اگر دستگاه زیاد داغ شده باشد صیر کنید تا کاملاً سرد شود و سپس مورده استفاده مجدد قرار دهید.
1. مواد را درون کاسه (C) بریزید. مسودار زیر نشا ندهنده مقادیر حداقل مواد است. بیش از این مقادیر درون بلندر نریزید.
2. سرپوش (B) را روی کاسه (C) قفل کنید (تصویر 1).
3. پیمانه (A) را در جای خود روی سرپوش قرار داده و بچرخانید تا قفل شود (تصویر 2).

مواد	مقادیر (حد اکثر)	سرعت های توصیه شده
میوه ها (کیوی، موز، نوت فرنگی، آناناس...)	گرم ۲۰۰	V2 ۲۰ ثانیه در
سبزی ها (گوجه فرنگی، آوکادو...)	گرم ۲۰۰	V2 ۱۰ ثانیه در V1 و ۵۰ ثانیه در
سوب سبزی	گرم سبزی پخته به علاوه آب (به دلخواه) ۲۰۰	V2 ۱۰ ثانیه در V1 و ۵۰ ثانیه در
میلک شیک	گرم میوه + ۳۰۰ میلی لیتر شیر ۱۰۰	V2 ۳۰ ثانیه در
نارگیل	گرم میله ۲۰۰ + ۳۵۰ میلی لیتر آب	V2 ۱ ثانیه در

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST

			
الجزائر ALGERIA	(0)41 28 18 53	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	(010) 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ "Գրուպպա ՍԵԲ", 125171, Մուսլիմ Լենինգրադյան խճուղի, 16A, շին.3
AUSTRALIA	02 97487944	1 year	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
البحرين BAHRAIN	17716666	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
BANGLADESH	8921937	1 year	www.tefal.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/I 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 В, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, Piso 5, Oficina 501 Santiago

COLOMBIA	18000919288	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá, Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futurama Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27, 2750 Ballerup
EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
مصر EGYPT	الخط الساخن: 16622	واحدة سنة 1 year	أي جيبت سب جروب الإسكندرية سموحة - مأمور 14 طريق - مصر -
SUOMI FINLAND	09 622 94 20	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland Kutojantie 7, 02630 Espoo
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrrainweg 5, 63067 Offenbach
ΕΛΛΑΣ GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. Οδός Καβαλιεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA	+62 21 5793 6881	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	199207354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570 077 772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	5665505	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com

ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссеци, 16А, 3 үйі
한국어 KOREA	1588-1588	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 청계천로 35서린빌딩 2층 110-790
الكويت KUWAIT	24831000	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
لبنان LEBANON	4414727	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603-7710 8000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo 11 560 México D.F.
MOLDOVA	(22) 929249	2 ani 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup

سلطنة عمان OMAN	24703471	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
PERU	441 4455	1 año 1 year	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	4448-5555	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMÂNIA ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 Bucureşti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pte Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building, Singapore 577218
SLOVENSKO SLOVAKIA	233 595 224	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o. Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
SOUTH AFRICA	0100202222	1 year	GS South Africa Building 17, PO BOX 107 The Woodlands Office Park, 20 Woodlands Drive, Woodmead 2080
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SRI LANKA	115400400	1 year	www.tefal-me.com
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby

SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattpaugg
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	216 444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok., No: 28 K.12 Maslak
الامارات العربية المتحدة UAE	8002272	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road, Millville, NJ 08332
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0845 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city
اليمن YEMEN	1264096	واحدة سنة 1 year	www.tefal-me.com